

スマートホームスキル			インプット *1											
			Amazon Music*2	Spotify*3	Deezer *4	radiko	Net Radio	Server	USB	Bluetooth*5	AirPlay*5,*6	Alexa*7	Tuner	その他音声入力 *8
共通の動作	電源ON/OFF	「アレクサ、キッチンの電源を入れて」 「アレクサ、キッチンの電源を切って」	○											
	音量調整*9	「アレクサ、キッチンの音量を上げて」 「アレクサ、キッチンの音量を下げて」												
		「アレクサ、キッチンの音を大きくして」 「アレクサ、キッチンの音量を50に設定して」 *10												
	消音（ミュート） *9	「アレクサ、キッチンをミュートして」 「アレクサ、キッチンをミュート解除」												
サービス・機器によって挙動が異なるもの	再生/一時停止/停止	「アレクサ、寝室で再生して」	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--
		「アレクサ、寝室を一時停止して」 「アレクサ、寝室をストップして」	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--
	曲送り/曲戻し	「アレクサ、書斎を最初から再生して」	○	○	○	--	--	○	○	○	○	○	--	--
		「アレクサ、書斎で前に戻って」 「アレクサ、書斎で次に進んで」	○	○	○	○*12	×	○	○	○	○	○	--	--
			○	○	○	○*13	×	○	○	○	○	--	--	

ミュージックキャストスキル			インプット *1											
			Amazon Music*2	Spotify*3	Deezer *4	radiko	Net Radio	Server	USB	Bluetooth*5	AirPlay*5,*6	Alexa*7	Tuner	その他音声入力 *8
共通の動作	電源ON/OFF	「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンの電源を入れて」 「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンの電源を切って」	○											
	音量調整*9	「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンの音量を上げて」 「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンの音量を下げて」												
		「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンの音量を50にして」 *10 「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンをミュートして」												
	消音（ミュート） *9	「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンをミュート解除して」												
ミュージックキャスト特有の動作	ルームリンク再生	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎にキッチンリンクして」 「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のリンクを解除して」	○											
	グループ音量調節	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎グループの音量を上げて」 「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎グループの音量を下げて」												
		「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎グループの音量を70にして」 「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のスリープタイマーを60分に設定して」												
	スリープタイマー	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のスリープタイマーを解除して」												
	お気に入り/プレイリストの再生*11	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のお気に入り1をかけて」 「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のプレイリスト1をかけて」												
		入力選択												「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎の入力をHDMIにして」
サービス・機器ごとに動作が異なるもの	再生/一時停止/停止	「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンで再生して」	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--
		「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンで一時停止して」 「アレクサ、ミュージックキャストで キッチンを止めて」	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--
	曲送り/曲戻し	「アレクサ、ミュージックキャストで リビングの曲を最初からかけて」	○	○	○	--	--	○	○	○	○	○	--	--
		「アレクサ、ミュージックキャストで リビングを前の曲にして」 「アレクサ、ミュージックキャストで リビングを次の曲にして」	○	○	○	○*12	×	○	○	○	○	○	--	--
	シャッフル再生	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎をシャッフルして」	○	×	○	--	--	○	○	×	×	×	--	--
		「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のシャッフルを解除して」	○	×	○	--	--	○	○	×	×	×	--	--
リピート再生	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎を1曲リピートして」	○	×	○	--	--	○	○	×	×	×	--	--	
	「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎を全曲リピートして」 「アレクサ、ミュージックキャストで 書斎のリピートを解除して」	○	○	○	--	--	○	○	×	×	×	--	--	

2020年8月31日時点での内容です。各サービスのアップデートや、ミュージックキャスト機器及びAlexa対応機器のファームウェアのバージョンにより、仕様が異なったり変更になる場合があります。

- *1 インプットの種類はミュージックキャスト機器毎に異なります。
- *2 Station再生（ラジオ再生）の場合、Repeat / Shuffle/お気に入り登録/履歴登録/プレイリスト登録は不可または制限があります。
- *3 SpotifyではMusicCast Controller AppからSpotify Appに切り替わるため、SpotifyApp上での曲選択操作が必要です。
- *4 Flow再生、Mix再生の場合、曲送り/曲戻し/Repeat/Shuffle/お気に入り登録/プレイリスト登録は不可または制限があります。
- *5 AirPlayおよびBluetoothでは、送信側機器で曲の選択が必要です。
- *6 AirPlay使用時に他の入力を選択すると接続が解除されるため、iOSデバイスから再度接続する必要があります。
- *7 Alexaへの指示で音楽再生をする場合やAlexa Cast対応appで音楽再生を行う場合の動作を示しています。
- *8 各種音声入力には、HDMI、AUDIO、AV、PHONO、AUXなどがあります。ミュージックキャスト機器毎に搭載している入力は異なります。
- *9 CDプレーヤーなど固定音量の製品では操作・調整できないミュージックキャスト機器があります。
- *10 Alexaからは0-100のvolume値が指定可能ですが、ミュージックキャスト機器の表示するvolumeはこの値と異なる場合があります。
- *11 お気に入り/プレイリストに登録できるものは、インプットの種類により異なります。またAlexaへの指示ではお気に入りやプレイリストへの曲の登録はできません。MusicCast Controller Appから登録してください。
- *12 前の局(station)が選択されます。
- *13 次の局(station)が選択されます。
- *14 MusicCastControllerからはシャッフル設定/解除が可能ですが、Alexaからはできません。