

■重要

当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

必要環境:

本体がインターネットに接続されている必要があります。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境である事をご確認ください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください)


ファームウェア更新手順

手順1 本機の電源を入れ、設定メニューを開きます。
リモコンのSETUPボタンを押します。


手順2 更新を開始します。
リモコンの上下ボタンを使い“4 Firmware Update”を選択し、ENTERボタンを押します。

“Firmware Update OK?”が表示されたらリモコンの左ボタンを押し、“YES”を選択します。

リモコンのENTERボタンを押し更新を開始します。



更新作業中……



ご注意！ 更新中は電源を絶対に切らないで下さい。
更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施して下さい。本機は元のファームウェアで起動します。

“Update Done”が表示されたら更新作業は完了です。

本機の電源を切って下さい。

手順3 更新されたファームウェアバージョンを確認して下さい。
リモコンのSETUPボタンを押し、上下ボタンで“3 Firmware Ver.”を選択して下さい。ファームウェアバージョンが最新に更新された事を確認します。

以上でファームウェアの更新は終了です。