



# ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 クイックオペレーションガイド

## 3 メトロノームの設定

メトロノームのテンポ読み上げ

メトロノーム/プリセットソングのテンポ

メトロノームの拍子

メトロノームの音量

METRONOME +

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

テンポを1ずつ上げる

テンポを1ずつ下げる

## 4 その他の設定

鍵盤操作音

オートパワーオフ

バージョン確認

チューニング

IACのかり具合

ローカルコントロール

プログラムチェンジ

コントロールチェンジ

MIDI送信チャンネル

MIDI受信チャンネル

スピーカー

オーディオループバック

音量制限

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 チューニング

[DEMO/SONG]と[PIANO/VOICE]を同時に押したまま[+R]と[-L]を以下のように使用して、音の高さを調整します。

音の高さを上げる(0.2 Hz単位)

音の高さを下げる(0.2 Hz単位)

初期値に戻す(440.0 Hz)

## 6 デュオの設定

[PIANO/VOICE]を押したまま[+R]と[-L]を同時に押して、デュオのオン/オフを切り替えます。

デュオのオン/オフを切り替える