



AV レシーバー  
**RX-V777**  
かんたん設置ガイド

YAMAHA CORPORATION  
© 2014 Yamaha Corporation  
Printed in Malaysia ZK20700


本書では、基本的な接続と設定方法をご案内します。

詳しい説明は、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

本書と「取扱説明書」の PDF 版を以下のウェブサイトからダウンロードできます。

<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

1




## 本書で使う付属品

- ① リモコン
- ② 単 4 乾電池 (2 本)
- ③ YPAO 用マイク
- ④ 無線アンテナ
- ⑤ 電源コード

本書の説明どおりに接続する場合、以下のケーブルを別途ご用意ください。

- ・スピーカーケーブル (スピーカーの本数分)
- ・モノラルピンケーブル (1 本)
- ・HDMI ケーブル (3 本)
- ・ネットワークケーブル

2



## スピーカーを部屋に配置する



図を参考に部屋にスピーカーを配置してください。

- FL** フロントスピーカー (左)
- FR** フロントスピーカー (右)
- C** センタースピーカー
- SL** サラウンドスピーカー (左)
- SR** サラウンドスピーカー (右)
- SBL** サラウンドバックスピーカー (左) \*
- SBR** サラウンドバックスピーカー (右) \*
- SW** サブウーファー

\* 7.1 チャンネルシステム使用時



4

## 外部機器を接続する



3

モノラルピンケーブル



## スピーカー / サブウーファーを接続する


- ・スピーカーはインピーダンスが 6 Ω 以上のものをお使いください。
- ・スピーカーを接続する前に、本機の電源プラグをコンセントから外してください。また、サブウーファーの電源を切ってください。
- ・スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、本機の金属部に触れたりしないようにしてください。本機やスピーカーが故障する原因となります。スピーカーケーブルがショートしている状態で電源を入ると、前面ディスプレイに「Check SP Wires」と表示されます。

5

## ネットワークに接続する (有線ネットワーク接続)

無線ネットワーク接続をご利用になる場合、この手順は不要です。

代わりに手順 ⑥ と ⑩ を実施してください。




6

## 無線アンテナを取り付ける

1. 無線アンテナを挿して回す (時計回り)。


2. 垂直に立てる。

- ① 付属の無線アンテナ以外のアンテナを接続しないでください。
- ・無線アンテナに極端な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- ・本機を梱包するときは、破損防止のため、無線アンテナを取り外してください。



7

## 電源コードを接続する






## スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)

付属の YPAO 用マイクを使って、スピーカーの接続や視聴位置との距離を検出し、音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整します (YPAO : Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)。

YPAO 使用時は次のことにご注意ください。

- ・テレビやスピーカーの接続が終わってから YPAO を実行してください。
- ・測定中は大きな音出力されます。小さなお子様がいらっしゃる場合は十分にご配慮ください。
- ・測定中は音量を調節できません。
- ・測定中は部屋を静かに保ってください。
- ・測定中は部屋の後方の隅にとどまり、スピーカーと YPAO 用マイクの間を避らないようにしてください。
- ・ヘッドホンは接続しないでください。




1. ① (レシーバー電源) キーで本機の電源を入れる。
2. テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を本機 (HDMI OUT 端子) からの映像に切り替える。
3. サブウーファの電源を入れ、音量を半分に調節する。クロスオーバー周波数を調節できる場合は最大にする。
4. 付属の YPAO 用マイクを視聴位置に置き、前面の YPAO MIC 端子に接続する。

テレビに次の画面が表示されます。



YPAO 用マイクを視聴位置 (耳の高さ) に置きます。三脚などをマイクスタンドとしてお使いください。三脚のネジを使ってマイクを固定できます。



5. カーソルキーで「測定」を選び、ENTER キーを押して測定を始める。

10 秒後に測定が始まります。所要時間は約 3 分です。

測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。



- ❗
- ・エラーメッセージ (E-1 など) や警告メッセージ (W-2 など) が表示された場合は、「取扱説明書」の「エラーメッセージ」または「警告メッセージ」をご覧ください。
  - ・警告メッセージ「W-1 : SP 接続逆相」が表示された場合は、以下の「W-1 : SP 接続逆相」が表示された場合」をご覧ください。

①  
(レシーバー電源) キー

HDMI 1

VOLUME

ON SCREEN

ENTER

カーソルキー

STRAIGHT

## BD/DVD を再生する

実際に BD/DVD を再生してみます。

サラウンド感を体感するために、マルチチャンネル音声 (5.1ch 以上) が収録されているディスクの再生をおすすめします。

1. BD/DVD レコーダーの電源を入れる。
2. HDMI 1 キーで本機の入力を「HDMI 1」に切り替える。
3. BD/DVD レコーダーで BD/DVD を再生する。
4. STRAIGHT キーを繰り返し押して「STRAIGHT」を選ぶ。
5. VOLUME キーで音量を調節する。

## 無線ネットワークに接続する

無線接続を使って、本機を無線ルーター (アクセスポイント) に接続します。

本機と無線ネットワークの接続には、いくつかの方法があります。ここでは、次の 3 つの方法について説明します。

その他の接続方法の詳細については、取扱説明書をご覧ください。

### A: WPS ボタンを使って設定する

無線ルーター (アクセスポイント) の WPS ボタンを押すだけで、簡単に無線接続の設定をすることができます。



セキュリティ方式に WEP を使用している無線ルーター (アクセスポイント) には接続できません。この場合は、別の接続方法をお試しください。

1. 本体前面の INFO (WPS) キーを 3 秒以上押し続ける。  
前面ディスプレイに「Press WPS button on Access Point」と表示されます。
2. 無線ルーター (アクセスポイント) の WPS ボタンを押す。  
接続が完了すると、前面ディスプレイに「Completed」と表示されます。  
「Not connected」と表示された場合は、手順 **1** からやり直すか、別の接続方法をお試しください。


### B: iOS デバイスの設定を共有する

お使いの iOS デバイス (iPhone/iPad/iPod touch) \* のネットワーク設定を本機に適用して、簡単に無線接続の設定をすることができます。

\*iOS 5.0 以降を搭載した iOS デバイスが必要です。

以下の手順を行なう前に、お使いの iOS デバイスが無線ルーター (アクセスポイント) に接続されていることをご確認ください。

1. ON SCREEN キーを押し、テレビ画面にオンスクリーンメニューを表示する。
2. カーソルキーで「設定」を選び、ENTER キーを押す。
3. カーソルキー (◀/▶) で「ネットワーク設定」を選んだ後、(△/▽) で「ネットワーク接続」を選び、ENTER キーを押す。
4. カーソルキー (△/▽) と ENTER キーで「無線 (Wi-Fi)」をチェックし、「OK」を選ぶ。
5. カーソルキー (△/▽) と ENTER キーで「Wi-Fi 設定を共有 (iOS デバイス)」をチェックし、「次に進む」を選ぶ。



### 音声サラウンドにならない場合


マルチチャンネル音声を再生してもフロントスピーカーからしか音が出ない：BD/DVD レコーダー側のデジタル音声出力設定をご確認ください。PCM など、常に 2 チャンネルで出力する設定になっている可能性があります。

音が出ないスピーカーがある：「取扱説明書」の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

これで基本的な接続と設定は完了です。

無線ネットワーク接続をご利用になる場合は ⑩ へ進んでください。

6. iOS デバイスを USB 端子に接続し、iOS デバイスの画面ロックを解除する。



7. カーソルキー (◀/▶) で「次に進む」を選び、ENTER キーを押す。
8. iOS デバイスにメッセージが表示されたら「許可」をタップする。  
接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。

9. ON SCREEN キーを押して 設定を終了する。

### C: アクセスポイントを検索する

利用可能なアクセスポイントを検索して無線接続を設定します。

1. 「B: iOS デバイスの設定を共有する」の手順 **1** ~ **4** を行なう。
2. カーソルキー (△/▽) で「アクセスポイント検索」を選び、ENTER キーを押す。
3. カーソルキーと ENTER キーで接続先のアクセスポイントを選び、「次に進む」を選ぶ。
4. カーソルキーと ENTER キーでセキュリティキーを入力し、「次に進む」を選ぶ。
5. カーソルキー (◀/▶) で「接続」を選び、ENTER キーを押して接続を開始する。  
接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。  
「接続できませんでした」と表示された場合は、手順 **1** からやり直すか、別の接続方法をお試しください。
6. ON SCREEN キーを押して 設定を終了する。