



# Clavinova<sup>®</sup>

## CVP-609 / CVP-605 データリスト

ボイスリスト	2
メガボイスマップ	24
ドラム/SFXキットリスト	28
ソングリスト	36
スタイルリスト	39
コードフィンガリングチャート	47
エフェクトタイプリスト	48
パラメーターチャート	56

# ボイスリスト

CVP-609

メインカテゴリー: PIANO (ピアノ)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Grand Piano グランドピアノ	Concert Grand	コンサートグランド	108	0	Natural!		
	Studio Grand	スタジオグランド	108	16	1	Live!	
	Grand Piano	グランドピアノ	108	17	1	Natural!	
	Mellow Piano	メローピアノ	108	18	1	Natural!	
	Pop Grand 1	ポップグランド1	108	17	2	Natural!	
	Pop Grand 2	ポップグランド2	108	18	2	Natural!	
	Rock Piano	ロックピアノ	108	16	3	Natural!	
	Stage Piano	ステージピアノ	108	17	3	Natural!	
	Ambient Piano	アンビエントピアノ	108	18	3	Natural!	
	Cocktail Piano	カクテルピアノ	108	24	4	Natural!	
	Grand Piano 1 octave	グランド1オクターブ	108	22	2	Natural!	
	Grand Piano 2 octave	グランド2オクターブ	108	23	2	Natural!	
	Bright Piano	ブライトピアノ	108	16	2	Natural!	
Upright Piano アップライトピアノ	Upright Piano	アップライトピアノ	108	16	4	Natural!	
	Pop Upright	ポップアップライト	108	19	4	Natural!	
	70s Ballad Piano	70sバラードピアノ	108	17	4	Natural!	
	Chill Out Piano	チルアウトピアノ	108	18	4	Natural!	
	Honky Tonk Upright	ホンキートンクアップライト	108	20	4	Natural!	
	Saloon Upright	サルーンアップライト	108	21	4	Natural!	
	Upright 1 octave	アップライト1オクターブ	108	22	4	Natural!	
	Upright 2 octave	アップライト2オクターブ	108	23	4	Natural!	
Piano Layer ピアノレイヤー	Ballad Grand 1	バラードグランド1	108	25	5	Natural!	
	Ballad Grand 2	バラードグランド2	108	26	5	Natural!	
	MIDI Grand	MIDIグランド	108	22	3	Natural!	
	MIDI Grand Pad	MIDIグランドパッド	108	23	3	Natural!	
	Piano & Strings	ピアノ&ストリングス	108	23	1	Natural!	
	Piano Orchestra	ピアノオーケストラ	108	22	1	Natural!	
	Grand Pad Layer	グランドパッドレイヤー	108	32	3	Natural!	
	Piano Sweeper	ピアノスイーパー	108	22	100	Regular	
	MIDI Grand Syn	MIDIグランドシンセ	108	24	3	Natural!	
	Pianosphere	ピアノスフィア	108	22	89	Regular	
	Piano & EP 1	ピアノ&エレピ1	108	25	3	Natural!	
	Piano & EP 2	ピアノ&エレピ2	108	26	3	Natural!	
	Piano & Choir	ピアノ&クワイア	108	25	1	Natural!	
	Piano & Pad	ピアノ&パッド	108	24	1	Natural!	
	Electric Piano エレクトリック ピアノ	Suitcase EP	スーツケースエレピ	108	16	5	Cool!
	Vintage EP	ビンテージエレピ	108	19	5	Regular	
	Electric Piano 1	エレクトリックピアノ1	108	17	5	Cool!	
	Electric Piano 2	エレクトリックピアノ2	108	21	5	Natural!	
	Stage EP	ステージエレピ	108	20	5	Regular	
	Funky EP	ファンキー エレピ	108	24	5	Natural!	
	Tremolo Suitcase EP	トレモロスーツケース	108	18	5	Cool!	
	Tremolo Stage EP	トレモロステージエレピ	108	23	5	Natural!	
	Smooth Time	スムースタイムエレピ	108	16	6	Regular	
	CP80 Studio	CP80スタジオ	108	20	3	Natural!	
	Magnetics	マグнетิกス	108	22	5	Regular	
	CP80 Stage	CP80ステージ	108	19	3	Regular	
FM EPiano FMエレピ	Studio Ballad DX	スタジオバラードDX	104	9	6	Regular	
	Sparkle Stack	スパークルスタックエレピ	0	121	6	Cool!	
	Sweet DX	スイートDXエレピ	104	0	6	Cool!	
	Ballad DX	バラードDXエレピ	0	124	6	Cool!	
	DX Dynamics	DXダイナミックエレピ	0	123	6	Cool!	
	Ballad Bells	バラードベルズ	104	2	6	Cool!	
	Galaxy EP	ギャラクシー エレピ	0	114	5	Cool!	
	DX7 EP	DX7エレピ	0	122	6	Natural!	
	Dream DX	ドリームDXエレピ	104	3	6	Cool!	
	Midnight DX	ミッドナイトDXエレピ	104	1	6	Cool!	
Clavi クラビ	Clavi 1	クラビ1	0	112	8	Regular	
	Clavi 2	クラビ2	0	122	8	Natural!	
	Wah Clavi	ワウクラビ	0	113	8	Regular	
	Funk Clavi	ファンククラビ	0	123	8	Natural!	
	Phase Clavi	フェーズクラビ	0	115	8	Regular	
Harpsichord ハープシコード	Harpsichord 1	ハープシコード1	0	122	7	Natural!	
	Harpsichord 2	ハープシコード2	8	32	113	S.Articulation!	
	Harpsichord 3	ハープシコード3	0	125	7	Natural!	
	Harpsichord Coupler	ハープシコードカッラー	0	123	7	Natural!	
	Grand Harpsichord	グランドハープシコード	0	113	7	Live!	
	Harpsichord & Strings	ハープシコード&ストリングス	0	124	7	Natural!	

メインカテゴリー: ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Tonewheel Organ	Whiter Bars	ホワイトバー	8	32	30	S.Articulation!
トーンホイールオ ルガン	Curved Bars	カーブバー	0	121	17	Cool!
	All Bars Out	オールバー アウト	8	32	31	S.Articulation!
	Even Bars	イーブンバー	0	111	17	Cool!
	Jazz Rotary	ジャズローティールオルガン	8	32	114	S.Articulation!
	Vintage Fast	ビンテージオルガンFast	0	127	17	Cool!
	Classic Bars	クラシックバー	8	34	30	S.Articulation!
	Organ	オルガン	0	118	19	Cool!
	Rock Rotary	ロックローティールオルガン	8	33	114	S.Articulation!
	Organ a-Gogo	オルガナゴーゴー	104	0	17	Cool!
	Prog Rock Organ	プログレオルガン	8	33	30	S.Articulation!
	Organ Accomp 1	オルガン アンコップ1	0	108	18	Regular
	R&B Tremolo	R&B トレモロ オルガン	0	111	19	Cool!
	Organ Accomp 2	オルガナ アンコップ2	0	107	18	Regular
	Jazz Organ	ジャズオルガン	0	117	17	Cool!
	Organ Accomp 3	オルガン アンコップ3	0	106	18	Regular
	Hold It Fast	ホールドFast	0	111	18	Cool!
	Organ Accomp 4	オルガナ アンコップ4	0	105	18	Regular
	Full Rocker	フルロッカーオルガン	0	115	19	Cool!
	Organ Accomp 5	オルガナ アンコップ5	0	104	18	Regular
	Whiter Bars Slow	ホワイトバー Slow	104	1	18	Cool!
	Whiter Bars Fast	ホワイトバー Fast	104	0	18	Cool!
	Jazz Slow	ジャズオルガン Slow	0	126	18	Cool!
	Jazz Fast	ジャズオルガン Fast	0	127	18	Cool!
	All Bars Out Slow	オールバー アウト Slow	104	1	19	Cool!
	All Bars Out Fast	オールバー アウト Fast	104	0	19	Cool!
	All Bars Phase	オールバー フェイズ	104	2	19	Cool!
	Rotor Organ	ローター オルガン	0	117	19	Cool!
	Mellow Draw	メロードローバーオルガン	0	115	18	Regular
	Two Channels	2チャンネル オルガン	0	109	18	Cool!
Transistor Organ	60s Combo 1	60sコンボ1	104	32	17	Cool!
トランジスタ オルガン	60s Combo 2	60sコンボ2	104	33	17	Cool!
	60s Combo 3	60sコンボ3	104	34	17	Cool!
	60s Combo 4	60sコンボ4	104	35	17	Cool!
	Euro Organ	スタジオ オルガン	0	118	17	Regular
Classical Pipe クラシック オルガン	Pipe Organ	パイオルガン	0	112	20	Regular
	Pipe Organ Flute 1	パイオルガン フルート1	0	124	20	Natural!
	Chapel Organ 1	チャペル オルガン1	0	113	20	Regular
	Pipe Organ Flute 2	パイオルガン フルート2	0	125	20	Natural!
	Chapel Organ 2	チャペル オルガン2	0	114	20	Regular
	Pipe Organ Tutti 1	パイオルガン ツッティ1	0	126	20	Natural!
	Chapel Organ 3	チャペル オルガン3	0	115	20	Regular
	Pipe Organ Tutti 2	パイオルガン ツッティ2	0	122	20	Natural!
	Pipe Organ Principal	パイオルガン プリンシパル	0	123	20	Natural!
Theatre Pipe シアターオルガン	Full Theatre	フルシアターオルガン	0	127	19	Regular
	Tibia 8	ティビア8	104	6	18	Regular
	Sweet Theatre	スイートシアターオルガン	0	126	19	Regular
	Tibia 8&4	ティビア8&4	104	9	17	Regular
	Ballroom Organ	ボーリールーム オルガン	0	115	4	Regular
	Tibia 16&4	ティビア16&4	104	8	17	Regular
	Tibia Full	ティビア フル	104	5	18	Regular
	Vox 8	ボックス8	104	7	18	Regular
	Vox & Tibia	ボックス&ティビア	104	10	17	Regular
	Trumpet 8	シアターTp8	0	124	17	Regular
	Kinura 8	キヌラ8	0	123	17	Regular
	Tp & Kinura	Tp &キヌラ	0	125	18	Regular
	Trumpet 16&8	シアターTp16&8	0	124	18	Regular
Organ Flutes オルガンフルート	Organ Flutes	オルガン フルート	0	126	17	OrganFlutes
	USD Smile	USDスマイル	0	126	17	OrganFlutes
	Reggae Bars	レゲエバー	0	126	17	OrganFlutes
	Warm Theatre	ウォームシアター	0	126	17	OrganFlutes
	Organ Pops	オルガン ポップ	0	126	17	OrganFlutes
	Rock Organ	ロックオルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Soul Percussion	ソウル バーカッショーン	0	126	17	OrganFlutes
	Gospel Truth	ゴスペル トゥルース	0	126	17	OrganFlutes
	Pad Organ	パッドオルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Full Organ	フル オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	String Bars	ストリングス オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Latin Spin	ラティスピニ	0	126	17	OrganFlutes
	Shady Bars	シェディーバー	0	126	17	OrganFlutes
	Funk Organ	ファンク オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Ballad Organ	バラード オルガン	0	126	17	OrganFlutes

## CVP-609

## メインカテゴリー：ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Organ Flutes オルガンフルート	Rich Bars	リッチバー	0	126	17	OrganFlutes
	Trumpet Bars	トランペットバー	0	126	17	OrganFlutes
	Soul Bars	ソウルバー	0	126	17	OrganFlutes
	Clari Bars	クラリバー	0	126	17	OrganFlutes
	Jazz Squabble	ジャズスクワブル	0	126	17	OrganFlutes
	Euro Perc	ユーロバッカシブ	0	126	17	OrganFlutes
	Ballad Euro	バラードユーロ	0	126	17	OrganFlutes
	Euro Reeds	ユーロリード	0	126	17	OrganFlutes
	Even Warmth	イーブンウォームス	0	126	17	OrganFlutes
	Bright Euro	ブライイトユーロ	0	126	17	OrganFlutes
	Euro Pops	ユーロポップス	0	126	17	OrganFlutes
	Full Euro	フルユーロ	0	126	17	OrganFlutes
Harmonica ハーモニカ	Euro Accomp 1	ユーロアコンプ1	0	126	17	OrganFlutes
	Euro Accomp 2	ユーロアコンプ2	0	126	17	OrganFlutes
	Euro Accomp 3	ユーロアコンプ3	0	126	17	OrganFlutes
	Harmonica	ハーモニカ	8	64	105	S.Articulation!
Accordion アコーディオン	Blues Harp	ブルースハープ	8	65	105	S.Articulation!
	Harmonica	ハーモニカ	0	112	23	Sweet!
	Master Accord	マスター・アコーディオン	0	118	22	Regular
	Full Register	フル・レジスター	104	2	22	Regular
	Cassotto	カソット	104	0	22	Regular
	Clari 8&4	クラリ 8&4	104	1	22	Regular
	Jazz Accordion	ジャズ・アコーディオン	0	120	22	Regular
	Cajun	ケイジャン	104	3	22	Regular
	Tango Accordion	タンゴ・アコーディオン	0	114	24	Regular
	Bandoneon	バンドネオン	0	113	24	Regular
	French Musette	フレンチ・ミュゼット	0	119	22	Regular
	Steirisch	シュタイリッシュ アコーディオン	0	117	22	Regular
Master Bass FullReg Bass Accordion Bass Cajun Bass Musette Bass Tango Bass	Master Bass	マスター・バス	0	122	22	Regular
	FullReg Bass	フル・リジストラ・バス	104	5	22	Regular
	Accordion Bass	アコーディオン・バス	0	121	22	Regular
	Cajun Bass	ケイジャン・バス	104	6	22	Regular
	Musette Bass	ミュゼット・バス	0	123	22	Regular
	Tango Bass	タンゴ・バス	0	115	24	Regular

## メインカテゴリー：GUITAR&amp;BASS (ギター &amp;ベース)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Nylon Acoustic ナイロンギター	Concert Guitar	コンサートギター	8	32	1	S.Articulation!
	Dynamic Nylon	ダイナミック ナイロンギター	0	116	25	Live!
	Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	33	1	S.Articulation!
	Hard Flamenco	ハード・フラメンコギター	0	118	25	Live!
	Nylon Guitar	ナイロン弦ギター	8	34	1	S.Articulation!
	Classical Guitar	クラシックギター	0	115	25	Live!
	Slide Nylon	スライド・ナイロン弦ギター	0	117	25	Live!
	Nylon Mute	ナイロン弦ギター・ミュート	0	119	25	Live!
	Electro Acoustic	エレクトロ・アコースティック	8	35	1	S.Articulation!
	Steel Acoustic スチールギター	スチール弦ギター	8	32	2	S.Articulation!
	Slide Steel	スライド・スチール弦ギター	0	118	26	Live!
	Folk Guitar	フォークギター	8	33	2	S.Articulation!
Clean Solid ソリッドギター	Dynamic Steel	ダイナミック・スチール弦ギター	0	116	26	Live!
	Steel Guitar	スチール弦ギター	0	117	26	Live!
	Steel Mute	スチール弦ギター・ミュート	0	120	26	Live!
	12String Guitar	12弦ギター	0	113	26	Live!
	Finger Chorus	フィンガーコラスギター	8	42	4	S.Articulation!
	Warm Solid	ウォーム・ソリッドギター	8	33	4	S.Articulation!
	Single Coil Clean	シングルコイルクリーン	8	39	4	S.Articulation!
	Clean Solid	クリーン・ソリッドギター	8	34	4	S.Articulation!
	Bright Chorus	ブライイト・コラスギター	8	45	4	S.Articulation!
	Vintage Slap	ビンテージ・スラップギター	8	48	4	S.Articulation!
	Ballad Delay	バラード・ディレイギター	8	46	4	S.Articulation!
	Vintage Pure	ビンテージ・ピュアギター	8	47	4	S.Articulation!
World ワールドギター	Jazz Vintage	ジャズ・ビンテージ	8	38	7	S.Articulation!
	Jazz Artist	ジャズ・アーティスト	8	39	7	S.Articulation!
	Finger Bright	フィンガーブライトギター	8	50	4	S.Articulation!
	Slide Clean	スライドクリーンギター	0	117	29	Cool!
	Warm Electric	ウォーム・エレクトリックギター	8	32	4	S.Articulation!
	Slide Warm	スライドウォームギター	104	6	28	Cool!
	Clean Electric	クリーン・エレクトリックギター	8	35	4	S.Articulation!
	Slide Pick	スライドピックギター	104	7	28	Cool!

## メインカテゴリー：GUITAR&amp;BASS (ギター &amp;ベース)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Clean Solid ソリッドギター	Vintage Amp	ビンテージ・アンプギター	8	41	4	S.Articulation!
	Country Pick	カントリー・ピックギター	8	44	4	S.Articulation!
	Jazz Solo Guitar	ジャズ・ソロギター	0	116	27	Cool!
	Semi Acoustic	セミ・アコースティック	8	33	7	S.Articulation!
	Electric Guitar	エレクトリックギター	0	114	29	Cool!
	Chorus Solid	コーラス・ソリッドギター	0	107	28	Cool!
	Dynamic Mute	ダイナミック・ミュート	0	118	29	Cool!
	Slide Solid	スライド・ソリッドギター	0	110	28	Cool!
	CoolWah Guitar	クール・ワウギター	104	4	28	Regular
	Slap Solid	スラップ・ソリッドギター	0	108	28	Cool!
	Finger Amp	フィンガーアンプギター	8	43	4	S.Articulation!
	Lite Chorus	ライト・コーラス	8	53	4	S.Articulation!
Vintage Clean スティールギター	Jazz Clean	ジャズクリーンギター	8	32	7	S.Articulation!
	Smooth Jazz Guitar	スムース・ジャズギター	8	35	7	S.Articulation!
	Slide Finger	スライド・フィンガーギター	104	5	28	Cool!
	Slide Pick Amp	スライド・ピックアンプ	104	8	28	Cool!
	Vintage Muted Guitar	ビンテージ・ミュートギター	104	0	29	Cool!
	Slapback	スラップバック	104	0	28	Cool!
	Vintage Muted Echo	ビンテージ・ミュートエコー	0	115	29	Regular
	Vintage Open	ビンテージ・オープングギター	0	123	28	Regular
	Vintage Strum	ビンテージ・ストラムギター	0	126	28	Regular
	Funk Guitar	ファンクギター	0	116	29	Cool!
	70s Solid Guitar	70sソリッドギター	8	38	4	S.Articulation!
	Vintage Spring	ビンテージ・スプリング	8	54	4	S.Articulation!
Distortion ディストーション ギター	Jazz Guitar	ジャズギター	0	115	27	Cool!
	Slide Jazz	スライド・ジャズギター	104	0	27	Cool!
	Lounge Guitar	ラウンジギター	104	1	27	Regular
	Clean Guitar	クリーンギター	0	112	28	Cool!
	Muted Guitar	ミュートギター	0	119	29	Cool!
	60s Clean	60sクリーンギター	0	117	28	Regular
	Tremolo Solid	トレモロ・ソリッドギター	0	111	28	Cool!
	Ballad Solid	バラード・ソリッドギター	0	109	28	Cool!
	Funk Slap	ファンク・スラップギター	8	49	4	S.Articulation!
	Octave Guitar	オクターブギター	0	113	27	Regular
	Rock Hero	ロックヒーローギター	8	35	6	S.Articulation!
	Stage Lead	ステージ・リード	8	38	6	S.Articulation!
Grunge Guitar	Grunge Guitar	グランジギター	8	40	6	S.Articulation!
	Overdrive Wah	オーバードライブ・ワフ	8	39	6	S.Articulation!
	Pure Vintage	ピュア・ビンテージ	8	42	6	S.Articulation!
	Bluesy Night	ブルージー・ナイト	8	55	4	S.Articulation!
	Rock Legend	ロック・レジェンド	8	34	6	S.Articulation!
	Guitar Hero	ギターヒーロー	8	32	6	S.Articulation!
	Classic Stack	クラシック・スタッカ	8	41	6	S.Articulation!
	Vintage Rock	ビンテージ・ロックギター	8	36	6	S.Articulation!
	Blues Bright	ブルース・ブライトギター	8	35	5	S.Articulation!
	Finger Slap Slide	フィンガースラップ・スライド	8	51	4	S.Articulation!
	Metal Master	メタルマスター	0	120	31	Regular
	Blues Slap Slide	ブルース・スラップ・スライド	8	36	5	S.Articulation!
Crunch Guitar	Crunch Guitar	クランチギター	8	33	6	S.Articulation!
	Vintage Blues	ビンテージ・ブルースギター	8	37	6	S.Articulation!
	Heavy Rock	ヘビーロックギター	8	32	5	S.Articulation!
	Blues Warm	ブルース・ウォームギター	8	34	5	S.Articulation!
	Half Drive	ハーフ・ドライブギター	8	37	4	S.Articulation!
	Feedbacker	フィードバックギター	8	33	5	S.Articulation!
	Stereo Rock	ステレオ・ロックギター	104	2	31	Cool!
	Crunch Guitar	クランチギター	0	113	31	Regular
	Vintage Lead	ビンテージ・リードギター	0	125	28	Cool!
	Vintage Amp	ビンテージ・アンプギター	0	115	30	Regular
	Blues Guitar	ブルースギター	0	117	30	Cool!
	Heavy Stack	ヘビースタッカギター	0	114	31	Regular
World ワールドギター	Power Lead	パワー・リードギター	0	115	31	Cool!
	Pedal Steel Amp	ペダル・スチールアンプ	8	52	4	S.Articulation!
	Mandolin	マンドリン	0	114	26	Sweet!
	Pedal Steel	ペダル・スチールギター	8	36	4	S.Articulation!
	Zither 1	チター1	104	1	16	Regular
	Banjo	バンジョー	104	0	106	Regular
	Zither 2	チター2	104	0	16	Regular
	Shamisen	三味線	0	112	107	Regular
	Dulcimer	ダルシマー	0	112	16	Regular
	Koto	琴	0	112	108	Regular
	Hackbrett	ハックブレット	104	2	47	Regular
	Aloha Guitar	アロハギター	0	118	27	Regular

## CVP-609

## メインカテゴリー: GUITAR&amp;BASS (ギター &amp;ベース)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
World ワールドギター	Sitar	シタール	104	0	105	Regular
	Pedal Steel	ペダルスチールギター	0	115	28	Regular
Bass ベース	Vintage Round	ビンテージラウンド	8	32	18	S.Articulation!
	Acoustic Bass	アコースティックベース	8	32	17	S.Articulation!
	Vintage Flat	ビンテージフラット	8	33	18	S.Articulation!
	Soft Acoustic Bass	ソフトアコースティック	8	33	17	S.Articulation!
	Vintage Mute	ビンテージミュート	8	32	19	S.Articulation!
	Bass & Cymbal	ベース &シンバル	0	114	33	Regular
	Vintage Pick	ビンテージピック	104	1	35	Regular
	Fusion Bass	フェュージョンベース	0	113	37	Regular
	Fretless Bass	フレットレスベース	8	32	20	S.Articulation!
	Slap Bass	スラップベース	0	112	37	Regular
Synth Bass シンセベース	Vintage Round	ビンテージラウンド	104	1	34	Cool!
	Soft Acoustic Bass	ソフトアコースティック	104	2	33	Cool!
	Vintage Flat	ビンテージフラット	104	2	34	Cool!
	Acoustic Bass	アコースティックベース	104	1	33	Cool!
	Vintage Mute	ビンテージミュート	104	3	34	Cool!
	Ballroom Bass	ボールルームベース	104	0	33	Cool!
	Vintage Pick Mute	ビンテージピックミュート	104	0	35	Cool!
	Half Mute	ハーフミュート	0	115	34	Cool!
	Fretless Bass	フレットレスベース	0	112	36	Cool!
	Vintage Dyno	ビンテージダイノ	104	2	35	Cool!
	Rock Bass	ロックベース	0	114	35	Regular
	Electric Bass	エレクトリックベース	0	114	34	Cool!
	Dyno Pick Bass	ダイノピックベース	0	113	35	Cool!
	Mellow Finger	メローフィンガー	0	112	34	Regular
	Super Fretless	スーパー フレットレス	0	113	36	Regular
	Pick Bass	ピックベース	0	112	35	Regular
	Funk Bass	ファンクベース	0	112	38	Regular
Orchestral Layers オーケストラ レイヤー	Lo Bass	ロー ベース	104	0	40	Regular
	Fat Pulse	ファット パルス	104	2	40	Regular
	Dark Bass	ダークベース	104	1	40	Regular
	Wazzo Saw	ワッゾ ソー	104	3	81	Regular
	Moon Bass	ムーンベース	104	0	39	Regular
	Deep Point	ディープ ポイント	104	3	39	Regular
	Kick Bass	キックベース	104	1	39	Regular
	Tight Bass	タイトベース	104	3	40	Regular
	Club Bass	クラブベース	104	2	39	Regular
	Competitor	コンペティター	104	4	39	Regular
	1o1 Sub	1o1 サブ	104	5	39	Regular
	Trance Bass	トランスベース	104	9	39	Regular
	Little Bass Synth	リトルベースシンセ	104	6	39	Regular
	Sub Cut Bass	サブカットベース	104	5	40	Regular
	Tekno Bass	テクノベース	104	7	39	Regular
	Dyno Acid Bass	ダイノ アシッドベース	104	10	39	Regular
	Perc Punch	パーカッショナリ	104	8	39	Regular
	Mini Sub	ミニ サブ	104	6	40	Regular
	Square Bass	スクエアベース	104	4	40	Regular
	Fat Sine Res	ファット サイン レゾナンス	104	11	39	Regular
	Ballad Bass	バラードベース	104	7	40	Regular
	House Bass	ハウスベース	0	116	39	Regular
	Velo Master	ベロ ライター マスター	104	17	82	Regular
	Big Drone	ビッグ ドローンベース	0	118	39	Regular
	Sub Bass	サブベース	0	114	40	Regular
	Hard Bass	ハードベース	0	114	39	Regular
	Reso Bass	レゾベース	0	112	39	Regular
	TB Bass	TBベース	0	117	40	Regular
Pop Vocals ボップボーカル	Haa	ハー	8	32	40	S.Articulation!
	Doo	ドゥー	8	38	41	S.Articulation!
	Wah	ワー	8	38	40	S.Articulation!
	Yoo	ユー	8	42	41	S.Articulation!
	Baa	バー	8	41	40	S.Articulation!
	Ooh Boys	ウーボイス	8	34	41	S.Articulation!
	Daa	ダー	8	45	40	S.Articulation!
	Ooh Girls	ウーガルズ	8	36	41	S.Articulation!
	Ooh	ワー	8	32	41	S.Articulation!
	Pop Ensemble	ポップアンサンブル	8	40	56	S.Articulation!
	Haa Vibrato	ハーピブラート	8	33	40	S.Articulation!
	Doo Vibrato	ドゥーピブラート	8	39	41	S.Articulation!
	Wah Vibrato	ワー ピブラート	8	39	40	S.Articulation!
	Yoo Vibrato	ユー ピブラート	8	43	41	S.Articulation!
	Baa Vibrato	バー ピブラート	8	42	40	S.Articulation!
	Ooh Boys Vibrato	ウーボイス ピブラート	8	35	41	S.Articulation!
	Daa Vibrato	ダー ピブラート	8	46	40	S.Articulation!
	Ooh Girls Vibrato	ウーガルズ ピブラート	8	37	41	S.Articulation!
	Ooh Vibrato	ウー ピブラート	8	33	41	S.Articulation!
	Bee Vibrato	ビー ピブラート	104	4	53	Live!
	Haa	ハー	104	9	53	Live!
	Doo	ドゥー	104	16	54	Live!
	Wah	ワー	104	10	53	Live!

## メインカテゴリー: STRINGS&amp;VOCAL (ストリングス&amp;ボーカル)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
String Solo ストリングスソロ	Jazz Violin	ジャズバイオリン	8	64	49	S.Articulation2!
	Viola	ビオラ	0	112	42	Regular
	Celtic Violin	ケルティックバイオリン	8	65	49	S.Articulation2!
	Cello	チェロ	0	122	43	Natural!
	Violin	バイオリン	0	113	41	Sweet!
	Cello	チェロ	0	112	43	Regular
	Solo Violin	ソロバイオリン	0	112	41	Regular
	Contrabass	コントラバス	0	112	44	Regular
	Fiddle	フィドル	0	112	111	Regular
	Real Strings	リアルストリングス	8	33	50	S.Articulation!
String Ensemble ストリングス アンサンブル	Broadway Strings	ブロードウェイストリングス	8	38	49	S.Articulation!
	Classical Strings	クラシカルストリングス	8	36	49	S.Articulation!
	Concert Strings	コンサートストリングス	8	32	50	S.Articulation!
	Theatre Strings	シアターストリングス	8	37	49	S.Articulation!
	Pizzicato	ピチカートストリングス	0	113	46	Live!
	Lush Strings	ラッシュストリングス	8	41	49	S.Articulation!
	Real Tremolo	リアルトレモロ	104	0	45	Live!
	Ballroom Strings	ボールルームストリングス	8	35	50	S.Articulation!
	Real Spiccato	リアルスピッカート	104	6	49	Live!
	Studio Strings	スタジオストリングス	8	32	49	S.Articulation!
Strings Strings	Strings	ストリングス	0	122	49	Natural!
	Movie Strings	ムービーストリングス	0	123	49	Live!
	Disco Strings 1	ディスコストリングス 1	0	123	50	Live!
	Ballad Strings	バラードストリングス	8	34	50	S.Articulation!
	Disco Strings 2	ディスコストリングス 2	0	124	50	Live!
	Warm Strings	ウォームストリングス	8	39	49	S.Articulation!
	Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	113	45	Live!
	Big Strings	ビッグストリングス	8	40	49	S.Articulation!
	Spiccato	スピッカートストリングス	8	33	49	S.Articulation!
	Strings	ストリングス	0	117	50	Live!
Real Strings f Real Strings f	Real Strings f	リアルストリングス f	8	40	50	S.Articulation!
	Allegro	アレグロストリングス	0	122	50	Live!
	Real Strings mf	リアルストリングス mf	8	41	50	S.Articulation!
	Dynamic Strings	ダイナミックストリングス	0	124	49	Live!
	Real Strings p	リアルストリングス p	8	42	50	S.Articulation!
	Chamber Strings	チェンバーストリングス	0	112	50	Regular
	Real Tremolo Sfz	リアルトレモロ Sfz	104	1	45	Live!
	Tremolo Bowing	トレモロボウイング	8	34	49	S.Articulation!
	Spiccato	スピッカートストリングス	0	120	49	Live!
	Strings f	ストリングス f	0	119	49	Live!
Horns & Strings Horns & Strings	Real Strings f	リアルストリングス f	104	4	50	Live!
	Strings mf	ストリングス mf	0	118	49	Live!
	Real Strings mf	リアルストリングス mf	104	5	50	Live!
	Strings p	ストリングス p	0	117	49	Live!
	Real Strings p	リアルストリングス p	104	6	50	Live!
	Horns & Strings	ホーンズ &ストリングス	8	38	50	S.Articulation!
	Symphonic Unison	シンフォニックユニゾン	104	0	50	Regular
	Tutti	トゥッティ	0	120	50	Regular
	Theatre Orchestra	シアターオーケストラ	104	1	50	Regular
	Haa	ハー	8	32	40	S.Articulation!
Pop Vocals ボップボーカル	Doo	ドゥー	8	38	41	S.Articulation!
	Wah	ワー	8	38	40	S.Articulation!
	Yoo	ユー	8	42	41	S.Articulation!
	Baa	バー	8	41	40	S.Articulation!
	Ooh Boys	ウーボイス	8	34	41	S.Articulation!
	Daa	ダー	8	45	40	S.Articulation!
	Ooh Girls	ウーガルズ	8	36	41	S.Articulation!
	Ooh	ワー	8	32	41	S.Articulation!
	Pop Ensemble	ポップアンサンブル	8	40	56	S.Articulation!
	Haa Vibrato	ハーピブラート	8	33	40	S.Articulation!
Bee Vibrato Bee Vibrato	Doo Vibrato	ドゥーピブラート	8	39	41	S.Articulation!
	Wah Vibrato	ワー ピブラート	8	39	40	S.Articulation!
	Yoo Vibrato	ユー ピブラート	8	43	41	S.Articulation!
	Baa Vibrato	バー ピブラート	8	42	40	S.Articulation!
	Ooh Boys Vibrato	ウーボイス ピブラート	8	35	41	S.Articulation!
	Daa Vibrato	ダー ピブラート	8	46	40	S.Articulation!
	Ooh Girls Vibrato	ウーガルズ ピブラート	8	37	41	S.Articulation!
	Ooh Vibrato	ウー ピブラート	8	33	41	S.Articulation!
	Bee Vibrato	ビー ピブラート	104	4	53	Live!
	Haa	ハー	104	9	53	Live!
Doo	Doo	ドゥー	104	16	54	Live!
	Wah	ワー	104	10	53	Live!

## CVP-609

## メインカテゴリー: STRINGS&amp;VOCAL (ストリングス&amp;ボーカル)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Pop Vocals ボップボーカル	Yoo	ユー	104	18	54
	Baa	バー	104	12	53
	Doo Boys	ドゥーボーイズ	8	40	41
	Daa	ダー	104	13	53
	Doo Girls	ドゥーボーイズ	8	41	41
	Ooh	ウー	104	17	54
	Hoo Wah	フーウー	8	39	56
	AhOoh Auto	アーウーオート	8	49	41
	Soft Wah	ワーソフト	8	40	40
	Accomp Aah	アーアカンブ	104	15	53
	Haa Boys	ハーボーイズ	8	34	40
	Accomp Ooh	ウーアカンブ	104	15	54
	Haa Girls	ハーボーイズ	8	35	40
	Mmh	ムー	0	117	53
	HooWee Auto	フーウーイー	8	56	56
Jazz Vocals ジャズボーカル	ShooBeeDooBah 1	シュービーバ	8	32	56
	DoBeDoBe	ドゥービーバ	8	48	56
	ShooBeeDooBah 2	シュービーバ	8	47	56
	YaBaDaBa	ヤバダバ	8	51	56
	BaDaYah	バダヤ	8	36	56
	WhoAreYou	フーアユー	8	54	56
	WhShouldWeDo	ワシュウイドウ	8	53	56
	DoWeYoBe	ドゥーウィビ	8	52	56
	ShooBeeDynamic	シューピナミック	8	35	56
	ShooBaDooBa	シューバドバ	8	55	56
	Scat Vocalists	スキャットボーカリスト	8	42	56
	Latin Vocals	ラテンボーカル	8	41	56
	Jazz Singers Shoo	ジャズシンガー シュー	8	45	56
	Baroque Scat	バロックスキャット	8	43	56
	Jazz Singers Dwee	ジャズシンガー ドゥイー	8	46	56
	Scatman Legato	スキャットマン レガート	8	50	56
Gospel Choir ゴスペル	Gospel Hmm	ゴスペルムー	8	32	55
	WowHeyHm	ワウヘイムー	8	35	55
	Gospel Wow	ゴスペル ウワ	8	33	55
	Gospel Hmm	ゴスペルムー	104	12	54
	Gospel Hey	ゴスペル ヘイ	8	34	55
	Gospel Wow	ゴスペル ウワ	104	13	54
	Gospel MW 1	ゴスペル MW 1	8	36	55
	Gospel Hey	ゴスペル ヘイ	104	7	53
	Gospel MW 2	ゴスペル MW 2	8	37	55
	Boys Choir Ooh	ボーアイズ クワイア オー	8	32	52
Classical Choir クラシック	Boys Choir Aah	ボーアイズ クワイア アー	8	33	52
	Soft Choir Ooh	ソフト クワイア オー	8	35	52
	Soft Choir Aah	ソフト クワイア アー	8	36	52
	Boys Choir MW	ボーアイズ クワイア MW	8	34	52
	Boys Choir OoAa	ボーアイズ クワイア オー アー	8	49	56
	Choir	クワイア	0	122	53
	Choir & Organ	クワイア & オルガン	0	123	53
	Gothic Vox	ゴシック ボックス	0	113	54
		Regular			

## メインカテゴリー: BRASS&amp;WOODWIND (ブラス&amp;ウッドwind)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Brass Solo ブラスソロ	Jazz Trumpet	ジャズ トランペット	8	64	66
	Classic Trumpet	クラシック トランペット	8	65	66
	Trumpet	トランペット	8	32	65
	Cornet	コルネット	0	119	57
	Silver Trumpet	シルバー トランペット	8	33	65
	Muted Trumpet	ミュート トランペット	0	114	60
	Golden Trumpet	ゴールデン トランペット	8	34	65
	Flugel Horn	フリューゲル ホルン	0	118	57
	Big Band Trumpet	ビッグバンド トランペット	8	37	65
	Trombone	トロンボーン	0	117	58
	Trumpet Fall	トランペット フォール	8	38	65
	Trumpet	トランペット	0	115	57
	Trumpet Shake	トランペット シェイク	8	35	65
	Mellow Trumpet	ジャズ トランペット	0	120	57
	Silver Trumpet	シルバー トランペット	0	121	57
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Muted Cornet	ミュート コルネット	104	0	60
	Golden Trumpet	ゴールデン トランペット	0	122	57
	Baritone Horn	バリトン ホーン	0	113	59
	Tuba	チューバ	104	0	59
	Bright Trombone	ライト トロンボーン	104	0	58
	Baritone Hit	バリトン ヒット	0	114	59
	Alp Bass	アルプスベース	0	113	34
	Horns	ホーンズ	104	0	61
	Big Band Brass	ビッグバンド ブラス	8	37	57
	Soft Horns	ソフト ホーンズ	8	32	61
	Smooth Brass	スムース ブラス	8	36	57
	Symphony Horns 1	シンフォニー ホーンズ 1	104	1	61
	Dynamic Brass	ダイナミック ブラス	0	127	62
	Symphony Horns 2	シンフォニー ホーンズ 2	104	2	61
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Power Brass	パワー ブラス	0	121	63
	Warm Horns	ウォーム ホーンズ	8	33	61
	Accent Brass	アクセント ブラス	0	109	62
	Stopped Horns	ストップド ホーンズ	104	3	61
	Brass Falls f	ブラス フォール f	8	34	57
	Muted Horns	ミュート ホーンズ	8	34	61
	Brass Falls mf	ブラス フォール mf	8	35	57
	Brass f	ブラス f	0	108	62
	Brass Band	ブラス バンド	0	123	57
	Brass mf	ブラス mf	0	110	62
	Soft Horns	ソフト ホーンズ	0	117	61
	Brass p	ブラス p	0	111	62
	Soft Trombones	ソフト トロンボーン	0	118	61
	Brass Shake	ブラス シェイク	8	32	57
Sax Solo サックスソロ	Pop Brass	ポップ ブラス	0	117	63
	Accent Falls	アクセント フォール	8	38	57
	Hyper Brass	ハイパー ブラス	0	118	63
	Sforzando	スフルツンド	0	105	62
	Small Brass	スマール ブラス	0	120	61
	Sforzando Fall	スフルツンド フォール	0	107	62
	Ballroom Brass	ボールルーム ブラス	0	113	60
	Brass Dynamics	ブラス ダイナミック	0	106	62
	Octave Brass	オクターブ ブラス	0	116	63
	Jazz Sax	ジャズ サックス	8	65	81
	Pop Soprano	ポップ ソプラノ	8	64	85
	Breathy Sax	ブレーシー サックス	8	64	81
	Ballad Soprano	バラード ソプラノ	8	65	85
	Saxophone	サキソフォン	8	32	83
Sax Ensemble サックスアンサンブル	Alto Sax	アルト サックス	8	32	67
	Big Band Sax	ビッグバンド サックス	8	35	83
	Soft Alto	ソフト アルト	8	34	67
	Rock Sax	ロック サックス	8	33	83
	Growl Sax	グロール サックス	0	111	67
	Soprano Sax	ソプラノ サックス	0	113	65
	Pop Tenor	ポップ テナーサックス	0	127	67
	Alto Sax	アルト サックス	104	0	66
	Ballad Tenor	バラード テナーサックス	0	126	67
	Tenor Sax	テナーサックス	0	117	67
	Jazz Tenor	ジャズ テナーサックス	0	125	67
	Baritone Sax	バリトン サックス	104	0	68
	Sax Section	サックス セクション	0	116	67
	Big Band Octave	ビッグバンド オクターブ	0	108	67
	Soft Saxes 1	ソフト サックス 1	8	38	83

## CVP-609

## メインカテゴリー: BRASS&amp;WOODWIND (プラス&amp;ウッドwind)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイス タイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Sax Ensemble サックス アンサンブル	Big Band Unison	ピッグバンド ユニゾン	0	109	67	Live!
	Section Saxes	セクション サックス	8	36	83	S.Articulation!
	Big Band Saxes	ピッグバンド サックス	0	110	67	Live!
	Section Saxes Oct	セクション サックス Oct	8	37	83	S.Articulation!
	Ballad Section	バラード セクション	0	119	67	Regular
	Soft Saxes 2	ソフト サックス 2	8	39	83	S.Articulation!
	Sax Appeal	サックス アピール	0	123	67	Live!
	Sax Section Hard	サックス セクション Hard	0	122	67	Live!
	Moonlight	ムーンライト	0	115	72	Regular
	Sax Section Soft	サックス セクション Soft	0	121	67	Live!
Woodwind Solo ウッドwindソロ	Clarinet	クラリネット	8	65	93	S.Articulation2!
	Orch Flute	オーケストラ フルート	8	32	74	S.Articulation!
	Romance Clarinet	ロマンス クラリネット	8	66	93	S.Articulation2!
	Flute	フルート	0	114	74	Sweet!
	Ballad Clarinet	バラード クラリネット	8	64	93	S.Articulation2!
	Orch Oboe	オーケストラ オーボエ	8	32	69	S.Articulation!
	Orch Clarinet	オーケストラ クラリネット	104	0	72	Live!
	Clarinet	クラリネット	0	114	72	Sweet!
	German Clarinet	ジャーマン クラリネット	104	2	72	Regular
	Orch Bassoon	オーケストラ バスーン	104	0	71	Sweet!
	Classical Flute	クラシカル フルート	0	115	74	Sweet!
	Oboe	オーボエ	0	113	69	Sweet!
	Piccolo	ピッコロ	0	112	73	Regular
	English Horn	イングリッシュ ホルン	0	112	70	Regular
Woodwind Ens ウッドwind アンサンブル	Flutes & Oboes	フルート & オーボエ	104	2	74	Regular
	Orch Woodwind	オーケストラ ウッドwind	104	1	71	Regular
	Clarinet & Flutes	クラリネット & フルート	104	1	72	Regular
	Alto Flutes	アルト フルート デュオ	104	1	74	Regular
	Clarinet & Oboe	クラリネット & オーボエ	104	1	69	Regular
	Flute Ensemble	フルート アンサンブル	0	116	74	Regular
	Oboe & Bassoon	オーボエ & バスーン	104	2	69	Regular
Woodwind World ウッドwind ワールド	Irish Pipe Air	アイリッシュパイプ Air	8	64	109	S.Articulation2!
	Pan Flute	パン フルート	0	113	76	Sweet!
	Irish Pipe Dance	アイリッシュパイプ Dance	8	65	109	S.Articulation2!
	Ocarina	オカリナ	0	112	80	Regular
	Celtic Duo	ケルティック デュオ	0	120	74	Regular
	Shakuhachi	尺八	0	112	78	Regular
	Bagpipe	バグパイプ	0	112	110	Regular
	Recorder	リコーダー	0	112	75	Regular
	Whistle	口笛	0	112	79	Regular

## メインカテゴリー: PERC&amp;DRUMS (パーカッション&amp;ドラム)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイス タイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Chromatic Perc クロマチック	Vibraphone	ビブラフォン	104	1	12	Sweet!
	Xylophone	シロフォン	104	0	14	Regular
	Jazz Vibes	ジャズビブラフォン	0	113	12	Regular
	Marimba	マリンバ	104	0	13	Regular
	Tremolo Vibes	トレモロ ビブラフォン	0	124	12	Natural!
	Orchestral Marimba	オーケストラ マリンバ	0	122	13	Natural!
	Vibes & JazzGr	ビブラフォン & ジャズギター	8	33	12	S.Articulation!
	Glockenspiel	グロックンシュピール	104	0	10	Regular
	Vibes & Flutes	ビブラフォン & フルート	0	114	12	Regular
	Steel Drums	スチール ドラム	0	112	115	Regular
Orchestral Perc オーケストラ	Vibraphone	ビブラフォン	0	122	12	Natural!
	Steel Drums	スチール ドラム	0	122	115	Natural!
	Music Box	ミュージック ボックス	0	112	11	Regular
	Kalimba	カリマバ	0	112	109	Regular
	Orchestral Harp	オーケストラ ハープ	104	1	47	Regular
	Tubular Bells	チューブラーベル	0	112	15	Regular
	Mellow Harp	メロ ハープ	104	0	47	Regular
	Timpani	ティンパニ	0	112	48	Regular
	Celesta	チエレスタ	0	112	9	Regular
	Orchestra Hit	オーケストラ ハイット	0	112	56	Regular
Drum Kits ドラムキット	Concert Celesta	コンサート チエレスタ	0	122	9	Natural!
	Real Drums	リアル ドラム	127	0	92	Live!Drums
	Power Kit 1	パワー キット 1	127	0	88	Live!Drums
	Real Brushes	リアル ブラシ	127	0	42	Live!Drums
	Power Kit 2	パワー キット 2	127	0	89	Live!Drums
	Acoustic Kit	アコースティック キット	127	0	90	Live!Drums
	House Kit	ハウス キット	127	0	61	Drums
	Rock Kit	ロック キット	127	0	91	Live!Drums
	Drum Machine	ドラム マシン	127	0	62	Drums
	Studio Kit	スタジオ キット	127	0	87	Live!Drums
World Perc Kits ワールドキット	Analog T8 Kit	アナログ T8 キット	127	0	59	Drums
	Analog T9 Kit	アナログ T9 キット	127	0	60	Drums
	Jazz Kit	ジャズ キット	127	0	33	Drums
	Break Kit	ブレイク キット	127	0	58	Drums
	Hit Kit	ヒット キット	127	0	5	Drums
	Hip Hop Kit	ヒップ ホップ キット	127	0	57	Drums
	Room Kit	ルーム キット	127	0	9	Drums
	Dance Kit	ダンス キット	127	0	28	Drums
	Electro Kit	エレクトロ キット	127	0	25	Drums
	Analog Kit	アナログ キット	127	0	26	Drums
Vocal Effects ボーカルエフェクト	Symphony Kit	シンフォニー キット	127	0	49	Live!Drums
	Turkish Kit	ターキッシュ キット	126	0	68	Live!SFX
	Cuban Kit	キューバン キット	126	0	41	Live!SFX
	Pop Latin Kit	ポップラテン キット	126	0	44	Live!SFX
	Gospel AdLibs	ゴスペル アドリブ	126	0	111	Live!SFX
	Vocal Effects Kit	ボーカル エフェクト キット	126	0	110	Live!SFX
	New SFX Kit 1	ニュー SFX キット 1	126	0	3	Live!SFX
	Helicopter	ヘリコプター	104	0	126	Live!
	New SFX Kit 2	ニュー SFX キット 2	126	0	4	Live!SFX
	Applause 1	拍手 1	104	0	127	Live!
SFX スペシャル エフェクト	Noises Kit	ノイズ キット	126	0	9	SFX Kit
	Applause 2	拍手 2	104	1	127	Live!
	Sea Shore	海辺	104	0	123	Live!
	Gun Shot	銃声	104	0	128	Live!

## CVP-609

## メインカテゴリー: SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Lead シンセリード	Sub Lead	サブリード	104	0	81	Regular
	Wire Lead	ワイヤーリード	0	120	82	Regular
	Soft Saw	ソフトソー	104	16	82	Regular
	Soft R&B	ソフトR&B	0	119	81	Regular
	Fusion Lead	フェュージョンリード	104	15	82	Regular
	Early Lead	アーリーリード	0	118	82	Regular
	Oxygen	オキシジン	0	122	82	Regular
	Soft Square	ソフトスクエア	104	5	81	Regular
	Matrix	マトリックス	0	123	82	Regular
	Detuned Vintage	デチューンドビンテージ	104	1	85	Regular
	PWM Lead	PWMリード	104	1	82	Regular
	Hipa Lead	ヒパリード	0	118	85	Regular
	Brassy Lead	ブラッシャーリード	104	5	63	Regular
	Punchy Hook	パンチーハックリード	0	127	82	Regular
	Punch Lead	パンチリード	104	7	82	Regular
	Crying Lead	クライングリード	0	114	88	Regular
Synth Perc シンセ パーカッション	Flange Filter	フレンジフィルター	104	2	82	Regular
	Hip Lead	ヒップリード	0	113	81	Regular
	Mouth Lead	マウスリード	104	0	82	Regular
	Hop Lead	ホップリード	0	117	81	Regular
	Tech Lead	テックリード	0	117	85	Regular
	Analogon	アナロコン	0	115	82	Regular
	Tekkline	テクラインリード	0	116	85	Regular
	Skyline	スカイライン	0	115	85	Regular
	Soft Mini	ソフトミニリード	0	124	81	Regular
	Bleep Lead	ブリーブリード	104	0	85	Regular
	Fire Wire	ファイアワイヤー	0	116	82	Regular
	New Heaven	ニューヘブン	104	10	89	Regular
	Heaven Pad	ヘブンパッド	104	3	92	Regular
	Fantasy Bells	ファンタジーベルズ	104	11	89	Regular
	Breath Bells	ブレスベルズ	104	15	89	Regular
	Itopia Bells	アイトピアベルズ	104	13	89	Regular
Synth Strings シンセストリングス	Next Generation	ネクストジェネレーション	104	9	52	Regular
	Sinesphere	サイノスフィア	104	18	89	Regular
	Organ Bells	オルガンベルズ	104	12	89	Regular
	Spectrum Theme	スペクトラムテーマ	104	14	89	Regular
	Sky Bells	スカイベルズ	104	16	89	Regular
	Flying Harmonics	フライイングハーモニクス	104	1	100	Regular
	Perc Pad	パーカシップパッド	104	0	102	Regular
	Nylon Heaven	ナイロンヘブン	104	2	100	Regular
	Mediterrain	メディタリイアンパッド	0	114	100	Regular
	Airy Harp	エアリーハープ	104	17	89	Regular
	Lektro Codes	レクトロコード	104	2	85	Regular
	Nylon Pad	ナイロンパッド	104	0	100	Regular
	Simple Comp	シンプルコンプ	104	12	82	Regular
	Bellisphere	ベルシフィア	104	5	89	Regular
	Ballad Comp	バラードコンプ	104	6	89	Regular
	Heaven Bell	ヘブンベル	104	0	101	Regular
	Digital Seq	デジタルシーケンスド	104	2	88	Regular
	Bright Pad Bell	ライトパンドベル	104	7	89	Regular
	Analog Seq	アナログシーケンスド	104	3	88	Regular
	Wild PWM	ワイルドPWM	104	4	81	Regular
	Perc Seq FS	パーカシップSeq FS	104	6	88	Regular
	Resonant Clavi	リゾナントクラビ	104	2	91	Regular
	Perc Seq FM 1	パーカシップSeq FM 1	104	7	88	Regular
	Resonance Comp	リゾナンスコンプ	104	4	63	Regular
	Perc Seq FM 2	パーカシップSeq FM 2	104	8	88	Regular
	Synth Sticks	シンセスティック	104	0	107	Regular
	Attack	アタック	104	4	82	Regular
	Saz Freeze	サズフィーズ	104	0	98	Regular
	PWM Percussion	PWMパーカッション	104	6	82	Regular
	Eastern Air	イースタンエア	104	1	98	Regular
	Nomad	ノマド	104	1	105	Regular
	Xtune	Xチューン	104	1	88	Regular
	Stack Bell	スタックベル	104	8	89	Regular
	Perc Seq Saw	パーカシップSeqソー	104	11	82	Regular
	Nice Bell	ナイスベル	104	9	89	Regular

## メインカテゴリー: SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Strings シンセストリングス	Soft Ensemble	ソフトアンサンブル	104	1	51	Regular
	Hipa Strings	ヒパストリングスパッド	0	114	96	Regular
	80s Pad	80sパッド	104	1	52	Regular
	Oct Strings	オクターブストリングス	104	4	51	Regular
	Bright Pop Pad	ライトポップパッド	104	3	51	Regular
	Doux Flange	ドウフランジ	104	3	96	Regular
	Premium Pad	プレミアムパッド	104	0	52	Regular
	Light Pad	ライトパッド	104	2	52	Regular
	Bright Pad Classic	ライトパッドクラシック	104	3	91	Regular
	Medium Tune Pad	ミディアムチューンパッド	104	0	51	Regular
	Analog Brass	アナログブラス	0	112	64	Regular
	1984 Synth	1984シンセ	104	20	82	Regular
	Fat Synth Brass	ファットシンセブラス	0	116	64	Regular
	80s Brass	80sブラス	0	113	63	Regular
	Thinth Brass	シンスブラス	104	0	63	Regular
	Funky Analog	ファンキーアナログ	0	115	63	Regular
	Brass Profit	ブラスプロフィット	104	1	63	Regular
Synth Brass シンセブラス	Techno Brass	テクノブラス	0	114	63	Regular
	Ober Brass	オーバーブラス	0	113	64	Regular
	Ober Horns	オーバーホーンズ	0	115	64	Regular
	Slow PWM Brass	スローPWMブラス	104	2	63	Regular
	Soft Velo Brass	ソフトベロティブラス	0	120	63	Regular
	Fast PWM Brass	ファストPWMブラス	104	6	63	Regular
	Soft Analog	ソフトアナログ	0	114	64	Regular
	All or Nothing	オールオアナシング	104	6	102	Regular
	Whisper Gallery	whisper gallery	104	0	93	Regular
	Digitwelder	デジワelder	104	7	102	Regular
	Hybrid Lines	ハイブリッドライン	104	4	92	Regular
	Spectrum Pad	スペクトラムパッド	104	5	95	Regular
	Midnight Special	ミッドナイトスペシャル	104	3	102	Regular
	Hybrid Pad	ハイブリッドパッド	104	22	89	Regular
	Atmo 5th	アトモスフィア5th	104	6	90	Regular
	Deep Motion	ディープモーション	104	4	96	Regular
Synth Pad シンセパッド	Pad Voices	パッドボイス	104	6	96	Live!
	Skydiver	スカイダイバー	0	112	102	Regular
	Aerosphere	エアロスフィア	104	1	95	Regular
	Cross Phase	クロスフェーズ	104	1	102	Regular
	New Atmosphere	ニューアトモスフィア	104	4	90	Regular
	Galaxy Pad	ギャラクシーパッド	104	3	89	Regular
	VP Soft	VPソフト	104	0	90	Regular
	Night Motion	ナイトモーション	104	4	89	Regular
	Hot Swell	ホットスウェル	104	2	96	Regular
	Morning Dew	モーニングデュー	104	0	95	Regular
	Dark Fat Saw	ダークファットソー	104	2	90	Regular
	Vapor Pad	ベイバーパッド	104	1	90	Regular
	Dark Light	ダークライト	104	3	90	Regular
	Space Rider	スペースライダー	104	1	96	Regular
	Ambient Pad	アンビエントパッド	104	0	89	Regular
	Pearls Pad	パールズパッド	104	2	89	Regular
	Bright Fat Saw	ライトファットソー	104	5	91	Regular
	Breath Pad	ブレスパッド	104	0	92	Regular
	Early Digital	アーリーデジタル	104	0	94	Regular
	Noble Man	ノーブルマン	104	1	89	Regular
	Super Dark Pad	スーパーダークパッド	0	119	90	Regular
	Analog Pad	アナログパッド	0	120	90	Regular
	Analog Swell	アナログスウェルパッド	0	119	96	Regular
	Dark Angel Pad	ダークエンジェルパッド	0	121	90	Regular
	Big Octave Pad	ビッグオクターブパッド	0	115	91	Regular
	Lite Pad	ライトパッド	0	122	90	Regular
	Golden Age	ゴールデンエイジ	0	115	89	Regular
	Pop Pad	ポップパッド	0	112	91	Regular
	Solaris	ソラリス	0	114	95	Regular
	Glorious Phase	グロリアスフェーズパッド	0	114	91	Regular
	Insomnia	インソムニア	0	113	95	Regular
	Ober Sweep	オーバースイープ	0	115	96	Regular
	Neo Warm Pad	ネオウォームパッド	0	115	90	Regular
	Time Travel	タイムトラベル	0	116	89	Regular
	Cyber Pad	サイバーパッド	0	113	100	Regular
	Bubblespace	バブルスペース	0	113	102	Regular
	Bright Ober	ライトオーバーパッド	0	113	96	Regular
	Mellow Pad	メローパッド	0	117	96	Regular
	Dark Pad	ダークパッド	0	118	96	Regular

## CVP-609

## メインカテゴリー: SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ	
Synth Dance シンセダンス	Ana Dayz	アナ デイズ	104	3	52	Regular
	HPF Dance	HPF ダンス	104	0	91	Regular
	Bright Pad Trance	ライト パッド ドラム	104	4	91	Regular
	Detuned Saw Oct	デチューンド オクト	104	8	82	Regular
	Chillin Chords	チルイン コード	104	6	52	Regular
	Dancy Hook	ダンシング フック	104	9	82	Regular
	Trance MW	トランセ MW	104	0	96	Regular
	Vinalog Saw	バイナロジ ソー	104	3	82	Regular
	Club Lead	クラブ リード	104	3	63	Regular
	Talk Mod Lead	トーク モジュレーション	104	0	88	Regular
	Trance Perc	トランセ パーカッショ	104	5	82	Regular
	Chorus Saw Lead	コーラス ソーリード	104	10	82	Regular
	Chordmaster	コードマスター	104	13	82	Regular
	Faata Comp	ファット コンプ	104	4	52	Regular
	Trance Seq 1	トランセ Seq 1	104	4	88	Regular
	Fat Saw Hook	ファット ソーフック	104	7	52	Regular
Synth Effects シンセエフェクト	Trance Seq 2	トランセ Seq 2	104	5	88	Regular
	Tech Glide	テク グライド	104	14	82	Regular
	Trance Seq 3	トランセ Seq 3	104	1	91	Regular
	Dance Chords	ダンス コード	104	5	52	Regular
	Dance Hook	ダンス フック リード	0	112	87	Regular
	Trance Lead	トランセ リード	0	121	81	Regular
	Octave Hook	オクターブ フック リード	0	113	87	Regular
	Water Games	ウォーターゲーム	104	4	102	Regular
	Spectralis	スペクトラリス	104	4	95	Regular
	My Generation	マイ ジェネレーション	104	5	102	Regular
	Metallic Rain	メタリック レイン	104	8	102	Regular
	Rainy Day	レイン デイ	104	5	90	Regular
	Ambient Theme	アンビエント テーマ	104	20	89	Regular
	Warped Waves	歪波動	104	2	95	Regular
	Reflecting Zone	リフレクティング ゾーン	104	21	89	Regular
	Sound Pictures	サウンド ピクチャー	104	3	95	Regular
	The Fog	霧	104	9	102	Regular
	Mystic Pad	ミスティック パッド	104	6	95	Regular
	Sixth Sense	シックスス センス	104	2	102	Regular
	Randomizer	ランダマイザ	104	10	102	Regular
	Pitch Fall	ピッチ フォール	104	0	104	Regular
	Atlantis	アトランティス	104	11	102	Regular
	Perc Seq Hipa	パー カシッピ Seq ヒバ	104	9	88	Regular
	Tric-Trac	トリックトラック	104	2	98	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ		
Legacy レガシー	Piano ピアノ	Grand Piano	グランド ピアノ	0	113	1	Live!	
		Warm Grand	ウォーム グランド ピアノ	0	114	1	Live!	
		Bright Piano	ブライト ピアノ	0	112	2	Live!	
		Honky Tonk	ホンキートンク ピアノ	0	122	4	Natural!	
		Grand Piano Octave	グランド Octave	104	2	4	Natural!	
		Grand Piano Octave	グランド Octave	104	3	4	Natural!	
		Pop Grand	ポップ グランド	104	5	1	Live!	
		Rock Piano	ロック ピアノ	104	4	1	Live!	
		Ambient Piano	アンビエント ピアノ	104	3	1	Live!	
		Cocktail Piano	カクテル ピアノ	104	0	4	Live!	
		MIDI Grand	MIDI グランド ピアノ	0	112	3	Regular	
		MIDI Grand	MIDI グランド	104	0	3	Live!	
		MIDI GrandPad	MIDI グランド パッド	104	1	3	Live!	
		MIDI GrandSyn	MIDI グランド シンセ	104	1	1	Live!	
		Octave Piano 1	オクターブ ピアノ 1	0	113	4	Live!	
		Octave Piano 2	オクターブ ピアノ 2	0	114	4	Live!	
		Piano Orchestra	ピアノ オーケストラ	104	2	1	Live!	
E.Piano エレクトリック ピアノ		Honky Tonk	ホンキートンク ピアノ	0	112	4	Regular	
		Harpsichord	ハープシコード	0	112	7	Live!	
		Ballad Stack	バラード スタック	0	114	3	Regular	
		Jazz Chorus	ジャズ コラス エレピ	0	118	6	Regular	
		Hyper Times	ハイパー タイムズ エレピ	0	113	6	Regular	
		Venus EP	ビーナス エレピ	0	114	6	Regular	
		Super DX	スーパー DX エレピ	0	117	6	Regular	
		Polaris EP	ポラリス エレピ	0	115	5	Regular	
		DX Modern	DX モダン エレピ	0	112	6	Regular	
		New Times	ニュータイムズ エレピ	0	116	6	Regular	
		Phase EP	フェーズ エレピ	0	120	5	Regular	
		Modern EP	モダン エレピ	0	115	6	Regular	
		Funk EP	ファンク エレピ	0	112	5	Regular	
		Chorus Bell	コーラス ベル エレピ	0	120	6	Regular	
		Stereo Clavi	ステレオ クラビ	0	114	8	Regular	
Organ オルガン		Dance Organ	ダンス オルガン	0	113	18	Regular	
		Click Organ	クリック オルガン	0	112	18	Regular	
		Reed Organ	リード オルガン	0	112	21	Regular	
		Rotary Switch	ロータリー スイッチ	0	110	18	Cool!	
		Rotary Drive	ロータリー ドライブ	0	116	19	Regular	
		Full Rocker 2	フル ロッカ オルガン 2	104	3	19	Cool!	
		Gospel Organ	ゴスペル オルガン	0	119	17	Regular	
		Purple Organ	パープル オルガン	0	114	19	Regular	
		60s Organ	60s オルガン	0	116	18	Regular	
		Perc Organ	パーカシブ オルガン	0	119	18	Regular	
		Drawbar Organ 1	ドローバー オルガン 1	0	120	18	Regular	
		Drawbar Organ 2	ドローバー オルガン 2	0	115	17	Regular	
		Rock Organ 1	ロック オルガン 1	0	112	19	Regular	
		Jazz Organ 1	ジャズ オルガン 1	0	112	17	Regular	
		Rock Organ 2	ロック オルガン 2	0	119	19	Regular	
		Jazz Organ 2	ジャズ オルガン 2	0	113	17	Regular	
Strings ストリングス		Rock Organ 3	ロック オルガン 3	0	113	19	Regular	
		Jazz Organ 3	ジャズ オルガン 3	0	120	17	Regular	
		Bright Draw	ブライト ドローバー	0	116	17	Regular	
		Electric Organ	エレクトリック オルガン	0	118	18	Regular	
		Tibia 8&4 Acmp	ティビア 8&4 アンプ	0	122	17	Regular	
		Tibia 16&4 Acmp	ティビア 16&4 アンプ	0	114	17	Regular	
		Tibia Full Acmp	ティビア フル アンプ	0	114	18	Regular	
		Tibia 8 Acmp	ティビア 8 アンプ	0	122	18	Regular	
		Vox 8 Acmp	ボックス 8 アンプ	0	123	18	Regular	
		Vox & Tibia Acmp	ボックス & ティビア アンプ	0	125	17	Regular	
		Orch Strings	オーケストラ ストリングス	0	113	49	Regular	
		Symphonic	シンフォニック ストリングス	0	114	49	Regular	
		Slow Strings	スロー ストリングス	0	113	50	Regular	
		Strings	ストリングス	0	112	49	Regular	
		Tremolo Strings	トレモロ ストリングス	0	112	45	Regular	
		Bow Strings	ボウ ストリングス	0	116	49	Regular	
		Marcato	マルカート ストリングス	0	115	50	Regular	
		Pizzicato	ピチカート ストリングス	0	112	46	Regular	
		String Falls	ストリングス フォール	0	121	49	Live!	
		Analog Strings	アナログ ストリングス	0	112	52	Regular	
		Concerto Strings	コンチェルト ストリングス	0	115	49	Regular	
		Orchestra	オーケストラ ストリングス	0	116	50	Live!	
		Orch & Flute	オーケストラ & フルート	0	119	50	Regular	

## CVP-609

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Legacy レガシー	Strings ストリングス	Orch & Oboe	オーケストラ & オーボエ	0	121	50	Regular
		Orch & Horns	オーケストラ & ホーン	0	118	50	Regular
		String Quartet	ストリングス カルテット	0	114	50	Regular
		Harp	ハープ	0	112	47	Regular
		Hackbrett 2	ハックブレット2	0	113	47	Regular
	Choir コーラス	Banjo 2	バンジョー2	0	112	106	Regular
		Sitar 2	シタール2	0	112	105	Regular
		Voces	ボイス	0	113	55	Regular
		Choir	クワイア	0	112	53	Regular
		Air Choir	エア クワイア	0	112	55	Regular
Brass ブラス	Brass ブラス	Vox Humana	ボックス ヒューマナ	0	112	54	Regular
		Gospel Voices	ゴスペル	0	116	53	Live!
		Humming	ハミング	0	118	53	Live!
		Sweet Heaven	スイート ヘブン	0	118	89	Regular
		Dream Heaven	ドリーム ヘブン	0	121	89	Regular
		Bell Heaven	ベル ヘブン	0	119	89	Regular
		Pan Heaven	パン ヘブン	0	120	89	Regular
		Pro Heaven	プロ ヘブン	0	122	89	Regular
		Sunbeam	サンビーム	0	123	89	Regular
		Hah Choir	ハーカワイア	0	114	53	Regular
Trumpet トランペット	Trumpet トランペット	Uhuh Choir	ウーカワイア	0	115	53	Regular
		Boys Choir Aah	ボーイズ クワイア アー	104	8	53	Live!
		Boys Choir Ooh	ボーイズ クワイア オー	104	8	54	Live!
		Hah Pad	ハーパッド	0	116	95	Regular
		Brass Section	プラス セクション	0	112	62	Regular
		Brass Combo	プラス コンボ	0	115	67	Regular
		Natural Brass	ナチュラル ブラス	0	124	62	Regular
		Bright Brass	ブライト ブラス	0	120	62	Regular
		French Horns	フレンチ ホーンズ	0	112	61	Live!
		Mellow Horns	メロー ホーンズ	0	119	62	Regular
Saxophone サックス	Saxophone サックス	Symphony Brass	シンフォニー ブラス	0	119	61	Live!
		Symphony Horns	シンフォニック ホーンズ	0	115	61	Live!
		Big Band Brass	ビッグバンド ブラス	0	113	62	Regular
		Mellow Brass	メロー ブラス	0	116	62	Regular
		Big Brass	ビッグ ブラス	0	121	62	Regular
		Small Brass	スマール ブラス	0	117	62	Regular
		Soft Brass	ソフト ブラス	0	123	62	Regular
		Sforzando	スマルツアンド	0	125	62	Regular
		High Brass	ハイ ブラス	0	115	62	Regular
		Breath Brass	ブレス ブラス	0	116	61	Regular
Flute& Clarinet フレート	Flute& Clarinet フレート	Full Horns	フル ホーンズ	0	114	62	Regular
		Trumpet Ens	トランペット アンサンブル	0	122	62	Regular
		Smooth Trombone	スムース トロンボーン	0	118	58	Regular
		Tb Section	トランボーン セクション	0	113	58	Regular
		Hybrid Comp	ハイブリッド コンボ ブラス	0	119	63	Regular
		Hybridhorn	ハイブリッド ホーンズ	0	113	61	Regular
		Hybridpad	ハイブリッド パッド	0	114	61	Regular
		Pop Brass	ポップ ブラス	0	118	62	Regular
		Synth Brass	シンセ ブラス	0	112	63	Regular
		Brass Hit	ブ拉斯 ヒット	0	126	62	Regular
Pad パッド	Pad パッド	Solo Trumpet	ソロ トランペット	0	112	57	Regular
		Jazz Trumpet	ジャズ トランペット	0	116	57	Regular
		Muted Trumpet	ミュート トランペット	0	112	60	Regular
		Flugel Horn	フリューゲル ホルン	0	113	57	Regular
		Solo Trombone	ソロ トロボーン	0	112	58	Regular
		Trombone	トロボーン	0	116	58	Regular
		Soft Trombone	ソフト トロボーン	0	115	58	Regular
		Mellow Trombone	メロー トロボーン	0	114	58	Regular
		Tuba 2	チューバ2	0	112	59	Regular
		Soprano Sax	ソプラノ サックス	0	112	65	Regular
Accordion アコーディオン	Accordion アコーディオン	Alto Sax	アルト サックス	0	112	66	Regular
		Tenor Sax	テンバ サックス	0	112	67	Regular
		Baritone Sax	バリトン サックス	0	112	68	Regular
		Alto Sax	アルト サックス	0	114	66	Sweet!
		Saxophone	サクソフォン	104	0	67	Sweet!
		Growl Sax	グロール サックス	0	118	67	Regular
		Sax Stack	サックス スタック	0	124	67	Regular
		Saxy Mood	サクシードーム	0	120	67	Regular
		Flute	フルート	0	112	74	Regular
		Oboe	オーボエ	0	112	69	Regular
Guitar ギター	Guitar ギター	Clarinet	クラリネット	0	112	72	Regular
		Bassoon	バスーン	0	112	71	Regular
		Pan Flute	パン フルート	0	113	74	Regular
		Ethnic Flute	エスニック フルート	0	112	76	Regular
		Orch Flute	オーケストラ フルート	104	0	74	Sweet!
		Orch Oboe	オーケストラ オーボエ	104	0	69	Sweet!
		Woodwinds Ens	ウッドウインズ アンサンブル	0	113	67	Regular
		Vintage Amp	ビンテージ アップ ギター	8	40	4	S.Articulation!
		70s Solid Guitar	70s ソリッド ギター	104	1	28	Cool!
		Warm Solid	ウォーム ソリッド ギター	104	2	28	Cool!
Bass ベース	Bass ベース	Clean Solid	クリーン ソリッド ギター	104	3	28	Cool!
		Muted Guitar	ミュート ギター	0	112	29	Regular
		Funk Guitar	ファンク ギター	0	113	29	Regular
		Solid Chord	ソリッド コード ギター	0	121	28	Regular
		Solid Guitar	ソリッド ギター	0	118	28	Regular
		Electric 12str	エレクトリック 12弦 ギター	0	119	28	Regular
		DX Jazz Guitar	DX ジャズ ギター	0	117	27	Regular
		Tremolo Guitar	トレモロ ギター	0	113	28	Regular
		Wah Guitar	ワウ ギター	0	122	28	Regular
		Chorus Guitar	コーラス ギター	0	124	28	Regular
Perc&Drum パーカッション	Perc&Drum パーカッション	Vintage Trem	ビンテージ トレモロ ギター	0	120	28	Regular
		Deep Chorus	ディープ コーラス ギター	0	114	28	Regular
		Bright Clean	ブライ特 クリーン ギター	0	116	28	Regular
		Half Drive	ハーフ ドライブ ギター	104	0	30	Cool!
		Guitar Hero	ギター ヒーロー	104	0	31	Cool!
		Heavy Rock	ヘビーロック	104	1	31	Cool!
		Smooth Lead	スムース リード ギター	0	119	27	Regular
		Power Chord	パワー コード ギター	0	117	31	Regular
		Rock Guitar	ロック ギター	0	116	30	Regular
		Voodoo Lead	ブードゥー ギター	0	116	31	Regular
Accordion アコーディオン	Accordion アコーディオン	Lead Guitar	リード ギター	0	114	30	Regular
		Distortion Guitar	ディストーション ギター	0	112	31	Regular
		Overdrive Guitar	オーバードライブ ギター	0	112	30	Regular
		Feedback Guitar	フィードバック ギター	0	113	30	Regular
		Folk Guitar	フォーク ギター	0	112	26	Regular
		Campfire Guitar	キャンプファイヤー ギター	0	115	26	Regular
		18String	18弦 ギター	0	119	26	Regular
		Click Bass	クリック ベース	0	115	39	Regular
		Punchy Bass	パンチ ベース	0	117	39	Regular
		Analog Bass	アナログ ベース	0	112	40	Regular
Pad パッド	Pad パッド	DX Funk Bass	DX ファンク ベース	0	113	38	Regular
		Dry Synth Bass	ドライ シンセ ベース	0	116	40	Regular
		80s Synth Bass	80s シンセベース	0	115	40	Regular
		HiQ Bass	ハイク ベース	0	113	39	Regular
		Acoustic Bass	アコスティック ベース	0	112	33	Regular
		Standard Kit 1	スタンダード キット 1	127	0	1	LiveDrums
		Standard Kit 2	スタンダード キット 2	127	0	2	LiveDrums
		Rock Kit	ロック キット	127	0	17	Drums
		Brush Kit	ブラッシュ キット	127	0	41	LiveDrums
		Vibraphone	ビブラフォン	0	112	12	Regular
Mallet マレット	Mallet マレット	Marimba	マリンバ	0	112	13	Regular
		Xylophone	シロフォン	0	112	14	Regular
		Glockenspiel	グロッケンシュピール	0	112	10	Regular
		SFX Kit 1	SFX キット 1	126	0	1	SFX Kit
		SFX Kit 2	SFX キット 2	126	0	2	SFX Kit
		Arabic Kit	アラビック キット	126	0	36	SFX Kit
		Accordion	アコーディオン	0	116	22	Regular
		Small Accordion	スマール アコーディオン	0	115	22	Regular
		Modern Harp	モダン ハープ	0	113	23	Regular
		Blues Harp	ブルース ハープ	0	114	23	Regular
Pad パッド	Pad パッド	Ballroom Acc	ボールルーム アコーディオン	0	112	24	Regular
		Soft Accordion	ソフト アコーディオン	0	114	22	Regular
		Tutti Accordion	トゥッティ アコーディオン	0	113	22	Regular
		Musette	ミュゼット アコーディオン	0	112	22	Regular
		Psycho Pad	サイコ パッド	0	118	102	Regular
		Far East	ファーイースト	0	112	98	Regular
		Disclosure	ディスクロージャ	0	116	90	Regular
		Mystery	ミステリ	0	113	98	Regular
		Sirius	シリウス	0	114	102	Regular
		S&H Groove	S&H グループ	0	115	102	Regular
Pad パッド	Pad パッド	Velo Ashrami	ベロジティ アシュラミ	0	116	102	Regular
		Evening Stars	イブニング スターズ	0	117	102	Regular
		Angel Vibes	エンジェル バイブ	0	114	99	Regular
		Glass Pad	グラス パッド	0	114	94	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Legacy レガシー	Flute& Clarinet フレート	Pan Flute	パン フルート	0	113	74	Regular
		Ethnic Flute	エスニック フルート	0	112	76	Regular
		Orch Flute	オーケストラ フルート	104	0	74	Sweet!
		Orch Oboe	オーケストラ オーボエ	104	0	69	Sweet!
		Woodwinds Ens	ウッドウインズ アンサンブル	0	113	67	Regular
	Guitar ギター	Vintage Amp	ビンテージ アップ ギター	8	40	4	S.Articulation!
		70s Solid Guitar	70s ソリッド ギター	104	1	28	Cool!
		Warm Solid	ウォーム ソリッド ギター	104	2	28	Cool!
		Clean Solid	クリーン ソリッド ギター	104	3	28	Cool!
		Muted Guitar	ミュート ギター	0	112	29	Regular
Guitar ギター	Guitar ギター	Funk Guitar	ファンク ギター	0	113	29	Regular
		Solid Chord	ソリッド コード ギター	0	121	28	Regular
		Solid Guitar	ソリッド ギター	0	118	28	Regular
		Electric 12str	エレクトリック 12弦 ギター	0	119	28	Regular
		DX Jazz Guitar	DX ジャズ ギター	0	117	27	Regular
		Tremolo Guitar	トレモロ ギター	0	113	28	Regular
		Wah Guitar	ワウ ギター	0	122	28	Regular
		Chorus Guitar	コーラス ギター	0	124	28	Regular
		Vintage Trem	ビンテージ トレモロ ギター	0	12		

## CVP-609

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
		MSB	LSB	Prg			
Legacy レガシー	Pad パッド	DX Pad	DXパッド	0	112	93	Regular
		Symbiont	シンビアント	0	113	89	Regular
		Dark Moon	ダークムーン	0	113	90	Regular
		Ionosphere	アイオノスフィア	0	115	95	Regular
		Millennium	ミレニアム	0	117	89	Regular
		Atmosphere	アトモスフィア	0	112	100	Regular
		Equinox	イクイノックス	0	112	95	Regular
		Fantasia	ファンタジア	0	112	89	Regular
		Stargate	スタークエート	0	114	89	Regular
		Area 51	エリア51	0	112	90	Regular
	Synth シンセ	Digital Pad	デジタルパッド	0	115	94	Regular
		Dunes	デューン	0	114	90	Regular
		Messenger	メッセンジャー	0	116	96	Regular
		Wave 2001	ウェーブ2001	0	112	96	Regular
		Xenon Pad	ゼノンパッド	0	112	92	Regular
		Magic Bell	マジックベル	8	32	121	S.Articulation!
		Pro Lead	プロリード	0	113	84	Regular
		Funky Lead	ファンキーリード	0	121	82	Regular
		Portatone	ポートターン	0	112	85	Regular
		Adrenaline	アドレナリン	0	113	85	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Piano ピアノ	Stardust	スターダスト	0	112	99	Regular
		Aero Lead	エアロリード	0	112	84	Regular
		Mini Lead	ミニリード	0	114	81	Regular
		Sun Bell	サンベル	0	113	99	Regular
		Hi Bias	ハイバイアス	0	116	81	Regular
		Vinyl Lead	ビニリード	0	115	81	Regular
		Pan Lead	パンリード	0	122	81	Regular
		String Bells	ストリングベル	0	124	89	Regular
		Padbells	パッドベル	0	126	89	Regular
		Big Tune	ビッグチューン	0	118	90	Regular
	Organ オルガン	Trumpet Saw	トランペットソー	0	125	82	Regular
		Paraglide	パラグライド	0	114	85	Regular
		Robolead	ロボリード	0	124	82	Regular
		Fargo	ファーゴ	0	119	82	Regular
		Big Lead	ビッグリード	0	113	82	Regular
		Warp	ワープ	0	117	82	Regular
		Impact	インパクト	0	113	88	Regular
		Under Heim	アンダーハイム	0	112	88	Regular
		Crystal Eyes	クリスタルアイ	0	125	89	Regular
		Melody Maker	メロディーメーカー	0	117	90	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Attack Saw	アタックソー	0	126	82	Regular
		Perc Square	パーカッションスクエア	0	123	81	Regular
		Square Lead	スクエアリード	0	112	81	Regular
		Saw Lead	ソーリード	0	112	82	Regular
		Pop Lead	ポップリード	0	120	81	Regular
		Bright Mini	ライトミニリード	0	125	81	Regular
		Orbit Sine	オービットサインリード	0	126	81	Regular
		Blaster	ブラスター	0	114	82	Regular
		Tiny Lead	タイニーリード	0	118	81	Regular
	Piano ピアノ	Concert Grand [Sty]	コンサートグランド [Sty]	0	122	1	Natural!
		Studio Grand [Sty]	スタジオグランド [Sty]	0	115	1	Live!
		Grand Piano [Sty]	グランドピアノ [Sty]	0	122	2	Natural!
		Mellow Piano [Sty]	メローピアノ [Sty]	0	124	1	Natural!
		Pop Grand 1 [Sty]	ポップグランド1 [Sty]	104	6	1	Natural!
		Pop Grand 2 [Sty]	ポップグランド2 [Sty]	104	11	1	Natural!
		Rock Piano [Sty]	ロックピアノ [Sty]	0	124	3	Natural!
		Stage Piano [Sty]	ステージピアノ [Sty]	104	10	1	Natural!
		Ambient Piano [Sty]	アンビエントピアノ [Sty]	104	9	1	Natural!
		Cocktail Piano [Sty]	カクテルピアノ [Sty]	104	1	4	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Grand Piano 1octave グランド1オクターブ	Grand Piano 1octave [Sty]	グランド1オクターブ [Sty]	0	123	4	Natural!
		Grand Piano 2octave [Sty]	グランド2オクターブ [Sty]	0	124	4	Natural!
		Upright Piano [Sty]	アップライトピアノ [Sty]	104	13	1	Natural!
		Pop Upright [Sty]	ポップアップライトピアノ [Sty]	104	13	2	Natural!
		70s Ballad Piano [Sty]	70sバラードピアノ [Sty]	104	14	1	Natural!
		Chill Out Piano [Sty]	チルアウトピアノ [Sty]	104	15	1	Natural!
		Honky Tonk Upright [Sty]	ホンキー・アップライトピアノ [Sty]	104	13	4	Natural!
		Saloon Upright [Sty]	サルーン・アップライトピアノ [Sty]	104	14	2	Natural!
		Upright 1octave [Sty]	アップライト1オクターブ [Sty]	104	14	4	Natural!
	Organ オルガン	Upright 2octave [Sty]	アップライト2オクターブ [Sty]	104	15	4	Natural!
		Ballad Grand 1 [Sty]	バラードグランド1 [Sty]	104	4	5	Natural!
		Ballad Grand 2 [Sty]	バラードグランド2 [Sty]	104	5	5	Natural!
		MIDI Grand [Sty]	MIDIグランド [Sty]	104	2	3	Natural!
		MIDI Grand Pad [Sty]	MIDIグランドパッド [Sty]	104	3	3	Natural!
		Piano & Strings [Sty]	ピアノ&ストリングス [Sty]	0	125	1	Natural!
		Piano Orchestra [Sty]	ピアノオーケストラ [Sty]	104	12	1	Natural!
		Grand Pad Layer [Sty]	グランドパッドレイヤー [Sty]	104	5	3	Natural!
		MIDI Grand Syn [Sty]	MIDIグランドシンセ [Sty]	104	8	1	Natural!
		Piano & EP 1 [Sty]	ピアノ&エレピ1 [Sty]	0	122	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Organ オルガン	Piano & Choir [Sty]	ピアノ&クロイ [Sty]	0	126	1	Natural!
		Piano & EP 2 [Sty]	ピアノ&エレピ2 [Sty]	0	125	3	Natural!
		Piano & Pad [Sty]	ピアノ&パッド [Sty]	0	118	1	Natural!
		Suitcase EP [Sty]	スーツケースエピ [Sty]	0	118	5	Cool!
		Vintage EP [Sty]	ビンテージエピ [Sty]	0	116	5	Regular
		Electric Piano 1 [Sty]	エレピ1 [Sty]	0	119	5	Cool!
		Electric Piano 2 [Sty]	エレピ2 [Sty]	0	122	5	Natural!
		Stage EP [Sty]	ステージエピ [Sty]	0	117	5	Regular
		Funky EP [Sty]	ファンキーエリ [Sty]	0	123	5	Natural!
		Tremolo Suitcase EP [Sty]	トレモロ・スーツケース [Sty]	0	113	5	Cool!
Organ オルガン	Guitar&Bass ギター&ベース	Tremolo Stage EP [Sty]	トレモロ・ステージ [Sty]	0	124	5	Natural!
		Smooth Tine [Sty]	スムースタインエリ [Sty]	0	119	6	Regular
		CP80 Studio [Sty]	CP80スタジオ [Sty]	0	123	3	Natural!
		Magnetics [Sty]	マグネティックス [Sty]	104	0	5	Regular
		CP80 Stage [Sty]	CP80ステージ [Sty]	0	113	3	Regular
		Piano Sweeper [Sty]	ピアノスイーパー [Sty]	104	3	100	Regular
		Pianosphere [Sty]	ピアノスフィア [Sty]	104	19	89	Regular
		Bright Piano [Sty]	ブライトピア [Sty]	0	123	1	Natural!
		Harmonica [Sty]	ハーモニカ [Sty]	8	80	105	S.Articulation2!
		Blues Harp [Sty]	ブルースハープ [Sty]	8	81	105	S.Articulation2!
Organ オルガン	Guitar&Bass ギター&ベース	Nylon Guitar [Mega]	ナイロンギター [Mega]	8	0	1	MegaVoice
		Steel Guitar [Mega]	スチールギター [Mega]	8	0	2	MegaVoice
		12String Guitar [Mega]	12弦ギター [Mega]	8	1	3	MegaVoice
		Hi String Guitar [Mega]	ハイストリングギター [Mega]	8	0	3	MegaVoice
		Finger Guitar [Mega]	フィンガーギター [Mega]	8	4	4	MegaVoice
		Finger Slap Guitar [Mega]	フィンガースラップギター [Mega]	8	5	4	MegaVoice
		Vintage Pick Guitar [Mega]	ビンテージピックギター [Mega]	8	6	4	MegaVoice
		Vintage Slap Guitar [Mega]	ビンテージスラップギター [Mega]	8	7	4	MegaVoice
		Slap Amp Guitar [Mega]	スラップアンプギター [Mega]	8	8	4	MegaVoice
		Single Coil [Mega]	シングルコイルギター [Mega]	8	3	4	MegaVoice
Organ オルガン	Guitar&Bass ギター&ベース	Jazz Guitar [Mega]	ジャズギター [Mega]	8	0	7	MegaVoice
		Solid Guitar 1 [Mega]	ソリッドギター1 [Mega]	8	1	4	MegaVoice
		Solid Guitar 2 [Mega]	ソリッドギター2 [Mega]	8	2	4	MegaVoice
		Clean Guitar [Mega]	クリーンギター [Mega]	8	0	4	MegaVoice
		Overdrive Guitar [Mega]	オーバードライブギター [Mega]	8	0	5	MegaVoice
		Distortion Guitar [Mega]	ディストーションギター [Mega]	8	0	6	MegaVoice
		Vintage Round [Mega]	ビンテージラウンド [Mega]	8	1	18	MegaVoice
		Vintage Flat [Mega]	ビンテージフラット [Mega]	8	2	18	MegaVoice
		Vintage Pick [Mega]	ビンテージピック [Mega]	8	1	19	MegaVoice
		Acoustic Bass [Mega]	アコースティックベース [Mega]	8	0	17	MegaVoice
Organ オルガン	Guitar&Bass ギター&ベース	Electric Bass [Mega]	エレクトリックベース [Mega]	8	0	18	MegaVoice
		Pick Bass [Mega]	ピックベース [Mega]	8	0	19	MegaVoice

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
MSB	LSB	Prg	MSB	LSB	Prg		
StyleVoices スタイルボイス	Piano ピアノ	Upright 2octave [Sty]	アップライト2オクターブ [Sty]	104	15	4	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Ballad Grand 1 [Sty]	バラードグランド1 [Sty]	104	4	5	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Ballad Grand 2 [Sty]	バラードグランド2 [Sty]	104	5	5	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	MIDI Grand [Sty]	MIDIグランド [Sty]	104	2	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	MIDI Grand Pad [Sty]	MIDIグランドパッド [Sty]	104	3	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano & Strings [Sty]	ピアノ&ストリングス [Sty]	0	125	1	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano Orchestra [Sty]	ピアノオーケストラ [Sty]	104	12	1	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Grand Pad Layer [Sty]	グランドパッドレイヤー [Sty]	104	5	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	MIDI Grand Syn [Sty]	MIDIグランドシンセ [Sty]	104	8	1	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano & EP 1 [Sty]	ピアノ&エレピ1 [Sty]	0	122	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano & Choir [Sty]	ピアノ&クロイ [Sty]	0	126	1	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano & EP 2 [Sty]	ピアノ&エレピ2 [Sty]	0	125	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano & Pad [Sty]	ピアノ&パッド [Sty]	0	118	1	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Suitcase EP [Sty]	スーツケースエピ [Sty]	0	118	5	Cool!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Vintage EP [Sty]	ビンテージエピ [Sty]	0	116	5	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Electric Piano 1 [Sty]	エレピ1 [Sty]	0	119	5	Cool!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Electric Piano 2 [Sty]	エレピ2 [Sty]	0	122	5	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Stage EP [Sty]	ステージエピ [Sty]	0	117	5	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Funky EP [Sty]	ファンキーエリ [Sty]	0	123	5	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Tremolo Suitcase EP [Sty]	トレモロ・スーツケース [Sty]	0	113	5	Cool!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Tremolo Stage EP [Sty]	トレモロ・ステージ [Sty]	0	124	5	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Smooth Tine [Sty]	スムースタインエリ [Sty]	0	119	6	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	CP80 Studio [Sty]	CP80スタジオ [Sty]	0	123	3	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Magnetics [Sty]	マグネティックス [Sty]	104	0	5	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	CP80 Stage [Sty]	CP80ステージ [Sty]	0	113	3	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Piano Sweeper [Sty]	ピアノスイーパー [Sty]	104	3	100	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Pianosphere [Sty]	ピアノスフィア [Sty]	104	19	89	Regular
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Bright Piano [Sty]	ブライトピア [Sty]	0	123	1	Natural!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Harmonica [Sty]	ハーモニカ [Sty]	8	80	105	S.Articulation2!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Blues Harp [Sty]	ブルースハープ [Sty]	8	81	105	S.Articulation2!
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Nylon Guitar [Mega]	ナイロンギター [Mega]	8	0	1	MegaVoice
StyleVoices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Steel Guitar [					

## CVP-609

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Style Voices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Fretless Bass [Mega]	フレットレスベース [Mega]	8	0	20	MegaVoice
		Jazz Violin [Sty]	ジャズバイオリン [Sty]	8	80	49	S.Articulation2!
	Strings& Vocal ストリングス& ボーカル	Celtic Violin [Sty]	ケルティックバイオリン [Sty]	8	81	49	S.Articulation2!
		Classical Strings [Mega]	クラシカルストリングス [Mega]	8	1	49	MegaVoice
	Real Strings [Mega]	リアルストリングス [Mega]	リアルストリングス [Mega]	8	1	50	MegaVoice
		Large Strings [Mega]	ラージストリングス [Mega]	8	0	50	MegaVoice
	Small Strings [Mega]	スモールストリングス [Mega]	スモールストリングス [Mega]	8	0	49	MegaVoice
		Gospel Choir [Mega]	ゴスペルクワイア [Mega]	8	0	55	MegaVoice
	Male Voice Choir [Mega]	Male Voice Choir [Mega]	男声クワイア [Mega]	8	0	52	MegaVoice
		Pop Haa [Mega]	ポップハ [Mega]	8	0	101	MegaVoice
	Pop Daa [Mega]	Pop Daa [Mega]	ポップダ [Mega]	8	0	102	MegaVoice
		Pop Baa [Mega]	Pop Baa [Mega]	8	0	103	MegaVoice
	Pop Hoo [Mega]	Pop Hoo [Mega]	ポップフ [Mega]	8	0	106	MegaVoice
		Pop Doo [Mega]	ポップド [Mega]	8	0	107	MegaVoice
	Pop Shoo [Mega]	Pop Shoo [Mega]	ポップショ [Mega]	8	0	104	MegaVoice
		Pop Hee [Mega]	ポップヒ [Mega]	8	0	111	MegaVoice
	Pop Bee [Mega]	Pop Bee [Mega]	ポップビ [Mega]	8	0	108	MegaVoice
		Pop Haa L2 [Mega]	Pop Haa L2 [Mega]	8	0	116	MegaVoice
	Pop Hoo L2 [Mega]	Pop Hoo L2 [Mega]	Pop Hoo L2 [Mega]	8	0	121	MegaVoice
		Pop Hee L2 [Mega]	Pop Hee L2 [Mega]	8	0	126	MegaVoice
Brass& Woodwind ブロス& ウッドwind	Jazz Trumpet [Sty]	Jazz Trumpet [Sty]	ジャズトランペット [Sty]	8	80	66	S.Articulation2!
		Classic Trumpet [Sty]	クラシックトランペット [Sty]	8	81	66	S.Articulation2!
	Jazz Sax [Sty]	Jazz Sax [Sty]	ジャズサックス [Sty]	8	81	81	S.Articulation2!
		Breathy Sax [Sty]	ブリーフサックス [Sty]	8	80	81	S.Articulation2!
	Pop Soprano [Sty]	Pop Soprano [Sty]	ポップソプラノ [Sty]	8	80	85	S.Articulation2!
		Ballad Soprano [Sty]	バラードソプラノ [Sty]	8	81	85	S.Articulation2!
	Clarinet [Sty]	Clarinet [Sty]	クラリネット [Sty]	8	81	93	S.Articulation2!
		Ballad Cl [Sty]	バラードクラリネット [Sty]	8	80	93	S.Articulation2!
	Irish Pipe Air [Sty]	Irish Pipe Air [Sty]	アイリッシュパイプエア [Sty]	8	80	109	S.Articulation2!
		Irish Pipe Dnc [Sty]	アイリッシュパイプダンス [Sty]	8	81	109	S.Articulation2!
	Romance Cl [Sty]	Romance Cl [Sty]	ロマンスクラリネット [Sty]	8	82	93	S.Articulation2!
		Trumpet [Mega]	トランペット [Mega]	8	0	65	MegaVoice
	Brass [Mega]	Brass [Mega]	ブ拉斯 [Mega]	8	0	57	MegaVoice
		Tenor Sax [Mega]	テナーサックス [Mega]	8	0	83	MegaVoice

## CVP-605

## メインカテゴリー: PIANO (ピアノ)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Grand Piano グランドピアノ	Concert Grand	コンサートグランド	108	0	1	Natural!
	Studio Grand	スタジオグランド	108	16	1	Live!
	Grand Piano	グランドピアノ	108	17	1	Natural!
	Mellow Piano	メローピアノ	108	18	1	Natural!
	Pop Grand 1	ポップグランド1	108	17	2	Natural!
	Pop Grand 2	ポップグランド2	108	26	1	Live!
	Rock Piano	ロックピアノ	108	16	3	Natural!
	Stage Piano	ステージピアノ	108	27	1	Live!
	Ambient Piano	アンエントピアノ	108	28	1	Live!
	Cocktail Piano	カクテルピアノ	108	26	4	Live!
Upright Piano アップライトピアノ	Grand Piano 1octave	グランド1オクターブ	108	22	2	Natural!
	Grand Piano 2octave	グランド2オクターブ	108	23	2	Natural!
	Bright Piano	ブライトピアノ	108	16	2	Natural!
	Upright Piano	アップライトピアノ	108	16	4	Natural!
	Pop Upright	ポップアップライト	108	19	4	Natural!
	70s Ballad Piano	70sバラードピアノ	108	17	4	Natural!
	Chill Out Piano	チルアウトピアノ	108	18	4	Natural!
	Honky Tonk Upright	ホンキートンクアップライト	108	20	4	Natural!
	Saloon Upright	サルーンアップライト	108	21	4	Natural!
	Upright 1octave	アップライト1オクターブ	108	22	4	Natural!
Piano Layer ピアノレイヤー	Upright 2octave	アップライト2オクターブ	108	23	4	Natural!
	Ballad Grand 1	バラードグランド1	108	25	5	Natural!
	Piano Orchestra	ピアノオーケストラ	108	29	1	Live!
	Ballad Grand 2	バラードグランド2	108	26	5	Natural!
	Piano & Strings	ピアノ&ストリングス	108	23	1	Natural!
Electric Piano エレクトリックピアノ	Grand Pad Layer	グランドパッドレイヤー	108	32	3	Natural!
	Piano & EP	ピアノ&エピ	108	25	3	Natural!
	Suitcase EP	スーツケースエピ	108	16	5	Cool!
	Vintage EP	ビンテージエピ	108	19	5	Regular
	Electric Piano 1	エレクトリックピアノ1	108	17	5	Cool!
	Electric Piano 2	エレクトリックピアノ2	108	21	5	Natural!
	Stage EP	ステージエピ	108	20	5	Regular
	Funky EP	ファンキーエピ	108	24	5	Natural!
	Tremolo Suitcase EP	トレモロスーツケース	108	18	5	Cool!
	Tremolo Stage EP	トレモロステージエピ	108	23	5	Natural!
FM E.Piano FMエピ	Smooth Tine	スムースタインエピ	108	16	6	Regular
	CP80 Stage	CP80ステージ	108	19	3	Regular
	Studio Ballad DX	スタジオバラードDX	104	9	6	Regular
	Sparkle Stack	スパークルスタックエピ	0	121	6	Cool!
	Sweet DX	スイートDXエピ	104	0	6	Cool!
Clavi クラビ	Ballad DX	バラードDXエピ	0	124	6	Cool!
	DX Dynamics	DXダイナミックエピ	0	123	6	Cool!
	Ballad Bells	バラードベルズ	104	2	6	Cool!
	Galaxy EP	ギャラクシーエピ	0	114	5	Cool!
	DX7 EP	DX7エピ	0	122	6	Natural!
	Dream DX	ドリームDXエピ	104	3	6	Cool!
	Midnight DX	ミッドナイトDXエピ	104	1	6	Cool!
	Clavi	クラビ	0	112	8	Regular
	Wah Clavi	ワウクラビ	0	113	8	Regular
	Phase Clavi	フェーズクラビ	0	115	8	Regular
Harpsichord ハープシコード	Harpsichord 1	ハープシコード1	0	122	7	Natural!
	Harpsichord 2	ハープシコード2	8	32	113	S.Articulation!
	Grand Harpsichord	グランドハープシコード	0	113	7	Live!
	Harpsichord Coupler	ハープシコードカプラー	0	123	7	Natural!
Harpsichord & Strings ハープシコード&ストリングス	Harpsichord & Strings	ハープシコード&ストリングス	0	124	7	Natural!

## CVP-605

## メインカテゴリー: ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
Tonewheel Organ トーンホイール オルガン	Whiter Bars	ホワイトバー	8	32	30	S.Articulation!
	Curved Bars	カーブバー	0	121	17	Cool!
	All Bars Out	オールバー アウト	8	32	31	S.Articulation!
	Even Bars	イーブンバー	0	111	17	Cool!
	Jazz Rotary	ジャズロータリー オルガン	8	32	114	S.Articulation!
	Vintage Fast	ビンテージ オルガン Fast	0	127	17	Cool!
	Classic Bars	クラシックバー	8	34	30	S.Articulation!
	Organ	オルガン	0	118	19	Cool!
	Rock Rotary	ロックローター オルガン	8	33	114	S.Articulation!
	Organ-a-Gogo	オルガン アゴーゴ	104	0	17	Cool!
	Prog Rock Organ	プログ ロック オルガン	8	33	30	S.Articulation!
	Organ Accomp 1	オルガン アンサンブル 1	0	108	18	Regular
	R&B Tremolo	R&B トレモロ オルガン	0	111	19	Cool!
	Organ Accomp 2	オルガン アンサンブル 2	0	107	18	Regular
	Jazz Organ	ジャズ オルガン	0	117	17	Cool!
	Organ Accomp 3	オルガン アンサンブル 3	0	106	18	Regular
	Hold It Fast	ホールド Fast	0	111	18	Cool!
	Organ Accomp 4	オルガン アンサンブル 4	0	105	18	Regular
	Full Rocker	フル ロッカーオルガン	0	115	19	Cool!
	Organ Accomp 5	オルガン アンサンブル 5	0	104	18	Regular
	Whiter Bars Slow	ホワイトバー Slow	104	1	18	Cool!
	Whiter Bars Fast	ホワイトバー Fast	104	0	18	Cool!
	Jazz Slow	ジャズ オルガン Slow	0	126	18	Cool!
	Jazz Fast	ジャズ オルガン Fast	0	127	18	Cool!
	All Bars Out Slow	オールバー アウト Slow	104	1	19	Cool!
	All Bars Out Fast	オールバー アウト Fast	104	0	19	Cool!
	All Bars Phase	オールバー フェイズ	104	2	19	Cool!
	Rotor Organ	ローター オルガン	0	117	19	Cool!
	Mellow Draw	メロードロー バー オルガン	0	115	18	Regular
	Two Channels	2チャンネル オルガン	0	109	18	Cool!
	Euro Organ	スタジアム オルガン	0	118	17	Regular
Classical Pipe クラシックオルガン	Pipe Organ Principal	パイプオルガン プリンシパル	0	123	20	Natural!
	Chapel Organ 1	チャペル オルガン 1	0	113	20	Regular
	Pipe Organ	パイプ オルガン	0	112	20	Regular
	Chapel Organ 2	チャペル オルガン 2	0	114	20	Regular
	Pipe Organ Tutti 2	パイプオルガン トゥッティ 2	0	122	20	Natural!
	Chapel Organ 3	チャペル オルガン 3	0	115	20	Regular
Theatre Pipe シアターオルガン	Full Theatre	フル シアター オルガン	0	127	19	Regular
	Tibia 8	ティビア 8	104	6	18	Regular
	Sweet Theatre	スイート シアター オルガン	0	126	19	Regular
	Tibia 8&4	ティビア 8&4	104	9	17	Regular
	Ballroom Organ	ボールルーム オルガン	0	115	4	Regular
	Tibia 16&4	ティビア 16&4	104	8	17	Regular
	Tibia Full	ティビア フル	104	5	18	Regular
	Vox 8	ボックス 8	104	7	18	Regular
	Vox & Tibia	ボックス & ティビア	104	10	17	Regular
	Trumpet 8	シアター Tp 8	0	124	17	Regular
	Kinura 8	キヌラ 8	0	123	17	Regular
	Tp & Kinura	Tp & キヌラ	0	125	18	Regular
	Trumpet 16&8	シアター Tp 16&8	0	124	18	Regular
Organ Flutes オルガンフルート	Organ Flutes	オルガン フルート	0	126	17	OrganFlutes
	USD Smile	USD スマイル	0	126	17	OrganFlutes
	Reggae Bars	レゲエ バー	0	126	17	OrganFlutes
	Warm Theatre	ウォーム シアター	0	126	17	OrganFlutes
	Organ Pops	オルガン ポップ	0	126	17	OrganFlutes
	Rock Organ	ロック オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Soul Percussion	ソウル バッカッション	0	126	17	OrganFlutes
	Gospel Truth	ゴスペル トゥルース	0	126	17	OrganFlutes
	Pad Organ	パッド オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Full Organ	フル オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	String Bars	ストリングス オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Latin Spin	ラテン スピン	0	126	17	OrganFlutes
	Shady Bars	シェイディ バー	0	126	17	OrganFlutes
	Funk Organ	ファンク オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Ballad Organ	バラード オルガン	0	126	17	OrganFlutes
	Rich Bars	リッチ バー	0	126	17	OrganFlutes
	Trumpet Bars	トランペット バー	0	126	17	OrganFlutes
	Soul Bars	ソウル バー	0	126	17	OrganFlutes
	Clari Bars	クラリ バー	0	126	17	OrganFlutes
	Jazz Squabble	ジャズ スクワブル	0	126	17	OrganFlutes

## メインカテゴリー: ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
Harmonica ハーモニカ	Harmonica	ハーモニカ	0	112	23	Sweet!
	Blues Harp	ブルース ハープ	0	114	23	Regular
	Modern Harp	モダン ハープ	0	113	23	Regular
Accordion アコーディオン	Master Accord	マスター アコーディオン	0	118	22	Regular
	Full Register	フル レジスター	104	2	22	Regular
	Cassotto	カソット	104	0	22	Regular
	Clari 8&4	クラリ 8&4	104	1	22	Regular
	Jazz Accordion	ジャズ アコーディオン	0	120	22	Regular
	Cajun	ケイジャン	104	3	22	Regular
	Tango Accordion	タンゴ アコーディオン	0	114	24	Regular
	Bandoneon	バンソン	0	113	24	Regular
	French Musette	フレンチ ミュゼット	0	119	22	Regular
	Steirisch	シュタイリッシュ アコーディオン	0	117	22	Regular
	Master Bass	マスター バス	0	122	22	Regular
	FullReg Bass	フルレジスター バス	104	5	22	Regular
	Accordion Bass	アコーディオン バス	0	121	22	Regular
	Cajun Bass	ケイジャン バス	104	6	22	Regular
	Musette Bass	ミュゼット バス	0	123	22	Regular
	Tango Bass	タンゴ バス	0	115	24	Regular

## メインカテゴリー: GUITAR&amp;BASS (ギター &amp; ベース)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
Nylon ナイロンギター	Concert Guitar	コンサート ギター	8	32	1	S.Articulation!
Acoustic Gtr アコースティック ギター	Dynamic Nylon	ダイナミック ナイロン ギター	0	116	25	Live!
	Flamenco Guitar	フラメンコ ギター	8	33	1	S.Articulation!
	Hard Flamenco	ハード フラメンコ ギター	0	118	25	Live!
	Nylon Guitar	ナイロン ギター	8	34	1	S.Articulation!
	Classical Guitar	クラシック ギター	0	115	25	Live!
	Slide Nylon	スライド ナイロン ギター	0	117	25	Live!
	Nylon Mute	ナイロン ギター ミュート	0	119	25	Live!
	Electro Acoustic	エレクトロ アコースティック	8	35	1	S.Articulation!
Steel Acoustic スチールギター	Steel Guitar	スチール ギター	8	32	2	S.Articulation!
	Slide Steel	スライド スチール ギター	0	118	26	Live!
	Folk Guitar	フォーク ギター	8	33	2	S.Articulation!
	Dynamic Steel	ダイナミック スチール ギター	0	116	26	Live!
	Steel Guitar	スチール ギター	0	117	26	Live!
	Steel Mute	スチール ギター ミュート	0	120	26	Live!
	12String Guitar	12弦 ギター	0	113	26	Live!
Clean Solid ソリッドギター	Single Coil Clean	シングル コイル クリーン	8	39	4	S.Articulation!
	Warm Solid	ウォーム ソリッド ギター	8	33	4	S.Articulation!
	Warm Electric	ウォーム エレクトリック ギター	8	32	4	S.Articulation!
	Clean Solid	クリーン ソリッド ギター	8	34	4	S.Articulation!
	Clean Electric	クリーン エレクトリック ギター	8	35	4	S.Articulation!
	Electric Guitar	エレクトリック ギター	0	114	29	Cool!
	Jazz Vintage	ジャズ ビンテージ	8	38	7	S.Articulation!
	Jazz Artist	ジャズ アーティスト	8	39	7	S.Articulation!
	Jazz Clean	ジャズ クリーン ギター	8	32	7	S.Articulation!
	Semi Acoustic	セミ アコースティック	8	33	7	S.Articulation!
	Chorus Solid	コーラス ソリッド ギター	0	107	28	Cool!
	Slide Clean	スライド クリーン ギター	0	117	29	Cool!
	Muted Guitar	ミュート ギター	0	119	29	Cool!
	Slide Solid	スライド ソリッド ギター	0	110	28	Cool!
	Dynamic Mute	ダイナミック ミュート	0	118	29	Cool!
	Vintage Open	ビンテージ オープン ギター	0	123	28	Regular
	Vintage Muted Echo	ビンテージ ミュート エコー	0	115	29	Regular
	Clean Guitar	クリーン ギター	0	112	28	Cool!
	Smooth Jazz Guitar	スムース ジャズ ギター	8	35	7	S.Articulation!
	Slide Jazz	スライド ジャズ ギター	104	0	27	Cool!
	Slap Solid	スラップ ソリッド ギター	0	108	28	Cool!
	Funk Guitar	ファンク ギター	0	116	29	Cool!
	Vintage Strum	ビンテージ ストランギング ギター	0	126	28	Regular
	Tremolo Solid	トレモロ ソリッド ギター	0	111	28	Cool!
	Ballad Solid	バラード ソリッド ギター	0	109	28	Cool!
	60s Clean	60s クリーン ギター	0	117	28	Regular
	Jazz Guitar	ジャズ ギター	0	115	27	Cool!
	Jazz Solo Guitar	ジャズ ソロ ギター	0	116	27	Cool!
	Octave Guitar	オクターブ ギター	0	113	27	Regular

## CVP-605

## メインカテゴリー: GUITAR&amp;BASS (ギター &amp;ベース)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Distortion Solid ディストーション ギター	Stage Lead	ステージリード	8	38	6 S.Articulation!
	Bluesy Night	ブルージーナイト	8	55	4 S.Articulation!
	Overdrive Wah	オーバードライブワウ	8	39	6 S.Articulation!
	Grunge Guitar	グランジギター	8	40	6 S.Articulation!
	Vintage Spring	ビンテージスプリング	8	54	4 S.Articulation!
	Pure Vintage	ピュアビンテージ	8	42	6 S.Articulation!
	Lite Chorus	ライトコーラス	8	53	4 S.Articulation!
	Classic Stack	クラシックスタック	8	41	6 S.Articulation!
	Heavy Rock	ヘビーロックギター	8	32	5 S.Articulation!
	Crunch Guitar	クランチギター	8	33	6 S.Articulation!
World ワールドギター	Rock Legend	ロックレジェンド	8	34	6 S.Articulation!
	Guitar Hero	ギターヒーロー	8	32	6 S.Articulation!
	Half Drive	ハーフドライブギター	8	37	4 S.Articulation!
	70s Solid Guitar	70sソリッドギター	8	38	4 S.Articulation!
	Metal Master	メタルマスター	0	120	31 Regular
	Feedbacker	フィードバックギター	8	33	5 S.Articulation!
	Blues Guitar	ブルースギター	0	117	30 Cool!
	Vintage Amp	ビンテージアンプギター	8	40	4 S.Articulation!
	Pedal Steel Amp	ペダルスチールアンプ	8	52	4 S.Articulation!
	Mandolin	マンドリン	0	114	26 Sweet!
Bass ベース	Pedal Steel	ペダルスチールギター	8	36	4 S.Articulation!
	Zither 1	チター1	104	1	16 Regular
	Banjo	バンジョー	104	0	106 Regular
	Zither 2	チター2	104	0	16 Regular
	Shamisen	三味線	0	112	107 Regular
	Dulcimer	ダルシマー	0	112	16 Regular
	Koto	琴	0	112	108 Regular
	Hackbrett	ハックブレット	104	2	47 Regular
	Aloha Guitar	アロハギター	0	118	27 Regular
	Sitar	シタール	104	0	105 Regular
Synth Bass シンセベース	Pedal Steel	ペダルスチールギター	0	115	28 Regular
	Vintage Round	ビンテージラウンド	104	1	34 Cool!
	Acoustic Bass	アコースティックベース	0	112	33 Regular
	Vintage Flat	ビンテージフラット	104	2	34 Cool!
	Bass & Cymbal	ベース & シンバル	0	114	33 Regular
	Vintage Mute	ビンテージミュート	104	3	34 Cool!
	Fusion Bass	フェュージョンベース	0	113	37 Regular
	Vintage Pick	ビンテージピック	104	1	35 Regular
	Vintage Dyno	ビンテージダイノ	104	2	35 Cool!
	Fretless Bass	フレットレスベース	0	112	36 Cool!
Lo Bass シンセベース	Slap Bass	スラップベース	0	112	37 Regular
	Rock Bass	ロックベース	0	114	35 Regular
	Mellow Finger	メローフィンガー	0	112	34 Regular
	Pick Bass	ピックベース	0	112	35 Regular
	Dyno Pick Bass	ダイノピックベース	0	113	35 Cool!
	Electric Bass	エレクトリックベース	0	114	34 Cool!
	Half Mute	ハーフミュート	0	115	34 Cool!
	Super Fretless	スーパー フレットレス	0	113	36 Regular
	Vintage Pick Mute	ビンテージピックミュート	104	0	35 Cool!
	Funk Bass	ファンクベース	0	112	38 Regular

## メインカテゴリー: GUITAR&amp;BASS (ギター &amp;ベース)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Synth Bass シンセベース	Velo Master	ベロシティマスター	104	17	82 Regular
	Big Drone	ビッグドローンベース	0	118	39 Regular
	Sub Bass	サブベース	0	114	40 Regular
	Hard Bass	ハードベース	0	114	39 Regular
	Reso Bass	リゾベース	0	112	39 Regular
	TB Bass	TBベース	0	117	40 Regular

## メインカテゴリー: STRINGS&amp;VOCAL (ストリングス&amp;ボーカル)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
String Solo ストリングスソロ	Violin	バイオリン	0	113	41 Sweet!
	Solo Violin	ソロバイオリン	0	112	41 Regular
	Viola	ビオラ	0	112	42 Regular
	Fiddle	フィドル	0	112	111 Regular
	Cello	チェロ	0	112	43 Regular
	Contrabass	コントラバス	0	112	44 Regular
	Concert Strings	コンサートストリングス	8	32	50 S.Articulation!
	Movie Strings	ムービーストリングス	0	123	49 Live!
	Studio Strings	スタジオストリングス	8	32	49 S.Articulation!
	Dynamic Strings	ダイナミックストリングス	0	124	49 Live!
String Ensemble アンサンブル	Strings	ストリングス	0	117	50 Live!
	Pizzicato	ピッカットストリングス	0	113	46 Live!
	Allegro	アレグロストリングス	0	122	50 Live!
	Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	113	45 Live!
	Chamber Strings	チェンバーストリングス	0	112	50 Regular
	Spiccato	スピッカットストリングス	8	33	49 S.Articulation!
	Disco Strings 1	ディスコストリングス1	0	123	50 Live!
	Disco Strings 2	ディスコストリングス2	0	124	50 Live!
	Strings f	ストリングスf	0	119	49 Live!
	Tremolo Bowing	トレモロボウイング	8	34	49 S.Articulation!
Orchestral オーケストラ	Strings mf	ストリングスmf	0	118	49 Live!
	Spiccato	スピッカットストリングス	0	120	49 Live!
	Strings p	ストリングスp	0	117	49 Live!
	Tutti	トゥッティ	0	120	50 Regular
Layers オーケストラ レイヤー	Theater Orchestra	シアターオーケストラ	104	1	50 Regular
	Symphonic Unison	シンフォニックユニゾン	104	0	50 Regular
	Gothic Vox	ゴシックボックス	0	113	54 Regular
	Gospel Voices	ゴスペル	0	116	53 Live!
Choir コーラス	Humming	ハミング	0	118	53 Live!
	Hah Choir	ハーケイワ	0	114	53 Regular
Orchestra オーケストラ	Mmh	ムー	0	117	53 Live!

## メインカテゴリー: BRASS&amp;WOODWIND (ブラス&amp;ウッドwind)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Brass Solo ブラスソロ	Trumpet	トランペット	8	32	65 S.Articulation!
	Cornet	コルネット	0	119	57 Sweet!
	Silver Trumpet	シルバートランペット	8	33	65 S.Articulation!
	Flugel Horn	フリューゲルホルン	0	118	57 Sweet!
	Golden Trumpet	ゴールデントランペット	8	34	65 S.Articulation!
	Muted Trumpet	ミュートトランペット	0	114	60 Sweet!
	Big Band Trumpet	ビッグバンドトランペット	8	37	65 S.Articulation!
	Mellow Trumpet	ジャズトランペット	0	120	57 Sweet!
	Trumpet Fall	トランペットフォール	8	38	65 S.Articulation!
	Trombone	トロンボーン	0	117	58 Sweet!
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Trumpet	トランペット	0	115	57 Sweet!
	Baritone Horn	バリトンホーン	0	113	59 Regular
	Trumpet Shake	トランペットシェイク	8	35	65 S.Articulation!
	Tuba	チューバ	104	0	59 Regular
	Silver Trumpet	シルバートランペット	0	121	57 Sweet!
	Baritone Hit	バリトンヒット	0	114	59 Regular
	Golden Trumpet	ゴールデントランペット	0	122	57 Sweet!
	Alp Bass	アルプベース	0	113	34 Regular
	French Horns	フレンチホーンズ	0	112	61 Live!
	Big Band Brass	ビッグバンドブラス	8	37	57 S.Articulation!
Brass Ensemble アンサンブル	Symphony Brass	シンフォニーブラス	0	119	61 Live!
	Smooth Brass	スムースブラス	8	36	57 S.Articulation!
	Symphony Horns	シンフォニックホーンズ	0	115	61 Live!
	Dynamic Brass	ダイナミックブラス	0	127	62 Live!
	Pop Brass	ポップブラス	0	117	63 Live!

## CVP-605

## メインカテゴリー: BRASS&amp;WOODWIND (プラス&amp;ウッドwind)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Brass Ensemble プラスアンサンブル	Power Brass	パワー ブラス	0	121	63
	Hyper Brass	ハイパー ブラス	0	118	63
	Accent Brass	アクセント ブラス	0	109	62
	Sforzando	スフルツァンド	0	105	62
	Brass Falls f	ブラス フォール f	8	34	57
	Sforzando Fall	スフルツァンド フォール	0	107	62
	Brass Falls mf	ブラス フォール mf	8	35	57
	Brass f	ブラス f	0	108	62
	Brass Shake	ブラス シェイク	8	32	57
	Brass mf	ブラス mf	0	110	62
	Accent Falls	アクセント フォール	8	38	57
	Brass p	ブラス p	0	111	62
	Octave Brass	オクターブ ブラス	0	116	63
	Brass Band	ブラス バンド	0	123	57
Sax Solo サックスソロ	Small Brass	スマール ブラス	0	120	61
	Soft Horns	ソフト ホーンズ	0	117	61
	Soft Trombones	ソフト トロボーン	0	118	61
	Brass Dynamics	ブラス ダイナミック	0	106	62
	Ballroom Brass	ボールルーム ブラス	0	113	60
	Saxophone	サキソフォン	8	32	83
	Soprano Sax	ソプラノ サックス	0	113	65
	Big Band Sax	ビッグバンド サックス	8	35	83
	Alto Sax	アルト サックス	0	114	66
	Jazz Tenor	ジャズ テナー サックス	0	125	67
Sax Ensemble サックス アンサンブル	Tenor Sax	テナー サックス	0	117	67
	Rock Sax	ロック サックス	8	33	83
	Pop Tenor	ポップ テナー サックス	0	127	67
	Growl Sax	グロール サックス	0	111	67
	Ballad Tenor	バラード テナー サックス	0	126	67
	Baritone Sax	バリトン サックス	0	112	68
	Sax Section	サックス セクション	0	116	67
	Sax Section Hard	サックス セクション Hard	0	122	67
	Big Band Saxes	ビッグバンド サックス	0	110	67
	Sax Section Soft	サックス セクション Soft	0	121	67
Woodwind Solo ウッドwindソロ	Big Band Unison	ビッグバンド ユニゾン	0	109	67
	Sax Appeal	サックス アピール	0	123	67
	Big Band Octave	ビッグバンド オクターブ	0	108	67
	Moonlight	ムーンライト	0	115	72
	Ballad Section	バラード セクション	0	119	67
	Orch Flute	オーケストラ フルート	104	0	74
	Flute	フルート	0	114	74
	Orch Oboe	オーケストラ オーボエ	104	0	69
	Oboe	オーボエ	0	113	69
	Orch Clarinet	オーケストラ クラリネット	104	0	72
Woodwind Ens ウッドwind アンサンブル	Clarinet	クラリネット	0	114	72
	German Clarinet	ジャーマン クラリネット	104	2	72
	Classical Flute	クラシカル フルート	0	115	74
	Orch Bassoon	オーケストラ バスーン	104	0	71
	Piccolo	ピッコロ	0	112	73
	Flute	フルート	0	112	74
	Oboe	オーボエ	0	112	69
	Clarinet	クラリネット	0	112	72
	English Horn	イングリッシュ ホルン	0	112	70
	Bassoon	バスーン	0	112	71
Woodwind World ウッドwind ワールド	Flutes & Oboes	フルート & オーボエ	104	2	74
	Orch Woodwind	オーケストラ ウッドwind	104	1	71
	Clarinet & Flutes	クラリネット & フルート	104	1	72
	Alto Flutes	アルト フルート デュオ	104	1	74
	Clarinet & Oboe	クラリネット & オーボエ	104	1	69
	Flute Ensemble	フルート アンサンブル	0	116	74
	Oboe & Bassoon	オーボエ & バスーン	104	2	69
	Pan Flute	パン フルート	0	113	76
Woodwind World ウッドwind ワールド	Pan Flute	パン フルート	0	113	74
	Celtic Duo	ケルティック デュオ	0	120	74
	Ethnic Flute	エスニック フルート	0	112	76
	Bagpipe	バグパイプ	0	112	110
	Ocarina	オカリナ	0	112	80
	Recorder	リコーダー	0	112	75
	Shakuhachi	尺八	0	112	78
	Whistle	口笛	0	112	79

## メインカテゴリー: PERC&amp;DRUMS (パーカッション&amp;ドラム)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Chromatic Perc クロマチック	Jazz Vibes	ジャズ ビブラフォン	0	113	12
	Xylophone	シロフォン	0	112	14
	Vibraphone	ビブラフォン	0	122	12
	Marimba	マリリバ	0	112	13
	Tremolo Vibes	トレモロ ビブラフォン	0	124	12
	Glockenspiel	グロケンシュピール	0	112	10
	Vibes & JazzGr	ビブラフォン & ジャズギター	8	33	12
	Steel Drums	スチール ドラム	0	112	115
	Vibes & Flutes	ビブラフォン & フルート	0	114	12
	Music Box	ミュージック ボックス	0	112	11
	Kalimba	カリバ	0	112	109
	Celesta	チェレスタ	0	112	9
	Tubular Bells	チューブラー ベル	0	112	15
	Orchestral Harp	オーケストラ ハープ	104	1	47
Orchestral Perc オーケストラ	Mellow Harp	メロー ハープ	104	0	47
	Timpani	ティンパニ	0	112	48
	Orchestra Hit	オーケストラ ヒット	0	112	56
	Real Drums	リアル ドラム	127	0	92
	Studio Kit	スタジオ キット	127	0	87
Drum Kits ドラムキット	Acoustic Kit	アコースティック キット	127	0	90
	Hit Kit	ヒット キット	127	0	5
	Rock Kit	ロック キット	127	0	91
	Room Kit	ルーム キット	127	0	9
	Power Kit 1	パワー キット 1	127	0	88
	Jazz Kit	ジャズ キット	127	0	33
	Power Kit 2	パワー キット 2	127	0	89
	Brush Kit	ブラシ キット	127	0	41
	Dance Kit	ダンス キット	127	0	28
	Analog T8 Kit	アナログ T8 キット	127	0	59
	Analog Kit	アナログ キット	127	0	26
	Analog T9 Kit	アナログ T9 キット	127	0	60
	Electro Kit	エレクトロ キット	127	0	25
	Break Kit	ブレイク キット	127	0	58
	Symphony Kit	シンフォニー キット	127	0	49
	Hip Hop Kit	ヒップホップ キット	127	0	57
World Perc ワールドキット	Pop Latin Kit	ポップ ラテン キット	126	0	44
	Cuban Kit	キューバン キット	126	0	41
	Turkish Kit	ターキッシュ キット	126	0	68
SFX スペシャル エフェクト	SFX Kit 1	SFX キット 1	126	0	1
	SFX Kit 2	SFX キット 2	126	0	2
	Noises Kit	ノイズ キット	126	0	9
	Magic Bell	マジック ベル	8	32	121
					S.Articulation!

## メインカテゴリー: SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Synth Lead シンセリード	Sub Lead	サブリード	104	0	81
	Wire Lead	ワイヤーリード	0	120	82
	Soft Saw	ソフト ソー	104	16	82
	Soft R&B	ソフト R&B	0	119	81
	Fusion Lead	フュージョン リード	104	15	82
	Early Lead	アーリーリード	0	118	82
	Oxygen	オキシジェン	0	122	82
	Soft Square	ソフトスクエア	104	5	81
	Matrix	マトリックス	0	123	82
	Detuned Vintage	デチューンド ビンテージ	104	1	85
	PWM Lead	PWM リード	104	1	82
	Hipa Lead	ヒパリード	0	118	85
	Brassy Lead	ブラッシーリード	104	5	63
	Punchy Hook	パンチ フック リード	0	127	82
Synth Ensemble シンセアンサンブル	Punch Lead	パンチ リード	104	7	82
	Crying Lead	クライミング リード	0	114	88
	Flange Filter	フランジ フィルター	104	2	82
	Hip Lead	ヒップリード	0	113	81
	Mouth Lead	マウス リード	104	0	82
	Hop Lead	ホップリード	0	117	81
	Tech Lead	テックリード	0	117	85
	Analogon	アナロコン	0	115	82
	Tekkline	テククライニード	0	116	85
	Skyline	スカイライン	0	115	85
	Soft Mini	ソフト ミニ リード	0	124	81
					Regular

## CVP-605

## メインカテゴリー: SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Lead シンセリード	Beep Lead	ブリーフリード	104	0	85	Regular
	Fire Wire	ファイア ウイヤー	0	116	82	Regular
	Orbit Sine	オービット サインソード	0	126	81	Regular
Synth Perc シンセ パーカッション	Nylon Pad	ナイロン パッド	104	0	100	Regular
	Simple Comp	シンプル コンプ	104	12	82	Regular
	Bellsphere	ベルスフィア	104	5	89	Regular
	Ballad Comp	バラード コンプ	104	6	89	Regular
	Perc Pad	パーカッショナリーパッド	104	0	102	Regular
	Heaven Bell	ヘブンベル	104	0	101	Regular
	Mediterrain	メディタリイニア パッド	0	114	100	Regular
	Bright Pad Bell	ブライト パッドベル	104	7	89	Regular
	Lektro Codes	レクトロ コード	104	2	85	Regular
	Wild PWM	ワイルド PWM	104	4	81	Regular
	Resonant Clavi	レゾナント クラビ	104	2	91	Regular
	Perc Seq FM 1	パーカッショニスト Seq FM 1	104	7	88	Regular
	Resonance Comp	レゾナンス コンプ	104	4	63	Regular
	Perc Seq FM 2	パーカッショニスト Seq FM 2	104	8	88	Regular
	Digital Seq	デジタル シーケンス	104	2	88	Regular
Synth Strings シンセストリングス	Synth Sticks	シンセスティック	104	0	107	Regular
	Analog Seq	アナログ シーケンス	104	3	88	Regular
	Saz Freeze	サズ フィーズ	104	0	98	Regular
	Perc Seq FS	パーカッショニスト Seq FS	104	6	88	Regular
	Eastern Air	イースタン エア	104	1	98	Regular
	Xtune	Xチューン	104	1	88	Regular
	Nomad	ノマド	104	1	105	Regular
	Perc Seq Saw	パーカッショニスト Seq ソー	104	11	82	Regular
	Stack Bell	スタッカヘル	104	8	89	Regular
	Attack	アタック	104	4	82	Regular
	Nice Bell	ナイス ベル	104	9	89	Regular
	PWM Percussion	PWM パーカッション	104	6	82	Regular
	Synth Strings 1	シンセストリングス 1	0	112	51	Regular
	Butter Strings	バターバストリングス	104	2	51	Regular
Synth Brass シンセブラス	Synth Strings 2	シンセストリングス 2	0	113	51	Regular
	Bright Saw Pad	ブライト ソーパッド	0	113	91	Regular
	Light Pad	ライト パッド	104	2	52	Regular
	Ober Strings	オーバーストリングス	0	113	52	Regular
	Hipa Strings	ヒパーストリングス パッド	0	114	96	Regular
	80s Pad	80s パッド	104	1	52	Regular
	Oct Strings	オクターブ ストリングス	104	4	51	Regular
	Bright Pop Pad	ブライト ポップパッド	104	3	51	Regular
	Medium Tune Pad	ミディアム チューン パッド	104	0	51	Regular
	Doux Flange	ドゥ フランジ	104	3	96	Regular
	Premium Pad	プレミアム パッド	104	0	52	Regular
	Bright Pad Classic	ブライト パッド クラシック	104	3	91	Regular
	Soft Ensemble	ソフト アンサンブル	104	1	51	Regular
Synth Pad シンセパッド	Analog Brass	アナログ ブラス	0	112	64	Regular
	Slow PWM Brass	スローピューモード ブラス	104	2	63	Regular
	Fat Synth Brass	ファット シンセ ブラス	0	116	64	Regular
	80s Brass	80s ブラス	0	113	63	Regular
	Thinth Brass	シンス ブラス	104	0	63	Regular
	Funky Analog	ファンキー アナログ	0	115	63	Regular
	Brass Profit	ブロス プロフィット	104	1	63	Regular
	Techno Brass	テクノ ブラス	0	114	63	Regular
	Ober Brass	オーバー ブラス	0	113	64	Regular
	Ober Horns	オーバー ホーンズ	0	115	64	Regular
	Soft Analog	ソフト アナログ	0	114	64	Regular
	Soft Velo Brass	ソフト ボロジ ブラス	0	120	63	Regular
	Fast PWM Brass	ファスト PWM ブラス	104	6	63	Regular
	Skydiver	スカイダイバー	0	112	102	Regular
Synth Pad シンセパッド	Aerosphere	エアロスフィア	104	1	95	Regular
	Cross Phase	クロス フェーズ	104	1	102	Regular
	New Atmosphere	ニュー アトモスフィア	104	4	90	Regular
	Galaxy Pad	ギャラクシー パッド	104	3	89	Regular
	VP Soft	VP ソフト	104	0	90	Regular
	Night Motion	ナイト モーション	104	4	89	Regular
	Hot Swell	ホット スウェル	104	2	96	Regular
	Morning Dew	モーニング デュー	104	0	95	Regular
	Dark Fat Saw	ダーク ファット ソー	104	2	90	Regular
	Vapor Pad	ベイパー パッド	104	1	90	Regular
	Dark Light	ダーク ライト	104	3	90	Regular
	Space Rider	スペース ライダー	104	1	96	Regular
	Ambient Pad	アンビエント パッド	104	0	89	Regular

## メインカテゴリー: SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリー 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Pad シンセパッド	Pearls Pad	パールズ パッド	104	2	89	Regular
	Bright Fat Saw	ブライト ファット ソー	104	5	91	Regular
	Breath Pad	ブレス パッド	104	0	92	Regular
	Early Digital	アーリー デジタル	104	0	94	Regular
	Noble Man	ノーブル マン	104	1	89	Regular
	Super Dark Pad	スーパーダーク パッド	0	119	90	Regular
	Analog Pad	アナログ パッド	0	120	90	Regular
	Analog Swell	アナログ スウェル パッド	0	119	96	Regular
	Dark Angel Pad	ダーク エンジェル パッド	0	121	90	Regular
	Big Octave Pad	ビッグ オクターブ パッド	0	115	91	Regular
	Lite Pad	ライト パッド	0	122	90	Regular
	Golden Age	ゴールデン エイジ	0	115	89	Regular
	Pop Pad	ポップ パッド	0	112	91	Regular
	Solaris	ソラリス	0	114	95	Regular
	Glorious Phase	グロリアス フェーズ パッド	0	114	91	Regular
	Insomnia	インソムニア	0	113	95	Regular
	Ober Sweep	オーバー スイープ	0	115	96	Regular
	Neo Warm Pad	ネオ ウォーム パッド	0	115	90	Regular
	Time Travel	タイム トロール	0	116	89	Regular
	Cyber Pad	サイバー パッド	0	113	100	Regular
	Bubblespace	バブル スペース	0	113	102	Regular
	Bright Ober	ブライト オーバー パッド	0	113	96	Regular
	Mellow Pad	メローパッド	0	117	96	Regular
	Dark Pad	ダーク パッド	0	118	96	Regular
Synth Dance シンセダンス	Ana Dayz	アナ デイズ	104	3	52	Regular
	HPF Dance	HPF ダンス	104	0	91	Regular
	Bright Pad Trance	ブライト パッド トランス	104	4	91	Regular
	Detuned Saw Oct	デチュンド ソー オクト	104	8	82	Regular
	Chillin Chords	チルリン コード	104	6	52	Regular
	Dancy Hook	ダンシィ フック	104	9	82	Regular
	Trance MW	トランス MW	104	0	96	Regular
	Vinalog Saw	バイナロジ ソー	104	3	82	Regular
	Club Lead	クラブ リード	104	3	63	Regular
	Talk Mod Lead	トーク モジュレーション リード	104	0	88	Regular
	Trance Perc	トランス パーカッショナリーパッド	104	5	82	Regular
	Chorus Saw Lead	コーラス ソーリード	104	10	82	Regular
	Chordmaster	コードマスター	104	13	82	Regular
	Faaat Comp	ファット コンプ	104	4	52	Regular
	Trance Seq 1	トランス Seq 1	104	4	88	Regular
	Fat Saw Hook	ファット ソーフック	104	7	52	Regular
	Trance Seq 2	トランス Seq 2	104	5	88	Regular
	Tech Glide	テク グライド	104	14	82	Regular
	Trance Seq 3	トランス Seq 3	104	1	91	Regular
	Dance Chords	ダンス コード	104	5	52	Regular
	Dance Hook	ダンス フック リード	0	112	87	Regular
	Trance Lead	トランス リード	0	121	81	Regular
	Octave Hook	オクターブ フック リード	0	113	87	Regular
Synth Effects シンセエフェクト	Sixth Sense	シックスス センス	104	2	102	Regular
	Perc Seq Hipa	パーカッショニスト Seq ヒパ	104	9	88	Regular
	Pitch Fall	ピッチ フォール	104	0	104	Regular

## CVP-605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
Legacy レガシー	Piano ピアノ	Grand Piano	グランドピアノ	0	113	1	Live!
		Warm Grand	ウォームグランドピアノ	0	114	1	Live!
		Bright Piano	ブライトピアノ	0	112	2	Live!
		Ballad Stack	バラード・スタック	0	114	3	Regular
		Honky Tonk	ホンキートンクピアノ	0	122	4	Natural!
		Honky Tonk	ホンキートンクピアノ	0	112	4	Regular
		Octave Piano 1	オクターブピアノ1	0	113	4	Live!
		Octave Piano 2	オクターブピアノ2	0	114	4	Live!
		MIDI Grand	MIDIグランドピアノ	0	112	3	Regular
		Harpsichord	ハープシコード	0	112	7	Live!
E.Piano エレクトリック ピアノ	Jazz Chorus ジャズ・コーラス	Jazz Chorus	ジャズ・コーラスエレピ	0	118	6	Regular
		Hyper Tines	ハイパー・タインズエレピ	0	113	6	Regular
		Venus EP	ビーナスエレピ	0	114	6	Regular
		Polaris EP	ポーリスエレピ	0	115	5	Regular
		Super DX	スーパーDXエレピ	0	117	6	Regular
		DX Modern	DXモダンエレピ	0	112	6	Regular
		Phase EP	フェーズエレピ	0	120	5	Regular
		Modern EP	モダンエレピ	0	115	6	Regular
		Funk EP	ファンクエレピ	0	112	5	Regular
		New Tines	ニュータインズエレピ	0	116	6	Regular
Organ オルガン	Chorus Bell コーラス・ベル	Chorus Bell	コーラス・ベルエレピ	0	120	6	Regular
		Stereo Clavi	ステレオクラビ	0	114	8	Regular
		Dance Organ	ダンスオルガン	0	113	18	Regular
		Click Organ	クリックオルガン	0	112	18	Regular
		Reed Organ	リードオルガン	0	112	21	Regular
		Full Rocker 2	フルロッカー・オルガン2	104	3	19	Cool!
		Rotary Drive	ロータリードライブ	0	116	19	Regular
		Rotary Switch	ロータリースイッチ	0	110	18	Cool!
		Gospel Organ	ゴスペルオルガン	0	119	17	Regular
		Purple Organ	パープルオルガン	0	114	19	Regular
60s Organ	60s Organ	60s Organ	60sオルガン	0	116	18	Regular
		Perc Organ	パーカシブオルガン	0	119	18	Regular
		Drawbar Organ 1	ドローバー・オルガン1	0	120	18	Regular
		Drawbar Organ 2	ドローバー・オルガン2	0	115	17	Regular
		Rock Organ 1	ロック・オルガン1	0	112	19	Regular
		Jazz Organ 1	ジャズ・オルガン1	0	112	17	Regular
		Rock Organ 2	ロック・オルガン2	0	119	19	Regular
		Jazz Organ 2	ジャズ・オルガン2	0	113	17	Regular
		Rock Organ 3	ロック・オルガン3	0	113	19	Regular
		Jazz Organ 3	ジャズ・オルガン3	0	120	17	Regular
Strings ストリングス	Strings	Bright Draw	ブライイトドローバー	0	116	17	Regular
		Electric Organ	エレクトリックオルガン	0	118	18	Regular
		Tibia 8&4 Acmp	ティビア8&4アカンブ	0	122	17	Regular
		Tibia 16&4 Acmp	ティビア16&4アカンブ	0	114	17	Regular
		Tibia Full Acmp	ティビアフルアカンブ	0	114	18	Regular
		Tibia 8 Acmp	ティビア8アカンブ	0	122	18	Regular
		Vox 8 Acmp	ボックス8アカンブ	0	123	18	Regular
		Vox & Tibia Acmp	ボックス&ティビアアカンブ	0	125	17	Regular
		Strings	ストリングス	0	112	49	Regular
		Slow Strings	スロー・ストリングス	0	113	50	Regular
Strings ストリングス	Slow Strings	Orch Strings	オーケストラ・ストリングス	0	113	49	Regular
		Symphonic	シンフォニック・ストリングス	0	114	49	Regular
		Tremolo Strings	トレモロ・ストリングス	0	112	45	Regular
		Bow Strings	ボウ・ストリングス	0	116	49	Regular
		Marcato	マルカート・ストリングス	0	115	50	Regular
		Pizzicato	ピチカート・ストリングス	0	112	46	Regular
		String Falls	ストリングス・ファール	0	121	49	Live!
		Analog Strings	アナログ・ストリングス	0	112	52	Regular
		Orchestra	オーケストラ・ストリングス	0	116	50	Live!
		Concerto Strings	コンサート・ストリングス	0	115	49	Regular
Choir コーラス	Choir	Orch & Flute	オーケストラ&フルート	0	119	50	Regular
		Orch & Oboe	オーケストラ&オーボエ	0	121	50	Regular
		String Quartet	ストリングス・カルテット	0	114	50	Regular
		Orch & Horns	オーケストラ&ホーン	0	118	50	Regular
		Harp	ハープ	0	112	47	Regular
		Hackbrett 2	ハックブレット2	0	113	47	Regular
		Banjo 2	バンジョー2	0	112	106	Regular
		Sitar 2	シタール2	0	112	105	Regular
		Vocies	ボイス	0	113	55	Regular
		Choir	クワイア	0	112	53	Regular
Choir コーラス	Air Choir	Air Choir	エア・クワイア	0	112	55	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー	MSB	LSB	Prg	ボイスタイプ
Legacy レガシー	Choir コーラス	Vox Humana	ボックスヒューマナ	0	112	54	Regular
		Sweet Heaven	スイートヘブン	0	118	89	Regular
		Dream Heaven	ドリームヘブン	0	121	89	Regular
		Bell Heaven	ベルヘブン	0	119	89	Regular
		Pan Heaven	パンヘブン	0	120	89	Regular
		Pro Heaven	プロヘブン	0	122	89	Regular
		Sunbeam	サンビーム	0	123	89	Regular
		Uuh Choir	ウークワイア	0	115	53	Regular
		Hah Pad	ハーパッド	0	116	95	Regular
		Brass Section	プラス・セクション	0	112	62	Regular
Brass ブラス	Brass	Brass Combo	ブラス・コンボ	0	115	67	Regular
		Natural Brass	ナチュラル・ブラス	0	124	62	Regular
		Bright Brass	ブライト・ブラス	0	120	62	Regular
		Big Band Brass	ビッグ・バンド・ブラス	0	113	62	Regular
		Mellow Brass	メロー・ブラス	0	116	62	Regular
		Big Brass	ビッグ・ブラス	0	121	62	Regular
		Small Brass	スマール・ブラス	0	117	62	Regular
		Sforzando	スфорツァンド	0	125	62	Regular
		Soft Brass	ソフト・ブラス	0	123	62	Regular
		High Brass	ハイ・ブラス	0	115	62	Regular
Wind ウインド	Wind	Breath Brass	ブレス・ブラス	0	116	61	Regular
		Pop Brass	ポップ・ブラス	0	118	62	Regular
		Full Horns	フル・ホーンズ	0	114	62	Regular
		Mellow Horns	メロー・ホーンズ	0	119	62	Regular
		Trumpet Ens	トランペット・アンサンブル	0	122	62	Regular
		Tb Section	トロンボーン・セクション	0	113	58	Regular
		Smooth Trombone	スムース・トロンボーン	0	118	58	Regular
		Hybrid Comp	ハイブリッド・コンプ・ブラス	0	119	63	Regular
		Hybridhorn	ハイブリッド・ホーンズ	0	113	61	Regular
		Synth Brass	シンセ・ブラス	0	112	63	Regular
Wind トランペット	Wind	Hybridpad	ハイブリッド・パッド	0	114	61	Regular
		Brass Hit	ブラス・ヒット	0	126	62	Regular
		Solo Trumpet	ソロ・トランペット	0	112	57	Regular
		Jazz Trumpet	ジャズ・トランペット	0	116	57	Regular
		Muted Trumpet	ミュート・トランペット	0	112	60	Regular
		Flugel Horn	フリューゲル・ホルン	0	113	57	Regular
		Solo Trombone	ソロ・トロンボーン	0	112	58	Regular
		Trombone	トロンボーン	0	116	58	Regular
		Soft Trombone	ソフト・トロンボーン	0	115	58	Regular
		Mellow Trombone	メロー・トロンボーン	0	114	58	Regular
Wind サックス	Wind	Tuba 2	チューバ2	0	112	59	Regular
		Soprano Sax	ソプラノ・サックス	0	112	65	Regular
		Alto Sax	アルト・サックス	0	112	66	Regular
		Saxophone	サクソフォン	104	0	67	Sweet!
		Tenor Sax	テナー・サックス	0	112	67	Regular
		Growl Sax	グロール・サックス	0	118	67	Regular
		Sax Stack	サクスマック	0	124	67	Regular
		Saxy Mood	サクシームード	0	120	67	Regular
		Flute& Clarinet フルート& クラリネット	ウッドウインド・アンサンブル	0	113	67	Regular
		Guitar ギター	Vintage Amp	ビンテージ・アンプ・ギター	0	115	30
Wind ギター	Wind	70s Solid Guitar	70s・ソリッド・ギター	104	1	28	Cool!
		Warm Solid	ウォーム・ソリッド・ギター	104	2	28	Cool!
		Clean Solid	クリーン・ソリッド・ギター	104	3	28	Cool!
		Muted Guitar	ミュート・ギター	0	112	29	Regular
		Funk Guitar	ファンク・ギター	0	113	29	Regular
		Solid Chord	ソリッド・コード・ギター	0	121	28	Regular
		Solid Guitar	ソリッド・ギター	0	118	28	Regular
		Tremolo Guitar	トレモロ・ギター	0	113	28	Regular
		Wah Guitar	ワハ・ギター	0	122	28	Regular
		Slapback	スラップ・バック	104	0	28	Cool!
Wind ギター	Wind	Chorus Guitar	コーラス・ギター	0	124	28	Regular
		Vintage Trem	ビンテージ・トレモロ・ギター	0	120	28	Regular
		Deep Chorus	ディープ・コーラス・ギター	0	114	28	Regular
		Bright Clean	ブライツ・クリーン・ギター	0	116	28	Regular
		Electric 12Str	エレクトリック12弦ギター	0	119	28	Regular
		Vintage Lead	ビンテージ・リード・ギター	0	125	28	Cool!
		Crunch Guitar	クラッシュ・ギター	0	113	31	Regular
		Heavy Stack	ヘビースタック・ギター	0	114	31	Regular
		Power Chord	パワー・コード・ギター	0	117	31	Regular
		Half Drive	ハーフ・ドライブ・ギター	104	0	30	Cool!

## CVP-605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名			ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Legacy レガシー	Guitar ギター	Guitar Hero	ギター ヒーロー	104	0	31	Cool!	
		Heavy Rock	ヘビー ロック	104	1	31	Cool!	
		Smooth Lead	スムース リードギター	0	119	27	Regular	
		Power Lead	パワー リードギター	0	115	31	Cool!	
		Rock Guitar	ロック ギター	0	116	30	Regular	
		Voodoo Lead	ブードー ギター	0	116	31	Regular	
		Lead Guitar	リード ギター	0	114	30	Regular	
		Distortion Guitar	ディストーション ギター	0	112	31	Regular	
		Overdrive Guitar	オーバードライブ ギター	0	112	30	Regular	
		Feedback Guitar	フィードバック ギター	0	113	30	Regular	
		DX Jazz Guitar	DX ジャズ ギター	0	117	27	Regular	
		Folk Guitar	フォーク ギター	0	112	26	Regular	
		Campfire Guitar	キャンプファイヤー ギター	0	115	26	Regular	
		16String	18弦 ギター	0	119	26	Regular	
	Bass ベース	Click Bass	クリック ベース	0	115	39	Regular	
		Punchy Bass	パンチ ベース	0	117	39	Regular	
		Analog Bass	アナログ ベース	0	112	40	Regular	
		DX Funk Bass	DX ファンク ベース	0	113	38	Regular	
		Dry Synth Bass	ドライ シンセ ベース	0	116	40	Regular	
Perc&Drum パーカッション		80s Synth Bass	80s シンセ ベース	0	115	40	Regular	
		HiQ Bass	ハイQ ベース	0	113	39	Regular	
		Standard Kit 1	スタンダード キット 1	127	0	1	Drums	
		Standard Kit 2	スタンダード キット 2	127	0	2	Drums	
		Rock Kit	ロック キット	127	0	17	Drums	
Accordion アコーディオン		Arabic Kit	アラビック キット	126	0	36	SFX Kit	
		Vibraphone	ビラブォン	0	112	12	Regular	
		Accordion	アコーディオン	0	116	22	Regular	
		Small Accordion	スマール アコーディオン	0	115	22	Regular	
		Ballroom Acc	ボールルーム アコーディオン	0	112	24	Regular	
Accordion アコーディオン		Soft Accordion	ソフト アコーディオン	0	114	22	Regular	
		Tutti Accordion	トゥッティ アコーディオン	0	113	22	Regular	
		Musette	ミュゼット アコーディオン	0	112	22	Regular	
		Psycho Pad	サイコ パッド	0	118	102	Regular	
		Far East	ファーイースト	0	112	98	Regular	
Pad パッド		Disclosure	ディスクロージャ	0	116	90	Regular	
		Mystery	ミステリ	0	113	98	Regular	
		Sirius	シリウス	0	114	102	Regular	
		S&H Groove	S&H グループ	0	115	102	Regular	
		Velo Ashrami	ヴェロシティ アシュラミ	0	116	102	Regular	
		Evening Stars	イブニング スターズ	0	117	102	Regular	
		Angel Vibes	エンジェル バイブ	0	114	99	Regular	
		Glass Pad	グラス パッド	0	114	94	Regular	
		DX Pad	DX パッド	0	112	93	Regular	
		Symbiont	シンビオント	0	113	89	Regular	
		Dark Moon	ダーク ムーン	0	113	90	Regular	
		Ionosphere	アイオノスフィア	0	115	95	Regular	
		Millennium	ミレニアム	0	117	89	Regular	
		Atmosphere	アトモスフィア	0	112	100	Regular	
		Equinox	イクノイクス	0	112	95	Regular	
		Fantasia	ファンタジア	0	112	89	Regular	
		Stargate	スター ゲート	0	114	89	Regular	
		Area 51	エリア 51	0	112	90	Regular	
		Digital Pad	デジタル パッド	0	115	94	Regular	
		Dunes	デューン	0	114	90	Regular	
		Messenger	メッセンジャー	0	116	96	Regular	
		Wave 2001	ウェーブ 2001	0	112	96	Regular	
		Xenon Pad	ゼノン パッド	0	112	92	Regular	
Synth シンセ		Pro Lead	プロ リード	0	113	84	Regular	
		Funky Lead	ファンキー リード	0	121	82	Regular	
		Portatone	ポータトーン	0	112	85	Regular	
		Adrenaline	アドレナリン	0	113	85	Regular	
		Stardust	スターダスト	0	112	99	Regular	
		Aero Lead	エアロ リード	0	112	84	Regular	
		Mini Lead	ミニ リード	0	114	81	Regular	
		Sun Bell	サンベル	0	113	99	Regular	
		Hi Bias	ハイ バイアス	0	116	81	Regular	
		Vinyl Lead	ビニール リード	0	115	81	Regular	
		Pan Lead	パン リード	0	122	81	Regular	
		String Bells	ストリング ベル	0	124	89	Regular	
		Padbells	パッド ベル	0	126	89	Regular	
		Big Tune	ビッグ チューン	0	118	90	Regular	
		Trumpet Saw	トランペット ソー	0	125	82	Regular	

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名			ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
Legacy レガシー	Synth シンセ	Paraglide	パラグライド	0	114	85	Regular	
		Robolead	ロボリード	0	124	82	Regular	
		Fargo	ファーゴ	0	119	82	Regular	
		Big Lead	ビッグ リード	0	113	82	Regular	
		Warp	ワープ	0	117	82	Regular	
		Impact	インパクト	0	113	88	Regular	
		Under Heim	アンダーハイム	0	112	88	Regular	
		Crystal Eyes	クリスタル アイ	0	125	89	Regular	
		Melody Maker	メロディーメーカー	0	117	90	Regular	
		Attack Saw	アタック ソー	0	126	82	Regular	
		Perc Square	パーカシップ スクエア	0	123	81	Regular	
		Square Lead	スクエア リード	0	112	81	Regular	
		Saw Lead	ソーリード	0	112	82	Regular	
		Pop Lead	ポップ リード	0	120	81	Regular	
		Bright Mini	ブライト ミニ リード	0	125	81	Regular	
		Blaster	ブロスター	0	114	82	Regular	
		Tiny Lead	タイニー リード	0	118	81	Regular	
StyleVoices	Piano ピアノ	Concert Grand [Sty]	コンサート グランド [Sty]	0	122	1	Natural!	
		Grand Piano [Sty]	グランド ピアノ [Sty]	0	122	2	Natural!	
		Bright Piano [Sty]	ブライト ピアノ [Sty]	0	123	1	Natural!	
		Mellow Piano [Sty]	メローピアノ [Sty]	0	124	1	Natural!	
		Rock Piano [Sty]	ロック ピアノ [Sty]	0	124	3	Natural!	
		Studio Grand [Sty]	スタジオ グランド [Sty]	0	115	1	Live!	
		Pop Grand 1 [Sty]	ポップ グランド 1 [Sty]	104	6	1	Natural!	
		Pop Grand 2 [Sty]	ポップ グランド 2 [Sty]	104	5	1	Live!	
		Rock Piano [Sty]	ロック ピアノ [Sty]	104	4	1	Live!	
		Ambient Piano [Sty]	アンビエント ピアノ [Sty]	104	3	1	Live!	
		Upright Piano [Sty]	アップライト ピアノ [Sty]	104	13	1	Natural!	
		Pop Upright [Sty]	ポップ アップライト [Sty]	104	13	2	Natural!	
		70s Ballad Piano	70s バラード ピアノ [Sty]	104	14	1	Natural!	
		Chill Out Piano [Sty]	チルアウト ピアノ [Sty]	104	15	1	Natural!	
		Honky Tonk Upright [Sty]	ホンキー アップライト [Sty]	104	13	4	Natural!	
Guitar&Bass ギター&ベース		Saloon Upright [Sty]	サロン アップライト [Sty]	104	14	2	Natural!	
		Upright 1octave [Sty]	アップライト 1オクターブ [Sty]	104	14	4	Natural!	
		Upright 2octave [Sty]	アップライト 2オクターブ [Sty]	104	15	4	Natural!	
		Grand Piano 1octave [Sty]	グランド ピアノ 1オクターブ [Sty]	0	123	4	Natural!	
		Grand Piano 2octave [Sty]	グランド ピアノ 2オクターブ [Sty]	0	124	4	Natural!	
		Ballad Grand 1 [Sty]	バラード グランド 1 [Sty]	104	4	5	Natural!	
		Ballad Grand 2 [Sty]	バラード グランド 2 [Sty]	104	5	5	Natural!	
		Grand Pad Layer [Sty]	グランド パッド レイヤー [Sty]	104	5	3	Natural!	
		Cocktail Piano [Sty]	カクテル ピアノ [Sty]	104	0	4	Live!	
		MIDI GrandPad [Sty]	MIDI グランド パッド [Sty]	104	1	3	Live!	
		MIDI GrandSyn [Sty]	MIDI グランド シンセ [Sty]	104	1	1	Live!	
		MIDI Grand [Sty]	MIDI グランド [Sty]	104	0	3	Live!	
		Piano & EP [Sty]	ピアノ & エレピ [Sty]	0	122	3	Natural!	
		Piano Orchestra [Sty]	ピアノ オーケストラ [Sty]	104	2	1	Live!	
		Piano & Strings [Sty]	ピアノ & ストリングス [Sty]	0	125	1	Natural!	
		Suitcase EP [Sty]	スーツケース エレピ [Sty]	0	118	5	Cool!	
		Vintage EP [Sty]	ビンテージ エレピ [Sty]	0	116	5	Regular	
		Electric Piano 1 [Sty]	エレピ 1 [Sty]	0	119	5	Cool!	
		Electric Piano 2 [Sty]	エレピ 2 [Sty]	0	122	5	Natural!	
		Stage EP [Sty]	ステージ エレピ [Sty]	0	117	5	Regular	
		Funky EP [Sty]	ファンキー エレピ [Sty]	0	123	5	Natural!	
		Tremolo Suitcase EP [Sty]	トレモロ スーツケース エレピ [Sty]	0	113	5	Cool!	
		Tremolo Stage EP [Sty]	トレモロ ステージ エレピ [Sty]	0	124	5	Natural!	
		Smooth Tine [Sty]	スムース タイン エレピ [Sty]	0	119	6	Regular	
		CP80 Stage [Sty]	CP80 ステージ [Sty]	0	113	3	Regular	
		Single Coil [Mega]	シングル コイル ギター [Mega]	8	3	4	MegaVoice	
		Jazz Guitar [Mega]	ジャズ ギター [Mega]	8	0	7	MegaVoice	

## CVP-605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Style Voices スタイルボイス	Guitar&Bass ギター&ベース	Nylon Guitar [Mega]	ナイロンギター [Mega]	8	0	1	MegaVoice
		Steel Guitar [Mega]	スチールギター [Mega]	8	0	2	MegaVoice
		12String Guitar [Mega]	12弦ギター [Mega]	8	1	3	MegaVoice
		Hi String Guitar [Mega]	ハイストリングギター [Mega]	8	0	3	MegaVoice
		Solid Guitar 1 [Mega]	ソリッドギター1 [Mega]	8	1	4	MegaVoice
		Solid Guitar 2 [Mega]	ソリッドギター2 [Mega]	8	2	4	MegaVoice
		Clean Guitar [Mega]	クリーンギター [Mega]	8	0	4	MegaVoice
		Overdrive Guitar [Mega]	オーバードライブGt [Mega]	8	0	5	MegaVoice
		Distortion Guitar [Mega]	ディストーションギター [Mega]	8	0	6	MegaVoice
		Vintage Round [Mega]	ビンテージラウンド [Mega]	8	1	18	MegaVoice
		Vintage Flat [Mega]	ビンテージフラット [Mega]	8	2	18	MegaVoice
		Vintage Pick [Mega]	ビンテージピック [Mega]	8	1	19	MegaVoice
		Acoustic Bass [Mega]	アコースティックベース [Mega]	8	0	17	MegaVoice
		Electric Bass [Mega]	エレクトリックベース [Mega]	8	0	18	MegaVoice
		Pick Bass [Mega]	ピックベース [Mega]	8	0	19	MegaVoice
		Fretless Bass [Mega]	フレットレスベース [Mega]	8	0	20	MegaVoice
	Strings&Vocal ストリングス&ボーカル	Large Strings [Mega]	ラージストリングス [Mega]	8	0	50	MegaVoice
		Small Strings [Mega]	スマールストリングス [Mega]	8	0	49	MegaVoice
Brass&Woodwind ブラス&ウッドwind	Trumpet [Mega]	トランペット [Mega]	8	0	65	MegaVoice	
	Brass	ブラス [Mega]	8	0	57	MegaVoice	
	Tenor Sax [Mega]	テナーサックス [Mega]	8	0	83	MegaVoice	

## CVP-609/605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM&XG	Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	0	0	1	Regular
		GrndPianoKSP	グランドピアノKSP	0	1	1	Regular
		MellowGrPno	メローグランドピアノ	0	18	1	Regular
		PianoStrings	ピアノストリングス	0	40	1	Regular
		Dream	ドリーム	0	41	1	Regular
		BrightPiano	ブライドピアノ	0	0	2	Regular
		BrtePnoKSP	ブライドピアノKSP	0	1	2	Regular
		ElecGrandPno	エレクトリックグランド	0	0	3	Regular
		ElecGrPnoKSP	エレクトリックグランドKSP	0	1	3	Regular
		DetunedCP80	デチューンドCP80	0	32	3	Regular
		LayeredCP1	レイヤードCP1	0	40	3	Regular
		LayeredCP2	レイヤードCP2	0	41	3	Regular
		Honkytonk	ホンキートンクピアノ	0	0	4	Regular
		HonkytonkKSP	ホンキートンクピアノKSP	0	1	4	Regular
		El.Piano1	エレクトリックピアノ1	0	0	5	Regular
		El.Piano1KSP	エレピKSP	0	1	5	Regular
		MellowEP1	メロエレピ1	0	18	5	Regular
		ChorusEP1	コーラスエレピ1	0	32	5	Regular
		HardEl.Piano	ハードエレピ	0	40	5	Regular
		VXfadeEl.P1	VXエレピ1	0	45	5	Regular
Chromatic Perc 打楽器		60sEl.Piano1	60sエレピ1	0	64	5	Regular
		El.Piano2	エレクトリックピアノ2	0	0	6	Regular
		El.Piano2KSP	エレピ2KSP	0	1	6	Regular
		ChorusEP2	コーラスエレピ2	0	32	6	Regular
		DXEPHard	DXエレピハード	0	33	6	Regular
		DXLegend	DXレジェンド	0	34	6	Regular
		DXPhaseEP	DXフェーズエレピ	0	40	6	Regular
		DX+AnalogEP	DX+アナログエレピ	0	41	6	Regular
		DKKotoEP	DKコトエレピ	0	42	6	Regular
		VXfadeEl.P2	VXエレピ2	0	45	6	Regular
		Harpsichord	ハープシコード	0	0	7	Regular
		Harpsi.KSP	ハープシコードKSP	0	1	7	Regular
		Harpsichord2	ハープシコード2	0	25	7	Regular
		Harpsichord3	ハープシコード3	0	35	7	Regular
		Clavi.	クラビ	0	0	8	Regular
		Clavi.KSP	クラビKSP	0	1	8	Regular
		Clavi.Wah	クラビワフ	0	27	8	Regular
		PulseClavi.	パルスクラビ	0	64	8	Regular
		PierceClavi.	ピアスクラビ	0	65	8	Regular
Organ オルガン		Celesta	チェレスター	0	0	9	Regular
		Glockenspiel	グロッケンシュピール	0	0	10	Regular
		MusicBox	オルゴール1	0	0	11	Regular
		Orgel	オルゴール2	0	64	11	Regular
		Vibraphone	ビブラフォン	0	0	12	Regular
		VibesKSP	ビブラフォンKSP	0	1	12	Regular
		HardVibes	ハードビブラフォン	0	45	12	Regular
		Marimba	マリンバ	0	0	13	Regular
		MarimbaKSP	マリンバKSP	0	1	13	Regular
		SineMarimba	サインマリンバ	0	64	13	Regular
		Balimba	バリンバ	0	97	13	Regular
		LogDrums	ログドラム	0	98	13	Regular
		Xylophone	シロフォン	0	0	14	Regular
		TubularBells	チューブラーベル	0	0	15	Regular
		ChurchBells	チャーチベル	0	96	15	Regular
		Carillon	カリヨン	0	97	15	Regular
		Dulcimer	ダルシマー	0	0	16	Regular
		Dulcimer2	ダルシマー2	0	35	16	Regular
		Cimbalom	ツインバロン	0	96	16	Regular
		Santur	サントゥール	0	97	16	Regular
DrawbarOrgan ドローバーオルガン		DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	0	0	17	Regular
		DelDrawOrgan	デチューンドドローバー	0	32	17	Regular
		60sDrawOrg1	60sドローバーオルガン1	0	33	17	Regular
		60sDrawOrg2	60sドローバーオルガン2	0	34	17	Regular
		70sDrawOrg1	70sドローバーオルガン1	0	35	17	Regular
		DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2	0	36	17	Regular
		60sDrawOrg3	60sドローバーオルガン3	0	37	17	Regular
		EvenBarOrg	イーブンバー	0	38	17	Regular
		16+2'30org	16+2'30オルガン	0	40	17	Regular
		OrganBass	オルガンベース	0	64	17	Regular
		70sDrawOrg2	70sドローバーオルガン2	0	65	17	Regular
		CheezyOrgan	チージーオルガン	0	66	17	Regular
		DrawbarOrg3	ドローバーオルガン3	0	67	17	Regular

## CVP-609/605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ
GM&XG オルガン	Perc.Organ	バーカシップオルガン	0	0	18	Regular
	70sPercOrg1	70sバーカシップオルガン	0	24	18	Regular
	DetPercOrgan	デチューンドバーカシップ	0	32	18	Regular
	LightOrgan	ライトオルガン	0	33	18	Regular
	Perc.Organ2	バーカシップオルガン2	0	37	18	Regular
	RockOrgan	ロックオルガン	0	0	19	Regular
	RotaryOrgan	ロタリーオルガン	0	64	19	Regular
	SlowRotary	スロー・ロタリー	0	65	19	Regular
	FastRotary	ファスト・ロタリー	0	66	19	Regular
	ChurchOrgan	チャーチオルガン	0	0	20	Regular
	ChurchOrgan3	チャーチオルガン3	0	32	20	Regular
	ChurchOrgan2	チャーチオルガン2	0	35	20	Regular
	NotreDame	ノートルダム	0	40	20	Regular
	OrganFlute	オルガン・フルート	0	64	20	Regular
	Trem.OrganFl	トレモロ・オルガン・フルート	0	65	20	Regular
	ReedOrgan	リード・オルガン	0	0	21	Regular
	PuffOrgan	パフ・オルガン	0	40	21	Regular
	Accordion	アコーディオン	0	0	22	Regular
	Accordt	イタリアン・アコーディオン	0	32	22	Regular
Guitar ギター	Harmonica	ハーモニカ	0	0	23	Regular
	Harmonica2	ハーモニカ2	0	32	23	Regular
	TangoAccord	タンゴアコーディオン	0	0	24	Regular
	TangoAccord2	タンゴアコーディオン2	0	64	24	Regular
	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	0	0	25	Regular
	NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	0	16	25	Regular
	NylonGuitar3	ナイロン弦ギター3	0	25	25	Regular
	VelGrHarmo	Velギターハーモニクス	0	43	25	Regular
	Ukulele	ウクレレ	0	96	25	Regular
	SteelGuitar	スチール弦ギター	0	0	26	Regular
Bass ベース	SteelGuitar2	スチール弦ギター2	0	16	26	Regular
	12StrGuitar	12弦ギター	0	35	26	Regular
	Nylon&Steel	ナイロン弦&スチール弦	0	40	26	Regular
	Steel&Body	スチール弦&ボディサウンド	0	41	26	Regular
	Mandolin	マンドリン	0	96	26	Regular
	JazzGuitar	ジャズギター	0	0	27	Regular
	MellowGuitar	メローギター	0	18	27	Regular
	JazzAmp	ジャズアンプ	0	32	27	Regular
	CleanGuitar	クリーンギター	0	0	28	Regular
	ChorusGuitar	コーラスギター	0	32	28	Regular
	MutedGuitar	ミュートギター	0	0	29	Regular
	FunkGuitar1	ファンクギター1	0	40	29	Regular
	MuteSteelGtr	ミュート・スチール弦ギター	0	41	29	Regular
	FunkGuitar2	ファンクギター2	0	43	29	Regular
	JapanMan	ジャズマン	0	45	29	Regular
	Overdriven	オーバードライブギター	0	0	30	Regular
	GuitarPinch	ギターピンチ	0	43	30	Regular
	Distortion	ディストーションギター	0	0	31	Regular
	FeedbackGtr	フィードバックギター	0	40	31	Regular
	FeedbackGtr2	フィードバックギター2	0	41	31	Regular
	GtrHarmonics	ギター・ハーモニクス	0	0	32	Regular
	GtrFeedback	ギターフィードバック	0	65	32	Regular
	GtrHarmonic2	ギター・ハーモニクス2	0	66	32	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ	
GM&XG ベース	Bass ベース	PunchThumb	パンチサムベース	0	32	37	Regular
		SlapBass2	スラップベース2	0	0	38	Regular
		Velo.Sw.Slap	ペロシティスイッチスラップ	0	43	38	Regular
		SynthBass1	シンセベース1	0	0	39	Regular
		SynthBass1Dark	シンセベース1ダーク	0	18	39	Regular
		FastResoBass	ファストリゾナントベース	0	20	39	Regular
		AcidBass	アシッドベース	0	24	39	Regular
		ClaviBass	クラビベース	0	35	39	Regular
		TechnoBass	テクノシンセベース	0	40	39	Regular
		Orbiter	オービター	0	64	39	Regular
		SquareBass	スクエアベース	0	65	39	Regular
		RubberBass	ラバーベース	0	66	39	Regular
		Hammer	ハマー	0	96	39	Regular
		SynthBass2	シンセベース2	0	0	40	Regular
		MellowSyBass	メローサンセベース	0	6	40	Regular
		SequenceBass	シーケンスベース	0	12	40	Regular
		ClickSynBass	クリッキンセベース	0	18	40	Regular
		SynBass2Dark	シンセベース2ダーク	0	19	40	Regular
		SmoothSyBass	スムーズサンセベース	0	32	40	Regular
		ModulrSyBass	モジュラーサンセベース	0	40	40	Regular
		DXBass	DXベース	0	41	40	Regular
		XWireBass	エックスワイヤーベース	0	64	40	Regular
Strings 弦楽器	Violin	バイオリン	0	0	41	Regular	
	SiwAktViolin	スローバイオリン	0	8	41	Regular	
	Viola	ビオラ	0	0	42	Regular	
	Cello	チェロ	0	0	43	Regular	
	Contrabass	コントラバス	0	0	44	Regular	
	Trem.Strings	トレモロストリングス	0	0	45	Regular	
	SiwAktTremStr	スローモードストリングス	0	8	45	Regular	
	SuspenseStr	サスペンスストリングス	0	40	45	Regular	
	PizzicatoStr	ピチカートストリングス	0	0	46	Regular	
	Orch.Harp	オーケストラルハープ	0	0	47	Regular	
Ensemble アンサンブル	YangChin	ヤンチン	0	40	47	Regular	
	Timpani	ティンパニ	0	0	48	Regular	
	Strings1	ストリングス1	0	0	49	Regular	
	StereoStrngs	ステレオストリングス	0	3	49	Regular	
	SiwAktStrngs	スローストリングス	0	8	49	Regular	
	ArcoStrings	アルコストリングス	0	24	49	Regular	
	60'sStrings	60'sストリングス	0	35	49	Regular	
	Orchestra	オーケストラ	0	40	49	Regular	
	Orchestra2	オーケストラ2	0	41	49	Regular	
	TremOrchestra	トレモロオーケストラ	0	42	49	Regular	
Strings 弦楽器	Velo.Strings	ペロシティストリングス	0	45	49	Regular	
	Strings2	ストリングス2	0	0	50	Regular	
	S.SlowStrings	スローストリングス	0	3	50	Regular	
	LegatoStrngs	レガートストリングス	0	8	50	Regular	
	WarmStrings	ウォームストリングス	0	40	50	Regular	
	Kingdom	キングダム	0	41	50	Regular	
	70'sStrings	70'sストリングス	0	64	50	Regular	
	Strings3	ストリングス3	0	65	50	Regular	
	SynStrings1	シンセストリングス1	0	0	51	Regular	
	ResoStrings	リサウンドストリングス	0	27	51	Regular	
SynStrings 弦楽器	SynStrings4	シンセストリングス4	0	64	51	Regular	
	SynStrings5	シンセストリングス5	0	65	51	Regular	
	SynStrings2	シンセストリングス2	0	0	52	Regular	
	ChoirAahs	クワイアア	0	0	53	Regular	
	StereoChoir	ステレオクワイア	0	3	53	Regular	
	ChoirAahs2	クワイアア2	0	16	53	Regular	
	MellowChoir	メローコクワイア	0	32	53	Regular	
	ChoirStrings	クワイアストリングス	0	40	53	Regular	
	VoiceOohs	ボイスクー	0	0	54	Regular	
	SynthVoice	シンセボイス	0	0	55	Regular	
Brass 金管楽器	SynthVoice2	シンセボイス2	0	40	55	Regular	
	Choral	コラール	0	41	55	Regular	
	AnalogVoice	アナログボイス	0	64	55	Regular	
	OrchestraHit	オーケストラヒット	0	0	56	Regular	
	OrchestraHit2	オーケストラヒット2	0	35	56	Regular	
	Impact	インパクト	0	64	56	Regular	

## CVP-609/605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ	
GM&XG 金管楽器	Brass	Trombone	トロンボーン	0	0	58	Regular
		Trombone2	トロンボーン2	0	18	58	Regular
		Tuba	チューバ	0	0	59	Regular
		Tuba2	チューバ2	0	16	59	Regular
		MutedTrumpet	ミュートトランペット	0	0	60	Regular
		FrenchHorn	フレンチホルン	0	0	61	Regular
		Fr.HornSolo	フレンチホルンソロ	0	6	61	Regular
		FrenchHorn2	フレンチホルン2	0	32	61	Regular
		HornOrchestr	ホーンオーケストラ	0	37	61	Regular
		BrassSection	ブラスセクション	0	0	62	Regular
		Tp&TbSection	Tp&Tbセクション	0	35	62	Regular
		BrassSect2	ブラスセクション2	0	40	62	Regular
		HighBrass	ハイブラス	0	41	62	Regular
		MellowBrass	メローブラス	0	42	62	Regular
		SynthBrass1	シンセブラス1	0	0	63	Regular
		QuackBrass	クæk്കブラス	0	12	63	Regular
		ResoSynBrass	レスオントシンセブラス	0	20	63	Regular
		PolyBrass	ポリブラス	0	24	63	Regular
		SynthBrass3	シンセブラス3	0	27	63	Regular
		JumpBrass	ジャンプブラス	0	32	63	Regular
Reed リード楽器	AnaVelBrass1	アナログロシティブラス1	0	45	63	Regular	
	AnalogBrass1	アナログブラス1	0	64	63	Regular	
	SynthBrass2	シンセブラス2	0	0	64	Regular	
	SoftBrass	ソフトブラス	0	18	64	Regular	
	SynthBrass4	シンセブラス4	0	40	64	Regular	
	ChoirBrass	クワイアブラス	0	41	64	Regular	
	AnaVelBrass2	アナログロシティブラス2	0	45	64	Regular	
	AnalogBrass2	アナログブラス2	0	64	64	Regular	
	SopranoSax	ソプラノサックス	0	0	65	Regular	
	AltoSax	アルトサックス	0	0	66	Regular	
	SaxSection	サックスセクション	0	40	66	Regular	
	HyperAltoSax	ハイパー・アルトサックス	0	43	66	Regular	
	TenorSax	テナーサックス	0	0	67	Regular	
	BreathyTenor	ブレシーティーサックス	0	40	67	Regular	
Pipe 木管楽器	SoftTenorSax	ソフトテナーサックス	0	41	67	Regular	
	TenorSax2	テナーサックス2	0	64	67	Regular	
	BaritoneSax	バリトーンサックス	0	0	68	Regular	
	Oboe	オーボエ	0	0	69	Regular	
	EnglishHorn	イングリッシュホルン	0	0	70	Regular	
	Bassoon	バスーン	0	0	71	Regular	
	Clarinet	クラリネット	0	0	72	Regular	
	Piccolo	ピッコロ	0	0	73	Regular	
	Flute	フルート	0	0	74	Regular	
	Recorder	リコーダー	0	0	75	Regular	
Synth.Lead シンセリード	PanFlute	パンフルート	0	0	76	Regular	
	BlownBottle	ボトル	0	0	77	Regular	
	Shakuhachi	尺八	0	0	78	Regular	
	Whistle	口笛	0	0	79	Regular	
	Ocarina	オカリナ	0	0	80	Regular	
	SquareLead	スクエアリード	0	0	81	Regular	
	SquareLead2	スクエアリード2	0	6	81	Regular	
	LMSquare	LMスクエア	0	8	81	Regular	
	Hollow	ホロウ	0	18	81	Regular	
	Shroud	シュラウド	0	19	81	Regular	
Synth.Lead シンセリード	Mellow	メロー	0	64	81	Regular	
	SoloSine	ソロサイン	0	65	81	Regular	
	SineLead	サインリード	0	66	81	Regular	
	SawtoothLead	ソートゥースリード	0	0	82	Regular	
	SawtoothLd2	ソートゥースリード2	0	6	82	Regular	
	ThickSaw	シックソートゥース	0	8	82	Regular	
	DynamicSaw	ダイナミックソートゥース	0	18	82	Regular	
	DigitalSaw	デジタルソートゥース	0	19	82	Regular	
	BigLead	ビッグリード	0	20	82	Regular	
	HeavySynth	ヘビーバー	0	24	82	Regular	
	WavySynth	ワビーシンセ	0	25	82	Regular	
	PulseSaw	パルスソートゥース	0	40	82	Regular	
	Dr.Lead	ドクターリード	0	41	82	Regular	
	VelocityLead	ベロシティリード	0	45	82	Regular	
	Seq.Analog	シーケンスアナログ	0	96	82	Regular	
	CalliopeLead	カリオペーブ	0	0	83	Regular	
	PureLead	ピュアリード	0	65	83	Regular	
	ChiffLead	チフリード	0	0	84	Regular	

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー1	サブ カテゴリー2	ボイス名	ボイスナンバー MSB	ボイスナンバー LSB	ボイスナンバー Prg	ボイスタイプ	
GM&XG シンセリード	Synth.Lead	Ruby	ルビー	0	64	84	Regular
		CharangLead	チャラングリード	0	0	85	Regular
		DistortedLd	ディストーションリード	0	64	85	Regular
		WireLead	ワイヤーリード	0	65	85	Regular
		VoiceLead	ボイスリード	0	0	86	Regular
		SynthAahs	シンセア	0	24	86	Regular
		VoxLead	ボックスリード	0	64	86	Regular
		FifthsLead	5度リード	0	0	87	Regular
		BigFive	ビッグファイブ	0	35	87	Regular
		Bass&Lead	ベース&リード	0	0	88	Regular
		Big&Low	ビッグロー	0	16	88	Regular
		Fat&Perky	ファット&パーキー	0	64	88	Regular
		SoftWhirl	ソフトホーリー	0	65	88	Regular
		NewAgePad	ニューエイジパッド	0	0	89	Regular
		Fantasy	ファンタジー	0	64	89	Regular
		WarmPad	ウォームパッド	0	0	90	Regular
		ThickPad	シックパッド	0	16	90	Regular
		SoftPad	ソフトパッド	0	17	90	Regular
		SinePad	サインパッド	0	18	90	Regular
		HornPad	ホルンパッド	0	64	90	Regular
Synth.Pad シンセパッド		RotaryStrngs	ロタリーストリングス	0	65	90	Regular
		PolySynthPad	ポリシンセパッド	0	0	91	Regular
		PolyPad80	ポリパッド80	0	64	91	Regular
		ClickPad	クリックパッド	0	65	91	Regular
		AnalogPad	アナログパッド	0	66	91	Regular
		SquarePad	スクエアパッド	0	67	91	Regular
		ChoirPad	クワイアパッド	0	0	92	Regular
		Heaven	ヘブン	0	64	92	Regular
		Itopia	アートピア	0	66	92	Regular
		CCPad	CCパッド	0	67	92	Regular
		BowedPad	ボウドパッド	0	0	93	Regular
		Glacier	グレイシャー	0	64	93	Regular
		GlassPad	グラスパッド	0	65	93	Regular
		MetallicPad	メタリックパッド	0	0	94	Regular
		TinePad	タインパッド	0	64	94	Regular
		PanPad	パンパッド	0	65	94	Regular
		HaloPad	ハローパッド	0	0	95	Regular
		SweepPad	スイーブパッド	0	0	96	Regular
		Swimmer	シュイマー	0	20	96	Regular
Synth.Effect シンセエフェクト		Converge	コンバージ	0	27	96	Regular
		PolarPad	ポーラーパッド	0	64	96	Regular
		Celestial	セレスティアル	0	66	96	Regular
		Rain	レイン	0	0	97	Regular
		ClaviPad	クラビパッド	0	45	97	Regular
		HarmonRain	ハーモレイン	0	64	97	Regular
		AfricanWind	アフリカンウインド	0	65	97	Regular
		Carib	カリブ	0	66	97	Regular
		SoundTrack	サウンドトラック	0	0	98	Regular
		Prologue	プロローグ	0	27	98	Regular
		Ancestral	アンセストラル	0	64	98	Regular
		Crystal	クリスタル	0	0	99	Regular
		SynthDr.Comp	シンセドラムコンプ	0	12	99	Regular
		Popcorn	ポップコーン	0	14	99	Regular
		TinyBells	タイニーベル	0	18	99	Regular
		RoundGlocken	ラウンドドロッケン	0	35	99	Regular
		GlockenChime	グロッケンチャイム	0	40	99	Regular
		ClearBells	クリアベル	0	41	99	Regular
		ChorusBells	コーラスベル	0	42	99	Regular
		SynthMallet	シンセマレット	0	64	99	Regular
		SoftCrystal	ソフトクリスタル	0	65	99	Regular
		LoudGlocken	ラウドグロッケン	0	66	99	Regular
		ChristmasBel	クリスマスベル	0	67	99	Regular
		VibeBells	ビブレーションベル	0	68	99	Regular
		DigitalBells	デジタルベル	0	69	99	Regular
		AirBells	エアベル	0	70	99	Regular
		BellHarp	ベルハープ	0	71	99	Regular
		Gamelimba	ガムリンバ	0	72	99	Regular
		Atmosphere	アトモスフィア	0	0	100	Regular
		WarmAtmos.	ウォームアトモスフィア	0	18	100	Regular
		HollowRelease	ホロウリリース	0	19	100	Regular
		NylonElPiano	ナイロンエリピ	0	40	100	Regular
		NylonHarp	ナイロンハープ	0	64	100	Regular

## CVP-609/605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM&XG	Synth,Effect シンセエフェクト	HarpVox	ハープボックス	0	65	100	Regular
		Atmos.Pad	アトモスフィアパッド	0	66	100	Regular
		Planet	プラネット	0	67	100	Regular
		Brightness	ブライヌス	0	0	101	Regular
		FantasyBells	ファンタジーベル	0	64	101	Regular
		Smoky	スモーキー	0	96	101	Regular
		Goblins	ゴブリン	0	0	102	Regular
		GoblinsSynth	ゴブリンシンセ	0	64	102	Regular
		Creeper	クレーパー	0	65	102	Regular
		RingPad	リングパッド	0	66	102	Regular
		Ritual	リチュアル	0	67	102	Regular
		ToHeaven	トゥーヘブン	0	68	102	Regular
		Night	ナイト	0	70	102	Regular
		Glisten	グリスン	0	71	102	Regular
		BellChoir	ベルクワイア	0	96	102	Regular
		Echoes	エコー	0	0	103	Regular
		Echoes2	エコー2	0	8	103	Regular
		EchoPan	エコーパン	0	14	103	Regular
		EchoBells	エコーベル	0	64	103	Regular
		BigPan	ビッグパン	0	65	103	Regular
		SynthPiano	シンセピアノ	0	66	103	Regular
		Creation	クリエイション	0	67	103	Regular
		StarDust	スターダスト	0	68	103	Regular
		Reso&Panning	リサウンド&パンニング	0	69	103	Regular
		Sci-Fi	サイエンスフィクション	0	0	104	Regular
		Starz	スターズ	0	64	104	Regular
Ethnic 民族楽器	Sitar シタール	Sitar	シタール	0	0	105	Regular
		DetunedSitar	デチューンドシタール	0	32	105	Regular
		Sitar2	シタール2	0	35	105	Regular
		Tambra	タンブラ	0	96	105	Regular
		Tamboura	タンブーラ	0	97	105	Regular
		Banjo	バンジョー	0	0	106	Regular
		MutedBanjo	ミュートバンジョー	0	28	106	Regular
		Rabab	ラバブ	0	96	106	Regular
		Gopichant	ゴピチャント	0	97	106	Regular
		Oud	ウード	0	98	106	Regular
		Shamisen	三味線	0	0	107	Regular
		Koto	琴	0	0	108	Regular
		Taisho-kin	大正琴	0	96	108	Regular
		Kanooan	カヌーン	0	97	108	Regular
		Kalimba	カリンバ	0	0	109	Regular
		Bagpipe	バグパイプ	0	0	110	Regular
		Fiddle	フィドル	0	0	111	Regular
		Shanai	シャナイ	0	0	112	Regular
		Shanai2	シャナイ2	0	64	112	Regular
		Pungi	ブンギ	0	96	112	Regular
		Hichiriki	横笛(ヒチリキ)	0	97	112	Regular
Percussive パーカッション	TinkleBell ティンクルベル	TinkleBell	ティンクルベル	0	0	113	Regular
		Bonang	ボナン	0	96	113	Regular
		Altair	アラタイル	0	97	113	Regular
		GamelanGongs	ガムラン	0	98	113	Regular
		StereoGamlan	スレガムラン	0	99	113	Regular
		RamaCymbal	ラマシンバル	0	100	113	Regular
		AsianBells	アジアンベル	0	101	113	Regular
		Agogo	アゴゴ	0	0	114	Regular
		SteelDrums	スチールドラム	0	0	115	Regular
		GlassPerc.	グラスパーカッション	0	97	115	Regular
		ThaiBells	タベル	0	98	115	Regular
		Woodblock	ウッドブロック	0	0	116	Regular
		Castanets	カタカネット	0	96	116	Regular
		TaikoDrum	和太鼓	0	0	117	Regular
		GranCassa	グランカッサ	0	96	117	Regular
		MelodicTom	メロディックタム	0	0	118	Regular
		MelodicTom2	メロディックタム2	0	64	118	Regular
		RealTom	リアルタム	0	65	118	Regular
		RockTom	ロックタム	0	66	118	Regular
		SynthDrum	シンセドラム	0	0	119	Regular
		AnalogTom	アナログタム	0	64	119	Regular
		ElectroPerc.	エレクトロニックパーカッション	0	65	119	Regular
		Rev.Cymbal	リバースシンバル	0	0	120	Regular
SoundEffect 効果音	GtrFretNoise	フレットノイズ	フレットノイズ	0	0	121	Regular
	BreathNoise	ブレスノイズ	ブレスノイズ	0	0	122	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM&XG	SoundEffect 効果音	Seashore	海辺	0	0	123	Regular
		BirdTweet	鳥のさえずり	0	0	124	Regular
		TelephonRing	電話	0	0	125	Regular
		Helicopter	ヘリコプター	0	0	126	Regular
		Applause	拍手	0	0	127	Regular
		Gunshot	銃声	0	0	128	Regular
		CuttingNoise	カッティングノイズ	64	0	1	Regular
		CuttingNoizz	カッティングノイズ2	64	0	2	Regular
		StringSlap	ストリングスラップ	64	0	4	Regular
		Fl.KeyClick	フルートキークリック	64	0	17	Regular
		Shower	雨	64	0	33	Regular
		Thunder	雷	64	0	34	Regular
		Wind	風	64	0	35	Regular
		Stream	せせらぎ	64	0	36	Regular
		Bubble	泡	64	0	37	Regular
		Feed	フィード	64	0	38	Regular
		Dog	犬	64	0	49	Regular
		Horse	馬	64	0	50	Regular
		BirdTweet2	鳥のさえずり2	64	0	51	Regular
		Ghost	ゴースト	64	0	55	Regular
		Maou	マオウ	64	0	56	Regular
		PhoneCall	フォンコール	64	0	65	Regular
		DoorSqueak	ドアのきしめん	64	0	66	Regular
		DoorSlam	ドアを閉める	64	0	67	Regular
		ScratchCut	スクラッチカット	64	0	68	Regular
		ScratchSplit	スクラッチスプリット	64	0	69	Regular
		WindChime	ワインチャイム	64	0	70	Regular
		TelphonRing2	電話2	64	0	71	Regular
		CarEngineIngn	イグニッション	64	0	81	Regular
		CarTiresSql	タイヤ	64	0	82	Regular
		CarPassing	レーシングカー	64	0	83	Regular
		CarCrash	衝突	64	0	84	Regular
		Siren	サイレン	64	0	85	Regular
		Train	列車	64	0	86	Regular
		JetPlane	ジェット機	64	0	87	Regular
		Starship	スターシップ	64	0	88	Regular
		Burst	バースト	64	0	89	Regular
		RollrCoaster	ローラーコースター	64	0	90	Regular
		Submarine	スマーリン	64	0	91	Regular
		Laugh	笑い声	64	0	97	Regular
		Scream	悲鳴	64	0	98	Regular
		Punch	パンチ	64	0	99	Regular
		Heartbeat	心音	64	0	100	Regular
		FootSteps	足音	64	0	101	Regular
		MachineGun	マシンガン	64	0	113	Regular
		LaserGun	レーザーガン	64	0	114	Regular
		Explosion	爆発	64	0	115	Regular
		Firework	花火	64	0	116	Regular
GM2	Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	121	0	1	Regular
		GrandPianoW	グランドピアノ(Wide)	121	1	1	Regular
		GrandPianoD	グランドピアノ(Dark)	121	2	1	Regular
		BrightPiano	フレイピアノ	121	0	2	Regular
		BrightPianoW	フレイピアノ(Wide)	121	1	2	Regular
		ElecGrandPno	エレクトリックグランド	121	0	3	Regular
		ElecGrandPW	エレクトリックピアノ(Wide)	121	1	3	Regular
		Honkytonk	ホンキートンクピアノ	121	0	4	Regular
		HonkytonkW	ホンキートンクピアノ(Wide)	121	1	4	Regular
		El.Piano1	エレクトリックピアノ1	121	0	5	Regular
		DetunedEP1	デチューンドエレピ1	121	1	5	Regular
		EP1VeloMix	エレピ1(VeloMix)	121	2	5	Regular
		60'sEl.Piano	60sエレクトリックピアノ	121	3	5	Regular
		El.Piano2	エレクトリックピアノ2	121	0	6	Regular
		DetunedEP2	デチューンドエレピ2	121	1	6	Regular
		EP2VeloMix	エレピ2(VeloMix)	121	2	6	Regular
		EPLegend	EPジエンド	121	3	6	Regular
		EPPPhase	EPフェーズ	121	4	6	Regular
		Harpsichord	ハープシコード	121	0	7	Regular
		Harpsi.OctMx	ハープシコード(Oct)	121	1	7	Regular
		Harpsi.OctW	ハープシコード(Wide)	121	2	7	Regular
		Harpsi.KOff	ハープシコード(KeyOff)	121	3	7	Regular
		Clavi.	クラビ	121	0	8	Regular
		PulseClavi.	パルスクラビ	121	1	8	Regular

## CVP-609/605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM2	Chromatic Perc 打楽器	Celesta	チエレスタ	121	0	9	Regular
		Glockenspiel	グロッケンシユーピール	121	0	10	Regular
		MusicBox	オルゴール	121	0	11	Regular
		Vibraphone	ビブラフォン	121	0	12	Regular
		VibraphoneW	ビブラフォン(Wide)	121	1	12	Regular
		Marimba	マリンバ	121	0	13	Regular
		MarimbaW	マリンバ(Wide)	121	1	13	Regular
		Xylophone	シロフォン	121	0	14	Regular
		TubularBells	チャーブラーベル	121	0	15	Regular
		ChurchBells	チャーチベル	121	1	15	Regular
	Organ オルガン	Carillon	カリヨン	121	2	15	Regular
		Dulcimer	ダルシマー	121	0	16	Regular
		DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	121	0	17	Regular
		DetDrawOrgan	デチューンドローバー	121	1	17	Regular
		It60'sOrgan	イタリアン60sオルガン	121	2	17	Regular
GM2	Guitar ギター	DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2	121	3	17	Regular
		Perc.Organ	パーカッショナル орган	121	0	18	Regular
		DetPercOrgan	デチューンドパーカッショブ	121	1	18	Regular
		Perc.Organ2	パーカッショナル ガン2	121	2	18	Regular
		RockOrgan	ロックオルガン	121	0	19	Regular
		ChurchOrgan	チャーチオルガン	121	0	20	Regular
		ChrchOrgOctM	チャーチオルガン(Oct)	121	1	20	Regular
		DetChurchOrg	デチューンドチャーチオルガン	121	2	20	Regular
		ReedOrgan	リードオルガン	121	0	21	Regular
		PuffOrgan	パフオルガン	121	1	21	Regular
		Accordion	アコーディオン	121	0	22	Regular
		Accordion2	アコーディオン2	121	1	22	Regular
		Harmonica	ハーモニカ	121	0	23	Regular
		TangoAccord	タンゴアコーディオン	121	0	24	Regular
		NylonGuitar	ナイロン弦ギター	121	0	25	Regular
GM2	Bass ベース	Ukulele	ウクレレ	121	1	25	Regular
		NylonGtrKOff	ナイロン弦ギター (KeyOff)	121	2	25	Regular
		NylonGuitar2	ナイロ弦ギター2	121	3	25	Regular
		SteelGuitar	スチール弦ギター	121	0	26	Regular
		12SIrGuitar	12弦ギター	121	1	26	Regular
		Mandolin	マンドリン	121	2	26	Regular
		Steel&Body	スチール弦&ボディサウンド	121	3	26	Regular
		JazzGuitar	ジャズギター	121	0	27	Regular
		PediSteelGtr	ペダルスチールギター	121	1	27	Regular
		CleanGuitar	クリーンギター	121	0	28	Regular
		DetCleanGtr	デチューンドクリーンギター	121	1	28	Regular
		MidToneGtr	ミッドトーンギター	121	2	28	Regular
		MutedGuitar	ミュートギター	121	0	29	Regular
		FunkGuitar	ファンキーカッティングギター	121	1	29	Regular
GM2	Bass ベース	MutedV-SwGtr	ミュートベロシティスイッチギター	121	2	29	Regular
		JazzMan	ジャズマン	121	3	29	Regular
		Overdriven	オーバードライブギター	121	0	30	Regular
		GuitarPinch	ギターピンチ	121	1	30	Regular
		Distortion	ディストーションギター	121	0	31	Regular
		FeedbackGtr	フィードバックギター	121	1	31	Regular
		DstRhythmGtr	ディストーションリズムギター	121	2	31	Regular
		GtrHarmonics	ギターハーモニクス	121	0	32	Regular
		GtrFeedback	ギターフィードバック	121	1	32	Regular
		AcousticBass	アコースティックベース	121	0	33	Regular
		FingerBass	フィンガーベース	121	0	34	Regular
		FingerSlap	フィンガースラップベース	121	1	34	Regular
		PickBass	ピックベース	121	0	35	Regular
		FretlessBass	フレットレスベース	121	0	36	Regular
GM2	Piano ピアノ	SlapBass1	スラップベース1	121	0	37	Regular
		SlapBass2	スラップベース2	121	0	38	Regular
		SynthBass1	シンセベース1	121	0	39	Regular
		WarmSyBass	ウォームシンセベース	121	1	39	Regular
		ResoSyhBass	レゾナンスシンセベース	121	2	39	Regular
		ClaviBass	クラビベース	121	3	39	Regular
		Hammer	ハマー	121	4	39	Regular
		SynthBass2	シンセベース2	121	0	40	Regular
		AttackBass	アッタックベース	121	1	40	Regular
		RubberBass	ラバベース	121	2	40	Regular
		AttackPulse	アタックパルス	121	3	40	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM2	Strings 弦楽器	Violin	バイオリン	121	0	41	Regular
		SlwAtkViolin	スローアタックバイオリン	121	1	41	Regular
		Viola	ビオラ	121	0	42	Regular
		Cello	チェロ	121	0	43	Regular
		Contrabass	コントラバス	121	0	44	Regular
		Trem.Strings	トレモロストリングス	121	0	45	Regular
		PizzicatoStr	ピチカートストリングス	121	0	46	Regular
		Orch.Harp	オーケストラルハープ	121	0	47	Regular
		YangChin	ヤンチン	121	1	47	Regular
		Timpani	ティンパニ	121	0	48	Regular
GM2	Ensemble アンサンブル	Strings1	ストリングス1	121	0	49	Regular
		StringsBrass	ストリングス&ブラス	121	1	49	Regular
		60sStrings	60sストリングス	121	2	49	Regular
		Strings2	ストリングス2	121	0	50	Regular
		SynStrings1	シンセストリングス1	121	0	51	Regular
		SynStrings3	シンセストリングス3	121	1	51	Regular
		SynStrings2	シンセストリングス2	121	0	52	Regular
		ChoirAahs	クワイアーア	121	0	53	Regular
		ChoirAahs2	クワイアーア2	121	1	53	Regular
		VoiceOohs	ボイスウエー	121	0	54	Regular
GM2	Brass 金管楽器	Humming	ハミング	121	1	54	Regular
		SynthVoice	シンセボイス	121	0	55	Regular
		AnalogVoice	アナログボイス	121	1	55	Regular
		OrchestraHit	オーケストラヒット	121	0	56	Regular
		BassHitPlus	ベースヒットプラス	121	1	56	Regular
		6thHit	6度ヒット	121	2	56	Regular
		EuroHit	ユーロヒット	121	3	56	Regular
		Trumpet	トランペット	121	0	57	Regular
		DarkTpSoft	ダークトランペットソフト	121	1	57	Regular
		Trombone	トロンボーン	121	0	58	Regular
GM2	Reed リード楽器	Trombone2	トロンボーン2	121	1	58	Regular
		BriteTrombon	ブライトトロンボーン	121	2	58	Regular
		Tuba	チューバ	121	0	59	Regular
		MutedTrumpet	ミュートトランペット	121	0	60	Regular
		MuteTrumpet2	ミュートトランペット2	121	1	60	Regular
		FrenchHorn	フレンチホルン	121	0	61	Regular
		FrenchHorn2	フレンチホルン2	121	1	61	Regular
		BrassSection	ブラスセクション	121	0	62	Regular
		BrassSel2	ブラスセクション2	121	1	62	Regular
		SynthBrass1	シンセブラス1	121	0	63	Regular
GM2	Reed リード楽器	SynthBrass3	シンセブラス3	121	1	63	Regular
		AnaSynBrass1	アナログシンセブラス1	121	2	63	Regular
		JumpBrass	ジャンプブラス	121	3	63	Regular
		SynthBrass2	シンセブラス2	121	0	64	Regular
		SynthBrass4	シンセブラス4	121	1	64	Regular
		AnaSynBrass2	アナログシンセブラス2	121	2	64	Regular
		SopranoSax	ソプラノサックス	121	0	65	Regular
		AltoSax	アルトサックス	121	0	66	Regular
		TenorSax	テナーサックス	121	0	67	Regular
		BaritoneSax	バリトーンサックス	121	0	68	Regular
GM2	Pipe 木管楽器	Oboe	オーボエ	121	0	69	Regular
		EnglishHorn	イングリッシュホルン	121	0	70	Regular
		Bassoon	バスーン	121	0	71	Regular
		Clarinet	クラリネット	121	0	72	Regular
		Piccolo	ピッコロ	121	0	73	Regular
		Flute	フルート	121	0	74	Regular
		Recorder	リコーダー	121	0	75	Regular
		PanFlute	パンフルート	121	0	76	Regular
		BlownBottle	ボトル	121	0	77	Regular
		Shakuhachi	尺八	121	0	78	Regular
GM2	Synth.Lead シンセリード	Whistle	口笛	121	0	79	Regular
		Ocarina	オカリナ	121	0	80	Regular
		SquareLead	スクエアリード	121	0	81	Regular
		SquareLead2	スクエアリード2	121	1	81	Regular
		SineLead	サインリード	121	2	81	Regular
		SawtoothLead	ソートゥースリード	121	0	82	Regular
		SawtoothLd2	ソートゥースリード2	121	1	82	Regular
		SawPulseLead	ソー&パルスリード	121	2	82	Regular
		DoubtSawLead	ダブルソートゥースリード	121	3	82	Regular
		Seq.Analog	シーケンスドナログリード	121	4	82	Regular
GM2	CalliopeLead	CalliopeLead	カリオペリード	121	0	83	Regular

## CVP-609/605

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM2	Synth.Lead シンセリード	ChiffLead	チフリード	121	0	84	Regular
		CharangLead	チャランリード	121	0	85	Regular
		WireLead	ワイヤーリード	121	1	85	Regular
		VoiceLead	ボイスリード	121	0	86	Regular
		FifthsLead	5度リード	121	0	87	Regular
	Synth.Pad シンセパッド	Bass&Lead	ベースリード	121	0	88	Regular
		SoftWhirl	ソフトホーリー	121	1	88	Regular
		NewAgePad	ニューエイジパッド	121	0	89	Regular
		WarmPad	ウォームパッド	121	0	90	Regular
		SinePad	サインパッド	121	1	90	Regular
GM2	Synth.Effect シンセエフェクト	PolySynthPad	ポリシンセパッド	121	0	91	Regular
		ChoirPad	クワイアパッド	121	0	92	Regular
		ItopiaPad	アイトピアパッド	121	1	92	Regular
		BowedPad	ボウドパッド	121	0	93	Regular
		MetallicPad	メタリックパッド	121	0	94	Regular
		HaloPad	ハロー(パッド)	121	0	95	Regular
		SweepPad	スイープパッド	121	0	96	Regular
		Rain	レイン	121	0	97	Regular
		SoundTrack	サウンドトラック	121	0	98	Regular
		Crystal	クリスタル	121	0	99	Regular
	Ethnic 民族楽器	SynthMallet	シンセマレット	121	1	99	Regular
		Atmosphere	アトモスフィア	121	0	100	Regular
		Brightness	ブライタニス	121	0	101	Regular
		Goblins	ゴブリン	121	0	102	Regular
		Echoes	エコー	121	0	103	Regular
GM2	Percussive バーカッジョン	EchoBell	エコーベル	121	1	103	Regular
		EchoPan	エコーパン	121	2	103	Regular
		Sci-Fi	サイエンスフィクション	121	0	104	Regular
		Sitar	シタール	121	0	105	Regular
		Sitar2	シタール2	121	1	105	Regular
	SoundEffect 効果音	Banjo	バンジョー	121	0	106	Regular
		Shamisen	三味線	121	0	107	Regular
		Koto	琴	121	0	108	Regular
		TaishoKoto	大正琴	121	1	108	Regular
		Kalimba	カリンバ	121	0	109	Regular
		Bagpipe	バグパイプ	121	0	110	Regular
		Fiddle	フィドル	121	0	111	Regular
		Shanai	シャナイ	121	0	112	Regular
		TinkleBell	ティンクルベル	121	0	113	Regular
		Agogo	アゴゴ	121	0	114	Regular
GM2	Drum ドラム	SteelDrums	スチールドラム	121	0	115	Regular
		Woodblock	ウッドブロック	121	0	116	Regular
		Castanets	カスタネット	121	1	116	Regular
		TaikoDrum	和太鼓	121	0	117	Regular
		ConcertBD	コンサートベースドラム	121	1	117	Regular
		MelodicTom	メロディックタム	121	0	118	Regular
		MelodicTom2	メロディックタム2	121	1	118	Regular
		SynthDrum	シンセドラム	121	0	119	Regular
		RhythmBoxTom	リズムボックスタム	121	1	119	Regular
		ElectricDrum	エレクトリックドラム	121	2	119	Regular
	SoundEffect 効果音	Rev.Cymbal	リバースシンバル	121	0	120	Regular
		GtrFretNoise	フレットノイズ	121	0	121	Regular
		GtrCutNoise	ギター・カット・ノイズ	121	1	121	Regular
		StringSlap	ストリングスラップ	121	2	121	Regular
		BreathNoise	ブレスノイズ	121	0	122	Regular
GM2	SoundEffect 効果音	Fl.KeyClick	フレート・キー・クリック	121	1	122	Regular
		Seashore	海辺	121	0	123	Regular
		Rain	雨	121	1	123	Regular
		Thunder	雷	121	2	123	Regular
		Wind	風	121	3	123	Regular
		Stream	せせらぎ	121	4	123	Regular
		Bubble	泡	121	5	123	Regular
		BirdTweet	鳥のさえずり	121	0	124	Regular
		Dog	犬	121	1	124	Regular
		HorseGallop	馬の駆け足	121	2	124	Regular
		BirdTweet2	鳥のさえずり2	121	3	124	Regular
		TelephonRing	電話	121	0	125	Regular
		TelRing2	電話2	121	1	125	Regular
		DoorCreaking	ドアのきしみ	121	2	125	Regular
		Door	ドア	121	3	125	Regular
		Scratch	スクラッチ	121	4	125	Regular
		WindChime	ウインドチャイム	121	5	125	Regular

## メインカテゴリー: OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM2	SoundEffect 効果音	Helicopter	ヘリコプター	121	0	126	Regular
		CarEngine	エンジン	121	1	126	Regular
		CarStop	タイヤ	121	2	126	Regular
		CarPass	通過	121	3	126	Regular
		CarCrash	衝突	121	4	126	Regular
		Siren	サイレン	121	5	126	Regular
		Train	列車	121	6	126	Regular
		Jetplane	ジェット機	121	7	126	Regular
		Starship	スターシップ	121	8	126	Regular
		BurstNoise	バーストノイズ	121	9	126	Regular
		Applause	拍手	121	0	127	Regular
		Laughing	笑い声	121	1	127	Regular
		Screaming	悲鳴	121	2	127	Regular
		Punch	パンチ	121	3	127	Regular
		HeartBeat	心音	121	4	127	Regular
		Footsteps	足音	121	5	127	Regular
		Gunshot	銃声	121	0	128	Regular
		MachineGun	マシンガン	121	1	128	Regular
		Lasergun	レーザーガン	121	2	128	Regular
		Explosion	爆発	121	3	128	Regular
	Drum ドラム	StandardSet	スタンダードセット	120	0	1	Drums
		RoomSet	ルームセット	120	0	9	Drums
		PowerSet	パワーセット	120	0	17	Drums
		ElectroSet	エレクトロニックセット	120	0	25	Drums
		AnalogSet	アナログセット	120	0	26	Drums
		JazzSet	ジャズセット	120	0	33	Drums
		BrushSet	ブラッシュセット	120	0	41	Drums
		OrchestraSet	オーケストラセット	120	0	49	Drums
		SFXSet	SFXセット	120	0	57	SFX Kit

# メガボイスマップ

CVP-609	CVP-605	MSB	LSB	PC# (1-128)	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)				above C6	above C8							
○	○	8	0	1	Mega NylonGuitar	1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127				
○	○	8	0	2	Mega SteelGuitar	1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127				
○	○	8	0	3	Mega HiStringGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	strum noise	fret noise			
○	○	8	1	3	Mega 12StringGtr	1-71	1-89	soft	1-89	72-115	90-127	90-127	116-127	1-127	1-127			
○	○	8	0	4	Mega CleanGuitar	open soft	open hard	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127	1-127			
○	○	8	1	4	Mega SolidGuitar1	1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127	1-127			
○	○	8	2	4	Mega SolidGuitar2	open soft	open hard	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	fret noise			
○	○	8	3	4	Mega SingleCoil	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	fret noise			
○	—	8	4	4	Mega FingerGtr	1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127	1-127			
○	—	8	5	4	Mega FingerSlapGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	EFX			
○	—	8	6	4	Mega VintagePickGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	EFX			
○	—	8	7	4	Mega VintageSlapGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	EFX			
○	—	8	8	4	Mega SlapAmpGtr	1-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-67	68-75	76-82	83-90	91-105	106-120	121-127	1-127
○	○	8	0	5	Mega OverdriveGtr	open soft	open med	open hard	dead mp	dead mf	mute mp	mute mf	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	EFX	
○	○	8	0	6	Mega DistortionGtr	1-55	1-56	1-56	1-56	56-120	56-120	56-120	56-120	56-120	56-120	56-120	56-120	

CVP-609	CVP-605	MSB	LSB	PC# (1-128)	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)										above C6	above C8
						1-20	2-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127	1-127		
○	○	8	0	7	Mega JazzGuitar	open soft	open med	open hard	dead soft	dead hard	hammer	slide	pick	strum noise	fret noise		
○	○	8	0	17	Mega AcousticBass	1-60		61-80		81-120			121-127	1-127			
○	○	8	0	18	Mega ElectricBass	open soft	1-60		open hard	dead	dead		harmonics	EFX			
○	○	8	1	18	Mega VintageRound	open soft	1-60		open hard	dead	dead		121-127	1-127			
○	○	8	2	18	Mega VintageFlat	open soft	1-60		open hard	dead	dead		harmonics	EFX			
○	○	8	0	19	Mega PickBass	open	1-40		41-80		81-120		121-127	1-127			
○	○	8	1	19	Mega VintagePick	1-40		41-80	mute	dead	dead		harmonics	EFX			
○	○	8	0	20	Mega FretlessBass	open	1-80		41-80	mute	81-120		121-127	1-127			
○	○	8	0	49	Mega SmallStrings	p	1-20	2-40	41-60	61-80	81-95	96-110	111-120	121-127			
○	—	8	1	49	Mega ClassicalStrings	p	1-20	2-40	41-60	61-80	81-95	96-110	111-120	121-127	glissando down		
○	○	8	0	50	Mega LargeStrings	p	1-20	2-40	41-60	61-80	81-95	96-110	111-120	121-127	glissando down		
○	—	8	1	50	Mega RealStrings	p	1-20	2-40	41-60	61-80	81-95	96-110	111-120	121-127	glissando down		
○	—	8	0	52	Mega MaleVoiceChoir	Ooh p	Ooh p legato	Ooh mf	46-60	61-75	76-90	91-105		106-127			
○	—	8	0	55	Mega GospelChoir	Hrrrr	Hrrrr legato	Wow	Wow legato	Hey	Hey legato	Aah p	Aah mf	Aah mf legato			
○	○	8	0	57	Mega Brass	p	1-20	2-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-127				
○	○	8	0	65	Mega Trumpet	mf		mf	attack	scops	shake	falls fast mf	falls fast f	glissando up	Ad libs EFX		

CVP-609		CVP-605		MSB	LSB	PC# (1-128)	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)				above C6	above C8									
○	○	8	0	83			Mega TenorSax	mp	mf	f	legato	growl	101-127									
○	—	8	0	101			PopHaa	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	1-127		
○	—	8	0	102			PopDaa	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	1-127		
○	—	8	0	103			PopBaa	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	1-127		
○	—	8	0	106			PopHoo	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	1-127		
○	—	8	0	107			PopDoo	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	1-127		
○	—	8	0	104			PopShoo	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	1-127		
							Shoo p	Oo p	Shoovib p	Oo vib p	Shoo f	Oo f legato	Shoo vib f	Oo vib f legato	Shoo p	Oo p	Shoovib p	Oo vib p	Shoo f	Oo vib f	Shoo vib f	Oo vib f legato

CVF-609		CVF-605		MSB	LSB	PC# (1-128)	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)						above C6	above C8					
O	—	8	0	111			PopHee	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127
O	—	8	0	108			PopBee	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127
O	—	8	0	116			PopHaa L2	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127
O	—	8	0	121			PopHoo L2	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127
O	—	8	0	126			PopHee L2	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127

# ドラム/SFXキットリスト

CVP-609	○ (Live!)	○ (Live!)	○	○	○
CVP-605	○	○	○	○	○
Bank Select MSB (0-127)	127	127	127	127	127
Bank Select LSB (0-127)	0	0	0	0	0
Program Change (0-127)	0	1	4	8	16
Program Change (1-128)	1	2	5	9	17
MIDI Note#	Keyboard Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp
13 C #1	Surdo Mute	3			
14 D-1	D1 Surdo Open	3			
15 D #1	Hi Q				
16 E-1	E1 Whip Slap				
17 F-1	F1 Scratch H	4			
18 F #1	F #1 Scratch L	4			
19 G-1	G1 Finger Snap				
20 G #1	G #1 Click Noise				
21 A-1	A1 Metronome Click				
22 A #1	A #1 Metronome Bell				
23 B-1	B1 Seq Click L				
24 C0	C2 Seq Click H				
25 C #0	C #2 Brush Tap				
26 D0	D2 Brush Swirl	●			
27 D #0	D #2 Brush Slap				
28 E0	E2 Brush Tap Swirl	●			
29 F0	F2 Snare Roll	●			
30 F #0	F #2 Castanet				
31 G0	G2 Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Electro		Snare Noisy
32 G #0	G #2 Sticks				
33 A0	A2 Kick Soft		Kick Tight L		
34 A #0	A #2 Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short	Snare Pitched		
35 B0	B2 Kick Tight		Kick Wet		Kick 2
36 C1	C3 Kick	Kick Short	Kick Tight H		Kick Gate
37 C #1	C #3 Side Stick	Side Stick Light	Stick Ambient		
38 D1	D3 Snare	Snare Short	Snare Ambient	Snare Snappy	Snare Rock
39 D #1	D #3 Hand Clap				
40 E1	E3 Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight 2	Snare Tight Snappy	Snare Rock Tight
41 F1	F3 Floor Tom L		Hybrid Tom 1	Tom Room 1	Tom Rock 1
42 F #1	F #3 Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed 2	1	
43 G1	G3 Floor Tom H		Hybrid Tom 2	Tom Room 2	Tom Rock 2
44 G #1	G #3 Hi-Hat Pedal	1	Hi-Hat Pedal 2	1	
45 A1	A3 Low Tom		Hybrid Tom 3	Tom Room 3	Tom Rock 3
46 A #1	A #3 Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open 2	1	
47 B1	B3 Mid Tom L		Hybrid Tom 4	Tom Room 4	Tom Rock 4
48 C2	C4 Mid Tom H		Hybrid Tom 5	Tom Room 5	Tom Rock 5
49 C #2	C #4 Crash Cymbal 1				
50 D2	D4 High Tom		Hybrid Tom 6	Tom Room 6	Tom Rock 6
51 D #2	D #4 Ride Cymbal 1				
52 E2	E4 Chinese Cymbal				
53 F2	F4 Ride Cymbal Cup				
54 F #2	F #4 Tambourine		Tambourine Light		
55 G2	G4 Splash Cymbal				
56 G #2	G #4 Cowbell				
57 A2	A4 Crash Cymbal 2				
58 A #2	A #4 Vibraslap				
59 B2	B4 Ride Cymbal 2				
60 C3	C5 Bongo H				
61 C #3	C #5 Bongo L				
62 D3	D5 Conga H Mute				
63 D #3	D #5 Conga H Open				
64 E3	E5 Conga L				
65 F3	F5 Timbale H				
66 F #3	F #5 Timbale L				
67 G3	G5 Agogo H				
68 G #3	G #5 Agogo L				
69 A3	A5 Cabasa				
70 A #3	A #5 Maracas				
71 B3	B5 Samba Whistle H	●			
72 C4	C6 Samba Whistle L	●			
73 C #4	C #6 Guiro Short				
74 D4	D6 Guiro Long	●			
75 D #4	D #6 Claves				
76 E4	E6 Wood Block H				
77 F4	F6 Wood Block L				
78 F #4	F #6 Cuica Mute				
79 G4	G6 Cuica Open				
80 G #4	G #6 Triangle Mute	2			
81 A4	A6 Triangle Open	2			
82 A #4	A #6 Shaker				
83 B4	B6 Jingle Bells				
84 C5	C7 Bell Tree				
85 C #5	(C #7)				
86 D5	(D7)				
87 D #5	(D #7)				
88 E5	(E7)				
89 F5	(F7)				
90 F #5	(F #7)				
91 G5	(G7)				



Standard Kit 1と同じ

\*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。



\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。



音は鳴りません

Standard Kit 1と同じ

\*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

CVP-609	O (Live!)	O (Live!)	O	O	O
CVP-605	—	O	O	O	O
<b>Real Brushes</b>	<b>Symphony Kit</b>	<b>Hip Hop Kit</b>	<b>Break Kit</b>	<b>Analog T8 Kit</b>	
<b>Bank Select MSB (0-127)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>Bank Select LSB (0-127)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program Change (0-127)</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>
<b>Program Change (1-128)</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>
<b>MIDI Note#</b>	<b>Keyboard Note</b>	<b>Key Off (*1)</b>	<b>Alt Grp (*2)</b>	<b>Key Off</b>	<b>Alt Grp</b>
13 C#-1	C# 1				
14 D-1	D 1				
15 D#-1	D# 1				
16 E-1	E 1				
17 F-1	F 1				
18 F#-1	F# 1				
19 G-1	G 1			Hi-Hat Closed T8 2	4
20 G#-1	G# 1			Tom T8 3	Snare Break 8
21 A-1	A 1			Hi-Hat Open T8 2	4 Snare Break 9
22 A#-1	A# 1			Tom T8 6	Hi-Hat Closed Break 1
23 B-1	B 1	Vintage Tip		Crash T8	Hi-Hat Closed Break 2
24 C0	C2	Vintage Swirl 1	●	Triangle Mute	1 Kick Break Deep
25 C#0	C2	Vintage Slap 1		Triangle Open	1 Snare Hip
26 D0	D2	Vintage Swirl 2	●	Bell Tree	Snare Lo-Fi
27 D#0	D2	Vintage Slap 2		Tambourine RX5	Snare Clappy
28 E0	E2	Vintage Tap Swirl	●	Tambourine RX5 2	Snare LdwH Mono
29 F0	F2	Vintage Slap Swirl	●	Kick HipHop 9	Snare Rock Roll
30 F#0	F2	Vintage Swirl 3	●	Hi-Hat Closed Tek	3 Snare Gate 1
31 G0	G2	Vintage Slap 3		Kick Gate	Snare Mid
32 G#0	G2			Hi-Hat Open Lo-Fi	3 Snare Break Rim
33 A0	A2	Kick Soft L		Kick Gran Casa Open	Kick Break Heavy
34 A#0	A#2	Open Rim Shot Real Brushes		Hi-Hat Reverse Drum&Bass	Snare Hip Rim 4
35 B0	B2	Kick Soft H		Gran Cassa	Kick Break 2
36 C1	C3	Kick Jazz Ambience		Gran Cassa Mute	T8 Kick Bass
37 C#1	C#3	Stick Brush		Kick Analog CR	Kick Break 1
38 D1	D3	Vintage Slap 4		Snare Analog Sm Rim	Snare Hip Rim 1
39 D#1	D#3	Clap Power		Snare Break 3	Snare T8 2
40 E1	E3	Vintage Slap 5		Snare Clappy	Snare Break 1
41 F1	F3	Tom Real Brushes 1		Snare HipHop 2	Clap T9
42 F#1	F#3	Hi-Hat Closed Real Brushes	1	Snare Break 2	Snare T8 1
43 G1	G3	Tom Real Brushes 2		Tom Break 1	Tom T8 1
44 G#1	G#3	Hi-Hat Pedal Real Brushes	1	Hi-Hat Closed Hip	2 Hi-Hat Closed Rock Soft
45 A1	A3	Tom Real Brushes 3		Low Tom	1 Hi-Hat Closed T8
46 A#1	A#3	Hi-Hat Open Real Brushes	1	Hi-Hat Pedal Hip	2 Hi-Hat Pedal Rock
47 B1	B3	Tom Real Brushes 4		Mid Tom L	1 Hi-Hat Pedal T8
48 C2	C4	Tom Real Brushes 5		Hi-Hat Open Hip	Tom Break 3
49 C#2	C#4	Crash Cymbal Real Brushes		High Tom	Tom Break 4
50 D2	D4	Tom Real Brushes 6		Ride Cymbal 3	Tom Break 5
51 D#2	D#4	Ride Cymbal Real Brushes		Crash Cymbal 3	Tom T8 6
52 E2	E4	CHINE CYM Real Brushes		Hand Cymbal	Crash T8
53 F2	F4	Ride Cup Real Brushes		Crash Cymbal 2	
54 F#2	F#4			Scratch Bass Drum Forward	
55 G2	G4	Splash Cymbal Real Brushes		Scratch Bass Drum Reverse	
56 G#2	G#4			Chinese Cymbal 2	
57 A2	A4	Crash Cymbal Real Brushes		Chinese Cymbal 2	
58 A#2	A#4			Ride Cymbal 3	
59 B2	B4	Ride Cup Real Brushes		Electric Clap 2	
60 C3	C5			Cowbell RX11	
61 C#3	C#5			Hand Cymbal 2	
62 D3	D5			Hand Cymbal Short	
63 D#3	D#5			Hand Cymbal Short 2	
64 E3	E5			Kick Hip Deep	
65 F3	F5			Kick HipHop 3	
66 F#3	F#5			Kick HipHop 4	
67 G3	G5			Kick HipHop 5	
68 G#3	G#5			Kick HipHop 6	
69 A3	A5			Kick HipHop 7	
70 A#3	A#5			Kick HipHop 8	
71 B3	B5			Kick HipHop 9	
72 C4	C6			Kick HipHop 10	
73 C#4	C#6			Kick HipHop 11	
74 D4	D6			Kick HipHop 12	
75 D#4	D#6			Kick HipHop 13	
76 E4	E6			Kick HipHop 14	
77 F4	F6			Kick HipHop 15	
78 F#4	F#6			Kick HipHop 16	
79 G4	G6			Kick HipHop 17	
80 G#4	G#6			Kick HipHop 18	
81 A4	A6			Kick HipHop 19	
82 A#4	A#6			Kick HipHop 20	
83 B4	B6			Kick HipHop 21	
84 C5	C7			Kick HipHop 22	
85 C#5	(C#7)			Kick HipHop 23	
86 D5	(D7)			Kick HipHop 24	
87 D#5	(D#7)			Kick HipHop 25	
88 E5	(E7)			Kick HipHop 26	
89 F5	(F7)			Kick HipHop 27	
90 F#5	(F#7)			Kick HipHop 28	
91 G5	(G7)			Kick HipHop 29	

Standard Kit 1と同じ

\*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

CVP-609		○	○	○	○ (Live)	—					
CVP-605		○	—	—	○	○					
Bank Select MSB (0-127)		Analog T9 Kit		House Kit		Drum Machine		Studio Kit		Power Kit 1	
Bank Select LSB (0-127)		127		127		127		127		127	
Program Change (0-127)		0		0		0		0		0	
Program Change (1-128)		59		60		61		61		86	
		60		61		62		87		88	
MIDI Note#	Keyboard Note			Key Off (*1)	Alt Grp (*2)		Key Off	Alt Grp		Key Off	Alt Grp
13	C # -1	C #1				W Kick	●				
14	D -1	D1				Disco Fx	●				
15	D # -1	D #1				White Noise Down 1	●				
16	E -1	E1				Pink Noise Down 1	●				
17	F -1	F1				White Noise Down 2	● 4				
18	F # -1	F #1				Pink Noise Down 2	● 4				
19	G -1	G1	Snare Drum&Bass 1			White Noise Up 2	●				
20	G # -1	G #1	Kick Break 2			White Noise Up 1	●				
21	A -1	A1	Snare Distortion			Pink Noise Up	●				
22	A # -1	A #1	Kick TekPower			White Noise Up Release	●				
23	B -1	B1	Kick Distortion RM			Pink Noise Up Release	●				
24	C0	C2	Kick T9 2			Kick T9 4					
25	C # 0	C #2	Snare Analog CR			Snare T8 Rim					
26	D0	D2	Snare T9 5			Snare T8 5					
27	D # 0	D #2	Clap Analog Sm			Snare T9 5					
28	E0	E2	Snare T9 Gate			Hand Clap					
29	F0	F2	Snare Rock Roll	●		Snare T9 Gate					
30	F # 0	F #2	Snare T9 3			Snare Garg L					
31	G0	G2	Snare T9 4			Bass Drum Rock Roll					
32	G # 0	G #2	Snare T9 Gate			Bass Drum Blip					
33	A0	A2	Kick T9 4			Bass Drum Analog Sm					
34	A # 0	A #2	Snare T9 5			Snare Studio L					
35	B0	B2	Kick T9 1			Snare Soft Power 1					
36	C1	C3	Kick T9 3			Kick T8 2					
37	C # 1	C #3	Snare T9 Rim			Kick T8 3					
38	D1	D3	Snare T9 1			Kick Amb H					
39	D # 1	D #3	Clap T9			Kick Amb+					
40	E1	E3	Snare T9 2			Snare T9 Gate					
41	F1	F3	Tom T9 1			Kick T9 3					
42	F # 1	F #3	Hi-Hat Closed T9	1		Kick T9 4					
43	G1	G3	Tom T9 2			Snare T9 4					
44	G # 1	G #3	Hi-Hat Pedal T9	1		Snare Studio M					
45	A1	A3	Tom T9 3			Snare T9 5					
46	A # 1	A #3	Hi-Hat Open T9	1		Snare T9 6					
47	B1	B3	Tom T9 4			Snare T9 7					
48	C2	C4	Tom T9 5			Snare T9 8					
49	C # 2	C #4	Crash T9			Snare T9 9					
50	D2	D4	Tom T9 6			Snare T9 10					
51	D # 2	D #4	Ride T9			Snare T9 11					
52	E2	E4	Chinese Cymbal 2			Snare T9 12					
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup 2			Snare T9 13					
54	F # 2	F #4	Tambourine RX5			Snare T9 14					
55	G2	G4	Crash Cymbal 3			Snare T9 15					
56	G # 2	G #4	Cowbell 1			Snare T9 16					
57	A2	A4	Crash Cymbal 4			Snare T9 17					
58	A # 2	A #4	Cowbell T8			Snare T9 18					
59	B2	B4	Ride Cymbal 3			Snare T9 19					
60	C3	C5	Conga T8 5			Snare T9 20					
61	C # 3	C #5	Conga T8 4			Snare T9 21					
62	D3	D5	Conga Tip			Snare T9 22					
63	D # 3	D #5	Conga Open Slap			Snare T9 23					
64	E3	E5	Conga Open			Snare T9 24					
65	F3	F5				Snare T9 25					
66	F # 3	F #5				Snare T9 26					
67	G3	G5	Analog Click			Snare T9 27					
68	G # 3	G #5	Conga T8 1			Snare T9 28					
69	A3	A5				Snare T9 29					
70	A # 3	A #5	Maracas Slur			Snare T9 30					
71	B3	B5	FxGun 2	●		Snare T9 31					
72	C4	C6	FxGun 1	●		Snare T9 32					
73	C # 4	C #6	Scratch H 2	●		Snare T9 33					
74	D4	D6	Scratch Down	●		Snare T9 34					
75	D # 4	D #6	Hi Q 3			Snare T9 35					
76	E4	E6	Hi Q 1			Snare T9 36					
77	F4	F6	Hi Q 2			Snare T9 37					
78	F # 4	F #6	Scratch L			Snare T9 38					
79	G4	G6	Scratch L 2			Snare T9 39					
80	G # 4	G #6				Snare T9 40					
81	A4	A6				Snare T9 41					
82	A # 4	A #6	Analog Shaker			Snare T9 42					
83	B4	B6	Sleigh Bell			Snare T9 43					
84	C5	C7				Snare T9 44					
85	C # 5	(C # 7)	Snare Piccolo			Snare T9 45					
86	D5	(D7)	Snare T8 5			Snare T9 46					
87	D # 5	(D #7)	Snare Rock Roll Distortion			Snare T9 47					
88	E5	(E7)	Snare Brush Mute			Snare T9 48					
89	F5	(F7)	Kick Blip Hard			Snare T9 49					
90	F # 5	(F 7)	Snare Jungle 1			Snare T9 50					
91	G5	(G7)	Kick Sustain			Snare T9 51					
			Analog Shaker			Snare T9 52					
			Sleigh Bell			Snare T9 53					
			Wind Chime			Snare T9 54					
			Tambourine RX5			Snare T9 55					
			Noise Burst			Snare T9 56					
			Electric Cow			Snare T9 57					
			Vox Bell			Snare T9 58					
			Conga T8 3			Snare T9 59					
			Electric Shaker			Snare T9 60					
			Electric Triangle			Snare T9 61					
			Clave T8 2			Snare T9 62					
			Udu High			Snare T9 63					
			Analog Shaker			Snare T9 64					
			Electric Clap 1			Snare T9 65					
			Electric Clap 2			Snare T9 66					
			Electric Clap 3			Snare T9 67					
			Electric Clap 4			Snare T9 68					
			Electric Clap 5			Snare T9 69					
			Electric Clap 6			Snare T9 70					
			Electric Clap 7			Snare T9 71					
			Electric Clap 8			Snare T9 72					
			Electric Clap 9			Snare T9 73					
			Electric Clap 10			Snare T9 74					
			Electric Clap 11			Snare T9 75					
			Electric Clap 12			Snare T9 76					
			Electric Clap 13			Snare T9 77					
			Electric Clap 14			Snare T9 78					
			Electric Clap 15			Snare T9 79					
			Electric Clap 16			Snare T9 80					
			Electric Clap 17			Snare T9 81					
			Electric Clap 18			Snare T9 82					
			Electric Clap 19			Snare T9 83					
			Electric Clap 20			Snare T9 84					
			Electric Clap 21			Snare T9 85					
			Electric Clap 22			Snare T9 86					
			Electric Clap 23			Snare T9 87					
			Electric Clap 24			Snare T9 88					
			Electric Clap 25			Snare T9 89					
			Electric Clap 26			Snare T9 90					
			Electric Clap 27			Snare T9 91					
			Electric Clap 28			Snare T9 92					
			Electric Clap 29			Snare T9 93					
			Electric Clap 30			Snare T9 94					
			Electric Clap 31			Snare T9 95					
			Electric Clap 32			Snare T9 96					
			Electric Clap 33			Snare T9 97					
			Electric Clap 34			Snare T9 98					
			Electric Clap 35			Snare T9 99					
			Electric Clap 36			Snare T9 100					
			Electric Clap 37			Snare T9 101					
			Electric Clap 38			Snare T9 102					
			Electric Clap 39			Snare T9 103					
			Electric Clap 40			Snare T9 104					
			Electric Clap 41			Snare T9 105					
			Electric Clap 42			Snare T9 106					
			Electric Clap 43			Snare T9 107					
			Electric Clap 44			Snare T9 108					
			Electric Clap 45			Snare T9 109					
			Electric Clap 46			Snare T9 110					
			Electric Clap 47			Snare T9 111					
			Electric Clap 48			Snare T9 112					
			Electric Clap 49			Snare T9 113					
			Electric Clap 50			Snare T9 114					
			Electric Clap 51			Snare T9 115					
			Electric Clap 52			Snare T9 116					
			Electric Clap 53			Snare T9 117					
			Electric Clap 54			Snare T9 118					
			Electric Clap 55			Snare T9 119					
			Electric Clap 56			Snare T9 120					
			Electric Clap 57			Snare T9 121					
			Electric Clap 58			Snare T9 122					
			Electric Clap 59			Snare T9 123					
			Electric Clap 60			Snare T9 124					
			Electric Clap 61			Snare T9 125					
			Electric Clap 62			Snare T9 126					
			Electric Clap 63			Snare T9 127					
			Electric Clap 64			Snare T9 128					
			Electric Clap 65			Snare T9 129					
</											

Standard Kit 1と同じ

\*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

CVP-609	—	O (Live!)	O (Live!)	O (Live!)	O (Live!)				
CVP-605	O	—	—	O	O				
PowerKit2		Live! Power Kit 1		Live! Power Kit 2		Acoustic Kit		Rock Kit	
Bank Select MSB (0-127)		127		127		127		127	
Bank Select LSB (0-127)		0		0		0		0	
Program Change (0-127)		88		87		88		89	
Program Change (1-128)		89		88		89		90	
MIDI Note#	Keyboard Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp
13 C#-1	G#1								
14 D-1	D1								
15 D#-1	D#1								
16 E-1	E1								
17 F-1	F1								
18 F#-1	F#1								
19 G-1	G1								
20 G#-1	G#1								
21 A-1	A1								
22 A#-1	A#1								
23 B-1	B1								
24 C0	C2								
25 C#0	C#2								
26 D0	D2								
27 D#0	D#2								
28 E0	E2								
29 F0	F2								
30 F#0	F#2								
31 G0	G2	Snare Soft Power 2		Snare Soft Power 1		Snare Soft Power 2		Snare Soft Acoustic	●
32 G#0	G#2							Snare Roll Rock	●
33 A0	A2	Kick Amb+		Kick Amb+		Kick Soft Acoustic		Kick Soft Rock	
34 A#0	A#2	Open Rim Power 2		Open Rim Power 1		Rim Acoustic		Rim Rock	
35 B0	B2	Kick Power Open		Kick Power Open		Kick Close Acoustic		Kick Rock Heavy	
36 C1	C3	Kick Power Closed		Kick Power Closed		Kick Open Acoustic		Kick Rock	
37 C#1	C#3	Side Stick Power		Side Stick Power		Side Stick Power		Stick Acoustic	
38 D1	D3	Snare Power Snappy		Snare Power		Snare Power Snappy		Snare Acoustic	
39 D#1	D#3	Hand Clap Power		Hand Clap Power		Hand Clap Power		Snare Rock	
40 E1	E3	Snare Loose		Snare Rough		Snare Loose		Hand Clap Power	
41 F1	F3	Tom Power 1		Tom Power 1		Tom Power 1		Snare Dry Rock	
42 F#1	F#3	Hi-Hat Closed Power+Edge	1	Hi-Hat Closed Power	1	Hi-Hat Closed Power+Edge	1	Tom Acoustic 1	
43 G1	G3	Tom Power 2		Tom Power 2		Tom Power 2		Tom Rock 1	
44 G#1	G#3	Hi-Hat Pedal Power	1	Hi-Hat Pedal Power	1	Hi-Hat Pedal Power	1	Hi-Hat Closed Rock	1
45 A1	A3	Tom Power 3		Tom Power 3		Tom Power 3		Tom Acoustic 2	
46 A#1	A#3	Hi-Hat Open Power	1	Hi-Hat Open Power	1	Hi-Hat Open Power	1	Tom Rock 2	
47 B1	B3	Tom Power 4		Tom Power 4		Tom Power 4		Tom Acoustic 3	
48 C2	C4	Tom Power 5		Tom Power 5		Tom Power 5		Tom Rock 3	
49 C#2	C#4			Crash Cymbal Acoustic 1		Crash Cymbal Acoustic 1		Tom Acoustic 4	
50 D2	D4	Tom Power 6		Tom Power 6		Tom Power 6		Tom Rock 4	
51 D#2	D#4			Ride Cymbal Acoustic 1		Ride Cymbal Acoustic 1		Tom Acoustic 5	
52 E2	E4			Chinese Cymbal Acoustic		Chinese Cymbal Acoustic		Tom Rock 5	
53 F2	F4			Ride Cymbal Acoustic		Ride Cymbal Acoustic		Crash Cymbal Acoustic 1	
54 F#2	F#4								
55 G2	G4			Splash Cymbal Acoustic		Splash Cymbal Acoustic			
56 G#2	G#4								
57 A2	A4			Crash Cymbal Acoustic 2		Crash Cymbal Acoustic 2			
58 A#2	A#4								
59 B2	B4			Ride Cymbal Acoustic 2		Ride Cymbal Acoustic 2			
60 C3	C5								
61 C#3	C#5								
62 D3	D5								
63 D#3	D#5								
64 E3	E5								
65 F3	F5								
66 F#3	F#5								
67 G3	G5								
68 G#3	G#5								
69 A3	A5								
70 A#3	A#5								
71 B3	B5								
72 C4	C6								
73 C#4	C#6								
74 D4	D6								
75 D#4	D#6								
76 E4	E6								
77 F4	F6								
78 F#4	F#6								
79 G4	G6								
80 G#4	G#6								
81 A4	A6								
82 A#4	A#6								
83 B4	B6								
84 C5	C7								
85 C#5	(C#7)								
86 D5	(D7)								
87 D#5	(D#7)								
88 E5	(E7)								
89 F5	(F7)								
90 F#5	(F#7)								
91 G5	(G7)								

Standard Kit 1と同じ \*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

CVP-609	○ (Live!)	○	○	○ (Live!)	○ (Live!)
CVP-605	○	○	○	—	—
	<b>Real Drums</b>	<b>SFXKit1 (*)</b>	<b>SFXKit2 (*)</b>	<b>New SFX Kit 1 (*)</b>	<b>New SFX Kit 2 (*)</b>
Bank Select MSB (0-127)	127	126	126	126	126
Bank Select LSB (0-127)	0	0	0	0	0
Program Change (0-127)	91	0	1	2	3
Program Change (1-128)	92	1	2	3	4
MIDI Note #	Keyboard Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp
13 C #1	C #1				
14 D-1	D1				
15 D #1	D #1				
16 E-1	E1				
17 F-1	F1				
18 F #1	F #1				
19 G-1	G1				
20 G #1	G #1				
21 A-1	A1				
22 A #1	A #1				
23 B-1	B1				
24 C0	C2				
25 C #0	C #2				
26 D0	D2	Brush Swirl 2	●		
27 D #0	D #2				
28 E0	E2				
29 F0	F2	Snare Roll Rock	●		
30 F #0	F #2				
31 G0	G2	SnareTight			
32 G #0	G #2				
33 A0	A2	Kick Genuine			
34 A #0	A #2	Rim Real			
35 B0	B2	Kick Real 1			
36 C1	C3	Kick Real 2		Cutting Noise	●
37 C #1	C #3	Stick Real		Cutting Noise 2	●
38 D1	D3	Snare Real 1		Door Slam	●
39 D #1	D #3	Clap Power		Scratch Cut	●
40 E1	E3	Snare Real 2		String Slap	●
41 F1	F3	Tom Real 1		Scratch H 3	●
42 F #1	F #3	Hi-Hat Closed Real	1	Wind Chime	●
43 G1	G3	Tom Real 2		Telephone Ring 2	●
44 G #1	G #3	Hi-Hat Pedal Real	1		
45 A1	A3	Tom Real 3			
46 A #1	A #3	Hi-Hat Open Real	1		
47 B1	B3	Tom Real 4			
48 C2	C4	Tom Real 5			
49 C #2	C #4	Crash Cymbal Real 1			
50 D2	D4	Tom Real 6			
51 D #2	D #4	Ride Cymbal Real 1			
52 E2	E4	CHINE CYM Real		Flute Key Click	●
53 F2	F4	Ride Cup Real		Car Engine Ignition	●
54 F #2	F #4			Car Tires Squeal	●
55 G2	G4	Splash Cymbal Real		Car Passing	●
56 G #2	G #4			Car Crash	●
57 A2	A4	Crash Cymbal Real 2		Siren	●
58 A #2	A #4			Train	●
59 B2	B4	Ride Cymbal Real 2		Jet Plane	●
60 C3	C5			Starship	●
61 C #3	C #5			Burst	●
62 D3	D5			Roller Coaster	●
63 D #3	D #5			Submarine	●
64 E3	E5				
65 F3	F5				
66 F #3	F #5				
67 G3	G5				
68 G #3	G #5				
69 A3	A5				
70 A #3	A #5				
71 B3	B5				
72 C4	C6				
73 C #4	C #6				
74 D4	D6				
75 D #4	D #6				
76 E4	E6				
77 F4	F6				
78 F #4	F #6				
79 G4	G6				
80 G #4	G #6				
81 A4	A6				
82 A #4	A #6				
83 B4	B6				
84 C5	C7				
85 C #5	(C #7)				
86 D5	(D7)				
87 D #5	(D #7)				
88 E5	(E7)				
89 F5	(F7)				
90 F #5	(F #7)				
91 G5	(G7)				

Standard Kit 1と同じ

\* 実際の鍵盤位置は上記リストに掲載されているノートナンバー (Keyboard Note) より 1 オクターブ下です。

\* 1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\* 2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

CVP-609	○	○	○ (Live!)	○ (Live!)	○ (Live!)				
CVP-605	○	○	○	○	○				
Noises Kit		Arabic Kit		Cuban Kit		Pop Latin Kit		Turkish Kit	
Bank Select MSB (0-127)		126	126	126	126	126	126	126	126
Bank Select LSB (0-127)		0	0	0	0	0	0	0	0
Program Change (0-127)		8	35	40	43	43	44	67	
Program Change (1-128)		9	36	41	44	44	44	68	
MIDI Note#	Keyboard Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp
13	C # -1	C # 1				Cajon Low		Asma Davul Left Side	
14	D -1	D 1				Cajon Slap		Asma Davul Right Side	
15	D # -1	D # 1				Cajon Tip		Asma Davul Side Body	
16	E -1	E 1				Claves High		Asma Davul Both Sides	
17	F -1	F 1				Claves Low		Koltuk Davul Open Flam	
18	F # -1	F # 1				Hand Clap		Koltuk Davul Tek Open	
19	G -1	G 1				Finger Snap		Koltuk Davul Tek Open	
20	G # -1	G # 1				Castanet		Koltuk Davul Dum	
21	A -1	A 1						Bendir Tek Open Flam	
22	A # -1	A # 1			Conga H Tip	Conga H Tip		Bendir Tek Dead	
23	B -1	B 1			Conga H Heel	Conga H Heel			
24	C 0	C 2		Nakarazan Dom	Conga H Open	Conga H Open		Bendir Tek	
25	C # 0	C # 2		Cabasa	Conga H Mute	Conga H Mute		Bendir Tek	
26	D 0	D 2		Nakarazan Edge	Conga H Slap Open	Conga H Slap Open		Bendir Slap	2
27	D # 0	D # 2		Hager Dom	Conga H Slap	Conga H Slap		Bendir Dum	2
28	E 0	E 2		Hager Edge	Conga H Slap Mute	Conga H Slap Mute		Zil Right Close	3
29	F 0	F 2		Bongo H	Conga L Tip	Conga L Tip		Zil Right Open	3
30	F # 0	F # 2		Bongo L	Conga L Heel	Conga L Heel		Zil Left Close	4
31	G 0	G 2		Conga H Mute	Conga L Open	Conga L Open		Zil Left Open	4
32	G # 0	G # 2		Conga H Open	Conga L Mute	Conga L Mute		Tef Tek Flam	5
33	A 0	A 2		Conga L	Conga L Slap Open	Conga L Slap Open		Tef Tek Mute	5
34	A # 0	A # 2		Zagrouda H	Conga L Slap	Conga L Slap		Tef Tek Damped	
35	B 0	B 2		Zagrouda L	● Conga L Slide	● Conga L Slide	●	Tef Tek Mute Medium	
36	C 1	C 3	White Noise	● Kick Soft	Bongo H Open 1 Finger	Bongo H Open 1 finger		Tef Dum Mute	
37	C # 1	C # 3	Pink Noise	●	Bongo H Open 3 Finger	Bongo H Open 3 finger		Tef Cymbal	9
38	D 1	D 3	White Noise Down 1	● Snare Soft	Bongo H Rim	Bongo H Rim		Tef Cymbal Mute	9
39	D # 1	D # 3	Pink Noise Down 1	● Arabic Hand Clap	Bongo H Tip	Bongo H Tip		Tef Tremolo	●
40	E 1	E 3	White Noise Down 2	● Snare	Bongo H Heel	Bongo H Heel		Tef Shake 1	
41	F 1	F 3	Pink Noise Down 2	●	Bongo H Slap	Bongo H Slap		Tef Shake 2	
42	F # 1	F # 3	White Noise Up 2	●	Bongo L Open 1 Finger	Bongo L Open 1 finger		Tef Tek Flam	
43	G 1	G 3	White Noise Up 1	●	Bongo L Open 3 Finger	Bongo L Open 3 finger		Tef Full Open	
44	G # 1	G # 3	Pink Noise Up	●	Bongo L Rim	Bongo L Rim		Tef Tek Open Short	
45	A 1	A 3	White Noise Up Release	●	Bongo L Tip	Bongo L Tip		Tef Tek Open Short	
46	A # 1	A # 3	Pink Noise Up Release	●	Bongo L Heel	Bongo L Heel		Tef Tek Open	
47	B 1	B 3	White Noise Up LFO	●	Bongo L Slap	Bongo L Slap		Tef Dum Open	
48	C 2	C 4	Pink Noise Up LFO	●	Timbale L Open	Timbale L Open		Hollo Finger Dead	
49	C # 2	C # 4						Hollo Slap	
50	D 2	D 4						Hollo Dum	
51	D # 2	D # 4						Kasik	1
52	E 2	E 4		Crash Cymbal 2				Kasik Flam	1
53	F 2	F 4		Duhulla Dom	Paila L	Paila L		Bass Darbuka Tek Dead	
54	F # 2	F # 4			Timbale H Open	Timbale H Open		Bass Darbuka Tek Flam	
55	G 2	G 4		Duhulla Tak				Bass Darbuka Tek	
56	G # 2	G # 4						Bass Darbuka Tek Other Finger	
57	A 2	A 4		Duhulla Sak				Bass Darbuka Tek Index Finger	
58	A # 2	A # 4		Claves				Bass Darbuka Tek	
59	B 2	B 4		Doff Dom	Paila H	Paila H		Bass Darbuka Slap	
60	C 3	C 5		Katem Dom	Cowbell Top	Cowbell Top		Bass Darbuka Slap Medium	7
61	C # 3	C # 5		Katem Tak		Cowbell 1		Bass Darbuka Dum	7
62	D 3	D 5		Katem Sak		Cowbell 2		Darbuka Roll Close	● 6
63	D # 3	D # 5		Katem Tak		Cowbell 3		Darbuka Roll Open	● 6
64	E 3	E 5		Doff Tak	Guiro Short	Guiro Short		Darbuka Tek Damped Flam	
65	F 3	F 5		Tabla Dom	Guiro Long	● Guiro Long	●	Darbuka Tek Dead	
66	F # 3	F # 5		Tabla Tak1		Metal Guiro Short		Darbuka Tek Damped	
67	G 3	G 5		Tabla Tik		Metal Guiro Long	●	Darbuka Tek Open Flam	
68	G # 3	G # 5		Tabla Tak2	Tambourine	Tambourine		Darbuka Tek Open	
69	A 3	A 5		Tabla Sak		Tambourine		Darbuka Tek Other Finger 1	
70	A # 3	A # 5		Tabla Roll of Edge	●	Tambourim Mute		Darbuka Tek Index Finger 1	
71	B 3	B 5		Tabla Flam		Tambourim Tip		Darbuka Tek 1	
72	C 4	C 6		Sagat 1	Maracas	Maracas		Darbuka Tek Other Finger 2	
73	C # 4	C # 6		Tabel Dom	Shaker	Shaker		Darbuka Tek Index Finger 2	
74	D 4	D 6		Sagat 3	Cabasa	Cabasa		Darbuka Tek 2	
75	D # 4	D # 6		Tabel Tak		Cuica Mute		Darbuka Slap Medium	
76	E 4	E 6		Sagat 2		Cuica Open		Darbuka Slap	8
77	F 4	F 6		Rik Dom		Cowbell High 1		Darbuka Dum	8
78	F # 4	F # 6		Rik Tak 2		Cowbell High 2		Bongo Tek Roll	●
79	G 4	G 6		Rik Finger 1		Shekere		Bongo Flam	
80	G # 4	G # 6		Rik Tak 1		Shekere Tone		Bongo Tek Flam	
81	A 4	A 6		Rik Finger 2		Triangle Mute	1	Bongo Tek	
82	A # 4	A # 6		Rik Brass Tremolo	●	Triangle Open	1	Bongo Slap	
83	B 4	B 6		Rik Sak				Bongo Flam Hi	
84	C 5	C 7		Rik Tik				Bongo Dum	
85	C # 5	(C # 7)							
86	D 5	(D 7)							
87	D # 5	(D # 7)							
88	E 5	(E 7)							
89	F 5	(F 7)							
90	F # 5	(F # 7)							
91	G 5	(G 7)							

Standard Kit 1と同じ

\*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

CVP-609	○ (Live!)	○ (Live!)
CVP-605	—	—
	Vocal Effects Kit	
Bank Select MSB (0-127)	126	126
Bank Select LSB (0-127)	0	0
Program Change (0-127)	109	110
Program Change (1-128)	110	111
MIDI Note#	Keyboard Note	
		Key Off (*1) Alt Grp (*2)
13	C # -1	C # 1
14	D -1	D1
15	D # -1	D # 1
16	E -1	E1
17	F -1	F1
18	F # -1	F # 1
19	G -1	G1
20	G # -1	G # 1
21	A -1	A1
22	A # -1	A # 1
23	B -1	B1
24	C0	C2
25	C # 0	C # 2
26	D0	D2
27	D # 0	D # 2
28	E0	E2
29	F0	F2
30	F # 0	F # 2
31	G0	G2
32	G # 0	G # 2
33	A0	A2
34	A # 0	A # 2
35	B0	B2
36	C1	C3 Male "Ha" 01 ●
37	C # 1	C # 3 Female "Ha" 01 ●
38	D1	D3 Male "Ha" 02 ●
39	D # 1	D # 3 Male "Ha" 03 ●
40	E1	E3 Male "Bh" 01 ●
41	F1	F3 Female "Bh" 01 ●
42	F # 1	F # 3 Male "Kh" 01 ●
43	G1	G3 Female "Kh" 01 ●
44	G # 1	G # 3 Male "Ph" 01 ●
45	A1	A3 Female "Ph" 01 ●
46	A # 1	A # 3 Male "Th" 01 ●
47	B1	B3 Female "Th" 01 ●
48	C2	C4 Male "Bh" 02 ● C'mon ●
49	C # 2	C # 4 Female "Bh" 02 ● Hoo! ●
50	D2	D4 Male "Kh" 02 ● Ahal! ●
51	D # 2	D # 4 Female "Kh" 02 ● Oh Yeah ●
52	E2	E4 Male "Ph" 02 ● Yayayayah ●
53	F2	F4 Female "Ph" 02 ● Put Your Hands Together ●
54	F # 2	F # 4 Male "Th" 02 ● C'mon Now ●
55	G2	G4 Female "Th" 02 ● Heeey! ●
56	G # 2	G # 4 Male "Ha" 04 ● Everybody Now ●
57	A2	A4 Female "Ha" 02 ● Clap Your Hands, Everybody C'mon ●
58	A # 2	A # 4 Male "Ha" 05 ● With All Your Soul ●
59	B2	B4 Male "Ha" 06 ● Stand Up On Your Feet ●
60	C3	C5 Male "Bh" 03 ● Uhh Yeah ●
61	C # 3	C # 5 Female "Bh" 03 ● Aaoh ●
62	D3	D5 Male "Kh" 03 ● Come On! ●
63	D # 3	D # 5 Female "Kh" 03 ● Yeah! ●
64	E3	E5 Male "Ph" 03 ● Alright Now! ●
65	F3	F5 Female "Ph" 03 ● One! ●
66	F # 3	F # 5 Male "Th" 03 ● Two! ●
67	G3	G5 Female "Th" 03 ● Three! ●
68	G # 3	G # 5 Male "Bh" 04 ● Four! ●
69	A3	A5 Female "Bh" 04 ● One! ●
70	A # 3	A # 5 Male "Kh" 04 ● Two! ●
71	B3	B5 Female "Kh" 04 ● Three! ●
72	C4	C6 Male "Ph" 04 ● Four! ●
73	C # 4	C # 6 Female "Ph" 04 ● Five! ●
74	D4	D6 Male "Th" 04 ● Six! ●
75	D # 4	D # 6 Female "Th" 04 ● Seven! ●
76	E4	E6 Eight! ●
77	F4	F6 Clap! ●
78	F # 4	F # 6 Gospel Clap 1 ●
79	G4	G6 Gospel Clap 2 ●
80	G # 4	G # 6
81	A4	A6
82	A # 4	A # 6
83	B4	B6
84	C5	C7
85	C # 5	(C # 7)
86	D5	(D7)
87	D # 5	(D # 7)
88	E5	(E7)
89	F5	(F7)
90	F # 5	(F # 7)
91	G5	(G7)

音は鳴りません

\*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

# ソングリスト

ソング名	メインパートボイス				各種設定				
	カテゴリー	サブカテゴリー *: カテゴリーにこのマークがあるボイスはレガシーフォルダーの中になります。	ボイス タイプ	ボイス名	左手	右手	[ガイド] オン ガイドモード ランプタイミング	ボーカル ハーモニー	歌詞 データ
<b>ピアノ曲を弾く: 多彩なオーケストラをバックに、ピアノが主役の曲を楽しめるコーナーです。</b>									
アイネ クライネ ナハトムジーク	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
あこがれ/愛	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
アベ マリア (グノー)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
アベ マリア (シューベルト)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
アラジンのテーマ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
イエスタディ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
イエスタディ ワンス モア	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
いつか王子様が	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
いつも何度も	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
イバネマの娘	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
イン ザ ムード	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
エーデルワイス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
'A'列車で行こう	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
エデンの東	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
エリーゼのために	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
エンターテイナー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
おおシャンゼリゼ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
お人形 (ビゼー)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
オブラディ オブラダ	その他	ピアノ*1	Live!	グランド ピアノ	○	○			○
おめでとうクリスマス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
カノン (パッヘルベル)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
華麗なる大河舞曲より	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
川の流れのように	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
乾杯	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
キラキラ星	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
熊蜂の飛行	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○			
グリーンスリーブス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
小舟にて (ドビュッシー)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
サンソン ドール	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	ライト ピアノ	○	○			○
さんびきのねずみ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
さんぽ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ジムノペディ第1番	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
主よ、人の望みの喜びよ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
スカボロ フェア	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
セレナーデ (ハイドン)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
戦場のメリークリスマス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
千の風になって	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○ ○
卒業写真	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
タラのテーマ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
小さな世界	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
追憶	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
時のたつま	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
となりのトトロ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
「ドリー」子守歌 (フォーレ)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
ドレミの歌	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
渚のアデリーヌ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
庭の千草	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ねこぶんじゅった	その他	ピアノ*1	Regular	ホンキートンク ピアノ	○	○			○
運かなる影	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ひいらぎかざろう	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
美女と野獣	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
瞳をとじて	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ハイ ジュード	その他	ピアノ*1	Live!	グランド ピアノ	○	○			○
ホワイト クリスマス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ミスティ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○			○
ミッキーマウス マーチ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	グランド ピアノ	○	○			○
ムーン リバー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
めぐり逢い	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ユア ソング	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ルパン三世のテーマ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	グランド ピアノ	○	○			○
ロッホ ローモンド	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○

ソング名	メインパートボイス				各種設定					
	カテゴリー	サブカテゴリー *: カテゴリーにこのマークがあるボイスはレガシーフォルダの中にあります。	ボイスタイプ	ボイス名	左手	右手	【ガイド】オン/オフモード	ボーカル/ハーモニー	歌詞データ	コードデータ
私のすべて	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ワルツNo.15 (ブルームス)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
<b>やさしく弾ける: 親しみやすくなじみのある曲がやさしく弾けるようにアレンジされています。</b>										
アイアイ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				
オーラ リー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
枯葉	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
酒とバラの日々	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
10人のインディアン	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
聖者の行進	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
茶色の小瓶	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
廻生の宿	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
フライミー トゥー ザ ムーン	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
メリーさんのひつじ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
森のくまさん	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
ローライ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
<b>歌って楽しむ: クラビノーバの伴奏で、また弾き語りで、歌を楽しむ曲のコーナーです。メニュー画面から[歌詞]を選ぶと、画面に歌詞が表示されます。</b>										
愛の讃歌	ギター&ベース	ナイロンギター	Live!	ダイナミック ナイロン弦ギター		○			○	○
アンパンマンのマーチ	その他	シンセ*1	Regular	タニーー リード		○			○	○
いとしのエリー	プラス&ウッドウインド	サックスソロ	Sweet!	ソプラノ サックス	○		○	○	○	○
オーハッピー デイ	ピアノ	エレクトリックピアノ	Natural!	ファンキー エレピ	○				○	○
オネスティ	プラス&ウッドウインド	サックスソロ	Sweet!	ソプラノ サックス	○				○	○
想い出のサンフランシスコ	プラス&ウッドウインド	プラスソロ	Sweet!	フリューゲル ホルン	○				○	○
おもちゃのチャチャチャ	プラス&ウッドウインド	サックスソロ	Live!	サックス セクション	○		○	○	○	○
こぶたぬきつねこ	バーカッション&ドラム	クロマチック	Regular	ビブラフォン & フルート	○				○	○
さくら (独唱)	オルガン	ハーモニカ	Sweet!	ハーモニカ	○				○	○
サザエさん	プラス&ウッドウインド	ウッドウイングソロ	Sweet!	フルート	○			○	○	○
サンタが町にやってくる	オルガン	トーンホイール オルガン	Cool!	オルガン	○				○	○
ジュビター	シンセサイザー	シンセリード	Regular	ワイアーリード	○				○	○
少年時代	プラス&ウッドウインド	サックスソロ	Sweet!	ソプラノ サックス	○				○	○
ジングル ベル	バーカッション&ドラム	クロマチック	Regular	ビブラフォン	○				○	○
聖夜	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○			○	○	○
世界につだけの花	その他	ギター*1	Regular	フィードバック ギター	○				○	○
地上の星	ストリングス&ボーカル	ストリングスソロ	Sweet!	バイオリン	○				○	○
ドラえもんのうた	その他	シンセ*1	Regular	タニーー リード	○				○	○
涙そうそう	プラス&ウッドウインド	ウッドウイング ワールド	Regular	リコーダー	○				○	○
ハッピー パースディ トゥー ユー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	グランド 1 octave	○				○	○
マイ ウェイ	プラス&ウッドウインド	プラスソロ	Sweet!	トロンボーン	○				○	○
レット イット ビー	オルガン	ハーモニカ	Sweet!	ハーモニカ	○				○	○
我が心のジョージア	プラス&ウッドウインド	プラスソロ	Sweet!	フリューゲル ホルン	○				○	○
<b>多彩なボイスを楽しむ: クラビノーバならではの多彩なボイスで名曲を楽しむコーナーです。</b>										
青い影	その他	オルガン*1	Regular	ライト ドローバー	○	○				○
アルルの女	プラス&ウッドウインド	ウッドウイングソロ	Sweet!	クラシカル フルート	○					
コンドルは飛んで行く	プラス&ウッドウインド	ウッドウイング ワールド	Sweet!	パン フルート	○					○
第三の男	ギター&ベース	ワールドギター	Regular	ダルシマー	○					○
白鳥	ストリングス&ボーカル	ストリングスソロ	Natural!	チェロ (CVP-609)	○					
			Regular	チェロ (CVP-605)						
白鳥の湖	プラス&ウッドウインド	ウッドウイングソロ	Sweet!	オーボエ	○					
タイスの瞑想曲	ストリングス&ボーカル	ストリングスソロ	Sweet!	バイオリン	○					○
ピアノ コンチェルト	ストリングス&ボーカル	ストリングス アンサンブル	Live!	ストリングス	○					
ピンク パンサーのテーマ	プラス&ウッドウインド	サックスソロ	Sweet!	テナー サックス	○					○
メヌエット (パッパ)	ピアノ	ハーブシコード	Natural!	ハーブシコード 1	○	○				
夜空のトランペット	プラス&ウッドウインド	プラスソロ	Sweet!	トランペット	○					○
<b>ガイド機能を使おう: 鍵盤ガイドランプの誘導で曲を弾く体験ができるコーナーです。</b>										
アーメジング グレース	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○		オン フォローライツ ジャスト			○
アロハ オオ (ガイド付き)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	ライト ピアノ	○		オン フォローライツ ジャスト			

ソング名	メインパートボイス				各種設定					
	カテゴリー	サブカテゴリー *1: カテゴリーにこのマークがあるボイスはレガシーフォルダーの中にはあります。	ボイスタイプ	ボイス名	左手	右手	【ガイド】オン/ガイドモードランプタイミング	ボーカルハーモニー	歌詞データ	コードデータ
大きな古時計	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン/フォローライツ/ジャスト			○
カノン（ガイド付き）	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン/フォローライツ/ジャスト			
トップオブ オールド スモーキー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン/フォローライツ/ジャスト			○
プレリュード (Cm)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン/フォローライツ/ジャスト			
プレリュード (Em)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン/フォローライツ/ジャスト			
夢路より	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン/フォローライツ/ジャスト			○
ララのテーマ	ギター＆ベース	ナイロンギター	Live!	クラシック ギター		○	オン/フォローライツ/ジャスト			○

- 内蔵曲は、曲の長さやイメージが原曲と異なる場合があります。

上表の各種設定で特に設定が記載されていない部分は、初期設定で使っていただくことを想定しています。各種設定の初期設定は、以下のとおりです。

ガイドタイプ = フォローライツ、ガイドランプ = オン、ランプ点灯タイミング = ジャスト

ソングを選んでも初期設定になっていない場合は、メニュー画面からソング設定画面を呼び出して、初期設定に戻すことができます。

(各種設定がされているソングから設定されていないソングに変更した場合、設定の状態はそのまま残り、初期設定にはなりません。)

- メインパートボイスを選んで演奏する場合、譜面表示と鍵盤ガイドランプの位置が合わないものもあります。

# スタイルリスト

CVP-609

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop ポップ	Standard 8Beat	スタンダード 8ビート	Pop&Rock ポップ&ロック	60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック	60s Guitar Pop	60s ギターポップ
		Easy Pop	イージーポップ			60s 8Beat	60s 8ビート
		Cool 8Beat	クール 8ビート			60s Rock & Roll	60s ロックンロール
		Jersey Pop	ジャージーポップ	50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	50s Rock & Roll	50s ロックンロール	
		Classic 8Beat	クラシック 8ビート		Skiffle	スキッフル	
		West Coast Pop	ウェストコーストポップ		Rock & Roll 1	ロックンロール 1	
		Live 8Beat	ライブ 8ビート		Oldies R&R	オールディーズ R&R	
		Contemp Pop	コンテンポラリーポップ		Rock & Roll 2	ロックンロール 2	
		Uptempo 8Beat	アップテンポ 8ビート		Piano R&R	ピアノロックンロール	
		Straight 8Pop	ストレート 8 ポップ		Rock & Roll Shfl	ロックンロールシャッフル	
		00s Boy Band	00s ボーイバンド	Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Boy Band Ballad	ボーイバンドバラード	
		Pop Evergreen	ポップパーゲン		Vocal Pop Ballad	ボーカルポップバラード	
		80s Boy Band	80s ボーイバンド		70s Piano Pop Bld	70s ピアノポップバラード	
		Pop Shuffle	ポップシャッフル		Acoustic 8Bt Bld	アコースティック 8Bt Bld	
		80s Pop	80s ポップ		70s R&B Pop Bld	70s R&B ポップバラード	
		90s Guitar Pop	90s ギターポップ		Modern 16Bt Bld	モダン 16ビートバラード	
		80s Guitar Pop	80s ギターポップ		70s Chart Ballad	70s チャートバラード	
		90s Pop Shuffle	90s ポップシャッフル		Orch Rock Ballad	オーケストラロックBld	
		80s 8Beat	80s 8ビート		Mod 6-8 Piano Bld	モダン 6-8 ピアノBld	
		Classic 16Beat	クラシック 16ビート		Big Rock Ballad	ビッグロックバラード	
		Chart Guitar Pop	チャートギターポップ		80s Analog Ballad	80s アナログバラード	
		Brit Pop	ブリティッシュポップ		80s Movie Ballad	80s ムービーバラード	
		Chart Piano Shfl	チャートピアノシャッフル		80s EP Ballad	80s EPバラード	
		Brit Pop Swing	ブリットポップスイング		90s Cool Ballad	90s クールバラード	
		Chart Rock Shfl	チャートロックシャッフル		80s Smooth Bld	80s スムースバラード	
		8Beat Modern	8ビートモダン		90s Rock Ballad	90s ロックバラード	
		Chart Pop 1	チャートポップ 1		80s Piano Ballad	80s ピアノバラード	
		8Beat Gtr Pop	8ビートギターポップ		8Beat Ballad 1	8ビートバラード 1	
		Chart Pop 2	チャートポップ 2		80s Synth Piano	80s シンセピアノ	
		8Beat	8ビート		8Beat Ballad 2	8ビートバラード 2	
		Scand Pop Shuffle	スカンジポップシャッフル		Modern Pop Bld	モダンポップバラード	
Rock ロック		Stadium Rock	スタジアムロック		Elec Org Ballad	Elecオルガンバラード	
		80s Pop Rock	80s ポップロック		Modern Orch Bld	モダンオーケストラBld	
		Hard Rock	ハードロック		EP Ballad	エレクトリックピアノBld	
		80s Power Rock	80s パワーロック		Light Ballad	ライトバラード	
		Contemp Rock	コンテンポラリーロック		Guitar Ballad	ギターバラード	
		80s Synth Rock	80s シンセロック		Epic Ballad	エピックバラード	
		Acoustic Rock	アコースティックロック		Organ Ballad	オルガンバラード	
		Standard Rock	スタンダードロック		Pop Ballad	ポップバラード	
		Brit Rock Pop	ブリットロックポップ		Piano Ballad	ピアノバラード	
		Funk Pop Rock	ファンクポップロック		Contemp Pop Bld	コンテンポラリーポップBld	
		Power Rock	パワーロック		Power Ballad 1	パワーバラード 1	
		Caribbean Rock	カリビアンロック		Contemp Rock Bld	コンテンポラリーロックBld	
		Slow Rock	スローロック		Power Ballad 2	パワーバラード 2	
		Rock Shuffle	ロックシャッフル		Acoustic Ballad	アコースティックバラード	
		Soft Rock	ソフトロック		Pop Gtr Ballad	ポップギターバラード	
70s Pop&Rock 70s ポップ&ロック		70s Piano Rock	70s ピアノロック		Chart Ballad	チャートバラード	
		70s Pop Duo 1	70s ポップデュオ 1		Pop Piano Ballad	ポップピアノバラード	
		70s Glam Piano	70s グラムピアノ		Unplugged	アンプラグド	
		70s Pop Duo 2	70s ポップデュオ 2		Pop Waltz	ポップワルツ	
		70s Cool Ballad	70s クールバラード		16Beat Ballad	16ビートバラード	
		70s Rock	70s ロック		Slow & Easy	スロー & イージー	
		70s Easy Pop	70s イージーポップ		16Beat Pop	16ビートポップ	
		70s Rock Bros	70s ロックブラザーズ		Slow Orch Bld	スローオーケストラBld	
		70s Swing Piano	70s スイングピアノ		6-8 Modern	6-8 モダン	
		70s Rock Shuffle	70s ロックシャッフル		Love Song	ラブソング	
		70s 8Beat	70s 8ビート		8Beat Piano Ballad	8ビートピアノバラード	
		Glam Piano Rock	グラムピアノロック	Worship ワーシップ	Worship Slow	ワーシップスロー	
		Vintage Gtr Pop	ビンテージギターポップ		Worship 6-8	ワーシップ 6-8	
		Croco Twist	クロコツイスト		Worship Med	ワーシップミディアム	
60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック		60s Rising Pop	60s ライジングポップ		Worship Irish Rk	アイリッシュロック	
		Surf Rock	サーフロック		Worship Fast	ワーシップファスト	
		60s Underground	60s アンダーグラウンド		Worship Power Bld	ワーシップパワーバラード	
		Beach Rock	ビーチロック	Soul ソウル	Live Soul Band	ライブソウルバンド	
		60s Vintage Pop	60s ビンテージポップ		Detroit Pop 1	デトロイトポップ 1	
		Bubblegum Pop	バブルガムポップ		70s Chart Soul	70s チャートソウル	
		60s Vintage Rock	60s ビンテージロック		Detroit Pop 2	デトロイトポップ 2	
		60s Piano Pop	60s ピアノポップ		Motor City	モーターシティ	
		60s Pop Rock	60s ポップロック		Soul Beat	ソウルビート	
		60s Chart Swing	60s チャートスイング		Frankly Soul	フランクリーソウル	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名
Pop&Rock ポップ&ロック	Soul ソウル	Soul Brothers ソウルブラザーズ
		UK Soul Pop UK ソウルポップ
		Soul Shuffle ソウルシャッフル
		Kool Funk クールファンク
		Kool Shuffle クールシャッフル
		Soul ソウル
	Disco ディスコ	Lovely Shuffle ラブリーシャッフル
		Pop Legend ポップレジェンド
		70s Disco 1 70s ディスコ 1
		Funk Disco ファンクディスコ
		70s Disco 2 70s ディスコ 2
		Saturday Night サタデーナイト
		70s Disco Funk 70s ディスコファンク
		Mallorca Disco マヨルカディスコ
		80s Disco 80s ディスコ
		Movie Disco ムービーディスコ
		90s Disco 90s ディスコ
		Disco Fox Rock ディスコフォックスロック
		Synth Pop シンセポップ
		Disco House ディスコハウス
Dance ダンス	Global DJ's クラブダンス	80s Synth Disco 80s シンセディスコ
		Disco Philly ディスコフィリー
		Disco Chocolate ディスコチョコレート
		Disco Teens ディスコティーンズ
		Disco Hands ディスコハンドズ
		Global DJ's グローバル DJ's
		Clubdance 1 クラブダンス 1
		Ibiza 2010 イビサ 2010
		Clubdance 2 クラブダンス 2
		Electronica エレクトロニカ
		Club House クラブハウス
		Dancefloor ダンスフロア
		Funky House ファンキーハウス
		Dancehall ダンスホール
Modern R&B モダンR&B	Cool R&B モダンR&B	Retro Pop レトロポップ
		Dream Dance ドリームダンス
		Deep House Pop ディープハウスポップ
		French Club フレンチクラブ
		Dirty Pop ダーティーポップ
		Techno Party テクノパーティ
		Garage ガラージ
		Cool R&B クール R&B
		New R&B ニュー R&B
		Soul R&B ソウル R&B
		New R&B Ballad ニュー R&B/バラード
		R&B Soul Ballad R&Bソウルバラード
		Modern R&B モダン R&B
		Chart R&B チャート R&B
Chill Out チルアウト	Chill Performer チルパフォーマー	Analog Ballad アナログバラード
		Pop R&B ポップ R&B
		Groundbeat グランドビート
		US Hip Hop US ヒップホップ
		Classic Hip Hop クラシックヒップホップ
		Euro Hip Hop ヨーロピッヒップホップ
		Modern Hip Hop モダンヒップホップ
		New Hip Hop ニューヒップホップ
		Trip Hop トリップホップ
		Chillout 1 チルアウト 1
		Coudy Bay カウディベイ
		Chillout 2 チルアウト 2
		Night Walk ナイトウォーク
		Chillout Cafe チルアウトカフェ
Trance トランス	Trance Pop ケルティックトランス	Play 4 Sofa プレイ 4 ソファー
		Ethereal Synth エセアリアルシンセ
		Angel Sun エンジェルサン
		Trance Pop トランスピップ
		Celtic Trance ケルティックトランス
6-8 Trance 6-8トランス	Euro Trance ユーロトランス	Euro Trance ユーロトランス
		6-8 Trance 6-8 トランス

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名
Country&Blues カントリー&ブルース	Modern Country モダンカントリー	Country Blues カントリーブルース
		Mod Bluegrass モダンブルーブラス
		Modern Pickin' モダンピッキン
		Country 8Beat カントリー 8ビート
		Cali Country カリフォルニアカントリー
		Country Hits カントリーヒット
		70s Chart Cntry 70s チャートカントリー
		Country Strum カントリーストラム
		70s Country Pop 70s カントリーポップ
		Country Pop カントリーポップ
		New Country ニューカントリー
		Country Rock カントリーロック
		Singer Song Writer シンガーソングライター
		Country Brothers カントリーブラザーズ
		Modern Cntry Pop モダンカントリーポップ
Trad Country トラッドカントリー	Country Straits カントリーステイツ	Country Straits カントリーステイツ
		Hully Gully ハリガリー
		Bluegrass ブルーグラス
		Country 2-4 カントリー 2-4
		Hoedown ホーダウン
		Country Shuffle カントリーシャッフル
		Pickin' Swing ピッキンスイング
		Country Swing 1 カントリースイング 1
		Easy Country イージーカントリー
		Country Swing 2 カントリースイング 2
		Crtry Sing-along カントリーシングアロング
		Country Two Step カントリーステップ
		Finger Pickin' フィンガーピッキン
		Folk Pop フォークポップ
Country Ballad カントリーバラード	Country Ballad カントリーバラード	Country Ballad カントリーバラード
		Mod Country Bld 1 モダンカントリー Bld 1
		Country Rock Bld カントリーロックバラード
		Mod Country Bld 2 モダンカントリー Bld 2
		Country Waltz カントリーウaltz
Blues ブルース	Blues ブルース	6-8 Rock 6-8 ロック
		Let's Funk レッツファンク
		6-8 Soul 6-8 ソウル
		Modern Shuffle モダンシャッフル
		Slow Blues スローブルース
		Soul Swing ソウルスイング
		Shuffle Blues シャッフルブルース
		Piano Blues 1 ピアノブルース 1
		Blues Rock ブルースロック
		Piano Blues 2 ピアノブルース 2
Gospel ゴスペル	Gospel ゴスペル	Blueberry Blues ブルベリーブルース
		Hollywood Gospel ハリウッドゴスペル
		Gospel Party ゴスペルパーティ
		Amazing Gospel アメージングゴスペル
		Gospel Funk ゴスペルファンク
		Southern Gospel サザンゴスペル
		Gospel Brothers ゴスペルブラザーズ
		Gospel Sisters ゴスペルシスターズ
		Gospel Ballad ゴスペルバラード
		Gospel Swing ゴスペルスイング
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Acoustic Jazz アコースティックジャズ
		Boogie Fast ブギーウギー 1
		Jazz Guitar Club ジャズギタークラブ
		Trad Piano Jazz ラッドピアノジャズ
		Instrumental Jazz インストルメンタルジャズ
		Trad Piano Ballad ラッドピアノバラード
		Cool Piano Jazz クールピアノジャズ
		Modern Jazz Bld 1 モダンジャズバラード 1
		Manhattan Swing マンハッタンスイング
		Modern Jazz Bld 2 モダンジャズバラード 2
		Piano Boogie ピアノギー
		Organ Combo オルガンコンボ
		Piano Swing 1 ピアノスイング 1
		French Jazz フレンチジャズ
		Piano Swing 2 ピアノスイング 2
		Bebop ビバップ

## CVP-609

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Jazz Ballad	ジャズバラード
		Boogie Woogie	ブギーウギー2
		Jazz Club	ジャズクラブ
		2Beat Swing	2ビートスイング
	Big Band ビッグバンド	Big Band Jazz	ビッグバンドジャズ
		40s Swing Ballad	40s スイングバラード
		The Jazz Singers	ジャズシンガーズ
		Classic Big Band	クラシックビッグバンド
		Modern Big Band	モダンビッグバンド
		Swingin' Boogie	スインギングブギー
Orchestra Swing オーケストラスイング	Orchestra Swing オーケストラスイング	Mod Big Band Shfl	モダーンBBシャッフル
		Moonlight Ballad	ムーンライトバラード
		Mod Big Band Bld	モダンBBバラード
		Afro Cuban	アフロキューバン
		Big Band Fast 1	ビッグバンドファスト1
		Orch Big Band 1	オーケストラ BB 1
		Big Band Fast 2	ビッグバンドファスト2
		Orch Big Band 2	オーケストラ BB 2
		Big Band Med 1	ビッグバンドミディアム1
		Swingin' Big Band	スインギングビッグバンド
Jazz Waltz ジャズワルツ	Jazz Waltz ジャズワルツ	Big Band Med 2	ビッグバンドミディアム2
		30s Big Band	30s ビッグバンド
		Jump Jive	ジャンプジャイブ
		40s Big Band	40s ビッグバンド
		Orchestra Swing 1	オーケストラスイング1
		Dreamy Ballad	ドリーミーバラード
		Orchestra Swing 2	オーケストラスイング2
		Easy Swing	イージースイング
		Cool Jazz Ballad	クールジャズバラード
		MOR Swing	MORスイング
Dixie&Trad Jazz デキシー&トラッド	Dixie&Trad Jazz デキシー&トラッド	Easy Listening	イージーリスニング
		Organ Groove	オルガングループ
		Midnight Swing	ミッドナイトスイング
		LA Cool Swing	LAクールスイング
		Orchestral Ballad	オーケストラバラード
		Jazz Waltz Slow	ジャズワルツスロー
		MOR Waltz	MORワルツ
		Jazz Waltz Med	ジャズワルツミディアム
		Five-Four	5ビート
		Jazz Waltz Fast 1	ジャズワルツファスト1
Fusion フュージョン	Fusion フュージョン	Jazz Waltz	ジャズワルツ
		Jazz Waltz Fast 2	ジャズワルツファスト2
		Saloon Piano	サルーンピアノ
		Ragtime 1	ラグタイム1
		Stride 1	ストライド1
		Ragtime 2	ラグタイム2
		Stride 2	ストライド2
		Piano Rag 1	ピアノラグ1
		Dixieland 1	ディキシーランド1
		Piano Rag 2	ピアノラグ2
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Dixieland 2	ディキシーランド2
		Charleston	チャーチルストン
		70s Scat Legend	70s スキャットレジェンド
		Jazz Funk	ジャズファンク
		Fusion Shuffle	フュージョンシャッフル
		Jazz Pop	ジャズポップ
		Movie Soundtrack	ムービーサウンドトラック
		On Broadway	オンブロードウェイ
		Choir Soundtrack	合唱團サウンドトラック
		Big Screen Classic	スクリーンクラシック

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Wild West	ワイルドウェスト
		Showtune	ショーチューン
		Tap Dance Swing	タップダンススイング
		Musical	ミュージカル
		Broadway Ballad	ブロードウェイバラード
		70s TV Theme	70s テレビテーマ
		Easy Listening イージーリスニング	Easy Ballad イージーバラード
		6-8 Slow Rock 1	6-8 スローロック 1
		Classic Piano Bld	クラシックピアノバラード
		6-8 Slow Rock 2	6-8 スローロック 2
Ballroom ボールルーム	Ballroom ボールルーム	Romantic Waltz	ロマンティックワルツ
		6-8 Orchestral	6-8 オケストラ
		Guitar Serenade	ギターセレナーデ
		12-8 Ballad	12-8 バラード
		Romantic Ballad	ロマンティックバラード
		Pop Classics	ポップクラシックス
		Sing-a-long Piano	シングアロングピアノ
		French 50s	フレンチ 50s
		Pub Piano	パブピアノ
		Tijuana	ティファナ
Organ オルガン	Organ オルガン	Piano Orch Ballad	ピアノオーケストラBld
		Viennese Waltz 1	ウィーンワルツ 1
		Slowfox	スローフォックス
		Viennese Waltz 2	ウィーンワルツ 2
		Fox trot	フォックストロット
		English Waltz	イングリッシュワルツ
		Vocal Foxtrot	ボーカルフォックス
		Slow Waltz	スローワルツ
		Swingfox	スイングフォックス
		Vocal Waltz	ボーカルワルツ
Holiday ホリデー	Holiday ホリデー	Quickstep	クイックステップ
		Tango 1	タンゴ1
		Rumba	ルンバ
		Tango 2	タンゴ2
		Jive	ジャイブ
		Pasodoble	パソドブル
		Beguine	ビギン
		Samba	サンバ
		Twist	ツイスト
		Cha Cha Cha	チャチャチャ
Schlager シュラッガー	Schlager シュラッガー	Swing Waltz	スイングワルツ
		Piano Beguine	ピアノビギン
		Piano Cha Cha	ピアノチャチャ
		Piano Rumba	ピアノルンバ
		9-8 Waltz	9-8 ワルツ
		Euro Pop Organ	ユーロポップオルガン
		Organ Cha Cha	オルガンチャチャ
		Organ Bossa	オルガンボサ
		Organ Rumba	オルガンルンバ
		Organ Swing	オルガンスイング
		Theatre Foxtrot	シアターフォックス
		Organ Quickstep	オルガニクイックステップ
		Theatre March	シアターマーチ
		Organ Samba	オルガンサンバ
		Theatre Quickstep	シアターキック
		Christmas Swing 1	クリスマススイング1
		Christmas Shuffle	クリスマスシャッフル
		Christmas Swing 2	クリスマススイング2
		Christmas Ballad	クリスマスバラード
		Christmas Waltz	クリスマスワルツ
		Celtic Xmas	ケルティッククリスマス
		Disco Fox	ディスコ
		Schlager Palace	シュラッガーパレス
		German Rock	ジャーマンロック
		Schlager Fever	シュラッガーフィーバー
		Mallorca Party	マヨルカパーティ
		Soft Schlager	ソフトシュラッガー
		Party Arena	パーティアリーナ
		Apres Ski Hit	アプレスキーヒット
		Alpen Schlager	アルペンシュラッガー

## CVP-609

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Entertainment エンターテインメント	Schlager シュラッガー	Synth Pop Duo	シンセポップデュオ
		Alp Ballad 1	アルプバラード 1
		Schlager 6-8	シュラッガー 6-8
		Alp Ballad 2	アルプバラード 2
		Schlager Alp	シュラッガーアルプ
		Schlager Waltz	シュラッガーウルツ
		Schlager Beat	シュラッガービート
		Schlager Shuffle	シュラッガーシャッフル
		Schlager Polka	シュラッガーポルカ
		Schlager Fox	シュラッガーフォックス
		Schlager Rock	シュラッガーロック
		Scand Country 1	スカンジカントリー 1
		70s French Hit	70s フレンチヒット
		Scand Country 2	スカンジカントリー 2
		Schlager Italia	シュラッガーアイタリア
		Scand Shuffle	スカンジシャッフル
		Schlager Pop	シュラッガーポップ
Latin&World ラテン&ワールド	Brazil ブラジル	Scand Slow Rock	スカンジスローロック
		Schlager Rumba	シュラッガールンバ
		Scand Bugg	スカンジサンバ
		Schlager Samba	シュラッガーサンバ
		Alp Rock	アルプロック
		Party Polka	パーティーポルカ
		8Beat Adria	8ビートアドリア
		Polka Pop	ポルカポップ
	Cuba キューバ	Jazz Samba	ジャズサンバ
		Lounge Bossa	ラウンジボサ
		Brazilian Samba	ブラジリアンサンバ
		Slow Bar Bossa	スローバーボサ
		Bossa Brazil	ボサブラジル
		Slow Bossa	スローボサ
		Fast Bossa	ファストボサ
		Orchestral Bossa	オーケストラボサ
	Mexico メキシコ	Bossa Nova	ボサノバ
		Big Band Samba	ビッグバンドサンバ
		Piano Bossa	ピアノボサ
		Piano Samba	ピアノサンバ
		Salsa	サルサ
		Big Band Salsa	ビッグバンドサルサ
		Cuban Son	キューバソン
		Big Band Mambo	ビッグバンドマンボ
European ヨーロピアン	Caribbean カリビアン	Guaguanco	グアグアンコ
		Guitar Rumba	ギタールンバ
		Danzon	ダンソン
		Guajira	グアヒラ
		Banda Polka	パンダポルカ
		Mariachi Waltz	マリアチワルツ
		Banda Vals	パンダヴァルス
		Mexican Dance	メキシカンダンス
		Norteno	ノルテーニョ
		Bolero Lento	ボレロレント
		Bomba	ボンバ
		Sheriff Reggae	シェリーレゲエ
		Cumbia	クンビア
		Happy Reggae	ハッピーレゲエ
		Merengue	メレンゲ
		Calypso	カリブン
		Bachata	バチャータ
		Rumba Island	ルンバ/アイランド
		Zouk	ズーク
		Caribbean	カリビアン
		Vallenato 4-4	ヴァレナート 4-4
	Flamenco スペイン	Flamenco	フラメンコ
		Italian Mazurka	イタリアンマズルカ
		Rumba Flamenco	ルンバ/フラメンコ
		Italian Tango	イタリアンタンゴ
		Pop Flamenco	ポップ/フラメンコ
		Sirtaki	シリタキ
		Spanish Paso	スペニッシュパソ
		Tarantella	タランテラ
カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Latin&World ラテン&ワールド	Latin Pop ラテンポップ	Pop Bossa 1	ポップボサ 1
		Latin Party Pop	ラテンパーティーポップ
		Pop Bossa 2	ポップボサ 2
		Latin Disco 1	ラテンディスコ 1
		Pop Latin	ポップラテン
		Latin Disco 2	ラテンディスコ 2
		Pop Latin Ballad	ポップラテンバラード
		Rock Cha Cha	ロックチャチャ
		Pop Rumba	ポップルンバ
	Celtic ケルティック	Celtic Dance 3-4	ケルティックダンス 3-4
		Strathspey	ストラスベイ
		Irish Hymn 1	アイリッシュヒム 1
		Jig	スコティッシュジグ
		Irish Hymn 2	アイリッシュヒム 2
		Reel	スコティッシュリール
		Irish Dance	アイリッシュダンス
		Scottish Polka	スコティッシュポルカ
World ワールド	World ワールド	Celtic Dance	ケルティックダンス
		Scand Schottis	スカンジショティス
		Turkish Euro 1	ターキッシュユーロ 1
		J-Pop Hit 1	Jポップヒット 1
		Turkish Euro 2	ターキッシュユーロ 2
		J-Pop Hit 2	Jポップヒット 2
		Oriental Pop	オリエンタルポップ
		Hawaiian	ハワイアン
カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Latin&World ラテン&ワールド	Classic クラシック	String Adagio	ストリングアダージョ
		Choral Symphony	コーラルシンフォニー
		String Concerto	ストリングコンサルト
		Classical Menuet	クラシカルメヌエット
		Baroque Air	バロックアリア
		Classical Serenad	クラシカルセレナーデ
		Baroque Concerto	バロックコンサルト
		Green Fantasia	グリーンファンタジア
		Ethereal Voices	エセアリアルボイス
		Romantic Ballet	ロマンティックバレエ
		Arpeggio 1	アルペジオ 1
		Traditional 1	トラディショナル 1
		Arpeggio 2	アルペジオ 2
		Traditional 2	トラディショナル 2
		Arpeggio 3	アルペジオ 3
		Traditional 3	トラディショナル 3
		Orchestral Bolero	オーケストラボレロ
Trad Waltz トラッドワルツ	Trad Waltz トラッドワルツ	Moonlight 6-8	ムーンライト 6-8
		Orchestral March	オーケストラマーチ
		Ethereal Hymn	エセアリアルヒム
		Nocturne	ノクターン
		Learning 2-4	ラーニング 2-4
		Bohemian Waltz	ボヘミアンワルツ
		German Waltz	ジャーマンワルツ
		French Waltz	フレンチワルツ
		French Musette	フレンチミュゼット
		Highland Waltz	ハイランドワルツ
		Alpen Land 3-4	アルペンランド 3-4
		Italian Waltz	イタリアンワルツ
		Ober Walzer 1	オーバーウォルツ 1
		Scand Waltz	スカンジナビアンワルツ
		Ober Walzer 2	オーバーウォルツ 2
		Scand Hambo	スカンジナビアンハンボ
		Waltz	ワルツ
March&Polka マーチ&ポルカ	March&Polka マーチ&ポルカ	Piano Slow Waltz	ピアノスローワルツ
		Ober Polka 1	オーバーカオバーライナ 1
		Brass Band Hymn	ブラスバンドヒム
		Ober Polka 2	オーバーカオバーライナ 2
		Brass Band	ブラスバンド
		Zither Polka	チターポルカ
		US March	マーチ
		Italian Polka	イタリアンポルカ
		German March 1	ジャーマンマーチ 1
		Orchestral Polka	オーケストラポルカ
		German March 2	ジャーマンマーチ 2

## CVP-609

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Latin&World ラテン&ワールド	March&Polka マーチ&ポルカ	6-8 March	6-8 マーチ
		Piano March 1	ピアノマーチ 1
		6-8 Piano March	6-8 ピアノマーチ
		Piano March 2	ピアノマーチ 2
		Alpen Land 4-4	アルペンランド 4-4
		4 Stroke	4 ストローク

## CVP-605

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop ポップ	Standard 8Beat	スタンダード 8ビート
		80s Boy Band	80s ボーイバンド
		Cool 8Beat	クール 8ビート
		80s Pop	80s ポップ
		Classic 8Beat	クラシック 8ビート
		80s Guitar Pop	80s ギターポップ
		Live 8Beat	ライブ 8ビート
		90s Guitar Pop	90s ギターポップ
		Uptempo 8Beat	アップテンポ 8ビート
		West Coast Pop	ウェストコーストポップ
		Chart Guitar Pop	チャートギターポップ
		Brit Pop	ブリティッシュポップ
		Chart Piano Shfl	チャートピアノシャッフル
		Brit Pop Swing	ブリットポップスイング
		Chart Rock Shfl	チャートロックシャッフル
		Classic 16Beat	クラシック 16ビート
		Chart Pop 1	チャートポップ 1
		8Beat Modern	8ビートモダン
		Chart Pop 2	チャートポップ 2
		8Beat Gtr Pop	8ビートギターポップ
		8Beat	8ビート
		Scand Pop Shuffle	スカンジポップシャッフル
Rock ロック	Hard Rock	ハードロック	
	80s Power Rock	80s パワーロック	
	Standard Rock	スタンダードロック	
	80s Pop Rock	80s ポップロック	
	Contemp Rock	コンテンポラリーロック	
	80s Synth Rock	80s シンセロック	
	Acoustic Rock	アコースティックロック	
	Funk Pop Rock	ファンクポップロック	
	Brit Rock Pop	ブリットロックポップ	
	Power Rock	パワーロック	
70s Pop&Rock 70s ポップ&ロック	Soft Rock	ソフトロック	
	Rock Shuffle	ロックシャッフル	
	Slow Rock	スローロック	
	70s Glam Piano	70s グラムピアノ	
	70s Pop Duo	70s ポップデュオ	
	70s Swing Piano	70s スイングピアノ	
60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック	70s 8Beat	70s 8ビート	
	Glam Piano Rock	グラムピアノロック	
	Vintage Gtr Pop	ビンテージギターポップ	
	60s Vintage Pop	60s ビンテージポップ	
	Bubblegum Pop	バブルガムポップ	
	60s Vintage Rock	60s ビンテージロック	
	60s Piano Pop	60s ピアノポップ	
	60s Pop Rock	60s ポップロック	
50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	60s Guitar Pop	60s ギターポップ	
	60s 8Beat	60s 8ビート	
	60s Rock & Roll	60s ロックンロール	
	Rock & Roll 1	ロックンロール 1	
	Skiffle	スキッフル	
	Rock & Roll 2	ロックンロール 2	
Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Oldies R&R	オールディーズR&R	
	Rock & Roll Shfl	ロックンロールシャッフル	
	Piano R&R	ピアノロックンロール	
	Modern Pop Bld	モダンポップバラード	
	80s EP Ballad	80s EPバラード	
	Modern 16Bt Bld	モダン 16ビートバラード	
	80s Smooth Bld	80s スムースバラード	
	Mod 6-8 Piano Bld	モダン 6-8 ピアノBld	
	80s Analog Ballad	80s アナログバラード	
	Modern Orch Bld	モダンオーケストラBld	
	90s Cool Ballad	90s クールバラード	
	Acoustic 8Bt Bld	アコースティック 8Bt Bld	
	90s Rock Ballad	90s ロックバラード	
	8Beat Ballad 1	8ビートバラード 1	
	EP Ballad	エンドリックピアノBld	
	8Beat Ballad 2	8ビートバラード 2	
	Light Ballad	ライトバラード	
	70s Chart Ballad	70s チャートバラード	
	Epic Ballad	エピックバラード	
	80s Synth Piano	80s シンセピアノ	
	Organ Ballad	オルガンバラード	
	Contemp Pop Bld	コンテンポラリーポップBld	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Piano Ballad	ピアノバラード	
		Pop Ballad	ポップバラード	
		Unplugged	アンプラグド	
		Pop Gtr Ballad	ポップギターバラード	
		Contemp Rock Bld	コンテンポラリックBld	
		Pop Piano Ballad	ポップピアノバラード	
		Pop Waltz	ポップワルツ	
		Power Ballad 1	パワーバラード1	
		16Beat Ballad	16ビートバラード	
		Power Ballad 2	パワーバラード2	
		6-8 Modern	6-8 モダン	
		Love Song	ラブソング	
		8Beat Piano Ballad	8ビートピアノバラード	
		Worship Slow	ワーシップスロー	
Worship ワーシップ		Worship Fast	ワーシップファスト	
		Worship Med	ワーシップミディアム	
		Worship 6-8	ワーシップ 6-8	
		Live Soul Band	ライヴソウルバンド	
Soul ソウル		Detroit Pop 1	デトロイトポップ1	
		70s Chart Soul	70s チャートソウル	
		Detroit Pop 2	デトロイトポップ2	
		Frankly Soul	フランクリーソウル	
		Motor City	モーターシティ	
		Soul Brothers	ソウルブラザーズ	
		Lovely Shuffle	ラブリーシャッフル	
Disco ディスコ		Kool Funk	クールファンク	
		Kool Shuffle	クールシャッフル	
		Soul	ソウル	
		Funk Disco	ファンクディスコ	
		70s Disco 1	70s ディスコ1	
		Saturday Night	サタデーナイト	
		70s Disco 2	70s ディスコ2	
		Movie Disco	ムービーディスコ	
		70s Disco Funk	70s ディスコファンク	
		Synth Pop	シンセポップ	
		80s Disco	80s ディスコ	
		80s Synth Disco	80s シンセディスコ	
Dance ダンス		90s Disco	90s ディスコ	
		Disco Fox Rock	ディスコフォックスロック	
		Disco House	ディスコハウス	
		Disco Philly	ディスコフィリー	
		Disco Chocolate	ディスコチョコレート	
		Disco Teens	ディスコティーンズ	
		Disco Hands	ディスコハンドス	
		Global DJ's	グローバル DJ's	
		Clubdance 1	クラブダンス1	
		Ibiza 2010	イビザ 2010	
		Clubdance 2	クラブダンス2	
Modern R&B モダンR&B		Electronica	エレクトロニカ	
		Club House	クラブハウス	
		Dancefloor	ダンスフロア	
		Funky House	ファンキーハウス	
		Dancehall	ダンスホール	
		Retro Pop	レトロポップ	
		Dream Dance	ドリームダンス	
		Garage	ガレージ	
		New R&B	ニューR&B	
		New R&B Ballad	ニューR&Bバラード	
		Soul R&B	ソウルR&B	
		R&B Soul Ballad	R&Bソウルバラード	
Chill Out チルアウト		Chart R&B	チャートR&B	
		Groundbeat	グラウンドビート	
		Analog Ballad	アナログバラード	
		US Hip Hop	US ヒップホップ	
		Pop R&B	ポップR&B	
		Classic Hip Hop	クラシックヒップホップ	
		Euro Hip Hop	ユーロヒップホップ	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	Chill Out チルアウト	Night Walk	ナイトウォーク	
		Chillout 2	チルアウト2	
		Play 4 Sofa	プレイ4 ソファー	
		Chillout Cafe	チルアウトカフェ	
	Trance トランス	Trance Pop	トランスマッシュ	
		Celtic Trance	ケルティックトランス	
		Euro Trance	ユーロトランス	
		6-8 Trance	6-8トランス	
Country&Blues カントリー&ブルース	Modern Country モダンカントリー	Mod Bluegrass	モダンブルーブラス	
		Country 8Beat	カントリー8ビート	
		70s Chart Cntry	70s チャートカントリー	
		Country Hits	カントリーヒッツ	
		70s Country Pop	70s カントリーポップ	
		Country Strum	カントリーストム	
		New Country	ニューカントリー	
		Country Pop	カントリーポップ	
	Trad Country トラッドカントリー	Country Brothers	カントリーブラザーズ	
		Country Rock	カントリーロック	
		Modern Cntry Pop	モダンカントリーポップ	
		Holly Gully	ホリガリー	
		Bluegrass	ブルーグラス	
		Country 2-4	カントリー2-4	
		Hoedown	ホーダウン	
		Country Shuffle	カントリーシャッフル	
Country Ballad カントリーバラード		Easy Country	イージーカントリー	
		Country Swing	カントリースイング	
		Finger Pickin'	フィンガーピッキン	
		Cntry Sing-along	カントリーシングアロング	
		Folk Pop	フォークポップ	
		Country Two Step	カントリーツーステップ	
		Country Ballad	カントリーバラード	
		Mod Country Bld 1	モダンカントリーBld 1	
Blues ブルース	Blues ブルース	Country Rock Bld	カントリーロックバラード	
		Mod Country Bld 2	モダンカントリーBld 2	
		Country Waltz	カントリーワルツ	
		Modern Shuffle	モダンシャッフル	
		6-8 Rock	6-8 ロック	
		Slow Blues	スローブルース	
		6-8 Soul	6-8 ソウル	
Gospel ゴスペル	Gospel ゴスペル	Shuffle Blues	シャッフルブルース	
		Piano Blues 1	ピアノブルース1	
		Blues Rock	ブルースロック	
		Piano Blues 2	ピアノブルース2	
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Blueberry Blues	ブルーベリーブルース	
		Southern Gospel	サザンゴスペル	
		Gospel Brothers	ゴスペルブラザーズ	
		Gospel Sisters	ゴスペルシスターズ	
Big Band ビッグバンド		Gospel Swing	ゴスペルスイング	
Big Band ビッグバンド	Acoustic Jazz	アコースティックジャズ		
	Modern Jazz Bld 1	モダンジャズバラード1		
	Jazz Guitar Club	ジャズギタークラブ		
	Modern Jazz Bld 2	モダンジャズバラード2		
	Instrumental Jazz	インストルメンタルジャズ		
	Organ Combo	オルガンコンボ		
	Cool Piano Jazz	クールピアノジャズ		
	French Jazz	フレンチジャズ		
	Bebop	ビバップ		
	Piano Boogie	ピアノブギー		
	Piano Swing 1	ピアノスイング1		
	Jazz Ballad	ジャズバラード		
	Piano Swing 2	ピアノスイング2		
	Jazz Club	ジャズクラブ		
	Boogie Woogie	ブギーウギー		
	2Beat Swing	2ビートスイング		
	Chill Out チルアウト		Classic Big Band	クラシックビッグバンド
			Orch Big Band 1	オーケストラ BB 1
			Modern Big Band	モダンビッグバンド
			Orch Big Band 2	オーケストラ BB 2
			Mod Big Band Shfl	モダンBBシャッフル
			Big Band Fast 1	ビッグバンドファスト1
			Moonlight Ballad	ムーンライトバラード
			Big Band Fast 2	ビッグバンドファスト2
	Chill Out チルアウト		Mod Big Band Bld	モダンBBバラード
			Afro Cuban	アフロキューバン

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Big Band ビッグバンド	Jump Jive	ジャンプジャイブ
		40s Big Band	40s ビッグバンド
	Orchestra Swing オーケストラスイング	Orchestra Swing 1	オーケストラスイング 1
		Dreamy Ballad	ドリーミーバラード
		Orchestra Swing 2	オーケストラスイング 2
		Easy Swing	イージースイング
		Cool Jazz Ballad	クールジャズバラード
		MOR Swing	MORスイング
		Easy Listening	イージーリスニング
		Organ Groove	オルガングループ
Jazz Waltz ジャズワルツ		Midnight Swing	ミッドナイトスイング
		Jazz Waltz Slow	ジャズワルツスロー
		MOR Waltz	MORワルツ
		Jazz Waltz Med	ジャズワルツミディアム
		Five-Four	5ビート
		Jazz Waltz Fast 1	ジャズワルツファスト 1
		Jazz Waltz	ジャズワルツ
Dixie&Trad Jazz デキシー＆トラッド		Jazz Waltz Fast 2	ジャズワルツファスト 2
		Saloon Piano	サルーンピアノ
		Stride 1	ストライド 1
		Ragtime	ラグタイム
		Stride 2	ストライド 2
		Charleston	チャーレストン
		Piano Rag 1	ピアノラグ 1
Fusion フュージョン		Dixieland 1	ディキシーランド 1
		Piano Rag 2	ピアノラグ 2
		Dixieland 2	ディキシーランド 2
		Jazz Funk	ジャズファンク
Entertainment エンターテインメント		Jazz Pop	ジャズポップ
	Movie&Show ムービー&ショー	Movie Soundtrack	ムービーサウンドトラック
		Ani Fantasy	アニメファンタジー
		Blockbuster	ブロックバスター
		Animation Ballad	アニメーションバラード
		Ethereal Movie	エセラリアルムービー
		Movie Ballad	ムービーバラード
		Sci-fi March	サイファイマーチ
		Movie Swing 1	ムービースイング 1
		Secret Service	シークレットサービス
		Movie Swing 2	ムービースイング 2
		Wild West	ワイルドウェスト
		Broadway Ballad	ブロードウェイバラード
		Showtune	ショーチューン
		Movie Panther	ムービーパンサー
		Tap Dance Swing	タップダンススイング
Easy Listening イージーリスニング		70s TV Theme	70s テレビテーマ
		Musical	ミュージカル
	Easy Ballad	イージーバラード	
	6-8 Slow Rock	6-8 スローロック	
	Classic Piano Bld	クラシックピアノバラード	
	6-8 Orchestral	6-8 オーケストラ	
	Guitar Serenade	ギターセレナーデ	
	12-8 Ballad	12-8 バラード	
	Pop Classics	ポップクラシックス	
	French 50s	フレンチ 50s	
Ballroom ポールルーム	Pub Piano	パブピアノ	
	Tijuana	ティファナ	
	Piano Orch Ballad	ピアノオーケストラBlד	
	Viennese Waltz	ウィンナーワルツ	
	Quickstep	クイックステップ	
	English Waltz	イングリッシュワルツ	
	Tango	タンゴ	
	Slowfox	スローフォックス	
	Pasodoble	パソドブレ	
	Foxtrot	フォックストロット	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Entertainment エンターテインメント	Ballroom ポールルーム	9-8 Waltz	9-8 ワルツ
		Euro Pop Organ	ユーロポップオルガン
	Organ オルガン	Organ Cha Cha	オルガンチャチャ
		Organ Bossa	オルガーボサ
		Organ Rumba	オルガンルンバ
		Organ Swing	オルガングルイング
		Organ Quickstep	オルガンクイックステップ
		Organ Samba	オルガンサンバ
	Holiday ホリデー	Christmas Swing	クリスマススイング
		Christmas Shuffle	クリスマスシャッフル
Schlager シュラッガー	Christmas Waltz	クリスマスワルツ	
		Disco Fox	ディスコフォックス
		Alp Ballad 1	アルプバラード 1
		German Rock	ジャーマンロック
		Alp Ballad 2	アルプバラード 2
		Schlager Fever	シュラッガーフィーバー
		Schlager 6-8	シュラッガー 6-8
		Mallorca Party	マヨルカパーティ
		Schlager Fox	シュラッガーフォックス
		Alpen Schlager	アルペンシュラッガー
Latin&World ラテン&ワールド	Schlager Waltz	シュラッガーワルツ	
		Scand Country 1	スカンジカントリー 1
		Schlager Italia	シュラッガーアイタリア
		Scand Country 2	スカンジカントリー 2
		Schlager Shuffle	シュラッガーシャッフル
		Scand Shuffle	スカンジシャッフル
		Schlager Polka	シュラッガーポルカ
		Scand Slow Rock	スカンジスローロック
		Schlager Alp	シュラッガーアルプ
		Scand Bugg	スカンジナビアング
Brazil ブラジル	Schlager Beat	シュラッガービート	
		Schlager Rock	シュラッガーロック
		70s French Hit	70s フレンチヒット
		Schlager Pop	シュラッガーポップ
		Party Polka	パーティーポルカ
		Schlager Rumba	シュラッガールンバ
		Polka Pop	ポルカポップ
		Schlager Samba	シュラッガーサンバ
		8Beat Adria	8ビートアドリア
Latin&World ラテン&ワールド	Brazilian Samba	ブラジリアンサンバ	
		Slow Bar Bossa	スローバーボサ
		Bossa Nova	ボソノバ
		Orchestral Bossa	オーケストラボサ
		Slow Bossa	スローボサ
		Piano Bossa	ピアノボサ
		Fast Bossa	ファストボサ
		Piano Samba	ピアノサンバ
	Cuba キューバ	Salsa	サルサ
		Cuban Son	キューバンソン
Mexico メキシコ	Danzon	ダンソン	
		Guitar Rumba	ギタールンバ
		Guajira	グアヒラ
		Norteno	ノルテニョ
Caribbean カリビアン	Bolero Lento	ボレロレント	
		Mariachi Waltz	マリアチワルツ
		Bomba	ボンバ
		Sheriff Reggae	シェリフレゲエ
European ヨーロピアン	Cumbia	クンビア	
		Happy Reggae	ハッピーレゲエ
		Merengue	メリエンゲ
		Calypso	カリプソ
		Bachata	バチャータ
		Rumba Island	ルンバアイランド
		Zouk	ズーク
		Flamenco	フラメンコ
		Italian Mazurka	イタリアンマズルカ
Latin Pop ラテンポップ	Rumba Flamenco	ルンバフラメンコ	
		Sirtaki	シルタキ
		Pop Flamenco	ポップフラメンコ
		Tarantella	タランテラ
Latin Pop ラテンポップ	Spanish Paso	スペイン・パッソ	
		Pop Bossa	ポップボサ
		Latin Party Pop	ラテンパーティーポップ

## CVP-605

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Latin&World ラテン&ワールド	Latin Pop ラテンポップ	Pop Latin	ポップラテン
		Latin Disco	ラテンディスコ
		Pop Latin Ballad	ポップラテンバラード
		Rock Cha Cha	ロックチャチャ
	Celtic ケルティック	Irish Hymn 1	アイリッシュヒム 1
		Jig	スコティッシュジグ
		Irish Hymn 2	アイリッシュヒム 2
		Reel	スコティッシュリール
		Irish Dance	アイリッシュダンス
		Scottish Polka	スコティッシュポルカ
World ワールド	Turkish Euro 1 J-Pop Hit 1 Turkish Euro 2 J-Pop Hit 2 Oriental Pop Hawaiian	Turkish Euro 1	ターキッシュユーロ 1
		J-Pop Hit 1	Jポップヒット 1
		Turkish Euro 2	ターキッシュユーロ 2
		J-Pop Hit 2	Jポップヒット 2
		Oriental Pop	オリエンタルポップ
		Hawaiian	ハワイアン
	Classic クラシック	Green Fantasia	グリーンファンタジア
		Ethereal Hymn	エセアリアルヒム
		Romantic Ballet	ロマンティックバレエ
		Arpeggio 1	アルペジオ 1
		Baroque Air	バロックアリア
		Arpeggio 2	アルペジオ 2
		Orchestral Bolero	オーケストラボレロ
		Arpeggio 3	アルペジオ 3
		Orchestral March	オーケストラマーチ
		Nocturne	ノクターン
Trad Waltz トラッドワルツ	Bohemian Waltz Scand Waltz German Waltz French Musette French Waltz Ober Walzer Highland Waltz Waltz Italian Waltz Piano Slow Waltz	Traditional 1	トラディショナル 1
		Moonlight 6-8	ムーンライト 6-8
		Traditional 2	トラディショナル 2
		Learning 2-4	ラーニング 2-4
		Traditional 3	トラディショナル 3
		Bohemian Waltz	ボヘミアンワルツ
		Scand Waltz	スカンジナビアンワルツ
		German Waltz	ジャーマンワルツ
		French Musette	フレンチミュゼット
		French Waltz	フレンチワルツ
March&Polka マーチ&ポルカ	Ober Polka US March Zither Polka German March Italian Polka 6-8 March Piano March 1 6-8 Piano March Piano March 2 4 Stroke	Ober Polka	ポルカオバークライナ
		US March	US マーチ
		Zither Polka	チーターポルカ
		German March	ジャーマンマーチ
		Italian Polka	イタリアンポルカ
		6-8 March	6-8 マーチ
		Piano March 1	ピアノマーチ 1
		6-8 Piano March	6-8 ピアノマーチ
		Piano March 2	ピアノマーチ 2
		4 Stroke	4ストローク

# コードフィンガリングチャート

C1+8	C1+5	C	C6	CM7	CM7(♭5)	CM7(♯11)	Cadd9	CM7(9)
C6(9)	C♭5	Caug	C7aug	CM7aug	Cm	Cm6	Cm7	CM7(♭5)
Cm add9	CM7(9)	CM7(11)	CmM7(♭5)	CmM7	CmM7(9)	Cdim	Cdim7	C7
C7sus4	C7(9)	C7(♯11)	C7(13)	C7(♭5)	C7(♭9)	C7(♭13)	C7(♯9)	Csus4
Csus2	Cancel							

コードネーム	基本形	Cをルートとした場合のメイン画面での表示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flattened fifth [M7 ♭ 5]	1+3+ ♭ 5+7	CM7( ♭ 5)
Major seventh add sharp eleventh [M7( # 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+7	CM7( # 11)
Add ninth [(add9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flattened fifth [( ♭ 5)]	1+3+ ♭ 5	C ♭ 5
Augmented [aug]	1+3+ # 5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+ # 5+ ♭ 7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ # 5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ ♭ 3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ ♭ 3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ ♭ 3+(5)+ ♭ 7	Cm7
Minor seventh flattened fifth [m7 ♭ 5]	1+ ♭ 3+ ♭ 5+ ♭ 7	CM7( ♭ 5)
Minor add ninth [m(add9)]	1+2+ ♭ 3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ ♭ 3+(5)+ ♭ 7	CM7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ ♭ 3+4+5+( ♭ 7)	CM7(11)
Minor major seventh flattened fifth [mM7 ♭ 5]	1+ ♭ 3+ ♭ 5+7	CmM7( ♭ 5)
Minor major seventh [mM7]	1+ ♭ 3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ ♭ 3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ ♭ 3+ ♭ 5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ ♭ 3+ ♭ 5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ ♭ 7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ ♭ 7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ ♭ 7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7( # 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+ ♭ 7	C7( # 11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ ♭ 7	C7(13)
Seventh flattened fifth [7 ♭ 5]	1+3+ ♭ 5+ ♭ 7	C7( ♭ 5)
Seventh flattened ninth [7( ♭ 9)]	1+ ♭ 2+3+(5)+ ♭ 7	C7( ♭ 9)
Seventh add flattened thirteenth [7( ♭ 13)]	1+3+5+ ♭ 6+ ♭ 7	C7( ♭ 13)
Seventh sharp ninth [7( # 9)]	1+ # 2+3+(5)+ ♭ 7	C7( # 9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ ♭ 2+2	Cancel

\* 基本形の( )内の音符は省略しても構いません。

# エフェクトタイプリスト

## Reverb Block (リバーブブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
REVERB	BASIC HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	1	21
	LIGHT HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。薄めな効果の設定です。	1	22
	BALLAD HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。バラード曲に適した設定です。	1	19
	PIANO HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。ピアノ音色に適した設定です。	1	20
	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	HALL2		1	16
	HALL3		1	17
	HALL4		1	18
	HALL5		1	1
	HALL M		1	6
	HALL L		1	7
	ATMO HALL	独特的雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
	VOCAL HALL1	ボーカルに適したリバーブです。	1	27
	VOCAL HALL2		1	28
	ACOSTIC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	DRUMS ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	PERC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
	ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
	ROOM2		2	17
	ROOM3		2	18
	ROOM4		2	19
	ROOM5		2	0
	ROOM6		2	1
	ROOM7		2	2
	ROOM S		2	5
	ROOM M		2	6
	ROOM L		2	7
	STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
	STAGE2		3	17
	STAGE3		3	0
	STAGE4		3	1
	PLATE1	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	PLATE2		4	17
	PLATE3		4	0
	GM PLATE		4	7
	TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
	CANYON	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0
	BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0
	LARGE HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	2
	MEDIUM HALL	暖かい部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	1	3
	WARM ROOM		2	3
	WHITE ROOM		16	0
	WOODY ROOM	木の部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	4
	RICH PLATE	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	1
---	NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0

## Chorus Block (コーラスブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
REVERB	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	HALL2		1	16
	HALL3		1	17
	HALL4		1	18
	HALL5		1	1
	HALL M		1	6
	HALL L		1	7
	ATMO HALL		1	23
	ACOSTIC ROOM		2	20
	DRUMS ROOM		2	21
	PERC ROOM		2	22
	ROOM1		2	16
	ROOM2		2	17
	ROOM3		2	18
	ROOM4		2	19
	ROOM5		2	0
	ROOM6		2	1
	ROOM7		2	2
	ROOM S		2	5
	ROOM M		2	6
	ROOM L		2	7
DELAY	STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
	STAGE2		3	17
	STAGE3		3	0
	STAGE4		3	1
	PLATE1	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	PLATE2		4	17
	PLATE3		4	0
	GM PLATE		4	7
	TEMPO DELAY1		21	0
	TEMPO DELAY2		21	16
ER/KARAOKE	TEMPO ECHO	テンポ同期可能なエコーです。	21	8
	TEMPO CROSS1	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
	TEMPO CROSS2		22	16
	TEMPO CROSS3		22	17
	TEMPO CROSS4		22	18
CHORUS	KARAOKE1	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	0
	KARAOKE2		20	1
	KARAOKE3		20	2
	ER1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	0
	ER2		9	1
	CHORUS1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17
	CHORUS2		66	8
	CHORUS3		66	16
	CHORUS4		66	1
	CHORUS5		65	2
	CHORUS6		65	0
	CHORUS7		65	1
	CHORUS8		65	8
	CHORUS FAST		65	16
	CHORUS LITE		65	17
	GM CHORUS1		65	3
	GM CHORUS2		65	4
	GM CHORUS3		65	5
	GM CHORUS4		65	6
	FB CHORUS		65	7
	CELESTE1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66	0
	CELESTE2		66	2
FLANGER	SYMPHONIC1	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
	SYMPHONIC2		68	0
	ENS DETUNE1	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
	ENS DETUNE2		87	16
	FLANGER1	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
	FLANGER2		67	16
	FLANGER3		67	17
	FLANGER4		67	1
	FLANGER5		67	0
	GM FLANGER		67	7
	T_FLANGER	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0

## Chorus Block (コーラスブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
PHASER	PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0
	PHASER2		72	8
	PHASER3		72	19
	T_PHASER1		108	0
	T_PHASER2		108	16
	EP PHASER1		72	17
	EP PHASER2		72	18
	EP PHASER3		72	16
	PITCH CHG1		80	16
PITCH CHANGE	PITCH CHG2	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	0
	PITCH CHG3		80	1
	DUAL ROT BRT		99	16
ROTARY SP	DUAL ROT WRM	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	17
	DUAL ROT SP1		99	0
	DUAL ROT SP2		99	1
	ROTARY SP1		69	16
	ROTARY SP2		71	17
	ROTARY SP3		71	18
	ROTARY SP4		70	17
	ROTARY SP5		66	18
	ROTARY SP6		69	0
	ROTARY SP7		71	22
	2WAY ROT SP		86	0
TREMOLO	TREMOLO1	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	16
	TREMOLO2		71	19
	TREMOLO3		70	0
	EP TREMOLO		70	18
	GT TREMOLO1		71	20
	GT TREMOLO2		70	19
	VIBE VIBRATE		119	0
SPATIAL	T TREMOLO	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	120	0
	AUTO PAN1		71	16
	AUTO PAN2		71	0
	AUTO PAN3		71	1
	EP AUTOPAN		71	21
	T AUTO PAN1		121	0
	T AUTO PAN2		121	1
---	NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0

## Effect Block (エフェクトブロック)

CVP-609	CVP-605	XGブロック名
●	●	XG Variation Block
●	●	XG Insertion1 Block
●	●	XG Insertion2 Block
●	●	XG Insertion3 Block
●		XG Insertion4 Block
●		XG Insertion5 Block
●		XG Insertion6 Block (only for MIC & Song)
●		XG Insertion7 Block (only for Style)
●		XG Insertion8 Block (only for Style)

CVP-609	CVP-605	カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
●	●	REVERB	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
●	●		HALL2		1	16
●	●		HALL3		1	17
●	●		HALL4		1	18
●	●		HALL5		1	1
●	●		HALL M		1	6
●	●		HALL L		1	7
●	●		ATMO HALL	独特的雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
●	●		ACOSTIC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
●	●		DRUMS ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
●	●		PERC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
●	●	ROOM	ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
●	●		ROOM2		2	17
●	●		ROOM3		2	18
●	●		ROOM4		2	19
●	●		ROOM5		2	0
●	●		ROOM6		2	1
●	●		ROOM7		2	2
●	●		ROOM S		2	5
●	●		ROOM M		2	6
●	●		ROOM L		2	7
●	●	STAGE	STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
●	●		STAGE2		3	17
●	●		STAGE3		3	0
●	●		STAGE4		3	1
●	●	PLATE	PLATE1	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
●	●		PLATE2		4	17
●	●		PLATE3		4	0
●	●		GM PLATE		4	7
●	●	TUNNEL	TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
●	●		CANYON	限りなく広がる幻想的な世界をイメージしたものです。	18	0
●	●		BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0
●	●		WHITE ROOM	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
●	●	DELAY	DELAY LCR1	Left (レフト)、Center (センター)、Right (ライト)の3本のディレイ音を発生するエフェクトです。	5	16
●	●		DELAY LCR2		5	0
●	●		DELAY LR		6	0
●	●		ECHO		7	0
●	●		CROSS DELAY1		8	0
●	●		CROSS DELAY2		8	16
●	●		TEMPO DELAY1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
●	●		TEMPO DELAY2	21	16	
●	●	ER/KARAOKE	TEMPO ECHO	テンポ同期可能なエコーです。	21	8
●	●		TEMPO CROSS1	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
●	●		TEMPO CROSS2		22	16
●	●		TEMPO CROSS3		22	17
●	●		TEMPO CROSS4		22	18
●	●		KARAOKE1	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	0
●	●		KARAOKE2		20	1
●	●		KARAOKE3		20	2
●	●		ER1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	0
●	●		ER2	ゲートリバーブをシミュレートしたものです。	9	1
●	●		GATE REVERB1		10	0
●	●		GATE REVERB2		10	16
●	●		REVERS GATE	ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたエフェクトです。	11	0

## Effect Block (エフェクトブロック)

CVP-609	CVP-605	カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
●	●	CHORUS	CHORUS1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17
●	●		CHORUS2		66	8
●	●		CHORUS3		66	16
●	●		CHORUS4		66	1
●	●		CHORUS5		65	2
●	●		CHORUS6		65	0
●	●		CHORUS7		65	1
●	●		CHORUS8		65	8
●	●		CHORUS FAST		65	16
●	●		CHORUS LITE		65	17
●	●		GM CHORUS1		65	3
●	●		GM CHORUS2		65	4
●	●		GM CHORUS3		65	5
●	●		GM CHORUS4		65	6
●	●		FB CHORUS		65	7
●	●		CELESTE1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66	0
●	●		CELESTE2		66	2
●	●		SYMPHONIC1	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
●	●		SYMPHONIC2		68	0
●	●		ENS DETUNE1	ピッチをわずかにずらした音を附加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
●	●		ENS DETUNE2		87	16
●	●		AMB CHORUS	初期反射音を附加したコーラスです。	65	9
●	●		AMB CELESTE	初期反射音を附加した多相コーラスです。	66	9
●	●		AMB SYMPHONIC	初期反射音を附加したシンフォニックです。	68	9
●	●	FLANGER	FLANGER1	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
●	●		FLANGER2		67	16
●	●		FLANGER3		67	17
●	●		FLANGER4		67	1
●	●		FLANGER5		67	0
●	●		GM FLANGER		67	7
●			VIN.FLANGER1	アナログフランジャーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	1
●			VIN.FLANGER2		124	16
●	●		V_FLANGER	アナログフランジャーをシミュレートしたものです。不規則なLFO波形も選択できます。	104	0
●	●		T_FLANGER	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
●	●		DYN FLANGER	入力レベルに応じてディレイタイムの動くフランジャーです。	110	0
●	●		AMB FLANGER	初期反射音を附加したフランジャーです。	67	9
●	●	PHASER	PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0
●	●		PHASER2		72	8
●	●		PHASER3		72	19
●			VIN.PHASER1	アナログフェーザーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	2
●			VIN.PHASER2		124	17
●			VIN.PHASER ST1		124	3
●			VIN.PHASER ST2		124	18
●			VIN.PHASER ST3		124	19
●			VIN.PHASER ST4		124	20
●	●		T_PHASER1	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
●	●		T_PHASER2		108	16
●	●		EP PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17
●	●		EP PHASER2		72	18
●	●		EP PHASER3		72	16
●	●		DYN PHASER		111	0
●	●	DISTORTION	V_DIST WARM	ビンテージチューブやファズ等の音をシミュレートしたディストーションです。	98	22
●	●		V_DIST CLS H		98	23
●	●		V_DIST CLS S		98	20
●	●		V_DIST METAL		98	24
●	●		V_DIST CRUNC		98	18
●	●		V_DIST BLUES		98	21
●	●		V_DIST EDGY		98	19
●	●		V_DIST SOLID		98	25
●	●		V_DST CLEAN1		98	17
●	●		V_DST CLEAN2		98	26
●	●		V_DIST TWIN		98	16
●	●		V_DIST ROCA		103	18
●	●		V_DST JZ CLN		98	27
●	●		V_DST FUSION		103	19

## Effect Block (エフェクトブロック)

CVP-609	CVP-605	カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
●	●	DISTORTION	ST AMP SOLID	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	29
●	●		ST AMP CRUNC		75	30
●	●		ST AMP BLUES		75	28
●	●		ST AMP CLEAN		75	27
●	●		ST AMP HARP		75	31
●	●		V_DIST HARD	ビンテージチューブやファズ等の音をシミュレートしたディストーションです。	98	0
●	●		V_DIST SOFT	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ハード)	98	2
●	●		DIST HARD1	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ソフト)	75	16
●	●		DIST HARD2	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ヘビー)	75	22
●	●		DIST SOFT1	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ソフト)	75	17
●	●		DIST SOFT2	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ヘビー)	75	23
●	●		DIST HEAVY	音にマイルドな歪みを与えます。	73	0
●	●		OVERDRIVE	音にマイルドな歪みを与えます。	74	0
●	●		ST DIST	ステレオタイプのディストーションです。	73	8
●	●		ST OD	ステレオタイプのオーバードライブです。	74	8
●	●		ST DIST HARD	ステレオタイプのディストーションです。(ハード)	75	18
●	●		ST DIST SOFT	ステレオタイプのディストーションです。(ソフト)	75	19
●	●		AMP SIM1	ギターアンプをシミュレートしたものです。	75	0
●	●		AMP SIM2	ギターアンプをシミュレートしたものです。	75	1
●	●		ST AMP1	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	20
●	●		ST AMP2		75	21
●	●		ST AMP3		75	8
●	●		ST AMP4		75	24
●	●		ST AMP5		75	25
●	●		ST AMP6		75	26
●	●	DISTORTION+	DST+DELAY1	ディストーションとディレイを直列に接続したものです。	95	16
●	●		DST+DELAY2	95	0	
●	●		OD+DELAY1	95	17	
●	●		OD+DELAY2	95	1	
●	●		CMP+DST+DLY1	コンプレッサーとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	96	16
●	●		CMP+DST+DLY2	96	0	
●	●		CMP+OD+DLY1	コンプレッサーとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	96	17
●	●		CMP+OD+DLY2	96	1	
●	●		V_DST H+DLY	Vディストーション ハードとディレイを直列に接続したものです。	98	1
●	●		V_DST S+DLY	Vディストーション ソフトとディレイを直列に接続したものです。	98	3
●	●		DST+TDLY	ディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	0
●	●		OD+TDLY	オーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	1
●	●		COMP+DIST1	前段にコンプレッサーがあるため、入力レベルにかかわらず均等に歪ませることができます。	73	16
●	●		COMP+DIST2	73	1	
●	●		CMP+DST+TDL	コンプレッサーとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	0
●	●		CMP+OD+TDLY1	101	1	
●	●		CMP+OD+TDLY2	101	16	
●	●		CMP+OD+TDLY3	101	17	
●	●		CMP+OD+TDLY4	101	18	
●	●		CMP+OD+TDLY5	101	19	
●	●		CMP+OD+TDLY6	101	20	
●	●		V_DST H+TDL1	Vディストーション ハードとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	0
●	●		V_DST H+TDL2	103	17	
●	●		V_DST S+TDL1	Vディストーション ソフトとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	1
●	●		V_DST S+TDL2	103	16	
●	●	REAL DIST	MLT DS SOLO	ギター音色用のマルチエフェクトです。ギターソロに適した設定です。	95	32
●	●		MLT DS BASIC	ギター音色用のマルチエフェクトです。ベーシックなディストーションの設定です。	95	33
●	●		MLT OD CHO	ギター音色用のマルチエフェクトです。オーバードライブとコーラスの設定です。	95	34
●	●		MLT CR WAH	ギター音色用のマルチエフェクトです。ケランチとワウの設定です。	95	35
●	●		MLT OLD DLY	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・ディレイの設定です。	95	36
●	●		VINTAGE ECHO	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・エコーの設定です。	95	37
●	●		ST AMP DS	ギター音色用のステレオディストーションです。ディストーションの設定です。	96	32
●	●		ST AMP OD	ギター音色用のステレオディストーションです。オーバードライブの設定です。	96	33
●	●		ST AMP VT	ギター音色用のステレオディストーションです。ビンテージな設定です。	96	34
●	●		ST AMP HV	ギター音色用のステレオディストーションです。ヘビーな設定です。	96	35
●	●		AMP1 CLASSIC	プリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。クラシカルな設定です。	97	32
●	●		AMP1 TOP BST	プリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。TOP BOOSTを使用した設定です。	97	33
●	●		AMP1 CUSTOM	プリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。よく使われる設定です。	97	34
●	●		AMP1 HEAVY	プリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定です。	97	35
●	●		AMP2 BLUES	プリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。ブルース向けの設定です。	98	32
●	●		AMP2 HEAVY1	プリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定1です。	98	33
●	●		AMP2 HEAVY2	プリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定2です。	98	34
●	●		AMP2 CLEAN	プリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。クリーンな設定です。	98	35
●	●		AMP2 DRT CLN	プリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。少し歪ませた設定です。	98	36

## Effect Block (エフェクトブロック)

CVP-609	CVP-605	カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
●	●	PITCH CHANGE	PITCH CHG1	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	16
●	●		PITCH CHG2		80	0
●	●		PITCH CHG3		80	1
●	●	WAH AUTO	AUTO WAH1	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	16
●	●		AUTO WAH2		78	0
●			V.AUTO WAH		124	5
●	●		AT.WAH+DST1		78	17
●	●		AT.WAH+DST2		78	1
●	●		AT.WH+DST HD		78	21
●	●		AT.WH+DST HV		78	23
●	●		AT.WH+DST LT		78	25
●	●		AT.WAH+OD1		78	18
●	●		AT.WAH+OD2		78	2
●	●		AT.WH+OD HD		78	22
●	●		AT.WH+OD HV		78	24
●	●		AT.WH+OD LT		78	26
●	●		TEMPO AT.WAH	テンポ同期可能なオートワウです。	79	0
●	●	WAH TCH/PDL	T_AT.WH+DST	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	79	1
●	●		T_A.WH+DSTHD		79	21
●	●		T_A.WH+DSTHV		79	23
●	●		T_A.WH+DSTLT		79	25
●	●		T_AT.WH+OD	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	79	2
●	●		T_A.WH+OD HD		79	22
●	●		T_A.WH+OD HV		79	24
●	●		T_A.WH+OD LT		79	26
●	●	TOUCH WAH	TOUCH WAH1	入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	0
●	●		TOUCH WAH2		82	8
●	●		TOUCH WAH3		82	20
●			V.TOUCH WAH	アナログワウをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。 入力レベルによりワウフィルターの中心周波数が変化します。	125	2
●	●		TC.WH+DST1	タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82	16
●	●		TC.WH+DST2		82	1
●	●		TC.WH+DST HD		82	21
●	●		TC.WH+DST HV		82	23
●	●		TC.WH+DST LT		82	25
●	●	PEDAL WAH	TC.WAH+OD1	タッチワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	82	17
●	●		TC.WAH+OD2		82	2
●	●		TC.WAH+OD HD		82	22
●	●		TC.WAH+OD HV		82	24
●	●		TC.WAH+OD LT		82	26
●	●		WH+DST+DLY1	ワウとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	97	16
●	●		WH+DST+DLY2		97	0
●	●		WH+DST+TDLY	ワウとディストーションとテンボディレイを直列に接続したものです。	102	0
●	●		WH+OD+DLY1	ワウとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	97	17
●	●		WH+OD+DLY2		97	1
●	●		WH+OD+TDLY1	ワウとオーバードライブとテンボディレイを直列に接続したものです。	102	1
●	●		WH+OD+TDLY2		102	16
●	●		CLAVI TC.WAH	クラビネットに適したタッチワウです。	82	18
●	●		EP TC.WAH	エレピに適したタッチワウです。	82	19
●			V.PEDAL WH B	"Pedal Control"パラメーターにより中心周波数を制御できるビンテージタイプのワウです。 (エフェクトパラメーターリスト参照)	125	1
●			V.PEDAL WH D		125	16
●	●	PEDAL WAH	PEDAL WAH	テンボディレイパラメーターにより中心周波数を制御できるワウです。 (エフェクトパラメーターリスト参照)	122	0
●	●		PEDAL WH+DST	ペダルワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	122	1
●	●		P.WH+DIST HD		122	21
●	●		P.WH+DIST HV		122	23
●	●		P.WH+DIST LT		122	25
●	●		PEDAL WH+OD	ペダルワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	122	2
●	●		P.WH+OD HD		122	22
●	●		P.WH+OD HV		122	24
●	●		P.WH+OD LT		122	26
●	●	DYNAMIC	COMP MED	若干のコンプレッサー感が得られます。	83	16
●	●		COMP HEAVY	強めのコンプレッサー感が得られます。	83	17
●	●		COMP MELODY	メロディーパートに適したコンプレッサーです。	105	16
●	●		COMP BASS	ベースパートに適したコンプレッサーです。	105	17
●			V.COMPRESSOR	アナログコンプレッサーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	4
●	●		MBAND COMP	マスター出力用のコンプレッサーで、帯域別にコンプレッサーをかけます。	105	0
●	●		COMPRESSOR	設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また音にアタック感を与えることもできます。	83	0
●	●		NOISE GATE	入力信号が設定レベル以下になると、入力をゲートします。	84	0

## Effect Block (エフェクトブロック)

CVP-609	CVP-605	カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
●	●	ROTARY SP	DUAL ROT BRT	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	16
●	●		DUAL ROT WRM		99	17
●	●		DUAL ROT SP1		99	0
●	●		DUAL ROT SP2		99	1
●	●		ROTARY SP1		69	16
●	●		ROTARY SP2		71	17
●	●		ROTARY SP3		71	18
●	●		ROTARY SP4		70	17
●	●		ROTARY SP5		66	18
●	●		ROTARY SP6		69	0
●	●		ROTARY SP7		71	22
●	●		2WAY ROT SP		86	0
●	●		DST+ROT SP	ディストーションとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	1
●	●		DST+2ROT SP	ディストーションと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	1
●	●		OD+ROT SP	オーバードライブとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	2
●	●		OD+2ROT SP	オーバードライブと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	2
●	●		AMP+ROT SP	アンプシミュレーターとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	3
●	●		AMP+2ROT SP	アンプシミュレーターと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	3
●	●	TREMOLO	TREMOLO1	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	16
●	●		TREMOLO2		71	19
●	●		TREMOLO3		70	0
●	●		EP TREMOLO		70	18
●	●		GT TREMOLO1		71	20
●	●		GT TREMOLO2		70	19
●	●		VIBE VIBRATE	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	119	0
●	●	SPATIAL	T_TREMOLO	テンポ同期可能なトレモロです。	120	0
●	●		AUTO PAN1	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	16
●	●		AUTO PAN2		71	0
●	●		AUTO PAN3		71	1
●	●		EP AUTOPAN		71	21
●	●		T_AUTO PAN1		121	0
●	●		T_AUTO PAN2	テンポ同期可能なオートパンです。	121	1
●	●	EQ/ENHANCER	EQ DISCO	オーディオ信号の周波数の上下を強調したディスコ風のエフェクト効果が得られます。	76	16
●	●		EQ TEL	オーディオ信号の周波数の上下をカットした電話のようなエフェクト効果が得られます。	76	17
●	●		2BAND EQ	LOW (ロー)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。ドラムパートに最適です。	77	0
●	●		3BAND EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なモノラルイコライザーです。	76	0
●	●		ST 3BAND EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。	76	18
●	●		HM ENHANCE1	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。	81	16
●	●		HM ENHANCE2		81	0
●	●	MISC	VCE CANCEL	CDなどのソースのボーカルパートを減衰させることができます。	85	0
●	●		AMBIENCE	音の定位をぼかして空間的な広がりを得るエフェクトです。	88	0
●	●		TALKING MOD	入力信号に母音をつけます。	93	0
●	●		LOOP FX1	入力信号を音質を粗くします。	94	16
●	●		LOOP FX2		94	17
●	●		LO-FI		94	0
●	●		LO-FI DRUM1	入力信号を音質を粗くします。ドラム音に適した設定です。	94	18
●	●		LO-FI DRUM2		94	19
●	●		LO-FI DRUM3		76	19
●	●		LO-FI DRUM4		76	20
●	●		DYN FILTER	入力レベルに応じて周波数の動くフィルターです。	109	0
●	●		DYN RINGMOD	入力レベルに応じて、リングモジュレーションのかかり方をコントロールします。	112	0
●	●		RING MOD	入力に高周波の振幅変調をかけて音程を変化させるエフェクトです。	113	0
●	●		ISOLATOR	入力信号のうち、特定の帯域のレベルをコントロールできます。	115	0
●	●		NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0
●	●		THRU	エフェクトをかけずにバイパスします。	64	0

# パラメーターチャート

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ	
			システム	MIDI	ユーザー	ミュージック			ソング	ソング設定	スタイル	OTS	レジスト	フリースクループ		
<b>ホーム</b>																
ボイス(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—	
ボイス(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—	
ボイス(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—	
パートオン/オフ(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—	
パートオン/オフ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—	
パートオン/オフ(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—	
ソング(MIDI/オーディオ)	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	×	×	○	ソング	—	
レジストレーションエリアの表示/非表示	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	×	×	×	—	—	
<b>ホーム(MIDIソング)</b>																
その他オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	○	○	ソング	—	
左手オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ガイド設定	—	○	○	ソング	—	
右手オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ガイド設定	—	○	○	ソング	—	
ソング録音画面でのチャンネルの表示/非表示	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>ホーム(オーディオソング)</b>																
ピッチシフト	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	○	○	ソング	—	
タイムストレッチ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	○	○	ソング	—	
ボーカルキャンセル	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	○	○	ソング	—	
<b>スタイルコントロール</b>																
ACMPオン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	○	(0n)	○	スタイル	—
オートフィルイン	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
セクション	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	スタイル	—	
シンクロスタート	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	○	(0n)	○	スタイル	—
シンクロストップ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	○	スタイル	—
<b>トランスポーズ</b>																
トランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	トランスポーズ	—	
<b>テンポ</b>																
マスター・テンポ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	テンポ	○	×	○	テンポ	—	
<b>ソング</b>																
シンクロスタート	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	○	ソング	—
チャンネルオン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	○	ソング	—
<b>レジストレーション</b>																
レジストレーションメモリーの登録項目	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
レジストレーションメモリー画面での登録項目の表示/非表示	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
レジストメモリーコンテンツ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	—	—	
<b>ワンタッチセッティング</b>																
OTSリンク	○	○	×	×	×	○(0n)	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>メニュー</b>																
ショートカット	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>スプリットポイント&amp;フィンガリング</b>																
スプリットポイント(レフト)	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	スタイル	スプリットポイント	
スプリットポイント(スタイル)	○	○	○	×	×	×	×	—	○	ガイド設定	—	—	○	スタイル	スプリットポイント	
フィンガリングタイプ	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	スタイル	フィンガリングタイプ	
<b>トランスポーズ</b>																
マスター・トランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	トランスポーズ	—	
ソングトランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	トランスポーズ	—	
鍵盤トランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	トランスポーズ	—	
トランスポーズアサイン	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>バランス</b>																
スタイルの音量のオフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	スタイル	—	
レフトの音量	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	—	○	○	スタイル	—	
メインの音量	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	—	○	○	ボイス	—	
レイヤーの音量	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	—	○	○	ボイス	—	
マイクの音量	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボーカル/ハーモニー/マイク設定	—	○	○	ボーカル/ハーモニー/マイク設定	—	
ソングの音量のオフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	○	ソング	—	

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザー	ミュージック			ソング	ソング設定	スタイル	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>ピアノルーム</b>															
ピアノ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
空間	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
<b>詳細設定</b>															
屋根	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
タッチ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
チューン	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
ダンパーレゾナンス	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
ストリングレゾナンス	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
キーオフサンプリング	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
ピアノロック	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	
<b>譜面</b>															
<b>表示設定</b>															
サイズ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
左手 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
右手 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
コード オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
歌詞 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
ペダル オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
音名 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
運指 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
色 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
<b>詳細設定</b>															
右手Ch	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
左手Ch	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
調号	○	○	×	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
クオンタイズ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
音名	○	○	○	×	×	×	×	—	○	譜面設定	×	×	×	—	
<b>歌詞</b>															
壁紙 (*1)	○	○	○	×	×	×	×	—	○	歌詞設定	×	×	×	—	
<b>テキスト表示</b>															
テキストファイル	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	テキスト	
<b>ミキサー</b>															
<b>パネル</b>															
<b>フィルター</b>															
ハーモニックコンテンツ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	
ハーモニックコンテンツ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ハーモニックコンテンツ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ライトネス(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	
ライトネス(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ライトネス(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
<b>EQ</b>															
ハイゲイン(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	○	○	スタイル	
ハイゲイン(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	
ハイゲイン(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ハイゲイン(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ハイゲイン(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	○	○	—	
ローゲイン(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	○	○	スタイル	
ローゲイン(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	
ローゲイン(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ローゲイン(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
ローゲイン(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	○	○	—	
<b>エフェクト</b>															
インサーションエフェクト深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	
インサーションエフェクト深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
インサーションエフェクト深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	
インサーションエフェクト深さ(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	○	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーター・ロックグループ
			システム	MIDI	ユーザー・エフェクト	ミュージック・クライマー			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>コーラス/リバーブ</b>															
リバーブ深さ(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
リバーブ深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
リバーブ深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
リバーブ深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
リバーブ深さ(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	×	×	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	ボーカルバー・モード/マイク設定
リバーブ深さ(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—	—
コーラス深さ(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	○	○	スタイル	—
コーラス深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
コーラス深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
コーラス深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
コーラス深さ(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	×	×	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	ボーカルバー・モード/マイク設定
コーラス深さ(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—	—
<b>パン/音量</b>															
パン(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
パン(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
パン(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
パン(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
パン(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	×	×	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	ボーカルバー・モード/マイク設定
パン(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—	—
音量(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
音量(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
音量(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
音量(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
音量(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	×	×	○	ボーカルバー・モード/マイク設定	ボーカルバー・モード/マイク設定
音量(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	ソング	—
<b>スタイル</b>															
<b>フィルター</b>															
ハーモニックコンテンツ	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
プライトネス	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
<b>EQ</b>															
ローゲイン	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
ハイゲイン	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
<b>エフェクト</b>															
エフェクト深さ	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
<b>コーラス/リバーブ</b>															
リバーブ深さ	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
コーラス深さ	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
<b>パン/音量</b>															
パン	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
音量	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—
<b>ソングCh1~8</b>															
<b>ソングCh9~16</b>															
<b>フィルター</b>															
ハーモニックコンテンツ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	フィルター	×	×	×	—	—
プライトネス	○	○	×	×	×	×	×	—	○	フィルター	×	×	—	—	—
<b>EQ</b>															
ローゲイン	○	○	×	×	×	×	×	—	○	EQ	×	×	—	—	—
ハイゲイン	○	○	×	×	×	×	×	—	○	EQ	×	×	—	—	—
<b>エフェクト</b>															
エフェクト深さ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	—	—	—
<b>コーラス/リバーブ</b>															
リバーブ深さ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	—	—	—
コーラス深さ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	—	—	—
<b>パン/音量</b>															
音量	○	○	×	×	×	×	×	—	○	音量	×	×	—	—	—
パン	○	○	×	×	×	×	×	—	○	パン	×	×	—	—	—

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ					
			システム	MIDI	ユーザー	ミュージック			ソング	ソング設定	スタイル	OTS	レジスト	フリースクループ						
<b>マスター</b>																				
<b>コンプレッサー</b>																				
オン/オフ		○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—					
タイプ		○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—					
スレッショルドオフセット		○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—					
レシオオフセット		○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—					
出力オフセット		○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—					
<b>EQ</b>																				
タイプ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	マスターEQ					
パラメーター	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	マスターEQ					
<b>チャンネル オン/オフ</b>																				
チャンネル オン/オフ(ソング)	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	ソング	—					
チャンネル オン/オフ(スタイル)	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—					
<b>ボイス</b>																				
ボイス(スタイル)	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	スタイル	—					
ボイス(ソング)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ボイス	×	×	×	—	—					
<b>リバーブ</b>																				
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	リバーブタイプ					
リターンレベル	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	リバーブリターンレベル					
<b>コーラス</b>																				
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	—					
リターンレベル	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	コーラスリターンレベル					
<b>アサイン詳細設定</b>																				
バリエーションエフェクトタイプ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	—					
バリエーションエフェクトリターンレベル	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	バリエーションエフェクト(システム)リターンレベル					
インサーションエフェクト1タイプ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	—					
インサーションエフェクト2タイプ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	—					
インサーションエフェクト3タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト/ボーカル/ハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング/ボーカル/ハーモニー/マイク設定	ボーカル/ハーモニー/マイク設定					
インサーションエフェクト3タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	—					
インサーションエフェクト4タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	—					
インサーションエフェクト5タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	—					
インサーションエフェクト6タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	○	エフェクト/ボーカル/ハーモニー/マイク設定	×	×	○	スタイル/ソング/ボーカル/ハーモニー/マイク設定	ボーカル/ハーモニー/マイク設定					
インサーションエフェクト7タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—					
インサーションエフェクト8タイプ	○	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—					
エフェクトパラメーター(リバーブ/コーラス/バリエーション/インサーション1~2)	○	×	×	○	×	×	—	—	○	エフェクト	—	—	—	—	—					
エフェクトパラメーター(インサーション3)	○	—	—	○	—	—	—	—	○	エフェクト/ボーカル/ハーモニー/マイク設定	—	—	—	—	ボーカル/ハーモニー/マイク設定					
エフェクトパラメーター(リバーブ/コーラス/バリエーション/インサーション1~5)	○	—	—	○	—	—	—	—	○	エフェクト	—	—	—	—	—					
エフェクトパラメーター(インサーション6)	○	—	—	○	—	—	—	—	○	エフェクト/ボーカル/ハーモニー/マイク設定	—	—	—	—	ボーカル/ハーモニー/マイク設定					
エフェクトパラメーター(インサーション7~8)	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
<b>ミュージックファインダー</b>																				
ソート対象	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—					
ソート順	○	○	○	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
検索キーワード	○	○	○	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
レコード	○	○	×	×	○	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーター・ロックグループ
			システム	MIDI	ユーザー・エフェクト	ミュージック・クライマー			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>キーボード・ハーモニー</b>															
キーボード・ハーモニー	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー	—
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	○	キーボード・ハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー
音量	○	○	×	×	×	×	×	○	キーボード・ハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー
スピード	○	○	×	×	×	×	×	○	キーボード・ハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー
アサイン	○	○	×	×	×	×	×	○	キーボード・ハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー
コード音押鍵時のみ	○	○	×	×	×	×	×	○	キーボード・ハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー
最小ペロシティ	○	○	×	×	×	×	×	○	キーボード・ハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボード・ハーモニー
<b>マイク設定</b>															
EQローワン波数	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQローゲイン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQミッド・ローワン波数	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQミッド・ゲイン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQハイ・ローワン波数	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQハイ・ゲイン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ノイズゲート・オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ノイズゲート・スレッショルド	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・スレッショルド	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・レーシオ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・出力	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ピッチ検出・ポーカルタイプ		○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ピッチ検出・バックグラウンドノイズカット		○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ピッチ検出・スピード		○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ユーザー設定	○	○	○	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
マイク音量	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	×	×	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	ポーカル・ハーモニー/マイク設定
<b>トーキング・設定</b>															
音量	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
パン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
リバーブ深さ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コーラス深さ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
トータルボリューム・アッテネーター	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQローワン波数	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQローゲイン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQミッド・ローワン波数	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQミッド・ゲイン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQハイ・ローワン波数	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
EQハイ・ゲイン	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ノイズゲート・オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
ノイズゲート・スレッショルド	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・スレッショルド	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・レーシオ	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
コンプレッサー・出力	○	○	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	×	—
<b>ポーカル・ハーモニー</b>															
オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	—	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	×	×	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	ポーカル・ハーモニー/マイク設定
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	×	×	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	ポーカル・ハーモニー/マイク設定
モード	○		×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	ポーカル・ハーモニー/マイク設定
モード		○	×	×	○	×	×	—	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	×	×	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	ポーカル・ハーモニー/マイク設定
ポーカルレンジ	○		○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ソング・チャンネル	○	○	×	×	×	×	×	—	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	×	×	○	ポーカル・ハーモニー/マイク設定	ポーカル・ハーモニー/マイク設定







パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザー	ミュージック	クファイン	ダー	ソング	ソング設定	スタイル	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>ペダル</b>															
機能設定	○	○	×	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル
詳細設定	○	○	×	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル
<b>オルガンフルート</b>															
フッテージ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
フッテージ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
フッテージ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
タイプ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
タイプ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
タイプ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
ピラートオン/オフ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピラートオン/オフ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピラートオン/オフ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
ピラート深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピラート深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピラート深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
ピラートスピード(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピラートスピード(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピラートスピード(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
アタックフッテージ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
アタックフッテージ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
アタックフッテージ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
アタックモード(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
アタックモード(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
アタックモード(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
アタック長さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
アタック長さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
アタック長さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
レスポンス(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
レスポンス(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
レスポンス(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
音量(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
音量(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
音量(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
<b>スタイルクリエーター</b>															
<b>基本設定</b>															
パターンの長さ	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
テンポ	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
拍子	○	○	×	×	×	×	×	×	—	—	—	○	×	×	—
<b>SFFエディット</b>															
<b>フレイルート</b>															
フレイルースルート	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
フレイルースコード	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
<b>NTR/NTT</b>															
NTR	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
NTT	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
NTTベース	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
<b>ハイキー/ノートリミット</b>															
ハイキー	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
ノートリミットロー	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
ノートリミットハイ	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
<b>RTR</b>															
RTR	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	×	—
<b>ソングクリエーター</b>															
<b>チャンネルエディット</b>															
<b>セットアップ</b>															
セットアップ選択	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザー効果	ミュージックファインダー			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>レジストシケンス</b>															
レジストシケンスデータ	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	—	—
レジストシケンス オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
レジスト+ペダル	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
レジスト-ペダル	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
シケンス終了時の動作	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	—	—
<b>ボイス設定</b>															
<b>チューン</b>															
チューニングカーブ(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
チューニングカーブ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
チューニングカーブ(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
オクターブ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
オクターブ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
オクターブ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
ピッチペンドレンジ(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピッチペンドレンジ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ピッチペンドレンジ(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
ボルタメントタイム(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ボルタメントタイム(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	—
ボルタメントタイム(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	—
<b>ピアノ</b>															
チューニングカーブ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
キーオフサンプリング	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
サステインレゾナンス	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ストリングレゾナンス	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>ボイスセット</b>															
ボイスセット オン/オフ(メイン)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ボイスセット オン/オフ(レイヤー)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ボイスセット オン/オフ(レフト)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>設定</b>															
カテゴリボタンの動作	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
S.Art2オートアーティキュレーション	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>スタイル設定</b>															
<b>設定</b>															
テンポ表示	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ストップACMP	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
スタイルオン/オフのデフォルト	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
OTSリンクタイミング	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
シンクロストップウンドウ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
スタイル用タッチレスポンス	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スタイル	—
<b>スタイル変更時の挙動</b>															
セクションセット	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
テンポ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
パート オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ミュージックファインダー タンポ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>ソング設定</b>															
<b>ガイド</b>															
タイプ	○	○	○	×	×	×	×	—	○	ガイド設定	×	×	×	—	—
ランプ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ランプ点灯タイミング	○	○	○	×	×	×	×	—	○	ガイド設定	×	×	×	—	—
<b>各パートのCh</b>															
右手	○	○	○	×	×	×	×	—	○	—	×	×	×	—	—
左手	○	○	○	×	×	×	×	—	○	—	×	×	×	—	—
自動設定	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>歌詞</b>															
言語	○	○	○	×	×	×	×	—	○	歌詞設定	×	×	×	—	—

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイス セット	ボイス セット グループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーター・ロック グループ
			システム	MIDI	ユーザー エフェクト	ミュージック クファイン ダー			ソング	ソング設定 グループ	スタイル データ	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>再生</b>															
リピートモード	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
クリックスタート	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
MIDIソングの早送り方式(*2)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
USB MIDIソング自動選択	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
コード検出の優先順位(*2)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>録音</b>															
オーディオ録音フォーマット	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>メトロノーム</b>															
メトロノーム															
音量	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
音色	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
拍子記号	○	○	×	×	×	×	×	×	—	○	—	○	×	×	—
<b>タップテンポ</b>															
音量	○	○	×	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル
音色	○	○	×	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル
<b>チューニング</b>															
マスター・チューン															
マスター・チューン	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—
<b>スケール・チューン</b>															
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スケール・チューン
ベースノート	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スケール・チューン
チューン	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スケール・チューン
パート選択	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	スケール・チューン
<b>鍵盤</b>															
鍵盤															
タッチカーブ	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
固定ペロシティ	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	ボイス
タッチレスポンス パート・オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	ボイス
レフトホールド	○	○	×	×	×	×	×	×	—	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル
<b>アサインブル</b>															
ペダル															
機能設定	○	○	×	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル
詳細設定	○	○	×	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル
メインボイスに運動	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
AUXペダルの極性	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
フェードイン時間	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
フェードアウト時間	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
フェードアウトホールド時間	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
<b>アサインブル</b>															
機能設定	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
詳細設定	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
<b>レジストレーション・フリーズ</b>															
設定	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
<b>MIDI</b>															
設定	○	○	○	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
プリセット設定名	○	○	×	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
<b>システム</b>															
ローカルコントロール	○	○	×	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
クロック	○	○	×	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	—	—
クロック送信	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—
MIDI入力のトランスポーズ	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—
スタート/ストップ	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—
システムエクスクルーシブメッセージ送信	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—
システムエクスクルーシブメッセージ受信	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—
コードシステムエクスクルーシブメッセージ送信	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—
コードシステムエクスクルーシブメッセージ受信	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	—	×	×	—	—

パラメーター	CVP-605	CVP-609	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザー効果	ミュージックファインダー			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースクループ	
<b>送信</b>															
パート	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
チャンネル	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
フィルター	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>受信</b>															
チャンネル	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
パート	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
フィルター	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>オンベースノート</b>															
ベース	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>コード検出</b>															
コード検出	○	○	×	○	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>ユーティリティー</b>															
<b>スピーカー/外部との接続</b>															
ヘッドフォンスイッチ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
IAC	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
IAC深さ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
AUX Inノイズゲート	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
モニタータイプ(*1)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
表示内容(*1)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>画面</b>															
ポップアップ表示時間	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
画面切り替わり効果	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
タッチ音	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>パラメーターロック</b>															
パラメーターロック	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>システム</b>															
言語(*1)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
オーナー名(*1)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
オートパワーオフ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
音声ガイド(*2)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
音声ガイドのコントローラー(*2)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
音声ガイドの音量(*2)	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
<b>無線LAN</b>															
SSID	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
セキュリティー	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
パスワード	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
DHCP	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
IPアドレス	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
サブネットマスク	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ゲートウェイ	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
DNSサーバ1	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
DNSサーバ2	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—
ホスト名	○	○	○	×	×	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—

\*1: ファクトリーリセットでリセットされない。

\*2: バージョン1.20以降で対応。

# ヤマハ株式会社



ZE85650

C.S.G., Digital Musical Instruments Division  
© 2012-2013 Yamaha Corporation

ZE85650

304MWAP\*.\*-01B0  
Printed in Vietnam