



デジタルホームシアターシステム

YHT-100

簡易接続ガイド

デジタルホームシアターシステムYHT-100は、以下の製品で構成されています。

DSP AV アンプ (DSP-AX340)	
ホームシアター5.1chスピーカーシステム (NS-P100)	
メイン/リアスピーカー (NX-E130)	4本
センタースピーカー (NX-C130)	1本
サブウーファー (SW-P130)	1本

本書は、DSP AV アンプと各スピーカーの接続のしかたを説明します。



ご注意

- すべての接続が終わるまで、DSP AVアンプおよび接続する機器の電源コードをACコンセントに差し込まないでください。
- スピーカーケーブルはプラス(+)とマイナス(-)、(L)と(R)を間違えないように接続してください。間違えて接続した場合、不自然な再生音となります。
- メインスピーカーから音を出すためには、DSP AVアンプ フロントパネルのSPEAKERS A/BスイッチでAを選んでください。


付属のスピーカーケーブルには、識別表示用ラベル(下記参照)が付いています。各ケーブルの識別表示を確認し、それぞれ対応するスピーカーに使用してください。

FRONT L 左メインスピーカー用
FRONT R 右メインスピーカー用
CENTER センタースピーカー用
REAR L 左リアスピーカー用
REAR R 右リアスピーカー用

DSP AV アンプ(DSP-AX340)リアパネル



スピーカーケーブルを
接続する場合は、
ショートしないように
注意してください。



芯線をしっかりとよじ
らないと、ショート(短
絡)の原因になります。