

YAMAHA ELECTONE

F-30

●取扱説明書

このたびはヤマハエレクトーンF-30をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ヤマハエレクトーンF-30は、ヤマハが独自に開発した最新の電子技術を結集し、総力をあげて完成したフルスケールモデルの高級電子オルガンです。


F-30では特に音質の飛躍的な向上をはかるため、定評あるPAS技術を発展させ、パイプオルガン独特の豊かで荘厳な音色を実現しました。そのほか、ストップの組み合わせによって立体的な響きが得られる多系列効果、すばやい音色チェンジを可能にするコンピネーション、シャープな反応を示すトグルタッチの鍵盤など、数々の新機構を備えています。

ご使用になる前には、本書をよくお読みの上、正しい取扱い方法をご理解くださいますよう、お願ひいたします。

目次

—	ストップ [¶] (音色) ②
—	ストップ [¶] (効果) ③
—	コンピネーション・ツッティー ⑤
—	その他の機能 ⑥
—	付属端子 ⑦
—	ペダル鍵盤と椅子の取扱い方法 ⑧
—	運搬・移動の際の注意 ⑧
—	設置上、保守上の注意 ⑨
—	誤りやすい操作と故障でない現象 ⑩
—	仕様 ⑪
—	サービスと保証 ⑫

ストップ(音色)



音色をセットするストップは、グレートに8、スウェルに8、ペダルに5、合計21あります。これらは、いくつでも自由に組み合わせることができます。グレート、スウェル鍵盤では2系列効果により、豊かな響きが得られます。

グレート鍵盤の音色ストップ

フルーブル	PRINZIPAL 16' ————— プリンツィパール 16'
	OKTAV 8' ————— オクターフ 8'
	HOHFLÖTE 8' ————— ホールフローテ 8'
	OKTAV 4' ————— オクターフ 4'
	ROHRFLÖTE 4' ————— ロールフローテ 4'
	SUPER OKTAV 2' ————— スーパーオクターフ 2'
	FIFE 1' ————— ファイフェ 1'
リード	TROMPETE 8' ————— トランペーテ 8'

スウェル鍵盤の音色ストップ


フルーブル	HOLZ-PRINZIPAL 8' ————— ホルツ プリンツィパール 8'
	HOHFLÖTE 8' ————— ホールフローテ 8'
	SPITZ-PRINZIPAL 4' ————— スピッツ プリンツィパール 4'
	ROHRFLÖTE 4' ————— ロールフローテ 4'
	NASAT 2 $\frac{2}{3}$ ' ————— ナザート 2 $\frac{2}{3}$ '
	FLACHFLÖTE 2' ————— フラッハフローテ 2'
	QUINTE 1 $\frac{1}{3}$ ' ————— クヴィント 1 $\frac{1}{3}$ '
リード	HAUTBOIS 8' ————— オーボア 8'

ペダル鍵盤の音色ストップ

フルーブル	PRINZIPAL 16' ————— プリンツィパール 16'
	SUBBASS 16' ————— ズーバス 16'
	OKTAV 8' ————— オクターフ 8'
	SPIELFLÖTE 8' ————— スピールフローテ 8'
	CHORALBASS 4' ————— コラールバス 4'

【ストップ(効果)

ストップには、音色をセットするものばかりに、それぞれの鍵盤音に効果をかけるものがあります。操作は音色のストップと同様で、組み合わせて使うことができます。



COUPLER


カプラー

グレート鍵盤、またはスウェル鍵盤の音を、ほかの鍵盤に移す働きをするストップで、次の3つがあります。

- SWELL TO PEDAL
- GREAT TO PEDAL
- SWELL TO GREAT

グレート鍵盤、またはスウェル鍵盤の音を、カプラーによってほかの鍵盤に移しても、その鍵盤(グレートまたはスウェル)では、移す前と同じ音が得られます。例えば、GREAT TO PEDALを入れた場合、グレート鍵盤用にセットしているストップの音は、ペダル鍵盤で得られると同時に、そのままグレート鍵盤でも得られます。

★カプラーでは、次に説明するクワイヤーチューニング、セレステチューニングやフォルテも、ほかの鍵盤に移すことができます。



CHOIR TUNING クワイヤー チューニング

グレート鍵盤の音を、広がりのある豊かな響きにする効果です。グレート鍵盤の音色は2つの音源系列に分かれており、通常は2つの音源の間のピッチ差(ビート)は小さくなっていますが、このクワイヤーチューニングを入れることでピッチ差が広がり、立体的な2系列効果が強調されます。


CELESTE TUNING セレステ チューニング

スウェル鍵盤の音を、広がりのある豊かな響きにするストップで、グレート鍵盤のクワイヤーチューニングと同じ効果が得られます。スウェル鍵盤の音色も2つの音源系列に分かれており、このセレステチューニングを入れることでそのピッチ差が広がり、立体的な2系列効果が強調されます。

FORTE フォルテ

音量を大きくする効果で、グレート、スウェル、ペダル鍵盤用のストップにそれぞれ用意されています。ある鍵盤の音だけを強調して演奏したいときは、これらのストップをお使いください。

コンビネーション・ツッティー



コンビネーション

鍵盤のストップが「あらかじめプリセットされている機能です。3つあるボタンから、ひとつ選んで押せば、一度に各鍵盤の音色がセットされますから、演奏中でもすばやい音色チェンジが行えます。3つのボタンには、それぞれ以下のような音色がプリセットされていますが、2つ以上のボタンを同時にONすることはできません。

- ①……澄んだ感じの音色がプリセットされており、トリオソナタなどの演奏に適しています。
- ②……スウェルとグレートの音色を対照的にしたプリセットで、コラール、賛美歌などの演奏に適しています。
- ③……倍音を多く含んだプリセットで、ポリフォニックな力強さをもつた音色です。

★コンビネーションで音色をセットした場合は、ストップでの音色セットは無関係になります。ただし、クワイヤーチューニング、セレステチューニング、フォルテの各効果は、コンビネーション使用時でも使うことができます。

★コンビネーションを切りたいときは、キャンセルボタンを押してください。



TUTTI ツッティー

グレート鍵盤の右側下にある赤いボタンが「ツッティー」のスイッチです。ツッティーは、フルオルガン的な音色と効果が「あらかじめ組み込まれたもので、ボタンを押すとランプが点灯し、各鍵盤の音が一度にセットされます。

★ツッティーを使っているとき、ツッティーに組み込まれていないストップを入れるか、またはコンビネーションのボタンを入れると、ツッティーの音色にプラスされます。

★ツッティーを切りたいときは、もう一度ツッティーのボタンを押してください。キャンセルボタンで切ることはできません。

その他の機能



エクスプレッションペダル

エクスプレッションペダルでは、通常スウェル鍵盤の音量のみがコントロールされ、グレート、ペダル鍵盤の音量は、エクスプレッションペダルをいっぱいに踏み込んだときの大きさになります。

● [M.E.] (マスター エクスプレッション) ボタン

このボタンをONすると、全部の鍵盤の音量を同時にコントロールすることができます。OFFの状態ではスウェル鍵盤のみのコントロールになります。

★マスター エクスプレッションを切りたいときは、もう一度マスター エクスプレッションのボタンを押してください。

HALL ホール効果

音に残響をつける効果で、響きわたるような音が得られます。中央が標準の位置で、右に回すほど効果が大きくなります。



MASTER VOLUME マスター ボリューム

全体の音量をコントロールするもので、右に回すほど音量が大きくなります。

付属端子



(F-30背面)




HEADPHONE

ヘッドホン端子

ヘッドホンを接続する端子は、棚板下の右側にあります。ヘッドホンは、エレクトーン用モノラルヘッドホンをご使用になってください。(HP-50A)

TONE CABINET

トーンキャビネット スイッチ



棚板下の左側についているトーンキャビネットスイッチは、トーンキャビネットのリモート電源をON/OFFするものです。ヘッドホンからの音は、このスイッチのON/OFFに関係なく得られます。演劇会のリハーサルなどでは、このスイッチをOFFにして、ヘッドホンを使用してください。

このスイッチを使うときは、トーンキャビネットのパワースイッチを必ずREMOTE側に入れておいてください。(ON側に入れておくと、このスイッチは働きません)

TONE CABINET

トーンキャビネットコネクター

演奏会などの際には、専用のトーンキャビネットTF-20などを接続すれば、よりダイナミックなサウンドが得られます。

①GREAT(グレート端子)

この端子に接続したトーンキャビネットへは、グレート鍵盤とペダル鍵盤の音が出力されます。

②SWELL(スウェル端子)

この端子に接続したトーンキャビネットへは、スウェル鍵盤とペダル鍵盤の音が出力されます。

2台のトーンキャビネットのうち、1台をグレート端子に接続し、もう1台をスウェル端子に接続すると、立体的な音響効果が得られます。

③GENERAL (ジェネラル端子)

この端子に接続したトーンキャビネットへは、グレート、スウェル、ペダル鍵盤すべての音が出力されます。ジェネラル端子は2つあり、2台のトーンキャビネットに接続できるようになっています。


★TF-20以外にも、ヤマハの11Pコネクターのトーンキャビネットであれば、ダイレクトに接続することができます。それ以外のトーンキャビネットとの接続には、変換コネクターが必要です。

(詳しくは販売店にご確認ください)

★接続はトーンキャビネットの電源を切ってから行ってください。

★不完全な接続は雑音の原因となりますので、しっかりと差し込んでください。

ペダル鍵盤と椅子の取扱い方法




ペダル鍵盤の取りはずし方法

ペダル鍵盤はユニット式になっていますから、簡単に取りはずすことができます。(F-30のペダル鍵盤は、扇型もしくは平行型のいずれかが用意されています)

取りはずし、取りつけの際には、次のような方法で行ってください。

- 必ず2人で持つようにし、決して無理な力をかけないようにしてください。
- 取りはずしの際は、最初少し持ちあげてから引きます。
- 取りつけの際は、そのまま押しこむのではなく、少し持ちあげてからはめこみます。
- 取りはずし、取りつけは、本体にキズをつけないよう注意してください。

運搬・移動の際の注意



F-30を運搬・移動する際には、以下のように行ってください。

- まず、電源コードをたばねてください。
- ペダル鍵盤を、左の方法で取りはずしてください。
- 背面の両側に付いている取手を持って移動してください。(上図)
- 底面に付いているキャスターは、横方向に回転するようになっていますから、横に移動させると楽に動きます。

椅子の高さの調整

F-30の椅子には、2種類のペダル鍵盤に応じて、コンパクトベンチ(扇型のペダル鍵盤用)もしくはロングベンチ(平行型のペダル鍵盤用)のいずれかがセットとなって用意されています。どちらの椅子も高さを数段階に調整してご使用になれます。

- 低位置……何もつけないとき。
- 中位置……椅子台を取りつけたとき。
- 高位置……椅子台の中に厚さ10mmのスペーサーを入れたとき。
(コンパクトベンチには8枚、ロングベンチには4枚のスペーサーが用意されており、それぞれ2段階に調整できます)

設置上、保守上の注意

●設置場所について。

設置する場合は、後ろの壁や家具などから10cm以上離してください。また、次のような場所でご使用になりますと、故障などの原因となりますのでご注意ください。

- 窓際など直射日光の当る場所や、暖房器具のそばなど極端に暑い場所。
- 湿気やホコリの多い場所、温度の特に低い場所。

●外装のお手入れは。

お手入れのとき、外装をベンジンやシンナー系の溶剤または薬品で拭いたり、近くでエアゾールタイプの殺虫剤を散布したりすることはさけてください。お手入れは必ず柔らかい布で乾拭きするようにしてください。

●接続は充分注意して。

7ページの接続のしかたをよく読み正しく接続してください。誤った接続をするとF-30や接続した機器の故障の原因となることがあります。ご注意ください。

●電源コードも大切です。

コードの断線やショートを防ぐため、電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグをもって抜いてください。

●他の電気機器への影響について。

F-30はデジタル回路を多用しているため、ごく近くで他の電気機器を同時にご使用になりますと、雑音や誤動作の原因となることがあります。他の電気機器とは充分離してご使用ください。

●落雷に対する注意を。

落雷などのおそれがあるときは、早めに電源コードをコンセントから抜きとてください。

●無理な力を加えないでください。

天板やスライド蓋の上に重い物を置かないでください。また、ロングベンチ(平行型のペダル鍵盤用)に、多くの人が同時に腰かけることはさけてください。

★この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

誤りやすい操作と故障でない現象

現 象	原 因 と 解 決 法
セットしているストップとはちがう音ができる。	コンピネーション、またはツッティーのボタンがONになっているためです。コンピネーション、ツッティーが必要でないときはOFFにしてください。
グレート、スウェル鍵盤では、あわせて11音おさえても10音しかできない。ペダル鍵盤では、5音踏んでも4音しかできない。	グレート、スウェル鍵盤では、あわせて最高10音まで、ペダル鍵盤では最高4音まで同時発音するようになっています。
音色ストップを2つ以上入れたとき、うなりを生じる音がある。	これは音の豊かさを追求したもので、2系列効果が現われているためです。
16'のストップのうち、低い音程をおさえたとき、ジーという小さく音が聞こえる音がある。	これはパイプオルガンの非調和性に似せたもので、個別の音質が現われています。

仕様

●鍵盤

グレート鍵盤：61鍵(C₁～C₆) 木製 トグルタッチ
(発音数：スウェルと共用10音)

スウェル鍵盤：61鍵(C₁～C₆) 木製 トグルタッチ
(発音数：グレートと共用10音)

ペダル鍵盤：32鍵(C₁～G₂) 扇型、または平行型
(発音数：独立4音)

●ストップ

グレート(音色)：プリンツィバール16'、オクターフ8'、ホールフロー8'、オクターフ4'、ロールフロー4'、スーパーオクターフ2'、ファイフェ1'、トランペーテ8'

(効果)：クワイアーチューニング、スウェルツーグレート、
フォルテ

スウェル(音色)：ホルツブリントツィバール8'、ホールフロー8'、スピツツブリントツィバール4'、ロールフロー4'、ナザート2½3'、フラッハフロー2'、クヴィント1½3'、オーボア8'

(効果)：セレスティチューニング、フォルテ

ペダル(音色)：プリンツィバール16'、ズブルバス16'、オクターフ8'、スピールフロー8'、コラールバス4'

(効果)：スウェルツーペダル、グレートツーペダル、フォルテ

●ボタン

コンビネーション：①、②、③
ツッティー、マスター エクスプレッション、キャンセル

●その他

エクスプレッションペダル、ホール、マスター ボリューム、パワースイッチ、ヘッドポン端子、トーンキャビネットスイッチ、トーンキャビネットコネクター(グレート、ジェネラル×2、スウェル)、ペダル照明ライト(パワースイッチ運動)、フットレスト

●サウンドシステム

メインアンプ：60W×2

メインスピーカー：30cm・20cm・5cm×2

●定格電圧100V、定格消費電力150W、定格周波数50/60Hz

●寸法、重量

間口145.4cm、奥行116.8cm(ペダル鍵盤含む)、高さ111.6cm、重量152kg、ペダル鍵盤重量38kg(扇型)・37kg(平行型)、椅子重量22kg(扇型)・33kg(平行型)

●外装

クラシック調 アメリカンウォルナット グレイン

サービスと保証

●保証。

F-30の保証期間は、保証書によりご購入から1ヵ年です。
(現金、ローン、月賦などによる区別はございません。)また保証は日本
国内にてのみ有効といたします。

●保証書。

保証書をお受け取りのときは、お客様のご住所、お名前、お買い上
げ年月日、販売店名などが記入されている事を必ずご確認ください。
無記入の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

●保証書は大切に保管してください。

保証書は弊社がF-30をご購入いただいたお客様に、ご購入の日
から向う1ヵ年間の無償サービスをお約束申しあげるのですが、万
一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただく
ことになります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますよう
に充分ご配慮のうえで保管してください。また、保証期間が切れましても
お捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種の判別
や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

●保証期間中のサービス。

保証期間中に万一故障が発生した場合は、お求めになられた販売
店あるいは、日本楽器支店の電音サービス係までご連絡いただきま
すと技術者が修理、調整にうかがいます。この際、必ず保証書をご提
示ください。お求めの販売店から遠方に移転される場合は、事前に弊
社支店までご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹
介申しあげますと同時に、引き続き保証期間中のサービスを責任をも
って行うよう手続きいたします。

●保証期間後のサービス。

満1ヵ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となります。引き続
き責任をもってサービスをさせていただきます。なお、補修用性能部品
の保有期間は最低8年となっています。
そのほかご不明の点などございましたら、右記ヤマハサービス網まで
お問い合わせください。

●サービス網

東京支店	電音サービス係 ☎(03) 572-3341 東京都中央区銀座7-11-3矢島ビル4F
横浜支店	電音サービス係 ☎(045)212-2223 横浜市中区本町6-61-1
千葉支店	電音サービス係 ☎(0472)47-6611 千葉市千葉港2-1千葉中央コミュニティセンター内
関東支店	電音サービス係 ☎(0273)27-3322 高崎市歌川町8 / 高崎センター内
大阪支店	電音サービス係 ☎(06) 877-5151 大阪府吹田市新芦屋下1-16
神戸支店	電音サービス係 ☎(078)232-1111 神戸市中央区浜辺通り6-1-36
四国支店	電音サービス係 ☎(0878)33-2233 高松市西宝町2-6-44
名古屋支店	電音サービス係 ☎(052)231-2432 名古屋市中区錦1-18-28
北陸支店	電音サービス係 ☎(0762)43-5341 金沢市泉本町7-7
九州支店	電音サービス係 ☎(092)472-2151 福岡市博多区博多駅前2-11-4
北海道支店	電音サービス係 ☎(011)512-6114 札幌市中央区南十条西1-4
仙台支店	電音サービス係 ☎(0222)95-6111 仙台市原町南目薬師堂北2-1
広島支店	電音サービス係 ☎(08287)4-3787 広島市安佐南区祇園町西原2205-3
浜松支店	電音サービス係 ☎(0534)56-9211 浜松市東伊場2-14-1

東京支店／〒104 東京都中央区銀座7-9-18 メルビル内
TEL: 03(572)3131

銀座店／〒104 東京都中央区銀座7-9-14
TEL: 03(572)3131

谷町店／〒150 東京都渋谷区道玄坂2-10-7
TEL: 03(476)5441

池袋店／〒171 東京都豊島区西池袋1-24-2
TEL: 03(381)5271

横浜支店／〒231 横浜市中区本町6-61-1
TEL: 045(212)4852

千葉支店／〒280 千葉市千葉港2-17千葉中央ユーティセンター内
TEL: 0472(47)6611

関東支店／〒370 熊谷市大川町18/高崎センター内
TEL: 027(27)3366

大阪支店／〒564 吹田市新町1-16
TEL: 06(477)5151

心斎橋店／〒542 大阪市北区心斎橋筋2-39
TEL: 06(2)198331

神戸支店／〒651 神戸市中央区浜辺通6-1-36
TEL: 078(232)3344

四国支店／〒760 高松市西宮町2-6-44
TEL: 0878(33)2233

名古屋支店／〒460 名古屋市中区大須1-18-28
TEL: 052(201)5141

北陸支店／〒921 金沢市泉本町7-1
TEL: 0762(43)6111

九州支店／〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL: 092(472)2151

福岡店／〒810 福岡市中央区天神1-1-1/福岡ビル内
TEL: 092(721)7521

魚町店／〒802 北九州小倉北区魚町1-1-1
TEL: 093(531)4331

北海道支店／〒064 札幌市中央区南十条西1-4 ヤマハセンター内
TEL: 011(512)6111

仙台支店／〒983 仙台市原町南1丁目5番地2-1
TEL: 0222(95)6111

広島支店／〒730 広島市中区基町3-13平和生命広島ビル8F
TEL: 0822(21)4122

長崎支店／〒430 長崎市山町32
TEL: 0534(54)4115-1

