

YDP-S51 クイックオペレーションガイド

4 ^{メトロノーム}【METRONOME】を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

メトロノームの音量

メトロノームの拍子

メトロノーム/プリセットソングのテンポ

442.0 Hz

チャンネル 1-16

トランスポーズ

チャンネル 1-16

オールパワーオフ

ローカルコントロール

プログラムチェンジ

コントロールチェンジ

ソング再生チャンネル

5 ^{デモ/ソング} ^{ピアノ/ボイス}【DEMO/SONG】と【PIANO/VOICE】を同時に押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

チューニング

MIDI送信チャンネル

トランスポーズ

MIDI受信チャンネル

オールパワーオフ

ローカルコントロール

プログラムチェンジ

コントロールチェンジ

ソング再生チャンネル

6 ^{デモ/ソング} ^{ピアノ/ボイス}【DEMO/SONG】と【PIANO/VOICE】を押したまま【+ R】【- L】のボタンを以下のように使用して、音の高さを調整します。(チューニング)

音の高さを上げる(0.2Hz 単位)

音の高さを下げる(0.2Hz 単位)

初期値に戻す(440.0Hz)