CHROMATIC TUNER

TD-6

取扱説明書

この度はヤマハ クロマチックチューナー「TD-6」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

安全上のご注意

火災・感電、人身傷害を防止するには

絵表記について

この「安全上のご注意」は製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への被害を未然に防ぐために、いろいろな絵表示をつけて説明しています。絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。

注意（危険・傷害を防止） 取扱を誤った場合に、危険が発生する可能性があることを表わしています。

禁止（行為の強制を表わしています。） **禁止**（分解を禁止する内容です。）

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高まる内容を示しています。

- この機器を分解すると、ICプロセッサ内の高電圧により感電のおそれがあります。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物理的損害が発生したりする可能性がある内容を示しています。

- この機器の電源を長期間使用しないときは、必ずACアダプターを電源コンセントから抜いてください。
- この機器を清掃したり、故障時に使用しないときは、必ずACアダプターを電源コンセントから抜いてください。
- この機器を落としたり、ケースに衝撃を加えないでください。
- 故障したまま使用しないでください。
- この機器を高温な場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近くなど）に放置しないでください。
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所で使用しないでください。
- ハンドソープ、シャンプー、お酒等飲料などで機器を汚さないでください。また、汚れ、故障する原因となります。

- 指定以外の電源で使用しないでください。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、引っぱったりしないでください。
- 電源プラグの刃や刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、よく拭き取ってください。
- 電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っぱらないでください。
- 電源コードを束ねたり、ひねったりしないでください。
- 電源コードを延長コードやタップに接続しないでください。
- 電源プラグを抜くときは、コードにぶらさがるようにし