

学校用デジタルキーボード

SKB-J700

目次

音色リスト.....	2
ドラムキットリスト.....	7
MIDIインプリメンテーション・チャート.....	12
MIDIデータフォーマット.....	13

MIDIリファレンス

音色リスト

最大同時発音数について

この楽器の最大同時発音数は32音ですが、スプリット音色やスタイル、ソングなどを含めたすべての発音数の合計が32音ということです。したがって、スタイルやソングの再生などで発音している分だけ、鍵盤演奏の発音数は減少します。32音以上になると、後着優先*で発音します。

*後着優先：最大同時発音数を超えて演奏情報を受けた場合、発音中の音を切って音を止め、後から送られてくる演奏情報を優先的に発音するしくみ。

NOTE

- MIDIを使ってこの楽器の音色を鳴らす場合は、MIDIプログラムチェンジNo. を使用してください。
- プログラムチェンジを0~127で設定する場合は、リストのMIDIプログラムチェンジNo.から1を引いた数で指定します。たとえば、音色番号1のストリングスを指定する場合は、MIDIプログラムチェンジNo.49から1を引いた48になります。
- フットスイッチを踏んでいる間に鍵盤から手を離すと、音色によって音が減衰して消えるものと、音が持続して消えないものがあります。
- 音色番号198~207の音色を選ぶと、アルペジオ機能が自動的にオンになります。
- 音色番号の前に*が付いている音色を選ぶと、デュアル機能が自動的にオンになります。

音色番号	バンクセレクト		MIDIプログラムチェンジNo. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
ストリングス1				
1	0	116	49	ストリングス
2	0	112	49	ストリングアンサンブル
3	0	112	50	チェンバーストリングス
4	0	115	50	マルカートストリングス
*5	-	-	-	オーケストラストリングス
*6	-	-	-	オクターブストリングス
*7	-	-	-	トゥッティ
ストリングス2				
8	0	113	50	スローストリングス
9	0	112	45	トレモロストリングス
10	0	112	51	シンセストリングス
バイオリン				
11	0	112	41	バイオリン
12	0	0	42	ピオラ
13	0	112	43	チェロ
ピチカート				
14	0	112	46	ピチカートストリングス
*15	-	-	-	オクターブピチカートストリングス
フルート				
16	0	112	74	フルート
17	0	114	74	スイート!フルート
18	0	113	76	スイート!パンフルート
19	0	112	76	パンフルート
リコーダー				
20	0	112	75	リコーダー
21	0	112	73	ピッコロ
オーボエ				
22	0	112	69	オーボエ
23	0	112	70	イングリッシュホルン
24	0	116	72	木管アンサンブル
ファゴット				
25	0	112	71	ファゴット
*26	-	-	-	ファゴット&クラリネット
クラリネット				
27	0	113	72	オーケストラクラリネット
28	0	112	72	クラリネット
サクソ				
29	0	112	67	テナーサクソ
30	0	112	66	アルトサクソ
31	0	112	65	ソプラノサクソ
32	0	112	68	バリトンサクソ
33	0	113	65	スイート!ソプラノサクソ
34	0	117	67	スイート!テナーサクソ
35	0	114	67	プレッシャーテナーサクソ
*36	-	-	-	アルトサクソ&テナーサクソ
37	0	116	66	サクソアンサンブル
トランペット1				
38	0	112	57	トランペット
39	0	115	57	スイート!トランペット
トランペット2				
40	0	112	60	ミュートトランペット
41	0	113	57	フリーゲルホルン
トロンボーン				
42	0	112	58	トロンボーン
43	0	113	58	トロンボーンセクション
*44	-	-	-	トランペット&トロンボーン
ブラス				
45	0	120	62	ブラス
46	0	112	62	ブラスセクション
47	0	113	62	ビッグバンドブラス

音色番号	バンクセレクト		MIDIプログラムチェンジNo. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
48	0	119	62	メローホーン
*49	-	-	-	オーケストラブラス
50	0	116	62	オクターブブラス
*51	-	-	-	ジャズブラス
52	0	115	63	ファンキーブラス
53	0	112	63	シンセブラス
54	0	113	63	80年代風ブラス
55	0	114	63	テクノブラス
ホルン				
56	0	112	61	フレンチホルン
*57	-	-	-	オクターブフレンチホルン
チューバ				
58	0	112	59	チューバ
コントラバス				
59	0	112	44	コントラバス
60	0	112	33	アコースティックベース
エレクトリックベース				
61	0	112	34	フィンガーベース
62	0	116	34	ダイナミックエレクトリックベース
63	0	112	35	ピックベース
64	0	112	36	フレットレスベース
65	0	112	37	スラップベース
ピアノ				
66	0	112	1	グランドピアノ
67	0	112	2	ブライトピアノ
*68	-	-	-	オクターブピアノ
69	0	112	3	ミディグランドピアノ
70	0	113	3	CP80
*71	-	-	-	ピアノ&ストリングス
72	0	112	4	ホンキートンクピアノ
73	0	112	7	ハーブシコード
*74	-	-	-	グランドハーブシコード
エレクトリックピアノ				
75	0	114	5	クール!ギャラクシーエレクトリックピアノ
76	0	112	5	ファンキーエレクトリックピアノ
77	0	112	6	DXモダンエレクトリックピアノ
78	0	113	6	ハイパータインズ
79	0	114	6	ビーナスエレクトリックピアノ
*80	-	-	-	エレクトリックピアノ&パッド
81	0	112	8	クラビ
オルガン1				
82	0	112	21	リードオルガン
83	0	113	20	チャペルオルガン
84	0	112	20	パイプオルガン
*85	-	-	-	カセドラル
86	0	127	19	シアターオルガン
オルガン2				
87	0	118	19	クール!オルガン
88	0	117	19	クール!ローターオルガン
89	0	112	17	ジャズオルガン1
90	0	113	17	ジャズオルガン2
91	0	112	18	クリックオルガン
92	0	116	17	ブライトオルガン
93	0	112	19	ロックオルガン
94	0	114	19	パープルオルガン
95	0	121	20	16' + 2' オルガン
96	0	120	20	16' + 4' オルガン
アコーディオン				
97	0	113	22	トラディショナルアコーディオン
98	0	112	22	ミュゼットアコーディオン
99	0	113	24	バンドネオン

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
ハーモニカ				
100	0	112	23	ハーモニカ
101	0	113	23	モダンハーブ
ギター				
102	0	112	25	クラシックギター
103	0	112	26	フォークギター
104	0	116	25	ダイナミックナイロンギター
105	0	113	26	12弦ギター
エレクトリックギター				
106	0	112	28	クリーンギター
107	0	112	27	ジャズギター
108	0	113	27	オクターブギター
109	0	117	28	60年代風クリーンギター
110	0	112	29	ミュートギター
111	0	112	30	オーバードライブギター
112	0	118	30	ダイナミックオーバードライブギター
113	0	112	31	ディストーションギター
オルゴール				
114	0	112	11	オルゴール
115	0	112	15	チューブラーベル
116	0	112	9	チェルスタ
マリンバ				
117	0	112	13	マリンバ
118	0	112	14	シロフォン
119	0	113	12	ピブラフォン1
120	0	112	12	ピブラフォン2
コーラス				
121	0	112	53	コーラス
*122	-	-	-	グラウンドコーラス
123	0	113	53	ボーカルアンサンブル
124	0	112	54	ボックスフマーナ
125	0	112	55	エアコーラス
パッド				
126	0	116	99	ダイナミックチャイム
127	0	126	90	アナログパッド
128	0	116	91	ショートレゾナンス
129	0	118	89	スワイヘブ
130	0	121	89	ドリームヘブ
131	0	113	89	シンピアント
132	0	112	89	ファンタジア
133	0	113	101	ベルパッド
134	0	112	92	ゼノンパッド
135	0	112	95	イクイノックス
136	0	113	90	ダークムーン
シンセ				
137	0	112	81	矩形波リード
138	0	112	82	ノコギリ波リード
139	0	108	82	テクノソーリード
140	0	119	88	RSシンク
141	0	112	88	アンダーハイム
142	0	112	85	ポータートーン
143	0	112	86	ボイスリード
144	0	121	82	ファンキーリード
145	0	112	99	スターダスト
146	0	112	101	ブライトネス
147	0	115	82	アナログ
148	0	119	82	ファゴ
シンセベース				
149	0	112	39	シンセベース
150	0	118	40	DX100ベース
151	0	119	39	ファットローベース
152	0	113	39	ハイQベース
153	0	113	40	ダンスベース
ティンパニ				
154	0	112	48	ティンパニ
155	0	112	47	ハーブ
156	0	112	56	オーケストラヒット
ワールド				
157	0	0	107	三味線
158	0	0	108	琴
159	0	97	112	箏(ヒチリキ)
160	0	0	105	シタール
161	0	97	105	タンブーラ
162	0	96	105	タンブラ
163	0	96	106	ラパーブ
164	0	98	106	ウード
165	0	97	106	ゴビチャント
166	0	96	108	大正琴
167	0	0	16	ダルシマー
168	0	97	108	カヌーン
169	0	96	16	ツィンパロン
170	0	97	16	サントゥール

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
171	0	0	112	シャナイ
172	0	96	112	ブーンギ
173	0	112	80	オカリナ
174	0	112	115	スチールドラム
175	0	112	106	パンジョー
176	126	0	125	中国キット1
177	127	0	127	中国キット2
178	126	0	40	インディアンキット1
179	126	0	115	インディアンキット2
180	126	0	37	アラビックキット
181	126	0	41	キューバンキット
ドラムキット				
182	127	0	1	スタンダードキット1
183	127	0	2	スタンダードキット2
184	127	0	88	パワーキット
185	127	0	9	ルームキット
186	127	0	17	ロックキット
187	127	0	33	ジャズキット
188	127	0	41	ブラッシュキット
189	127	0	49	シンフォニーキット
190	127	0	25	エレクトロニックキット
191	127	0	59	T8キット
192	127	0	60	T9キット
193	127	0	26	アナログキット
194	127	0	113	ダンスキット
効果音/XG				
195	126	0	126	ワンダーランドキット
196	126	0	1	SFXキット1
197	126	0	2	SFXキット2
198	-	-	-	ピアノアルペジオ1
199	-	-	-	ピアノアルペジオ2
200	-	-	-	アルペジオストリングス
201	-	-	-	アルペジオハーブ
*202	-	-	-	アルペジオシンセリード1
*203	-	-	-	アルペジオシンセリード2
204	-	-	-	アルペジオシンセパッド
205	-	-	-	アルペジオフォークギター
206	-	-	-	アルペジオドラム1
207	-	-	-	アルペジオドラム2
208	0	0	1	グラランドピアノ
209	0	1	1	グラランドピアノKSP
210	0	18	1	メログラランドピアノ
211	0	40	1	ピアノストリングス
212	0	41	1	ドリーム
213	0	0	2	ブライトピアノ
214	0	1	2	ブライトピアノKSP
215	0	0	3	エレクトリックグラランドピアノ
216	0	1	3	EグラランドピアノKSP
217	0	32	3	デチューンドCP80
218	0	40	3	レイヤードCP1
219	0	41	3	レイヤードCP2
220	0	0	4	ホンキートンクピアノ
221	0	1	4	ホンキートンクピアノKSP
222	0	0	5	エレクトリックピアノ1
223	0	1	5	エレクトリックピアノ1KSP
224	0	18	5	メロエレクトリックピアノ1
225	0	32	5	コーラスエレクトリックピアノ1
226	0	40	5	ハードエレクトリックピアノ
227	0	45	5	VXエレクトリックピアノ1
228	0	64	5	60'sエレクトリックピアノ1
229	0	0	6	エレクトリックピアノ2
230	0	1	6	エレクトリックピアノ2KSP
231	0	32	6	コーラスエレクトリックピアノ2
232	0	33	6	DXエレビハード
233	0	34	6	DXレジェンド
234	0	40	6	DXフェーズエレビ
235	0	41	6	DX+アナログエレビ
236	0	42	6	DXコトエレクトリックピアノ
237	0	45	6	VXエレクトリックピアノ2
238	0	0	7	ハーブシコード
239	0	1	7	ハーブシコードKSP
240	0	25	7	ハーブシコード2
241	0	27	8	クラビワウ
242	0	35	7	ハーブシコード3
243	0	64	8	パルスクラビ
244	0	0	8	クラビ
245	0	1	8	クラビKSP
246	0	65	8	ピアスクラビ
247	0	0	9	チェルスタ
248	0	0	10	グロックンシュピール
249	0	0	11	オルゴール1
250	0	64	11	オルゴール2

音色リスト

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
251	0	0	12	ピブラフォン
252	0	1	12	ピブラフォンKSP
253	0	45	12	ハードピブラフォン
254	0	0	13	マリンバ
255	0	1	13	マリンバKSP
256	0	64	13	サインマリンバ
257	0	97	13	バリンバ
258	0	98	13	ログドラム
259	0	0	14	シロフォン
260	0	0	15	チューブラベル
261	0	96	15	チャーチベル
262	0	35	16	ダルシマー2
263	0	97	15	カリヨン
264	0	0	17	ドローパーオルガン
265	0	32	17	デチューンドドローパーオルガン
266	0	33	17	60' s ドローパーオルガン1
267	0	34	17	60' s ドローパーオルガン2
268	0	35	17	70' s ドローパーオルガン1
269	0	36	17	ドローパーオルガン2
270	0	37	17	60' s ドローパーオルガン3
271	0	38	17	イーブンバー
272	0	40	17	16+2' 2_3オルガン
273	0	64	17	オルガンベース
274	0	65	17	70' s ドローパーオルガン2
275	0	66	17	チージーオルガン
276	0	67	17	ドローパーオルガン3
277	0	0	18	パーカッシブオルガン
278	0	24	18	70' s パーカッシブオルガン
279	0	32	18	デチューンドパーカッシブ
280	0	33	18	ライトオルガン
281	0	37	18	パーカッシブオルガン2
282	0	0	19	ロックオルガン
283	0	64	19	ロータリーオルガン
284	0	65	19	スローロータリー
285	0	66	19	ファストロータリー
286	0	0	20	チャーチオルガン
287	0	32	20	チャーチオルガン3
288	0	35	20	チャーチオルガン2
289	0	40	20	ノートルダム
290	0	64	20	オルガンフルート
291	0	65	20	トレモロオルガンフルート
292	0	0	21	リードオルガン
293	0	40	21	パフオルガン
294	0	0	22	アコーディオン
295	0	32	22	イタリアンアコーディオン
296	0	0	23	ハーモニカ
297	0	32	23	ハーモニカ2
298	0	0	24	タンゴアコーディオン
299	0	64	24	タンゴアコーディオン2
300	0	0	25	ナイロン弦ギター
301	0	16	25	ナイロン弦ギター2
302	0	25	25	ナイロン弦ギター3
303	0	43	25	ペロシディギターハーモニクス
304	0	96	25	ウクレレ
305	0	0	26	スチール弦ギター
306	0	16	26	スチール弦ギター2
307	0	35	26	12弦ギター
308	0	40	26	ナイロン&スチール弦ギター
309	0	41	26	スチール弦&ボディサウンド
310	0	96	26	マンドリン
311	0	0	27	ジャズギター
312	0	18	27	メロギター
313	0	32	27	ジャズアンプ
314	0	0	28	クリーンギター
315	0	32	28	コーラスギター
316	0	0	29	ミュートギター
317	0	40	29	ファンクギター1
318	0	41	29	ミュートスチール弦ギター
319	0	43	29	ファンクギター2
320	0	45	29	ジャズマン
321	0	0	30	オーバードライブギター
322	0	43	30	ギターピンチ
323	0	0	31	ディストーションギター
324	0	40	31	フィードバックギター
325	0	41	31	フィードバックギター2
326	0	0	32	ギターハーモニクス
327	0	65	32	ギターフィードバック
328	0	66	32	ギターハーモニクス2
329	0	0	33	アコースティックベース
330	0	40	33	ジャズリズム
331	0	45	33	VXアップライトベース
332	0	0	34	フィンガーベース

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
333	0	18	34	フィンガーダーク
334	0	27	34	フランジベース
335	0	40	34	ベース&ディストーションギター
336	0	43	34	フィンガースラップベース
337	0	45	34	フィンガーベース2
338	0	65	34	モジュレートッドベース
339	0	0	35	ピックベース
340	0	28	35	ミュートピックベース
341	0	0	36	フレットレスベース
342	0	32	36	フレットレスベース2
343	0	33	36	フレットレスベース3
344	0	34	36	フレットレスベース4
345	0	96	36	シンセフレットレス
346	0	97	36	スムーズフレットレス
347	0	0	37	スラップベース1
348	0	27	37	レゾナントスラップ
349	0	32	37	パンチサムベース
350	0	0	38	スラップベース2
351	0	43	38	ペロシディスイッチスラップ
352	0	0	39	シンセベース1
353	0	18	39	シンセベース1ダーク
354	0	20	39	ファストレゾナントベース
355	0	24	39	アシッドベース
356	0	35	39	クラビベース
357	0	40	39	テクノシンセベース
358	0	64	39	オービター
359	0	65	39	スクエアベース
360	0	66	39	ラバーベース
361	0	96	39	ハーモ
362	0	0	40	シンセベース2
363	0	6	40	メロシンセベース
364	0	12	40	シーケンズドベース
365	0	18	40	クリックシンセベース
366	0	19	40	シンセベース2ダーク
367	0	32	40	スムーズシンセベース
368	0	40	40	モジュラーシンセベース
369	0	41	40	DXベース
370	0	64	40	エックスワイヤーベース
371	0	0	41	バイオリン
372	0	8	41	スローバイオリン
373	0	0	43	チェロ
374	0	0	44	コントラバス
375	0	0	45	トレモロストリングス
376	0	8	45	スロートレモロストリングス
377	0	40	45	サスペンズストリングス
378	0	0	46	ピチカートストリングス
379	0	0	47	オーケストラハーブ
380	0	0	48	ティンパニ
381	0	0	49	ストリングス1
382	0	3	49	ステレオストリングス
383	0	8	49	スローストリングス
384	0	24	49	アルコストリングス
385	0	35	49	60' s ストリングス
386	0	40	49	オーケストラ
387	0	41	49	オーケストラ2
388	0	42	49	トレモロオーケストラ
389	0	45	49	ペロシディストリングス
390	0	0	50	ストリングス2
391	0	3	50	ステレオスローストリングス
392	0	8	50	レガートストリングス
393	0	40	50	ウォームストリングス
394	0	41	50	キングダム
395	0	64	50	70' s ストリングス
396	0	65	50	ストリングスアンサンブル3
397	0	0	51	シンセストリングス1
398	0	27	51	レゾナントストリングス
399	0	64	51	シンセストリングス4
400	0	65	51	シンセストリングス5
401	0	0	52	シンセストリングス2
402	0	0	53	クワイアアー
403	0	3	53	ステレオクワイア
404	0	32	53	メロクワイア
405	0	16	53	クワイアアー2
406	0	40	53	クワイアストリングス
407	0	0	54	ボイスウー
408	0	0	55	シンセボイス1
409	0	40	55	シンセボイス2
410	0	41	55	コーラル
411	0	64	55	アナログボイス
412	0	0	56	オーケストラヒット
413	0	35	56	オーケストラヒット2
414	0	64	56	インパクト

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
415	0	0	57	トランペット
416	0	16	57	トランペット2
417	0	17	57	ブライトトランペット
418	0	32	57	ウォームトランペット
419	0	0	58	トロンボーン
420	0	18	58	トロンボーン2
421	0	0	59	チューバ
422	0	16	59	チューバ2
423	0	0	60	ミュートトランペット
424	0	0	61	フレンチホルン
425	0	6	61	フレンチホルンソロ
426	0	32	61	フレンチホルン2
427	0	37	61	ホルンオーケストラ
428	0	0	62	プラスセクション
429	0	35	62	T p & T b セクション
430	0	40	62	プラスセクション2
431	0	41	62	ハイプラス
432	0	42	62	メロープラス
433	0	0	63	シンセプラス1
434	0	12	63	クアックプラス
435	0	20	63	レゾナントシンセプラス
436	0	24	63	ポリプラス
437	0	27	63	シンセプラス3
438	0	32	63	ジャンププラス
439	0	45	63	アナログペロシティプラス1
440	0	64	63	アナログプラス1
441	0	0	64	シンセプラス2
442	0	18	64	ソフトプラス
443	0	40	64	シンセプラス4
444	0	41	64	クワイアプラス
445	0	45	64	アナログペロシティプラス2
446	0	64	64	アナログプラス2
447	0	0	65	ソプラノサククス
448	0	0	66	アルトサククス
449	0	40	66	サククスセクション
450	0	43	66	ハイパーアルトサククス
451	0	0	67	テナーサククス
452	0	40	67	プレッシャーテナーサククス
453	0	41	67	ソフトテナーサククス
454	0	64	67	テナーサククス2
455	0	0	68	バリトンサククス
456	0	0	69	オーボエ
457	0	0	70	イングリッシュホルン
458	0	0	71	バスーン
459	0	0	72	クラリネット
460	0	0	73	ピッコロ
461	0	0	74	フルート
462	0	0	75	リコーダー
463	0	0	76	パンフルート
464	0	0	77	ボトル
465	0	0	78	尺八
466	0	0	79	口笛
467	0	0	80	オカリナ
468	0	0	81	スクエアリード
469	0	6	81	スクエアリード2
470	0	8	81	LMスクエア
471	0	18	81	ハロー
472	0	19	81	シュラウド
473	0	64	81	メロー
474	0	65	81	ソロサイン
475	0	66	81	サインリード
476	0	0	82	ソートゥースリード
477	0	6	82	ソートゥースリード2
478	0	8	82	シックソートゥース
479	0	18	82	ダイナミックソートゥース
480	0	19	82	デジタルソートゥース
481	0	20	82	ビッグリード
482	0	24	82	ヘビーシンセ
483	0	25	82	ワスビーシンセ
484	0	40	82	バルスソートゥース
485	0	41	82	ドクターリード
486	0	45	82	ペロシティリード
487	0	96	82	シーケンスドアナログ
488	0	0	83	カリオベリード
489	0	65	83	ビュアリード
490	0	0	84	チフリード
491	0	64	84	ルビー
492	0	0	85	チャランリード
493	0	64	85	ディスターションリード
494	0	65	85	ワイヤーリード
495	0	0	86	ボイスリード
496	0	24	86	シンセアー

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
497	0	64	86	ボックスリード
498	0	0	87	5度リード
499	0	35	87	ビッグファイブ
500	0	0	88	ベース&リード
501	0	16	88	ビッグ&ロー
502	0	64	88	ファット&パーキー
503	0	65	88	ソフトホワール
504	0	0	89	ニューエイジパッド
505	0	64	89	ファンタジー
506	0	0	90	ウォームパッド
507	0	16	90	シックパッド
508	0	17	90	ソフトパッド
509	0	18	90	サインパッド
510	0	64	90	ホルンパッド
511	0	65	90	ロータリーストリングス
512	0	0	91	ポリシンセパッド
513	0	64	91	ポリパッド80
514	0	65	91	クリックパッド
515	0	66	91	アナログパッド
516	0	67	91	スクエアパッド
517	0	0	92	クワイアパッド
518	0	64	92	ヘブン
519	0	66	92	アイトピア
520	0	67	92	CCパッド
521	0	0	93	ボウドパッド
522	0	64	93	グレイシャ
523	0	65	93	グラスパッド
524	0	0	94	メタリックパッド
525	0	64	94	タインパッド
526	0	65	94	パンパッド
527	0	0	95	ハローパッド
528	0	0	96	スリープパッド
529	0	20	96	シュイマー
530	0	27	96	コンバージ
531	0	64	96	ポーラーパッド
532	0	66	96	セレスティアル
533	0	0	97	レイン
534	0	45	97	クラビパッド
535	0	64	97	ハーモレイン
536	0	65	97	アフリカンウィンド
537	0	66	97	カリブ
538	0	0	98	サウンドトラック
539	0	27	98	プロローグ
540	0	64	98	アンセストラル
541	0	0	99	クリスタル
542	0	12	99	シンセドラムコンブ
543	0	14	99	ポップコーン
544	0	18	99	タイニーベル
545	0	35	99	ラウンドグロックンシュビール
546	0	40	99	グロックンシュビールチャイム
547	0	41	99	クリアベル
548	0	42	99	コーラスベル
549	0	64	99	シンセマレット
550	0	65	99	ソフトクリスタル
551	0	66	99	ラウドグロックンシュビール
552	0	67	99	クリスマスベル
553	0	68	99	ビブラフォンベル
554	0	69	99	デジタルベル
555	0	70	99	エアベル
556	0	71	99	ベルハーブ
557	0	72	99	ガムリンバ
558	0	0	100	アトモスフィア
559	0	18	100	ウォームアトモスフィア
560	0	19	100	ハローリリース
561	0	40	100	ナイロンエレクトリックピアノ
562	0	64	100	ナイロンハーブ
563	0	65	100	ハーブボックス
564	0	66	100	アトモスフィアパッド
565	0	67	100	プラネット
566	0	0	101	ブライトネス
567	0	64	101	ファンタジーベル
568	0	96	101	スモーキー
569	0	0	102	ゴブリン
570	0	64	102	ゴブリンシンセ
571	0	65	102	クリーパー
572	0	66	102	リングパッド
573	0	67	102	リチュアル
574	0	68	102	トゥーヘブン
575	0	70	102	ナイト
576	0	71	102	グリズン
577	0	96	102	ベルクワイア
578	0	0	103	エコー

音色リスト

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
579	0	8	103	エコー2
580	0	14	103	エコーパン
581	0	64	103	エコーベル
582	0	65	103	ビッグパン
583	0	66	103	シンセピアノ
584	0	67	103	クリエーション
585	0	68	103	スターダスト
586	0	69	103	レゾナント&パンニング
587	0	0	104	サイエンスフィクション
588	0	64	104	スターズ
589	0	0	106	バンジョー
590	0	35	105	シタール2
591	0	32	105	デチューンドシタール
592	0	0	109	カリンバ
593	0	0	110	バグパイプ
594	0	0	111	フィドル
595	0	64	112	シャナイ2
596	0	0	113	ティンクルベル
597	0	28	106	ミュートバンジョー
598	0	96	113	ボナン
599	0	97	113	アルタイル
600	0	98	113	ガムラン
601	0	99	113	ステレオガムラン
602	0	100	113	ラマシンバル
603	0	101	113	アジアンベル
604	0	0	114	アゴゴ
605	0	0	115	スチールドラム
606	0	97	115	グラスパーカッション
607	0	98	115	タイベル
608	0	0	116	ウッドブロック
609	0	96	116	カスタネット
610	0	0	117	和太鼓
611	0	96	117	グランカッサ
612	0	0	118	メロディックタム
613	0	64	118	メロディックタム2
614	0	65	118	リアルタム
615	0	66	118	ロックタム
616	0	0	119	シンセドラム
617	0	64	119	アナログタム
618	0	65	119	エレクトロニックパーカッション
619	0	0	120	リバーシシンバル
620	0	0	121	フレットノイズ
621	0	0	122	プレスノイズ
622	0	0	123	海辺
623	0	0	124	鳥のさえずり
624	0	0	125	電話
625	0	0	126	ヘリコプター
626	0	0	127	拍手
627	0	0	128	銃声
628	64	0	1	カッティングノイズ
629	64	0	2	カッティングノイズ2
630	64	0	4	ストリングスラップ
631	64	0	17	フルートキークリック
632	64	0	33	雨
633	64	0	34	雷
634	64	0	35	風
635	64	0	36	せせらぎ
636	64	0	37	泡
637	64	0	38	フィード
638	64	0	49	犬
639	64	0	50	馬
640	64	0	51	鳥のさえずり2
641	64	0	56	マオウ
642	64	0	65	フォンコール
643	64	0	66	ドアのきしみ
644	64	0	67	ドアを閉める
645	64	0	68	スクラッチカット
646	64	0	69	スクラッチスプリット
647	64	0	70	ウインドチャイム
648	64	0	71	電話2
649	64	0	81	イグニッション
650	64	0	82	タイヤ
651	64	0	83	レーシングカー
652	64	0	84	衝突
653	64	0	85	サイレン
654	64	0	86	列車
655	64	0	87	ジェット機
656	64	0	88	スターシップ
657	64	0	89	バースト
658	64	0	90	ローラーコースター
659	64	0	91	サブマリン
660	64	0	97	笑い声

音色番号	バンクセレクト		MIDI プログラム チェンジ No. (1-128)	音色名
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
661	64	0	98	悲鳴
662	64	0	99	パンチ
663	64	0	100	心音
664	64	0	101	足音
665	64	0	113	マシンガン
666	64	0	114	レーザーガン
667	64	0	115	爆発
668	64	0	116	花火

ドラムキットリスト

※ 「 」は「スタンダードキット1」と同じ内容であることを表します。

※ 「 」：発音しません。

※ この楽器の鍵盤 (Keyboard) の Note No. と Note は、MIDI の Note No. と Note よりも 1 オクターブ上になります。たとえば、スタンダードキット1の「シーク クリックH (Note No.36/Note C1)」をこの楽器で鳴らす場合は、MIDI Note No.24/Note C0をこの楽器に送信します。

		音色番号		182	176	177	178	179	
		MSB(0-127)/LSB(0-127)/PC(1-128)		127/000/001	126/000/125	127/000/127	126/000/040	126/000/0115	
		Keyboard MIDI		スタンダードキット1	中国キット1	中国キット2	インディアンキット1	インディアンキット2	
		Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note
		25	C# 0	13	C# -1				
		26	D 0	14	D -1				
		27	D# 0	15	D# -1				
		28	E 0	16	E -1				
		29	F 0	17	F -1				
		30	F# 0	18	F# -1				
		31	G 0	19	G -1				
		32	G# 0	20	G# -1				
		33	A 0	21	A -1				
		34	A# 0	22	A# -1				
		35	B 0	23	B -1				
C1		36	C 1	24	C 0				
	C#1	37	C# 1	25	C# 0				
D1		38	D 1	26	D 0				
	D#1	39	D# 1	27	D# 0				
E1		40	E 1	28	E 0				
	F#1	41	F 1	29	F 0				
F1		42	F# 1	30	F# 0				
	G#1	43	G 1	31	G 0				
A1		44	G# 1	32	G# 0				
	A#1	45	A 1	33	A 0				
B1		46	A# 1	34	A# 0				
	C#2	47	B 1	35	B 0				
C2		48	C 2	36	C 1				
	D#2	49	C# 2	37	C# 1				
D2		50	D 2	38	D 1				
	E#2	51	D# 2	39	D# 1				
E2		52	E 2	40	E 1				
	F#2	53	F 2	41	F 1				
F2		54	F# 2	42	F# 1				
G2		55	G 2	43	G 1				
	G#2	56	G# 2	44	G# 1				
A2		57	A 2	45	A 1				
	A#2	58	A# 2	46	A# 1				
B2		59	B 2	47	B 1				
	C#3	60	C 3	48	C 2				
C3		61	C# 3	49	C# 2				
	D#3	62	D 3	50	D 2				
D3		63	D# 3	51	D# 2				
E3		64	E 3	52	E 2				
	F#3	65	F 3	53	F 2				
F3		66	F# 3	54	F# 2				
G3		67	G 3	55	G 2				
	G#3	68	G# 3	56	G# 2				
A3		69	A 3	57	A 2				
	A#3	70	A# 3	58	A# 2				
B3		71	B 3	59	B 2				
	C#4	72	C 4	60	C 3				
C4		73	C# 4	61	C# 3				
	D#4	74	D 4	62	D 3				
D4		75	D# 4	63	D# 3				
E4		76	E 4	64	E 3				
	F#4	77	F 4	65	F 3				
F4		78	F# 4	66	F# 3				
G4		79	G 4	67	G 3				
	G#4	80	G# 4	68	G# 3				
A4		81	A 4	69	A 3				
	A#4	82	A# 4	70	A# 3				
B4		83	B 4	71	B 3				
	C#5	84	C 5	72	C 4				
C5		85	C# 5	73	C# 4				
	D#5	86	D 5	74	D 4				
D5		87	D# 5	75	D# 4				
E5		88	E 5	76	E 4				
	F#5	89	F 5	77	F 4				
F5		90	F# 5	78	F# 4				
G5		91	G 5	79	G 4				
	G#5	92	G# 5	80	G# 4				
A5		93	A 5	81	A 4				
	A#5	94	A# 5	82	A# 4				
B5		95	B 5	83	B 4				
	C6	96	C 6	84	C 5				
		97	C# 6	85	C# 5				
		98	D 6	86	D 5				
		99	D# 6	87	D# 5				
		100	E 6	88	E 5				
		101	F 6	89	F 5				
		102	F# 6	90	F# 5				
		103	G 6	91	G 5				

ドラムキットリスト

		音色番号		180	181	182	183	184	
		MSB(0-127)/LSB(0-127)/PC(1-128)		126/000/037	126/000/041	127/000/001	127/000/002	127/000/088	
		Keyboard MIDI		アラビックキット	キューバンキット	スタンダードキット1	スタンダードキット2	パワーキット	
		Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note
		25	C# 0	13	C# -1				
		26	D 0	14	D -1				
		27	D# 0	15	D# -1				
		28	E 0	16	E -1				
		29	F 0	17	F -1				
		30	F# 0	18	F# -1				
		31	G 0	19	G -1				
		32	G# 0	20	G# -1				
		33	A 0	21	A -1				
		34	A# 0	22	A# -1				
		35	B 0	23	B -1				
		36	C 1	24	C 0				
		37	C# 1	25	C# 0				
		38	D 1	26	D 0				
		39	D# 1	27	D# 0				
		40	E 1	28	E 0				
		41	F 1	29	F 0				
		42	F# 1	30	F# 0				
		43	G 1	31	G 0				
		44	G# 1	32	G# 0				
		45	A 1	33	A 0				
		46	A# 1	34	A# 0				
		47	B 1	35	B 0				
		48	C 2	36	C 1				
		49	C# 2	37	C# 1				
		50	D 2	38	D 1				
		51	D# 2	39	D# 1				
		52	E 2	40	E 1				
		53	F 2	41	F 1				
		54	F# 2	42	F# 1				
		55	G 2	43	G 1				
		56	G# 2	44	G# 1				
		57	A 2	45	A 1				
		58	A# 2	46	A# 1				
		59	B 2	47	B 1				
		60	C 3	48	C 2				
		61	C# 3	49	C# 2				
		62	D 3	50	D 2				
		63	D# 3	51	D# 2				
		64	E 3	52	E 2				
		65	F 3	53	F 2				
		66	F# 3	54	F# 2				
		67	G 3	55	G 2				
		68	G# 3	56	G# 2				
		69	A 3	57	A 2				
		70	A# 3	58	A# 2				
		71	B 3	59	B 2				
		72	C 4	60	C 3				
		73	C# 4	61	C# 3				
		74	D 4	62	D 3				
		75	D# 4	63	D# 3				
		76	E 4	64	E 3				
		77	F 4	65	F 3				
		78	F# 4	66	F# 3				
		79	G 4	67	G 3				
		80	G# 4	68	G# 3				
		81	A 4	69	A 3				
		82	A# 4	70	A# 3				
		83	B 4	71	B 3				
		84	C 5	72	C 4				
		85	C# 5	73	C# 4				
		86	D 5	74	D 4				
		87	D# 5	75	D# 4				
		88	E 5	76	E 4				
		89	F 5	77	F 4				
		90	F# 5	78	F# 4				
		91	G 5	79	G 4				
		92	G# 5	80	G# 4				
		93	A 5	81	A 4				
		94	A# 5	82	A# 4				
		95	B 5	83	B 4				
		96	C 6	84	C 5				
		97	C# 6	85	C# 5				
		98	D 6	86	D 5				
		99	D# 6	87	D# 5				
		100	E 6	88	E 5				
		101	F 6	89	F 5				
		102	F# 6	90	F# 5				
		103	G 6	91	G 5				
C1	C#1								
D1	D#1								
E1									
F1	F#1								
G1	G#1								
A1	A#1								
B1									
C2	C#2								
D2	D#2								
E2									
F2	F#2								
G2	G#2								
A2	A#2								
B2									
C3	C#3								
D3	D#3								
E3									
F3	F#3								
G3	G#3								
A3	A#3								
B3									
C4	C#4								
D4	D#4								
E4									
F4	F#4								
G4	G#4								
A4	A#4								
B4									
C5	C#5								
D5	D#5								
E5									
F5	F#5								
G5	G#5								
A5	A#5								
B5									
C6									

		音色番号		182	185	186	187	188	189
		MSB(0-127)/LSB(0-127)/PC(1-128)		127/000/001	127/000/009	127/000/017	127/000/033	127/000/041	127/000/049
		Keyboard MIDI		スタンダードキット1	ルームキット	ロックキット	ジャズキット	ブラッシュキット	シンフォニーキット
		Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note
		25	C# 0	13	C# -1				
		26	D 0	14	D -1				
		27	D# 0	15	D# -1				
		28	E 0	16	E -1				
		29	F 0	17	F -1				
		30	F# 0	18	F# -1				
		31	G 0	19	G -1				
		32	G# 0	20	G# -1				
		33	A 0	21	A -1				
		34	A# 0	22	A# -1				
		35	B 0	23	B -1				
C1	C#1	36	C 1	24	C 0				
D1	D#1	37	C# 1	25	C# 0				
E1	E#1	38	D 1	26	D 0				
F1	F#1	39	D# 1	27	D# 0				
G1	G#1	40	E 1	28	E 0				
A1	A#1	41	F 1	29	F 0				
B1	B#1	42	F# 1	30	F# 0				
C2	C#2	43	G 1	31	G 0				
D2	D#2	44	G# 1	32	G# 0				
E2	E#2	45	A 1	33	A 0				
F2	F#2	46	A# 1	34	A# 0				
G2	G#2	47	B 1	35	B 0				
A2	A#2	48	C 2	36	C 1				
B2	B#2	49	C# 2	37	C# 1				
C3	C#3	50	D 2	38	D 1				
D3	D#3	51	D# 2	39	D# 1				
E3	E#3	52	E 2	40	E 1				
F3	F#3	53	F 2	41	F 1				
G3	G#3	54	F# 2	42	F# 1				
A3	A#3	55	G 2	43	G 1				
B3	B#3	56	G# 2	44	G# 1				
C4	C#4	57	A 2	45	A 1				
D4	D#4	58	A# 2	46	A# 1				
E4	E#4	59	B 2	47	B 1				
F4	F#4	60	C 3	48	C 2				
G4	G#4	61	C# 3	49	C# 2				
A4	A#4	62	D 3	50	D 2				
B4	B#4	63	D# 3	51	D# 2				
C5	C#5	64	E 3	52	E 2				
D5	D#5	65	F 3	53	F 2				
E5	E#5	66	F# 3	54	F# 2				
F5	F#5	67	G 3	55	G 2				
G5	G#5	68	G# 3	56	G# 2				
A5	A#5	69	A 3	57	A 2				
B5	B#5	70	A# 3	58	A# 2				
C6	C#6	71	B 3	59	B 2				
		72	C 4	60	C 3				
		73	C# 4	61	C# 3				
		74	D 4	62	D 3				
		75	D# 4	63	D# 3				
		76	E 4	64	E 3				
		77	F 4	65	F 3				
		78	F# 4	66	F# 3				
		79	G 4	67	G 3				
		80	G# 4	68	G# 3				
		81	A 4	69	A 3				
		82	A# 4	70	A# 3				
		83	B 4	71	B 3				
		84	C 5	72	C 4				
		85	C# 5	73	C# 4				
		86	D 5	74	D 4				
		87	D# 5	75	D# 4				
		88	E 5	76	E 4				
		89	F 5	77	F 4				
		90	F# 5	78	F# 4				
		91	G 5	79	G 4				
		92	G# 5	80	G# 4				
		93	A 5	81	A 4				
		94	A# 5	82	A# 4				
		95	B 5	83	B 4				
		96	C 6	84	C 5				
		97	C# 6	85	C# 5				
		98	D 6	86	D 5				
		99	D# 6	87	D# 5				
		100	E 6	88	E 5				
		101	F 6	89	F 5				
		102	F# 6	90	F# 5				
		103	G 6	91	G 5				

ドラムキットリスト

		音色番号				182	190	191	192	193
		MSB(0-127)/LSB(0-127)/PC(1-128)				127/000/001	127/000/025	127/000/059	127/000/060	127/000/026
		Keyboard MIDI				スタンダードキット1	エレクトロニックキット	T8キット	T9キット	アナログキット
		Note No.	Note	Note No.	Note					
		25	C# 0	13	C# -1	スルド ミュート				
		26	D 0	14	D -1	スルド オープン				
		27	D# 0	15	D# -1	ハイキュー				
		28	E 0	16	E -1	ウィップ スラップ				
		29	F 0	17	F -1	スクラッチ H				
		30	F# 0	18	F# -1	スクラッチ L				
		31	G 0	19	G -1	フィンガースナップ		スネア ハマー	スネア ドラム&ベース 1	
		32	G# 0	20	G# -1	クリックノイズ		キック ザップハード	キック ブレイク 2	
		33	A 0	21	A -1	メトロノーム クリック		スネア ガレージ L	スネア ディストーション	
		34	A# 0	22	A# -1	メトロノーム ベル		キック テクノパワー	キック テクノパワー	
		35	B 0	23	B -1	シーク クリックL		キック スライミー	キック ディストーション RM	
		36	C 1	24	C 0	シーク クリックH		キック T8 1	キック T9 2	
		37	C# 1	25	C# 0	ブラッシュ タップ		スネア アナログ CR	スネア アナログ CR	
		38	D 1	26	D 0	ブラッシュ スワール		スネア T8 4	スネア T9 5	
		39	D# 1	27	D# 0	ブラッシュ スラップ		スネア クラップ アナログ	クラップ アナログ Sm	
C1	C#1	40	E 1	28	E 0	ブラッシュ タップスワール	リバーシシノバル	スネア T8 3	スネア T9 ゲート	リバーシシノバル
D1	D#1	41	F 1	29	F 0	スネアロール		タム T8 5	スネア ロック ロール ディストーション	
F1	F#1	42	F# 1	30	F# 0	カスターネット	ハイキュー 2	スネア T8 5	スネア T9 3	ハイキュー 2
G1	G#1	43	G 1	31	G 0	スネア ソフト	スネア スナッピー エレクトロニック	キック T8 3	スネア T9 4	スネア ノイジー 4
A1	A#1	44	G# 1	32	G# 0	スティックス		スネア T8 4	スネア T9 ゲート	
B1	B#1	45	A 1	33	A 0	キック ソフト	キック 3	キック T8 2	キック T9 4	キック タイト 2
C2	C#2	46	A# 1	34	A# 0	オープン リムショット		スネア T8 3	スネア T9 5	
D2	D#2	47	B 1	35	B 0	キック タイト	キック ゲート	T8 キック ベース	キック T9 1	キック アナログ ショート
E2	E#2	48	C 2	36	C 1	キック	キック ゲート ヘビー	キック T8 1	キック T9 3	キック アナログ
F2	F#2	49	C# 2	37	C# 1	サイドスティック		スネア T8 リム	スネア T9 リム	サイドスティック アナログ
G2	G#2	50	D 2	38	D 1	スネア	スネア ノイジー 2	スネア T8 2	スネア T9 1	スネア アナログ
A2	A#2	51	D# 2	39	D# 1	ハンドクラップ		クラップ T9	クラップ T9	
B2	B#2	52	E 2	40	E 1	スネア タイト	スネア ノイジー 3	スネア T8 1	スネア T9 2	スネア アナログ 2
C3	C#3	53	F 2	41	F 1	フロアタム L	タム エレクトロニック 1	タム T8 1	タム T9 1	タム アナログ 1
D3	D#3	54	F# 2	42	F# 1	ハイハット クローズ		ハイハット クローズ T8 2	ハイハット クローズ T9	ハイハット クローズ アナログ
E3	E#3	55	G 2	43	G 1	フロアタム H	タム エレクトロニック 2	タム T8 2	タム T9 2	タム アナログ 2
F3	F#3	56	G# 2	44	G# 1	ハイハット ベダル		ハイハット オープン T8 1	ハイハット ベダル T9	ハイハット クローズ アナログ 2
G3	G#3	57	A 2	45	A 1	ロータム	タム エレクトロニック 3	タム T8 3	タム T9 3	タム アナログ 3
A3	A#3	58	A# 2	46	A# 1	ハイハット オープン		ハイハット オープン T8 1	ハイハット オープン T9	ハイハット オープン アナログ
B3	B#3	59	B 2	47	B 1	ミッドタム L	タム エレクトロニック 4	タム T8 4	タム T9 4	タム アナログ 4
C4	C#4	60	C 3	48	C 2	ミッドタム H	タム エレクトロニック 5	タム T8 6	タム T9 5	タム アナログ 5
D4	D#4	61	C# 3	49	C# 2	クラッシュ シンバル 1		クラッシュ T8	クラッシュ T9	クラッシュ アナログ
E4	E#4	62	D 3	50	D 2	ハイタム	タム エレクトロニック 6	タム T8 7	タム T9 6	タム アナログ 6
F4	F#4	63	D# 3	51	D# 2	ライドシンバル 1		ライド T9	ライド T9	
G4	G#4	64	E 3	52	E 2	チャイニーズシンバル		チャイナ シンバル 2	チャイナシンバル 2	
A4	A#4	65	F 3	53	F 2	ライドシンバル カップ		ライド シンバル カップ 2	ライド シンバル カップ 2	
B4	B#4	66	F# 3	54	F# 2	タンバリン		タンバリン RX5	タンバリン RX5	
C5	C#5	67	G 3	55	G 2	スブラッシュシンバル			クラッシュ シンバル 3	
D5	D#5	68	G# 3	56	G# 2	カウベル		カウベル T8	カウベル 1	カウベル アナログ
E5	E#5	69	A 3	57	A 2	クラッシュシンバル 2		クラッシュシンバル 4	クラッシュシンバル 4	
F5	F#5	70	A# 3	58	A# 2	ビブラスラップ			カウベル T8	
G5	G#5	71	B 3	59	B 2	ライドシンバル 2		ライド シンバル 3	ライド シンバル 3	
A5	A#5	72	C 4	60	C 3	ボンゴ H		コンガ T8 5	コンガ T8 5	
B5	B#5	73	C# 4	61	C# 3	ボンゴ L		コンガ T8 4	コンガ T8 4	
C6	C#6	74	D 4	62	D 3	コンガ H ミュート		コンガ T8 3	コンガ ティップ	コンガ アナログ H
D6	D#6	75	D# 4	63	D# 3	コンガ H オープン		コンガ T8 2	コンガ オープン スラップ	コンガ アナログ M
E6	E#6	76	E 4	64	E 3	コンガ L		コンガ T8 1	コンガ オープン	コンガ アナログ L
F6	F#6	77	F 4	65	F 3	ティンパレス H				
G6	G#6	78	F# 4	66	F# 3	ティンパレス L				
A6	A#6	79	G 4	67	G 3	アゴゴ H		グラス H	アナログ クリック	
B6	B#6	80	G# 4	68	G# 3	アゴゴ L		グラス L	コンガ T8 1	
C7	C#7	81	A 4	69	A 3	カバサ				
D7	D#7	82	A# 4	70	A# 3	マラカス		マラカス T8	マラカス スルー	マラカス 2
E7	E#7	83	B 4	71	B 3	サンバホイッスル H		FxGun 2	FxGun 2	
F7	F#7	84	C 5	72	C 4	サンバホイッスル L		FxGun 1	FxGun 1	
G7	G#7	85	C# 5	73	C# 4	ギロ ショート		アナログ シェーカー H	スクラッチ H 2	
A7	A#7	86	D 5	74	D 4	ギロ ロング		アナログ シェーカー L	スクラッチ ダウン	
B7	B#7	87	D# 5	75	D# 4	クラベス		クラベス T8	ハイ Q 3	クラベス 2
C8	C#8	88	E 5	76	E 4	ウッドブロック H		ハイ Q 1	ハイ Q 1	
D8	D#8	89	F 5	77	F 4	ウッドブロック L		ハイ Q 2	ハイ Q 2	
E8	E#8	90	F# 5	78	F# 4	クイカ ミュート	スクラッチ H 2	スクラッチ L	スクラッチ L	スクラッチ H 2
F8	F#8	91	G 5	79	G 4	クイカ オープン	スクラッチ L 2	スクラッチ L 2	スクラッチ L 2	スクラッチ L 3
G8	G#8	92	G# 5	80	G# 4	トライアングル ミュート		トライアングル ミュート	トライアングル ミュート	
A8	A#8	93	A 5	81	A 4	トライアングル オープン		トライアングル オープン	トライアングル オープン	
B8	B#8	94	A# 5	82	A# 4	シェイカー		アナログ シェーカー	アナログ シェーカー	
C9	C#9	95	B 5	83	B 4	ジングルベル		スライン ベル	スライン ベル	
D9	D#9	96	C 6	84	C 5	ベルツリー		ウインドチャイム	ウインドチャイム	
E9	E#9	97	C# 6	85	C# 5			スネア ヒップ 1	スネア ビッコロ	
F9	F#9	98	D 6	86	D 5			スネア ヒップ 2	スネア T8 5	
G9	G#9	99	D# 6	87	D# 5			スネア ヒップゲート	スネア ロック ロール ディストーション	
A9	A#9	100	E 6	88	E 5			スネア ブレイク 1	スネア ブラッシュミュート	
B9	B#9	101	F 6	89	F 5			キック フリップ	キック フリップハード	
C10	C#10	102	F# 6	90	F# 5			スネア FX 1	スネア ジャングル 1	
D10	D#10	103	G 6	91	G 5			キック Fxハマー	キック サスティン	

* SFXキット1と2について、実際の鍵盤位置は下記リストに掲載されているノートナンバー (Keyboard Note) より1オクターブ下です。

		音色番号		182	194	195	196	197		
		MSB(0-127)/LSB(0-127)/PC(1-128)		127/000/001	127/000/113	126/000/126	126/000/001	126/000/002		
		Keyboard MIDI		スタンダードキット1	ダンスキット	ワンダーランドキット	SFXキット1*	SFXキット2*		
		Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note	Note No.	Note	
		25	C# 0	13	C# -1	スルド ミュート				
		26	D 0	14	D -1	スルド オープン				
		27	D# 0	15	D# -1	ハイキュー				
		28	E 0	16	E -1	ウィップ スラップ				
		29	F 0	17	F -1	スクラッチ H				
		30	F# 0	18	F# -1	スクラッチ L				
		31	G 0	19	G -1	フィンガースナップ				
		32	G# 0	20	G# -1	クリックノイズ				
		33	A 0	21	A -1	メトロノーム クリック				
		34	A# 0	22	A# -1	メトロノーム ベル				
		35	B 0	23	B -1	シーク クリックL				
C1	C#1	36	C 1	24	C 0	シーク クリックH	レーザービーム			
D1	D#1	37	C# 1	25	C# 0	ブラッシュ タップ	レーザーショット			
E1	E#1	38	D 1	26	D 0	ブラッシュ スワール	ウォーターフォーン			
F1	F#1	39	D# 1	27	D# 0	ブラッシュ スラップ	アワ			
G1	G#1	40	E 1	28	E 0	ブラッシュ タップスワール	リバーシシバル	ミスタマリ		
A1	A#1	41	F 1	29	F 0	スネアロール	カミナリ			
B1	B#1	42	F# 1	30	F# 0	カスタネット	ハイキュー 2	アメ		
C2	C#2	43	G 1	31	G 0	スネア ソフト	スネア テクノ	ナミ		
D2	D#2	44	G# 1	32	G# 0	スティックス	セセラギ			
E2	E#2	45	A 1	33	A 0	キック ソフト	キック テクノ Q	アシオト		
F2	F#2	46	A# 1	34	A# 0	オープン リムショット	リム ゲート	ドアノキジミ		
G2	G#2	47	B 1	35	B 0	キック タイト	キック テクノ L	ドアラシメル		
A2	A#2	48	C 2	36	C 1	キック	キック テクノ	バスドラム	カッティング ノイズ	フォーン コール
B2	B#2	49	C# 2	37	C# 1	サイドスティック	サイドスティック アナログ	オオダイコ	カッティング ノイズ 2	ドアのきしみ
C3	C#3	50	D 2	38	D 1	スネア	スネア クラップ	タム2		ドアを開める
D3	D#3	51	D# 2	39	D# 1	ハンドクラップ		タム1	ストリング スラップ	スクラッチ カット
E3	E#3	52	E 2	40	E 1	スネア タイト	スネア ドライ	スネアドラム		スクラッチ H 3
F3	F#3	53	F 2	41	F 1	フロアタム L	タム アナログ 1	スネアロール		ウィンド チャイム
G3	G#3	54	F# 2	42	F# 1	ハイハット クローズ	ハイハット クローズ アナログ 3	ハイハット クローズ		電話2
A3	A#3	55	G 2	43	G 1	フロアタム H	タム アナログ 2	シンバル		
B3	B#3	56	G# 2	44	G# 1	ハイハット ペダル	ハイハット クローズ アナログ 4	ハイハット オープン		
C4	C#4	57	A 2	45	A 1	ロータム	タム アナログ 3	タンバリン		
D4	D#4	58	A# 2	46	A# 1	ハイハット オープン	ハイハット オープン アナログ 2	フィンガースナップ		
E4	E#4	59	B 2	47	B 1	ミッドタム L	タム アナログ 4	カスタネット		
F4	F#4	60	C 3	48	C 2	ミッドタム H	タム アナログ 5	トライアングルミュート		
G4	G#4	61	C# 3	49	C# 2	クラッシュシンバル 1	クラッシュ アナログ	ウッドブロック L		
A4	A#4	62	D 3	50	D 2	ハイタム	タム アナログ 6	トライアングルオープン		
B4	B#4	63	D# 3	51	D# 2	ライドシンバル 1		ウッドブロック H		
C5	C#5	64	E 3	52	E 2	チャイニーズシンバル		ハンドクラップ	フルート キークリック	イグニッション
D5	D#5	65	F 3	53	F 2	ライドシンバル カップ		シングルベル		タイヤ
E5	E#5	66	F# 3	54	F# 2	タンバリン		ベルツリー		レーシングカー
F5	F#5	67	G 3	55	G 2	スブラッシュシンバル		アラームベル		衝突
G5	G#5	68	G# 3	56	G# 2	カウベル	カウベル アナログ	トレイン		サイレン
A5	A#5	69	A 3	57	A 2	クラッシュシンバル 2		クラクション 1		列車
B5	B#5	70	A# 3	58	A# 2	ピラスラップ		クラクション 2		ジェット機
C6	C#6	71	B 3	59	B 2	ライドシンバル 2		サイレン		スターシップ
D6	D#6	72	C 4	60	C 3	ボンゴ H		カーエンジン		バースト
E6	E#6	73	C# 4	61	C# 3	ボンゴ L		カークラッシュ		ローラー コースター
F6	F#6	74	D 4	62	D 3	コンガ H ミュート	コンガ アナログ H	ヘリコプター		サブマリン
G6	G#6	75	D# 4	63	D# 3	コンガ H オープン	コンガ アナログ M	スターシップ		
A6	A#6	76	E 4	64	E 3	コンガ L	コンガ アナログ L	ヒツジ		
B6	B#6	77	F 4	65	F 3	ティンパレス H		ヤギ		
C7	C#7	78	F# 4	66	F# 3	ティンパレス L		ウシ		
D7	D#7	79	G 4	67	G 3	アゴゴ H		イナナキ		
E7	E#7	80	G# 4	68	G# 3	アゴゴ L		ウマ	雨	笑い声
F7	F#7	81	A 4	69	A 3	カバサ		ライオン	雷	悲鳴
G7	G#7	82	A# 4	70	A# 3	マラカス	マラカス 2	イヌ	風	パンチ
A7	A#7	83	B 4	71	B 3	サンバホイッスル H		ネコ	せせらぎ	心音
B7	B#7	84	C 5	72	C 4	サンバホイッスル L		ニワトリ	泡	足音
C8	C#8	85	C# 5	73	C# 4	ギロ ショート		フクロウ	フィード	
D8	D#8	86	D 5	74	D 4	ギロ ロング		ムシ		
E8	E#8	87	D# 5	75	D# 4	クラベス	クラベス 2	カエル		
F8	F#8	88	E 5	76	E 4	ウッドブロック H		サエズリ 1		
G8	G#8	89	F 5	77	F 4	ウッドブロック L		サエズリ 2		
A8	A#8	90	F# 5	78	F# 4	クイーカ ミュート	スクラッチ H 2	ハトドケイ		
B8	B#8	91	G 5	79	G 4	クイーカ オープン	スクラッチ L 3	オオドケイ		
C9	C#9	92	G# 5	80	G# 4	トライアングル ミュート		ベルツリー		
D9	D#9	93	A 5	81	A 4	トライアングル オープン		デンワ		
E9	E#9	94	A# 5	82	A# 4	シェイカー		カメラ		
F9	F#9	95	B 5	83	B 4	ジングルベル		カジル		
G9	G#9	96	C 6	84	C 5	ベルツリー		ハクシュ	犬	マシンガン
A9	A#9	97	C# 6	85	C# 5		ターンテーブルノイズ		馬	レーザーガン
B9	B#9	98	D 6	86	D 5				鳥のさえずり 2	爆発
C10	C#10	99	D# 6	87	D# 5					花火
D10	D#10	100	E 6	88	E 5					
E10	E#10	101	F 6	89	F 5					
F10	F#10	102	F# 6	90	F# 5					
G10	G#10	103	G 6	91	G 5				マオウ	

MIDIインプリメンテーション・チャート

Yamaha

[Digital Keyboard]

Model SKB-J700 MIDIインプリメンテーション・チャート

Date :28-DEC-2011

Version : 1.0

ファンクション		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1~16チャンネル ×	1~16チャンネル ×	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	3 × *****	3 × ×	
ノートナンバー	音域	0~127 *****	0~127 0~127	
ペロシティー	ノート・オン ノート・オフ	○ 9nH, v=1~127 ×	○ 9nH, v=1~127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		○	○	
コントロールチェンジ	0, 32 1 6, 38 7, 10 11 64 71~74 84 91, 93 96~97 100~101	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	バンクセレクト モジュレーション データエントリー メインボリューム、パン エクスプレッション サステイン サウンドコントロール ポルタメントコントロール エフェクトデプス RPNデータインクリメント、デクリメント RPN LSB、MSB
プログラムチェンジ	設定可能	○ 0~127 *****	○ 0~127	
システム・エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	○ ○	
その他	オール・サウンド・オフ リセットオールコントロール ローカルON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	○ × × × ○ ×	○ (120, 126, 127) ○ (121) ○ (122) ○ (123~125) ○ ×	

*1 13ページの2を参照。

モード1 : オムニ・オン、ポリ モード2 : オムニ・オン、モノ
モード3 : オムニ・オフ、ポリ モード4 : オムニ・オフ、モノ

○ : あり
× : なし

MIDIデータフォーマット

1 MIDI入力は16チャンネルのマルチティンバー音源として機能し、パネル音色やパネル設定に影響しません。ただし、以下のMIDIメッセージはパネル音色、自動伴奏、およびソングに影響します。

- MIDIマスターチューン
- リバーブ、コーラスの各タイプを変更するシステムエクスクルーシブメッセージ

2 これらのコントロールチェンジは、パネル操作によっては送信されないが、ソング、スタイルまたはハーモニー演奏中に送信されることがあります。

3 エクスクルーシブ

<GMシステムオン>

FOH, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

- MIDIマスターチューニングを除くすべてのデータの設定値をデフォルトに戻します。

<MIDIマスターボリューム>

FOH, 7EH, 7FH, 04H, 01H, ll, mm, F7H

- 全チャンネルの音量を一度に変えるメッセージです。(ユニバーサルシステムエクスクルーシブ)
- mmの値をMIDIマスターボリューム値として使用します。(llは無視)

<MIDIマスターチューニング>

FOH, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H

- 全チャンネルの音程を一度に変えるメッセージです。
- mm, llの値をMIDIマスターチューニング値として使用します。
- mm, llのデフォルトは08H, 00Hです。また、nおよびccの値は任意です。

<リバーブタイプ>

FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, llH, mmH, F7H

- ll: リバーブタイプMSB
- mm: リバーブタイプLSB

詳細はエフェクトマップを参照してください。

<コーラスタイプ>

FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, llH, mmH, F7H

- ll: コーラスタイプMSB
- mm: コーラスタイプLSB

詳細はエフェクトマップを参照してください。

4 スタイルやソングのスタート時にFAHを、ストップ時にFCHを送信します。クロック設定が外部の場合は、FAH (スタイルのスタート)、FCH (スタイルのストップ)を受信します。

5 ローカル オン/オフ

<ローカル オン> Bn, 7A, 7F

<ローカル オフ> Bn, 7A, 00

- n: 無視されます。

エフェクトマップ

- TYPE LSBに、エフェクトタイプを持たない値を受信した場合、受信LSBの値以下で、エフェクトタイプを持つ最大のLSBのタイプとなります。
- ()内の番号/名前はパネルディスプレイ上でのものです。

リバーブ

TYPE MSB	TYPE LSB									
	00	01	02	08	16	17	18	19	20	
000	No Effect									
001	(01)Hall1				(02)Hall2	(03)Hall3				
002	Room					(04)Room1		(05)Room2		
003	Stage				(06)Stage1	(07)Stage2				
004	Plate				(08)Plate1	(09)Plate2				
005...127	No Effect									

コーラス

TYPE MSB	TYPE LSB									
	00	01	02	08	16	17	18	19	20	
000...063	No Effect									
064	No Effect									
065	Chorus		(02)Chorus2							
066	Celeste					(01)Chorus1				
067	Flanger			(03)Flanger1		(04)Flanger2				
068...127	No Effect									