

MP-90

取扱説明書

この度はヤマハメトロノーム MP-90 をお買い上げいただきありがとうございました。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。またお読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

⚠ 「ご注意ください」という注意喚起を示します

⊘ ～しないでくださいという「禁止」を示します。

⚠ **注意** 「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⊘ 遊錘は外さないでください。

幼児が飲み込むおそれがあります。万一飲み込んでしまった場合は、ただちに医師に相談してください。

⊘ 振り子は使用するとき以外は、振り子止めから外さないでください。振り子の先端でケガをするおそれがあります。

⊘ 不安定な場所は避けてください。

落としてケガをしたり、故障することがあります。

■ 取扱い上のご注意

⊘ ホコリや、湿気の多い所でのご使用は避けてください。

⊘ 底ぶたは外さないでください。

⚠ ご使用中やご使用後の保管は、高い所や不安定な所は避けてください。落下等の衝撃は、故障の原因になります。

⚠ 直射日光は、変色や変形の原因になりますので避けて保管してください。

⚠ 汚れには、中性洗剤を少量柔らかい布にしみこませて拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものは避けてください。

* 故障したときは、お買い上げ店にご相談ください。

■ ご使用方法

1) メトロノームを箱から取り出して、本体の底ぶたについている、黒いストッパーを、図 A-① のように取り外してください。

※ ストッパーは、輸送時の衝撃から振り子を守るためのものです。

2) フタの上部を手前に引いたあと、上に引き上げて外してください。(図 A-② 参照)

3) ネジ巻つまみを、静かに右方向にいっぱいまで巻いて、水平なところに置いてください。

4) テンポをセットします。

・ 振り子の上部を左または右にずらして、振り子止めから振り子を外します。

・ 振り子についている遊錘を上下させて、遊錘の上端を合わせたいテンポの目盛に合わせます。

※ 例えば、楽譜が M.M. ♩ = 72 となっているときは、遊錘の上端を 72 に合わせます。

5) 拍子をセットする場合は、拍子切替つまみを 2、3、4、6 の数字の位置に合わせると、それぞれ 2 拍子、3 拍子、4 拍子、6 拍子の一拍目にベルが鳴ります。

※ 拍子を鳴らす必要がない場合は、つまみを 0 に合わせてください。

6) メトロノームが水平なところに置かれていることを確認して、振り子を軽く振らせてください。

7) ご使用後は振り子を振り子止めに止めて、必ずフタをしてください。(フタの下部をケースに合わせ、上部を押すとフタが閉じます。図 A-② を参照し取り外し時と逆の手順で行なってください。)

■ 各部の名称

