

クイックオペレーションガイド

以下 **1** では、[DEMO]^{デモ}ボタンを押したまま、グレーの鍵盤のどれかを押して、デモ曲を選びます。

以下 **2** では、[VARIATION]^{バリエーション}ボタンを押したまま、グレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

1



NP-31
NP-11

ピアノデモ曲

				ソングナンバー 1																																								
				ソングナンバー 2	ソングナンバー 3																																							
				ソングナンバー 4	ソングナンバー 5	ソングナンバー 6	ソングナンバー 7	ソングナンバー 8																																				
				ソングナンバー 9	ソングナンバー 10																																							
F#0	G#0	A#0		C#1	D#1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	
E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6

2



				リバーブの深さ				リバーブの種類				デュアル オクターブシフト				デュアルの音量バランス				タッチ感度																								
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	初期設定	ルーム	ホール1	ホール2	オフ	ステージ	-1 (第1音色)	+1 (第1音色)	0 (第2音色)	+1 (第2音色)	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	フィックス	ソフト	ミディアム	ハード				
F#0	G#0	A#0		C#1	D#1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	
E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6

クイックオペレーションガイド

以下 **3** では、[METRONOME ON/OFF] ボタンを押したまま、グレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

以下 **4** では、[DEMO] ボタンを押したまま、[METRONOME ON/OFF] ボタンを押し、その状態で右側のグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

3

