

アップデートガイド

ファームウェアをアップデートする

以下の手順で本機のファームウェアをアップデートしてください。

本機のファームウェアのバージョンを確認する

- 1 本機の電源をオンにする。
- 2 フロントパネルの USB インジケーターが点灯している場合は、CD/USB を押して、ディスクモードに切り替える。
ディスプレイに CD がセットされている場合は、CD を取り出してください。
- 3 リモコンの A/B を長押しする。
フロントパネルの情報ディスプレイに現在のファームウェアのバージョンが約5秒間表示されますので、バージョンを書きとめてください。

ファームウェアをダウンロードする

- 1 以下のものを用意する。
 - USB メモリー：以下の条件を満たすものをお使いください。
 - マスストレージクラス対応
 - フォーマットが FAT16 または FAT32
 - 暗号化機能を搭載していない
 - データが何も入っていない(空の状態)
 - インターネットに接続可能なパソコン

- 2 ファームウェアをダウンロードする。

ヤマハのウェブサイトの本製品情報ページにアップされている最新のファームウェアのバージョンを確認してください。本機のファームウェアのバージョンが古い場合のみ、ファームウェアをパソコンにダウンロードして、アップデートしてください。

- 3 ファームウェアを USB メモリーに保存する。

ダウンロードした圧縮ファイルを展開し、ファームウェアのデータファイル (update.cdp) を USB メモリーの一番上のフォルダー(ルートフォルダー)に保存してください。

お知らせ

- ファームウェアのデータファイルを USB メモリーに保存する際は、ファイル名を変更せず保存してください。

アップデートする

本機を操作してアップデートします。

- 1 CD/USB を押して、USB モードに切り替える。
 - 2 USB メモリーをフロントパネルの USB 端子に接続する。
フロントパネルの情報ディスプレイに「UNSUPPORT」と表示されます。
 - 3 □ □ (一時停止) を長押しする。
フロントパネルの情報ディスプレイに「UPGRADE」と表示され、アップデートを開始します。
アップデートは約 20 秒で終了します。アップデートが終了すると、本機は自動で再起動します。
- 注意**
- アップデート中は、本機の電源をオフにしないでください。アップデート中に電源をオフにすると、故障の原因となります。
- 4 CD/USB を押して、ディスクモードに切り替える。
 - 5 リモコンの A/B を長押しする。
フロントパネルの情報ディスプレイに表示されるファームウェアのバージョンが、ダウンロードしたファームウェアのバージョンと同じであることを確認します。
 - 6 本機の電源をオフにして、USB メモリーを取り外す。

こんな時は

「UPGRADE」表示が 1 分以上続く場合

アップデートできていない可能性があります。本機の電源をオフにし、USB メモリーを取り外して以下の点を確認してください。確認後、再度「アップデートする」の手順 1 から操作してください。

- ファームウェアのデータファイルが、USB メモリーの一番上のフォルダー（ルートフォルダー）に保存されている。
- ファームウェアのデータファイル名が変更されていない。