



# YDP-162/YDP-142 クイックオペレーションガイド

**4** <sup>メトロノーム</sup>【METRONOME】を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

**メトロノームの音量**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**メトロノームの拍子**

拍子なし	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4
------	-----	-----	-----	-----	-----

**メトロノーム/プリセットソングのテンポ**

ナンバーキー 0	ナンバーキー 1	ナンバーキー 2	ナンバーキー 3	ナンバーキー 4	ナンバーキー 5	ナンバーキー 6	ナンバーキー 7	ナンバーキー 8	ナンバーキー 9	1ずつ下げる	初期設定	10ずつ上げる	1ずつ上げる
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	------	---------	--------

METRONOME +

A#-1 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

**5** <sup>デモ/ソング</sup> <sup>ピアノ/ボイス</sup>【DEMO/SONG】と【PIANO/VOICE】を同時に押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

**チューニング**

442.0 Hz	チャンネル 1	チャンネル 2	チャンネル 3	チャンネル 4	チャンネル 5	チャンネル 6	チャンネル 7	チャンネル 8	チャンネル 9	チャンネル 10	チャンネル 11	チャンネル 12	チャンネル 13	チャンネル 14	チャンネル 15	チャンネル 16	オフ
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

**MIDI送信チャンネル**

**トランスポーズ**

-6	-5	-4	-3	-2	0 (標準キ)	+1	+2	+3	+4	+5	+6
----	----	----	----	----	---------	----	----	----	----	----	----

**MIDI受信チャンネル**

チャンネル 1	チャンネル 2	チャンネル 3	チャンネル 4	チャンネル 5	チャンネル 6	チャンネル 7	チャンネル 8	チャンネル 9	チャンネル 10	チャンネル 11	チャンネル 12	チャンネル 13	チャンネル 14	チャンネル 15	チャンネル 16	1+2	ALL	有効	無効	オン/オフ	オン/オフ	ALL	1+2
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----	-----	----	----	-------	-------	-----	-----

**オートパワーオフ**

- ローカルコントロール
- プログラムチェンジ
- コントロールチェンジ
- ソング再生チャンネル

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

A#-1 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

**6** <sup>デモ/ソング</sup> <sup>ピアノ/ボイス</sup>【DEMO/SONG】と【PIANO/VOICE】を押したまま【+ R】【- L】のボタンを以下のように使用して、音の高さを調整します。(チューニング)

音の高さを上げる(0.2Hz 単位)

DEMO/SONG + PIANO/VOICE + R

音の高さを下げる(0.2Hz 単位)

DEMO/SONG + PIANO/VOICE - L

初期値に戻す(440.0Hz)

DEMO/SONG + PIANO/VOICE + R - L