


無線ネットワーク接続ガイド

本機を無線ネットワークに接続する方法をご案内します。

無線アンテナを取り付ける

付属の無線アンテナを取り付けます。

取り付ける前に、本機の電源を切ってください。



- 無線アンテナに無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 無線アンテナを取り付けるときは根元を持って、WIRELESS 端子にしっかりとねじ込んでください。
- 無線アンテナは一方方向にのみ曲げられます。可動部分の向きを確認して、正しい方向に曲げてください。
- 付属の無線アンテナ以外のアンテナを接続しないでください。
- 本機を梱包するときは、破損防止のため、無線アンテナを取り外してください。

無線ネットワークに接続する

本機を無線ルーター（アクセスポイント）に接続します。

無線ネットワークへの接続には、いくつかの方法があります。ここでは3つの方法を説明します。

接続方法 A：WPS ボタンを使って設定する

無線ルーター（アクセスポイント）の WPS ボタンを使って接続します。

接続方法 B：iOS デバイスの設定を共有する

お手持ちの iOS デバイス (iPhone/iPod touch*) のネットワーク設定を本機に適用して接続します。


* iOS 5.0 以降を搭載した iOS デバイスが必要です。

接続方法 C：アクセスポイントを検索する

アクセスポイントを検索して接続します。



- 手動による設定も可能です。詳しくは取扱説明書の「無線ネットワークに接続する」をご覧ください。



接続方法 A : WPS ボタンを使って設定する

無線ルーター（アクセスポイント）の WPS ボタンを押すだけで、簡単に接続することができます。



- 暗号化方式として WEP を使用している無線ルーター（アクセスポイント）には接続できません。この場合は、別の接続方法をお試しください。

1 RECEIVER ㊦ キーで本機の電源を入れる。

2 本体前面の INFO（WPS）キーを 3 秒間押し続ける。

前面ディスプレイに「Press WPS button on Access Point」と表示されます。

3 無線ルーター（アクセスポイント）の WPS ボタンを押す。

接続が完了すると、前面ディスプレイに「Completed」と表示されます。

「Not connected」と表示された場合は、手順 1 からやり直するか、別の接続方法をお試しください。

WPS とは

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、Wi-Fi Alliance によって策定された規格です。WPS により、無線ネットワークを簡単に設定できます。

Ubiquitous WPS2.0

Copyright © 2013 Ubiquitous Corp.

接続方法 B : iOS デバイスの設定を共有する

お手持ちの iOS デバイス (iPhone/iPod touch) のネットワーク設定を本機に適用して、簡単に接続することができます。

設定を始める前に、お使いの iOS デバイスが無線ルーター（アクセスポイント）に接続されていることを確認してください。

1 RECEIVER ㊦ キーで本機の電源を入れる。

2 テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を本機（HDMI OUT 端子）からの映像に切り替える。




- テレビ画面を見ながら操作するには、テレビと本機を HDMI で接続する必要があります。

3 SETUP キーを押す。

4 カーソルキーと ENTER キーで「ネットワーク設定」、「ネットワーク接続」の順に選ぶ。


5 カーソルキー (◀/▶) で「無線 (Wi-Fi)」を選び、ENTER キーを押す。





6 カーソルキー（△/▽）で「Wi-Fi 設定を共有（iOS デバイス）」を選び、ENTER キーを押す。

7 iOS デバイスを USB 端子に接続し、iOS デバイスのロックを解除する。



8 本機のリモコンの ENTER キーを押す。

9 iOS デバイスに表示されたメッセージで「許可」をタップする。

接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。

10 終了するには、SETUP キーを押す。



・ 接続した iOS デバイスは取り外せます。

接続方法 C：アクセスポイントを検索する

アクセスポイントを検索して接続します。

1 「接続方法 B：iOS デバイスの設定を共有する」の手順 1～5 を実行する。

2 カーソルキー（△/▽）で「アクセスポイント検索」を選び、ENTER キーを押す。

3 カーソルキー（△/▽）で接続したいアクセスポイントを選び、ENTER キーを押す。

テレビに無線接続の設定画面が表示されます。

4 ENTER キーを押す。

5 カーソルキーと ENTER キーでセキュリティーキーを入力する。

画面に表示される各ボタンの機能

[←]/[→]: カーソルを左右に移動させる。

[Aa]: 大文字 / 小文字を切り替える。

[BKSP]: カーソル左の文字を削除する。

[Space]: スペースを入力する。

[DEL]: カーソル上の文字を削除する。

入力が終わったら、「確定」を選んで前の画面に戻ります。

6 カーソルキー（△/▽）で「接続」を選び、ENTER キーを押して、接続を開始する。

接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。

「接続できませんでした」と表示された場合は、手順 1 からやり直すか、別の接続方法をお試しください。

7 終了するには、SETUP キーを押す。

トラブルシューティング

WPS を使って接続できない。

- お使いの無線ルーター（アクセスポイント）が WPS に対応していない場合があります。WPS を使って接続できない場合は、別の接続方法をお試しください。

アクセスポイントに接続できない。

- 無線チャンネルは 1 ～ 13ch をご使用ください。14ch には対応していません。

アクセスポイントが見つからない。

- 本機と無線ルーター（アクセスポイント）との距離が離れすぎている、または本機と無線ルーター（アクセスポイント）の間に障害物がある場合は、本機と無線ルーター（アクセスポイント）を近づけるか、または間に障害物がない場所に設置したうえで、再度検索してください。
- アクセスポイント側で SSID を隠すように設定されている場合があります（ステルス機能）。その場合は、「マニュアル設定」を使って、手動で SSID、暗号化方式、セキュリティーキーを設定してください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

インターネットに接続できない、またはインターネットに接続できるが音飛びが発生する。

- 電子レンジなど電磁波が発生する機器を本機の近くで使用している場合、電磁波により、無線通信が妨害されることがあります。それらの機器を本機から遠ざけて、再接続してください。
- アクセスポイント側で MAC アドレスフィルターが有効になっている可能性があります。MAC アドレスフィルターを無効にするか、本機の MAC アドレスを指定してください。
- 本機の電源を入れ直してください。
- 無線ルーター（アクセスポイント）の電源を入れ直してください。
- オーディオファイルのデータサイズが大きい場合、無線接続では正しく送信されないことがあります。その場合は、有線接続をご利用ください。