

MDP-30/30S 対応音色一覧

\* プログラムチェンジを0~127で設定する場合は、リストのMIDIプログラムチェンジNo.から1を引いた数で指定します。たとえば、No.2のプログラムを指定する場合は、1の値になります。

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム チェンジ No. (1-128)	カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム チェンジ No. (1-128)	
		MSB (0-127)	LSB (0-127)				MSB (0-127)	LSB (0-127)		
Piano (ピアノ)	Live! グランドピアノ	0	113	1	Guitar&Bass (ギター)	トレモロギター	0	113	28	
	Live! ブライトピアノ	0	112	2		ヘビースタックギター	0	114	31	
	Live! ウォームグランドピアノ	0	114	1		ワウギター	0	122	28	
	ハーブシコード	0	112	7		ディストーションギター	0	112	31	
	グランドハーブシコード	0	113	7		エレクトリック12弦ギター	0	119	28	
	ホンキートンクピアノ	0	112	4		フィードバックギター	0	113	30	
	MIDIグランドピアノ	0	112	3		ミュートギター	0	112	29	
	オクターブピアノ1	0	113	4		ファンクギター	0	113	29	
	オクターブピアノ2	0	114	4		ブードゥーギター	0	116	31	
	CP80	0	113	3		フォークギター	0	112	26	
E.Piano (エレクトリックピアノ)	Cool! ギャラクシーE.P.	0	114	5	オーバードライブギター	0	112	30		
	Cool! スーツケースE.P.	0	118	5	Cool! エレクトリックベース	0	114	34		
	ボラリスE.P.	0	115	5	アコースティックベース	0	112	33		
	ジャズコーラスE.P.	0	118	6	ピックドベース	0	112	35		
	ハイパータイムE.P.	0	113	6	Cool! フレットレスベース	0	112	36		
	Cool! エレクトリックピアノ	0	119	5	スラップベース	0	112	37		
	フェーズE.P.	0	120	5	サブベース	0	114	40		
	ニュータイムズE.P.	0	116	6	ハードベース	0	114	39		
	ファンキーE.P.	0	112	5	レゾナントベース	0	112	39		
	DX モダンE.P.	0	112	6	スーパーフレットレスベース	0	113	36		
	ピンチーJ.E.P.	0	116	5	フュージョンベース	0	113	37		
	ピーナスE.P.	0	114	6	ベース&シンバル	0	114	33		
	モダンE.P.	0	115	6	アナログベース	0	112	40		
	トレモロE.P.	0	113	5	ダイナミックシンセベース	0	116	40		
	スーパーDXE.P.	0	117	6	80年代風シンセベース	0	115	40		
	ステージE.P.	0	117	5	ハイQベース	0	113	39		
	クラビ	0	112	8	ファンクベース	0	112	38		
	ウウクラビ	0	113	8	クリックベース	0	115	39		
	Strings (ストリングス)	Live! ストリングス	0	117	50	Saxophone (サクソックス)	Sweet! テナーサクソックス	0	117	67
		Live! オーケストラ	0	116	50		Sweet! アルトサクソックス	0	114	66
アレグロストリングス		0	122	50	Sweet! ソプラノサクソックス		0	113	65	
シンフォニックストリングス		0	114	49	Live! サックスセクション		0	116	67	
Sweet! バイオリン		0	113	41	グローバルサクソックス		0	118	67	
オーケストラホーンズ		0	118	49	バリトンサクソックス		0	112	68	
ストリングス		0	112	49	ソプラノサクソックス		0	112	65	
オーケストラストリングス		0	113	49	テナーサクソックス		0	112	67	
アナログストリングス		0	112	52	アルトサクソックス		0	112	66	
チェンバーストリングス		0	112	50	サクソックスセクション ソフト		0	121	67	
ボウドストリングス		0	116	49	サクソックスセクション ハード	0	122	67		
スローストリングス		0	113	50	ウッドウィンドアンサンブル	0	113	67		
トレモロストリングス		0	112	45	Flute&Woodwind (フルート)	Sweet! フルード	0	114	74	
マルカードストリングス		0	115	50		Sweet! クラリネット	0	114	72	
シンセストリングス1		0	112	51		Sweet! バンフルード	0	113	76	
ピチカードストリングス		0	112	46		Sweet! オーボエ	0	113	69	
ピオラ		0	112	42		イングリッシュホルン	0	112	70	
チェロ		0	112	43		バスーン	0	112	71	
コントラバス		0	112	44		Sweet! クラシカルフルード	0	115	74	
ハーブ		0	112	47		ピッコロ	0	112	73	
ハックブレッド	0	113	47	クラリネット		0	112	72		
フィドル	0	112	111	オーボエ		0	112	69		
バンジョー	0	112	106	フルード	0	112	74			
琴	0	112	108	バンフルード	0	113	74			
三味線	0	112	107	ホイッスル	0	112	79			
シタール	0	112	105	エスニックフルード	0	112	76			
ソロバイオリン	0	112	41	尺八	0	112	78			
オーケストラヒット	0	112	56	リコーダー	0	112	75			
Guitar&Bass (ギター)	ダイナミックナオ10弦ギター	0	116	25	オカリナ	0	112	80		
	Live! スチール弦ギター	0	117	26	バグパイプ	0	112	110		
	Cool! ジャズギター	0	115	27	Organ (オルガン)	Cool! オルガン	0	118	19	
	Cool! エレクトリックギター	0	114	29		Cool! ジャズオルガン	0	117	17	
	Sweet! マンドリン	0	114	26		Cool! ローターオルガン	0	117	19	
	Live! スライドスチール弦ギター	0	118	26		Cool! フルロックオルガン	0	115	19	
	Cool! スライドクリーンギター	0	117	29		スタジアムオルガン	0	118	17	
	Cool! ピンチージリードギター	0	125	28		ロータリッドライブオルガン	0	116	19	
	Live! 12弦ギター	0	113	26		ロックオルガン1	0	112	19	
	Cool! パワーリッドギター	0	115	31		ダンスオルガン	0	113	18	
	Live! ダイナミックスチール弦ギター	0	116	26		ジャズオルガン1	0	112	17	
	Cool! ブルースギター	0	117	30		パーフルオルガン	0	114	19	
	Cool! クリーンギター	0	112	28		エレクトリックオルガン	0	118	18	
	クラシックギター	0	115	25		ドローパーオルガン	0	115	17	
	ベタルスチール弦ギター	0	115	28		ジャズオルガン2	0	113	17	
	ロックギター	0	116	30		ロックオルガン2	0	113	19	
	ピンチージストリングギター	0	126	28		クリックオルガン	0	112	18	
	パワーコードギター	0	117	31		コスベルオルガン	0	119	17	
	60年代風ギター	0	117	28		メロドローパーオルガン	0	115	18	
	スムースリッドギター	0	119	27		ブライトドローパーオルガン	0	116	17	
ピンチージャンプギター	0	115	30	60年代風オルガン		0	116	18		
クランチギター	0	113	31	ジャズオルガン3		0	120	17		
キャンプファイヤーギター	0	115	26	ティビエ16+4'	0	114	17			
ソリッドギター	0	118	28	ティビエフル	0	114	18			
ピンチージョーブンギター	0	123	28	チャベルオルガン1	0	113	20			
ピンチージミュートギター	0	115	29	チャベルオルガン2	0	114	20			
リッドギター	0	114	30	チャベルオルガン4	0	115	20			
コーラスギター	0	124	28	パイプオルガン	0	112	20			
ピンチージトレモロギター	0	120	28	リッドオルガン	0	112	21			
オクターブギター	0	113	27	Sweet! トランペット	0	115	57			
ディーブコーラスギター	0	114	28							

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)	カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)	
		MSB (0-127)	LSB (0-127)				MSB (0-127)	LSB (0-127)		
Trumpet (トランペット)	Sweet! トロンボーン	0	117	58	Synth.&FX (シンセサイザー)	アングラーハイム	0	112	88	
	Sweet! フリュウゲルホルン	0	118	57		ハイバイアス	0	116	81	
	ジャズトランペット	0	116	57		ビニリード	0	115	81	
	ソフトトランペット	0	112	57		SFXキット1	126	0	1	
	リュウゲルホルン	0	113	57	SFXキット2	126	0	2		
	トロンボーン	0	116	58	Accordion&Harmonica (アコーディオン)	Sweet! ハーモニカ	0	112	23	
	ソフトトロンボーン	0	115	58		ミュゼットアコーディオン	0	112	22	
	ソフトトロンボーン	0	112	58		スタイリッシュアコーディオン	0	117	22	
	メロトロンボーン	0	114	58		トゥッティアコーディオン	0	113	22	
	ミュートトロンボーン	0	112	60		スモールアコーディオン	0	115	22	
	バリトホルン	0	113	59		アコーディオン	0	116	22	
	バリトンヒット	0	114	59		ホールルームアコーディオン	0	112	24	
	チューバ	0	112	59		バンドネオン	0	113	24	
	アルプベース	0	113	34		ソフトアコーディオン	0	114	22	
	モダンハーブ	0	113	23		ブルースハーブ	0	114	23	
	Brass (ブラス)	Live! ポップブラス	0	117	63	Percussion (パーカッション)	ビブラフォン	0	112	12
		Live! ハイパーブラス	0	118	63		ジャズビブラフォン	0	113	12
Live! オクターブブラス		0	116	63	マリimba		0	112	13	
Live! フレンチホルン		0	112	61	シロフォン		0	112	14	
ブラスコンボ		0	115	67	スチールドラム		0	112	115	
ブラスセクション		0	112	62	チェレスタ		0	112	9	
スフォルトランド		0	125	62	グロッケンシュピール		0	112	10	
ビッグブラス		0	121	62	ミュージックボックス		0	112	11	
ホールルームブラス		0	113	60	チューブラベル		0	112	15	
フライトブラス		0	120	62	カリmba		0	112	109	
メロブラス		0	116	62	ダルシマー	0	112	16		
80年代風ブラス		0	113	63	ティンパニ	0	112	48		
ソフトブラス		0	123	62	Drum Kit (ドラムキット)	スタンダードキット1	127	0	1	
フルホーンズ		0	114	62		スタンダードキット2	127	0	2	
スムーストロンボーン		0	118	58		ジャズキット	127	0	33	
ハイブラス		0	115	62		ブラッシュキット	127	0	41	
オーバーブラス		0	113	64		ルームキット	127	0	9	
トランペットアンサンブル		0	122	62		ロックキット	127	0	17	
メロホーンズ		0	119	62		エレクトロニックキット	127	0	25	
ビッグバンドブラス		0	113	62		アナログキット	127	0	26	
ポップブラス	0	118	62	ダンスキット		127	0	28		
アナログブラス	0	112	64	シンフォニーキット		127	0	49		
トロンボーンセクション	0	113	58	キューバンキット	126	0	41			
スモールブラス	0	117	62	ポップラックキット	126	0	44			
ソフトアナログブラス	0	114	64	アラビックキット	126	0	36			
ファンキーアナログ	0	115	63	GM&XG	グランドピアノ	0	0	1		
テクノブラス	0	114	63		グランドピアノ KSP	0	1	1		
シンセブラス	0	112	63		メロウ グランドピアノ	0	18	1		
エアークワイヤ	0	112	55		ピアノ ストリングス	0	40	1		
ゴシックボックス	0	113	54		ドリーム	0	41	1		
スイートヘブun	0	118	89		ブライ ト ピアノ	0	0	2		
ドリームヘブun	0	121	89		ブライ ト ピアノ KSP	0	1	2		
クワイヤ	0	112	53		エレクトリックグランドピアノ	0	0	3		
ボックスヒュマーナ	0	112	54		Eグランドピアノ KSP	0	1	3		
インソムニア	0	113	95		デチューンド CP80	0	32	3		
ネオオウームパッド	0	115	90		レイヤード CP1	0	40	3		
サイバーパッド	0	113	100		レイヤード CP2	0	41	3		
ウエーブ2001	0	112	96		ボンキートンピアノ	0	0	4		
アトモスフィア	0	112	100		ボンキートンピアノ KSP	0	1	4		
ゼノン パッド	0	112	92		エレクトリックピアノ1	0	0	5		
イクイノックス	0	112	95		エレクトリックピアノ1 KSP	0	1	5		
ファンファジア	0	112	89		メロウ エレクトリックピアノ1	0	18	5		
DXパッド	0	112	93	コーラス エレクトリックピアノ1	0	32	5			
シンビアント	0	113	89	ハード エレクトリックピアノ	0	40	5			
スターゲイト	0	114	89	VXエレクトリックピアノ1	0	45	5			
エリア51	0	112	90	60's エレクトリックピアノ1	0	64	5			
ダークムーン	0	113	90	エレクトリックピアノ2	0	0	6			
アイオノスフィア	0	115	95	エレクトリックピアノ2 KSP	0	1	6			
ゴールデンエイジ	0	115	89	コーラス エレクトリックピアノ2	0	32	6			
ソラリス	0	114	95	DXエレビ ハード	0	33	6			
ミレニアム	0	117	89	DX レジェンド	0	34	6			
チューン	0	114	90	DX フェーズ エレビ	0	40	6			
Synth.&FX (シンセサイザー)	オキシジェン	0	122	82	DX+アナログ エレビ	0	41	6		
	マトリックス	0	123	82	DX コト エレクトリックピアノ	0	42	6		
	ワイヤーリード	0	120	82	VXエレクトリックピアノ2	0	45	6		
	ヒップリード	0	113	81	ハーブシコード	0	0	7		
	ホップリード	0	117	81	ハーブシコード KSP	0	1	7		
	ファイヤーワイヤー	0	116	82	ハーブシコード2	0	25	7		
	アナログン	0	115	82	ハーブシコード3	0	35	7		
	ブラスター	0	114	82	クラビ	0	0	8		
	スカイライン	0	115	85	クラビ KSP	0	1	8		
	矩形波リード	0	112	81	クラビ ワウ	0	27	8		
	ノコギリ波リード	0	112	82	バルスクラビ	0	64	8		
	ダイニリード	0	118	81	ピアスクラビ	0	65	8		
	ファンキーリード	0	121	82	チェレスタ	0	0	9		
	バラグラインド	0	114	85	グロッケンシュピール	0	0	10		
	ポータトーン	0	112	85	オルゴール1	0	0	11		
	ビッグリード	0	113	82	オルゴール2	0	64	11		
	ワーブ	0	117	82	ビブラフォン	0	0	12		
	ファーゴ	0	119	82	ビブラフォン KSP	0	1	12		
	アドレナリン	0	113	85	ハード ビブラフォン	0	45	12		
	スターダスト	0	112	99	マリimba	0	0	13		
	エアロリード	0	112	84	マリimba KSP	0	1	13		
	ミニリード	0	114	81	サイン マリimba	0	64	13		
	インバクト	0	113	88						
	サンベル	0	113	99						

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM&XG	バリンバ	0	97	13
	ログドラム	0	98	13
	シロフォン	0	0	14
	チューブラベル	0	0	15
	チャーチベル	0	96	15
	カリヨン	0	97	15
	ダルシマー	0	0	16
	ダルシマー2	0	35	16
	ツインパロン	0	96	16
	サントウール	0	97	16
	ドローパーオルガン	0	0	17
	デチューンドドローパーオルガン	0	32	17
	60's ドローパーオルガン1	0	33	17
	60's ドローパーオルガン2	0	34	17
	70's ドローパーオルガン1	0	35	17
	ドローパーオルガン2	0	36	17
	60's ドローパーオルガン3	0	37	17
	イーブンバー	0	38	17
	16+2' 2/3オルガン	0	40	17
	オルガンベース	0	64	17
	70's ドローパーオルガン2	0	65	17
	チージーオルガン	0	66	17
	ドローパーオルガン3	0	67	17
	パーカッシブオルガン	0	0	18
	70's パーカッシブオルガン1	0	24	18
	デチューンド パーカッシブ	0	32	18
	ライトオルガン	0	33	18
	パーカッシブオルガン2	0	37	18
	ロックオルガン	0	0	19
	ロータリーオルガン	0	64	19
	スロー ロータリー	0	65	19
	ファスト ロータリー	0	66	19
	チャーチオルガン	0	0	20
	チャーチオルガン3	0	32	20
	チャーチオルガン2	0	35	20
	ノートダム	0	40	20
	オルガンフルート	0	64	20
	トレモロ オルガンフルート	0	65	20
	リードオルガン	0	0	21
	バフオルガン	0	40	21
	アコーディオン	0	0	22
	イタリアンアコーディオン	0	32	22
	ハーモニカ	0	0	23
	ハーモニカ2	0	32	23
	タンゴアコーディオン	0	0	24
	タンゴアコーディオン2	0	64	24
	ナイロン弦ギター	0	0	25
	ナイロン弦ギター2	0	16	25
	ナイロン弦ギター3	0	25	25
	ペロシティ ギターハーモニクス	0	43	25
	ウクレレ	0	96	25
	スチール弦ギター	0	0	26
	スチール弦ギター2	0	16	26
	12弦ギター	0	35	26
	ナイロン&スチール弦ギター	0	40	26
	スチール弦&ボディアサウンド	0	41	26
	マンドリン	0	96	26
	ジャズギター	0	0	27
	メロギター	0	18	27
	ジャズアンプ	0	32	27
	グリーンギター	0	0	28
	コーラスギター	0	32	28
	ミュートギター	0	0	29
	ファンクギター1	0	40	29
	ミュート スチール弦ギター	0	41	29
	ファンクギター2	0	43	29
	ジャズマン	0	45	29
	オーバードライブギター	0	0	30
	ギター ビンチ	0	43	30
	ディストーションギター	0	0	31
	フィードバックギター	0	40	31
	フィードバックギター2	0	41	31
	ギターハーモニクス	0	0	32
	ギターフィードバック	0	65	32
	ギターハーモニクス2	0	66	32
	アコースティックベース	0	0	33
	ジャズリズム	0	40	33
	VXアップライトベース	0	45	33
	フィンガーベース	0	0	34
	フィンガー ダーク	0	18	34
	フランジベース	0	27	34
	ベース&ディストーションギター	0	40	34
	フィンガー スラップベース	0	43	34
	フィンガーベース2	0	45	34
	モジュレーターベース	0	65	34
	ピックベース	0	0	35
	ミュート ピックベース	0	28	35
	フレットレスベース	0	0	36
	フレットレスベース2	0	32	36
	フレットレスベース3	0	33	36

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM&XG	フレットレスベース4	0	34	36
	シンセ フレットレス	0	96	36
	スムース フレットレス	0	97	36
	スラップベース1	0	0	37
	レゾナント スラップ	0	27	37
	パンチサムベース	0	32	37
	スラップベース2	0	0	38
	ペロシティスイッチ スラップ	0	43	38
	シンセベース1	0	0	39
	シンセベース1 ダーク	0	18	39
	ファスト レゾナント ベース	0	20	39
	アッドベース	0	24	39
	クラビベース	0	35	39
	テクノ シンセベース	0	40	39
	オービター	0	64	39
	スクエアベース	0	65	39
	ラバーベース	0	66	39
	ハマー	0	96	39
	シンセベース2	0	0	40
	メロ シンセベース	0	6	40
	シーケンス ベース	0	12	40
	クリック シンセベース	0	18	40
	シンセベース2 ダーク	0	19	40
	スムース シンセベース	0	32	40
	モジュラー シンセベース	0	40	40
	DXベース	0	41	40
	エックスワイヤー ベース	0	64	40
	バイオリン	0	0	41
	スローバイオリン	0	8	41
	ピエラ	0	0	42
	チェロ	0	0	43
	コントラバス	0	0	44
	トレモロストリングス	0	0	45
	スロー トレモロストリングス	0	8	45
	サスペンズ ストリングス	0	40	45
	ピチカートストリングス	0	0	46
	オーケストラ ハープ	0	0	47
	ヤンチン	0	40	47
	ティンパニ	0	0	48
	ストリングス1	0	0	49
	ステレオストリングス	0	3	49
	スローストリングス	0	8	49
	アルコストリングス	0	24	49
	60'sストリングス	0	35	49
	オーケストラ	0	40	49
	オーケストラ2	0	41	49
	トレモロオーケストラ	0	42	49
	ペロシティ ストリングス	0	45	49
	ストリングス2	0	0	50
	ステレオスローストリングス	0	3	50
	レガートストリングス	0	8	50
	ウォームストリングス	0	40	50
	キングダム	0	41	50
	70'sストリングス	0	64	50
	ストリングス アンサンブル3	0	65	50
	シンセストリングス1	0	0	51
	レゾナントストリングス	0	27	51
	シンセストリングス4	0	64	51
	シンセストリングス5	0	65	51
	シンセストリングス2	0	0	52
	クワイア アー	0	0	53
	ステレオ クワイア	0	3	53
	クワイア アー 2	0	16	53
	メロ クワイア	0	32	53
	クワイア ストリングス	0	40	53
	ボイス ウー	0	0	54
	シンセ ボイス	0	0	55
	シンセ ボイス2	0	40	55
	コーラル	0	41	55
	アナログ ボイス	0	64	55
	オーケストラ ヒット	0	0	56
	オーケストラ ヒット2	0	35	56
	インパクト	0	64	56
	トランペット	0	0	57
	トランペット2	0	16	57
	ブライト トランペット	0	17	57
	ウォーム トランペット	0	32	57
	トロンボーン	0	0	58
	トロンボーン2	0	18	58
	チューバ	0	0	59
	チューバ2	0	16	59
	ミュートトランペット	0	0	60
	フレンチホルン	0	0	61
	フレンチホルン ソロ	0	6	61
	フレンチホルン2	0	32	61
	ホルンオーケストラ	0	37	61
	ブラスセクション	0	0	62
	1p&1bセクション	0	35	62
	ブラスセクション2	0	40	62
	ハイブラス	0	41	62

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM&XG	メロープラス	0	42	62
	シンセプラス1	0	0	63
	クエックプラス	0	12	63
	レゾナント シンセプラス	0	20	63
	ポリプラス	0	24	63
	シンセプラス3	0	27	63
	ジャンププラス	0	32	63
	アナログペロシティプラス1	0	45	63
	アナログプラス1	0	64	63
	シンセプラス2	0	0	64
	ソフトプラス	0	18	64
	シンセプラス4	0	40	64
	クアディアプラス	0	41	64
	アナログペロシティプラス2	0	45	64
	アナログプラス2	0	64	64
	ソプラノサククス	0	0	65
	アルトサククス	0	0	66
	サククスセクション	0	40	66
	ハイパー アルトサククス	0	43	66
	テナーサククス	0	0	67
	プレッシャー テナーサククス	0	40	67
	ソフト テナーサククス	0	41	67
	テナーサククス2	0	64	67
	バリトンサククス	0	0	68
	オーボエ	0	0	69
	イングリッシュホルン	0	0	70
	バスーン	0	0	71
	クラリネット	0	0	72
	ピッコロ	0	0	73
	フルート	0	0	74
	リコーダー	0	0	75
	バンフルート	0	0	76
	ポトル	0	0	77
	尺八	0	0	78
	口笛	0	0	79
	オカリナ	0	0	80
	スクエアリード	0	0	81
	スクエアリード2	0	6	81
	LMスクエア	0	8	81
	ハロー	0	18	81
	シュラウド	0	19	81
	メロー	0	64	81
	ソロ サイン	0	65	81
	サインリード	0	66	81
	ソートウースリード	0	0	82
	ソートウースリード2	0	6	82
	シック ソートウース	0	8	82
	ダイナミック ソートウース	0	18	82
	デジタル ソートウース	0	19	82
	ビッグ リード	0	20	82
	ヘビー シンセ	0	24	82
	ウズビー シンセ	0	25	82
	バルス ソートウース	0	40	82
	ドクター リード	0	41	82
	ペロシティ リード	0	45	82
	シーケンスD アナログ	0	96	82
	カリオベリド	0	0	83
	ピュア リード	0	65	83
	チフ リード	0	0	84
	ルビー	0	64	84
	チャラン リード	0	0	85
	ディストーション リード	0	64	85
	ワイヤー リード	0	65	85
	ボイス リード	0	0	86
	シンセ アー	0	24	86
	ボックス リード	0	64	86
	5度 リード	0	0	87
	ビッグファイブ	0	35	87
	ベース&リード	0	0	88
	ビッグ&ロー	0	16	88
	ファット&パーキー	0	64	88
	ソフト ホワール	0	65	88
	ニューエイジ パッド	0	0	89
	ファンタジー	0	64	89
	ウォーム パッド	0	0	90
	シック パッド	0	16	90
	ソフト パッド	0	17	90
	サイン パッド	0	18	90
	ホルン パッド	0	64	90
	ロータリー スtringス	0	65	90
	ポリシンセ パッド	0	0	91
	ポリパッド 80	0	64	91
	クリック パッド	0	65	91
	アナログ パッド	0	66	91
	スクエア パッド	0	67	91
	クワイア パッド	0	0	92
	ヘブン	0	64	92
	アイトピア	0	66	92
	CC パッド	0	67	92
	ボウド パッド	0	0	93

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM&XG	グレイシャー	0	64	93
	グラス パッド	0	65	93
	メタリック パッド	0	0	94
	タイン パッド	0	64	94
	パン パッド	0	65	94
	ハロー パッド	0	0	95
	スワイプ パッド	0	0	96
	ジュイマー	0	20	96
	コンバージ	0	27	96
	ポーラー パッド	0	64	96
	セレスティアル	0	66	96
	レイン	0	0	97
	クラビ パッド	0	45	97
	ハーモ レイン	0	64	97
	アフリカン ウィンド	0	65	97
	カリブ	0	66	97
	サウンドトラック	0	0	98
	ブローグ	0	27	98
	アンセストラル	0	64	98
	クリスタル	0	0	99
	シンセドラム コンブ	0	12	99
	ポップコーン	0	14	99
	タイニー ベル	0	18	99
	ラウンド クロックンシュビール	0	35	99
	クロックンシュビール チャイム	0	40	99
	クリア ベル	0	41	99
	コーラス ベル	0	42	99
	シンセ マレット	0	64	99
	ソフト クリスタル	0	65	99
	ラウド クロックンシュビール	0	66	99
	クリスマス ベル	0	67	99
	ピラフォン ベル	0	68	99
	デジタル ベル	0	69	99
	エア ベル	0	70	99
	ベル ハープ	0	71	99
	ガムリンバ	0	72	99
	アトモスフィア	0	0	100
	ウォーム アトモスフィア	0	18	100
	ハロー リリース	0	19	100
	ナイロン エレクトリックピアノ	0	40	100
	ナイロン ハープ	0	64	100
	ハープ ボックス	0	65	100
	アトモスフィア パッド	0	66	100
	ブラネット	0	67	100
	ブライトネス	0	0	101
	ファンタジー ベル	0	64	101
	スモークキー	0	96	101
	ゴブリン	0	0	102
	ゴブリン シンセ	0	64	102
	クリーパー	0	65	102
	リング パッド	0	66	102
	リチュアル	0	67	102
	トゥー ヘブン	0	68	102
	ナイト	0	70	102
	グリズン	0	71	102
	ベル クワイア	0	96	102
	エコー	0	0	103
	エコー2	0	8	103
	エコー パン	0	14	103
	エコー ベル	0	64	103
	ビッグ パン	0	65	103
	シンセピアノ	0	66	103
	クリエイション	0	67	103
	スターダスト	0	68	103
	レゾナント&パンニング	0	69	103
	サイエンスフィクション	0	0	104
	スターズ	0	64	104
	シタール	0	0	105
	デチューンド シタール	0	32	105
	シタール2	0	35	105
	タンブラ	0	96	105
	タンプーラ	0	97	105
	バンジョー	0	0	106
	ミュート バンジョー	0	28	106
	ラバーブ	0	96	106
	ゴビチャント	0	97	106
	ウード	0	98	106
	三味線	0	0	107
	琴	0	0	108
	大正琴	0	96	108
	カヌーン	0	97	108
	カリンバ	0	0	109
	バグパイプ	0	0	110
	フィドル	0	0	111
	シャナイ	0	0	112
	シャナイ2	0	64	112
	ブーンギ	0	96	112
	箏 (ヒチリキ)	0	97	112
	ティンクルベル	0	0	113
	ボナン	0	96	113

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)	カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)				MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM&XG	アルマイル	0	97	113	GM2	ハーブシコード (オクターブ)	121	1	7
	ガムラン	0	98	113		ハーブシコード (ワイド)	121	2	7
	ステレオ ガムラン	0	99	113		ハーブシコード (キーオフ)	121	3	7
	ラマ シンバル	0	100	113		クラブ	121	0	8
	アジアン ベル	0	101	113		バルスクラビ	121	1	8
	アゴゴ	0	0	114		チェレスタ	121	0	9
	スチールドラム	0	0	115		グロッケンシュピール	121	0	10
	グラス パーカッション	0	97	115		オルゴール	121	0	11
	タイ ベル	0	98	115		ビブラフォン	121	0	12
	ウッドブロック	0	0	116		ビブラフォン (ワイド)	121	1	12
	カスタネット	0	96	116		マリンバ	121	0	13
	和太鼓	0	0	117		マリンバ (ワイド)	121	1	13
	グランカッサ	0	96	117		シロフォン	121	0	14
	メロディック タム	0	0	118		チューブラベル	121	0	15
	メロディック タム2	0	64	118		チャーチベル	121	1	15
	リアル タム	0	65	118		カリヨン	121	2	15
	ロック タム	0	66	118		タルシマー	121	0	16
	シンセ ドラム	0	0	119		ドローパーオルガン	121	0	17
	アナログ タム	0	64	119		デチューンドドローパー	121	1	17
	エレクトロニック パーカッション	0	65	119		イタリアン60'sオルガン	121	2	17
	リバース シンバル	0	0	120		ドローパーオルガン2	121	3	17
	フレット ノイズ	0	0	121		パーカッションオルガン	121	0	18
	ブレス ノイズ	0	0	122		デチューンドパーカッション	121	1	18
	海辺	0	0	123		パーカッションオルガン2	121	2	18
	鳥のさえずり	0	0	124		ロックオルガン	121	0	19
	電話	0	0	125		チャーチオルガン	121	0	20
	ヘリコプター	0	0	126		チャーチオルガン (オクターブ)	121	1	20
	拍手	0	0	127		デチューンドチャーチオルガン	121	2	20
	銃声	0	0	128		リードオルガン	121	0	21
	カッティング ノイズ	64	0	1		バフオルガン	121	1	21
	カッティング ノイズ2	64	0	2		アコーディオン	121	0	22
	ストリングス スラップ	64	0	4		アコーディオン2	121	1	22
	フルート キークリック	64	0	17		ハーモニカ	121	0	23
	雨	64	0	33		タンゴアコーディオン	121	0	24
	雷	64	0	34		ナイロン弦ギター	121	0	25
	風	64	0	35		ウクレレ	121	1	25
	せせらぎ	64	0	36		ナイロン弦ギター (キーオフ)	121	2	25
	泡	64	0	37		ナイロン弦ギター2	121	3	25
	フィード	64	0	38		スチール弦ギター	121	0	26
	犬	64	0	49		12弦ギター	121	1	26
	馬	64	0	50		マンドリン	121	2	26
	鳥のさえずり2	64	0	51		スチール弦&ボディサウンド	121	3	26
	ゴースト	64	0	55		ジャズギター	121	0	27
	マオウ	64	0	56		ベダルスチールギター	121	1	27
	フォーン コール	64	0	65		グリーンギター	121	0	28
	ドアのきしみ	64	0	66		デチューンドクリーンギター	121	1	28
	ドアを閉める	64	0	67		ミッドトーンギター	121	2	28
	スクラッチ カット	64	0	68		ミュートギター	121	0	29
	スクラッチ スプリット	64	0	69		ファンキーカッティングギター	121	1	29
	ウインド チャイム	64	0	70		ミュートベロシティスイッチギター	121	2	29
	電話2	64	0	71		ジャズマン	121	3	29
	イグニッション	64	0	81		オーバードライブギター	121	0	30
	タイヤ	64	0	82		ギターピンチ	121	1	30
	レーシングカー	64	0	83		ディストーションギター	121	0	31
	衝突	64	0	84		フィードバックギター	121	1	31
	サイレン	64	0	85		ディストーションリズムギター	121	2	31
	列車	64	0	86		ギターハーモニクス	121	0	32
	ジェット機	64	0	87		ギターフィードバック	121	1	32
	スターシップ	64	0	88		アコースティックベース	121	0	33
	バースト	64	0	89		フィンガーベース	121	0	34
	ローラー コースター	64	0	90		フィンガーラップベース	121	1	34
	サブマリン	64	0	91		ピックベース	121	0	35
	笑い声	64	0	97		フレットレスベース	121	0	36
	悲鳴	64	0	98		スラップベース1	121	0	37
	パンチ	64	0	99		スラップベース2	121	0	38
	心音	64	0	100		シンセベース1	121	0	39
	足音	64	0	101		ウォームシンセベース	121	1	39
	マシンガン	64	0	113		レゾナンスシンセベース	121	2	39
	レーザーガン	64	0	114		クラブベース	121	3	39
	爆発	64	0	115		ハマー	121	4	39
	花火	64	0	116		シンセベース2	121	0	40
グランドピアノ	121	0	1	アタックシンセベース	121	1	40		
グランドピアノ (ワイド)	121	1	1	ラバーベース	121	2	40		
グランドピアノ (ダーク)	121	2	1	アタックバルス	121	3	40		
ブライトピアノ	121	0	2	バイオリン	121	0	41		
ブライトピアノ (ワイド)	121	1	2	スローアタックバイオリン	121	1	41		
エレクトリックグランドピアノ	121	0	3	ピオラ	121	0	42		
Eグランドピアノ (ワイド)	121	1	3	チェロ	121	0	43		
ホンキートンクピアノ	121	0	4	コントラバス	121	0	44		
ホンキートンクピアノ (ワイド)	121	1	4	トレモロストリングス	121	0	45		
エレクトリックピアノ1	121	0	5	ピチカートストリングス	121	0	46		
デチューンドエレピ1	121	1	5	オーケストラハーブ	121	0	47		
エレピ1 (ベロシティミックス)	121	2	5	キャンチン	121	1	47		
60'sエレクトリックピアノ	121	3	5	ティンパニ	121	0	48		
エレクトリックピアノ2	121	0	6	ストリングス1	121	0	49		
デチューンドエレピ2	121	1	6	ストリングス&プラス	121	1	49		
エレピ2 (ベロシティミックス)	121	2	6	60'sストリングス	121	2	49		
EPレジェンド	121	3	6	ストリングス2	121	0	50		
EPフェーズ	121	4	6	シンセストリングス1	121	0	51		
ハーブシコード	121	0	7	シンセストリングス3	121	1	51		

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM2	シンセストリングス2	121	0	52
	クワイアアー	121	0	53
	クワイアアー2	121	1	53
	ボイスウー	121	0	54
	ハミング	121	1	54
	シンセボイス	121	0	55
	アナログボイス	121	1	55
	オーケストラヒット	121	0	56
	ベースヒットプラス	121	1	56
	6度ヒット	121	2	56
	ユーロヒット	121	3	56
	トランペット	121	0	57
	ダークトランペットソフト	121	1	57
	トロンボーン	121	0	58
	トロンボーン2	121	1	58
	ブライトトロンボーン	121	2	58
	チューバ	121	0	59
	ミュートトランペット	121	0	60
	ミュートトランペット2	121	1	60
	フレンチホルン	121	0	61
	フレンチホルン2	121	1	61
	ブラセクション	121	0	62
	ブラセクション2	121	1	62
	シンセプラス1	121	0	63
	シンセプラス3	121	1	63
	アナログシンセプラス1	121	2	63
	ジャンププラス	121	3	63
	シンセプラス2	121	0	64
	シンセプラス4	121	1	64
	アナログシンセプラス2	121	2	64
	ソプラノサククス	121	0	65
	アルトサククス	121	0	66
	テナーサククス	121	0	67
	バリトンサククス	121	0	68
	オーボエ	121	0	69
	イングリッシュホルン	121	0	70
	バスーン	121	0	71
	クラリネット	121	0	72
	ピッコロ	121	0	73
	フルート	121	0	74
	リコーダー	121	0	75
	バンフルート	121	0	76
	ボトル	121	0	77
	尺八	121	0	78
	口笛	121	0	79
	オカリナ	121	0	80
	スクエアリード	121	0	81
	スクエアリード2	121	1	81
	サインリード	121	2	81
	ソートゥースリード	121	0	82
	ソートゥースリード2	121	1	82
	ソー&バルスリード	121	2	82
	ダブルソートゥースリード	121	3	82
	シーケンスドアナログリード	121	4	82
	カリオペリード	121	0	83
	チフリード	121	0	84
	チャランリード	121	0	85
	ワイヤーリード	121	1	85
	ボイスリード	121	0	86
	5度リード	121	0	87
	ベース&リード	121	0	88
	ソフトホワール	121	1	88
	ニューエイジパッド	121	0	89
	ウォームパッド	121	0	90
	サインパッド	121	1	90
	ポリシンセパッド	121	0	91
	クワイアパッド	121	0	92
	アイトピアパッド	121	1	92
	ポウドパッド	121	0	93
	メタリックパッド	121	0	94
	ハローパッド	121	0	95
	スweepパッド	121	0	96
	レイン	121	0	97
	サウンドトラック	121	0	98
	クリスタル	121	0	99
	シンセマレット	121	1	99
	アトモスフィア	121	0	100
	ブライトネス	121	0	101
	コプリン	121	0	102
	エコー	121	0	103
	エコーベル	121	1	103
	エコーパン	121	2	103
	サイエンスフィクション	121	0	104
	シタール	121	0	105
	シタール2	121	1	105
	バンジョー	121	0	106
	三味線	121	0	107
	琴	121	0	108
	大正琴	121	1	108
	カリンバ	121	0	109

カテゴリー	音色名	バンクセレクト		プログラム 番号 No. (1-128)
		MSB (0-127)	LSB (0-127)	
GM2	バグパイプ	121	0	110
	フィドル	121	0	111
	ジャナイ	121	0	112
	ティンクルベル	121	0	113
	アゴゴ	121	0	114
	スチールドラム	121	0	115
	ウッドブロック	121	0	116
	カスタネット	121	1	116
	和太鼓	121	0	117
	コンサートベースドラム	121	1	117
	メロディックタム	121	0	118
	メロディックタム2	121	1	118
	シンセドラム	121	0	119
	リズムボックスタム	121	1	119
	エレクトリックドラム	121	2	119
	リバースシンバル	121	0	120
	フレットノイズ	121	0	121
	ギターカッチャングノイズ	121	1	121
	ストリングススラップ	121	2	121
	プレスノイズ	121	0	122
	フルート キークリック	121	1	122
	海辺	121	0	123
	雨	121	1	123
	雷	121	2	123
	風	121	3	123
	せせらぎ	121	4	123
	泡	121	5	123
	鳥のさえずり	121	0	124
	犬	121	1	124
	馬の駆け足	121	2	124
	鳥のさえずり2	121	3	124
	電話	121	0	125
	電話2	121	1	125
	ドアのきしみ	121	2	125
	ドア	121	3	125
	スクラッチ	121	4	125
	ウィンドチャイム	121	5	125
	ヘリコプター	121	0	126
	エンジン	121	1	126
	タイヤ	121	2	126
	通過	121	3	126
	衝突	121	4	126
	サイレン	121	5	126
	列車	121	6	126
	ジェット機	121	7	126
	スターシップ	121	8	126
	バーストノイズ	121	9	126
	拍手	121	0	127
	笑い声	121	1	127
	悲鳴	121	2	127
	ハンチ	121	3	127
	心音	121	4	127
	足音	121	5	127
	銃声	121	0	128
	マシンガン	121	1	128
	レーザーガン	121	2	128
	爆発	121	3	128
	スタンダードセット	120	0	1
	ルームセット	120	0	9
	パワーセット	120	0	17
	エレクトロニックセット	120	0	25
	アナログセット	120	0	26
	ジャズセット	120	0	33
	ブラッシュセット	120	0	41
	オーケストラセット	120	0	49
	SFXセット	120	0	57
	ピアノ1	119	0	1