



AV レシーバー

**RX-A3040/RX-A2040**

かんたん設置ガイド

YAMAHA CORPORATION  
© 2014 Yamaha Corporation  
Printed in Malaysia ZK67860


本書では、基本的な接続と設定方法をご案内します。

詳しい説明は、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

本書と「取扱説明書」の PDF 版を以下のウェブサイトからダウンロードできます。

<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

**1**




## 本書で使う付属品

- ① リモコン
- ② 単 4 乾電池 (2 本)
- ③ YPAO 用マイク
- ④ 無線アンテナ
- ⑤ 電源コード

本書の説明どおりに接続する場合、以下のケーブルを別途ご用意ください。

- ・スピーカーケーブル (スピーカーの本数分)
- ・モノラルピンケーブル (1 本)
- ・HDMI ケーブル (3 本)
- ・ネットワークケーブル (1 本)

**2**



## スピーカーを部屋に配置する


図を参考に部屋にスピーカーを配置してください。

- FL** フロントスピーカー (左)
- FR** フロントスピーカー (右)
- C** センタースピーカー
- SL** サラウンドスピーカー (左)
- SR** サラウンドスピーカー (右)
- SBL** サラウンドバックスピーカー (左)
- SBR** サラウンドバックスピーカー (右)
- FPL** フロントプレゼンススピーカー (左) \*
- FPR** フロントプレゼンススピーカー (右) \*
- SW** サブウーファー


\* 9.1 チャンネルシステム使用時

**4**

## 外部機器を接続する




**3**



サブウーファー

アンプ内蔵のサブウーファーをお使いください。



## スピーカー / サブウーファーを接続する


- ・初期状態では、本機のスピーカーインピーダンスは 8 Ω に設定されています。いずれかのチャンネルに 6 Ω のスピーカーを接続する場合は、スピーカーインピーダンスを「6 Ω MIN」に設定してください。詳しくは取扱説明書の「スピーカーインピーダンスを設定する」をご覧ください。
- ・スピーカーを接続する前に、本機の電源プラグをコンセントから外してください。また、サブウーファーの電源を切ってください。
- ・スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、本機の金属部に触れたりしないようにしてください。本機やスピーカーが故障する原因となります。スピーカーケーブルがショートしている状態で電源を入ると、前面ディスプレイに「Check SP Wires」と表示されます。

**5**

## ネットワークに接続する (有線ネットワーク接続)

無線ネットワーク接続をご利用になる場合、この手順は不要です。

代わりに手順 ⑥ と ⑩ を実施してください。




**6**

## 無線アンテナを取り付ける

**1. 無線アンテナを挿して回す (時計回り)。**

**2. 垂直に立てる。**

- ① 付属の無線アンテナ以外のアンテナを接続しないでください。
- ・無線アンテナに極端な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- ・本機を梱包するときは、破損防止のため、無線アンテナを取り外してください。



**7**

## 電源コードを接続する

