



DTX-PRO

ファームウェア アップデートガイド

JA

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

このアップデートガイドには、DTX-PRO 本体ファームウェアのアップデート方法およびアップデート内容が記述されています。

ご注意

- アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。
- アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- アップデート中は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- アップデート中は USB フラッシュメモリーを [USB TO DEVICE] 端子から外さないでください。本体の故障や USB フラッシュメモリーの故障の原因になります。
- アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行なってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りの特約店またはヤマハお客様コミュニケーションセンターにご相談ください。
- このファームウェアおよびガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- このファームウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

ファイルの構成

ダウンロードした.zip ファイルには以下のファイルが入っています。

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • DTX-PRO_ja_update_guide_v***.pdf | この PDF ガイド |
| • DTX-PRO_SETUP.PRG | アップデートプログラム |

ご用意いただくもの

- DTX-PRO 本体でフォーマットした USB フラッシュメモリー

動作確認済み USB 機器については、ご購入の前に下記ウェブサイトでご確認ください。

<https://jp.yamaha.com/support/>

「資料／データ」を選択し、モデル名を入力して検索してください。

バージョンの確認方法

MENU/Version で確認します。

アップデートの手順

ご注意

アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。

1. ダウンロードし解凍したファームウェアのアップデートファイルから、拡張子が「.PRG」のファイルを探します。そのファイルを本体でフォーマットした USB フラッシュメモリーのルートディレクトリーに保存します。

2. 本体の電源が切れていることを確認し、リアパネルの [USB TO DEVICE] 端子に USB フラッシュメモリーを差し込みます。
3. 本体の [START/STOP] ボタンを押しながら、電源を入れます。
しばらくすると以下のメッセージが表示されます。

Installer
[MENU] : Install
[EXIT] : Delete
Press the button
Yamaha Corp.

4. [MENU](メニュー)ボタンを押します。
以下のメッセージが表示されます。

Installer
[MENU] : Execute
[EXIT] : Cancel
Program ver.*.**
Yamaha Corp.

5. もう一度[MENU](メニュー)ボタンを押します。
アップデートが開始されます。
アップデートは数分かかることがあります。
終了すると、以下のメッセージが表示されます。

Installer
Completed.
Turn power off.
Program ver.*.**
Yamaha Corp.

6. 電源を切ります。

以上でアップデートは完了です。

トラブルシューティング

- 作業中に電源が切れた。USB フラッシュメモリーを抜いてしまった。
再インストールが必要です。インストール手順を最初からやり直してください。
- 画面にエラーメッセージが出て、インストールできない。
以下の項目を確認してください。
 - ・ USB フラッシュメモリーが正しく挿入されていますか？
 - ・ USB フラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
 - ・ インストールデータファイルは USB フラッシュメモリーのルートにありますか？
 - ・ USB フラッシュメモリー内のデータ、もしくは USB フラッシュメモリー自体が壊れていませんか？
 - ・ インストールデータファイルとご使用の製品モデルは一致していますか？
 - ・ 別の USB フラッシュメモリーを使っても同じエラーメッセージが出ますか？

主なアップデート内容

【v1.03 → v1.04】

- DTX8 シリーズで使用時に、プリセットキット 9 番 「D-Funk」 で Tom2 のリム部の音が鳴らない不具合を修正しました。

【v1.02 → v1.03】

- 電源投入時に MENU/Utility/Pad/FootClosePos が初期値に戻る問題を修正しました。
- 軽微な問題を修正しました。

【v1.01 → v1.02】

- トリガーセットアップウィザードに DTX8 シリーズ用を追加しました。
- 一部のパラメータの設定レンジを変更しました。
- 一部の画面の仕様を変更しました。
- 軽微な問題を修正しました。

【v1.00 → v1.01】

- トリガーセットアップウィザードに DTX502 シリーズ用を追加しました。
- MENU/Trigger/Crosstalk 設定の効果を微調整しました。V1.00 と若干効果が異なるため、気になる方は再設定してください。
- MENU/Utility/Output Gain の設定値に -6dB、-12dB、-18dB を追加しました。
- MENU/Utility/Input Output/AUX In/Input Mode の設定値に PA-HP を追加しました。
- MENU/Utility/Input Output に AUX In Gain を追加しました。
- 一部のパラメータの設定レンジを変更しました。
- 一部の画面の仕様を変更しました。
- 軽微な問題を修正しました。