

# POCKETRAK CX アップデートガイド

このガイドでは、POCKETRAK CX を最新のファームウェアにアップデートする手順を説明します。

## ■ 必ずお読みください

- ・ アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なっていただきます。
- ・ アップデートを実行する前に、大切なデータはバックアップしておくことをおすすめします。
- ・ アップデート作業中に POCKETRAK CX の電源を切ったり、このガイドに記載された手順と異なった操作をしたりすると、POCKETRAK CX が故障する場合がありますのでご注意ください。
- ・ アップデート作業に失敗し、もう一度アップデート作業を実行しても POCKETRAK CX が正しく動作しない場合は、ヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。
- ・ お使いの OS やバージョンによりメニュー名やボタン名などが異なる場合があります。このガイドの説明では Windows Vista を使用しています。
- ・ このガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。

## ■ ファームウェアの更新履歴

### 【V1.03J】

- ・ ライン入力するとき、録音フォーマットとして PCM に対応しました。ただし、ライン入力時に PCM フォーマットを選択した場合、自動無音分割は無効になります。
- ・ 一部の microSD カードを使用するときには発生することがある軽微な不具合を修正しました。

### 【V1.01J】

- ・ 録音中に microSD カードを取り出すと、異常動作(ハングアップ)する可能性がある不具合を修正しました。
- ・ MUSIC(M)フォルダー内に長い名前の空フォルダーを作成し、これを選択して再生しようとしたときに、LCD 画面上のファイル番号(曲数)を表示する部分にフォルダー名が表示されることがある不具合を修正しました。
- ・ MP3 320kbps モードで録音したファイルを分割したあと、本機で再生できない可能性がある不具合を修正しました。

## ■ アップデート手順

1. あらかじめ、POCKETRAK CX の大切なデータは、コンピューターにバックアップとして保存しておくことをおすすめします。
2. 最新のファームウェアを下記のウェブサイトからダウンロードします。


<http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/dl/>

- POCKETRAK CX の電源を切り、microSD カードを挿入した本機を USB ケーブルでコンピューターに接続します。
-  [スタート]メニュー → [コンピュータ]をクリックし、リムーバブル ディスクをダブルクリックして開きます。  
Mac をお使いの場合は、デスクトップに表示される本機のドライブアイコン(NO NAME)をダブルクリックして開きます。

**Note** [自動再生]画面が表示された場合は、「フォルダを開いてファイルを表示」をダブルクリックして開きます。




- ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダーの中にあるファイル「8J390SJ\_PGM」をリムーバブル ディスクのルートフォルダーにコピーします。このとき、ファイル名は変更しないでください。



**重要** ファイルは必ずリムーバブル ディスクのルートフォルダー(直下)にコピーしてください。DATA や VOICE フォルダーなどの中にコピーしてもアップデートされません。

6. 画面右下のタスクバーにあるをクリックし、[USB 大容量記憶装置ードライブを安全に取り外します]をクリックします。
7. 「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックして USB ケーブルを取り外します。



Macをお使いの場合：

デスクトップに表示されている本機のドライブアイコン(NO NAME)を、ドラッグ&ドロップでゴミ箱に移動します。デスクトップから本機のドライブアイコン(NO NAME)が消えたら、USBケーブルを取り外します。

8. POCKETRAK CX の電源を入れ、[MENU/ENTER]ボタンを 2 秒以上押し、COMMON MENU から UPDATE →YES を選択し、[MENU/ENTER]ボタンを押します。  
ファームウェアの書き込みが始まります。

**Note** COMMON MENU に UPDATE メニューが表示されない場合は、ファイルがリムーバブル ディスクのルートフォルダー(直下)にコピーされているか、ファイル名が「8J390SJ\_PGM」から変更されていないかを確認してください。

9. 約 10 秒で書き込みが完了し、通常画面に戻ります。  
以上でアップデートは完了しました。

ファームウェアが正常にアップデートされているかは下記の手順で確認できます。

POCKETRAK CX の電源を入れ、[MENU/ENTER]ボタンを 2 秒以上押し、COMMON MENU から VERSION を選択します。VERSION(バージョン)表示が「Ver 1.03J」になっていれば正常にアップデートされています。