



# POCKETRAK C24

## ファームウェア アップデートガイド

このガイドでは、POCKETRAK C24 を最新のファームウェアにアップデートする手順を説明します。

### ■ 必ずお読みください

- ・ アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なっていただきます。
- ・ アップデートを実行する前に、新しいアルカリ電池と交換してください。充電池を使用している場合は、満充電のものをご使用ください。
- ・ アップデートを実行する前に、大切なデータはバックアップしておくことをおすすめします。
- ・ アップデート作業中に POCKETRAK C24 の電源を切ったり、このガイドに記載された手順と異なった操作をしたりすると、POCKETRAK C24 が故障する場合がありますのでご注意ください。
- ・ アップデート作業に失敗し、もう一度アップデート作業を実行しても POCKETRAK C24 が正しく動作しない場合は、ヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ・ お使いの OS やバージョンによりメニュー名やボタン名などが異なる場合があります。このガイドの説明では Windows Vista を使用しています。
- ・ このガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Mac または Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

### ■ ファームウェアの更新履歴

【Ver 1.03J】

- 1) 画面表示が日本語に対応しました。
- 2) 共通設定メニュー項目に「操作言語設定」(日／英)を追加しました。

＊初期設定は日本語に設定されています。

なお、製品に同梱の取扱説明書は、1)の日本語対応以前に作成されたものですので、一部表記が本機の画面表示と異なります。差分について詳しくは、次ページ、3 ページの一覧表をご参照ください。

設定メニュー	本機の画面表示 (日本語選択時)	取扱説明書の表記	該当ページ番号
録音設定	ピークリミッター	録音ピークリミッター	25、46
	ピークホールド	録音ピークホールド	25、47
	外部マイク種類	外部録音 外部マイク入力	25、38
	音声感知録音	VAS 設定	25、48
再生設定	「リピート設定」 内項目		60
	1 曲	ONE	
	すべての曲	ALL	
	ランダム	RANDOM	
共通設定	「ビープ音設定」 内項目		90
	大	音量大	
	中	音量中	
	小	音量小	
	「録音 LED」 内項目		52
	ピーク点滅	FLASH ON PEAK	
	「メニュー初期化」 内項目		93
	キャンセル	CANCEL	
	実行	YES	

設定メニュー一覧表は取扱説明書の p.25～26 をご参照ください。

#### ・録音 EQ

本機の画面表示 (日本語選択時)	取扱説明書の表記	該当ページ番号
おすすめ	RECOMMEND	43
EQなし	FLAT	
低域強調1	SUPER BASS	
低域強調2	BASS	
中域強調	MIDDLE	
低 & 高域強調	BASS & TREBLE	
高域強調1	TREBLE	
高域強調2	SUPER TREBLE	
ユーザー	USER	45

## ・サウンド EQ


本機の画面表示 (日本語選択時)	取扱説明書の表記	該当ページ番号
EQなし	FLAT	62
低域強調1	BASS1	
低域強調2	BASS2	
ポップス	POP	
ロック	ROCK	
ジャズ	JAZZ	64
ユーザー	USER	

## ■ アップデート手順

1. あらかじめ、POCKETRAK C24 の大切なデータは、コンピューターにバックアップとして保存しておくことをおすすめします。
2. 最新のファームウェアを下記のウェブサイトからダウンロードします。  
(本アップデートガイドと同時にダウンロードした場合は不要です。)

<http://www.yamahasynt.com/jp/downloads/>


3. POCKETRAK C24 の電源を切り、USB 端子をコンピューターに接続します。

4.  [スタート]メニュー → [コンピュータ]をクリックし、[PRC24]をダブルクリックして開きます。


Macintosh をお使いの場合は、デスクトップに表示される POCKETRAK C24 のドライブアイコン[PRC24]をダブルクリックして開きます。

### Note

- ・ POCKETRAK C24 に microSD カードが挿入されている場合、[PRC24]と[PRC24SD]が表示されることがありますが、必ず[PRC24]を開いてください。
- ・ [自動再生]画面が表示された場合は、「フォルダを開いてファイルを表示」をダブルクリックして開きます。





5. ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダーの中にあるファイル「8J850SJ\_PGM」を[PRC24]のルートフォルダーにコピーします。このとき、ファイル名は変更しないでください。



### 重要

ファイルは必ず[PRC24]のルートフォルダー(直下)にコピーしてください。DATA や MIC\_(A~D)フォルダーなどの中にコピーしてもアップデートされません。

6. 画面右下のタスクバーにあるをクリックし、[USB 大容量記憶装置ードライブを安全に取り外します]をクリックします。
7. 「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックして POCKETRAK C24 を取り外します。



Macintoshをお使いの場合:

デスクトップに表示されているPOCKETRAK C24のドライブアイコン[PRC24]をドラッグ&ドロップでゴミ箱に移動し、POCKETRAK C24を取り外します。

8. POCKETRAK C24 の電源を入れ、[MENU/FOLDER]ボタンを押し、[PLAY]/[STOP]ボタンで COMMON MENU→UPDATE→YES を選択し、[REC]ボタンを押します。

ファームウェアの書き込みが始まります。

**Note**

COMMON MENU に UPDATE メニューが表示されない場合は、ファイルが[PRC24]のルートフォルダー(直下)にコピーされているか、ファイル名が「8J850SJ\_PGM」から変更されていないかを確認してください。

9. 約 10 秒で書き込みが完了し、通常画面に戻ったら、メニュー初期化を行ないます。  
[MENU/FOLDER]ボタンを押し、[PLAY]/[STOP]ボタンで COMMON MENU(共通設定)→MENU RESET(メニュー初期化)→YES(実行)を選択し、[REC]ボタンを押します。

**注記**

この操作では、本体の設定が工場出荷状態に初期化されます。

現在の設定はあらかじめメモを取るなどして、実行後にメニューを再設定してください。

以上でアップデートは完了です。

ファームウェアが正常にアップデートされているかは下記の手順で確認できます。

POCKETRAK C24 の電源を入れ、[MENU/FOLDER]ボタンを押し、COMMON MENU から VERSION を選択します。VERSION(バージョン)表示が「Ver 1.03J」になっていれば正常にアップデートされています。