

# 「お知らせ」の閲覧方法

- ② 対象機種に接続されているのにメッセージが表示されない
- ② 配信されたメッセージを誤って閉じてしまった
- ② クーポンコードのコピー・メモに失敗した

1. お使いのデバイスの言語設定が「日本語」となっていることを確認します。

2. 対象楽器\*とスマートピアニストが接続されていることを確認します。画面左上の  マークが緑色に光っていれば正常に接続されている状態です。

\*キャンペーン対象機種

CLP-635 / 645 / 675 / 685 / 735 / 745 / 775 / 785 / 825 / 835 / 845 / 875 / 885  
CSP-150 / 170 / 255 / 275  
CVP-805 / 809 / 905 / 909  
SCLP-6350 / 6450 / 7350 / 7450 / 8350 / 8450  
YDP-144 / 164 / S34 / S54 / 145 / 165 / S35 / S55  
P-121 / 125 / 125a / 225 / 515 / 525 / S500  
NU1X / NU1XA / N1X / N3X / TA2 / TA3 / TC3 / SC2 / SH2 / SC3 / SH3 / T01



3. 画面左上  ボタンからメニュー画面を表示し、「お知らせ」をタップします。



4. 【ぷりんと楽譜で使えるクーポン配布中！】のメッセージを選択し、ポップアップから「詳細」を押すとクーポンコード記載のページが表示されます。



問題が解決しない場合は、[こちら](#)へお問い合わせください。