SYAMAHA



目次

mLAN Control Panel マニュアル	2
mLAN Control Panel とは mLAN Control Panel の起動 mLAN Control Panel のメニュー mLAN Control Panel 画面	2 2 3 4
ASIO mLAN Driver マニュアル	11
ASIO mLAN Driver とは インストール ASIO mLAN Control Panel の起動 ASIO mLAN Control Panel	
mLAN OMS Driver マニュアル	14
mLAN OMS Driver とは インストール mLAN OMS DriverのDevice Info	14 14
ダイアログボックス	15

- ・ このソフトウェアおよびマニュアルの著作権はすべてヤマ八株式会社が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- 市販の音楽データは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製 または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願い します。
- このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご 了承ください。
- このマニュアルに掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・ このマニュアルに掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- ・「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

このマニュアルは、お客様が Macintosh の基本的な操作方法について十分おわかりいただいて いることを前提に書かれています。Macintosh の操作方法については、Macintosh に付属の マニュアルをご参照ください。

mLAN Driver を使用するために必要なコンピュータ環境、機器の接続については、別冊の「インストールガイド」およびご使用の mLAN 機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

©2000 Yamaha Corporation



mLAN Control Panel マニュアル

mLAN Control Panel **とは**

「mLAN Control Panel」は、Macintosh で mLAN を使用する際に、各種の設定を行なうためのソ フトウェアです。mLAN を通じて送受信するオーディオおよび MIDI データのシーケンス数、オーディ オデータのサンプリングレートなどの設定や、送受信先の選択などを行ないます。ここで設定した内 容は、mLAN を使用するすべてのアプリケーションに共通で使用されます。

NOTE 設定した内容は「システムフォルダ」の「初期設定」フォルダ中の「mLAN Prefs」フォルダ内 に、「mLAN Control Panel Prefs」ファイルとして保存されます。そのため、たとえば mLAN Control Panel 画面で「Send」をチェックして設定しておけば、次回にコンピューターを起動し たときに、自動的に保存しておいた設定が読み出され、mLAN 上に設定に従ったデータの出力が 開始されます。

mLAN Control Panel の起動

アップルメニューの「コントロールパネル」から「mLAN Control Panel」を選択します。または、 起動ディスクの「システムフォルダ」を開き、「コントロールパネル」の中の「mLAN Control Panel」 をダブルクリックします。

NOTE

mLAN を使用しているアプリケーションが存在しているときには、mLAN Control Panel の設定を 変更できないことがあります。その場合には、File メニューから「Show Clients…」を選びます。 使用しているアプリケーションが表示されますので、そのアプリケーションを終了してから再度設 定を変更してください。



mLAN Control Panel のメニュー

アップルメニュー

About mLAN Control Panel... mLAN Control Panel についてのバージョンなどの情報を表示します。

File

Close

mLAN Control Panel を閉じます。File メニューの Quit と同様です。

Set

mLAN Control Panel 画面の [Set] と同様です。

Revert

mLAN Control Panel 画面の [Revert] と同様です。

Show Clients...

現在 mLAN を使用しているアプリケーションの名称を表示します。

Reset FireWire Bus

mLAN Control Panel 画面の「FireWire Card ID」で選択されている FireWire バスに対して バスリセットを発行します。使用中の mLAN 機器がある場合には、音が途切れることなどがあ りますのでご注意ください。

Quit

mLAN Control Panel を閉じます。File メニューの Close と同様です。



mLAN Control Panel 画面

mLAN Control Panel を起動すると、以下の画面が表示されます。

	mLAM	N Control Panel 📃 🔳	
(1)	FireWire Card ID 0050E4FF FE59E32B Sample Rate 44100 🜩	;	
(3)	🖌 🗹 Send 🖸	Receive	
<u>(4)</u>	Isochronous Ch. 🔲 🔤 Is	sochronous Ch. 🖨 16 💽 🔤	
(5)	Audio Sequences 🖨 💷 🛛 🗛	udio Sequences 8	(12)
6)	MIDI Sequences 📮 🚺 🛛 🛛 🕅	IDI Sequences	
(7)	Select Destinations	Select Source Fit Sequences	
		Receive Status	(15)
		Sample Rate 44100	(16)
		- <u>1 · 2 ·</u> IEC60958 000000-	
		Raw Audio	
		MIDI Unknown	
\sim			
(8)	Buffers 🕃 8 🛛 🖁	uffers	
9—	Buffer Length 🖨 2 millisec. B	uffer Length 🚽 🛛 millisec.	(18)
	- AAAI		
		Revert Set	
	2 ·		~~~~

NOTE この画面で変更した設定は、[Set]をクリックするまで有効になりません。

(1) FireWire Card ID

FireWire(IEEE1394)インターフェースカードのシリアル番号が表示されます。インターフェースカード がコンピューターに複数装着されている場合には、設定をしたいカードを選択します。

(2) Sample Rate

mLAN で使用するオーディオデータのサンプリングレートを設定します。mLAN によるオーディオデータの 送受信には、すべてこのサンプリングレートが使用されます。現在 44.1kHz と 48kHz がサポートされて います。

NOTC mLAN で送受信されるオーディオデータのサンプルサイズは 24 ビットです。ただし実際に 有効なビット数は、ご使用のアプリケーションに依存します。



3 Send

mLAN データの送信に関する設定を行ないます。

「Send」のチェックボックスをチェックすることにより、mLAN バスへのデータの送信が可能になり、送信 に必要な設定ができるようになります。mLAN による送信を行なわないときには、このチェックボックスか らチェックを外します。

NOTC 「Send」ボックスや「Receive」ボックスをチェックしていると、mLAN を使用していない ときでも、使用中のコンピューターは mLAN データを送受信しています。これにより、mLAN と無関係なアプリケーションを含め、システム全体に負荷がかかりますので、mLAN を使用 しないときには、チェックを外しておくことをおすすめします。

(4) Isochronous Ch.

mLAN データを送信するために使用している FireWire のアイソクロナスチャンネル番号を表示します。チャンネル番号は 0 から 63 までの値を取り、未使用の番号が自動的に設定されます。送信状態が右側のプログレスバーに表示されます。送信中には動き、送信していないときには停止します。

(5) Audio Sequences

コンピューターから送信する mLAN オーディオデータのシーケンス数を設定します。1 シーケンスは 1 チャ ンネルに相当します。設定値の範囲は 0 ~ 32 までの偶数値です。ここで設定した数のモノラルオーディオ データが、実際にアプリケーションで mLAN が使用されるかどうかにかかわらず、つねに FireWire に出力 されます (アプリケーションで使用されていないときには、無音 (レベル 0 の平らな波形)の mLAN オー ディオデータが出力されます)。

6 MIDI Sequences

コンピューターから mLAN で送信する MIDI データのシーケンス数を設定します。1 シーケンスは MIDI ケ - ブル1 本分に相当します。設定値の範囲は0~8です。ここで設定した数の MIDI データが、実際にアプ リケーションで mLAN が使用されるかどうかにかかわらず、つねに FireWire に出力されます(アプリケー ションで使用されていないときには、「データなし」を示す mLAN MIDI データが出力されます)。

♪ーケンス数の値を大きくするほど、コンピューターの負荷も大きくなりますので、必要最小
限の値に設定してください。また、実際に何シーケンスまで正しく送信できるかは、お使いの
コンピューターの性能やアプリケーションに依存します。

(7) Select Destinations...

コンピューターからの mLAN データを受信する mLAN 機器を選択するためのダイアログボックス(P.6)を 開きます。ダイアログボックスは、接続されている mLAN 機器を確認したあとに表示されます。





クリックすると、右側のすべてのポップアップメニューが「(No Plug)」になります。この状態で[OK] をクリックすると、このコンピューターからの mLAN 機器への送信の仮想的な接続(mLAN コネク ション)がすべて切断されます。



 ④ Update クリックすると、接続されている mLAN 機器の状態の再確認を行ないます。mLAN Control Panel を起動後に、mLAN 機器側で設定が変更された場合などに使用します。
 ⑤ Revert クリックすると、このダイアログボックスの内容をダイアログボックスが開いたときの状態に戻します。
 ⑥ OK クリックすると、このダイアログボックスで設定した内容を実際に有効にして、ダイアログボックスを 閉じます。
 ⑦ Cancel クリックすると、設定の変更を適用せずにダイアログボックスを閉じます。
 ※072 このダイアログボックスで変更した設定の内容は、ダイアログボックス右下の[OK]をクリッ クするまでは有効になりません。
 ※072 mLAN Control Panel の [Set] をクリックしなくても、このダイアログボックスで [OK]を クリックして変更した内容は、その時点で有効となります。

(8) Buffers

mLAN Driver 内の、送信用バッファの数を指定します。設定値の範囲は 2 ~ 20 です。値が小さいほど、 オーディオや MIDI データの送信時の遅れが少なくなります。

(9) Buffer Length

mLAN Driver 内のひとつの送信用バッファの長さを、ミリ秒単位で指定します。設定値の範囲は1~100です。値が小さいほど、オーディオや MIDI データの送信時の遅れが少なくなります。

- **NOTC** 値を小さくし過ぎると、お使いのコンピューターの処理能力によっては、正しく動作しないことがあります。
- **NOTE** 他のパラメーターの設定によっては、指定した値とは異なる値に設定されることがあります。

10 Receive

mLAN データの受信に関する設定を行ないます。

「Receive」のチェックボックスをチェックすることにより、mLAN バスからのデータの受信が可能になり、 受信に必要な設定ができるようになります。mLAN による受信を行なわないときには、このチェックボック スからチェックを外します。

NOTC 「Send」ボックスや「Receive」ボックスをチェックしていると、mLAN を使用していない ときでも、使用中のコンピューターは mLAN データを送受信しています。これにより、mLAN と無関係なアプリケーションを含め、システム全体に負荷がかかりますので、mLAN を使用 しないときには、チェックを外しておくことをおすすめします。



NOTE 値を小さくし過ぎると、お使いのコンピューターの処理能力によっては、正しく動作しないこ とがあります。

(1) Isochronous Ch.

mLAN データを受信するために使用している FireWire のアイソクロナス・チャンネル番号を設定 / 表示します。受信状態が右側のプログレスバーに表示されます。受信中には動き、受信していないときには停止します。チャンネル番号は 0 から 63 までの値を取ります。通常は、「Select Source」ダイアログボックスで [OK] をクリックすることにより設定されるので、自分でチャンネル番号を設定する必要はありません。

 八07€ 他のコンピューターなど、mLAN 機器以外からの IEEE1394 のオーディオ / MIDI データを 受信する場合で、送信先の使用しているアイソクロナス・チャンネル番号がわかっているとき には、ここでチャンネル番号を設定することにより、データを受信できる場合があります。

(12) Audio Sequences

受信する mLAN オーディオシーケンス数を表示します。実際に受信されているデータとシーケンス数が合わ ないときには、右側に「Not Match」という赤いメッセージが点滅します。受信中のデータに合わせるには、 [Fit Sequences]をクリックします。

(13) MIDI Sequences

受信する mLAN MIDI シーケンス数を表示します。実際に受信されているデータとシーケンス数が合わない ときには、右側に「Not Match」という赤いメッセージが点滅します。受信中のデータに合わせるには、[Fit Sequences] をクリックします。

(14) Select Source...

コンピューターへ mLAN データを送信する mLAN 機器を選択するためのダイアログボックスを開きます。 ダイアログボックスは、接続されている mLAN 機器を確認したあとに表示されます。



 Disconr 	nect	
クリック ⁻ コンピュ・	すると、機器の選択が解除されます。この状態で [OK] をクリックすると、mLAN 機器から -ターへの送信の仮想的な接続(mLAN コネクション)がすべて切断されます。	
③ Update		
クリック	すると、接続されている mLAN 機器の状態の再確認を行ないます。mLAN Control Panel	
を起動後に、mLAN 機器側で設定が変更された場合などに使用します。		
④ Revert		
クリック	すると、このダイアログボックスの内容を、ダイアログボックスが開いたときの状態に戻しま	
す。		
⑤ OK		
クリックすると、このダイアログボックスで設定した内容を実際に有効にして、ダイアログボックスを		
閉じます。		
6 Cancel		
クリック	すると、設定の変更を適用せずにダイアログボックスを閉じます。	
NOTE	このダイアログボックスで変更した設定の内容は、ダイアログボックス右下の[OK]をクリッ クするまでは有効になりません。	
NOTE	mLAN Control Panel の [Set] をクリックしなくても、このダイアログボックスで [OK]	
	をクリックして変更した内容は、その時点で有効となります。このとき、mLAN Control	
	Panel の Isochronous Ch. は目動的に設定されます。	
NOTE	送信元となる mLAN 機器は、ひとつしか選べません。	

(15) Fit Sequences

実際に受信されているデータとシーケンス数が合わないときには、右側に「Not Match」という赤いメッセージが点滅します。受信中のデータに合わせるときに、このボタンをクリックします。

NOTE 「Not Match」が表示されている設定のときには、アプリケーションからオーディオ / MIDI データを正しく受信(録音)することはできません。

(16) Receive Status

受信データの状態を表示します。mLAN データが正しく受信されているときは、Sample Rate 欄に受信中 のデータのサンプリングレートが表示され、その下の各欄には、それぞれのフォーマットのデータが何番目の シーケンスとして受信されているかを示す記号が表示されます。

これらの欄で、「o」はそのフォーマットのデータが受信されていることを示し、「-」は別のフォーマットの データが受信されていることを示します。

たとえば、「IEC60958」欄で「oooooooo-」と表示された場合は、受信されているシーケンスは全部で9 個で、そのうちの最初の8つがIEC60958フォーマットのオーディオデータであることを示しています。未 知のフォーマットのシーケンスが存在する場合には、「Unknown」欄に表示されます。

mLAN データが何も受信されていないときには、これらの欄は空白となります。

受信時にエラーが発生した場合は、Sample Rate 欄の右側に赤でメッセージが点滅します。送信側の機器の 状態をご確認ください。

NOTE 「Data Protected」など、エラーの種類によっては、エラーの原因を取り除いたあとも、受信を再スタートさせるまでメッセージが消えない場合があります。このような場合には、一度「Receive」のチェックをオフにして [Set] をクリックし、再度「Receive」をチェックして [Set] をクリックしてください。



17 Buffers

mLAN Driver 内の受信用バッファの数を指定します。設定値の範囲は 2 ~ 20 です。値が小さいほど、オー ディオ / MIDI の受信時の遅れが少なくなります。



18 Buffer Length

mLAN Driver内のひとつの受信用バッファの長さを、ミリ秒単位で指定します。設定値の範囲は1~100です。値が小さいほど、オーディオや MIDI データの受信時の遅れが少なくなります。

- **NOTE** 値を小さくし過ぎると、お使いのコンピューターの処理能力によっては、正しく動作しないことがあります。
- **NOTC** 他のパラメーターの設定によっては、指定した値とは異なる値に設定されることがあります。

(19) Set

mLAN Control Panel で設定した内容を、実際に有効にするためのボタンです。この画面で変更した設定は、[Set] をクリックするまでは有効になりません。

NOTC [Select Destinations...] や [Select Source...] をクリックして開いたダイアログボックス で設定した内容は、[OK] をクリックした時点で有効になります。

20 Revert

mLAN Control Panel で設定した内容を、最後に「Set」をクリックしたときの状態に戻すためのボタンです。一度「Set」をクリックすると、このボタンでそれ以前の状態に戻すことはできません。



ASIO mLAN Driver マニュアル

ASIO mLAN Driver **Elt**

「ASIO mLAN ドライバ」は、ASIO 対応のアプリケーションを使って mLAN によるオーディオデー タの送受信を可能にするためのソフトウェアです。



NOTC あらかじめ、mLAN Driver と ASIO 対応アプリケーションをインストールしておいてください。

「into ASIO Drivers」フォルダの中の「ASIO mLAN」ファイルを、ASIO 対応アプリケーションの「ASIO Drivers」フォルダに入れてください。ASIO ドライバの選択方法などにつきましては、お使いの ASIO 対応アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。

ASIO mLAN Control Panel の起動

ASIO 対応アプリケーションでメニューから「ASIO Device Control Panel」(アプリケーションに よって名称が異なる場合があります)を選択します(または、アプリケーション上にあるボタンをク リックします)。



ASIO mLAN Control Panel

ASIO mLAN Contorl Panel を起動すると、以下のダイアログボックス (ASIO mLAN Control Panel) が表示されます。



1) FireWire Card ID

FireWire(IEEE1394)インターフェースカードのシリアル番号が表示されます。インターフェースカード がコンピューターに複数装着されている場合には、使用するカードを選択します。

NOTC ASIO ドライバから、複数のインターフェースカードを同時に使用することはできません。

2 Preferred Buffer Size

ASIOmLAN ドライバ内部で使用するバッファのデフォルト値を指定します。この値は、この ASIO mLAN ドライバを使用するアプリケーションが、ドライバに対して特にバッファサイズを指定しなかったときに使用 される値です。

③ Sample Size

オーディオデータの送信 / 受信のビット数をそれぞれ選択します。



(4) Channel Assignment

使用中のコンピューターが送受信している mLAN オーディオシーケンスのうち、どれをどのオーディオチャ ンネルとして使用するかを、「Send」および「Receive」ボックス内のポップアップメニューで指定します。 オーディオチャンネルの最大数は 32 ですが、実際に使用できるチャンネル数は、mLAN Control Panel で 設定されているオーディオシーケンス数までとなります。また、他のアプリケーションですでに使用されてい るシーケンスは使用できません。

- **NOTE** 設定した内容は、お使いのアプリケーションの「ASIO Drivers」フォルダ内の「ASIO mLAN Prefs」ファイルに保存されます。
- **NOTE** サンプリングレートは、mLAN Control Panel の設定に従います。

5 Disable All

クリックすると、Channel Assignment のすべてのポップアップメニューが「(Disabled)」になります。 この状態で [OK] をクリックすると、ASIO mLAN ドライバによる mLAN の使用はすべて中止されます。

6 Revert

変更した内容をクリアし、ダイアログボックスを開いたときの状態に戻します。

(7) OK

設定した内容を「ASIO mLAN Prefs」ファイルに保存してダイアログボックスを閉じます。

- **NOTC** 変更した設定の内容は、[OK] をクリックするまで保存されません。
- **NOTE** 変更した設定を有効にするためには、ご使用のアプリケーションをいったん終了し、再起動す る必要があります。
- (8) Cancel

設定の変更をせずにダイアログボックスを閉じます。



mLAN OMS Driver マニュアル

mLAN OMS Driver **とは**

「mLAN OMS Driver」は MIDI データを OMS 経由で mLAN バスとやりとりするためのソフトウェ アです。mLAN OMS Driverを使用することにより、OMS対応のシーケンサーソフトウェアで mLAN による MIDI データの送受信ができるようになります。

インストール

NOTE あらかじめ、mLAN Driver と OMSをインストールしておいてください。

「システムフォルダ」内の「OMS Folder」の中に「mLAN OMS Driver」ファイルを入れます。

「OMS Setup」アプリケーションを起動して、「スタジオ」メニューから「MIDI カード & インター フェース …」を実行すると、お使いのコンピューターに装着されている FireWire(IEEE1394)イ ンターフェースカードの枚数だけ、mLAN アイコンが表示されます。

mLAN は、OMS からは単なる MIDI インターフェースのようにみなされますので、MIDI データを送 受信するためには、「スタジオ」 - 「新規デバイス …」を実行して、mLAN で使用するポートの数だ けデバイスを作成し、mLAN デバイスの下に接続しておきます。各デバイスには、「mLAN port#1」 「mLAN port#2」などと名前をつけておくと便利です。



FireWire インターフェイスカードが2枚装備されている場合の例 1枚目のカードで、2ポートの MIDI を使用している



mLAN OMS Driver の Device Info ダイアログボックス

mLAN デバイスのアイコンをダブルクリックするか、mLAN デバイスを選択して「スタジオ」メニューから「MIDI Device Info...」を実行すると、以下の Device Info ダイアログボックスが表示されます。



このダイアログボックスにより、現在お使いのコンピューターが送受信している mLAN MIDI シーケ ンスのうち、どれをどのポートで使用するかを、「Send」と「Receive」ボックス内のポップアップ メニューで指定することができます。

NOTC 設定した内容は「システムフォルダ」の中の「初期設定」フォルダの中の「mLAN Prefs」フォル ダ内に、「mLAN OMS Driver Prefs」ファイルとして保存されます。

NOTC ポートの最大数は 8 ポートですが、実際に使用できるポート数は、mLAN Control Panel で設定 されている MIDI シーケンス数までとなります。また、他のアプリケーションですでに使用されて いるシーケンスは使用できません。

(1) FireWire Card ID

対応する FireWire (IEEE1394) インターフェイスカードのシリアル番号が表示されます。

(2) Disable All

クリックすると、すべてのポップアップメニューが「(Disabled)」になります。この状態で [OK] をクリッ クすると、OMS による mLAN の使用はすべて中止されます。

(3) Revert

クリックすると、このダイアログボックスの内容を、ダイアログボックスが開いたときの状態に戻します。

(4) OK

クリックすると、このダイアログボックスで設定した内容を実際に有効にして、ダイアログボックスを閉じま す。



(5) Cancel

クリックすると、設定の変更をせずにダイアログボックスを閉じます。

- **NOTE** このダイアログボックスで変更した設定の内容は、ダイアログボックス右下の [OK] をクリッ クするまでは有効になりません。
- NOTE OMS Setup でその Studio Setup を保存しなくても、このダイアログボックスで [OK] をク リックして変更した内容は、その時点から有効になります。

