# **YAMAHA**

# RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム リファレンスマニュアル

マイクロフォンアクセスポイント RM-WAP-16 RM-WAP-8

マイクロフォンチャージャー **RM-WCH-8** 

# 目次

お知らせ	1
はじめに	2
ユーティリティーソフトウェア	2
マニュアルの構成	2
各部の名称と機能	3
RM-WAP-16 RM-WAP-8	3
RM-WOM RM-WDR	5
RM-WGL RM-WGS	7
RM-WCH-8	8
設定と設置の流れ	10
ユーティリティーソフトウェア	11
Web GUI デバイスマネージャーを起動する	
SITE SURVEY 機能を使用する	14
AUTO SETUP 機能を使用する	17
資料	25
ブロックダイヤグラム	25
解説	
DECTとは	26
SITE SURVEY 画面の読み方	
マイクロフォンの使用可能台数を増やすには	
ファームウェアのアップデート方法	
初期化方法	
主な仕様	33
RM-WAP-16 RM-WAP-8	
RM-WOM RM-WDR RM-WGL RM-WGS	
KM-WCH-8	

# お知らせ

- •本書に掲載されているイラストや画像は、すべて説明のためのものです。
- •本書に記載されている会社名および商品名などは各社の登録商標または商標です。
- ・弊社では製品のソフトウェアを継続的に改善しています。最新版はヤマハウェブサイトからダウンロードできます。
- 本書は発行時点での最新仕様で説明しています。最新版はヤマハウェブサイトからダウンロードできます。
- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書ではマイクロフォンアクセスポイントを「アクセスポイント」、ワイヤレスマイクロフォンを「マイクロフォン」、マイクロフォンチャージャーを「チャージャー」と表記しています。

RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム リファレンスマニュアル

# はじめに

このたびはヤマハ RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステムの各製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 本製品は、ADECIA ワイヤレスソリューションを構成する機器で、ワイヤレスマイクロフォンやアクセスポイント、バッテリー、 チャージャーなどにより構成されます。

本製品を安全に正しくご使用いただくため、ご使用の前に製品に付属している取扱説明書とあわせて必ずお読みください。

# ユーティリティーソフトウェア

本製品は、用途や環境に合わせて本体を設定するためのユーティリティーソフトウェアを利用できます。

Web GUI RM-WAP デバイスマネージャー	PC のブラウザーを使用して、本製品の設定や操作ができます。
RM Device Finder	ネットワーク上の ADECIA 機器を制御するためのアプリケーションソフト ウェアです。ネットワーク上の ADECIA 機器を検知し、各機器のデバイス マネージャーを表示します。
ProVisionaire Design	さまざまな機器を組み合わせて構築するサウンドシステム全体を設計、管理 するための Windows 用アプリケーションソフトウェアです。
ProVisionaire Control	さまざまな機器のパラメーターを 1 つのパネルにまとめてリモート制御でき る Windows 用アプリケーションソフトウェアです。
ProVisionaire Touch	さまざまな機器のパラメーターを1つのパネルにまとめてリモートコント ロールできる iPad 用アプリケーションソフトウェアです。

## マニュアルの構成

本製品に関連するマニュアルについて説明します。

RM-WAP 取扱説明書(同梱品)	本製品を安全にご使用いただくための注意点や設置方法などを説明していま
RM-WOM 取扱説明書(同梱品)	<u>उ</u> .

- □ RM-WCH 取扱説明書(同梱品)
- □ RM-WBT 取扱説明書(同梱品)

RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム 本製品の接続方法や取り扱いについて説明しています。
 リファレンスマニュアル(本書 /PDF)

- RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム 本製品の設定や操作を PC 上で行う「Web GUI デバイスマネージャー」に
   Web GUI デバイスマネージャー操作ガイド ついて説明しています。
- RM シリーズリモートコントロールプロトコル
   外部機器から本製品の情報を取得および制御するためのコマンド情報を説明
   仕様書
   しています。
  - ProVisionaire Design ユーザーガイド ProVisionaire Design の操作方法について説明しています。
  - ProVisionaire Control セットアップガイド ProVisionaire Control の操作方法について説明しています。

本製品に関連するソフトウェアやマニュアルは、以下のウェブサイトからダウンロードできます。

▼ヤマハダウンロードサイト

https://download.yamaha.com/

# 各部の名称と機能

# RM-WAP-16 RM-WAP-8

# [前面]



### ① **①** Power インジケーター

操作	Power インジケーター	本製品の状態
LAN ケーブルを Dante/PoE 端子に差し込む	緑色に点灯	起動している
-	赤色に高速で点滅	システムエラーが発生している

### ② ! Status インジケーター

操作	Status インジケーター	本製品の状態
Web GUI でペアリング操作をする	青色に高速で点滅	ペアリング待機状態 / ペアリングしている途中
Web GUI でペアリング操作をする	(青色に高速で点滅したあとに) 青色に 2 回点滅	ペアリングに成功した
Web GUI でペアリング操作をする	(青色に高速で点滅したあとに) 赤色に2回点滅	ペアリングに失敗した
Web GUI でアイデンティファイアイコンを クリックする	白色に点滅	(アイデンティファイ機能に)応答している
ファームウェアをアップデートする	白色に高速で点滅	ファームウェアをアップデートしている途中
ファームウェアをアップデートする	(白色に高速で点滅したあとに) 白色に 2 回点滅	ファームウェアのアップデートに成功した
ファームウェアをアップデートする	(白色に高速で点滅したあとに) 赤色に 2 回点滅	ファームウェアのアップデートに失敗した
_	赤色に点滅	通信エラーが発生している
_	赤色に高速で点滅	システムエラーが発生している

### ③ Reset ボタン

操作	Status インジケーター	本製品の状態
Reset ボタンを 4 秒以上~ 8 秒未満 長押ししてから離す	(長押し中 / リセット中に) 青色で 1 秒間に 2 回点滅	ネットワーク関連の設定について リセット待機状態 / リセットしている途中 (リセット後、自動的に再起動)
Reset ボタンを 8 秒以上〜 12 秒未満 長押ししてから離す	(長押し中 / リセット中に) 青色で 1 秒間に 3 回点滅	すべての設定について リセット待機状態 / リセットしている途中 (リセット後、自動的に再起動)

メモ: Reset ボタンは先が細いもので押してください。

### [底面]



### ① Network port インジケーター (Dante/PoE 端子)

Network port インジケーター	本製品の状態
左側が緑色に点灯	リンクアップしている
左側が緑色に点滅	データを転送している途中
左側が消灯	リンクダウンしている
右側が緑色に点灯	(リーダーとなる)周辺機器のワードクロックで動作している
右側が緑色に点滅	ワードクロックのリーダーとして動作している
右側が橙色に点滅	ワードクロックがアンロックになっている

ご注意:・Dante/PoE 端子から LAN ケーブルを抜いて再度 LAN ケーブルを差す場合は 5 秒以上間隔をあけて実施してください。故障や誤動作の原因になります。

• Dante ネットワーク内ではネットワークスイッチの EEE 機能 (\*) を使用しないでください。EEE 機能に対応したス イッチ間では消費電力の相互設定が自動で調整されますが、相互設定の調整が正しく機能しないスイッチもあります。 これにより、Dante ネットワーク内の不適切な場面でスイッチの EEE 機能が有効になってしまう可能性があり、ク ロック同期性能が悪化して音声が途切れる場合があります。そのため、以下の点にご注意ください。

-マネージドスイッチを使用する場合、Dante を使用するすべてのポートの EEE 機能をオフにしてください。EEE 機能 がオフにできないスイッチは使用しないでください。

-アンマネージドスイッチを使用する場合、EEE 機能に対応したスイッチを使用しないでください。これらのスイッチは EEE 機能をオフにできません。

\*EEE (Energy Efficient Ethernet) 機能:ネットワークのトラフィックが少ないときにイーサネット機器の消費電力 を減らす技術。グリーンイーサネットや IEEE802.3az とも呼ばれる。

[天面 / 側面]



### ① ⊕ Mic ボタン / インジケーター

操作	Mic インジケーター	本製品の状態
Mic ボタンにタッチする	緑色に点灯	マイクが ON になっている
Mic ボタンにタッチする	赤色に点灯 (2 秒おきに点滅)	マイクが OFF になっている
Web GUI でアイデンティファイアイコンを クリックする	白色に点滅	(アイデンティファイ機能に)応答している
ファームウェアをアップデートする	白色に高速で点滅	ファームウェアをアップデートしている途中
ファームウェアをアップデートする	(白色に高速で点滅したあとに) 白色に 2 回点滅	ファームウェアのアップデートに成功した
ファームウェアをアップデートする	(白色に高速で点滅したあとに) 赤色に 2 回点滅	ファームウェアのアップデートに失敗した
-	赤色に点滅	通信エラーが発生している
-	赤色に高速で点滅	システムエラーが発生している
-	赤色にゆっくり点滅	DECT 接続の圏外にある

### ② 🗁 Battery ボタン

- 電源が OFF の状態で Battery ボタンを押すと、スタンバイモードまたはスタートアップモードで電源が ON の状態に遷移します。
  - スタンバイモード:アクセスポイントとの接続をしていない省電力状態です。
- スタートアップモード:アクセスポイントとの接続を常にトライまたは維持しようとする状態です。
- ・ 電源 ON 時、スタンバイモードで起動するか、スタートアップモードで起動するかは、RM-WAP デバイスマネージャーの [SETTINGS] → [MICROPHONE] → [Start Mode] で選択できます。
- ・スタンバイモード時、Batteryボタンを長押し(2秒間)すると、スタートアップモードに遷移します。
- ・スタートアップモード時、Battery ボタンを長押し(2秒間)すると、スタンバイモードに遷移します。

#### ③ Battery インジケーター

操作	Battery インジケーター	本製品の状態
本製品を充電する	緑色に点灯	充電している(使用可能時間が 15 時間以上)
本製品を充電する	橙色に点灯	充電している (使用可能時間が 3 時間以上~ 15 時間未満)
本製品を充電する	赤色に点灯	充電している(使用可能時間が3時間未満)
本製品を充電する	消灯	充電が完了した
Battery ボタンを押す	緑色に 2 秒間点灯	残りの使用可能時間が 15 時間以上
Battery ボタンを押す	橙色に 2 秒間点灯	残りの使用可能時間が3時間以上~15時間未満
Battery ボタンを押す	赤色に 2 秒間点灯	残りの使用可能時間が3時間未満
(本製品を充電せずに使用し続ける)	赤色に点滅	残りの使用可能時間が1時間未満
Battery ボタンを2秒~3秒長押しする	橙色にゆっくり点滅	スタンバイモードになっている

**重要:**・マイクロフォンにはバッテリー RM-WBT が搭載されています。バッテリーの機能を維持するため、半年に一度はマイクロフォン(バッテリー)を充電してください。

・マイクロフォンの電源が ON の状態でマイクロフォンのバッテリーを抜かないでください。

- メモ: ・マイクロフォンをスタンバイモードにすると充電の消費を抑えることができます。
  - マイクロフォンをスタンバイモードにするとアクセスポイントとの DECT 接続が切断されます。(もう一度 Battery ボ タンを2秒~3秒長押しして)スタンバイモードを解除すると再接続されます。

[底面]



### ① PAIR ボタン

操作	Mic インジケーター	本製品の状態
PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする	青色に高速で点滅	ペアリング待機状態 / ペアリングしている途中
PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする	(青色に高速で点滅したあとに) 青色に2回点滅	ペアリングに成功した
PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする	(青色に高速で点滅したあとに) 赤色に 2 回点滅	ペアリングに失敗した

**メモ:** チャージャーを使用する RM シリーズワイヤレスソリューションでは、ペアリングはチャージャーの [ACTIVATE] ボタンを使用します。ペアリング後、誤って [PAIR] ボタンを長押しすると、ペアリングは解除されてしまいます。その際は、マイクをチャージャーにのせて [ACTIVATE] ボタンを 2 秒以上長押しすると再度ペアリングできます。

# [天面 / 側面]



# ① 🖞 Mic ボタン / インジケーター

操作	Mic インジケーター	本製品の状態
Toggle モード時:Mic ボタンにタッチし続ける	緑色に点灯	マイクが ON になっている
Toggle モード時:Mic ボタンから手を離す	赤色に点灯 (2 秒おきに点滅)	マイクが OFF になっている
Push to talk モード時: Mic ボタンにタッチし続ける	緑色に点灯	タッチしている間、マイクが ON になっている
Push to talk モード時: Mic ボタンから手を離す	赤色に点灯 (2 秒おきに点滅)	マイクが OFF になっている

★モ: Push to talk とは、ボタンを押している間だけ音声の発信が可能な通信です。同時に複数のデバイスが発信することはできません。Toggle/Push to talk 設定の切り替えについては、「RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム Web GUI デバイスマネージャー操作ガイド」を参照してください。

上記以外の機能は RM-WOM、RM-WDR の Mic ボタン / インジケーターと同じです。

### ② Ring インジケーター

Mic インジケーターと連動して明滅します。

#### ③ 🗁 Battery ボタン

#### ④ Battery インジケーター

機能は RM-WOM、RM-WDR の Battery ボタン / インジケーター と同じです。

## [底面]

### ⑤ PAIR ボタン

機能は RM-WOM、 RM-WDR の PAIR ボタンと同じです。

### RM-WCH-8

## [天面]



### ① ACTIVATE ボタン / インジケーター

操作	ACTIVATE インジケーター	本製品の状態
電源プラグをコンセントに差し込む	緑色に点灯	起動している
ACTIVATE ボタンを 2 秒以上長押しする	青色に高速で点滅	アクセスポイントとマイクロフォンの ペアリング待機状態 / ペアリングしている途中 ペアリング処理は、120 秒を過ぎるとタイム アウトします。
ACTIVATE ボタンを 2 秒以上長押しする	(青色に高速で点滅したあとに) 青色に 2 回点滅	アクセスポイントとマイクロフォンの ペアリングに成功した
ACTIVATE ボタンを 2 秒以上長押しする	(青色に高速で点滅したあとに) 赤色に2回点滅	アクセスポイントとマイクロフォンの ペアリングに失敗した
Web GUI でアイデンティファイアイコンを クリックする	白色に点滅	(アイデンティファイ機能に)応答している
ファームウェアをアップデートする	白色に高速で点滅	ファームウェアをアップデートしている途中
ファームウェアをアップデートする	(白色に高速で点滅したあとに) 白色に 2 回点滅	ファームウェアのアップデートに成功した
ファームウェアをアップデートする	(白色に高速で点滅したあとに) 赤色に 2 回点滅	ファームウェアのアップデートに失敗した
-	赤色に点滅	通信エラーが発生している
-	赤色に高速で点滅	システムエラーが発生している

RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム リファレンスマニュアル



# [底面]



### ① PAIR ボタン

操作	ACTIVATE インジケーター	本製品の状態
PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする	青色に高速で点滅	ペアリング待機状態 / ペアリングしている途中 ペアリング処理は、120 秒を過ぎるとタイム アウトします。
PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする	(青色に高速で点滅したあとに) 青色に2回点滅	ペアリングに成功した
PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする	(青色に高速で点滅したあとに) 赤色に2回点滅	ペアリングに失敗した

# 設定と設置の流れ

製品を設置する前に、RM-WAP デバイスマネージャーの SITE SURVEY 機能を使用して周辺の電波環境を測定する必要があります。

### **1.** RM-WAP デバイスマネージャーが動作する環境を整える

詳細は、「Web GUI デバイスマネージャーを起動する」を参照してください。

### 2. SITE SURVEY 機能を使用して周辺の電場環境と使用できるマイクロフォンの数を測定する

詳細は、「SITE SURVEY 機能を使用する」を参照してください。

#### 3. 機器を設置する

アクセスポイントを壁や天井に取り付ける方法については、「RM-WAP 取扱説明書」をお読みください。

#### 4. AUTO SETUP 機能を使用して機器の設定を行う

詳細は、「AUTO SETUP 機能を使用する」を参照してください。

# ユーティリティーソフトウェア

Web GUI RM-WAP デバイスマネージャーでは製品の設定を確認 / 変更できます。

次のものを用意してください。

- ・コンピューター
- ・LAN ケーブル

# Web GUI デバイスマネージャーを起動する

**1.** ヤマハウェブサイト (http://download.yamaha.com/) からアプリケーション [RM Device Finder] をダ ウンロードし、起動させる

メモ: RM Device Finder の詳細は、RM Device Finder に同梱されているユーザーガイドを参照してください。

### 2. アクセスポイントが接続されたネットワークスイッチに、LAN ケーブルでコンピューターを接続する



3. [Select Network Interface Card] 画面でネットワークを選択し、[OK] をクリックする



**4.** [Detected Devices] 画面で本製品を選択し、ダブルクリックする。または、本製品を選択した状態で [Browse] ボタンをクリックする。

RM-WAP デバイスマネージャーのパスワード設定画面が開きます。

a RM Devic	e Finder					- 🗆 X
File(F) He	elp(H)					
Detected De	vices					Refresh
Model ^	Label	Version	IP Address	MAC Address	Subnet Mask	Web UI
RM-WAP-8	) Y001-Yamaha	1.7.12Б.125	169.254.7.181	AC:44:F2:A2:8E:16	255.255.0.0	

イラストは、RM-WAP-8を使用する場合の例です。

5. パスワード設定画面で任意のパスワードを設定し、[SET PASSWORD] ボタンをクリックする

RM-WAP Device Manag	jer
Please set a password	
Device Management Account 👔	
Device Management User Account Password	Ø
Repeat Password	Ø
SET	PASSWORD

6. ログイン画面でパスワードを入力し、[LOGIN] ボタンをクリックする



[HOME] 画面が開きます。

以上で起動は完了です。

**メモ:** RM-WAP デバイスマネージャーの操作方法は、「RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム Web GUI デバイスマネージャー操作ガイド」を参照してください。

最新のソフトウェアやマニュアルは、以下のウェブサイトからダウンロードできます。

▼ヤマハダウンロードサイト
https://download.yamaha.com/

# SITE SURVEY 機能を使用する

RM-WAP デバイスマネージャーの SITE SURVEY 機能を使用して設置環境の電波状況や使用できるマイクロフォンの推定台数を確認できます。また、SITE SURVEY の結果をファイルに保存したり、保存したファイルを読み込むこともできます。

**重要:** 電波干渉が発生した場合、予期せずマイクロフォン音声が無音になったり、マイクロフォンの接続が切断されたりします。設置前に十分に調査することをおすすめします。

## SITE SURVEY 画面を表示する

SITE SURVEY 機能は、RM-WAP デバイスマネージャーの [TOOLS] → [SITE SURVEY] で使用できます。 [RSSI SCAN MODE] ボタンまたは [SYSTEM LIST MODE] ボタンをクリックしてモードを切り替えることができます。

LOGOUT	lice Manager	KM-WAP Dev	AMAHA
TUP 🔅		•	A
	TOOLS		
LOGS	CONFIGURATION	UPDATE	SITE SURVEY
		DE	RSSI SCAN MODE SYSTEM LIST MODE
nicrophones might be added ir nity are switched on and active ost accurate result. Frequency prevent unexpected audio loss ophones can be added.	ected during the Site Survey. uencies and estimate how many additional mic rophones and other DECT devices in the vicinit t times of the microphones to achieve the mos s microphones change during operations. To pr when determining how many additional microp	tions to Microphones are disconn as utilization status of the DECT free please ensure that all wireless mic several hours and during typical us ation between RM-WAP and wireles enough free channels are available	SSI SCAN MODE meassures the wireless e vicinity. For a most reliable estimate, p is recommended to run the scan over se d time slots used for DECT communicati icrophone disconnections, ensure that er
nicrophones might be added ir nity are switched on and active ost accurate result. Frequency prevent unexpected audio loss ophones can be added.	ected during the Site Survey. uencies and estimate how many additional mic rophones and other DECT devices in the vicinit times of the microphones to achieve the mos s microphones change during operations. To pr when determining how many additional microp Import History	tions to Microphones are disconn so utilization status of the DECT free please ensure that all wireless mic several hours and during typical us ation between RM-WAP and wireles enough free channels are available	Prease note: Adulto connection cord duration (hours) 8 SSI SCAN MODE meassures the wireless e vicinity. For a most reliable estimate, p is recommended to run the scan over se d time slots used for DECT communicati icrophone disconnections, ensure that er Export History
nicrophones might be added ir nity are switched on and active ost accurate result. Frequency prevent unexpected audio loss ophones can be added.	ected during the Site Survey.	tions to Microphones are disconn as utilization status of the DECT free please ensure that all wireless mic several hours and during typical us ation between RM-WAP and wireles enough free channels are available	Prease note: Adult Connection cord duration (hours) 8 SSI SCAN MODE meassures the wireless e vicinity. For a most reliable estimate, p is recommended to run the scan over se is recommended to run the scan over se

## SITE SURVEY を開始する

[RSSI SCAN MODE] 画面、または [SYSTEM LIST MODE] 画面の [START] ボタンをクリックします。 アクセスポイントが設置環境の電波強度とチャンネルの使用状況の測定を開始します。

# [RSSI SCAN MODE] 画面

[RSSI SCAN MODE] ボタンをクリックします。[START] ボタンをクリックして測定を開始します。

電波状況の測定結果および設置環境下で使用できるマイクロフォンの推定台数が表示されます。

精度の高い測定を行うには、近くにあるすべてのワイヤレスマイクロフォンと、その他の DECT 機器が使用可能な状態で測定してく ださい。また、正確な測定結果を得るには、通常の使用状態で数時間測定することを推奨します。



RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム リファレンスマニュアル 15

# [SYSTEM LIST MODE] 画面

[SYSTEM LIST MODE] ボタンをクリックします。[START] ボタンをクリックして測定を開始します。 設置環境に存在する DECT 親機と電波強度が表示されます。

YAMAHA		RM-WAP Devi	ce Manager	LOGOUT 🗗
	A	0		•
_			TOOLS	
SITE SURVEY		UPDATE	CONFIGURATION	LOGS
Discover wireless traffi	c in the DECT free	uencies and estimate the av	ailable DECT channels	
RSSI SCAN MODE SY	STEM LIST MODE	)		
STOP Please note:	Audio connections	to Microphones are disconnec	ted during the Site Survey.	
Parallel desertion (fraine)		0.0	%	
168				1
RFPI	RSSI	First discovered	ile devices, known as Portable Parts, cannot be fo	ound in this mode.
RFPI	RSSI	First discovered	Last update	
0357040FC8	-52	13 Sept 2023 - 16:22:52	13 Sept 2023 - 16:22:52	2
0357046540	-32	13 Sept 2023 - 16:22:54	13 Sept 2023 - 16:23:54	
0257025748	-55	13 Sept 2023 - 16:22:58	13 Sept 2023 - 16.22.30	1
025702F660	-50	13 Sept 2023 - 16:22:00	13 Sept 2023 - 16:23:4	•
0257000800	-49	13 Sept 2023 - 16:22:00	13 Sept 2023 - 16:23:10	2
0257158980	-14	13 Sept 2023 10:23:02	13 Sept 2023 - 16.23.40	
0257025740	-52	12 Sept 2022 - 16:22:09	13 Sept 2023 - 16:23:40	
0357000808	-52	13 Sept 2023 - 16:23:10	13 Sept 2023 - 16.23.30	)
0357048588	-53	13 Sept 2023 - 16:23:21	13 Sept 2023 - 10.23.1	
035703E888	-55	13 Sept 2023 - 16:23:26	13 Sept 2023 - 16:23:26	
035703E880	-53	13 Sept 2023 - 16:23:28	13 Sept 2023 - 16:23:28	3
0357040EC0	-49	13 Sept 2023 - 16:23:30	13 Sept 2023 - 16:23:30	)
035703F630	-57	13 Sept 2023 - 16:23:34	13 Sept 2023 - 16:23:34	1
Even ext History			lean art Lliatan r	
Export Histor	у	^	Import History	^
	0.0%		Survey csy file	
		EXPORT HISTORY		
				IMPORT HISTORY

RM-WAP Device Manager © Yamaha 2021. All rights reserved. Show licenses

# AUTO SETUP 機能を使用する

AUTO SETUP 機能を使用すると、ウィザードによる機器の簡単設定ができます。 AUTO SETUP 機能を利用できない環境でも、RM-WAP デバイスマネージャーを使用して手動で設定できます。

メモ: AUTO SETUP 機能を使用するには、RM-WCH が必要です。

## 1. [AUTO SETUP] ボタンをクリックする

YAMAHA	RM-WAP Dev	ice Manager	LOGOUT
	•	×   [	AUTO SETUP 🔅
/iew status of system and p	aired devices		
System Status		Clock Synchroniza	tion Status
Hostname:	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-a28e16	Dante:	Follower
RFPI:	035700D800	DECT:	Leader
MAC Address:	ac:44:f2:a2:8e:16		
Network IP Address:	169.254.7.181	Microphone Charg	jer Status 🗈 🗠 🖸
Model:	1712b125/4264/107	Charger Name	IPEI FW Status
Serial Number:	Z6K000103	1 01-RM-WCH-8-0357026748	0357026748
Region:	Japan		
LED Indication S	tatus		
LED INUICATION 5			
Power:	ОК		

ウィザードが起動します。

### 2. ウィザードの表示に沿ってセットアップを続ける

# [ Site Survey]

### 画面の表示を確認し、[CONTINUE] ボタンをクリックする

画面には設置環境下で使用できるマイクロフォンの台数が表示されます。また、設置環境の電波強度とチャンネルの使用状況も表示 されます。

Site Survey	Ceneral Settings	3 Chargers Pairing	Eirmware Lindate	Microphones	6 Audio Pouting	Summan
Site Sulvey	General Settings	chargers raining	ninware opuate	Pairing	Addio Kouting	Summar
			0.0%			
cord duration (hours)						
SSI SCAN MODE me liable estimate, plea burs and during typi icrophones change any additional micn	eassures the wireless utilizat ase ensure that all wireless ical use times of the micropi during operations. To preve ophones can be added.	ion status of the DECT freq microphones and other DEC nones to achieve the most . nt unexpected audio loss of	uencies and estimate how r T devices in the vicinity are accurate result. Frequency a microphone disconnection:	nany additional microphor e switched on and active. I and time slots used for DE s, ensure that enough free	tes might be added in the vic it is recommended to run the CT communication between I channels are available wher	cinity. For a most e scan over severa RM-WAP and wire determining hov
urrent Microphone	Capacity Estimate					
imation of capacity base	ed on current measurements.		Fe	timated number of micron	hones that can be installed in	o the vicinity
			High Den	sity Audio Mode	nones that can be installed i	5
100			High Qua	ity Audio Mode		2
50		-				
0	Available	Occupied				
st Microphone Ca	pacity Estimate					
e capacity estimation is	based on all signal levels meassure	ed during the time of the site surv	ey.			
			Es	timated number of microp	hones that can be installed i	n the vicinity
100		-	High Den	ity Audio Mode		0
50		_		ity Addio Mode		0
0						
5	Available	Occupied				
ne capacity estimat	ion is based on current sign	al levels. Moving or removi	na, powerina on or off addit	ional wireless DECT syste	ms or microphones will influe	ance the capacity
	5	5	5,1 5	,		ence the capacity
timates.						ence the capacity
timates. crophone Channel	l usage					ence the capacity
timates. crophone Channel s figure shows the num	l usage	phone channels since start of the	: survey.			ence the capacity
timates. icrophone Channei s figure shows the num	I USAGE	phone channels since start of the	: survey.			ence the capacity
timates. icrophone Channe s figure shows the num	I usage Iber of available and occupied micr	ophone channels since start of the	survey. Occupied Available			nice the capacity
timates. icrophone Channe s figure shows the num 140 120	I usage ber of available and occupied micr	sphone channels since start of the	e survey. Occupied Available			nice the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140	I usage ber of available and occupied micr	ophone channels since start of the	occupied			nce the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120	I usage here of available and occupied micr	ophone channels since start of the	occupied Available			ance the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120 100	I usage beer of available and occupied micro	ophone channels since start of the	occupied Available			ance the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120 100 80	l usage her of available and occupied micro	ophone channels since start of the	e survey.			ance the capacity
turnates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120 100 80 60	l usage her of available and occupied micro	sphone channels since start of the	occupied			ance the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120 100 80 60	l usage her of available and occupied micro	sphone channels since start of the	Occupied Available			ance the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120 100 80 60 40	l usage iber of available and occupied micr 	sphone channels since start of the	Ccupied Available			ance the capacity
timates. icrophone Channe is figure shows the num 140 120 100 80 60 40 20	l usage iber of available and occupied micr	sphone channels since start of the	e survey.			arce the capacity

RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム リファレンスマニュアル



★モ: ・次の画面のタイトル (ここでは [❷ General Settings])をクリックして次の画面を表示させることもできます。
 ・一度画面を表示させると画面のタイトルの丸数字が ② に置き換わります。丸数字が ② に置き換わった画面のタイト ルをクリックすると、その画面を再表示させることができます。

are occup i	TIZATA	
0	2	0
Site Survey	General Settings	Chargers Pairing

# [@ General Settings]

Site Survey	2 General Settings	3 Chargers Pairing	Firmware	Update	5 Microphones Pairing	6 Audio Routing	Summa
AP Name				3) Time S	ettings		^ [
Mode: NAME U Unit ID 1	SING UNIT ID MANUA		i 	Current Date & T Date 01/13/20	<b>Time</b> 122	Time 11:10:24 AM	
AP Name Yamaha-RM-WAP-8			<i>i</i>	Date Format MM/dd/yyyy			
Locale			~ •	D Enable	24 hour time forr	nat	
System Language English (US)			<u> </u>	NTP Su	ipport		
Time Zone -05:00 Eastern Time (UT	C-05:00)		• 1	Network Time	Server 1		
				Network Time	e Server 2		
				Network Time	e Server 3		[
				Network Time	e Server 4		

### アクセスポイントの設定を確認し、[CONTINUE] ボタンをクリックする

メモ: 必要に応じてアクセスポイントの設定を変更できます。

#### ① [AP Name]

アクセスポイントの名称を自動で設定するか、手動で設定するかを選択できます。

### 2 [Locale]

タイムゾーンを設定できます。

### ③ [Time Settings]

- ・日時を設定できます。
- NTP を使用するかどうかを選択できます。

# [ Chargers Pairing]

#### ① チャージャーの電源プラグをコンセントに差し込む

チャージャーが起動します。

### ② チャージャー底面の PAIR ボタンを 2 秒以上長押しする

アクセスポイントとチャージャーがペアリングされます。ペアリングが完了すると画面にチャージャーの名称が表示されます。

メモ: ペアリングとは DECT 接続に必要な情報を製品同士が登録しあうことを指します。アクセスポイントとチャージャーはペアリングされると同時に DECT 接続されます。



### ③ [CONTINUE] ボタンをクリックする

# [**4** Firmware Update]

① チャージャーの名称の左側に C が表示されている場合は [UPDATE ALL] ボタンをクリックする
 チャージャーのファームウェアがアップデートされます。アップデートが完了すると C が く に置き換わります。
 メモ: はじめから く が表示されている場合、①の操作は実施不要です。

Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	4 Firmware Update	Microphone Pairing
Firmware	e Update			
The system is cur	rrently in Firmware update mode	e. Audio is not available. Turn c	off Firmware update mode to h	ave audio.
Chargers		Required version: 27		Microphones
C Y001-	Yamaha-RM-WCH-8-0001			
to Setup V	Wizard			
to Setup V Site Survey	Wizard Ø General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	Microphone Pairing
to Setup V site Survey Firmware	Wizard General Settings	Chargers Pairing	Image: Second	(S) Microphone Pairing
to Setup V site survey Firmware The system is cur	Wizard General Settings e Update	Chargers Pairing	Image: Second state         Firmware update mode to have	(3) Microphone Pairing
to Setup V Site Survey Firmware The system is our Chargers	Wizard General Settings e Update rrently in Firmware update mode	Chargers Paining	Firmware Update  ff Firmware update mode to he	S Nicrophone Pairing
to Setup V Site Survey Firmware The system is cur Chargers V001-1	Wizard General Settings e Update rrently in Firmware update mode	Chargers Paining Chargers Paining Audio is not available. Turn o Required version: 27 30	Firmware Update	S Nicrophone Paining

### ② マイクロフォンをチャージャーにのせる

マイクロフォンのファームウェアがアップデートされます。アップデート中はマイクロフォン天面の Mic インジケーターが白色 に高速で点滅します。アップデートが完了すると消灯します。

- **重要:** セットアップが完了するまではマイクロフォンをチャージャーから外さないでください。
- メモ: マイクロフォンは1台ずつアップデートされます。

#### ③ [CONTINUE] ボタンをクリックする

# [ Microphones Pairing]

画面にマイクロフォンの名称が表示されます。

to Setu	ıp Wizard					
Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	5 Microphones Pairing	6	Summary
01-RM	I-WCH-8-03	57026748			Ę	· •
i Ple	ase insert microphone	s to pair in the char	ger. Use long press o	n ACTIVATE button	to start pairing of mi	crophones.
	Name			FV	/U Status	
1	RM-WDR-035700D	6B8		~	/	
2	RM-WOM-035700	02E0		~	/	
3	RM-WGS-035703B	250		~	/	
4	RM-WGL-035700B	AC8		~	/	

① チャージャー天面の ACTIVATE ボタンを 2 秒以上長押しする

アクセスポイントとマイクロフォンがペアリングされます。ペアリングが完了するとマイクロフォンの名称が半透明から黒色に変わります。

★モ: 1回の長押しでチャージャーにのせたすべてのマイクロフォンをペアリングできます。

to Setu	p Wizard			6	0	0
Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	Microphones Pairing	Audio Routing	Summary
01-RM-	-WCH-8-03	57026748				× 0
<b>Ø</b>			Pairing complet	e.		
	Name				FWU Status	
1	01-RM-WDR-035700	D6B8			$\checkmark$	
2	02-RM-WOM-03570	0D2E0			$\checkmark$	
3	03-RM-WGS-035703	3B250			$\checkmark$	
4	04-RM-WGL-035700	IBAC8			$\checkmark$	
BACK						CONTINUE

### ② [CONTINUE] ボタンをクリックする

# [ Audio Routing]

### マイクロフォンが割り当てられた Dante チャンネルを確認し、[CONTINUE] ボタンをクリックする

メモ: マイクロフォンの名称部分をドラッグし、任意の Dante チャンネルの行にドロップすると割り当てを変更できます。

Site Survey C	Seneral Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	Microphones Pairing	6 Audio Routing	Summar
Dante Cha	annels Se	etup				<i>i</i> ^ (
Channel		Name				Туре
	1	01-RM-W	DR-035700D6B8			DR
2	1	02-RM-W	OM-035700D2E0			OM
3	1	03-RM-W	GS-035703B250			GS
(4)	1	04-RM-W	GL-035700BAC8			GL
5	1					
6	1					
7	1					
8	1					

# [ Summary]

マイクロフォンの設定を確認し、[FINISH] ボタンをクリックする

Site Survey	General	Settings Chargers Pairing	Firmware Update	Microphones Pairing	Audio Rou	ting Summary
Micro	phone S	Status				
Mic	Mute Group	Name	Туре	IPEI	Dante Channel	FW Update Status
1		01-RM-WDR-035700D6B8	DR	035700D6B8	1	~
2	T <sub>0</sub>	02-RM-WOM-035700D2E0	OM	035700D2E0	2	~
3	53	03-RM-WGS-035703B250	GS	035703B250	3	~
4	53	04-RM-WGL-035700BAC8	GL	035700BAC8	4	~

以上でセットアップは完了です。マイクロフォンをチャージャーから外すとアクセスポイントとマイクロフォンが DECT 接続されます。



# ブロックダイヤグラム



RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム リファレンスマニュアル 25

### DECT とは

DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)は、1988年に欧州電気通信標準化機構(ETSI)が制定したデジ タルコードレス電話規格です。RM-W はコードレス電話通信機器ではありませんが、音声のワイヤレス通信の方法として DECT を使 用します。DECT には、従来の DECT と次世代 DECT があります。RM-W は次世代 DECT を採用しています。

### 安定した通信

DECT は、ワイヤレス通信に 1.9 GHz 帯を使用します。

ワイヤレス通信には無線 LAN アクセスポイントが使用する 2.4 GHz 帯などもありますが、多くの製品が使用するため電波が干渉す る可能性が高くなります。

DECT は、1.9 GHz 帯を使用することで電波の干渉が起こりにくくなり、より安定した通信が確保できます。

## DECT 関連設定(RM-WAP デバイスマネージャー)

- [HOME] → [Clock Synchronization Status] → [DECT]
- [HOME] → [Microphone Status] → [IPEI]
- [HOME]  $\rightarrow$  [Microphone Status]  $\rightarrow$  [Link Quality]
- [SETTINGS] → [AUDIO] → [DECT Audio Mode]
- [SETTINGS] → [DECT] → [RF Power Levels]
- [SETTINGS]  $\rightarrow$  [DECT]  $\rightarrow$  [DECT Synchronization]
- [TOOLS] → [SITE SURVEY]

### DECT 関連用語

#### RFPI

RFPI (Radio Fixed Part Identity) は、DECT 通信用のアクセスポイントの識別番号です。 ヤマハの ID は "035\*\*\*\*" です。

#### RSSI

RSSI (Received Signal Strength Indicator) は、受信信号強度表示です。

RSSIは、特定のWAPが他のWAPからの電波をどれだけ強く受信しているかを示すものです。距離が長いほど、RSSIは小さくなります。

RSSI を確認することで、WAP 間の干渉の度合いを数値化できます。

RM-WAP デバイスマネージャーの SITE SURVEY の SYSTEM LIST MODE における RSSI の単位は dBm です。

#### Cell

Cell は、WAP から電波が届く範囲のことです。

#### Same Space

複数の Cell が重なっている空間を意味します。複数のシステムの電波が互いに影響し合います。

#### RF Power Level

RF Power level (Radio Frequency Power level) は、WAP が出力する電波の強度です。

この強度を変更することで、Cellの範囲を変更することができます。

複数の WAP を設置する際に、電波が互いに影響しないように設定できます。

電波強度の低下は、音質トラブルの原因の一つです。特別な理由がない限り、電波強度を Full から変更しないでください。

### ■ Carrier

DECT は 1.9 GHz 帯を使用します。

1.9 GHz 帯をより小さな周波数帯に分割し、分割された各帯域を個別の通信に使用することができます。 この方式を FDMA (Frequency Division Multiple Access) といい、この分割した帯域の搬送波をキャリアと呼びます。 1.9 GHz 帯のキャリアの使用については、地域(製品出荷先)ごとに、利用できるキャリアの数や位置が異なります。 EU では 10 キャリア、米国では 5 キャリア、日本では 6 キャリアです。

### ■ Frame と Slot

搬送波は、フレームと呼ばれる一定の周期に分割されます。さらに、フレームは複数のスロットに分割されます。

フレームは、オーディオ信号を送信するための容器として連続的に送信されます。

オーディオ信号の各チャンネルを異なるスロットに割り当てることで、複数のオーディオチャンネルの信号を同時に送信すること ができます。

### Bearer

Bearer は、1.9 GHz 帯を時間軸と周波数軸で分割した空間のことです。 1 つの Bearer は、1 Ch 分のマイクロフォンの音声信号を伝送することができます。



地域によってキャリアの数が異なるため、ベアラの数も異なります。

Region		Bearers
US	5 Carriers × 24 Slots	120
EU	10 Carriers × 24 Slots	240
JPN	6 Carriers × 24 Slots	144

### ■ FP (Fixed Part) と PP (Portable Part)

DECTの通信にはホストユニットとクライアントユニットの関係があります。 ホストユニットは FP (Fixed Part) と呼ばれ、クライアントユニットは PP (Portable Part) と呼ばれます。 ワイヤレスマイクロフォンシステムの場合、WAP は FP、ワイヤレスマイクロフォンは PP となります。

Unit type	Part type	Wireless microphone system
Host Unit	FP (Fixed Part)	Wireless Access Point (WAP)
Client Unit	PP (Portable Part)	Wireless Microphone

# SITE SURVEY 画面の読み方

SITE SURVEY 機能は、設置環境の電波を測定し、電波の使用状況や電波強度、使用できるマイクロフォンの推定台数を表示します。測定結果をファイルに保存したり、保存したファイルを読み込んで表示することもできます。ここでは、[SITE SURVEY] 画面に表示される測定結果の読み方を解説します。

# **RSSI SCAN MODE**

このモードでは、DECT 周波数の電波の使用状況および設置環境下で使用できるマイクロフォンの推定台数を確認できます。

❀ YAMAHA	RM-WAP Devi	ce Manager	LOGOUT 🗗
A	٥		<b>Q</b> 91
SITE SURVEY	UPDATE	CONFIGURATION	LOGS
Discover wireless traffic in the DECT free RSSI SCAN MODE	equencies and estimate the av	ailable DECT channels	
STOP Please note: Audio connection	s to Microphones are disconnec	ted during the Site Survey.	
Record duration (hours)	0.0	70	
100			<i>i</i>

# Microphone Capacity Estimate

マイクロフォンの使用可能台数を推定します。



### ① Bearer (Channel) 数

Available	空き Bearer(Channel)数を表します。
	使用中 Bearer(Channel)数表します。

★E: Bearer (Channel) には、制御通信や予備領域として使用され、音声通信に使用されていないものがあります。 そのため、使用できるマイクロフォンの数は、空き Bearer (Channel)の数より少なくなります。

### ② マイクロフォンの使用可能推定台数

それぞれのモードで使用できるマイクロフォンの推定台数です。

High Density Audio Mode	マイクロフォンの台数を優先するモードです。
High Quality Audio Mode	マイクロフォンの音質を優先するモードです。

# Microphone Channel usage

このグラフは、測定を開始してからの Bearer (Channel) の使用状況を表示します。



縦軸	Bearer(Channel)数を表します。
横軸	測定を開始してからの時間を表します。
Available	空き Bearer(Channel)数を表します。
Occupied	使用中 Bearer(Channel)数表します。

# **DECT Heatmap**

このヒートマップは、各 Bearer(Channel)の受信信号強度を表します。Bearer(Channel)の色が、より赤いものは使用されていることを意味し、より緑のものは使用されていないことを意味します。

Bearer の上にマウスポインターを置くと、Bearer の Carrier 番号と Slot 番号に対する RSSI 値が表示されます。



縦軸	Carrier 番号を表します。
横軸	Slot番号を表します。

-10 -20 -30 -40 -50 -60	信号強度が –62 dBm を超える Bearer(Channel)は、他の DECT 通信に使用されている と判断できます。
-70 -80 -90 -100 -110	信号強度が –62 dBm を下回る Bearer(Channel)は、DECT 通信に使用されていないと 判断できます。

# SYSTEM LIST MODE

このモードでは、設置環境に存在する DECT 親機と電波強度を確認できます。

ТАМАЛА		RM-WAP Device	Manager	LOGOUT 🗗
	A	0		up 🔅
			TOOLS	
SITE SURVEY		UPDATE	CONFIGURATION	LOGS
RSSI SCAN MODE SYS	STEM LIST MODE Audio connections	) to Microphones are disconnected	during the Site Survey.	
		0.0%		
Record duration (hours)				[i]
Record duration (hours) 168 SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RSS communication of the RM- recommended to enable D interferences. Please note	rs to search and find SI (Radio Signal Stre -WAP that is runnin DECT synchronizatio that RM wireless m	d other RM-WAPs and neighboring D ength Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might lead n to synchronize the DECT clock be nicrophone and other DECT mobile o	ECT base stations. Devices will be listed hal strength of -62 dBm or higher might i to unexpected audio loss or microphone tween different WAPs and adjust RF pow levices, known as Portable Parts, cannot	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed nterfere with the DECT disconnections. It is er levels to prevent signal be found in this mode.
Record duration (hours) 168 SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RSS communication of the RM- recommended to enable D interferences. Please note RFPI	rs to search and find SI (Radio Signal Stre -WAP that is runnin JECT synchronizatio that RM wireless m RSSI	d other RM-WAPs and neighboring D ength Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might lead on to synchronize the DECT clock be nicrophone and other DECT mobile of First discovered	ECT base stations. Devices will be listed hal strength of -62 dBm or higher might i to unexpected audio loss or microphone tween different WAPs and adjust RF pow levices, known as Portable Parts, cannot Last update	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed nterfere with the DECT disconnections. It is ar levels to prevent signal be found in this mode.
Record duration (hours) 168 SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RSS communication of the RM- recommended to enable D interferences. Please note RFPI 0357040FC8	rs to search and find SI (Radio Signal Stre -WAP that is runnin ECT synchronizatio that RM wireless m RSSI -52	d other RM-WAPs and neighboring D ength Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might lead on to synchronize the DECT clock be nicrophone and other DECT mobile of First discovered 13 Sept 2023 - 16:22:52	ECT base stations. Devices will be listed hal strength of -62 dBm or higher might i to unexpected audio loss or microphone tween different WAPs and adjust RF pow levices, known as Portable Parts, cannot Last update 13 Sept 2023 - 16:	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed neterfere with the DECT disconnections. It is ar levels to prevent signal be found in this mode.
Record duration (hours) 168 SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RSS communication of the RM- recommended to enable D interferences. Please note RFPI 0357040FC8 03570A85A0	rs to search and find SI (Radio Signal Stre -WAP that is runnin ECT synchronizatio that RM wireless m RSSI -52 -52	d other RM-WAPs and neighboring D ength Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might lead on to synchronize the DECT clock be nicrophone and other DECT mobile of First discovered 13 Sept 2023 - 16:22:52 13 Sept 2023 - 16:22:54	ECT base stations. Devices will be listed hal strength of -62 dBm or higher might i to unexpected audio loss or microphone tween different WAPs and adjust RF pow levices, known as Portable Parts, cannot Last update 13 Sept 2023 - 16: 13 Sept 2023 - 16:	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed neterfere with the DECT disconnections. It is ar levels to prevent signal be found in this mode. 12:52 13:32

RFPI	DECT 通信用のアクセスポイントの識別番号です。
(Radio Fixed Part Identity)	ヤマハの ID は "035******" です。
RSSI (Received Signal Strength Indicator)	受信信号強度です。 信号強度が –62dBm 以上のデバイスは、本製品の DECT 通信に干渉する可能 性があります。

メモ: このモードでは、RM ワイヤレスマイクロフォンや他の DECT モバイルデバイスは検出されません。

# マイクロフォンの使用可能台数を増やすには

[SITE SURVEY]の [RSSI SCAN MODE] でマイクロフォンの使用可能推定台数を確認することができます。必要なマイクフォン 台数に足りていない場合は、以下を見直すことで対応できる可能性があります。

# DECT のオーディオモード

マイクロフォンの音声品質を変更することで、マイクロフォンの使用可能台数が変わります。 High Density モードでは、High Quality モードの約 2 倍のマイクロフォンを使用できます。 設定項目: [SETTINGS] → [AUDIO] → [DECT Audio Mode]

# DECT の同期(複数の RM-WAP を使用する場合)

複数の RM-WAP を使用しても干渉しない仕組みになっていますが、Bearer(Channel)の領域を有効に使うことができず、本来使 用できる Bearer(Channel)の数が半分になる可能性があります。これは、使用できるマイクロフォンの数が減ることを意味しま す。これを解決するには Slot のタイミングを同期させます。同期させるすべての RM-WAP で「DECT Synchronization」を有効 にします。

設定項目: [SETTINGS] → [DECT] → [DECT Synchronization]

### RM-WAP の電波強度

他の DECT 機器との電波干渉を抑えることが大切です。 マイクロフォンの使用範囲に合わせて電波強度を設定します。 設定項目: [SETTINGS] → [DECT] → [RF Power Levels]

### RM-WAP の設置場所

他の DECT 機器との電波干渉を抑えることが大切です。

他の DECT 機器から強い電波を受けている場合は、RM-WAP をその機器から離して設置します。同じ部屋だけでなく、隣の部屋や上下の階にもご注意ください。

他の DECT 機器からの受信信号強度は、RM-WAP デバイスマネージャーの [TOOLS] → [SITE SURVEY] → [SYSTEM LIST MODE] で確認できます。

# ファームウェアのアップデート方法

ファームウェアをアップデートするには、複数の方法があります。

### RM Device Finder を使用する

RM Device Finder は、ネットワーク上の ADECIA 機器を検知し、制御するためのアプリケーションソフトウェアです。各機器の ファームウェアのアップデートも行えます。 操作方法は、RM Device Finder に同梱されている「RM Device Finder ユーザーガイド」を参照してください。

### Web GUI RM-WAP デバイスマネージャーを使用する

Web GUI RM-WAP デバイスマネージャーの [TOOLS] → [UPDATE] → [Upload New Firmware] および [Firmware Update] で ファームウェアをアップデートできます。 操作方法は、「RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム Web GUI デバイスマネージャー操作ガイド」を参照してください。

## Web GUI RM-CR デバイスマネージャーを使用する

Web GUI RM-CR デバイスマネージャーを使用すると、RM-CR のファームウェアのアップデートと同時に、RM-WAP のファームウェアをアップデートできます。

Web GUI RM-CR デバイスマネージャーの [TOOLS] → [Update] → [FIRMWARE UPDATE] でファームウェアをアップデートで きます。ただし、RM-WAP のファームウェアのアップデートのみで、チャージャーやマイクロフォンのファームウェアをアップデー トすることはできません。

操作方法は、「RM-CR RM-CG RM-TT Web GUI デバイスマネージャー操作ガイド」を参照してください。

最新のユーティリティーソフトウェア/ファームウェアファイル/マニュアルは、以下のウェブサイトからダウンロードできます。

#### ▼ヤマハダウンロードサイト

#### https://download.yamaha.com/

## 初期化方法

RM-WAP を初期化する方法は、本体の [Reset] ボタンを使用する方法と、Web GUI RM-WAP デバイスマネージャーを使用する方法があります。

本体の [Reset] ボタンを使用する方法については、本書の「各部の名称と機能」を参照してください。

Web GUI RM-WAP デバイスマネージャーを使用する方法については、Web GUI RM-WAP デバイスマネージャーの [TOOLS] → [Configuration] → [RESET DEFAULTS] で初期化できます。操作方法は、「RM シリーズワイヤレスマイクロフォンシステム Web GUI デバイスマネージャー操作ガイド」を参照してください。

# RM-WAP-16 RM-WAP-8

### 一般仕様

寸法		W 171.2 mm × D 172.5 mm × H 42.8 mm
匠巪	RM-WAP-16	812g(取り付け金具を含む)
貝里	RM-WAP-8	650 g (取り付け金具を含む)
電源		PoE (IEEE802.3af)、DC48 V
最大消費電力		48 V、0.2 A
制作理培	温度	0 °C ~ 40 °C
到TF 現現	湿度	20%~85%(結露がないこと)
	温度	-20 °C ~ 60 °C
体自场况	湿度	10%~90%(結露がないこと)
		• Power
インジケーター		Status
		Network port
RM-CR との最大	RM-WAP-16	1台
接続数	RM-WAP-8	2台
マイクの最大 接続数	RM-WAP-16	16 台(32 台までペアリング可能)
	RM-WAP-8	8台(16台までペアリング可能)
チャージャー	RM-WAP-16	4台
(RM-WCH-8)の 最大接続数	RM-WAP-8	2台
付属品		<ul> <li>・取り付け金具 1 個</li> <li>・取扱説明書 1 冊</li> </ul>

### ネットワーク仕様

Dante/PoE 端子	<ul> <li>Dante オーディオ/Dante コントロール</li> <li>リモートコントロール</li> <li>PoE</li> <li>CATE a N トの STD た、ゴル た使用すること</li> </ul>
	- CATSe 以上の STP ゲーフルを使用すること

## オーディオ仕様

サンプリングレート		48 kHz
ビット数		24-bit
オーディオ入出力	RM-WAP-16	16 out out 1 ~ out 16 : マイク入力信号(最大 16 台)
(Dante)	RM-WAP-8	8 out out 1 ~ out 8:マイク入力信号(最大 8 台)

### ワイヤレス仕様

対応方式	1.9 GHz 带 DECT 準拠方式
無線周波数	・アメリカ、カナダ:1920.0 MHz ~ 1930.0 MHz ・欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド:1880.0 MHz ~ 1900.0 MHz ・日本:1893.5 MHz ~ 1906.1 MHz
最大出力電力 (EIRP)	・アメリカ、カナダ:20.1 dBm ・欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド:25.9 dBm ・日本:27.0 dBm
内蔵アンテナ	空間ダイバーシティーに対応
用途	<ul> <li>アクセスポイントとマイク間のオーディオ通信および制御</li> <li>アクセスポイントとチャージャー間の制御</li> </ul>
最大到達距離	50 m (使用環境による)
暗号化方式	AES (256-bit)

# RM-WOM RM-WDR RM-WGL RM-WGS

### 一般仕様

寸法	RM-WOM RM-WDR	W 89.0 mm × D 89.0 mm × H 26.0 mm
	RM-WGL	W 89.0 mm × D 89.0 mm × H 308.4 mm
	RM-WGS	W 89.0 mm × D 89.0 mm × H171.2 mm
	RM-WOM	126 g
哲昙	RM-WDR	130 g
貝里	RM-WGL	152 g
	RM-WGS	140 g
電源		RM-WBT(リチウムイオンバッテリー) 出力:3.60 V、2350 mAh
最大消費電力		5 V. 0.7 A
<b>新作理培</b>	温度	0 °C ~ 40 °C
到IF垛垷	湿度	20% ~ 85%(結露がないこと)
	温度	5 °C ~ 40 °C
九电垛堄	湿度	20%~ 85%(結露がないこと)
<b>保管</b> 槽	温度	-20 °C ~ 60 °C
体自场况	湿度	10% ~ 90%(結露がないこと)
インジケーター	RM-WOM RM-WDR	<ul><li>Mic</li><li>Battery</li></ul>
	RM-WGL RM-WGS	<ul><li>Mic</li><li>Ring</li><li>Battery</li></ul>
付属品	RM-WOM RM-WDR	<ul> <li>バッテリー RM-WBT:1 個</li> <li>・取扱説明書 :1冊</li> </ul>
	RM-WGL RM-WGS	<ul> <li>・ ウインドスクリーン: 1 個</li> <li>・ バッテリー RM-WBT: 1 個</li> <li>・ 取扱説明書 : 1 冊</li> </ul>

### オーディオ仕様

周波数特性		$160 \text{ Hz} \sim 16 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$
サンプリングレート		48 kHz
ビット数		24-bit
レイテンシー		30 ~ 35 ms nominal(音響処理なし、High Quality mode)/ 110 ms nominal(音響処理あり、High Quality mode)
	RM-WOM	99.4 dB SPL
最大入力音圧レベル	RM-WDR	100.2 dB SPL
(OdBFS)	RM-WGL RM-WGS	106.2 dB SPL
	RM-WOM	-23.0 dBA SPL
白戸ノイブ	RM-WDR	-24.7 dBA SPL
	RM-WGL RM-WGS	-19.3 dBA SPL
	RM-WOM	117.0 dBA
SNR (Ref. 94 dB	RM-WDR	118.7 dBA
SPL at 1 kHz)	RM-WGL RM-WGS	113.3 dBA
	RM-WOM	-5.4 dBFS/Pa
感度	RM-WDR	-6.2 dBFS/Pa
	RM-WGL RM-WGS	-12.2 dBFS/Pa
ダイナミックレンジ	RM-WOM	122.4 dBA
	RM-WDR	124.9 dBA
	RM-WGL RM-WGS	125.5 dBA

### ワイヤレス仕様

対応方式	1.9 GHz 带 DECT 準拠方式
無線周波数	・アメリカ、カナダ:1920.0 MHz ~ 1930.0 MHz ・欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド:1880.0 MHz ~ 1900.0 MHz ・日本:1893.5 MHz ~ 1906.1 MHz
最大出力電力(EIRP)	<ul> <li>アメリカ、カナダ: 20.1 dBm</li> <li>欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド: 25.9 dBm</li> <li>日本: 27.0 dBm</li> </ul>
内蔵アンテナ	空間ダイバーシティーに対応
用途	アクセスポイントとマイク間のオーディオ通信および制御
最大到達距離	50 m (使用環境による)
暗号化方式	AES (256-bit)

# RM-WCH-8

## 一般仕様

寸法		W 304.0 mm × D 188.0 mm × H 41.5 mm	
質量		800 g	
電源		AC アダプター P16V2.4A-R 出力:DC16.0 V、2.4 A <b>今                                  </b>	
最大消費電力	J	16 V、2.0 A	
動作環境	温度	$0 \degree C \sim 40 \degree C$	
	湿度	20% ~ 85%(結露がないこと)	
保管環境	温度	-20 °C ~ 60 °C	
	湿度	10% ~ 90%(結露がないこと)	
インジケータ	/	Activate	
		・ AC アダプター P16V2.4A-R:1 個	
付属品		<ul> <li>・電源コード</li> <li>:1本</li> </ul>	
		<ul> <li>取扱説明書</li> <li>1冊</li> </ul>	

### ワイヤレス仕様

対応方式	1.9 GHz 带 DECT 準拠方式
無線周波数	・アメリカ、カナダ:1920.0 MHz ~ 1930.0 MHz ・欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド:1880.0 MHz ~ 1900.0 MHz ・日本:1893.5 MHz ~ 1906.1 MHz
最大出力電力(EIRP)	<ul> <li>アメリカ、カナダ: 20.1 dBm</li> <li>欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド: 25.9 dBm</li> <li>日本: 27.0 dBm</li> </ul>
内蔵アンテナ	空間ダイバーシティーに対応
用途	アクセスポイントとチャージャー間の制御
最大到達距離	50 m (使用環境による)
暗号化方式	AES (256-bit)