


1：下地補強ポイント
ドア・及びレールの重量は、レール取付ビス（コーチスクリューボルト×6本）で支えます。
レール取付部分は重量を確認いただき十分な強度を確保してください。



平面詳細図

2：沓摺ポイント
沓摺を取付ける部分の床の不陸がある場合は、
箱型沓摺20t（オプション）をお使い下さい。

縦詳細図