


# CS-60

¥585,000

シンセサイジングした音を記憶させ、自由に取り出せるメモリーバンク搭載。  
1台で2台分の機能を発揮する、ライブに強い8音ポリフォニック。



鍵盤数61、8オクターブをカバーする8音ポリフォニック。ストリングス、ブラス、フルートなど12のプリセットーンに加え、自分でシンセサイジングしたオリジナルサウンドを記憶させ、自由に取りだせるメモリーバンクシステムを採用。1台で2台分の動きをします。また、サウンドの決め手となるたくさんのエフェクト類は、CSポリフォニックタイプ共通の特長。ライブでの演奏性も充分なプロフェッショナルギアです。



形式	61鍵C-c4 8VCO-8VCF-8VCA-8VOICE
VCO ブロック	FL, N, NOISE, PW, PWM, SPEED
VCF ブロック	HPF, RESH, LPF, RESL, IL, AL, A, D, R
VCA ブロック	VCF, LEVEL, ~, A, D, S, R, LEVEL
トーン セレクター	STRING1-2, BRASS1-2, FL- UTE ELECTRIC PIANO, CLAVICHORD, GUITARI-2, FUNKYI-2, MEMORY, PANEL
エフェクト コントロール	RING MODULATOR=ATT- ACK TIME, DECAY TIME, DEPTH, SPEED, MODULA- TION SUB OSCILLATOR= FUNCTION, SPEED, VCO, VCF, VCA RESONANCE, BRILLIANCE, TRANSPOSI- TION=2OCT DOWN, 1OCT DOWN, NORMAL, 1OCT UP, TOUCH RESPONSE=VCO, VCF, BRILLIANCE, LEVEL KEYBOARD CONTROL= BRILLIANCE (LOW/HIGH) SLIDE CONTROL, FOOT SWITCH=SUSTAIN, PORT- AMENTO, GLISSANDO SUSTAIN>Select Switch(I/ II) SUSTAIN TIME PORT- AMENTO/GLISSANDO= PORTAMENTO/GLISSANDO TIME
ピッチ&マスター コントロール	PITCH, MASTER VOLUME
フット コントロール	FOOT CONTROLLER(Peda- l) FOOT SWITCH, EXTER- NAL IN(LEVEL CONTROL)
接続端子	OUT PUT, FOOT CONTRO- LLER, FOOT SWITCH, EX- TERNAL IN(LEVEL CON- TROL)
定格電圧	AC100V・50/60Hz
定格消費電力	85W
寸法	1108(W)×255(H)×527.5(D)mm ※セッティング時：1056(H)mm
重量	46kg

○標準装備品：脚収納用ケース、ポリウムベダル、フットペダル、譜面立て