



USB Controller / Contrôleur USB / Controlador USB /  
Controlador USB / USB-контроллер /  
USB控制器 / USB控制器 / USBコントローラー

# CC1

**EN** Safety Guide

**DE** Sicherheitshandbuch

**FR** Guide de sécurité

**ES** Guía de seguridad

**PT** Guia de Segurança

**IT** Guida alla sicurezza

**RU** Руководство по технике безопасности

**ZH-CN** 安全指南

**ZH-TW** 安全指南

**KO** 안전가이드

**JA** セーフティーガイド(兼保証書) 保証規定は巻末にあります。

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

日本語

# 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずよくお読みください。

## 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。お読みになったあとは、本製品を使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 記号表示について

本製品や本ガイドに表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号	
禁止を示す記号	
行為を指示する記号	

## 「警告」「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度により区分して掲載しています。



「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

## 異常に気づいたら



必ず実行

下記のような異常が発生した場合、すぐに USB ケーブルをコンピューターと USB 電源アダプターから抜く。

- USB ケーブルが破損した場合
- 製品から異常ににおいや煙が出た場合
- 製品の内部に水や異物が入った場合
- 製品に亀裂、破損がある場合

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店または修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。


## 分解禁止



禁止

本製品を分解したり改造したりしない。

感電や火災、けが、または故障の原因になります。本製品の内部には、お客様が修理 / 交換できる部品はありません。



## 水に注意



禁止

本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。

・浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になります。

## 火に注意



禁止

本製品の近くで、火気を使用しない。

火災の原因になります。



## 注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

## 設置と接続



USB ケーブルは、必ず付属のものを使用する。

必ず実行

故障、発熱、火災などの原因になります。



不安定な場所や振動の多い場所に置かない。

禁止

本製品が転倒して故障したり、けがをしたりする原因になります。



本製品を子供の手の届くところに置かない。

禁止

本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。



塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。

禁止

故障の原因になります。



本製品を移動するときは、必ずすべての接続ケーブルを外した上で行う。

必ず実行

ケーブルをいためたり、お客様やほかの方々が転倒したりするおそれがあります。

## 取り扱い



本製品の上にのったり重いものをのせたりしない。

禁止

本製品が破損したり、けがをしたりする原因になります。

# 使用上のご注意

製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下の内容をお守りください。

## ■ 製品の取り扱い / お手入れに関するご注意

付属以外のネジは使用しない。

破損することがあります。

ネジは確実に締める。また長期間使用する場合、ゆるんでいないことを確認する。

ゆるんだまま使用すると本製品やスタンドが破損することがあります。

テレビやラジオなど、他の電気製品の近くで使用しない。

本製品、または他の電気製品に雑音が生じる原因になります。

極端に温度の高いところや低いところ、ほこりや振動の多いところで使用しない。

本製品のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。

温度変化が激しい場所に設置しない。

製品内部や表面に結露が発生し、故障する原因になります。

結露が発生しているおそれがあるときは、しばらく放置してから電源を入れる。

結露した状態で電源が入ると、故障の原因になります。

本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かない。

パネルの変色 / 変質の原因になります。

お手入れのときは、乾いた柔らかい布を使用する。次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞうきんなどで製品の表面を拭かない。

変色 / 変質の原因になります。

## ■ [USB] 端子ご使用上の注意

[USB] 端子でコンピューターと接続するときは、コンピューターや本体の停止（ハングアップ）によるデータの損失を防ぐため、以下のことを行ってください。

- USB ケーブルは必ず同梱しているものをご使用ください。
- USB ケーブルの抜き差しは、6 秒以上間隔を空けて行ってください。

データが破損したり失われたりした場合の補償や、不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

# お知らせ

## ■ データの著作権に関するお知らせ

ソフトウェアおよび本ガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。

## ■ 著作権法保護について

- 本製品を国や地域の法律が定める著作権をはじめとする第三者の権利を侵害する用途で使用しないでください。
- あなたが本製品を使用して第三者の権利を侵害しても、弊社は一切責任を負いません。

## ■ 製品の機能 / データに関するお知らせ

- 本製品は、クラス B 機器です。本製品は、住宅環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本ガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

(VCCI-B)

## ■ 本ガイドの記載内容に関するお知らせ

- ソフトウェアまたは本ガイドを使用した結果と影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本ガイドに記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

## ■ 廃棄に関するお知らせ

本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

機種名 (品番)、製造番号 (シリアルナンバー)、電源条件などの情報は、製品の底面にある銘板または銘板付近に表示されています。製品を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に保管していただくことをお勧めします。

**機種名**

**製造番号**

# 保証とアフターサービス

サービスのご依頼やお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはこのガイド（以下本書）に記載の修理ご相談センターにご連絡ください。

本書は、保証書の役割を兼ねています。購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）とあわせて、大切に保管してください。保証期間内に万一本製品が故障した場合には、購入を証明する書類をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。下記の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束します。

## [持込修理]

保証書				
製品名	USB コントローラー	品番	CC1	製造番号
お買い上げ日	年 月 日			
保証期間	(お買い上げ日から) 本体: 1年間			
販売店名				

## 保証規定

保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、本保証規定に基づき無料修理いたします。

### ■ 保証期間中でも以下の場合は有料となります。

- ・購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）のご提示がない場合
- ・納品後、輸送や修理時の取り扱いが適当でないために生じた故障の場合
- ・提供されている各説明書や本規定に記載の注意事項に反する取り扱いによって発生した故障の場合
- ・故障の原因が本製品以外の機器にある場合
- ・塗装面および金属面が経年変化により退色、変色した場合
- ・弊社認定の修理サービス技術者以外の者が修理 / 改造した部分で、その修理 / 改造が不適当であった場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災および公害や電圧異状による故障の場合
- ・鼠害、塩害などによる故障、損傷の場合
- ・持込修理対象の品番をお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金

### ■ 転居・譲渡などを伴う場合、その他注意事項

- ・転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、修理ご相談センターにご相談ください。
- ・離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の交通費は実費を申し受けます。
- ・保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売された場合でも、残存期間は保証いたします。
- ・本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only within Japan.)

この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにお問い合わせください。

### ● 保証期間経過後の修理

修理が可能な場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

有寿命部品については、使用時間や使用環境などにより劣化しやすいため、消耗劣化に応じて部品の交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご相談ください。

有寿命部品の例：フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

### ● 换修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後 8 年です。

### ● 修理のご依頼

本製品に異常が見られた場合は、まずユーザーガイドの「よくあるご質問」をよくお読みのうえ、本製品の状態をお調べください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご連絡ください。

### ● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

### ● 損害に対する責任

本製品（搭載プログラムを含む）のご使用により、お客様に生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益）については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

販売元：株式会社ヤマハミュージックジャパン 音響事業戦略部

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 5 丁目 1 番 2 号 横浜シンフォステージ ウエストタワー

\*名称、住所は変更になる場合があります。

## 修理に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記の修理ご相談センターにご連絡ください。

※修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

### ◆修理ご相談センター

フリーダイヤル

 **0120-149-808**

携帯電話、IP電話からは

**050-3852-4106**

受付 月曜日～金曜日 10:00～17:00  
(祝日、センター指定休日を除く)

FAX

- 東日本 (北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越 / 東海):  
03-5762-2125
- 西日本 (北陸 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄):  
06-6649-9340

### ◆修理品お持込み窓口

受付 月曜日～金曜日 10:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

※お電話は、修理ご相談センターでお受けします。

### ● 東日本サービスセンター

〒143-0006  
東京都大田区平和島2丁目1-1 JMT京浜E棟A-5F  
FAX 03-5762-2125

### ● 西日本サービスセンター

〒556-0011  
大阪市浪速区難波中1丁目13-17 ナンバ辻本ビル7F  
FAX 06-6649-9340

## 製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記のプロオーディオ・インフォメーションセンターにご連絡ください。

### ◆プロオーディオ・インフォメーションセンター

フリーダイヤル

 **0120-016-808**

携帯電話、IP電話からは

**050-3852-4471**

受付 月曜日～金曜日 11:00～17:00  
(祝日、センター指定休日を除く)

ヤマハ サポート・お問い合わせ

<https://jp.yamaha.com/support/>



ヤマハ楽器音響製品お客様サポート  
LINE公式アカウント



ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト  
<https://www.yamahaproaudio.com/>

## ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1

※名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合があります。

# **MEMO**

**制造商：雅马哈株式会社**

制造商地址：日本静冈县滨松市中央区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地：马来西亚

**雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司**

上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

**台灣山葉音樂股份有限公司**

**YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.**

<https://tw.yamaha.com>

總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓

客服專線：0809-091388

**Yamaha Global Site**

<https://www.yamaha.com>

**Yamaha Downloads**

<https://download.yamaha.com/>

**YAMAHA CORPORATION**

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

**ヤマハ株式会社**

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町 10-1

© 2025 Yamaha Corporation

Published 09/2025

2025年9月 发行

MWEM-A0



**VHX7400**