

# CENTER

# YAMAHA

# Audio Rack

## 取扱説明書

# GTR-1 B/W

GTR-1B (ブラック塗装仕上げ)  
GTR-1W (ウォルナット仕上げ)

### ●ごあいさつ

このたびは、ヤマハオーディオラック GTR-1 B/W をお買求いただきましてまことにありがとうございます。  
GTR-1 B/W は特に珍味された材料とヤマハの優れた木工技術により仕上げられた超重量級の多目的ラックです。単体または、複数のご使用により、今までにはない音響的に優れた空間を演出することでしょう。

### ●ご注意



●木部の変形・変色を防止するため直射日光の当たる場所、ストーブの近くには置かないでください。また、外観を美しく保つため液体の入ったものまたはビニールの敷き物を上に乗せないでください。



●外観の変色などを防止するためお手入れには、シンナー系のスプレーや溶剤、漂白剤などはご使用にならないでお手入れには柔らかい布などで乾拭きするようにしてください。

### ●設置上のご注意


- GTR-1 B/W は、前後、左右の区別がございません。お使いになる機材に合わせてご使用ください。
- 付属のネームプレートは、位置を決めたあとご希望の位置に裏の両面テープをはがしお取り付けください。

### ●本体寸法



本体重量 33kg

## ●棚板取付寸法



## ●棚位置

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| Aの時 | ① = 87mm  | ② = 222mm |
| Bの時 | ① = 107mm | ② = 202mm |
| Cの時 | ① = 127mm | ② = 182mm |
| Dの時 | ① = 147mm | ② = 162mm |

棚板は以上4通りに可変できます。お手持の機器により、最適の位置にセッティングしてください。

## ★ご注意

- 本体を上下逆にセッティングした場合は、上記内寸は、①と②が反対になります。
- 棚受けダボは、しっかりと取付けてください。

### ■ヤマハ電気音響製品サービス拠点

(ヤマハAV製品の故障に関するご相談窓口および修理受付、修理品お預かり窓口)

- 北海道 〒064-8543 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内  
TEL (011) 512-6108
- 仙台 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター3F  
TEL (022) 236-0249
- 東京 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11  
TEL (03) 5488-6625 (お持ち込み修理のみのお取扱い)
- 首都圏 〒211-0025 川崎市中原区木月1184  
TEL (044) 434-3100
- 浜松 〒435-0048 浜松市上西町911 ヤマハ榎宮竹工場内  
TEL (053) 465-6711
- 名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2  
ヤマハ㈱名古屋流通センター3F  
TEL (052) 652-2230
- 大阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16 ヤマハ堺千里丘センター内  
TEL (06) 877-5262
- 四国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7 ヤマハミュージック神戸 高松店内  
TEL (0878) 22-3045
- 広島 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14  
TEL (082) 874-3787
- 九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4  
TEL (092) 472-2134

ヤマハAV製品に対するお問合せ窓口  
お客様相談センター  
TEL (03) 5488-5500

### ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

### AV機器事業部

営業部

Tel (053) 460-3451

品質保証室

Tel (053) 460-3405

住所および電話番号は変更になることがあります。

# YAMAHA

VB80570-2 BWWV.00H