

YAMAHA

MU90

MU90B TONE GENERATOR

ボイス リスト

目次

XG Voice List (ノーマルボイス)	2 ~ 17
TG300B Voice List (ノーマルボイス)	18 ~ 25
GM128音について	26 ~ 27
C/M Voice List	28
Performance List	29 ~ 30
XG Drum Map (ドラムボイス)	31 ~ 32
TG300B Drum Map (ドラムボイス)	33
C/M Drum Map (ドラムボイス)	34

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

		KSP		Stereo		Single		Slow		Fast Decay		
Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 3	E	Bank 6	E	Bank 8	E	Bank 12	E
Instrument Groupe	Pgm #											
Piano	1	GrandPno	1	GrndPnoK	1							
	2	BritePno	1	BritPnoK	1							
	3	EI.Grand	2	EIGrPnoK	2							
	4	HnkyTonk	2	HnkyTnkK	2							
	5	E.Piano1	2	EI.Pno1K	1							
	6	E.Piano2	2	EI.Pno2K	1							
	7	Harpsi.	1	Harpsi.K	1							
	8	Clavi	2	Clavi K	1							
Chromatic Percussion	9	Celesta	1									
	10	Glocken	1									
	11	MusicBox	2									
	12	Vibes	1	Vibes K	1							
	13	Marimba	1	MarimbaK	1							
	14	Xylophon	1									
	15	TubulBel	1									
	16	Dulcimer	1									
Organ	17	DrawOrgn	1									
	18	PercOrgn	1									
	19	RockOrgn	2									
	20	ChrchOrg	2									
	21	ReedOrgn	1									
	22	Acordion	2									
	23	Harmnica	1									
	24	TangoAcd	2									
Guitar	25	NylonGtr	1									
	26	SteelGtr	1									
	27	Jazz Gtr	1									
	28	CleanGtr	1									
	29	Mute Gtr	1									
	30	Ovrdrive	1									
	31	Dist.Gtr	1									DstRthmG 2
	32	GtrHarmo	1									
Bass	33	Aco.Bass	1									
	34	FngrBass	1									
	35	PickBass	1									
	36	Fretless	1									
	37	SlapBas1	1									
	38	SlapBas2	1									
	39	SynBass1	1									
	40	SynBass2	2				MelloSB1	1			Seq Bass	2
Strings	41	Violin	1						Slow Vln	1		
	42	Viola	1									
	43	Cello	1									
	44	Contrabs	1									
	45	Trem.Str	1						SlwTrStr	1		
	46	Pizz.Str	1									
	47	Harp	1									
	48	Timpani	1									
Ensemble	49	Strings1	1		S.Strngs	2			Slow Str	1		
	50	Strings2	1		S.SlwStr	2			LegatoSt	2		
	51	Syn Str1	2									
	52	Syn Str2	2									
	53	ChoirAah	1		S.Choir	2						
	54	VoiceOoh	1									
	55	SynVoice	1									
	56	Orch.Hit	2								LoFi Hit	2
Brass	57	Trumpet	1									
	58	Trombone	1									
	59	Tuba	1									
	60	Mute Trp	1									
	61	Fr. Horn	1				FrHrSolo	2				
	62	BrssSect	1		BrssSec3	2						
	63	SynBrss1	2								Quack Br	2
	64	SynBrss2	1									

▼ 10ページへ続く... ▼



Double Attack

Bright

Dark

Rsonant

Attack

Bank 14	E	Bank 16	E	Bank 17	E	Bank 18	E	Bank 19	E	Bank 20	E	Bank 24	E
						MelloGrP	1						
						MelloEP1	2						
												70sPcOr1	2
		NylonGt2	1										
		SteelGt2	1										
						MelloGr	1						
												DistGtr2	2
						FingrDrk	2						
						SynBa1Dk	1			FastResB	1	AcidBass	1
						ClkSynBa	2	SynBa2Dk	1				
												Arco Str	2
		Ch.Aahs2	2										
		Trumpet2	1	BriteTrp	2								
						Trmbone2	2						
		Tuba 2	1										
SfrzndBr	2					MildBrss	2						
										RezSynBr	2	PolyBrss	2
						Soft Brs	2						

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB		Bank 0	Release		Sweep		Resonant Sweep		Muted		Detune	
Instrument Group	Pgm #		Bank 25	E	Bank 26	E	Bank 27	E	Bank 28	E	Bank 32	E
Piano	1	GrandPno	1									
	2	BritePno	1									
	3	El.Grand	2								Det.CP80	2
	4	HnkyTonk	2									
	5	E.Piano1	2								Chor.EP1	2
	6	E.Piano2	2								Chor.EP2	2
	7	Harpsi.	1	Harpsi.2	2							
	8	Clavi	2					ClaviWah	2			
Chromatic Percussion	9	Celesta	1									
	10	Glocken	1									
	11	MusicBox	2									
	12	Vibes	1									
	13	Marimba	1									
	14	Xylophon	1									
	15	TubulBel	1									
	16	Dulcimer	1									
Organ	17	DrawOrgn	1								DetDrwOr	2
	18	PercOrgn	1								DetPrcOr	2
	19	RockOrgn	2									
	20	ChrchOrg	2								ChurOrg3	2
	21	ReedOrgn	1									
	22	Acordion	2								AccordIt	2
	23	Harmnica	1								Harmo. 2	2
	24	TangoAcd	2									
Guitar	25	NylonGtr	1	NylonGt3	2							
	26	SteelGtr	1									
	27	Jazz Gtr	1								Jazz Amp	2
	28	CleanGtr	1								ChorusGt	2
	29	Mute Gtr	1									
	30	Ovrdrive	1									
	31	Dist.Gtr	1									
	32	GtrHarmo	1									
Bass	33	Aco.Bass	1									
	34	FngrBass	1				FlangeBa	2				
	35	PickBass	1						MutePkBa	1		
	36	Fretless	1								Fretles2	2
	37	SlapBas1	1				ResoSlap	1			PunchThm	2
	38	SlapBas2	1									
	39	SynBass1	1				ResoBass	1				
	40	SynBass2	2								SmthSynB	2
Strings	41	Violin	1									
	42	Viola	1									
	43	Cello	1									
	44	Contrabs	1									
	45	Trem.Str	1									
	46	Pizz.Str	1									
	47	Harp	1									
	48	Timpani	1									
Ensemble	49	Strings1	1									
	50	Strings2	1									
	51	Syn Str1	2				Reso Str	2				
	52	Syn Str2	2									
	53	ChoirAah	1								MelChoir	2
	54	VoiceOoh	1									
	55	SynVoice	1									
	56	Orch.Hit	2									
Brass	57	Trumpet	1								Warm Trp	2
	58	Trombone	1									
	59	Tuba	1									
	60	Mute Trp	1									
	61	Fr. Horn	1								FrHorn 2	1
	62	BrssSect	1									
	63	SynBrss1	2				SynBrss3	2			JumpBrss	2
	64	SynBrss2	1									

↓ 12ページへ続く... ↓

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Tutti

Velocity Switch

Velocity Cross Fade

Bank Select LSB		Bank 0	E	Bank 40	E	Bank 41	E	Bank 42	E	Bank 43	E	Bank 45	E
Instrument Group	Pgm #												
Piano	1	GrandPno	1	PianoStr	2	Dream	2						
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2	ElGrPno2	2	ElGrPno3	2						
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2	HardELP	2							VX El.P1	2
	6	E.Piano2	2	DX Phase	2	DX+Analg	2	DXKotoEP	2			VX El.P2	2
	7	Harpsi.	1										
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1									HardVibe	2
	13	Marimba	1										
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1										
Organ	17	DrawOrgn	1	16+2*2/3	2								
	18	PercOrgn	1										
	19	RockOrgn	2										
	20	ChrchOrg	2	NotreDam	2								
	21	ReedOrgn	1	Puff Org	2								
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1										
	24	TangoAcid	2										
Guitar	25	NylonGtr	1							VelGtHrm	2		
	26	SteelGtr	1	Nyln&Stl	2	Stl&Body	2						
	27	Jazz Gtr	1										
	28	CleanGtr	1										
	29	Mute Gtr	1	FunkGtr1	2	MuteStlG	2			FunkGtr2	2	Jazz Man	1
	30	Ovrdrive	1							Gt.Pinch	2		
	31	Dist.Gtr	1	FeedbkGt	2	FeedbkGt2	2			RckRthm2	2	RckRthm1	2
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1	JazzRthm	2							VXUprght	2
	34	FngrBass	1	Ba&DstEG	2					FngrSlap	2	FngBass2	2
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1										
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1							VeloSlap	2		
	39	SynBass1	1	TechnoBa	2								
	40	SynBass2	2	ModulrBa	2	DX Bass	2						
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1	Susp.Str	2								
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1	YangChin	2								
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1	Orchestr	2	Orchstr2	2	TremOrch	2			Velo.Str	2
	50	Strings2	1	Warm Str	2	Kingdom	2						
	51	Syn Str1	2	GrandPad	2								
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1	ChoirStr	2								
	54	VoiceOoh	1										
	55	SynVoice	1	SyVoice2	2	Choral	2						
	56	Orch.Hit	2										
Brass	57	Trumpet	1										
	58	Trombone	1										
	59	Tuba	1										
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	1										
	62	BrssSect	1	BrssSec2	2	Hi Brass	2	MelloBrs	2				
	63	SynBrss1	2	SyBrssSub	2							AnVelBr1	2
	64	SynBrss2	1	SynBrss4	2	ChoirBrs	2					AnVelBr2	2

↓ 14ページへ続く... ↓

Other Wave

Bank 64	E	Bank 65	E	Bank 66	E	Bank 67	E	Bank 68	E	Bank 69	E	Bank 70	E
60sEI.P1	1												
PulseClv	1	PierceCl	2										
Orgel	2												
SineMrb	2												
Organ Ba	1	70sDrOr2	2	CheezOrg	2	DrawOrg3	2	StdiumOr	1	StdiumO2	2	GospelOr	1
JazOrgan	1	WarmJzOr	2	ClikOrgn	2								
RotaryOr	2	SloRotar	2	FstRotar	2								
OrgFlute	2	TrmOrgFl	2										
TngoAcd2	2												
CleanGt2	1	MidT.Gtr	1	MidTGtSt	1	NasalGtr	1	NaslGtSt	2				
AcoHarmo	1	GtFeedbk	1	GtrHrmo2	1								
Jazzy Ba	1	Mod.Bass	2										
Slapper	1	Thum&Slp	2										
Orbiter	2	Sqr.Bass	2	RubberBa	2	Fish	1	HardReso	1				
X WireBa	2	AtkPulse	1	CS Light	1	MetlBass	1						
70s Str	1	Strings3	1										
Syn Str4	2	Syn Str5	2										
StrngAah	1	Male Aah	1										
VoiceDoo	1												
AnaVoice	1												
Impact	2	BrssStab	2	DoublHit	2	BrStab80	2	Bass Hit	1	BassHit+	2	6th Hit	1
Dark Trp	1	DrkTpSft	1										
BrghtTrb	1	MellowTb	1										
MuteTrp2	1												
AnaBrss1	2												
AnaBrss2	2												

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 71	E	Bank 72	E	Bank 73	E	Bank 96	E	Bank 97	E
Instrument Group	Pgm #											
Piano	1	GrandPno	1									
	2	BritePno	1									
	3	El.Grand	2									
	4	HnkyTonk	2									
	5	E.Piano1	2									
	6	E.Piano2	2									
	7	Harpsi.	1									
	8	Clavi	2									
Chromatic Percussion	9	Celesta	1									
	10	Glocken	1									
	11	MusicBox	2									
	12	Vibes	1									
	13	Marimba	1						Balafon	2	Balimba	2
	14	Xylophon	1									
	15	TubulBel	1						ChrchBel	2	Carillon	2
	16	Dulcimer	1						Cimbalom	2	Santur	2
Organ	17	DrawOrgn	1	ClkGspIO	2	ChapelOr	2					
	18	PercOrgn	1									
	19	RockOrgn	2									
	20	ChrchOrg	2									
	21	ReedOrgn	1									
	22	Acordion	2									
	23	Harmnica	1									
	24	TangoAcd	2									
Guitar	25	NylonGtr	1						Ukulele	1		
	26	SteelGtr	1						Mandolin	2		
	27	Jazz Gtr	1						PdISteel	1		
	28	CleanGtr	1									
	29	Mute Gtr	1						Mu.DstGt	2		
	30	Ovrdrive	1									
	31	Dist.Gtr	1									
	32	GtrHarmo	1									
Bass	33	Aco.Bass	1									
	34	FngrBass	1									
	35	PickBass	1									
	36	Fretless	1						SynFretl	2	SmthFrtl	2
	37	SlapBas1	1									
	38	SlapBas2	1									
	39	SynBass1	1						Hammer	2		
	40	SynBass2	2									
Strings	41	Violin	1									
	42	Viola	1									
	43	Cello	1									
	44	Contrabs	1									
	45	Trem.Str	1									
	46	Pizz.Str	1									
	47	Harp	1									
	48	Timpani	1									
Ensemble	49	Strings1	1									
	50	Strings2	1									
	51	Syn Str1	2									
	52	Syn Str2	2									
	53	ChoirAah	1									
	54	VoiceOoh	1						VoiceHmn	1		
	55	SynVoice	1									
	56	Orch.Hit	2	6thHit +	2	Euro Hit	1	EuroHit+	2			
Brass	57	Trumpet	1						FluglHrn	1		
	58	Trombone	1									
	59	Tuba	1									
	60	Mute Trp	1									
	61	Fr. Horn	1									
	62	BrssSect	1									
	63	SynBrss1	2									
	64	SynBrss2	1									

↓ 16ページへ続く... ↓

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

KSP

Stereo

Single

Slow

Fast Decay

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 3	E	Bank 6	E	Bank 8	E	Bank 12	E
Instrument Group	Pgm #											
↓ 2ページ続き... ↓												
Reed	65	SprnoSax	1									
	66	Alto Sax	1									
	67	TenorSax	1									
	68	Bari.Sax	1									
	69	Oboe	2									
	70	Eng.Horn	1									
	71	Bassoon	1									
Pipe	72	Clarinet	1									
	73	Piccolo	1									
	74	Flute	1									
	75	Recorder	1									
	76	PanFlute	1									
	77	Bottle	2									
	78	Shakhchi	2									
	79	Whistle	1									
Synth Lead	80	Ocarina	1									
	81	SquareLd	2				SquarLd2	1	LMSquare	2		
	82	Saw Ld	2				Saw Ld 2	1	ThickSaw	2		
	83	CaliopLd	2									
	84	Chiff Ld	2									
	85	CharanLd	2									
	86	Voice Ld	2									
	87	Fifth Ld	2									
Synth Pad	88	Bass&Ld	2									
	89	NewAgePd	2									
	90	Warm Pad	2									
	91	PolySyPd	2									
	92	ChoirPad	2									
	93	BowedPad	2									
	94	MetalPad	2									
Synth Effects	95	Halo Pad	2									
	96	SweepPad	2									
	97	Rain	2									
	98	SoundTrk	2									
	99	Crystal	2								SynDrCmp	2
	100	Atmosphr	2									
	101	Bright	2									
Ethnic	102	Goblins	2									
	103	Echoes	2						Echoes 2	2		
	104	Sci-Fi	2									
	105	Sitar	1									
	106	Banjo	1									
	107	Shamisen	1									
	108	Koto	1									
Percussive	109	Kalimba	1									
	110	Bagpipe	2									
	111	Fiddle	1									
	112	Shanai	1									
	113	TnklBell	2									
	114	Agogo 2										
	115	SteelDrm	2									
	116	Woodblok	1									
Sound Effects	117	TaikoDrm	1									
	118	MelodTom	2									
	119	Syn Drum	1									
	120	RevCymb1	1									
	121	FretNoiz	2									
	122	BrthNoiz	2									
	123	Seashore	2									
	124	Tweet	2									
125	Telephone	1										
126	Helicptr	1										
127	Applause	1										
128	Gunshot	1										

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000, LSB=バンクナンバー

Release

Sweep

Resonant Sweep

Muted

Detune1

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 25	E	Bank 26	E	Bank 27	E	Bank 28	E	Bank 32	E
Instrument Group	Pgm #											
↓ 4ページ続き... ↓												
Reed	65	SprnoSax	1									
	66	Alto Sax	1									
	67	TenorSax	1									
	68	Bari.Sax	1									
	69	Oboe	2									
	70	Eng.Horn	1									
	71	Bassoon	1									
Pipe	72	Clarinet	1									
	73	Piccolo	1									
	74	Flute	1									
	75	Recorder	1									
	76	PanFlute	1									
	77	Bottle	2									
	78	Shakhchi	2									
	79	Whistle	1									
Synth Lead	80	Ocarina	1									
	81	SquareLd	2									
	82	Saw Ld	2	WaspySyn	2	Mondo	1	RezzySaw	1		DoublSaw	2
	83	CaliopLd	2									
	84	Chiff Ld	2									
	85	CharanLd	2									
	86	Voice Ld	2									
	87	Fifth Ld	2									
Synth Pad	88	Bass&Ld	2									
	89	NewAgePd	2									
	90	Warm Pad	2									
	91	PolySyPd	2									
	92	ChoirPad	2									
	93	BowedPad	2									
	94	MetalPad	2									
Synth Effects	95	Halo Pad	2									
	96	SweepPad	2					Converge	2			
	97	Rain	2									
	98	SoundTrk	2					Prologue	2			
	99	Crystal	2									
	100	Atmosphr	2									
	101	Bright	2									
Ethnic	102	Goblins	2									
	103	Echoes	2									
	104	Sci-Fi	2									
	105	Sitar	1								DetSitar	2
	106	Banjo	1						MuteBnjo	1		
	107	Shamisen	1									
	108	Koto	1									
Percussive	109	Kalimba	1									
	110	Bagpipe	2									
	111	Fiddle	1									
	112	Shanai	1									
	113	TnklBell	2									
	114	Agogo 2										
	115	SteelDrm	2									
Sound Effects	116	Woodblok	1									
	117	TaikoDrm	1									
	118	MelodTom	2									
	119	Syn Drum	1									
	120	RevCymb1	1									
	121	FretNoiz	2									
	122	BrthNoiz	2									
Sound Effects	123	Seashore	2									
	124	Tweet	2									
	125	Telephone	1									
	126	Helicptr	1									
	127	Applause	1									
	128	Gunshot	1									

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Tutti

Velocity Switch

Velocity Cross Fade

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 40	E	Bank 41	E	Bank 42	E	Bank 43	E	Bank 45	E
Instrument Group	Pgm #											
↓ 6ページ続き... ↓												
Reed	65	SprnoSax	1									
	66	Alto Sax	1	Sax Sect	2				HyprAlto	2		
	67	TenorSax	1	BrthTnSx	2	SoftTenr	2					
	68	Bari.Sax	1									
	69	Oboe	2									
	70	Eng.Horn	1									
	71	Bassoon	1									
	72	Clarinet	1									
Pipe	73	Piccolo	1									
	74	Flute	1									
	75	Recorder	1									
	76	PanFlute	1									
	77	Bottle	2									
	78	Shakhchi	2									
	79	Whistle	1									
	80	Ocarina	1									
Synth Lead	81	SquareLd	2									
	82	Saw Ld	2	PulseSaw	2	Dr.Lead	2				VeloLead	2
	83	CaliopLd	2									
	84	Chiff Ld	2									
	85	CharanLd	2									
	86	Voice Ld	2									
	87	Fifth Ld	2									
	88	Bass&Ld	2									
Synth Pad	89	NewAgePd	2									
	90	Warm Pad	2									
	91	PolySyPd	2									
	92	ChoirPad	2									
	93	BowedPad	2									
	94	MetalPad	2									
	95	Halo Pad	2									
	96	SweepPad	2									
Synth Effects	97	Rain	2								ClaviPad	2
	98	SoundTrk	2									
	99	Crystal	2	GlockChi	2	ClearBel	2	ChorBell	2			
	100	Atmosphr	2	Nylon EP	2							
	101	Bright	2									
	102	Goblins	2									
	103	Echoes	2									
	104	Sci-Fi	2									
Ethnic	105	Sitar	1									
	106	Banjo	1									
	107	Shamisen	1									
	108	Koto	1									
	109	Kalimba	1									
	110	Bagpipe	2									
	111	Fiddle	1									
	112	Shanai	1									
Percussive	113	TnklBell	2									
	114	Agogo 2										
	115	SteelDrm	2									
	116	Woodblok	1									
	117	TaikoDrm	1									
	118	MelodTom	2									
	119	Syn Drum	1									
	120	RevCymb1	1									
Sound Effects	121	FretNoiz	2									
	122	BrthNoiz	2									
	123	Seashore	2									
	124	Tweet	2									
	125	Telephone	1									
	126	Helicptr	1									
	127	Applause	1									
	128	Gunshot	1									

Other Waves

Bank 64	E	Bank 65	E	Bank 66	E	Bank 67	E	Bank 68	E	Bank 69	E	Bank 70	E
7ページ続き...													
TnrSax 2	1												
PanFlut2	1												
Mellow	2	SoloSine	2	SineLead	1	Pulse Ld	1	SyncLead	1				
Digger	1												
Vent Syn	2	PureLead	2										
Rubby	2	HardSync	1										
DistLead	2	WireLead	2	SynPluck	1								
Vox Lead	2	Br.Layer	2										
Fat&Prky	2	Soft Wrl	2										
Fantasy	2												
Horn Pad	2	RotarStr	2										
PolyPd80	2	ClickPad	2	Ana. Pad	2	SquarPad	2	Snow Pad	2				
Heaven	2	Lite Pad	2	Itopia	2	CC Pad	2	CosmicPd	2				
Glacier	2	GlassPad	2										
Tine Pad	2	Pan Pad	2										
PolarPad	2	Sweepy	2	Celstial	2								
HrmoRain	2	AfrcnWnd	2	Carib	2								
Ancestrl	2	Rave	2	Fairy	2								
SynMalet	1	SftCryst	2	LoudGlok	2	ChrstBel	2	VibeBell	2	DigiBell	2	AirBells	2
NylnHarp	2	Harp Vox	2	AtmosPad	2	Planet	2						
FantaBel	2												
GobSynth	2	Creeper	2	Ring Pad	2	Ritual	2	ToHeaven	2	MilkyWay	2	Night	2
EchoBell	2	Big Pan	2	SynPiano	2	Creation	2	StarDust	2	Reso&Pan	2		
Starz	2	Odin	2										
BigKalim	2												
Shanai 2	1												
Mel Tom2	1	Real Tom	2	Rock Tom	2								
Ana Tom	1	ElecPerc	2										
Rev Cym2	1												

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB		Bank 0	E	Bank 71	E	Bank 72	E	Bank 73	E	Bank 96	E	Bank 97	E
Instrument Group	Pgm #												
↓ 6ページ続き... ↓													
Reed	65	SprnoSax	1										
	66	Alto Sax	1										
	67	TenorSax	1										
	68	Bari.Sax	1										
	69	Oboe	2										
	70	Eng.Horn	1										
	71	Bassoon	1										
	72	Clarinet	1							BassClar	1		
Pipe	73	Piccolo	1										
	74	Flute	1										
	75	Recorder	1										
	76	PanFlute	1							Kawala	2		
	77	Bottle	2										
	78	Shakhchi	2										
	79	Whistle	1										
	80	Ocarina	1										
Synth Lead	81	SquareLd	2										
	82	Saw Ld	2							Seq Ana.	2		
	83	CaliopLd	2										
	84	Chiff Ld	2										
	85	CharanLd	2										
	86	Voice Ld	2										
	87	Fifth Ld	2										
	88	Bass&Ld	2										
Synth Pad	89	NewAgePd	2										
	90	Warm Pad	2										
	91	PolySyPd	2										
	92	ChoirPad	2										
	93	BowedPad	2										
	94	MetalPad	2										
	95	Halo Pad	2										
	96	SweepPad	2										
Synth Effects	97	Rain	2										
	98	SoundTrk	2										
	99	Crystal	2	BellHarp	2	Gamelmba	2						
	100	Atmosphr	2										
	101	Bright	2							Smokey	2		
	102	Goblins	2	Glisten	2	Puffy	2			BelChoir	2	Dharma	2
	103	Echoes	2										
	104	Sci-Fi	2										
Ethnic	105	Sitar	1							Tambra	2	Tamboura	2
	106	Banjo	1							Rabab	2	Gopichnt	2
	107	Shamisen	1							Tsugaru	2		
	108	Koto	1							Taisho-k	2	Kanoon	2
	109	Kalimba	1										
	110	Bagpipe	2										
	111	Fiddle	1										
	112	Shanai	1							Pungi	1	Hichriki	2
Percussive	113	TnklBell	2							Bonang	2	Altair	2
	114	Agogo 2								Atrigane	2		
	115	SteelDrm	2							Tablas	2	GlasPerc	2
	116	Woodblok	1							Castanet	1		
	117	TaikoDrm	1							Gr.Cassa	1		
	118	MelodTom	2										
	119	Syn Drum	1										
	120	RevCymb1	1							RevSnar1	1	RevSnar2	1
Sound Effects	121	FretNoiz	2										
	122	BrthNoiz	2										
	123	Seashore	2										
	124	Tweet	2										
	125	Telephone	1										
	126	Helicptr	1										
	127	Applause	1										
	128	Gunshot	1										

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 2	E	Bank 3	E	Bank 4	E	Bank 5	E	
Instrument Groupe	Pgm #												
Piano	1	GrandPno	1										
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2	EIGrPno2	2	EIGrPno3	2						
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2										
	6	E.Piano2	2										
	7	Harpsi.	1										
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1	HardVibe	2								
	13	Marimba	1										
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1	Dulcimr2	2								
Organ	17	DrawOrgn	1	70sDrOr1	2								
	18	PercOrgn	1	70sPcOr1	2								
	19	RockOrgn	2										
	20	ChrchOrg	2										
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1	Harmo. 2	2								
	24	TangoAcd	2										
Guitar	25	NylonGtr	1										
	26	SteelGtr	1										
	27	Jazz Gtr	1	MelloGtr	1								
	28	CleanGtr	1										
	29	Mute Gtr	1	Mu.DstGt	2								
	30	Ovrdrive	1										
	31	Dist.Gtr	1	DistGtr2	2	DistGtr3	2						
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1										
	34	FngrBass	1	FngBass2	2	Jazzy Ba	1						
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1	Fretles2	2	Fretles3	2	Fretles4	2	SynFretl	2	SmthFrtl	2
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1										
	39	SynBass1	1	SynBa1Dk	1								
	40	SynBass2	2	ClkSynBa	2	ModulrBa	2	Seq Bass	2				
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1										
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1	Slow Str	1								
	50	Strings2	1	70s Str	1								
	51	Syn Str1	2	Syn Str4	2								
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1										
	54	VoiceDoo	1										
	55	SynVoice	1										
	56	Orch.Hit	2	OrchHit2	2								
Brass	57	Trumpet	1	Trumpet2	1								
	58	Trombone	1	Trmbone2	2								
	59	Tuba	1	Tuba 2	1								
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	2	FrHorn 2	2								
	62	BrssSect	1										
	63	SynBrss1	2	PolyBrss	2								
	64	SynBrss2	1	Soft Brs	2								

↓ 22ページへ続く... ↓

Bank 6	E	Bank 7	E	Bank 8	E	Bank 9	E	Bank 10	E	Bank 11	E	Bank 16	E
				GrndPnoK	1							MelloGrP	1
				BritPnoK	1								
				ElGrPnoK	2								
				HnkyTnkK	2								
				Chor.EP1	2							VX EI.P1	2
				Chor.EP2	2							VX EI.P2	2
				Harpsi.3	2							Harpsi.K	1
				Clavi K	1								
				Vibes K	1								
				MarimbaK	1							Balafon	2
				ChrchBel	2	Carillon	2						
				Cimbalom	2								
				DetDrwOr	2	70sDrOr2	2					60sDrOr1	2
				DetPrcOr	2								
				RotaryOr	2							SloRotar	2
				ChurOrg2	2							ChurOrg3	2
				AccordIt	2								
				Ukulele	1							NylonGt3	2
				12StrGtr	2	Nyln&Stl	2					Mandolin	2
				PdISteel	1								
				ChorusGt	2								
				FunkGtr1	2							FunkGtr2	2
				FeedbkGt	2	FeedbGt2	2					PowerGt1	2
				GtFeedbk	1							AcoHarmo	1
				MutePkBa	1								
				ResoSlap	1								
				AcidBass	1	FastResB	1	TechnoBa	2			ResoBass	1
				DX Bass	2	X WireBa	2					RubberBa	2
				Slow Vln	1								
				SlwTrStr	1	Susp.Str	2						
				Orchestr	2	Orchstr2	2	TremOrch	2	ChoirStr	2	S.Strngs	2
				LegatoSt	2	Warm Str	2	S.SlwStr	2				
				Syn Str3	2								
				S.Choir	2	MelChoir	2						
				SyVoice2	2								
				Impact	2	BrssStab	2	DoublHit **	2			LoFi Hit	2
				FluglHrn	1								
				FrHrSolo	1							HornOrch	2
				BrssSec2	2							BrssFall	1
				SynBrss3	2	Quack Br	2					AnaBrss1	2
				SynBrss4	2							AnaBrss2	2

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB		Bank 0	E	Bank 17	E	Bank 18	E	Bank 19	E	Bank 24	E	Bank 25	E
Instrument Group	Pgm #												
Piano	1	GrandPno	1										
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2										
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2							60sEl.P1	1	HardEl.P	2
	6	E.Piano2	2							DX Hard	2		
	7	Harpsi.	1							Harpsi.2	2		
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1										
	13	Marimba	1	Balimba	2					Log Drum	2		
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1										
Organ	17	DrawOrgn	1	60sDrOr2	2	60sDrOr3	2			CheezOrg	2		
	18	PercOrgn	1										
	19	RockOrgn	2							FstRotar	2		
	20	ChrchOrg	2							OrgFlute	2		
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1										
	24	TangoAcd	2										
Guitar	25	NylonGtr	1							VelGtHrm	2		
	26	SteelGtr	1										
	27	Jazz Gtr	1										
	28	CleanGtr	1										
	29	Mute Gtr	1										
	30	Ovrdrive	1										
	31	Dist.Gtr	1	PowerGt2	2	Dst.5ths	2			RckRthm1	2	RckRthm2	2
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1										
	34	FngrBass	1										
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1										
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1										
	39	SynBass1	1										
	40	SynBass2	2	SynBa2Dk	1	MelloSB1	1	SmthSynB	2				
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1										
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1							Velo.Str	2		
	50	Strings2	1										
	51	Syn Str1	2										
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1										
	54	VoiceOoh	1										
	55	SynVoice	1										
	56	Orch.Hit	2										
Brass	57	Trumpet	1							BriteTrp	2	Warm Trp	2
	58	Trombone	1										
	59	Tuba	1										
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	2										
	62	BrssSect	1										
	63	SynBrss1	2										
	64	SynBrss2	1	AnVelBr2	2								

▼ 24ページへ続く... ▼

Bank 26	E	Bank 32	E	Bank 33	E	Bank 40	E	Bank 126	E	Bank 127	E
								A-Piano1	2	a.piano1	1
								A-Piano2	2	a.piano2	1
								A-Piano3	2	a.piano3	1
								A-Piano4	2	e.piano1	1
MelloEP1	2	El.Pno1K	1					A-Piano5	1	e.piano2	1
		El.Pno2K	1					A-Piano6	1	e.piano3	1
								A-Piano7	1	e.piano4	1
								E-Piano1	2	hnkytnk	2
								E-Piano2	2	e.organ1	2
								E-Piano3	2	e.organ2	2
								A-Guitr1	1	e.organ3	1
								A-Guitr2	2	e.organ4	1
								A-Guitr3	2	pipeorg1	2
								E-Guitr1	2	pipeorg2	2
								E-Guitr2	1	pipeorg3	2
								Slap-1	2	acordion	2
		DrawOrg2	2	Even Bar	2	Organ Ba	1	Slap-2	2	harpsi1	1
		PercOrg2	2					Slap-3	2	harpsi2	2
								Slap-4	2	harpsi3	1
		TrmOrgFl	2					Slap-5	2	clavi1	1
								Slap-6	2	clavi2	1
								Slap-7	2	clavi3	1
								Slap-8	2	celesta1	1
								Finger-1	1	celesta2	1
		NylonGt2	1			Requinto	1	Finger-2	2	synbras1	2
		SteelGt2	1					Picked-1	1	synbras2	2
								Picked-2	2	synbras3	2
								FretlsBs	1	synbras4	2
								A-Bass	2	synbass1	1
								Choir-1	1	synbass2	1
								Choir-2	1	synbass3	2
								Choir-3	2	synbass4	1
								Choir-4	2	newagepd	2
								Strngs-1	2	synharmo	2
								Strngs-2	2	choir pd	2
								Strngs-3	2	bowed pd	2
								Strngs-4	2	soundtrk	2
								E-Organ1	2	atmosphr	2
								E-Organ2	2	syn warm	2
								E-Organ3	2	synfunny	1
								E-Organ4	2	synecho1	2
								E-Organ5	2	rain	2
								E-Organ6	2	synoboe	2
								E-Organ7	2	synecho2	2
								E-Organ8	2	synsolo	2
								E-Organ9	2	synrdorg	2
								SoftTP-1	1	synbell	1
								SoftTP-2	1	squareld	2
								TP/TRB-1	1	strsect1	2
								TP/TRB-2	1	strsect2	2
								TP/TRB-3	1	strsect3	2
								TP/TRB-4	1	pizz.str	1
		Ch.Aahs2	2					TP/TRB-5	2	violin 1	2
								TP/TRB-6	2	violin 2	1
								Sax-1	1	cello 1	1
								Sax-2	1	cello 2	1
								Sax-3	1	contrabs	1
								Sax-4	2	harp 1	1
								Brass-1	1	harp 2	1
								Brass-2	1	guitar 1	1
								Brass-3	2	guitar 2	1
								Brass-4	2	elecgr1	2
								Brass-5	2	elecgr2	2
								Orch-Hit	1	sitar	1

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 2	E	Bank 3	E	Bank 4	E	Bank 5	E	
Instrument Group	Pgm #												
↓ 18ページ続き... ↓													
Reed	65	SprnoSax	1										
	66	Alto Sax	1										
	67	TnrSax 2	1										
	68	Bari.Sax	1										
	69	Oboe	2										
	70	Eng.Horn	1										
	71	Bassoon	1										
	72	Clarinet	1										
Pipe	73	Piccolo	1										
	74	Flute	1										
	75	Recorder	1										
	76	PanFlute 1											
	77	Bottle	2										
	78	Shakhchi	2										
	79	Whistle	1										
	80	Ocarina	1										
Synth Lead	81	SquareLd	2	SquarLd2	1	Hollow	1	Mellow	2	SoloSine	2	Shroud	2
	82	Saw Ld	2	Saw Ld 2	1	PulseSaw	2	ThickSaw	2	Big Lead	2	VeloLead	2
	83	CaliopLd	2	Vent Syn	2	PureLead	2						
	84	Chiff Ld	2										
	85	CharanLd	2										
	86	Voice Ld	2										
	87	Fifth Ld	2	Big Five	2								
	88	Bass&Ld	2	Big&Low	2	Fat&Prky	2						
Synth Pad	89	NewAgePd	2	Fantasy	2								
	90	Warm Pad	2	ThickPad	2	Horn Pad	2	RotarStr	2	Soft Pad	2		
	91	PolySyPd	2	PolyPd80	2								
	92	ChoirPad	2	Heaven	2								
	93	BowedPad	2										
	94	MetalPad	2	Tine Pad	2	Pan Pad	2						
	95	Halo Pad	2										
	96	SweepPad	2	PolarPad	2								
Synth Effects	97	Rain	2	HrmoRain	2	AfrcnWnd	2						
	98	SoundTrk	2	Ancestrl	2	Prologue	2						
	99	Crystal	2	SynMalet	1	SftCryst	2	RndGlock	2	LoudGlok	2	GlockChi	2
	100	Atmosphr	2	WarmAtms	2	NylnHarp	2	Harp Vox	2	HollwRls	2	Nylon EP	2
	101	Bright	2										
	102	Goblins	2	GobSynth	2	Creeper	2						
	103	Echoes	2	EchoBell	2	Echo Pan	2	Echoes 2	2	Big Pan	2	Reso&Pan	2
	104	Sci-Fi	2	Starz	2								
Ethnic	105	Sitar	1	Sitar 2	2	DetSitar	2						
	106	Banjo	1	MuteBnjo	1								
	107	Shamisen	1	Tsugaru	2								
	108	Koto	1										
	109	Kalimba	1										
	110	Bagpipe	2										
	111	Fiddle	1										
	112	Shanai	1	Shanai 2	1								
Percussive	113	TnklBell	2										
	114	Agogo	2										
	115	SteelDrm	2										
	116	Woodblok	1										
	117	TaikoDrm	1										
	118	MelodTom	2	Real Tom	2								
	119	Syn Drum	1										
	120	RevCymb1	1	Rev Cym2	1								
Sound Effects	121	FretNoiz	2	CuttngNz	1	Str Slap	1	CttngNz2	2	DstCutNz	2	B.Slide	2
	122	BrthNoiz	2	Fl.KClk	1								
	123	Seashore	2	Shower	1	Thunder	1	Wind	1	Stream	2	Bubble	2
	124	Tweet	2	Dog	1	Horse	1	Tweet 2	1	Kitty	1	Growl	1
	125	Telephone	1	Call	1	DoorSqek	1	DoorSlam	1	ScratchC	1	WindChim	1
	126	Helicptr	1	Ignition	1	Squeal	1	Exhaust	1	Crash	1	Siren	2
	127	Applause	1	Laugh	1	Scream	1	Punch	1	Heart	1	Footstep	1
	128	Gunshot	1	MchinGun	1	LaserGun	2	Xplosion	2				

Bank 6	E	Bank 7	E	Bank 8	E	Bank 9	E	Bank 10	E	Bank 11	E	Bank 16	E
↓ 19ページ続き... ↓													
				HyprAlto	2								
				BrthTnSx	2								
				BassClar	1								
				Kawala	2								
LMSquare	2			SineLead	1								
HeavySyn	2	Dyna Saw	1	Dr.Lead	2							WaspySyn	2
				DistLead	2								
				Converge	2	Shwimmer	2	Celstial	2				
				ClaviPad	2								
				Rave	2								
ClearBel	2	ChrstBel	2	VibeBell	2	DigiBell	2					ChorBell	2
AtmosPad	2												
SynPiano	2												
				Tambra	2							Tamboura	2
				Rabab	2							Gopichnt	2
				Taisho-k	2							Kanoon	2
				Pungi	1							Hichriki	2
				Bonang	2	Altair	2	Gamelan	2	S.Gamlan	2	Rama Cym	2
				Atrigane	2								
				Castanet	1								
				Gr.Cassa	1								
				Mel Tom2	1	Rock Tom	2						
				Ana Tom	1	ElecPerc	2						
				RevSnar1	1	RevSnar2	1					RevKick1	1
P.Scrape	1												
				ScratchS	2								
Train	1	JetPlane	2	Starship	2	Burst	2					Coaster	2

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 17	E	Bank 18	E	Bank 19	E	Bank 24	E	Bank 25	E
Instrument Group	Pgm #											
↓ 20ページ続き... ↓												
Reed	65	SprnoSax	1									
	66	Alto Sax	1									
	67	TnrSax 2	1									
	68	Bari.Sax	1									
	69	Oboe	2									
	70	Eng.Horn	1									
	71	Bassoon	1									
	72	Clarinet	1									
Pipe	73	Piccolo	1									
	74	Flute	1									
	75	Recorder	1									
	76	PanFlute 1										
	77	Bottle	2									
	78	Shakhchi	2									
	79	Whistle	1									
	80	Ocarina	1									
Synth Lead	81	SquareLd	2									
	82	Saw Ld	2									
	83	CaliopLd	2									
	84	Chiff Ld	2									
	85	CharanLd	2									
	86	Voice Ld	2									
	87	Fifth Ld	2									
	88	Bass&Ld	2									
Synth Pad	89	NewAgePd	2									
	90	Warm Pad	2									
	91	PolySyPd	2									
	92	ChoirPad	2									
	93	BowedPad	2									
	94	MetalPad	2									
	95	Halo Pad	2									
	96	SweepPad	2									
Synth Effects	97	Rain	2									
	98	SoundTrk	2									
	99	Crystal	2	AirBells	2	BellHarp	2	Gamelmba	2			
	100	Atmosphr	2									
	101	Bright	2									
	102	Goblins	2									
	103	Echoes	2									
	104	Sci-Fi	2									
Ethnic	105	Sitar	1									
	106	Banjo	1					Oud	2			
	107	Shamisen	1									
	108	Koto	1									
	109	Kalimba	1									
	110	Bagpipe	2									
	111	Fiddle	1									
	112	Shanai	1									
Percussive	113	TnklBell	2									
	114	Agogo	2									
	115	SteelDrm	2									
	116	Woodblok	1									
	117	TaikoDrm	1									
	118	MelodTom	2									
	119	Syn Drum	1									
	120	RevCymb1	1	RevConBD	1				Rev Tom1	1	Rev Tom2	1
Sound Effects	121	FretNoiz	2									
	122	BrthNoiz	2									
	123	Seashore	2									
	124	Tweet	2									
	125	Telephone	1									
	126	Helicptr	1									
	127	Applause	1									
	128	Gunshot	1									

Bank 26	E	Bank 32	E	Bank 33	E	Bank 40	E	Bank 126	E	Bank 127	E
▼ 21ページ続き... ▼											
								Silence		a.bass 1	1
								Silence		a.bass 2	1
								Silence		e.bass 1	1
								Silence		e.bass 2	1
								Silence		slapbas1	1
								Silence		slapbas2	1
								Silence		fretles1	1
								Silence		fretles2	1
								Silence		flute1	1
								Silence		flute2	1
								Silence		piccolo1	1
								Silence		piccolo2	2
								Silence		recorder	1
								Silence		panpipes	2
								Silence		sax1	2
								Silence		sax2	1
								Silence		sax3	1
								Silence		sax4	1
								Silence		clarint1	1
								Silence		clarint2	1
								Silence		oboe	1
								Silence		eng.horn	1
								Silence		bassoon	1
								Silence		harmnica	1
								Silence		trumpet1	1
								Silence		trumpet2	1
								Silence		trmbone1	2
								Silence		trmbone2	2
								Silence		fr.horn1	1
								Silence		fr.horn2	2
								Silence		tuba	2
								Silence		brssect1	1
								Silence		brssect2	2
								Silence		vibe1	1
								Silence		vibe2	1
								Silence		symallet	1
								Silence		maletwin	2
								Silence		glocken	2
								Silence		tubulbel	1
								Silence		xylophen	1
								Silence		marimba	2
								Silence		koto	1
								Silence		sho	2
								Silence		shakhchi	2
								Silence		whistle1	2
								Silence		whistle2	1
								Silence		bottle	2
								Silence		breath	2
								Silence		timpani	1
								Silence		melotom	1
								Silence		deepsnar	1
								Silence		e.perc1	1
								Silence		e.perc2	1
								Silence		taiko	1
								Silence		taikorim	1
								Silence		cymbal	2
								Silence		castanet	1
								Silence		triangle	1
								Silence		orchehit	1
								Silence		telephone	1
								Silence		bird	1
								Silence		jam	1
								Silence		efctwatr	2
								Silence		efctjngl	2

GM128音色について

グループ名	Pgm# (1-128)	楽器名	表示名	ボイス説明
Piano	1	Grand Piano	GrandPno	グランドピアノ
	2	Bright Piano	BritePno	明るく歯切れのよいグランドピアノ
	3	Electric Grand Piano	El.Grand	エレクトリック グランドピアノ (CP80)
	4	Honky-tonk Piano	HnkyTonk	ラグタイム系ピアノ
	5	Electric Piano 1	E.Piano1	エレクトリックピアノ
	6	Electric Piano 2	E.Piano2	金属的な響きのエレクトリックピアノ (DX)
	7	Harpichord	Harpsi.	ハ - プシコ - ド
	8	Clavi	Clavi	クラビ
Chromatic Percussion	9	Celesta	Celesta	チェレスタ
	10	Glockenspiel	Glocken	グロッケン (鉄琴)
	11	Music Box	MusicBox	オルゴ - ル
	12	Vibraphone	Vibes	ビブラフォン (共鳴筒のついた鉄琴)
	13	Marimba	Marimba	マリンバ (共鳴筒のついた木琴)
	14	Xylophone	Xylophon	シロフォン (木琴)
	15	Tubular Bells	TubulBel	「のど自慢」のベル
	16	Dulcimer	Dulcimer	ダルシマー (打弦型の楽器)
Organ	17	Drawbar Organ	DrawOrgn	ドロ - バー - オルガン
	18	Percussive Organ	PercOrgn	アタックの強い電子オルガン
	19	Rock Organ	RockOrgn	ロック系オルガン
	20	Church Organ	ChrchOrg	パイプオルガン
	21	Reed Organ	ReedOrgn	明るく軽い音色のオルガン
	22	Accordion	Acordion	アコ - ディオン
	23	Hamonica	Harmnica	ハ - モニカ
	24	Tango Accordion	TangoAcCd	タンゴ・アコ - ディオン
Guitar	25	Nylon Guitar	NylonGtr	クラシックギタ -
	26	Steel Guitar	SteelGtr	フォ - ク・ギタ -
	27	Jazz Guitar	Jazz Gtr	エレキギタ - (ジャズ)
	28	Clean Guitar	CleanGtr	エレキギタ -
	29	Muted Guitar	Mute Gtr	ミュ - ト・ギタ -
	30	Overdriven Guitar	Ovrdrive	オ - バ - ドライブ・ギタ -
	31	Distortion Guitar	Dist.Gtr	ディスト - ション・ギタ -
	32	Guitar Harmonics	GtrHarmo	ハ - モニクス
	Bass	33	Acoustic Bass	Aco.Bass
34		Finger Bass	FngrBass	エレキベ - ス (指弾き)
35		Pick Bass	PickBass	エレキベ - ス (ピック弾き)
36		Fretless Bass	Fretless	フレットレスベ - ス
37		Slap Bass 1	SlapBas1	チョップバ - ベ - ス
38		Slap Bass 2	SlapBas2	アタックの弱いチョップバ - ベ - ス
39		Synth Bass 1	SynBass1	スィープ感のあるシンセベ - ス
40		Synth Bass 2	SynBass2	シンセベ - ス
Strings	41	Violin	Violin	バイオリン
	42	Viola	Viola	ビオラ
	43	Cello	Cello	チェロ
	44	Contrabass	Contrabs	コントラバス
	45	Tremolo Strings	Trem.Str	トレモロ奏法のストリングス
	46	Pizzicato Strings	Pizz.Str	ピチカ - ト奏法のストリングス
	47	Orchestral Harp	Harp	ハ - プ
	48	Timpani	Timpani	ティンパニ
Ensemble	49	Strings 1	Strings1	ストリングス
	50	Strings 2	Strings2	アタックの緩やかなストリングス
	51	Synth Strings 1	Syn Str1	シンセストリングス
	52	Synth Strings 2	Syn Str2	アタックの緩やかなシンセストリングス
	53	Choir Aahs	ChoirAah	コーラス「アー」
	54	Voice Oohs	VoiceOoh	コーラス「ウー」
	55	Synth Voice	SynVoice	ボコ - ダ - 系コーラス
	56	Orchestra Hit	Orch.Hit	オ - ケストラヒット
Brass	57	Trumpet	Trumpet	トランペット
	58	Trombone	Trombone	トロンボ - ン
	59	Tuba	Tuba	チュ - バ
	60	Muted Trumpet	Mute Trp	ミュ - トトランペット
	61	French Horn	Fr. Horn	ホルン
	62	Brass Section	BrssSect	ブラスセクション
	63	Synth Brass 1	SynBrss1	シンセブラス
	64	Synth Brass 2	SynBrss2	アタックの緩やかなシンセブラス

グループ名	Pgm# (1-128)	楽器名	表示名	ボイス説明
Reed	65	Soprano Sax	SprnoSax	ソプラノサククス
	66	Alto Sax	Alto Sax	アルトサククス
	67	Tenor Sax	TenorSax	テナ - サククス
	68	Baritone Sax	Bari.Sax	バリトンサククス
	69	Oboe	Oboe	オ - ボエ
	70	English Horn	Eng.Horn	イングリッシュホルン
	71	Bassoon	Bassoon	バス - ン
Pipe	72	Clarinet	Clarinet	クラリネット
	73	Piccolo	Piccolo	ピッコロ
	74	Flute	Flute	フル - ト
	75	Recorder	Recorder	リコ - ダ -
	76	Pan Flute	PanFlute	パンフル - ト
	77	Blown Bottle	Bottle	ボトル
	78	Shakuhachi	Shakhchi	尺八
	79	Whistle	Whistle	口笛
	80	Ocarina	Ocarina	オカリナ
Synth Lead	81	Square Lead	SquareLd	アナログシンセリード (矩形波)
	82	Sawtooth Lead	Saw Ld	アナログシンセリード (のこぎり波)
	83	Calliope Lead	CaliopLd	パンフルート風リード
	84	Chiff Lead	Chiff Ld	シンセベース風リード
	85	Charang Lead	CharanLd	ディストーションギター風リード
	86	Voice Lead	Voice Ld	コーラスリード
	87	Fifths Lead	Fifth Ld	シンセリード + 完全 4 度下
	88	Bass & Lead	Bass&Ld	シンセベース + シンセリード
Synth Pad	89	New Age Pad	NewAgePd	ベル + コーラス
	90	Warm Pad	Warm Pad	アタックの緩やかなパッド
	91	Poly Synth Pad	PolySyPd	シンセベース風のパッド
	92	Choir Pad	ChoirPad	コーラス・パッド
	93	Bowed Pad	BowedPad	グラスハーブ風のパッド
	94	Metallic Pad	MetalPad	固いシンセストリングス風のパッド
	95	Halo Pad	Halo Pad	ブレスノイズの入ったパッド
	96	Sweep Pad	SweepPad	アタックの緩やかなスイープ・パッド
Synth Effects	97	Rain	Rain	暖かく、透明感のあるシンセ音
	98	Sound Track	SoundTrk	アナログシンセ・パッド + 完全 4 度上
	99	Crystal	Crystal	オルゴール、ベル
	100	Atmosphere	Atmosphr	ハーブ + ストリングス
	101	Brightness	Bright	アタックが強く、減衰の速いシンセコーラス
	102	Goblins	Goblins	アタックの緩やかなスイープ音 + せせらぎ
	103	Echoes	Echoes	アタックのはっきりしたパッド + リリースエコー
	104	Sci-Fi	Sci-Fi	金属的なシンセパッド
	105	Sitar	Sitar	シタ - ル
Ethnic	106	Banjo	Banjo	バンジョ -
	107	Shamisen	Shamisen	三味線
	108	Koto	Koto	琴
	109	Kalimba	Kalimba	カリンバ
	110	Bagpipe	Bagpipe	バグパイプ
	111	Fiddle	Fiddle	フィドル (バイオリン)
	112	Shanai	Shanai	エスニックな木管楽器
	113	Tinkle Bell	TnklBell	ベル
Percussive	114	Agogo	Agogo	アゴゴ
	115	Steel Drums	SteelDrm	スティ - ルドラム
	116	Woodblock	WoodBlok	ウッドブロック
	117	Taiko Drum	TaikoDrm	和太鼓
	118	Melodic Tom	MelodTom	メロタム
	119	Synth Drum	Syn Drum	シンセドラム
	120	Reverse Cymbal	RevCymb1	リバ - スシンバル
	121	Fret Noise	FretNoiz	フレットノイズ
	Sound Effects	122	Breath Noise	BrthNoiz
123		Seashore	Seashore	波
124		Bird Tweet	Tweet	小鳥のさえずり
125		Telephone Ring	Telephone	電話のベル
126		Helicopter	Helicptr	ヘリコプタ -
127		Applause	Applause	観衆の拍手
128		Gunshot	Gunshot	拳銃

C / M Voice List MU90のみ対応

pgm# (1-128)	TYPE1 Part1 - 9		E	TYPE2 Part11 - 16		E
	(full name)	(display)		(full name)	(display)	
1	acoustic piano 1	a.piano1	1	Acoustic Piano 1	A-Piano1	2
2	acoustic piano 2	a.piano2	1	Acoustic Piano 2	A-Piano2	2
3	acoustic piano 3	a.piano3	1	Acoustic Piano 3	A-Piano3	2
4	electric piano 1	e.piano1	1	Acoustic Piano 4	A-Piano4	2
5	electric piano 2	e.piano2	1	Acoustic Piano 5	A-Piano5	1
6	electric piano 3	e.piano3	1	Acoustic Piano 6	A-Piano6	1
7	electric piano 4	e.piano4	1	Acoustic Piano 7	A-Piano7	1
8	honky-tonk piano	hnytnk	2	Electric Piano 1	E-Piano1	2
9	electric organ 1	e.organ1	2	Electric Piano 2	E-Piano2	2
10	electric organ 2	e.organ2	2	Electric Piano 3	E-Piano3	2
11	electric organ 3	e.organ3	1	Acoustic Guitar 1	A-Guitr1	1
12	electric organ 4	e.organ4	1	Acoustic Guitar 2	A-Guitr2	2
13	pipe organ 1	pipeorg1	2	Acoustic Guitar 3	A-Guitr3	2
14	pipe organ 2	pipeorg2	2	Electric Guitar 1	E-Guitr1	2
15	pipe organ 3	pipeorg3	2	Electric Guitar 2	E-Guitr2	1
16	accordion	acordion	2	Slap Bass 1	Slap-1	2
17	harpichord 1	harpis1	1	Slap Bass 2	Slap-2	2
18	harpichord 2	harpis2	2	Slap Bass 3	Slap-3	2
19	harpichord 3	harpis3	1	Slap Bass 4	Slap-4	2
20	clavi 1	clavi1	1	Slap Bass 5	Slap-5	2
21	clavi 2	clavi2	1	Slap Bass 6	Slap-6	2
22	clavi 3	clavi3	1	Slap Bass 7	Slap-7	2
23	celesta 1	celesta1	1	Slap Bass 8	Slap-8	2
24	celesta 2	celesta2	1	Finger Bass 1	Finger-1	1
25	synth brass 1	synbras1	2	Finger Bass 2	Finger-2	2
26	synth brass 2	synbras2	2	Picked Bass 1	Picked-1	1
27	synth brass 3	synbras3	2	Picked Bass 2	Picked-2	2
28	synth brass 4	synbras4	2	Fretless Bass	FretlBs	1
29	synth bass 1	synbass1	1	Acoustic Bass	A-Bass	2
30	synth bass 2	synbass2	1	Choir 1	Choir-1	1
31	synth bass 3	synbass3	2	Choir 2	Choir-2	1
32	synth bass 4	synbass4	1	Choir 3	Choir-3	2
33	new age pad	newagepd	2	Choir 4	Choir-4	2
34	synth harmo	synharmo	2	Strings 1	Strngs-1	2
35	choir pad	choir pd	2	Strings 2	Strngs-2	2
36	bowed pad	bowed pd	2	Strings 3	Strngs-3	2
37	sound track	soundtrk	2	Strings 4	Strngs-4	2
38	atmosphere	atmosphr	2	Electric Organ 1	E-Organ1	2
39	synth warm	syn warm	2	Electric Organ 2	E-Organ2	2
40	synth funny	synfunny	1	Electric Organ 3	E-Organ3	2
41	synth echo 1	synecho1	2	Electric Organ 4	E-Organ4	2
42	rain	rain 2		Electric Organ 5	E-Organ5	2
43	synth oboe	synoboe	2	Electric Organ 6	E-Organ6	2
44	synth echo 2	synecho2	2	Electric Organ 7	E-Organ7	2
45	synth solo	synsolo	2	Electric Organ 8	E-Organ8	2
46	synth reed organ	synrdorg	2	Electric Organ 9	E-Organ9	2
47	synth bell	synbell	1	Soft Trumpet 1	SoftTP-1	1
48	square lead	squareld	2	Soft Trumpet 2	SoftTP-2	1
49	string section 1	strsect1	2	Trumpet/Trombone 1	TP/TRB-1	1
50	string section 2	strsect2	2	Trumpet/Trombone 2	TP/TRB-2	1
51	string section 3	strsect3	2	Trumpet/Trombone 3	TP/TRB-3	1
52	pizzicato strings	pizz.str	1	Trumpet/Trombone 4	TP/TRB-4	1
53	violin 1	violin 1	2	Trumpet/Trombone 5	TP/TRB-5	2
54	violin 2	violin 2	1	Trumpet/Trombone 6	TP/TRB-6	2
55	cello 1	cello 1	1	Sax 1	Sax-1	1
56	cello 2	cello 2	1	Sax 2	Sax-2	1
57	contrabass	contrabs	1	Sax 3	Sax-3	1
58	harp 1	harp 1	1	Sax 4	Sax-4	2
59	harp 2	harp 2	1	Brass 1	Brass-1	1
60	guitar 1	guitar 1	1	Brass 2	Brass-2	1
61	guitar 2	guitar 2	1	Brass 3	Brass-3	2
62	electric guitar 1	elecgrt1	2	Brass 4	Brass-4	2
63	electric guitar 2	elecgrt2	2	Brass 5	Brass-5	2
64	sitar	sitar	1	Orchestra Hit	Orch-Hit	1

pgm# (1-128)	TYPE1 Part1 - 9		E	TYPE2 Part11 - 16		E
	(full name)	(display)		(full name)	(display)	
65	acoustic bass 1	a.bass 1	1	Silence	Silence	
66	acoustic bass 2	a.bass 2	1	Silence	Silence	
67	electric bass 1	e.bass 1	1	Silence	Silence	
68	electric bass 2	e.bass 2	1	Silence	Silence	
69	slap bass 1	slapbas1	1	Silence	Silence	
70	slap bass 2	slapbas2	1	Silence	Silence	
71	fretless bass 1	fretles1	1	Silence	Silence	
72	fretless bass 2	fretles2	1	Silence	Silence	
73	flute 1	flute1	1	Silence	Silence	
74	flute 2	flute2	1	Silence	Silence	
75	piccolo 1	piccolo1	1	Silence	Silence	
76	piccolo 2	piccolo2	2	Silence	Silence	
77	recorder	recorder	1	Silence	Silence	
78	pan pipes	panpipes	2	Silence	Silence	
79	sax 1	sax1	2	Silence	Silence	
80	sax 2	sax2	1	Silence	Silence	
81	sax 3	sax3	1	Silence	Silence	
82	sax 4	sax4	1	Silence	Silence	
83	clarinet 1	clarint1	1	Silence	Silence	
84	clarinet 2	clarint2	1	Silence	Silence	
85	oboe	oboe	1	Silence	Silence	
86	english horn	eng.horn	1	Silence	Silence	
87	bassoon	bassoon	1	Silence	Silence	
88	harmonica	harmonica	1	Silence	Silence	
89	trumpet 1	trumpet1	1	Silence	Silence	
90	trumpet 2	trumpet2	1	Silence	Silence	
91	trombone 1	trmbone1	2	Silence	Silence	
92	trombone 2	trmbone2	2	Silence	Silence	
93	flugel horn 1	fr.horn1	1	Silence	Silence	
94	flugel horn 2	fr.horn2	2	Silence	Silence	
95	tuba	tuba	2	Silence	Silence	
96	brass section 1	brssect1	1	Silence	Silence	
97	brass section 2	brssect2	2	Silence	Silence	
98	vibraphone 1	vibe1	1	Silence	Silence	
99	vibraphone 2	vibe2	1	Silence	Silence	
100	synth mallet	symallet	1	Silence	Silence	
101	mallet windbell	maletwin	2	Silence	Silence	
102	glockenspiel	glocken	2	Silence	Silence	
103	tublar bells	tubulbel	1	Silence	Silence	
104	xylophone	xylophen	1	Silence	Silence	
105	marimba	marimba	2	Silence	Silence	
106	koto	koto	1	Silence	Silence	
107	sho	sho	2	Silence	Silence	
108	shakuhachi	shakhchi	2	Silence	Silence	
109	whistle 1	whistle1	2	Silence	Silence	
110	whistle 2	whistle2	1	Silence	Silence	
111	bottle	bottle	2	Silence	Silence	
112	breath pipe	breath	2	Silence	Silence	
113	timpani	timpani	1	Silence	Silence	
114	melodi tom	melotom	1	Silence	Silence	
115	deep snare	deepsnar	1	Silence	Silence	
116	electric percussion 1	e.perc1	1	Silence	Silence	
117	electric percussion 2	e.perc2	1	Silence	Silence	
118	taiko	taiko	1	Silence	Silence	
119	taiko rim	taikorim	1	Silence	Silence	
120	cymbal	cymbal	2	Silence	Silence	
121	castanet	castanet	1	Silence	Silence	
122	triangle	triangle	1	Silence	Silence	
123	orchestra hit	orchehit	1	Silence	Silence	
124	telephone	telephone	1	Silence	Silence	
125	bird tweet	bird	1	Silence	Silence	
126	one note jam	jam	1	Silence	Silence	
127	effect water	efctwatr	2	Silence	Silence	
128	effect jungle	efctjngl	2	Silence	Silence	

Performance List (プリセットパフォーマンスリスト MSB=001,LSB=000) MU90のみ対応

Pgm#	Category	Performance Name	Comment
1	FX	Heavens Door	ウォームなエフェクト音色。MWでフィルターコントロール。
2	PF	Rich Piano	ふくよかなコンサートグランド。
3	BR	Saw Classic	アナログノコギリ波のブラス。ディレイエフェクト。
4	FX	Analog Age	暖かく透明感のある、アナログシンセパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
5	PD	Big Atmos	クセのあるシンセパッド。MWでフィルターコントロール。
6	KS	Two Flutish	左手でバッド、右手でパンフルート。
7	BA	Session Bass	指弾きベースとスラップベースを、ペロシティスイッチで切り替え。
8	OR	70s Organ AT	70年代っぽいオルガン。アフタータッチでロータリースピードをコントロール。
9	SL	Touch Line	ファズのかかったノコギリ波。フィルターを動かして、テクノのデータに。
10	SC	Rave Mecca	コード弾き用ダンスサウンド。MWでフィルターコントロール。
11	EN	Superstrings	暖かいアナログシンセストリングス。MWでフィルターコントロール。
12	PF	EP Street	ソリッドなエレクトリックピアノ。コーラス深め。
13	LD	Fat Lead	クラシックで野太いシンセリード。4オシレーター。
14	PD	Fancy Pad	雰囲気のあるバッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
15	SC	Dikk Tekk	硬いシンセベースフレージに。MWでフィルターコントロール。
16	ST	Laser Harp	深くフェーザーのかかったシンセ。
17	GT	Gary Guitar	懐かしいディストーションギター。
18	Full	Organ	明るいエレクトリックオルガン。MWでフィルターコントロール。
19	LD	Dyno Lead	クラシカルなアナログリード。ホルタメントが効果的。
20	PF	CP70 On Stage	あのヤマハエレクトリックグランド。
21	BR	Super Brass	まっすぐパワフルなブラスセクション。MWでフィルターコントロール。
22	FX	Ethnograph	ニューエイジ風の印象的なサウンドコーラージュ。
23	SL	Tecspiration	ファズのかかった、アナログテクノサウンド。
24	CO	Vox Pop	タイムなシンセコーラス。速いリッパセージに。
25	PD	Dark Pad	暗いシンセパッド。MWでフィルターコントロール。
26	FX	Sparkle Pad	きらめきのあるバッド。MWでおどろきの変化が。
27	BR	Jump-off	伝説のシンセブラス。
28	OR	Overdrive OR	オーバードライブのかかったオルガン。
29	GT	Ricky Guitar	リードパート用のクリーンエレクトリックギター。
30	SC	Euro Hook	パーカッシブなシンセベースのための厚いアナログサウンド。
31	RD	Groovin' Baritone	バリトンサクソ。
32	FX	Alien Peace	全く違ったふたつのエレメントを使った、素敵なデジタルシンセ。
33	KS	Hit House	斬新なスプリット。4つのブラスショット。
34	GT	6-string Guitar	スティール弦のアコースティックギター。
35	EN	Phase Strings	フェーザーのかかったアナログシンセストリングス。MWでフィルターコントロール。
36	KS	Minstrel	フェーザーのかかったシンセパッドとカリオベリドとのスプリット。
37	OR	Early Bird	シンフォニックエフェクトのかかったオルガン。ダンス音楽に。
38	CO	Orchestral Suite	オーケストラ風。ストリングス、ホルン、ベルのコンビネーション。
39	SC	Fat Hook	ユーロサウンド用、シンセの王道。
40	KS	R&B Gig	ピアノ/ストリングスとオルガンとのスプリット。
41	OR	Deep Harp	澄んだハーモニカ。ソロに最高。
42	FX	Almost Heaven	印象的なベルサウンドのバッド。
43	SL	Digi Bizzar	過激なデジタルシンセサウンド。電子音楽に。
44	OR	Euro Accordion	ヨーロッパ特有の響きを持ったアコーディオン。
45	EN	2 Octaves Strings	明るいアナログストリングス。2オクターブのレイヤー。
46	PF	New House Piano	新しい音楽シーンのためのピアノ。
47	OR	Crisp Organ	パーカッシブなエレクトリックオルガン。
48	GT	Rich Jazz Guitar	ジャズのためのリッチなギター。
49	BA	Fiangi Baze	モノフォニックアナログベースのシミュレーション。MWでフィルターコントロール。
50	KS	1st Violin	ストリングアンサンブルとソロバイオリンとのスプリット。
51	EN	Deep Choir	長いリハーブのかかった、混成合唱。
52	PF	Old Clavi	ダイナミックなワウのかかったオールドクラビ。
53	SC	Dance Chord	ダンスミュージックのコードパッキングのための厚いアナログシンセ。
54	FX	White Train	催眠性のバッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
55	BR	Power Synth Brass	パワフルなシンセブラス。
56	BA	Deep Port	サステインのきいた、厚みのあるシンセベース。ホルタメントがかかっている。
57	SC	Floor Tack	ダンスミュージックでのコードワーク向きシンセ。MWでフィルターコントロール。
58	GT	Rich Nylon Guitar	ナイロン弦の、リッチなアコースティックギター。
59	OR	Solemn Organ	荘重なバイブオルガン。
60	CO	Piano & Strings	アコースティックピアノとステレオストリングスとのレイヤー。
61	RD	Rich Bass Clarinet	ソロのための、表現力豊かなバスクラリネット。
62	BR	Slap Switch	ペロシティスプリットされたスラップベース。
63	EN	Hi Strings	生とシンセを混ぜたハイブリッドなストリングス。
64	PD	Soft Sweep	広がり感のあるバッド。MWで音色が変化します。
65	OR	Draw Organ MW	ドローパーオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
66	SL	Porta Line MW	素朴な感じのシンセリード。MWでフィルターコントロール。
67	FX	Crypt	ホルタメントを効果的に使ったFX音色で、MWを上げるとさらに音に変化します。
68	PF	Easy Seven	クラシカルなFMエレクトリックピアノ。シンセストリングスとレイヤー。
69	KS	Guitar & Sax	柔らかい感じのギターとブレスの効いたテナーサクソスのスプリット音色。
70	PF	Gut EP	DXエレピとアコースティックギターのレイヤーで、MWでバッドが重なります。
71	BA	SQ2003 Wheel	強力なフィルターモジュレーションのかかるファズシンセ。MWでフィルターコントロール。
72	PD	Easter	リード風にも弾けるエスニック風バッド音色。
73	SC	Dance Comp	コードシンセに合わせたリズムシンセ音色。
74	ET	Ethnic Seq	カリンバと三味線がペロシティスプリットされた音色。
75	BR	Trombonist	ソロに適した表現力のあるブラス音色。
76	FX	Onion	ミステリアスな効果音。MWでフィルターコントロール。
77	BR	Remix Brass	ストリングスブラスセクションとブラスフルールがペロシティスプリットされた音色。
78	PF	Specter EP	MWを動かすと色々なタイプの音色が弾けるエレピ。
79	SC	Tech Chord 1	短3度、5度の音を重ねたダンス音色。MWでフィルターコントロール。
80	KS	Bass + Piano/Brass	ピアノとブラスのペロシティスプリットと、ベース音色のスプリット。
81	BA	SQ Bass	テクノダンスのシーケンスに適したシンセベース。
82	EN	Rich Strings	ペロシティでアタックと厚みが増えるストリングス。
83	BR	Hybrid Brass	生とシンセを混ぜたリッチなブラスです。
84	PF	Phaze Clavi	アナログクラビ。MWでフェイザーエフェクトをコントロール。
85	SC	Toy SQ	クロスディレイのかかった打ち込み用のアナログ音色。
86	SE	MUtopia	未来的な音色のバッド。アフタータッチでフィルターをコントロール。
87	PD	Floa Pad	柔らかい感じのバッド。MWでフィルターコントロール。
88	OR	Tiny Pipe	小さいバイブオルガン。
89	SC	Sweet Wine	電子音楽に適したシンセ音色。
90	PD	Pad Swell	フィルター変化の効果のある、明るい感じのシンセパッド。
91	FX	Aquarius 90	水中の音、ボイス、グラスをたたく音が重なった効果音。
92	ET	Perc Shamisen	パーカッシブな三味線。
93	PF	Clav-babe	オートワウが特徴のシンセクラビ。
94	PD	Space Wall	深いモジュレーションがかかったシンセパッド。
95	CP	Door Bell	ベルの音のようなオルゴール。
96	SC	FAT*SQ	ちょっとワウホルタメントがかかった厚いシンセリード。
97	PF	Clavinova	ピアノ、エレピ、ストリングスのレイヤー音色。
98	KS	Volksmusik	アコーディオンとブラスアンサンブルのスプリット音色。
99	KS	Jfunk Jammin	ソリッドなエレピとベースのスプリット音色。
100	KS	Alpen Echo	チューバとトランペットのスプリット音色。MWでディレイエフェクトをコントロール。

PF : piano CP : chromatic percussion OR : organ, accordion, harmonica GT : guitar BA : bass ST : strings EN : ensemble BR : brass
RD : reed PI : pipe LD : synth lead PD : synth pad FX : synth effects ET : ethnics PC : percussive SE : sound effects CO : combinations
KS : keyboard splits

Performance List (インターナルパフォーマンスリスト MSB=002,LSB=000) MU90のみ対応

Pgm#	Category	Performance Name	Comment
1	PF	Concert Grand	共鳴感でも再現したリッチなフルコンサートグランドピアノ。
2	PF	MIDI Grand	エレピピアノのレイヤー。MWを上げるとピアノとパッドになります。
3	PF	60s Piano	ディストーションエフェクトを少しかけた古いステージエレピ。
4	PF	CP Pad	ヤマハCP80の特徴を生かしたパッドとのレイヤー音色。
5	PF	Phase EP	フェイザーがシャープなエレピ。
6	PF	Rich DX EP	名機DX7のエレクトリックピアノ音色。
7	PD	Grand Pad	暖かく暗い感じのシンセパッド。2オクターブのレイヤー。
8	PD	Pictures	5度の音を重ねたシンセパッド。MWでフィルターコントロール。
9	PD	Movie Pad	大きさと厚みのあるストリングス系パッド。
10	PD	Aquamarine	水中をイメージしたパッド音色。
11	PD	Polypad	古き良きアナログシンセパッド。
12	PD	Blonk Y	アナログ音とボイスパッドのコンビネーション。アフタータッチでフィルターコントロール。
13	PD	Dark Pad	ポップス系に適した暗い感じのパッド。
14	SC	Analog SQ 1	シーケンスフレーズに適した。余韻のあるアナログシンセ。
15	SC	Analog SQ 2	シーケンスフレーズに適した。ディケイの短いアナログシンセ。
16	SC	Rave Chord	テクノに適した。典型的なコードシンセ。
17	SC	Short SQ	シーケンスフレーズに適した。極端にディケイの短いアナログシンセ。
18	SC	Fat Poly	ダンスに適した分厚いシンセ音色。
19	OR	Backyard Organ	バックヤードに適したJazz系のオルガン。
20	OR	Old Days Organ	MWでロータリースピードが変えられるバーカッシュなオルガン。
21	OR	Stereo Field Organ	ステレオ感のあるオルガン。
22	OR	Drawbars 1 AT	70年代風のドローバーオルガン。アフタータッチでロータリースピードが変化します。
23	OR	Drawbars 2 MW	センチメンタルなオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
24	OR	Full Church	教会風のバイブオルガン。
25	OR	Old Rock Organ	60年代風エレクトリックオルガン。
26	OR	Progressive Organ	プログレッシブロックの代表的なオルガン。MWでロータリースピードカー効果。
27	GT	12-string Fantasy	12弦ギターの音色で、押し続けるとパッドが重なります。
28	GT	Wah Guitar	オートワウによるファンキーなエレクトリックギター。
29	GT	Arpeggio EG	アルペジオ弾きに適したクリーンなエレクトリックギター。
30	GT	Rich 12-string Guitar	アコースティック12弦ギター。
31	GT	Pedal Steel Wheeler	ペダルスチールギター。ピッチベンドホイールを使ってみてください。
32	GT	Chorus Guitar	コーラスのかかったエレキギター。
33	BA	Hiy Bais	ウウのかかったシンセベース。MWでフィルターコントロール。
34	BA	Rezy Bass	テクノシーケンスフレーズに適した。強いレゾナンスのシンセベース。
35	BA	Fuzzline	ディストーションのかかったシンセベース。MWでフィルターコントロール。
36	BA	Bassline 1	ダンスやテクノに適したシンセベース。
37	BA	Bassline 2	ディケイが短いシンセベース。
38	EN	Pink Bass MW	ディストーション、ホルタメントがかかったシンセベース。
39	EN	Vienna Strings	アコースティックな感じのストリングスアンサンブル。
40	EN	Orchestra Plus	強いペロシティでティンパニが鳴るオーケストラ音色。
41	EN	Synth Ensemble	ストリングスアンサンブルのシンセ音色。
42	EN	Mello Strings	伝説の楽器を使ってのストリングスサウンド。
43	EN	Ooh Choir	エフェクトで広がった感じを持ったコーラス。
44	EN	Compu Vox	シーケンスフレーズに。MWでオートパンのスピードをコントロール。
45	BR	Cutting Brass	鋭いブラスセクション。
46	BR	Tijuana Brass	60年代風のソフトなブラスセクション。
47	BR	CS80 Mind	ヤマハアナログシンセの名機CS80のブラス。
48	BR	Fat Ensemble	アナログシンセ風の暖かいパッド。
49	BR	Tech Brass	テクノに適した。ディストーションのかかったシンセベース。
50	BR	Thin Brass	古き良きシンセベース。
51	LD	Mono Wire Lead	マイルドな感じのシンセリード。
52	LD	Vintage Lead	オールドスタイルのアナログシンセ。
53	LD	Sticky Lead	ペロシティによるアタックの音色変化が特徴的なシンセリード。
54	LD	Saww Lead	デチューンのかかったバーカッシュなシンセリード。
55	LD	Fat Glide	分厚い音色のシンセリード。
56	LD	Early Lead	アタックのあるマイルドなシンセリード。MWでフィルターコントロール。
57	FX	Dreamer	アタックの緩やかなスワイプ感のあるシンセサウンド。MWでフィルターコントロール。
58	FX	Slow Sweep	フィルターがゆっくりと変化していくシンセ音色。
59	FX	Flower	ハーブとコーラスのレイヤー音色。
60	FX	High Light	色々な音を重ねたシンセサウンド。
61	PF	DX Lover	DX系のおいしい音をブレンドさせたリッチなエレピ。
62	PF	Clav Western	古い感じのクラビ系音色。
63	PF	TX802 EP	FM音色風のエレピ。広いジャンルに使えて便利な音色。
64	PF	Chorus DX EP	コーラスのかかったDXエレピ。
65	PF	EP Velo SW	ペロシティで音色が変わる古い感じのエレピ。
66	CP	Cool Vibes	リバーブのかかったバーカッシュなバイブラフォン。
67	SC	Poly Syn	アナログポリシンセの王道。
68	SC	Tech Chord 2	短3度、5度の音を重ねたダンス音色。MWでフィルターコントロール。
69	SC	Hi Pass SQ 1	ハイパスフィルターを使ったシンセ音色。
70	SC	Eight Oscis	分厚い音色のシンセブラス。
71	SC	HPF Flight	シーケンスフレーズに適した軽い感じのシンセリード。
72	SC	Acid Hook	バーカッシュなシンセ音色。シンセベースにも使える。
73	SC	Fat Comp	ブラス風にもリード風にも弾ける使い勝手の良いコンブ音色。
74	OR	70s Rock Organ	70年代風のロックオルガン。
75	OR	Click Organ MW	キーリック音のついた電子オルガン。MWでロータリースピードが変化します。
76	OR	Nice Organ	80年代風の明るい感じのオルガン。
77	OR	Sacral Organ	フルデジタルオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
78	OR	Baroque Feel	ストリングスを重ねた荘重なバイブオルガン。
79	OR	Plain Pipe	素朴な感じのバイブオルガン。
80	OR	French Accordion	フレンチタッチなアコーディオン。
81	OR	Lambada Accordion	タンゴ、ランバダに適したアコーディオン。
82	BA	Vacuum Bass	フェイザーの効いた重みのあるベース。
83	BA	Water Phase Bass	ペロシティによる音色変化が特徴的な重たいベース。
84	BA	Frankfurt Bass	シーケンスフレーズに適した深いレゾナンス感のあるシンセベース。
85	KS	Pizza Time	アンサンブルストリングスとピチカートのスプリット。
86	RD	Soft Sax Section	Saxが4本混ざったマイルドなサクソセクション。
87	ET	Banjo Man	デキースタイルに適したバンジョーの音。
88	ET	Kanoonics	バーカッシュな感じのカヌーン(音色が琴に似ている楽器)。
89	SE	Devil's House	悪魔の家をイメージした効果音。C3を境にタッチを強く弾くと悪魔の声と悲鳴が。
90	SE	Alien	謎の宇宙生物出現。強いペロシティでうめき声が聞こえます。
91	SE	Sea View	深海を行く気分が弾いてください。
92	KS	Phat & Funky	ストリングスとウウキターのスプリット音色。
93	CO	Horn & Strings	ホルンの混じった使い勝手の良いストリングス。
94	CO	Clavogue	クラビとオルガンをブレンドさせた音色。
95	CO	1950's Jazz	古い年代風のウッドベースとピアノのスプリット音色。
96	CO	Mari Voice	マリノバとボイス音色のコンビネーション。
97	FX	Sweepy Line	レゾナンス感があるバーカッシュシンセ。
98	FX	Blue & Blue	透明感のあるパッド。
99	FX	Space Legend	宇宙的なイメージのコーラス風パッド。
100	FX	Z-Hole	未知の世界へ吸い込まれるようなパッド音色。

ファクトリーセットによってインターナルパフォーマンス上記の音色がセットされます。

PF : piano CP : chromatic percussion OR : organ, accordion, harmonica GT : guitar BA : bass ST : strings EN : ensemble BR : brass
RD : reed PI : pipe LD : synth lead PD : synth pad FX : synth effects ET : ethnics PC : percussive SE : sound effects CO : combinations
KS : keyboard splits

XG Drum Map (ドラムボイス)

Bank MSB#				127	127	127	127	127	127	127	127	127	126
Program#				1	28	29	30	33	34	41	49	1	2
Note#	Note	Key Off	Alternate assign	Standard Kit	E Dance Kit	E Hip Hop Kit	E Jungle Kit	E Jazz Kit	E Jazz Kit 2	E Brush Kit	E Symphony Kit	E SFX Kit 1	E SFX Kit 2
13	C# -1		3	Surdo Mute	1		Surdo Mute V	1	Surdo Mute V	1			
14	D -1		3	Surdo Open	1		Surdo Open V	1	Surdo Open V	1			
15	D# -1			Hi Q	1								
16	E -1			Whip Slap	1								
17	F -1		4	Scratch H	1								
18	F# -1		4	Scratch L	1								
19	G -1			Finger Snap	1								
20	G# -1			Click Noise	1								
21	A -1			Metronome Click	1								
22	A# -1			Metronome Bell	1								
23	B -1			Seq Click L	1								
24	C 0			Seq Click H	1								
25	C# 0			Brush Tap	1		Brush Tap V	1	Brush Tap V	1			
26	D 0	O		Brush Swirl	1		Brush Swirl V	1	Brush Swirl V	1			
27	D# 0			Brush Slap	1		Brush Slap V	1	Brush Slap V	1			
28	E 0	O		Brush Tap Swirl	1	Reverse Cymbal	1	Brush Tap Swirl V	1	Brush Tap Swirl V	1		
29	F 0	O		Snare Roll	1		Snare Roll V	1	Snare Roll V	1			
30	F# 0			Castanet	1	Hi Q 2	1						
31	G 0			Snare Soft	1	Snare Techno 3	1	Open Rim Shot 2 Soft	1	Rim Gate 2	1		
32	G# 0			Sticks	1						Brush Slap 2	1	
33	A 0			Kick Soft	1	Kick Techno Q	1	Kick Dry Soft 2	1	Kick Cough	1		
34	A# 0			Open Rim Shot	1	Rim Gate	1	Open Rim Shot 2	1	Rim Gate 3	1		
35	B 0			Kick Tight	1	Kick Techno L	1	Kick Dim	1	Kick Zap	1		
36	C 1			Kick	1	Kick Techno 2	1	Kick Boon	1	Kick Dawn	1	Kick Jazz	1
37	C# 1			Side Stick	1	Side Stick Analog	1	Side Stick Dry	1	Side Stick Dry	1		
38	D 1			Snare	1	Snare Clap	2	Snare Dry Mute	1	Snare Tin	1		
39	D# 1			Hand Clap	1								
40	E 1			Snare Tight	1	Snare Dry 2	1	Snare White	1	Snare Can	1		
41	F 1			Floor Tom L	1	Floor Tom Analog 1	1	Floor Tom L Short	1	Floor Tom L Short	1	Tom Jazz 1	1
42	F# 1		1	Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed 3	1	Hi-Hat Closed 2 H	1	Hi-Hat Closed 2 Soft	1		
43	G 1			Floor Tom H	1	Tom Analog 2	1	Floor Tom H Short	1	Floor Tom H Short	1	Tom Jazz 2	1
44	G# 1		1	Hi-Hat Pedal	1	Hi-Hat Closed Analog 2	1	Hi-Hat Pedal 2 H	1	Hi-Hat Pedal 2 Soft	1		
45	A 1			Low Tom	1	Tom Analog 3	1	Low Tom Short	1	Low Tom Short	1	Tom Jazz 3	1
46	A# 1		1	Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open 3	1	Hi-Hat Open 2 L	1	Hi-Hat Open 2 Soft	1		
47	B 1			Mid Tom L	1	Tom Analog 4	1	Mid Tom L Short	1	Mid Tom L Short	1	Tom Jazz 4	1
48	C 2			Mid Tom H	1	Tom Analog 5	1	Mid Tom H Short	1	Mid Tom H Short	1	Tom Jazz 5	1
49	C# 2			Crash Cymbal 1	1	Crash Analog	1	Crash Cymbal 1 V	1	Crash Cymbal 1 V	1		
50	D 2			High Tom	1	Tom Analog 6	1	High Tom Short	1	High Tom Short	1	Tom Jazz 6	1
51	D# 2			Ride Cymbal 1	1			Ride Cymbal 1 V	1	Ride Cymbal 1 V	1		
52	E 2			Chinese Cymbal	1			Chinese Cymbal V	1	Chinese Cymbal V	1		
53	F 2			Ride Cymbal Cup	1					Ride Cymbal Cup L	1		
54	F# 2			Tambourine	1								
55	G 2			Splash Cymbal	1			Splash Cymbal V	1	Splash Cymbal V	1		
56	G# 2			Cowbell	1	Cowbell Analog	1						
57	A 2			Crash Cymbal 2	1			Crash Cymbal 2 V	1	Crash Cymbal 2 V	1		
58	A# 2			Vibraslap	1								
59	B 2			Ride Cymbal 2	1			Ride Cymbal 2 V	1	Ride Cymbal 2 V	1		
60	C 3			Bongo H	1			Bongo H V	1	Bongo H V	1		
61	C# 3			Bongo L	1			Bongo L V	1	Bongo L V	1		
62	D 3			Conga H Mute	1	Conga Analog H	1	Conga H Mute V	1	Conga H Mute V	1		
63	D# 3			Conga H Open	1	Conga Analog M	1	Conga H Open V	1	Conga H Open V	1		
64	E 3			Conga L	1	Conga Analog L	1	Conga L V	1	Conga L V	1		
65	F 3			Timbale H	1			Timbale H V	1	Timbale H V	1		
66	F# 3			Timbale L	1			Timbale L V	1	Timbale L V	1		
67	G 3			Agogo H	1			Agogo H V	1	Agogo H V	1		
68	G# 3			Agogo L	1			Agogo L V	1	Agogo L V	1		
69	A 3			Cabasa	1								
70	A# 3			Maracas	1	Maracas 2	1						
71	B 3	O		Samba Whistle H	1			Samba Whistle H V	1	Samba Whistle H V	1		
72	C 4	O		Samba Whistle L	1			Samba Whistle L V	1	Samba Whistle L V	1		
73	C# 4			Guiro Short	1								
74	D 4	O		Guiro Long	1								
75	D# 4			Claves	1	Claves 2	1						
76	E 4			Wood Block H	1								
77	F 4			Wood Block L	1								
78	F# 4			Cuica Mute	1	Scratch H 2	1	Cuica Mute V	1	Cuica Mute V	1		
79	G 4			Cuica Open	1	Scratch L 3	1	Cuica Open V	1	Cuica Open V	1		
80	G# 4		2	Triangle Mute	1								
81	A 4		2	Triangle Open	1								
82	A# 4			Shaker	1								
83	B 4			Jingle Bells	1								
84	C 5			Bell Tree	1								
85	C# 5												
86	D 5												
87	D# 5												
88	E 5												
89	F 5												
90	F# 5												
91	G 5												

: Sound Kitと同じ

: 音はなりません

TG300B Drum Map (ドラムボイス)

Program#			1	9	17	25	26	33	41	49	57	128												
Note#	Note	Alternate assign	Standard Kit	E Room Kit	E Power Kit	E Electro Kit	E Analog Kit	E Jazz Kit	E Brush Kit	E Orchestra Kit	E SFX Set	E C/M Kit												
25	C# 0		Snare Roll TG	1																				
26	D 0		Finger Snap TG	1																				
27	D# 0		Hi Q TG	1						Hi-Hat Closed Orchestra	1													
28	E 0		Whip Slap TG	1						Hi-Hat Pedal Orchestra	1													
29	F 0	7	Scratch H TG	1						Hi-Hat Open Orchestra	1													
30	F# 0	7	Scratch L TG	1						Ride Cymbal 1 Orchestra	1													
31	G 0		Sticks TG	1																				
32	G# 0		Click Noise TG	1																				
33	A 0		Metronome Click TG	1																				
34	A# 0		Metronome Bell TG	1																				
35	B 0		Kick Tight	1				Kick Tight Jazz TG	1	Kick Orchestra	1	Kick Tight CM												
36	C 1		Kick	1	Kick Room	1	Kick Power	1	Kick Electro TG	1	Kick Analog	1	Kick Small	1	Gran Cassa Orchestra	1	Kick CM	1						
37	C# 1		Side Stick	1					Side Stick Analog	1							Side Stick CM	1						
38	D 1		Snare	1					Snare Power	1	Snare Electro TG	1	Snare Analog	1			Snare CM	1						
39	D# 1		Hand Clap	1										Brush Tap TG	1	Band Snare TG	1	Snare CM	1					
40	E 1		Snare Tight	1										Brush Slap TG	1	Castanet TG 2	1	Hi Q TG	1	Hand Clap CM	1			
41	F 1		Floor Tom L	1	Tom Room 1	1	Tom Room 1	1	Tom Electro 1	1	Tom Analog 1	1	Tom Jazz 1	1	Tom Jazz 1	1	Band Snare TG	1	Whip Slap TG	1	Snare Electro CM	1		
42	F# 1	1	Hi-Hat Closed	1										Tom Jazz 1	1	Timpani F	1	Scratch H TG	1	Floor Tom L CM	1			
43	G 1		Floor Tom H	1	Tom Room 2	1	Tom Room 2	1	Tom Electro 2	1	Tom Analog 2	1	Tom Jazz 2	1	Tom Jazz 2	1	Timpani F#	1	Scratch L TG	1	Hi-Hat Closed CM	1		
44	G# 1	1	Hi-Hat Pedal	1										Tom Jazz 2	1	Timpani G	1	Sticks TG	1	Floor Tom H CM	1			
45	A 1		Low Tom	1	Tom Room 3	1	Tom Room 3	1	Tom Electro 3	1	Tom Analog 3	1	Tom Jazz 3	1	Tom Jazz 3	1	Timpani G#	1	Click Noise TG	1	Hi-Hat Open Short CM	1		
46	A# 1	1	Hi-Hat Open	1										Tom Jazz 3	1	Timpani A	1	Metronome Click TG	1	Low Tom CM	1			
47	B 1		Mid Tom L	1	Tom Room 4	1	Tom Room 4	1	Tom Electro 4	1	Tom Analog 4	1	Tom Jazz 4	1	Tom Jazz 4	1	Timpani A#	1	Metronome Bell TG	1	Hi-Hat Open CM	1		
48	C 2		Mid Tom H	1	Tom Room 5	1	Tom Room 5	1	Tom Electro 5	1	Tom Analog 5	1	Tom Jazz 5	1	Tom Jazz 5	1	Timpani B	1	Guitar Fret Noise	2	Mid Tom L CM	1		
49	C# 2		Crash Cymbal 1	1										Tom Jazz 5	1	Timpani C	1	Cutting Noise H	1	Mid Tom H CM	1			
50	D 2		High Tom	1	Tom Room 6	1	Tom Room 6	1	Tom Electro 6	1	Tom Analog 6	1	Tom Jazz 6	1	Tom Jazz 6	1	Timpani C#	1	Cutting Noise L	1	Crash Cymbal CM	1		
51	D# 2		Ride Cymbal 1	1										Tom Jazz 6	1	Timpani D	1	String Slap	1	High Tom CM	1			
52	E 2		Chinese Cymbal	1												Timpani D#	1	Flute Key Click	1	Ride Cymbal CM	1			
53	F 2		Ride Cymbal Cup	1												Timpani E	1	Laugh	1					
54	F# 2		Tambourine	1												Timpani F	1	Scream	1					
55	G 2		Splash Cymbal	1														Punch	1	Tambourine CM	1			
56	G# 2		Cowbell	1														Heartbeat	1					
57	A 2		Crash Cymbal 2	1														Cowbell Analog	1	Footsteps	1	Cowbell CM	1	
58	A# 2		Vibraslap	1															Hand Cymbal H TG	1	Footsteps	1		
59	B 2		Ride Cymbal 2	1															Hand Cymbal L TG	1	Applause	1		
60	C 3		Bongo H	1																	Door Slam	1	Bongo H CM	1
61	C# 3		Bongo L	1																	Scratch Cut	1	Bongo L CM	1
62	D 3		Conga H Mute	1																	Wind Chime	1	Conga H Mute CM	1
63	D# 3		Conga H Open	1																	Conga Analog H	1		
64	E 3		Conga L	1																	Conga Analog M	1		
65	F 3		Timbale H	1																	Conga Analog L	1		
66	F# 3		Timbale L	1																	Squeal	1	Conga L CM	1
67	G 3		Agogo H	1																	Exhaust	1	Timbale H CM	1
68	G# 3		Agogo L	1																	Crash	1	Timbale L CM	1
69	A 3		Cabasa	1																	Siren	1	Agogo H CM	1
70	A# 3		Maracas	1																	Train	1	Agogo L CM	1
71	B 3	2	Samba Whistle H TG	1																	Jet Plane	2	Cabasa CM	1
72	C 4	2	Samba Whistle L TG	1																	Helicopter	1	Maracas CM	1
73	C# 4	3	Guiro Short TG	1																	Starship	2	Samba Whistle H TG CM	1
74	D 4	3	Guiro Long TG	1																	Gunshot	1	Samba Whistle L TG CM	1
75	D# 4		Claves	1																	Machine Gun	1	Vibraslap CM	1
76	E 4		Wood Block H	1																	Laser Gun	2		
77	F 4		Wood Block L	1																	Explosion	2	Claves CM	1
78	F# 4	4	Cuica Mute TG	1																	Dog	1	Laugh	1
79	G 4	4	Cuica Open TG	1																	Horse	1	Scream	1
80	G# 4	5	Triangle Mute TG	1																	Bird Tweet	2	Punch	1
81	A 4	5	Triangle Open TG	1																	Shower	2	Heartbeat	1
82	A# 4		Shaker	1																	Thunder	1	Footsteps	1
83	B 4		Jingle Bells	1																	Wind	1	Footsteps	1
84	C 5		Bell Tree	1																	Seashore	2	Applause	1
85	C# 5		Castanet TG	1																	Stream	2	Door Squeak	1
86	D 5	6	Surdo Mute TG	1																	Bubble	2	Door Slam	1
87	D# 5	6	Surdo Open TG	1																			Scratch Cut	1
88	E 5																						Wind Chime	1
89	F 5																						Ignition	1
90	F# 5																						Squeal	1
91	G 5																						Exhaust	1
92	G# 5																						Crash	1
93	A 5																						Siren	2
94	A# 5																						Train	1
95	B 5																						Jet Plane	2
96	C 6																						Helicopter	1
97	C# 6																						Starship	2
98	D 6																						Gunshot	1
99	D# 6																						Machine Gun	1
100	E 6																						Laser Gun	2
101	F 6																						Explosion	2
102	F# 6																						Dog	1
103	G 6																						Horse	1
104	G# 6																						Bird Tweet	2
105	A 6																						Shower	2
106	A# 6																						Thunder	1
107	B 6																						Wind	1
108	C 7																						Seashore	2
																							Stream	2
																							Bubble	2

： Sound Kitと同じ

： 音はなりません

C/M Drum Map (ドラムボイス) MU90のみ対応

Note#	Note	Alternate assign	C/M Kit	E
35	B	0	Kick Tight CM	1
36	C	1	Kick CM	1
37	C#	1	Side Stick CM	1
38	D	1	Snare CM	1
39	D#	1	Hand Clap CM	1
40	E	1	Snare Electro CM	1
41	F	1	Floor Tom L CM	1
42	F#	1 1	Hi-Hat Closed CM	1
43	G	1	Floor Tom H CM	1
44	G#	1 1	Hi-Hat Open Short CM	1
45	A	1	Low Tom CM	1
46	A#	1 1	Hi-Hat Open CM	1
47	B	1	Mid Tom L CM	1
48	C	2	Mid Tom H CM	1
49	C#	2	Crash Cymbal CM	1
50	D	2	High Tom CM	1
51	D#	2	Ride Cymbal CM	1
52	E	2		
53	F	2		
54	F#	2	Tambourine CM	1
55	G	2		
56	G#	2	Cowbell CM	1
57	A	2		
58	A#	2		
59	B	2		
60	C	3	Bongo H CM	1
61	C#	3	Bongo L CM	1
62	D	3	Conga H Mute CM	1
63	D#	3	Conga H Open CM	1
64	E	3	Conga L CM	1
65	F	3	Timbale H CM	1
66	F#	3	Timbale L CM	1
67	G	3	Agogo H CM	1
68	G#	3	Agogo L CM	1
69	A	3	Cabasa CM	1
70	A#	3	Maracas CM	1
71	B	3 2	Samba Whistle H TG CM	1
72	C	4 2	Samba Whistle L TG CM	1
73	C#	4 3	Vibraslap CM	1
74	D	4 3		
75	D#	4	Claves CM	1
76	E	4	Laugh	1
77	F	4	Scream	1
78	F#	4 4	Punch	1
79	G	4 4	Heartbeat	1
80	G#	4 5	Footsteps	1
81	A	4 5	Footsteps	1
82	A#	4	Applause	1
83	B	4	Door Squeak	1
84	C	5	Door Slam	1
85	C#	5	Scratch Cut	1
86	D	5 6	Wind Chime	1
87	D#	5 6	Ignition	1
88	E	5	Squeal	1
89	F	5	Exhaust	1
90	F#	5	Crash	1
91	G	5	Siren	2
92	G#	5	Train	1
93	A	5	Jet Plane	2
94	A#	5	Helicopter	1
95	B	5	Starship	2
96	C	6	Gunshot	1
97	C#	6	Machine Gun	1
98	D	6	Laser Gun	2
99	D#	6	Explosion	2
100	E	6	Dog	1
101	F	6	Horse	1
102	F#	6	Bird Tweet	2
103	G	6	Shower	2
104	G#	6	Thunder	1
105	A	6	Wind	1
106	A#	6	Seashore	2
107	B	6	Stream	2
108	C	7	Bubble	2

■ : 音はありません

ヤマハ株式会社