

**YAMAHA**

エレクトーン用椅子 取扱説明書

ELS-02/ELS-02C/ELS-02X用付属椅子、アップグレードユニット ELSU-B02X

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	～しないでくださいという「禁止」を示します。
	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

**必ず実行**

本書の組み立て方の説明をよく読み、手順どおりに組み立てる。

手順どおりに正しく組み立てないと、イスが破損したりお客様がけがをしたりする原因になります。

**禁止**

不安定な場所に置かない。

イスが転倒して、お客様やほかの方々けがをする原因になります。

**禁止**

イスで遊んだり、イスを踏み台にしたりしない。

イスが転倒したりこわれたりして、お客様けがをする原因になります。

**禁止**

イスには二人以上ですわらない。

イスが転倒したりこわれたりして、お客様けがをする原因になります。

**必ず実行**

イスのボルト/ネジを定期的に締め直す。

イスを長期間使用すると、イスのボルト/ネジがゆるむことがあります。ボルト/ネジがゆるんだ場合は、付属のスパナ/六角レンチで締め直してください。

**必ず実行**

イスの脚で床やたたみを傷つけないよう注意する。

イスの下にマットを敷くなどして、床やたたみを保護されることをおすすめします。

**必ず実行**

小さなお子様の後方への転倒に注意する。

背もたれがないため、後方へ転倒してけがをするおそれがあります。

部品の確認

すべての部品を取り出し、部品がそろっていることを確かめてください。

ELS-02/ELS-02C用付属椅子

- 椅子座板 1
- 脚 4
- フットレスト 1
- ボルト 4
- ワッシャー 4
- ネジ 4
- スパナ* 1

ELS-02X用付属椅子/ アップグレードユニット ELSU-B02X

- 椅子座板 1
- 脚 2
- フットレスト 1
- ボルト 8
- ワッシャー 8
- ネジ 4
- 六角レンチ* 1

*スパナ/六角レンチは、椅子座面の裏に取り付けられています。

ネジのサイズにあった、+(プラス)のドライバーを用意してください。



注記(ご使用上の注意)

イスを手入れするときは、乾いた柔らかい布、または水を固くしぼった柔らかい布をご使用ください。ベンジンやシンナー、洗剤、化学ぞうきんなどは、変色 / 変質する原因になりますので、使用しないでください。

組み立て手順

ELS-02/ELS-02C用付属椅子


- 1 椅子座板を裏返しに置き、前側2本の脚を取り付けます。

図のように、付属のスパナを使って、ボルトでしっかりと固定します。




注意


椅子座板とボルトの間にワッシャーをはさみ、ボルトとワッシャーのすき間がなくなるまで締めつけてください。
脚がはずれ、お客様がけがをしたりする原因になります。



- 2 +(プラス)のドライバーを使って、付属のネジ(左右2本ずつ)で、フットレストを取り付けます。



- 3 椅子座板に、後側2本の脚を取り付けます。



ELS-02X用付属椅子/ アップグレードユニット ELSU-B02X


- 1 椅子座板を裏返しに置き、付属の六角レンチを使って左右の脚を取り付けます。

斜めになっている脚が前面に来るようにして、左右4本ずつのボルトをしっかりと固定してください。




注意

椅子座板とボルトの間にワッシャーをはさみ、ボルトとワッシャーのすき間がなくなるまで締めつけてください。
脚がはずれ、お客様がけがをしたりする原因になります。



- 2 +(プラス)のドライバーを使って、付属のネジ(左右2本ずつ)で、フットレストを取り付けます。




以上で組み立ては完了です。
組み立て後、裏面の「組み立て後の確認」を必ず行なってください。

組み立て後の確認


組み立て後、必ず以下の点をチェックしてください。

- 椅子のボルト/ネジはゆるんでいませんか？
→ ボルト/ネジを確実に締めてください。
- 椅子がぐらつきませんか？
→ ぐらつく場合は、次項の「椅子のぐらつき調節」の手順にしたがって、椅子の脚を調節してください。
- 脚の左右(L/R)は正しいですか？

ELS-02/ELS-02C



ELS-02X/アップグレードユニット ELSU-B02X




椅子のぐらつき調節


椅子がぐらつく場合は、以下の手順で調節してください。

- 1 椅子の4本の脚が床についた状態で、○印のボルトをゆるめます。

ELS-02/ELS-02C





ELS-02X/アップグレードユニット ELSU-B02X





- 2 付属のスパナ/六角レンチで、脚を固定するボルトを締めつけます。

ボルトとワッシャーのすき間がなくなるまで締めつけてください。

ELS-02/ELS-02C



ELS-02X/アップグレードユニット ELSU-B02X



3 椅子を設置場所に置き、ぐらつきがないか確認します。

ぐらつきが直らない場合は、もう一度手順1～2を行なってください。

それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、またはヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。

椅子を長時間使用すると、椅子のボルト/ネジがゆるむことがあります。+(プラス)ドライバーおよび付属のスパナ/六角レンチで定期的に締め直してください。

◆修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-012-808**
※全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。

上記番号でつながらない場合は **TEL 053-460-4830**

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～18:00、
土曜日 9:00～17:00
(祝日およびセンター指定休日を除く)

FAX 東日本 (北海道/東北/関東/甲信越/東海)
03-5762-2125
西日本 (沖縄/九州/中国/四国/近畿/北陸)
06-6465-0367

◆製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ

エレクトーンの機能や取り扱いについては、ご購入の特約店または下記ヤマハお客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

お客様コミュニケーションセンター エレクトーン・D-DECKご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-005-808**
※全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。

上記番号でつながらない場合は **TEL 053-460-4836**

営業時間: 月曜日～金曜日 10:00～18:00、
土曜日 10:00～17:00
(祝日およびセンター指定休日を除く)

<http://jp.yamaha.com/support/>

●ウェブサイトのご案内

ヤマハ株式会社ホームページ

<http://jp.yamaha.com/>

ヤマハ ダウンロード

<http://download.yamaha.com/jp/>

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

*都合により、住所、電話番号、名称、営業時間などに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。