




MU128

TONE GENERATOR



リストブック

目次

XG Voice List(ノーマルボイス).....	2 ~ 29
TG300B Voice List(ノーマルボイス)	30 ~ 41
GM128音について	42 ~ 43
XG Drum Map(ドラムボイス).....	44 ~ 48
TG300B Drum Map(ドラムボイス).....	49
Performance List(パフォーマンスリスト).....	50
CD-ROM デモソングリスト(MU100シリーズ用).....	52
CD-ROM デモソングリスト(MU128シリーズ用).....	53

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Key Scale Panning				Stereo		Single		Slow		Fast Decay		
Bank Select MSB		0		0		0		0		0		0		
Bank Select LSB		0		1		3		6		8		12		
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	MU100 Native	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Piano	1	GrandPno	1	† GrandP #	1	GrndPnoK	1							
	2	BritePno	1	† BriteP #	1	BritPnoK	1	† StBritPno	2					
	3	El.Grand	2			ElGrPnoK	2							
	4	HnkyTonk	2			HnkyTnkK	2							
	5	E.Piano1	2	† EPiano1#	2	El.Pno1K	1							
	6	E.Piano2	2	† EPiano2#	1	El.Pno2K	1						† ChoEPDcy	2
	7	Harpsi.	1			Harpsi.K	1							
	8	Clavi	2	† Clavi #	2	Clavi K	1							
Chromatic Percussion	9	Celesta	1											
	10	Glocken	1											
	11	MusicBox	2											
	12	Vibes	1			Vibes K	1							
	13	Marimba	1			Marimbak	1							
	14	Xylophon	1											
	15	TubulBel	1											
	16	Dulcimer	1											
Organ	17	DrawOrgn	1	† DrawOrg#	2			† StDrawOr	2					
	18	PercOrgn	1	† PercOrg#	2									
	19	RockOrgn	2	† RockOrg#	2									
	20	ChrchOrg	2											
	21	ReedOrgn	1											
	22	Acordion	2											
	23	Harmnica	1											
	24	TangoAcd	2	† TangoAc#	2									
Guitar	25	NylonGtr	1	† NylonGt#	1									
	26	SteelGtr	1	† SteelGt#	1									
	27	Jazz Gtr	1	† JazzGtr#	2									
	28	CleanGtr	1											
	29	Mute Gtr	1	† MuteGtr#	2									
	30	Ovrdrive	1	† Ovrdriv#	2									
	31	Dist.Gtr	1	† DistGtr#	1								DstRthmG **	2
	32	GtrHarmo	1											
Bass	33	Aco.Bass	1	† AcoBass#	1									
	34	FngrBass	1	† FngrBa #	1									
	35	PickBass	1					PickBa 2	1					
	36	Fretless	1	† Frtless#	1									
	37	SlapBas1	1	† SlapBa1#	2									
	38	SlapBas2	1	† SlapBa2#	2									
	39	SynBass1	1											
	40	SynBass2	2					MelloSBa	1				Seq Bass	2
Strings	41	Violin	1	† Violin #	1									
	42	Viola	1							Slow Vln	1			
	43	Cello	1											
	44	Contrabs	1											
	45	Trem.Str	1	† TremStr#	2					SlwTrStr	1			
	46	Pizz.Str	1											
	47	Harp	1											
	48	Timpani	1											
Ensemble	49	Strings1	1	† Strngs1#	1		S.Strngs	2		Slow Str	1			
	50	Strings2	1	† Strngs2#	1		S.SlwStr	2		LegatoSt	2			
	51	Syn Str1	2							† Memory	2			
	52	Syn Str2	2											
	53	ChoirAah	1				S.Choir	2						
	54	VoiceOoh	1											
	55	SynVoice	1											
	56	Orch.Hit	2										LoFi Hit ***	2
Brass	57	Trumpet	1	† Trumpet#	1									
	58	Trombone	1	† Trmbone#	1									
	59	Tuba	1											
	60	Mute Trp	1	† MuteTrp#	2									
	61	Fr. Horn	1						FrHrSolo	1				
	62	BrssSect	1	† BrssSec#	2			StBrssSec ***	2					
	63	SynBrss1	2										Quack Br	2
64	SynBrss2	1												

▼ 16ページへ続く... ▼

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Vel-cutoff freq	Attack	Release	Sweep	Resonant Sweep	
Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0	
Bank Select LSB	0	22	24	25	26	27	
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	
Piano	1	GrandPno	1				
	2	BritePno	1				
	3	El.Grand	2				
	4	HnkyTonk	2				
	5	E.Piano1	2				
	6	E.Piano2	2				
	7	Harpsi.	1		Harpsi.2	2	
	8	Clavi	2				ClaviWah 2
Chromatic Percussion	9	Celesta	1				
	10	Glocken	1				
	11	MusicBox	2				
	12	Vibes	1				
	13	Marimba	1				
	14	Xylophon	1				
	15	TubulBel	1				
	16	Dulcimer	1				
Organ	17	DrawOrgn	1				
	18	PercOrgn	1	70sPcOr1	2		
	19	RockOrgn	2				
	20	ChrchrOrg	2				
	21	ReedOrgn	1				
	22	Acordion	2				
	23	Harmnica	1				
	24	TangoAcd	2				
Guitar	25	NylonGtr	1		NylonGt3	2	
	26	SteelGtr	1				
	27	Jazz Gtr	1				
	28	CleanGtr	1				
	29	Mute Gtr	1				
	30	Ovrdrive	1				
	31	Dist.Gtr	1	DistGtr2 **	2		
	32	GtrHarmo	1				
Bass	33	Aco.Bass	1				
	34	FngrBass	1			FlangeBa 2	
	35	PickBass	1				
	36	Fretless	1				
	37	SlapBas1	1			ResoSlap 1	
	38	SlapBas2	1	† Wah Slap 2			
	39	SynBass1	1		AcidBass 1	ResoBass *** 1	
	40	SynBass2	2	† Zealot 2			
Strings	41	Violin	1				
	42	Viola	1				
	43	Cello	1				
	44	Contrabs	1				
	45	Trem.Str	1				
	46	Pizz.Str	1				
	47	Harp	1				
	48	Timpani	1				
Ensemble	49	Strings1	1	Arco Str	2		
	50	Strings2	1				
	51	Syn Str1	2			Reso Str 2	
	52	Syn Str2	2				
	53	ChoirAah	1				
	54	VoiceOoh	1				
	55	SynVoice	1				
	56	Orch.Hit	2				
Brass	57	Trumpet	1				
	58	Trombone	1				
	59	Tuba	1				
	60	Mute Trp	1				
	61	Fr. Horn	1				
	62	BrssSect	1				
	63	SynBrss1	2	PolyBrss	2	SynBrss3 2	
	64	SynBrss2	1				

↓ 18ページへ続く... ↓

□ : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=バンクナンバー

		5th 1		5th 2		Bend		Tutti 1		Tutti 2		
Bank Select MSB		0		0		0		0		0		
Bank Select LSB		0		37		38		39		40		
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Piano	1	GrandPno	1					PianoStr	2	Dream	2	
	2	BritePno	1					† SyPadPno	2			
	3	El.Grand	2					LayerCP1	2	LayerCP2	2	
	4	HnkyTonk	2									
	5	E.Piano1	2					HardEl.P	2			
	6	E.Piano2	2					DX Phase	2	DX+Analg	2	
	7	Harpsi.	1					† ElHarpsi	2			
	8	Clavi	2					† CsmcClav	2			
Chromatic Percussion	9	Celesta	1									
	10	Glocken	1									
	11	MusicBox	2									
	12	Vibes	1									
	13	Marimba	1									
	14	Xylophon	1									
	15	TubulBel	1									
	16	Dulcimer	1									
Organ	17	DrawOrgn	1	60sDrOr3	2	Even Bar	2	16+2'2/3	2			
	18	PercOrgn	1	PercOrg2	2							
	19	RockOrgn	2									
	20	ChrchOrg	2					NotreDam	2			
	21	ReedOrgn	1					Puff Org	2			
	22	Acordion	2									
	23	Harmnica	1									
	24	TangoAcd	2									
Guitar	25	NylonGtr	1					† Wayside	2			
	26	SteelGtr	1					Nyln&Stl	2	Stl&Body	2	
	27	Jazz Gtr	1					† OrganGtr	2	† OctPlate	2	
	28	CleanGtr	1									
	29	Mute Gtr	1					FunkGtr1	2	MuteStIG	2	
	30	Ovrdrive	1					† Parallel	2			
	31	Dist.Gtr	1	PowerGt1 **	2	Dst.5ths **	2	FeedbkGt	2	FeedbkG2	2	
	32	GtrHarmo	1									
Bass	33	Aco.Bass	1					JazzRthm	2	† PckAcoBa	2	
	34	FngrBass	1					Ba&DstEG	2			
	35	PickBass	1					† PkB&MtGt	2			
	36	Fretless	1									
	37	SlapBas1	1									
	38	SlapBas2	1									
	39	SynBass1	1					TechnoBa	2	† Kik'n'Ba	2	
	40	SynBass2	2					ModulrBa	2	DX Bass	2	
Strings	41	Violin	1					† Unison	2			
	42	Viola	1					† VlaDoubl	2			
	43	Cello	1									
	44	Contrabs	1									
	45	Trem.Str	1					Susp.Str	2			
	46	Pizz.Str	1					† Sleep	2			
	47	Harp	1					YangChin	2			
	48	Timpani	1									
Ensemble	49	Strings1	1					Orchestr	2	Orchstr2	2	
	50	Strings2	1					Warm Str	2	Kingdom	2	
	51	Syn Str1	2				† Monarchy	2	GrandPad ***	2	† SweepStr	2
	52	Syn Str2	2				† WormHole	2				
	53	ChoirAah	1				† Gasp	2	ChoirStr	2	† Dead Sea	2
	54	VoiceOoh	1									
	55	SynVoice	1					SyVoice2	2	Choral	2	
	56	Orch.Hit	2					† Throne	2			
Brass	57	Trumpet	1									
	58	Trombone	1									
	59	Tuba	1									
	60	Mute Trp	1					† Backyard	2			
	61	Fr. Horn	1	HornOrch	2							
	62	BrssSect	1				BrssFall **	1	BrssSec2	2	Hi Brass	2
	63	SynBrss1	2					SyBrssSub ***	2			
	64	SynBrss2	1					SynBrss4	2	ChoirBrss	2	

↓ 20ページへ続く... ↓

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 1 Other Waves 2 Other Waves 3 Other Waves 4 Other Waves 5

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0		
Bank Select LSB	0	64	65	66	67	68		
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E		
Piano	1	GrandPno	1 † ConGrnd	1 † ConGrndK	1 † DblConGr	2 † MIDIGrd1	2 † MIDIGrd2	2
	2	BritePno	1 † BrConGrd	1 † BrConGrK	1 † MIDIGrd3	2 † MIDIGrd4	2 † OldPiano	2
	3	El.Grand	2					
	4	HnkyTonk	2					
	5	E.Piano1	2 60sEl.P1	1 † Old EP	1 † Tribeca	1 † Diploid1	2 † Flops	1
	6	E.Piano2	2 † Shrakawa	2 † OldEP Tn	2 † Flips	1 † FlipsDtd	2 † Flicks	1
	7	Harpsi.	1 † SynHrpsi	2				
	8	Clavi	2 PulseClv	1 PierceCl	2 † ClrClavi	1 † SwpClavi	1 † SynClavi	1
Chromatic Percussion	9	Celesta	1 † FMCelsta	1				
	10	Glocken	1					
	11	MusicBox	2 Orgel	2 † SmalOrgl	2			
	12	Vibes	1					
	13	Marimba	1 SineMrb	2				
	14	Xylophon	1					
	15	TubulBel	1					
	16	Dulcimer	1					
Organ	17	DrawOrgn	1 Organ Ba	1 70sDrOr2	2 CheezOrg	2 DrawOrg3	2 StdiumOr ***	1
	18	PercOrgn	1 JazOrgan ***	1 WarmJzOr ***	2 ClikOrgn ***	2 † Grace	2 † CrnGrace	2
	19	RockOrgn	2 RotaryOr	2 SloRotar	2 FstRotar	2 † GladRtr	2	
	20	ChrchOrg	2 OrgFlute	2 TrmOrgFl	2			
	21	ReedOrgn	1 † SyReedDk	2				
	22	Acordion	2					
	23	Harmnica	1					
	24	TangoAcid	2 TngoAcid2	2 † TghtAcid	1 † TghtAcidD	2		
Guitar	25	NylonGtr	1 † EsGuitar	1 † EsGtrHrd	1 † EsGtMllo	1 † EsGtrDcy	1	
	26	SteelGtr	1 † Nashville	1 † NashvilleR	1 † Nashv12	2		
	27	Jazz Gtr	1 † SuperJzM	1 † SuperJzB	1 † SuperJzD	2 † SuperJzR	1 † DX JzGtr	1
	28	CleanGtr	1 CleanGt2 **	1 MidT.Gtr ***	1 MidTGtSt ***	1 NasalGtr ***	1 NaslGtSt ***	2
	29	Mute Gtr	1 † Wrench	1 † WrenchHv	1 † WrnchDbl	2 † Tin	2	
	30	Ovrdrive	1 † ManhttnM	1 † ManhttnB	1 † ManhttnD	2 † ManhttnP	2	
	31	Dist.Gtr	1 † Bite	1 † Bite Res	1 † Bite Dtd	2 † Bite +	2 † Burnout	2
	32	GtrHarmo	1 AcoHarmo **	1 GtFeedbk	1 GtrHrmo2	1 † Shmla	2	
Bass	33	Aco.Bass	1 † Boston	1 † BostnBrt	1 † Coolth	1 † Coolth B	1	
	34	FngrBass	1 Jazzy Ba **	1 Mod.Bass	2 † Chase	1 † ChaseRes	1 † BlueBass	1
	35	PickBass	1 † HardPick	1 † HrdPikRs	2 † PkBass +	2 PickBa 4	2	
	36	Fretless	1 † PwrFrtls	1 † PwrFrtlR	1 † TalkinBa	1 † NoizFrtl	2	
	37	SlapBas1	1 Slapper ***	1 Thum&Slp ***	2 † GltzySlp	2 † FM Slap	1 † FMSlpDtd	2
	38	SlapBas2	1					
	39	SynBass1	1 Orbiter	2 Sqr.Bass	2 RubberBa	2 Fish ***	1 HardReso ***	1
	40	SynBass2	2 X WireBa	2 AtkPulse ***	1 CS Light ***	1 MettBass ***	1 † FrcOscBa	1
Strings	41	Violin	1 † Cadenza	1 † CadenzDk	1 †† Vln Sec	2 †† Hrd Vlms	2 †† Slw Vlms	1
	42	Viola	1 † Sonata	1 †† Vla Sec	2 †† Hrd Vlas	2 †† Slw Vlas	1	
	43	Cello	1 †† CelloSec	2 †† Hrd Vcs	2 †† Slw Vcs	1		
	44	Contrabs	1 †† CB Sec	2 †† Hrd CBs	2 †† Slw CBs	1		
	45	Trem.Str	1 † Fear	1 † Fear Dtd	2 † Apoclyps	2		
	46	Pizz.Str	1 †† Collegno	2				
	47	Harp	1 El.Harp	1				
	48	Timpani	1					
Ensemble	49	Strings1	1 † SprStrng	1 † SprStrSt	2 † Triste	1 † Basso	2 †† Stacc H	2
	50	Strings2	1 70s Str	1 Strings3	1			
	51	Syn Str1	2 Syn Str4	2 Syn Str5	2 † Solitude	2 † Fate	1 † Thulium	1
	52	Syn Str2	2 † Hope	2 † Virgo	2 † Platinum	1 † OctavPWM	2 † Taurus	2
	53	ChoirAah	1 StrngAah **	1 Male Aah **	1 † Scroll	2 † Scroll +	2	
	54	VoiceOoh	1 VoiceDoo **	1 † Hmn	1 † WriChoir	2		
	55	SynVoice	1 AnaVoice	1 † Aspirate	1 † AsprateD	2 † Facula	2	
	56	Orch.Hit	2 Impact	2 BrssStab **	2 DoublHit **	2 BrStab80 **	2 Bass Hit ***	1
Brass	57	Trumpet	1 Dark Trp ***	1 DrkTpSft ***	1 † Soft Trp	1 † Blow	1 † Blow Dbl	2
	58	Trombone	1 BrghTTrb ***	1 MellowTb ***	1 † JJJ	1		
	59	Tuba	1					
	60	Mute Trp	1 MuteTrp2 **	1 † Bkstairs	1			
	61	Fr. Horn	1 † Syn Horn	1 HornOrc2	2			
	62	BrssSect	1 † SprBrass	2 † SprBrCut	1 † SprBrBlw	2 † PwrD Sfz	2 † PwrSfzBr	2
	63	SynBrss1	2 AnaBrss1	2 † SynthThn	1 † SyncBrss	1 † SyncBrSt	2 † AnaHorn1	1
	64	SynBrss2	2 AnaBrss2	2 † Soft Cut	1 † AnaHornS	2		

▼ 22ページへ続く... ▼

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

0 69	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74	0 75
E	E	E	E	E	E	E
† Soho	1 † FlopsDtd	2 † Diploid2	2 † Brooklyn	1 † Diploid3	2 PhunkyDX	2 † Nasal DX
† FliksDtd	† BrightDX	1 † BrtDXDtd	2 † Kitayama	2 † Turnpik1	2 Turnpik2	2 † Cerritos
† SprClavi	2 † GtrClavi	2 † HardyPlk	1 † HrdyPlk+	2 † FMClavDb	2	
StdiuO2 ***	2 GospelOr ***	1 ClkGspIO ***	2 ChapelOr ***	2 † DimChors	2 Dawn	1 † Mellorgn
† DimClick	2 † Dusk	2 † FM Click	1 † Spooky	1 † SprRotry	2 LoFiOrgn	2 † BeepOrgn
† DXJzGt D	2 † PulsJazz	1 † RghcastN	1 † RghcastM	1		
† Hammer M	1 † Hammer B	1 † Hammer D	2 † HammerSt	2 † FMChoGtr	2 FMChoGtS	2 † PeskyGtr
† Bombay	2 † Bombay S	2 † Jaipur	2			
JazzyBa2	2 FngBass3	2				
† Wah Saw	1 † Pluto	1 † Pluto +	2 † Stimuli	1 † RunPulse	1 TalkPuls	1 † Node
† Cubit	1 † Cubit +	2 † Keel	1 † KeelPwr	2 † PlnPulse	2 PwrPuls	1 † PwrPulsB
†† Stacc L	2 Hall Str	1 Str/FHrn	2			
† Brook	1 † Brook St	2 OldSynSt	2			
† Frost	2 † Leo	2 † SolPlexs	2 SunRise	2		
BassHit+ ***	2 6th Hit ***	1 6thHit + ***	2 Euro Hit ***	1 EuroHit+ ***	2 Blowout	2
4th TP	2 Synth Tp	1				
† Alto&Trp	2 † Tnr&Trp	2 † BrssBros	2 † VagueBro	2 BrssSec3	2 SfrzdBr2	2 OctBrass
† AnaHorn2	1 † AnHrnOct	2 † SawBrPwr	2			

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 13 Other Waves 14 Other Waves 15 Other Waves 16 Other Waves 17

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0							
Bank Select LSB	0	76	77	78	79	80							
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E							
Piano	1	GrandPno	1										
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2										
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2	† NaslDXDt	2	† Din	2						
	6	E.Piano2	2	† Sunset	1	† Soft DX	2	† Reso DX	1	† PiercnDX	2	† ShvrngDX	1
	7	Harpsi.	1										
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1										
	13	Marimba	1										
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1										
Organ	17	DrawOrgn	1	† Fuzzorgn	2	† FMO	1	70sDrOr3	2				
	18	PercOrgn	1	† Belief	2	† SnapOrgn	1						
	19	RockOrgn	2										
	20	ChrchOrg	2										
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1										
	24	TangoAcd	2										
Guitar	25	NylonGtr	1										
	26	SteelGtr	1										
	27	Jazz Gtr	1										
	28	CleanGtr	1	† ClaviGtr	2								
	29	Mute Gtr	1										
	30	Ovrdrive	1										
	31	Dist.Gtr	1										
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1										
	34	FngrBass	1										
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1										
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1										
	39	SynBass1	1	† Stainer	1	† StainAtk	1	† SweepSqr	1	† SwpSqr +	2	† Stinks	1
	40	SynBass2	2	† PwrD Saw	1								
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1										
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1										
	50	Strings2	1										
	51	Syn Str1	2										
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1										
	54	VoiceOoh	1										
	55	SynVoice	1										
	56	Orch.Hit	2										
Brass	57	Trumpet	1										
	58	Trombone	1										
	59	Tuba	1										
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	1										
	62	BrssSect	1										
	63	SynBrss1	2										
	64	SynBrss2	1										

24ページへ続く...

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=バンクナンバー

Other Waves 25 Other Waves 26 Other Waves 27 Other Waves 28 Other Instrument 1

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0		
Bank Select LSB	0	88	89	90	91	96		
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E		
Piano	1	GrandPno	1					
	2	BritePno	1					
	3	El.Grand	2					
	4	HnkyTonk	2					
	5	E.Piano1	2					
	6	E.Piano2	2					
	7	Harpsi.	1					
	8	Clavi	2					
Chromatic Percussion	9	Celesta	1					
	10	Glocken	1					
	11	MusicBox	2					
	12	Vibes	1					
	13	Marimba	1			Balafon ** 2		
	14	Xylophon	1					
	15	TubulBel	1			ChrchBel 2		
	16	Dulcimer	1			Cimbalom 2		
Organ	17	DrawOrgn	1					
	18	PercOrgn	1					
	19	RockOrgn	2					
	20	ChrchOrg	2					
	21	ReedOrgn	1					
	22	Acordion	2					
	23	Harmnica	1					
	24	TangoAcd	2					
Guitar	25	NylonGtr	1			Ukulele 1		
	26	SteelGtr	1			Mandolin 2		
	27	Jazz Gtr	1			PdlSteel ** 1		
	28	CleanGtr	1					
	29	Mute Gtr	1			Mu.DstGt ** 2		
	30	Ovrdrive	1					
	31	Dist.Gtr	1					
	32	GtrHarmo	1					
Bass	33	Aco.Bass	1			† WalkSyBa 1		
	34	FngrBass	1					
	35	PickBass	1					
	36	Fretless	1			SynFretl 2		
	37	SlapBas1	1					
	38	SlapBas2	1					
	39	SynBass1	1	† Crook 2	FstFitBa 1	Rubber30 1	FstResB2 1	Hammer 2
	40	SynBass2	2					
Strings	41	Violin	1					
	42	Viola	1					
	43	Cello	1					
	44	Contrabs	1					
	45	Trem.Str	1					
	46	Pizz.Str	1					
	47	Harp	1			† Vln Harp 1		
	48	Timpani	1					
Ensemble	49	Strings1	1					
	50	Strings2	1					
	51	Syn Str1	2					
	52	Syn Str2	2					
	53	ChoirAah	1					
	54	VoiceOoh	1			VoiceHmn ** 1		
	55	SynVoice	1					
	56	Orch.Hit	2					
Brass	57	Trumpet	1			FluglHmn ** 1		
	58	Trombone	1					
	59	Tuba	1					
	60	Mute Trp	1					
	61	Fr. Horn	1					
	62	BrssSect	1					
	63	SynBrss1	2					
	64	SynBrss2	1					

26ページへ続く...

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

Other Instrument 2	Other Instrument 3	Other Instrument 4	Other Instrument 5	Other Instrument 6	Capital Voices on MU100 Native Map	Capital Voices on MU Basic Map
0 97	0 98	0 99	0 100	0 101	0 126	0 127
E	E	E	E	E	E	E
					† GrandP #	1
					† BriteP #	1
					† EPiano1#	2
					† EPiano2#	1
					† Clavi #	2
Balimba	2	Log Drum	2			
Carillon	2					
Santur	2	†† Yang Qin	2			
					† DrawOrg#	2
					† PercOrg#	2
					† RockOrg#	2
					† TangoAc#	2
					† NylonGt#	1
† MndlnEns	2				† SteelGt#	1
					† JazzGtr#	2
					† MuteGtr#	2
					† Ovrdriv#	2
					† DistGtr#	1
† Dim&Cool	1					
					† AcoBass#	1
					† FngrBa #	1
SmthFrtl	2				† Frtless#	1
					† SlapBa1#	2
					† SlapBa2#	2
					† Violin #	1
					† TremStr#	2
† VlnHrpDt	2					
					† Strngs1#	1
					† Strngs2#	1
† Cornet	2				† Trumpet#	1
					† Trmbone#	1
					† MuteTrp#	2
					† BrssSec#	2

▼ 27ページへ続く ▼

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

MODEL EXCLUSIVE VOICE

Timbre Timbre, Poly Timbre, Looped Timbre, Looped, Poly Phrase, Looped Phrase, Looped, Poly SFX, Timbre

Bank Select MSB	0	48	48	48	48	48	48	48	48								
Bank Select LSB	0	0	8	16	24	48	56	64									
Instrument Group	Pgm.# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	E	E	E								
Piano	1	GrandPno	1	† MtdClavi	1	† Beeline	1	† Rage	1	† Fuss	1	† Reflex 1	2	† Insanity	2	† DstrnFire	2
	2	BritePno	1	† Orimba	2	† BlineHrd	2	† TnglCaos	1	† VanAllen	1	† Reflex 2	2	† Habakkuk	2	† BlowNoiz	1
	3	El.Grand	2			† Dwarf	2	† Incontnc	1	† Divinity	2	† Prcesion	2			† Fall	1
	4	HnkyTonk	2			† Byte	1	† IncntClk	1	† Paranoia	1	† RndmWalk	1			† Chaff	2
	5	E.Piano1	2			† Ping	1	† CheapOsc	1	† Vexation	1	† RndmRun	1				
	6	E.Piano2	2			† NastyCut	1	† CheapOc+	2	† CalcOrg1	1						
	7	Harpsi.	1			† NstyCtSt	2	† NstOrSpl	2	† CalcOrg2	2						
	8	Clavi	2			† Xe	1	† SprClick	1	† CalcOrg3	2						
Chromatic Percussion	9	Celesta	1			† OrganHit	1	† Boomout	2	† ChoCalcO	2						
	10	Glocken	1			† OrgnHit+	2	† ChoirSpl	2	† Sodium	2						
	11	MusicBox	2			† Soft Hit	1	† Veld	2								
	12	Vibes	1			† Vein	1	† VaporVox	1								
	13	Marimba	1			† Packet	1	† VoxShoot	2								
	14	Xylophon	1			† Jolly	1	† SemiacOr	2								
	15	TubulBel	1			† Jolly +	2										
	16	Dulcimer	1			† Envy	1										
Organ	17	DrawOrgn	1			† EnvyShrt	2										
	18	PercOrgn	1			† Cough	1										
	19	RockOrgn	2			† Remark	2										
	20	ChrchOrg	2			† Potala	2										
	21	ReedOrgn	1			† Fury	2										
	22	Acordion	2			† Glocken+	1										
	23	Harmnica	1														
	24	TangoAcd	2														
Guitar	25	NylonGtr	1														
	26	SteelGtr	1														
	27	Jazz Gtr	1														
	28	CleanGtr	1														
	29	Mute Gtr	1														
	30	Ovrdrive	1														
	31	Dist.Gtr	1														
	32	GtrHarmo	1														
Bass	33	Aco.Bass	1														
	34	FngrBass	1														
	35	PickBass	1														
	36	Fretless	1														
	37	SlapBas1	1														
	38	SlapBas2	1														
	39	SynBass1	1														
	40	SynBass2	2														
Strings	41	Violin	1														
	42	Viola	1														
	43	Cello	1														
	44	Contrabs	1														
	45	Trem.Str	1														
	46	Pizz.Str	1														
	47	Harp	1														
	48	Timpani	1														
Ensemble	49	Strings1	1														
	50	Strings2	1														
	51	Syn Str1	2														
	52	Syn Str2	2														
	53	ChoirAah	1														
	54	VoiceOoh	1														
	55	SynVoice	1														
	56	Orch.Hit	2														
Brass	57	Trumpet	1														
	58	Trombone	1														
	59	Tuba	1														
	60	Mute Trp	1														
	61	Fr. Horn	1														
	62	BrssSect	1														
	63	SynBrss1	2														
	64	SynBrss2	1														

28ページへ続く...

: 音はなりません。
 ** : MU80 Extension † : MU100 Extension
 *** : MU90 Extension †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Key Scale Panning		Stereo		Single		Slow		Fast Decay	
Bank Select MSB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB		0	0	1	3	6	8	12			
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	MU100 Native	E	E	E	E	E	E	E
↓ 2ページ続き... ↓											
Reed	65	SprnoSax	1						† VgSprnSx	1	
	66	Alto Sax	1	† AltoSax#	2						
	67	TenorSax	1								
	68	Bari.Sax	1								
	69	Oboe	2	† Oboe #	1						
	70	Eng.Horn	1								
	71	Bassoon	1								
	72	Clarinet	1								
Pipe	73	Piccolo	1								
	74	Flute	1	† Flute #	1						
	75	Recorder	1								
	76	PanFlute	1	† PanFlut#	1						
	77	Bottle	2								
	78	Shakhchi	2								
	79	Whistle	1								
	80	Ocarina	1								
Synth Lead	81	SquareLd	2				SquarLd2	1	LMSquare	2	
	82	Saw Ld	2				Saw Ld 2	1	ThickSaw	2	
	83	CaliopLd	2								
	84	Chiff Ld	2								
	85	CharanLd	2								
	86	Voice Ld	2								
	87	Fifth Ld	2						† FifthLdS	2	
	88	Bass&Ld	2								
Synth Pad	89	NewAgePd	2								
	90	Warm Pad	2								
	91	PolySyPd	2								
	92	ChoirPad	2								
	93	BowedPad	2								
	94	MetalPad	2								
	95	Halo Pad	2								
	96	SweepPad	2								
Synth Effects	97	Rain	2								
	98	SoundTrk	2								
	99	Crystal	2							SynDrCmp	2
	100	Atmosphr	2								
	101	Bright	2								
	102	Goblins	2								
	103	Echoes	2						Echoes 2	2	
	104	Sci-Fi	2								
Ethnic	105	Sitar	1								
	106	Banjo	1								
	107	Shamisen	1								
	108	Koto	1								
	109	Kalimba	1								
	110	Bagpipe	2								
	111	Fiddle	1								
	112	Shanai	1								
Percussive	113	TnkIBell	2								
	114	Agogo	2								
	115	SteelDrm	2								
	116	Woodblok	1								
	117	TaikoDrm	1								
	118	MelodTom	2								
	119	Syn Drum	1								
	120	RevCymb1	1								
Sound Effects	121	FretNoiz	2								
	122	BrthNoiz	2								
	123	Seashore	2								
	124	Tweet	2								
	125	Telephone	1								
	126	Helicptr	1								
	127	Applause	1								
	128	Gunshot	1								

□ : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー

** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Vel-cutoff freq	Attack	Release	Sweep	Resonant Sweep	
Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB	0	22	24	25	26	27	
Instrument Group	Pgm.# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	E
↓ 4ページ続き... ↓							
Reed	65	SprnoSax	1				
	66	Alto Sax	1				
	67	TenorSax	1				
	68	Bari.Sax	1				
	69	Oboe	2				
	70	Eng.Horn	1				
	71	Bassoon	1				
Pipe	72	Clarinet	1				
	73	Piccolo	1				
	74	Flute	1				
	75	Recorder	1				
	76	PanFlute	1				
	77	Bottle	2				
	78	Shakhchi	2				
	79	Whistle	1				
	80	Ocarina	1				
	Synth Lead	81	SquareLd	2			
82		Saw Ld	2	HeavySyn	2	WaspySyn	2
83		CalioPld	2			Mondo ***	1
84		Chiff Ld	2				
85		CharanLd	2				
86		Voice Ld	2	SynthAah	2		
87		Fifth Ld	2				
88		Bass&Ld	2				
Synth Pad	89	NewAgePd	2				
	90	Warm Pad	2				
	91	PolySyPd	2				
	92	ChoirPad	2				
	93	BowedPad	2				
	94	MetalPad	2				
	95	Halo Pad	2				
	96	SweepPad	2				Converge
Synth Effects	97	Rain	2				
	98	SoundTrk	2				Prologue
	99	Crystal	2				
	100	Atmosphr	2				
	101	Bright	2				
	102	Goblins	2				
	103	Echoes	2				
	104	Sci-Fi	2				
Ethnic	105	Sitar	1				
	106	Banjo	1				
	107	Shamisen	1				
	108	Koto	1				
	109	Kalimba	1				
	110	Bagpipe	2				
	111	Fiddle	1				
	112	Shanai	1				
Percussive	113	TnklBell	2				
	114	Agogo	2				
	115	SteelDrm	2				
	116	Woodblok	1				
	117	TaikoDrm	1				
	118	MelodTom	2				
	119	Syn Drum	1				
	120	RevCymb1	1				
Sound Effects	121	FretNoiz	2				
	122	BrthNoiz	2				
	123	Seashore	2				
	124	Tweet	2				
	125	Telphone	1				
	126	Helicptr	1				
	127	Applause	1				
	128	Gunshot	1				

☐ : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー

** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		5th 1	5th 2	Bend	Tutti 1	Tutti 2		
Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0		
Bank Select LSB	0	37	38	39	40	41		
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	E	E
↓ 6ページ続き... ↓								
Reed	65	SprnoSax	1					
	66	Alto Sax	1				Sax Sect	2
	67	TenorSax	1				BrthTnSx	2
	68	Bari.Sax	1				SoftTenr	2
	69	Oboe	2					
	70	Eng.Horn	1					
	71	Bassoon	1					
Pipe	72	Clarinet	1				† Syn&Clr	2
	73	Piccolo	1					
	74	Flute	1				† Brthy Fl	2
	75	Recorder	1					
	76	PanFlute	1					
	77	Bottle	2					
	78	Shakhchi	2					
	79	Whistle	1					
	80	Ocarina	1					
	Synth Lead	81	SquareLd	2				
82		Saw Ld	2				PulseSaw	2
83		CaliopLd	2				† Novice	2
84		Chiff Ld	2				† SaltLead	2
85		CharanLd	2					
86		Voice Ld	2					
87		Fifth Ld	2					
88		Bass&Ld	2					
Synth Pad	89	NewAgePd	2					
	90	Warm Pad	2				† Vishnu	2
	91	PolySyPd	2					
	92	ChoirPad	2					
	93	BowedPad	2					
	94	MetalPad	2					
	95	Halo Pad	2				† Tiu	2
Synth Effects	96	SweepPad	2					
	97	Rain	2					
	98	SoundTrk	2					
	99	Crystal	2				GlockChi	2
	100	Atmosphr	2				Nylon EP	2
	101	Bright	2					
	102	Goblins	2					
Ethnic	103	Echoes	2					
	104	Sci-Fi	2					
	105	Sitar	1				† Bhuj	2
	106	Banjo	1					
	107	Shamisen	1					
	108	Koto	1					
	109	Kalimba	1					
	110	Bagpipe	2					
	111	Fiddle	1					
	112	Shanai	1					
Percussive	113	TnkIBell	2					
	114	Agogo	2					
	115	SteelDrm	2					
	116	Woodblok	1					
	117	TaikoDrm	1					
	118	MelodTom	2					
	119	Syn Drum	1					
	120	RevCymb	1					
Sound Effects	121	FretNoiz	2					
	122	BrthNoiz	2					
	123	Seashore	2					
	124	Tweet	2					
	125	Telephone	1					
	126	Helicptr	1					
	127	Applause	1					
	128	Gunshot	1					

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 1 Other Waves 2 Other Waves 3 Other Waves 4 Other Waves 5

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0								
Bank Select LSB	0	64	65	66	67	68								
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E								
8ページ続き...														
Reed	65	SprnoSax	1	† Mdtatn	1	† MdtatnRs	1							
	66	Alto Sax	1	† ASaxPwrd	1	† FakeAlto	1	† FakeAlt+	2	† FakeAltD	2			
	67	TenorSax	1	TnrSax 2	1	† SprTenor	1	† SprTnr +	2	† SprTnrSt	2	† Tnr&Alto	2	
	68	Bari.Sax	1											
	69	Oboe	2	† Heinz	1	† HeinzUni	2	Oboe Exp	1					
	70	Eng.Horn	1											
	71	Bassoon	1											
	72	Clarinet	1											
	Pipe	73	Piccolo	1										
		74	Flute	1	† Boehm	1	† Boehm Br	2	† Pastoral	2	† Shepherd	2		
75		Recorder	1	† Piplith	2	† Home	1							
76		PanFlute	1	PanFlut2 **	1	† Meadow	1							
77		Bottle	2	† BottLgt	2									
78		Shakhchi	2											
79		Whistle	1	† Reverie	2									
80		Ocarina	1	† Opalina	1									
Synth Lead	81	SquareLd	2	Mellow	2	SoloSine	2	SineLead	1	Pulse Ld ***	1	SyncLead ***	1	
	82	Saw Ld	2	Digger ***	1	† Dunce	2	† BrassSaw	1	† SawRiver	2	† BrPulsDb	2	
	83	CalioPd	2	Vent Syn **	2	PureLead	2	† EIPrimtv	2					
	84	Chiff Ld	2	Rubby	2	HardSync ***	1							
	85	CharanLd	2	DistLead	2	WireLead	2	SynPluck ***	1					
	86	Voice Ld	2	Vox Lead	2	Br.Layer ***	2	† Cypher 1	1	† Cypher 2	1	† Cypher 3	2	
	87	Fifth Ld	2											
	88	Bass&Ld	2	Fat&Prky	2	Soft Wrl	2	† Cant	2	† Mogul	1	† Distance	2	
	Synth Pad	89	NewAgePd	2	Fantasy	2	† Libra	2	Bell Pad	2				
		90	Warm Pad	2	Horn Pad	2	RotarStr	2						
91		PolySyPd	2	PolyPd80	2	ClickPad	2	Ana. Pad	2	SquarPad	2	Snow Pad ***	2	
92		ChoirPad	2	Heaven	2	Lite Pad **	2	Itopia	2	CC Pad	2	CosmicPd ***	2	
93		BowedPad	2	Glacier	2	GlassPad	2	† SqrTwang	2	SquarPd8	2			
94		MetalPad	2	Tine Pad	2	Pan Pad	2	† Queever	2					
95		Halo Pad	2	† Aries	2	ChorusPd	2							
96		SweepPad	2	PolarPad	2	Sweepy **	2	Celstial	2	† Monsoon	2	† lo	2	
Synth Effects		97	Rain	2	HrmoRain	2	AfrcnWnd	2	Carib	2				
		98	SoundTrk	2	Ancestrl	2	Rave **	2	Fairy ***	2	† Hermit	2		
	99	Crystal	2	SynMalet	1	SftCryst	2	LoudGlok	2	ChrstBel	2	VibeBell	2	
	100	Atmosphr	2	NylnHarp	2	Harp Vox	2	AtmosPad	2	Planet	2	† Lyra	2	
	101	Bright	2	FantaBel	2	ShinStar	2	BritStab	2					
	102	Goblins	2	GobSynth	2	Creepcr	2	Ring Pad	2	Ritual	2	ToHeaven	2	
	103	Echoes	2	EchoBell	2	Big Pan	2	SynPiano	2	Creation	2	StarDust	2	
	104	Sci-Fi	2	Starz	2	Odin **	2							
Ethnic	105	Sitar	1	† Raga Syn	2									
	106	Banjo	1	† El Banjo	1									
	107	Shamisen	1											
	108	Koto	1	† FM Koto	2									
	109	Kalimba	1	BigKalim **	2									
	110	Bagpipe	2	† Thistle	2									
	111	Fiddle	1											
	112	Shanai	1	Shanai 2	1									
Percussive	113	TnkBell	2	† TcklBell	2									
	114	Agogo	2											
	115	SteelDrm	2											
	116	Woodblok	1											
	117	TaikoDrm	1											
	118	MelodTom	2	Mel Tom2	1	Real Tom	2	Rock Tom	2					
	119	Syn Drum	1	Ana Tom	1	ElecPerc	2	Syn Perc	2					
	120	RevCymb1	1	Rev Cym2 **	1	Rev Cym3	1							
Sound Effects	121	FretNoiz	2											
	122	BrthNoiz	2											
	123	Seashore	2											
	124	Tweet	2											
	125	Telephone	1											
	126	Helicptr	1											
	127	Applause	1											
	128	Gunshot	1											

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=バンクナンバー

Other Waves 13 Other Waves 14 Other Waves 15 Other Waves 16 Other Waves 17

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0							
Bank Select LSB	0	76	77	78	79	80							
Instrument Group	Pgm.# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E							
▼ 10ページ続き... ▼													
Reed	65	SprnoSax	1										
	66	Alto Sax	1										
	67	TenorSax	1										
	68	Bari.Sax	1										
	69	Oboe	2										
	70	Eng.Horn	1										
	71	Bassoon	1										
Pipe	72	Clarinet	1										
	73	Piccolo	1										
	74	Flute	1										
	75	Recorder	1										
	76	PanFlute	1										
	77	Bottle	2										
	78	Shakhchi	2										
	79	Whistle	1										
Synth Lead	80	Ocarina	1										
	81	SquareLd	2	† Curse	2	† OctvBeep	1	Sine Ld2	1	SquarLd3	1	SquarLd4	1
	82	Saw Ld	2	† FatOctav	1	† Overdose	2	† PWMDecay	1	† SawDecay	1	FatSawLd	1
	83	CalioPld	2										
	84	Chiff Ld	2										
	85	CharanLd	2										
	86	Voice Ld	2										
	87	Fifth Ld	2										
	88	Bass&Ld	2										
Synth Pad	89	NewAgePd	2										
	90	Warm Pad	2										
	91	PolySyPd	2										
	92	ChoirPad	2										
	93	BowedPad	2										
	94	MetalPad	2										
	95	Halo Pad	2										
	96	SweepPad	2										
Synth Effects	97	Rain	2										
	98	SoundTrk	2										
	99	Crystal	2										
	100	Atmosphr	2										
	101	Bright	2										
	102	Goblins	2	† Beacon	2								
	103	Echoes	2										
	104	Sci-Fi	2										
Ethnic	105	Sitar	1										
	106	Banjo	1										
	107	Shamisen	1										
	108	Koto	1										
	109	Kalimba	1										
	110	Bagpipe	2										
	111	Fiddle	1										
	112	Shanai	1										
	Percussive	113	TnklBell	2									
114		Agogo	2										
115		SteelDrm	2										
116		Woodblok	1										
117		TaikoDrm	1										
118		MelodTom	2										
119		Syn Drum	1										
120		RevCymb1	1										
Sound Effects		121	FretNoiz	2									
		122	BrthNoiz	2									
	123	Seashore	2										
	124	Tweet	2										
	125	Telephone	1										
	126	Helicptr	1										
	127	Applause	1										
	128	Gunshot	1										

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=バンクナンバー

Other Waves 25 Other Waves 26 Other Waves 27 Other Waves 28 Other Instrument 1

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB	0	88	89	90	91	96	
Instrument Group	Pgm# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	E
▼ 12ページ続き... ▼							
Reed	65	SprnoSax	1				
	66	Alto Sax	1				
	67	TenorSax	1				
	68	Bari.Sax	1				
	69	Oboe	2				
	70	Eng.Horn	1				
	71	Bassoon	1				
Pipe	72	Clarinet	1				BassClar ** 1
	73	Piccolo	1				†† Bang Di 2
	74	Flute	1				†† Qu Di 1
	75	Recorder	1				
	76	PanFlute	1				Kawala ** 2
	77	Bottle	2				
	78	Shakhchi	2				
	79	Whistle	1				
Synth Lead	80	Ocarina	1				
	81	SquareLd	2				
	82	Saw Ld	2	OctSawLd 2	Seq Saw1 2	Seq Saw2 1	Seq Ana. 2
	83	CaliopLd	2				
	84	Chiff Ld	2				
	85	CharanLd	2				
	86	Voice Ld	2				
	87	Fifth Ld	2				
	88	Bass&Ld	2				
Synth Pad	89	NewAgePd	2				
	90	Warm Pad	2				
	91	PolySyPd	2				
	92	ChoirPad	2				
	93	BowedPad	2				
	94	MetalPad	2				
	95	Halo Pad	2				
	96	SweepPad	2				
Synth Effects	97	Rain	2				
	98	SoundTrk	2				
	99	Crystal	2				
	100	Atmosphr	2				
	101	Bright	2				Smokey 2
	102	Goblins	2				BelChoir 2
	103	Echoes	2				
Ethnic	104	Sci-Fi	2				
	105	Sitar	1				Tambra 2
	106	Banjo	1				Rabab 2
	107	Shamisen	1				Tsugaru ** 2
	108	Koto	1				Taisho-k 2
	109	Kalimba	1				
	110	Bagpipe	2				†† Sheng 1
	111	Fiddle	1				†† Er Hu 1
Percussive	112	Shanai	1				Pungi 1
	113	TnkBell	2				Bonang 2
	114	Agogo	2				Atrigane ** 2
	115	SteelDrm	2				Tablas ** 2
	116	Woodblok	1				Castanet 1
	117	TaikoDrm	1				Gr.Cassa 1
	118	MelodTom	2				
	119	Syn Drum	1				
	120	RevCymb1	1				RevSnr1 ** 1
	Sound Effects	121	FretNoiz	2			
122		BrthNoiz	2				
123		Seashore	2				
124		Tweet	2				
125		Telephone	1				
126		Helicptr	1				
127		Applause	1				
128		Gunshot	1				

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 †† : MU128 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

MODEL EXCLUSIVE VOICE

Timbre Timbre, Poly Timbre, Looped Timbre, Looped, Poly Phrase, Looped Phrase, Looped, Poly SFX, Timbre

Bank Select MSB	0	48	48	48	48	48	48	48	48
Bank Select LSB	0	0	8	16	24	48	56	64	
Instrument Group	Pgm.# (1-128)	Mu basic	E	E	E	E	E	E	E
▼ 14ページ続き... ▼									
Reed	65	SprnoSax	1						
	66	Alto Sax	1						
	67	TenorSax	1						
	68	Bari.Sax	1						
	69	Oboe	2						
	70	Eng.Horn	1						
	71	Bassoon	1						
Pipe	72	Clarinet	1						
	73	Piccolo	1						
	74	Flute	1						
	75	Recorder	1						
	76	PanFlute	1						
	77	Bottle	2						
	78	Shakhchi	2						
	79	Whistle	1						
	80	Ocarina	1						
Synth Lead	81	SquareLd	2						
	82	Saw Ld	2						
	83	CaliopLd	2						
	84	Chiff Ld	2						
	85	CharanLd	2						
	86	Voice Ld	2						
	87	Fifth Ld	2						
	88	Bass&Ld	2						
Synth Pad	89	NewAgePd	2						
	90	Warm Pad	2						
	91	PolySyPd	2						
	92	ChoirPad	2						
	93	BowedPad	2						
	94	MetalPad	2						
	95	Halo Pad	2						
	96	SweepPad	2						
Synth Effects	97	Rain	2						
	98	SoundTrk	2						
	99	Crystal	2						
	100	Atmosphr	2						
	101	Bright	2						
	102	Goblins	2						
	103	Echoes	2						
	104	Sci-Fi	2						
Ethnic	105	Sitar	1						
	106	Banjo	1						
	107	Shamisen	1						
	108	Koto	1						
	109	Kalimba	1						
	110	Bagpipe	2						
	111	Fiddle	1						
	112	Shanai	1						
Percussive	113	TnklBell	2						
	114	Agogo	2						
	115	SteelDrm	2						
	116	Woodblok	1						
	117	TaikoDrm	1						
	118	MelodTom	2						
	119	Syn Drum	1						
	120	RevCymb1	1						
Sound Effects	121	FretNoiz	2						
	122	BrthNoiz	2						
	123	Seashore	2						
	124	Tweet	2						
	125	Telephone	1						
	126	Helicptr	1						
	127	Applause	1						
	128	Gunshot	1						

■ : 音はなりません。

** : MU80 Extension

*** : MU90 Extension

E: エレメントナンバー

† : MU100 Extension

†† : MU128 Extension

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=000, MSB= バンクナンバー

Bank Select MSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 2	E	Bank 3	E	Bank 4	E	Bank 5	E	
Instrument Group	Pgm #												
Piano	1	GrandPno	1										
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2	ElGrPno1	2	ElGrPno2	2						
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2										
	6	E.Piano2	2										
	7	Harpsi.	1	†† HarpsiDt	2								
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1	HardVibe	2								
	13	Marimba	1										
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1	Dulcimr2	2								
Organ	17	DrawOrgn	1	70sDrOr1	2								
	18	PercOrgn	1	70sPcOr1	2								
	19	RockOrgn	2										
	20	ChrchOrg	2										
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1	Harmo. 2	2								
	24	TangoAcid	2										
Guitar	25	NylonGtr	1										
	26	SteelGtr	1										
	27	Jazz Gtr	1	MelloGtr	1								
	28	CleanGtr	1										
	29	Mute Gtr	1	Mu.DstGt **	2								
	30	Ovrdrive	1										
	31	Dist.Gtr	1	DistGtr2 **	2	DistGtr3 **	2						
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1										
	34	FngrBass	1	FngBass2	2	Jazzy Ba **	1	†† JazzyBa2	2	†† FngBass3	2		
	35	PickBass	1	†† PickBa 2	1			†† PickBa 4	2				
	36	Fretless	1	Fretles2	2	Fretles3	2	Fretles4	2	SynFretl	2	SmthFrtl	2
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1										
	39	SynBass1	1	SynBa1Dk	1								
	40	SynBass2	2	ClkSynBa	2	ModulrBa	2	Seq Bass	2				
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1										
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1	Slow Str	1	†† Hall Str	1						
	50	Strings2	1	70s Str	1								
	51	Syn Str1	2	Syn Str4	2			†† OldSynSt	2				
	52	Syn Str2	2			†† SunRise	2						
	53	ChoirAah	1										
	54	VoiceOoh	1										
	55	SynVoice	1										
	56	Orch.Hit	2	OrchHit2	2								
Brass	57	Trumpet	1	Trumpet2	1								
	58	Trombone	1	Trmbone2	2								
	59	Tuba	1	Tuba 2	1								
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	2	FrHorn 2	2	†† HornOrc2	2						
	62	BrssSect	1										
	63	SynBrss1	2	PolyBrss	2								
	64	SynBrss2	1	Soft Brs	2								

↓ 36ページへ続く... ↓



Bank 0と同じ音色が入っています。

E : エLEMENTナンバー
†† : MU128 Extension

Bank 6	E	Bank 7	E	Bank 8	E	Bank 9	E	Bank 10	E	Bank 11	E	Bank 12	E
				GrndPnoK	1								
				BritPnoK	1								
				EiGrPnoK	2								
				HnkyTnkK	2								
				Chor.EP1	2								
				Chor.EP2	2								
				Harpsi.3	2								
				Clavi K	1								
				Vibes K	1								
				MarimbaK	1								
				ChrchBel	2	Carillon	2						
				Cimbalom	2								
				DetDrwOr	2	70sDrOr2	2						
				DetPrcOr	2								
				RotaryOr	2								
				ChurOrg2	2								
				AccordIt	2								
				Ukulele	1								
				12StrGtr	2	Nyln&Stl	2						
				PdlSteel **	1								
				ChorusGt	2								
				FunkGtr1	2								
				FeedbkGt	2	FeedbGt2	2						
				GtFeedbk	1								
				MutePkBa	1								
				ResoSlap	1								
				AcidBass	1	FastResB	1	TechnoBa	2	†† FstFltBa	1		
				DX Bass	2	X WireBa	2						
				Slow Vln	1								
				SlwTrStr	1	Susp.Str	2						
				Orchestr	2	Orchstr2	2	TremOrch	2	ChoirStr	2	†† Str/FHrn	2
				LegatoSt	2	Warm Str	2	S.SlwStr	2				
				Syn_Str3 **	2								
				S.Choir	2	MelChoir	2						
				SyVoice2	2								
				Impact	2	BrssStab **	2	DoubleHit **	2				
				FlugHrn **	1								
				FrHrSolo	1								
				BrssSec2	2	†† BrssSec3	2	†† SfrzdBr2	2				
				SynBrss3	2	Quack Br	2						
				SynBrss4	2								

▼ 37ページへ続く... ▼

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=000, MSB= バンクナンバー

Bank Select MSB	Bank 0	E	Bank 14	E	Bank 15	E	Bank 16	E	Bank 17	E
Instrument Group	Pgm #									
Piano	1	GrandPno	1				MelloGrP	1		
	2	BritePno	1							
	3	El.Grand	2							
	4	HnkyTonk	2							
	5	E.Piano1	2				VX El.P1	2		
	6	E.Piano2	2				VX El.P2	2		
	7	Harpsi.	1				Harpsi.K	1		
	8	Clavi	2							
Chromatic Percussion	9	Celesta	1							
	10	Glocken	1							
	11	MusicBox	2							
	12	Vibes	1							
	13	Marimba	1				Balafon **	2	Balimba	2
	14	Xylophon	1							
	15	TubulBel	1							
	16	Dulcimer	1							
Organ	17	DrawOrgn	1				60sDrOr1	2	60sDrOr2	2
	18	PercOrgn	1							
	19	RockOrgn	2				SloRotar	2		
	20	ChrchOrg	2				ChurOrg3	2		
	21	ReedOrgn	1							
	22	Acordion	2							
	23	Harmnica	1							
	24	TangoAcd	2							
Guitar	25	NylonGtr	1				NylonGt3	2		
	26	SteelGtr	1				Mandolin	2		
	27	Jazz Gtr	1							
	28	CleanGtr	1							
	29	Mute Gtr	1				FunkGtr2	2		
	30	Ovrdrive	1							
	31	Dist. Gtr	1				PowerGt2 **	2	PowerGt1 **	2
	32	GtrHarmo	1				AcoHarmo **	1		
Bass	33	Aco.Bass	1							
	34	FngrBass	1							
	35	PickBass	1							
	36	Fretless	1							
	37	SlapBas1	1							
	38	SlapBas2	1							
	39	SynBass1	1	†† Rubber30	1	†† FstResB2	1	ResoBass	1	
	40	SynBass2	2				RubberBa	2	SynBa2Dk	1
Strings	41	Violin	1							
	42	Viola	1							
	43	Cello	1							
	44	Contrabs	1							
	45	Trem.Str	1							
	46	Pizz.Str	1							
	47	Harp	1				†† El.Harp	1		
	48	Timpani	1							
Ensemble	49	Strings1	1				S.Strngs	2		
	50	Strings2	1							
	51	Syn Str1	2							
	52	Syn Str2	2							
	53	ChoirAah	1							
	54	VoiceOoh	1							
	55	SynVoice	1							
	56	Orch.Hit	2				LoFi Hit	2		
Brass	57	Trumpet	1				†† 4th TP	2		
	58	Trombone	1							
	59	Tuba	1							
	60	Mute Trp	1							
	61	Fr. Horn	2				HornOrch	2		
	62	BrssSect	1				BrssFall **	1		
	63	SynBrss1	2				AnaBrss1	2		
	64	SynBrss2	1				AnaBrss2	2	VelBrss2	2

▼ 38ページへ続く... ▼



Bank 0と同じ音色が入っています。

E : エLEMENTナンバー
†† : MU128 Extension

Bank 18	E	Bank 19	E	Bank 24	E	Bank 25	E	Bank 26	E	Bank 27	E
				60sEI.P1	1	HardEI.P	2	MelloEP1	2		
				DX Hard	2						
				Harpsi.2	2						
				Log Drum	2						
60sDrOr3	2	†† 70sDrOr3	2	CheezOrg	2						
				FstRotar	2						
				OrgFlute	2						
				VelGtHrm	2						
Dst.5ths **	2			RckRthm2 **	2	RckRthm1 **	2				
MelloSB1	1	SmthSynB	2								
				Velo.Str	2						
				BriteTrp	2	Warm Trp	2				
				†† OctBrass	2						

↓ 39ページへ続く ↓

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=000, MSB= バンクナンバー

Bank Select MSB	Bank 0	E	Bank 29	E	Bank 30	E	Bank 31	E	Bank 32	E	Bank 33	E
Instrument Group	Pgm #											
Piano	1	GrandPno	1									
	2	BritePno	1									
	3	El.Grand	2									
	4	HnkyTonk	2									
	5	E.Piano1	2						El.Pno1K	1		
	6	E.Piano2	2						El.Pno2K	1		
	7	Harpsi.	1									
	8	Clavi	2									
Chromatic Percussion	9	Celesta	1									
	10	Glocken	1									
	11	MusicBox	2									
	12	Vibes	1									
	13	Marimba	1									
	14	Xylophon	1									
	15	TubulBel	1									
	16	Dulcimer	1									
Organ	17	DrawOrgn	1						DrawOrg2	2	Even Bar	2
	18	PercOrgn	1						PercOrg2	2		
	19	RockOrgn	2									
	20	ChrchrOrg	2						TrmOrgFl	2		
	21	ReedOrgn	1									
	22	Acordion	2									
	23	Harmnica	1									
	24	TangoAcd	2									
Guitar	25	NylonGtr	1						NylonGt2	1		
	26	SteelGtr	1						SteelGt2	1		
	27	Jazz Gtr	1									
	28	CleanGtr	1									
	29	Mute Gtr	1									
	30	Ovrdrive	1									
	31	Dist.Gtr	1									
	32	GtrHarmo	1									
Bass	33	Aco.Bass	1									
	34	FngrBass	1									
	35	PickBass	1									
	36	Fretless	1									
	37	SlapBas1	1									
	38	SlapBas2	1									
	39	SynBass1	1									
	40	SynBass2	2									
Strings	41	Violin	1									
	42	Viola	1									
	43	Cello	1									
	44	Contrabs	1									
	45	Trem.Str	1									
	46	Pizz.Str	1									
	47	Harp	1									
	48	Timpani	1									
Ensemble	49	Strings1	1									
	50	Strings2	1									
	51	Syn Str1	2									
	52	Syn Str2	2									
	53	ChoirAah	1						Ch.Aahs2	2		
	54	VoiceOoh	1									
	55	SynVoice	1									
	56	Orch.Hit	2									
Brass	57	Trumpet	1						†† Synth Tp	1		
	58	Trombone	1									
	59	Tuba	1									
	60	Mute Trp	1									
	61	Fr. Horn	2									
	62	BrssSect	1									
	63	SynBrss1	2									
	64	SynBrss2	1									

↓ 40ページへ続く... ↓



Bank 0と同じ音色が入っています。

E : エレメントナンバー
†† : MU128 Extension

Bank 34	E	Bank 35	E	Bank 40	E	Bank 41	E	Bank 126	E	Bank 127	E
								A-Piano1	2	a.piano1	1
								A-Piano2	2	a.piano2	1
								A-Piano3	2	a.piano3	1
								A-Piano4	2	e.piano1	1
								A-Piano5	1	e.piano2	1
								A-Piano6	1	e.piano3	1
								A-Piano7	1	e.piano4	1
								E-Piano1	2	hnkytnk	2
								E-Piano2	2	e.organ1	2
								E-Piano3	2	e.organ2	2
								A-Guitr1	1	e.organ3	1
								A-Guitr2	2	e.organ4	1
								A-Guitr3	2	pipeorg1	2
								E-Guitr1	2	pipeorg2	2
								E-Guitr2	1	pipeorg3	2
								Slap-1	2	acordion	2
				Organ Ba	1			Slap-2	2	harpsi1	1
								Slap-3	2	harpsi2	2
								Slap-4	2	harpsi3	1
								Slap-5	2	clavi1	1
								Slap-6	2	clavi2	1
								Slap-7	2	clavi3	1
								Slap-8	2	celesta1	1
								Finger-1	1	celesta2	1
				Requinto	1			Finger-2	2	synbras1	2
								Picked-1	1	synbras2	2
								Picked-2	2	synbras3	2
								FretlsBs	1	synbras4	2
								A-Bass	2	synbass1	1
								Choir-1	1	synbass2	1
								Choir-2	1	synbass3	2
								Choir-3	2	synbass4	1
								Choir-4	2	newagepd	2
								Strngs-1	2	synharmo	2
								Strngs-2	2	choir pd	2
								Strngs-3	2	bowed pd	2
								Strngs-4	2	soundtrk	2
								E-Organ1	2	atmosphr	2
								E-Organ2	2	syn warm	2
								E-Organ3	2	synfunny	1
								E-Organ4	2	synecho1	2
								E-Organ5	2	rain	2
								E-Organ6	2	synoboe	2
								E-Organ7	2	synecho2	2
								E-Organ8	2	synsolo	2
								E-Organ9	2	synrdorg	2
								SoftTP-1	1	synbell	1
								SoftTP-2	1	squareld	2
								TP/TRB-1	1	strsect1	2
								TP/TRB-2	1	strsect2	2
								TP/TRB-3	1	strsect3	2
								TP/TRB-4	1	pizz.str	1
								TP/TRB-5	2	violin 1	2
								TP/TRB-6	2	violin 2	1
								Sax-1	1	cello 1	1
								Sax-2	1	cello 2	1
								Sax-3	1	contrabs	1
								Sax-4	2	harp 1	1
								Brass-1	1	harp 2	1
								Brass-2	1	guitar 1	1
								Brass-3	2	guitar 2	1
								Brass-4	2	elecgr1	2
								Brass-5	2	elecgr2	2
								Orch-Hit	1	sitar	1

▼ 41ページへ続く ▼

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=000, MSB= バンクナンバー

Bank Select MSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 2	E	Bank 3	E	Bank 4	E	Bank 5	E		
Instrument Group	Pgm #													
↓ 30ページ続き... ↓														
Reed	65	SprmoSax	1											
	66	Alto Sax	1											
	67	TnrSax 2	1											
	68	Bari.Sax	1											
	69	Oboe	2											
	70	Eng.Horn	1											
	71	Bassoon	1											
	72	Clarinet	1											
Pipe	73	Piccolo	1											
	74	Flute	1											
	75	Recorder	1											
	76	PanFlute	1											
	77	Bottle	2											
	78	Shakhchi	2											
	79	Whistle	1											
	80	Ocarina	1											
Synth Lead	81	SquareLd	2	SquarLd2	1	Hollow	1	Mellow	2	SoloSine	2	Shroud	2	
	82	Saw Ld	2	Saw Ld 2	1	PulseSaw	2	ThickSaw	2	Big Lead	2	VeloLead	2	
	83	CaliopLd	2	Vent Syn **	2	PureLead	2							
	84	Chiff Ld	2											
	85	CharanLd	2											
	86	Voice Ld	2											
	87	Fifth Ld	2	Big Five	2									
	88	Bass&Ld	2	Big&Low	2	Fat&Prky	2			†† Ba Lead	1			
Synth Pad	89	NewAgePd	2	Fantasy2	2	†† Bell Pad	2							
	90	Warm Pad	2	ThickPad	2	Horn Pad	2	RotarStr	2	Soft Pad	2			
	91	PolySyPd	2	PolyPd80	2	†† PolySPd2	2	†† PolyPdKg	2					
	92	ChoirPad	2	Heaven 2	2									
	93	BowedPad	2			†† SquarPd8	2							
	94	MetalPad	2	Tine Pad	2	Pan Pad	2							
	95	Halo Pad	2	†† ChorusPd	2									
	96	SweepPad	2	PolarPad	2									
Synth Effects	97	Rain	2	HrmoRain	2	AfrcnWnd	2							
	98	SoundTrk	2	Ancestrl	2	Prologue	2							
	99	Crystal	2	SynMalet	1	SftCryst	2	RndGlock	2	LoudGlok	2	GlockChi	2	
	100	Atmosphr	2	WarmAtms	2	NylnHarp	2	Harp Vox	2	HollwRls	2	Nylon EP	2	
	101	Bright	2	†† ShinStar	2	†† BritStab	2							
	102	Goblins	2	GobSynth	2	Creep	2							
	103	Echoes	2	EchoBell	2	Echo Pan	2	EchoPad2	2	Big Pan	2	Reso&Pan	2	
	104	Sci-Fi	2	Starz	2									
Ethnic	105	Sitar	1	Sitar 2	2	DetSitar	2							
	106	Banjo	1	MuteBnjo	1									
	107	Shamisen	1	Tsugaru **	2									
	108	Koto	1											
	109	Kalimba	1											
	110	Bagpipe	2											
	111	Fiddle	1											
	112	Shanai	1	Shanai 2	1									
Percussive	113	TnklBell	2											
	114	Agogo	2											
	115	SteelDrm	2											
	116	Woodblok	1											
	117	TaikoDrm	1											
	118	MelodTom	2	Real Tom	2									
	119	Syn Drum	1											
	120	RevCymb1	1	Rev Cym2 **	1	†† Rev Cym3	1							
Sound Effects	121	FretNoiz	2	CuttngNz	1	Str Slap	1	CtngNz2	2	DstCutNz **	2	B.Slide **	2	
	122	BrthNoiz	2	Fl.KClk	1									
	123	Seashore	2	Shower	1	Thunder	1	Wind	1	Stream	2	Bubble	2	
	124	Tweet	2	Dog	1	Horse	1	Tweet 2	1	Kitty **	1	Growl **	1	
	125	Telephone	1	Call **	1	DoorSqek	1	DoorSlam	1	ScratchC	1	WindChim	1	
	126	Helicptr	1	Ignition	1	Squeal	1	Exhaust	1	Crash	1	Siren	2	
	127	Applause	1	Laugh	1	Scream	1	Punch	1	Heart	1	Footstep	1	
	128	Gunshot	1	MchinGun	1	LaserGun	2	Xplosion	2					



Bank 0と同じ音色が入っています。

E : エレメントナンバー
†† : MU128 Extension

Bank 6	E	Bank 7	E	Bank 8	E	Bank 9	E	Bank 10	E	Bank 11	E	Bank 12	E
↓ 31ページ続き... ↓													
				HyprAlto	2								
				BrthTnSx	2								
				†† Oboe Exp	1								
				BassClar **	1								
				Kawala **	2								
LMSquare	2			SineLead	1	†† Sine Ld2	1						
HeavySyn	2	Dyna Saw	1	Dr.Lead	2	†† FatSawLd	1						
				DistLead	2								
				Converge	2	Shwimmer	2	Celstial	2				
				ClaviPad	2								
				Rave **	2								
ClearBel	2	ChrstBel	2	VibeBell	2	DigiBell	2			†† Ana Bell	1		
AtmosPad	2	†† Cloud Pd	2	†† PulseKey	2	†† NoisePno	2						
SynPiano	2			†† Ana Echo	2								
				Tambra	2								
				Rabab	2								
				Taisho-k	2								
				Pungi	1								
				Bonang	2	Altair	2	Gamelan	2	S.Gamlan	2		
				Atrigane **	2								
				Castanet	1								
				Gr.Cassa	1								
				Mel Tom2	1	Rock Tom	2						
				Ana Tom	1	ElecPerc	2	†† Syn Perc	2				
				RevSnar1 **	1	RevSnar2 **	1						
P.Scrape **	1												
				ScratchS **	2								
Train	1	JetPlane	2	Starship	2	Burst	2						

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=000, MSB= バンクナンバー

Bank Select MSB	Bank 0	E	Bank 14	E	Bank 15	E	Bank 16	E	Bank 17	E	
Instrument Group	Pgm #										
↓ 32ページ続き... ↓											
Reed	65	SpmoSax	1								
	66	Alto Sax	1								
	67	TnrSax 2	1								
	68	Bari.Sax	1								
	69	Oboe	2								
	70	Eng.Horn	1								
	71	Bassoon	1								
Pipe	72	Clarinet	1								
	73	Piccolo	1								
	74	Flute	1								
	75	Recorder	1								
	76	PanFlute	1								
	77	Bottle	2								
	78	Shakhchi	2								
	79	Whistle	1								
	80	Ocarina	1								
Synth Lead	81	SquareLd	2				†† SquarLd4	1			
	82	Saw Ld	2				WaspySyn	2	†† DuckLead	1	
	83	CaliopLd	2								
	84	Chiff Ld	2								
	85	CharanLd	2								
	86	Voice Ld	2								
	87	Fifth Ld	2								
	88	Bass&Ld	2								
Synth Pad	89	NewAgePd	2								
	90	Warm Pad	2								
	91	PolySyPd	2								
	92	ChoirPad	2								
	93	BowedPad	2								
	94	MetalPad	2								
	95	Halo Pad	2								
	96	SweepPad	2								
Synth Effects	97	Rain	2								
	98	SoundTrk	2								
	99	Crystal	2				ChorBell	2	AirBells	2	
	100	Atmosphr	2								
	101	Bright	2								
	102	Goblins	2								
	103	Echoes	2								
	104	Sci-Fi	2								
Ethnic	105	Sitar	1				Tamboura	2			
	106	Banjo	1				Gopichnt	2			
	107	Shamisen	1								
	108	Koto	1				Kanoon	2			
	109	Kalimba	1								
	110	Bagpipe	2								
	111	Fiddle	1								
	112	Shanai	1				Hichriki	2			
Percussive	113	TnklBell	2				Rama Cym	2			
	114	Agogo	2								
	115	SteelDrm	2								
	116	Woodblok	1								
	117	TaikoDrm	1								
	118	MelodTom	2								
	119	Syn Drum	1								
	120	RevCymb1	1				RevKick1 **	1	RevConBD **	1	
	Sound Effects	121	FretNoiz	2							
		122	BrthNoiz	2							
123		Seashore	2								
124		Tweet	2								
125		Telephone	1								
126		Helicptr	1				Coaster	2			
127		Applause	1								
128		Gunshot	1								

Bank 0と同じ音色が入っています。

E : エレメントナンバー
†† : MU128 Extension

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB=000, MSB= バンクナンバー

Bank Select MSB	Bank 0	E	Bank 29	E	Bank 30	E	Bank 31	E	Bank 32	E	Bank 33	E
Instrument Group	Pgm #											
▼ 34ページ続き... ▼												
Reed	65	SprnoSax	1									
	66	Alto Sax	1									
	67	TnrSax 2	1									
	68	Bari.Sax	1									
	69	Oboe	2									
	70	Eng.Horn	1									
	71	Bassoon	1									
Pipe	72	Clarinet	1									
	73	Piccolo	1									
	74	Flute	1									
	75	Recorder	1									
	76	PanFlute	1									
	77	Bottle	2									
	78	Shakhchi	2									
	79	Whistle	1									
	80	Ocarina	1									
Synth Lead	81	SquareLd	2									
	82	Saw Ld	2	†† Mr.Saw	2	†† ThinSwLd	1	†† MouthSaw	1		†† Dr.Lead2	2
	83	CaliopLd	2									
	84	Chiff Ld	2									
	85	CharanLd	2									
	86	Voice Ld	2									
	87	Fifth Ld	2									
	88	Bass&Ld	2									
Synth Pad	89	NewAgePd	2									
	90	Warm Pad	2									
	91	PolySyPd	2									
	92	ChoirPad	2									
	93	BowedPad	2									
	94	MetalPad	2									
	95	Halo Pad	2									
	96	SweepPad	2									
Synth Effects	97	Rain	2									
	98	SoundTrk	2									
	99	Crystal	2									
	100	Atmosphr	2									
	101	Bright	2									
	102	Goblins	2									
	103	Echoes	2									
	104	Sci-Fi	2									
Ethnic	105	Sitar	1									
	106	Banjo	1									
	107	Shamisen	1									
	108	Koto	1									
	109	Kalimba	1									
	110	Bagpipe	2									
	111	Fiddle	1									
	112	Shanai	1									
Percussive	113	TnklBell	2									
	114	Agogo	2									
	115	SteelDrm	2									
	116	Woodblok	1									
	117	TaikoDrm	1									
	118	MelodTom	2									
	119	Syn Drum	1									
	120	RevCymb1	1									
Sound Effects	121	FretNoiz	2									
	122	BrthNoiz	2									
	123	Seashore	2									
	124	Tweet	2									
	125	Telephone	1									
	126	Helicptr	1									
	127	Applause	1									
	128	Gunshot	1									

Bank 0と同じ音色が入っています。

E : エレメントナンバー
†† : MU128 Extension

Bank 34	E	Bank 35	E	Bank 40	E	Bank 41	E	Bank 126	E	Bank 127	E
▼ 35ページ続き... ▼											
								Silence		a.bass 1	1
								Silence		a.bass 2	1
								Silence		e.bass 1	1
								Silence		e.bass 2	1
								Silence		slapbas1	1
								Silence		slapbas2	1
								Silence		fretles1	1
								Silence		fretles2	1
								Silence		flute1	1
								Silence		flute2	1
								Silence		piccolo1	1
								Silence		piccolo2	2
								Silence		recorder	1
								Silence		panpipes	2
								Silence		sax1	2
								Silence		sax2	1
								Silence		sax3	1
†† Saw Unis	2	†† OctSawLd	2	†† Seq Saq1	2	†† Seq Saw2	1	Silence		sax4	1
								Silence		clarint1	1
								Silence		clarint2	1
								Silence		oboe	1
								Silence		eng.horn	1
								Silence		bassoon	1
								Silence		harmnica	1
								Silence		trumpet1	1
								Silence		trumpet2	1
								Silence		trmbone1	2
								Silence		trmbone2	2
								Silence		fr.horn1	1
								Silence		fr.horn2	2
								Silence		tuba	2
								Silence		brssect1	1
								Silence		brssect2	2
								Silence		vibe1	1
								Silence		vibe2	1
								Silence		symallet	1
								Silence		maletwin	2
								Silence		glocken	2
								Silence		tubulbel	1
								Silence		xylophon	1
								Silence		marimba	2
								Silence		koto	1
								Silence		sho	2
								Silence		shakhchi	2
								Silence		whistle1	2
								Silence		whistle2	1
								Silence		bottle	2
								Silence		breath	2
								Silence		timpani	1
								Silence		melotom	1
								Silence		deepsnar	1
								Silence		e.perc1	1
								Silence		e.perc2	1
								Silence		taiko	1
								Silence		taikorim	1
								Silence		cymbal	2
								Silence		castanet	1
								Silence		triangle	1
								Silence		orchehit	1
								Silence		telephone	1
								Silence		bird	1
								Silence		jam	1
								Silence		efctwatr	2
								Silence		efctjngl	2

GM128 音色について

グループ名	Pgm# (1-128)	楽器名	表示名	ボイス説明
Piano	1	Grand Piano	GrandPno	グランドピアノ
	2	Bright Piano	BritePno	明るく歯切れのよいグランドピアノ
	3	Electric Grand Piano	El.Grand	エレクトリック グランドピアノ (CP80)
	4	Honky-tonk Piano	HnkyTonk	ラグタイム系ピアノ
	5	Electric Piano 1	E.Piano1	エレクトリックピアノ
	6	Electric Piano 2	E.Piano2	金属的な響きのエレクトリックピアノ (DX)
	7	Harpsichord	Harpsi.	ハ - プシコ - ド
	8	Clavi	Clavi	クラビ
Chromatic Percussion	9	Celesta	Celesta	チェレスタ
	10	Glockenspiel	Glocken	グロッケン (鉄琴)
	11	Music Box	MusicBox	オルゴ - ル
	12	Vibraphone	Vibes	ビブラフォン (共鳴筒のついた鉄琴)
	13	Marimba	Marimba	マリンバ (共鳴筒のついた木琴)
	14	Xylophone	Xylophon	シロフォン (木琴)
	15	Tubular Bells	TubulBel	「のど自慢」のベル
	16	Dulcimer	Dulcimer	ダルシマー (打弦型の楽器)
Organ	17	Drawbar Organ	DrawOrgn	ドローバーオルガン
	18	Percussive Organ	PercOrgn	アタックの強い電子オルガン
	19	Rock Organ	RockOrgn	ロック系オルガン
	20	Church Organ	ChrchOrg	パイプオルガン
	21	Reed Organ	ReedOrgn	明るく軽い音色のオルガン
	22	Accordion	Acordion	アコ - ディオン
	23	Harmonica	Harmnica	ハ - モニカ
	24	Tango Accordion	TangoAcd	タンゴ・アコ - ディオン
Guitar	25	Nylon Guitar	NylonGtr	クラシックギター
	26	Steel Guitar	SteelGtr	フォークギター
	27	Jazz Guitar	Jazz Gtr	エレキギター (ジャズ)
	28	Clean Guitar	CleanGtr	エレキギター
	29	Muted Guitar	Mute Gtr	ミュート・ギター
	30	Overdriven Guitar	Ovrdrive	オ - バ - ドライブ・ギター
	31	Distortion Guitar	Dist.Gtr	ディストーション・ギター
	32	Guitar Harmonics	GtrHarmo	ハ - モニクス
Bass	33	Acoustic Bass	Aco.Bass	ウッドベース
	34	Finger Bass	FngrBass	エレキベース (指弾き)
	35	Pick Bass	PickBass	エレキベース (ピック弾き)
	36	Fretless Bass	Fretless	フレットレスベース
	37	Slap Bass 1	SlapBas1	チョップバ - ベース
	38	Slap Bass 2	SlapBas2	アタックの弱いチョップバ - ベース
	39	Synth Bass 1	SynBass1	スイープ感のあるシンセベース
	40	Synth Bass 2	SynBass2	シンセベース
Strings	41	Violin	Violin	バイオリン
	42	Viola	Viola	ビオラ
	43	Cello	Cello	チェロ
	44	Contrabass	Contrabs	コントラバス
	45	Tremolo Strings	Trem.Str	トレモロ奏法のストリングス
	46	Pizzicato Strings	Pizz.Str	ピチカ - ト奏法のストリングス
	47	Orchestral Harp	Harp	ハ - プ
	48	Timpani	Timpani	ティンパニ
Ensemble	49	Strings 1	Strings1	ストリングス
	50	Strings 2	Strings2	アタックの緩やかなストリングス
	51	Synth Strings 1	Syn Str1	シンセストリングス
	52	Synth Strings 2	Syn Str2	アタックの緩やかなシンセストリングス
	53	Choir Aahs	ChoirAah	コーラス「アー」
	54	Voice Oohs	VoiceOoh	コーラス「ウー」
	55	Synth Voice	SynVoice	ボコ - ダ - 系コーラス
	56	Orchestra Hit	Orch.Hit	オ - ケストラヒット
Brass	57	Trumpet	Trumpet	トランペット
	58	Trombone	Trombone	トロンボーン
	59	Tuba	Tuba	チューバ
	60	Muted Trumpet	Mute Trp	ミュートトランペット
	61	French Horn	Fr. Horn	ホルン
	62	Brass Section	BrssSect	ブラスセクション
	63	Synth Brass 1	SynBrss1	シンセブラス
	64	Synth Brass 2	SynBrss2	アタックの緩やかなシンセブラス

グループ名	Pgm# (1-128)	楽器名	表示名	ボイス説明	
Reed	65	Soprano Sax	SprnoSax	ソプラノサククス	
	66	Alto Sax	Alto Sax	アルトサククス	
	67	Tenor Sax	TenorSax	テナ - サククス	
	68	Baritone Sax	Bari.Sax	バリトンサククス	
	69	Oboe	Oboe	オ - ボエ	
	70	English Horn	Eng.Horn	イングリッシュホルン	
	71	Bassoon	Bassoon	バス - ン	
	72	Clarinet	Clarinet	クラリネット	
Pipe	73	Piccolo	Piccolo	ピッコロ	
	74	Flute	Flute	フル - ト	
	75	Recorder	Recorder	リコ - ダ -	
	76	Pan Flute	PanFlute	パンフル - ト	
	77	Blown Bottle	Bottle	ボトル	
	78	Shakuhachi	Shakhchi	尺八	
	79	Whistle	Whistle	口笛	
	80	Ocarina	Ocarina	オカリナ	
Synth Lead	81	Square Lead	SquareLd	アナログシンセリード (矩形波)	
	82	Sawtooth Lead	Saw Ld	アナログシンセリード (のこぎり波)	
	83	Calliope Lead	CalliopLd	パンフルート風リード	
	84	Chiff Lead	Chiff Ld	シンセプラス風リード	
	85	Charang Lead	CharanLd	ディストーションギター風リード	
	86	Voice Lead	Voice Ld	コーラスリード	
	87	Fifths Lead	Fifth Ld	シンセリード + 完全 4 度下	
	88	Bass & Lead	Bass&Ld	シンセベース + シンセリード	
Synth Pad	89	New Age Pad	NewAgePd	ベル + コーラス	
	90	Warm Pad	Warm Pad	アタックの緩やかなパッド	
	91	Poly Synth Pad	PolySyPd	シンセプラス風のパッド	
	92	Choir Pad	ChoirPad	コーラス・パッド	
	93	Bowed Pad	BowedPad	グラスハープ風のパッド	
	94	Metallic Pad	MetalPad	固いシンセストリングス風のパッド	
	95	Halo Pad	Halo Pad	ブレスノイズの入ったパッド	
	96	Sweep Pad	SweepPad	アタックの緩やかなスイープ・パッド	
Synth Effects	97	Rain	Rain	暖かく、透明感のあるシンセ音	
	98	Sound Track	SoundTrk	アナログシンセ・パッド + 完全 4 度上	
	99	Crystal	Crystal	オルゴール、ベル	
	100	Atmosphere	Atmosphr	ハープ + ストリングス	
	101	Brightness	Bright	アタックが強く、減衰の速いシンセコーラス	
	102	Goblins	Goblins	アタックの緩やかなスイープ音 + せせらぎ	
	103	Echoes	Echoes	アタックのはっきりしたパッド + リリースエコー	
	104	Sci-Fi	Sci-Fi	金属的なシンセパッド	
Ethnic	105	Sitar	Sitar	シタ - ル	
	106	Banjo	Banjo	バンジョ -	
	107	Shamisen	Shamisen	三味線	
	108	Koto	Koto	琴	
	109	Kalimba	Kalimba	カリンバ	
	110	Bagpipe	Bagpipe	バグパイプ	
	111	Fiddle	Fiddle	フィドル (バイオリン)	
	112	Shanai	Shanai	エスニックな木管楽器	
Percussive	113	Tinkle Bell	TnklBell	ベル	
	114	Agogo	Agogo	アゴゴ	
	115	Steel Drums	SteelDrm	スティ - ルドラム	
	116	Woodblock	WoodBlok	ウッドブロック	
	117	Taiko Drum	TaikoDrm	和太鼓	
	118	Melodic Tom	MelodTom	メロタム	
	119	Synth Drum	Syn Drum	シンセドラム	
	120	Reverse Cymbal	RevCymbI	リバ - スシンバル	
	Sound Effects	121	Fret Noise	FretNoiz	フレットノイズ
		122	Breath Noise	BrthNoiz	ブレスノイズ
123		Seashore	Seashore	波	
124		Bird Tweet	Tweet	小鳥のさえずり	
125		Telephone Ring	Telephone	電話のベル	
126		Helicopter	Helicptr	ヘリコプタ -	
127		Applause	Applause	観衆の拍手	
128		Gunshot	Gunshot	拳銃	

XG Drum Map (ドラムボイス)

Bank Select MSB	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127			
Bank Select LSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program#	1	1	2	3	4	5	6	7	8				
Notes#	Key	Group	Standard Kit	Standard Kit	Standard Kit 2	Dry Kit ***	Bright Kit ***	Skim Kit ****	Slim Kit ****	Rogue Kit ****	Hob Kit ****		
Note	Off	Group	Mu Basic	MU100 Native***									
13	C#	-1	3	Surdo Mute	1	Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute B ***	1	Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1
14	D	-1	3	Surdo Open	1	Surdo Open V ***	1	Surdo Open B ***	1	Surdo Open V ***	1	Surdo Open V ***	1
15	D#	-1		Hi Q	1		1	Hi Q B ***	1				
16	E	-1		Whip Slap	1			Whip Slap B ***	1				
17	F	-1	4	Scratch H	1			Scratch H B ***	1				
18	F#	-1	4	Scratch L	1			Scratch L B ***	1				
19	G	-1		Finger Snap	1			Finger Snap B ***	1				
20	G#	-1		Click Noise	1			Click Noise B ***	1				
21	A	-1		Metronome Click	1			Metronome Click B ***	1				
22	A#	-1		Metronome Bell	1			Metronome Bell B ***	1				
23	B	-1		Seq Click L	1			Seq Click L B ***	1				
24	C	0		Seq Click H	1			Seq Click H B ***	1				
25	C#	0		Brush Tap	1	Brush Tap V ***	1	Brush Tap B ***	1	Brush Tap V ***	1	Brush Tap V ***	1
26	D	0		Brush Swirl	1	Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl B ***	1	Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl V ***	1
27	D#	0		Brush Slap	1	Brush Slap V ***	1	Brush Slap B ***	1	Brush Slap V ***	1	Brush Slap V ***	1
28	E	0		Brush Tap Swirl	1	Brush Tap Swirl V ***	1	Brush Tap Swirl B ***	1	Brush Tap Swirl L ***	1	Brush Tap Swirl L ***	1
29	F	0		Snare Roll	1	Snare Roll 2	1	Snare Roll V ***	1	Snare Roll V ***	1	Snare Roll V ***	1
30	F#	0		Castanet	1	Castanet#****	1	Castanet B ***	1	Castanet Sk ****	1	Castanet H ****	1
31	G	0		Snare Soft	1	Snare Soft#****	1	Snare Soft 2	1	Snare Dry Soft ***	1	Snare Soft B ***	1
32	G#	0		Sticks	1			Sticks B ***	1			Sticks Q ****	1
33	A	0		Kick Soft	1			Kick Soft B ***	1	Kick Soft HPF ****	1	Kick Soft Dark ****	1
34	A#	0		Open Rim Shot	1	Open Rim Shot#****	1	Open Rim Shot H Short	1	Open Rim Shot Dry V ***	1	Open Rim Shot B ***	1
35	B	0		Kick Tight	1			Kick Tight Short	1	Kick Dry Tight ***	1	Kick Tight B ***	1
36	C	1		Kick	1			Kick Short	1	Kick Dry Mute ***	1	Kick B ***	1
37	C#	1		Side Stick	1	Side Stick#****	1	Side Stick Dry ***	1	Side Stick B ***	1	Side Stick Dry Q ****	1
38	D	1		Snare	1	Snare#****	1	Snare Short	1	Snare Dry H ****	1	Snare Roll V ***	1
39	D#	1		Hand Clap	1			Hand Clap B ***	1	Hand Clap Sk ****	1	Hand Clap Dark ****	1
40	E	1		Snare Tight	1	Snare Tight#****	1	Snare Tight H	1	Snare Dry Mute Q ****	1	Snare Tight Mute ****	1
41	F	1		Floor Tom L	1			Floor Tom L Short ***	1	Floor Tom L B ***	1	Floor Tom L Short Sk ****	1
42	F#	1		Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed#****	1			Hi-Hat Closed B ***	1	Hi-Hat Closed H ****	1
43	G	1		Floor Tom H	1			Floor Tom H Short ***	1	Floor Tom H B ***	1	Floor Tom H Short Sk ****	1
44	G#	1		Hi-Hat Pedal	1	Hi-Hat Pedal#****	1			Hi-Hat Pedal B ***	1	Hi-Hat Pedal H ****	1
45	A	1		Low Tom	1			Low Tom Short ***	1	Low Tom B ***	1	Low Tom Short Sk ****	1
46	A#	1		Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open#****	1			Hi-Hat Open B ***	1	Hi-Hat Open H ****	1
47	B	1		Mid Tom L	1			Mid Tom L Short ***	1	Mid Tom L B ***	1	Mid Tom L Short Sk ****	1
48	C	2		Mid Tom H	1			Mid Tom H Short ***	1	Mid Tom H B ***	1	Mid Tom H Short Sk ****	1
49	C#	2		Crash Cymbal 1	1	Crash Cymbal 1#****	1			Crash Cymbal 1 V ***	1	Crash Cymbal 1 B ***	1
50	D	2		High Tom	1			High Tom Short ***	1	High Tom B ***	1	High Tom Short Sk ****	1
51	D#	2		Ride Cymbal 1	1	Ride Cymbal 1#****	1			Ride Cymbal 1 V ***	1	Ride Cymbal 1 B ***	1
52	E	2		Chinese Cymbal	1	Chinese Cymbal#****	1			Chinese Cymbal V ***	1	Chinese Cymbal B ***	1
53	F	2		Ride Cymbal Cup	1	Ride Cymbal Cup#****	1			Ride Cymbal Cup Short ***	1	Ride Cup Q ****	1
54	F#	2		Tambourine	1					Tambourine B ***	1	Tambourine Q ****	1
55	G	2		Splash Cymbal	1			Splash Cymbal V ***	1	Splash Cymbal B ***	1	Splash Cymbal H ****	1
56	G#	2		Cowbell	1	Cowbell#****	1			Cowbell H ****	1	Cowbell HPF ****	1
57	A	2		Crash Cymbal 2	1	Crash Cymbal 2#****	1			Crash Cymbal 2 V ***	1	Crash Cymbal 2 B ***	1
58	A#	2		VibraSlap	1					VibraSlap B ***	1		
59	B	2		Ride Cymbal 2	1	Ride Cymbal 2#****	1			Ride Cymbal 2 V ***	1	Ride Cymbal 2 B ***	1
60	C	3		Bongo H	1			Bongo H V ***	1	Bongo H B ***	1	Bongo H HPF ****	1
61	C#	3		Bongo L	1			Bongo L V ***	1	Bongo L B ***	1	Bongo L HPF ****	1
62	D	3		Conga H Mute	1	Conga H Mute#****	1			Conga H Mute V ***	1	Conga H Mute B ***	1
63	D#	3		Conga H Open	1	Conga H Open#****	1			Conga H Open V ***	1	Conga H Open B ***	1
64	E	3		Conga L	1	Conga L#****	1			Conga L V ***	1	Conga L B ***	1
65	F	3		Timbale H	1			Timbale H V ***	1	Timbale H B ***	1	Timbale H HPF ****	1
66	F#	3		Timbale L	1			Timbale L V ***	1	Timbale L B ***	1	Timbale L HPF ****	1
67	G	3		Agogo H	1			Agogo H V ***	1	Agogo H B ***	1	Agogo H HPF ****	1
68	G#	3		Agogo L	1			Agogo L V ***	1	Agogo L B ***	1	Agogo L HPF ****	1
69	A	3		Cabasa	1					Cabasa B ***	1	Cabasa BPF ****	1
70	A#	3		Maracas	1					Maracas B ****	1	Maracas L ****	1
71	B	3	0	Samba Whistle H	1			Samba Whistle H V ***	1	Samba Whistle H B ***	1	Samba Whistle H BPF ****	1
72	C	4	0	Samba Whistle L	1			Samba Whistle L V ***	1	Samba Whistle L B ***	1	Samba Whistle L BPF ****	1
73	C#	4		Guiro Short	1					Guiro Short B ***	1		
74	D	4	0	Guiro Long	1					Guiro Long B ***	1		
75	D#	4		Claves	1					Claves B ***	1		
76	E	4		Wood Block H	1					Wood Block H B ***	1		
77	F	4		Wood Block L	1					Wood Block L B ***	1		
78	F#	4		Caica Mute	1			Caica Mute V ***	1	Caica Mute B ***	1		
79	G	4		Caica Open	1			Caica Open V ***	1	Caica Open B ***	1		
80	G#	4	2	Triangle Mute	1					Triangle Mute B ***	1		
81	A	4	2	Triangle Open	1					Triangle Open B ***	1		
82	A#	4		Shaker	1					Shaker B ***	1		
83	B	4		Jingle Bells	1					Jingle Bells B ***	1		
84	C	5		Bell Tree	1					Bell Tree B ***	1		
85	C#	5											
86	D	5											
87	D#	5											
88	E	5											
89	F	5											
90	F#	5											
91	G	5											

 : Standard Kitと同じ ** : MU80 Extension E: エレメントナンバー
 : 音はなりません *** : MU90 Extension
 : 音はなりません **** : MU100 Extension
 † : MU128 Extension

Bank Select MSB			127	127	127	127	127	127	127	127	127	127								
Bank Select LSB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Program#			9	10	17	18	25	26	27	28	29									
Note#	Note	Key/Altera	Room Kit	Dark Room Kit ***	Room Kit	Rock Kit 2 ***	Electro Kit	Analog Kit	Analog Kit 2 ***	Dance Kit ***	Hip Hop Kit ***									
		Off/Group		E	E	E	E	E	E	E	E	E								
13	C# -1	3		Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1		Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1								
14	D -1	3		Surdo Open V ***	1	Surdo Open V ***	1		Surdo Open V ***	1	Surdo Open V ***	1								
15	D# -1																			
16	E -1																			
17	F -1	4																		
18	F# -1	4																		
19	G -1																			
20	G# -1																			
21	A -1																			
22	A# -1																			
23	B -1																			
24	C 0																			
25	C# 0			Brush Tap V ***	1	Brush Tap V ***	1		Brush Tap V ***	1	Brush Tap V ***	1								
26	D 0	0		Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl V ***	1		Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl V ***	1								
27	D# 0			Brush Slap V ***	1	Brush Slap V ***	1		Brush Slap V ***	1	Brush Slap V ***	1								
28	E 0	0		Brush Tap Swirl V ***	1	Brush Tap Swirl V ***	1	Reverse Cymbal	1	Reverse Cymbal	1	Brush Tap Swirl V ***	1							
29	F 0	0		Snare Roll V ***	1	Snare Roll V ***	1		Snare Roll V ***	1	Snare Roll V ***	1								
30	F# 0					Hi Q 2	1	Hi Q 2	1	Hi Q 2 ***	1	Hi Q 2 ***	1							
31	G 0				Snare Noisy	1	Snare Noisy 5 ***	1	Snare Snappy Electro	1	Snare Noisy 4	1	Snare Analog 3 ***	1	Snare Techno 3 ***	1	Open Rim Shot 2 Soft ***	1		
32	G# 0																			
33	A 0				Kick Tight 2	1	Kick Tight 3 ***	1	Kick 3	1	Kick Tight 2	1	Kick Techno Soft ***	1	Kick Techno Q ***	1	Kick Dry Soft 2 ***	1		
34	A# 0												Open Rim Shot Dry V ***	1	Rim Gate ***	1	Open Rim Shot 2 ***	1		
35	B 0			Kick Dark ***	1	Kick 2	1	Kick 4 ***	1	Kick Gate	1	Kick Analog Short	1	Kick Techno Tight ***	1	Kick Techno L ***	1	Kick Dim ***	1	
36	C 1		Kick Room **	1	Kick Room Gate ***	1	Kick Gate	1	Kick Gate 2 ***	1	Kick Gate Heavy	1	Kick Analog	1	Kick Techno ***	1	Kick Techno 2 ***	1	Kick Boon ***	1
37	C# 1												Side Stick Analog	1	Side Stick Analog ***	1	Side Stick Analog ***	1	Side Stick Dry ***	1
38	D 1		Snare Snappy	1	Snare Snappy 2 ***	1	Snare Rock	1	Snare Rock 2 ***	1	Snare Noisy 2	1	Snare Analog	1	Snare Techno ***	1	Snare Clap ***	2	Snare Dry Mute ***	1
39	D# 1																			
40	E 1		Snare Tight Snappy	1	Snare Tight Snappy 2 ***	1	Snare Rock Rim	1	Snare Rock Rim Q ***	1	Snare Noisy 3	1	Snare Analog 2	1	Snare Techno 2 ***	1	Snare Dry 2 ***	1	Snare White ***	1
41	F 1		Tom Room 1	1	Tom Room 1 Q ***	1	Tom Rock 1	1	Tom Rock 1 H ***	1	Tom Electro 1	1	Tom Analog 1	1	Tom Analog 1 ***	1	Tom Analog 1 ***	1	Floor Tom L Short ***	1
42	F# 1	1		Hi-Hat Closed Q ***	1		Hi-Hat Closed 2 ***	1				Hi-Hat Closed Analog	1	Hi-Hat Closed Analog ***	1	Hi-Hat Closed 3 ***	1	Hi-Hat Closed 2 H ***	1	
43	G 1		Tom Room 2	1	Tom Room 2 Q ***	1	Tom Rock 2	1	Tom Rock 2 H ***	1	Tom Electro 2	1	Tom Analog 2	1	Tom Analog 2 ***	1	Tom Analog 2 ***	1	Floor Tom H Short ***	1
44	G# 1	1		Hi-Hat Pedal Q ***	1		Hi-Hat Pedal 2 ***	1				Hi-Hat Closed Analog 2	1	Hi-Hat Closed Analog 2 ***	1	Hi-Hat Closed Analog 2 ***	1	Hi-Hat Pedal 2 H ***	1	
45	A 1		Tom Room 3	1	Room Tom 3 Q ***	1	Tom Rock 3	1	Tom Rock 3 L Short ***	1	Tom Electro 3	1	Tom Analog 3	1	Tom Analog 3 ***	1	Tom Analog 3 ***	1	Low Tom Short ***	1
46	A# 1	1		Hi-Hat Open L ***	1		Hi-Hat Open 2 ***	1				Hi-Hat Open Analog	1	Hi-Hat Open Analog ***	1	Hi-Hat Open 3 ***	1	Hi-Hat Open 2 L ***	1	
47	B 1		Tom Room 4	1	Tom Room 4 Dark ***	1	Tom Rock 4	1	Tom Rock 4 L Short ***	1	Tom Electro 4	1	Tom Analog 4	1	Tom Analog 4 ***	1	Tom Analog 4 ***	1	Mid Tom L Short ***	1
48	C 2		Tom Room 5	1	Tom Room 5 L Dark ***	1	Tom Rock 5	1	Tom Rock 5 L Short ***	1	Tom Electro 5	1	Tom Analog 5	1	Tom Analog 5 ***	1	Tom Analog 5 ***	1	Mid Tom H Short ***	1
49	C# 2											Crash Analog	1	Crash Analog ***	1	Crash Analog ***	1	Crash Cymbal 1 V ***	1	
50	D 2		Tom Room 6	1	Tom Room 6 L Dark ***	1	Tom Rock 6	1	Tom Rock 6 L Short ***	1	Tom Electro 6	1	Tom Analog 6	1	Tom Analog 6 ***	1	Tom Analog 6 ***	1	High Tom Short ***	1
51	D# 2			Ride Cymbal 1 V ***	1		Ride Cymbal 1 V ***	1				Ride Cymbal 1 V ***	1					Ride Cymbal 1 V ***	1	
52	E 2			Chinese Cymbal V ***	1		Chinese Cymbal V ***	1				Chinese Cymbal V ***	1					Chinese Cymbal V ***	1	
53	F 2																			
54	F# 2																			
55	G 2			Splash Cymbal V ***	1		Splash Cymbal V ***	1					Splash Cymbal V ***	1				Splash Cymbal V ***	1	
56	G# 2											Cowbell Analog	1	Cowbell Analog ***	1	Cowbell Analog ***	1			
57	A 2			Crash Cymbal 2 V ***	1		Crash Cymbal 2 V ***	1					Crash Cymbal 2 V ***	1				Crash Cymbal 2 V ***	1	
58	A# 2																			
59	B 2			Ride Cymbal 2 V ***	1		Ride Cymbal 2 V ***	1					Ride Cymbal 2 V ***	1				Ride Cymbal 2 V ***	1	
60	C 3			Bongo H V ***	1		Bongo H V ***	1					Bongo H V ***	1				Bongo H V ***	1	
61	C# 3			Bongo L V ***	1		Bongo L V ***	1					Bongo L V ***	1				Bongo L V ***	1	
62	D 3			Conga H Mute V ***	1		Conga H Mute V ***	1				Conga Analog H	1	Conga Analog H ***	1	Conga Analog H ***	1	Conga H Mute V ***	1	
63	D# 3			Conga H Open V ***	1		Conga H Open V ***	1				Conga Analog M	1	Conga Analog M ***	1	Conga Analog M ***	1	Conga H Open V ***	1	
64	E 3			Conga L V ***	1		Conga L V ***	1				Conga Analog L	1	Conga Analog L ***	1	Conga Analog L ***	1	Conga L V ***	1	
65	F 3			Timbale H V ***	1		Timbale H V ***	1					Timbale H V ***	1				Timbale H V ***	1	
66	F# 3			Timbale L V ***	1		Timbale L V ***	1					Timbale L V ***	1				Timbale L V ***	1	
67	G 3			Agogo H V ***	1		Agogo H V ***	1					Agogo H V ***	1				Agogo H V ***	1	
68	G# 3			Agogo L V ***	1		Agogo L V ***	1					Agogo L V ***	1				Agogo L V ***	1	
69	A 3																			
70	A# 3																			
71	B 3	0		Samba Whistle H V ***	1		Samba Whistle H V ***	1				Maracas 2	1	Maracas 2 ***	1	Maracas 2 ***	1			
72	C 4	0		Samba Whistle L V ***	1		Samba Whistle L V ***	1					Samba Whistle L V ***	1				Samba Whistle L V ***	1	
73	C# 4																			
74	D 4	0																		
75	D# 4												Claves 2	1	Claves 2 ***	1	Claves 2 ***	1		
76	E 4																			
77	F 4																			
78	F# 4			Cuica Mute V ***	1		Cuica Mute V ***	1	Scratch H 2	1	Scratch H 2	1	Scratch H 2 ***	1	Scratch H 2 ***	1	Scratch H 2 ***	1	Cuica Mute V ***	1
79	G 4			Cuica Open V ***	1		Cuica Open V ***	1	Scratch L 2	1	Scratch L 2	1	Scratch L 3	1	Scratch L 3 ***	1	Scratch L 3 ***	1	Cuica Open V ***	1
80	G# 4	2																		
81	A 4	2																		
82	A# 4																			
83	B 4																			
84	C 5																			
85	C# 5																			
86	D 5																			
87	D# 5																			
88	E 5																			
89	F 5																			
90	F# 5																			
91	G 5																			

XG Drum Map (ドラムボイス)

Bank Select MSB	127			127			127			127			127			127			127														
Bank Select LSB	0			0			0			0			0			0			0														
Program#	1			30			31			32			33			34			41			42			49			65					
Note#	Note	Key	Group	Standard Kit			Jungle Kit ***			Apogee Kit ****			Perigee Kit *****			Jazz Kit			Jazz Kit 2 ****			Brush Kit			Brush Kit2 *****			Symphony Kit			Tramp Kit *****		
Note#	Note	Off	Group	Standard Kit	Jungle Kit ***	Apogee Kit ****	Perigee Kit *****	Jazz Kit	Jazz Kit 2 ****	Brush Kit	Brush Kit2 *****	Symphony Kit	Tramp Kit *****																				
13	C# -1		3	Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1																						
14	D -1		3	Surdo Open	1	Surdo Open V ***	1	Surdo Open V ***	1	Surdo Open V ***	1																						
15	D# -1			Hi Q	1																												
16	E -1			Whip Slap	1																												
17	F -1		4	Scratch H	1																												
18	F# -1		4	Scratch L	1																												
19	G -1			Finger Snap	1																												
20	G# -1			Click Noise	1																												
21	A -1			Metronome Click	1																												
22	A# -1			Metronome Bell	1																												
23	B -1			Seq Click L	1																												
24	C 0			Seq Click H	1																												
25	C# 0			Brush Tap	1	Brush Tap V ***	1	Brush Tap V ***	1	Brush Tap V ***	1		Brush Tap V ***																				
26	D 0		0	Brush Swirl	1	Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl V ***	1		Brush Swirl V ***																				
27	D# 0			Brush Slap	1	Brush Slap V ***	1	Brush Slap V ***	1	Brush Slap V ***	1		Brush Slap V ***																				
28	E 0		0	Brush Tap Swirl	1	Brush Tap Swirl V ***	1	Reverse Cymbal ***	1	Brush Tap Swirl V ***	1	Brush Tap Swirl L ****	1																				
29	F 0		0	Snare Roll	1	Snare Roll V ***	1			Snare Roll V ***	1		Snare Roll V ***																				
30	F# 0			Castanet	1		Hi Q 2 ***	1	Hi Q 2 ***	1		Castanet H ****	1																				
31	G 0			Snare Soft	1	Rim Gate 2 ***	1	Snare Analog 4 ****	1	Snare Analog 4 H ****	1	Brush Slap 2	1																				
32	G# 0			Sticks	1								Sticks Q ****																				
33	A 0			Kick Soft	1	Kick Cough ***	1	Kick Techno 3 ****	1	Kick Techno 3 ****	1	Kick Release ****	1																				
34	A# 0			Open Rim Shot	1	Rim Gate 3 ***	1	Open Rim Shot L ****	1	Open Rim Shot L ****	1	Open Rim Shot Dry L ****	1																				
35	B 0			Kick Tight	1	Kick Zap ***	1	Kick Techno 4 ****	1	Kick Techno 4 H ****	1		Kick Cloudy H ****																				
36	C 1			Kick	1	Kick Dawn ***	1	Kick Techno Tight 2 ****	1	Kick Techno 1 H ****	1	Kick Jazz	1																				
37	C# 1			Side Stick	1	Side Stick Dry ***	1	Side Stick Analog 2 ****	1	Side Stick Analog 2 H ****	1	Kick Jazz L ***	1																				
38	D 1			Snare	1	Snare Tin ***	1	Snare Analog 5 ****	1	Snare Analog 5 H ****	1	Snare H ***	1																				
39	D# 1			Hand Clap	1			Clap Ambience ****	1	Clap Ambience H ****	1	Brush Slap 3	1																				
40	E 1			Snare Tight	1	Snare Can ***	1	Snare Analog 6 ****	1	Snare Analog 6 H ****	1	Snare Tight L ***	1																				
41	F 1			Floor Tom L	1	Floor Tom L Short ***	1	Tom Techno 1 ****	1	Tom Techno 1 H ****	1	Tom Jazz 1	1																				
42	F# 1			Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed 2 Soft ***	1	Hi-Hat Closed Analog 3 ****	1	Hi-Hat Closed Analog 3 H ****	1	Hi-Hat Closed L ***	1																				
43	G 1			Floor Tom H	1	Floor Tom H Short ***	1	Tom Techno 2 ****	1	Tom Techno 2 H ****	1	Tom Jazz 2	1																				
44	G# 1		1	Hi-Hat Pedal	1	Hi-Hat Pedal 2 Soft ***	1	Hi-Hat Closed Analog 4 ****	1	Hi-Hat Closed Analog 4 H ****	1	Hi-Hat Pedal L ***	1																				
45	A 1			Low Tom	1	Low Tom Short ***	1	Tom Techno 3 ****	1	Tom Techno 3 H ****	1	Tom Jazz 3	1																				
46	A# 1			Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open 2 Soft ***	1	Hi-Hat Open Analog 2 ****	1	Hi-Hat Open Analog 2 H ****	1	Hi-Hat Open L ***	1																				
47	B 1			Mid Tom L	1	Mid Tom L Short ***	1	Tom Techno 4 ****	1	Tom Techno 4 H ****	1	Tom Jazz 4	1																				
48	C 2			Mid Tom H	1	Mid Tom H Short ***	1	Tom Techno 5 ****	1	Tom Techno 5 H ****	1	Tom Jazz 5	1																				
49	C# 2			Crash Cymbal 1	1	Crash Cymbal 1 V ***	1	Crash Analog ***	1	Crash Analog H ****	1	Crash Cymbal 4 ****	1																				
50	D 2			High Tom	1	High Tom Short ***	1	Tom Techno 6 ****	1	Tom Techno 6 H ****	1	Tom Jazz 6	1																				
51	D# 2			Ride Cymbal 1	1	Ride Cymbal 1 V ***	1	Ride Cymbal Analog 1 ****	1	Ride Cymbal Analog 1 H ****	1	Ride Cymbal 1 V ***	1																				
52	E 2			Chinese Cymbal	1	Chinese Cymbal V ***	1	Chinese Cymbal V ***	1	Chinese Cymbal H ****	1	Chinese Cymbal V ***	1																				
53	F 2			Ride Cymbal Cup	1			Ride Cymbal Cup Q ****	1			Ride Cymbal Cup L ***	1																				
54	F# 2			Tambourine	1			Tambourine H ****	1			Ride Cymbal Cup 6 ****	1																				
55	G 2			Splash Cymbal	1	Splash Cymbal V ***	1	Splash Cymbal V ***	1	Splash Cymbal H ****	1	Splash Cymbal V ***	1																				
56	G# 2			Cowbell	1			Cowbell Analog L ****	1	Cowbell Analog H ****	1	Cowbell 2 ****	1																				
57	A 2			Crash Cymbal 2	1	Crash Cymbal 2 V ***	1	Crash Cymbal 2 V ***	1	Crash Cymbal 2 H ****	1	Crash Cymbal 2 V ***	1																				
58	A# 2			VibraSlap	1							Hand Cymbal 2	1																				
59	B 2			Ride Cymbal 2	1	Ride Cymbal 2 V ***	1	Ride Cymbal Analog 2 ****	1	Ride Cymbal Analog 2 H ****	1	Ride Cymbal 2 V ***	1																				
60	C 3			Bongo H	1	Bongo H V ***	1	Bongo H V ***	1	Bongo H V ***	1	Bongo H V ***	1																				
61	C# 3			Bongo L	1	Bongo L V ***	1	Bongo L V ***	1	Bongo L V ***	1	Bongo L V ***	1																				
62	D 3			Conga H Mute	1	Conga H Mute V ***	1	Conga Analog H Long ****	1	Conga Analog H Long H ****	1	Conga H Mute V ***	1																				
63	D# 3			Conga H Open	1	Conga H Open V ***	1	Conga Analog M Long ****	1	Conga Analog M Long H ****	1	Conga H Open V ***	1																				
64	E 3			Conga L	1	Conga L V ***	1	Conga Analog L Long ****	1	Conga Analog L Long H ****	1	Conga L V ***	1																				
65	F 3			Timbale H	1	Timbale H V ***	1	Timbale H V ***	1	Timbale H V ***	1	Timbale H V ***	1																				
66	F# 3			Timbale L	1	Timbale L V ***	1	Timbale L V ***	1	Timbale L V ***	1	Timbale L V ***	1																				
67	G 3			Agogo H	1	Agogo H V ***	1	Agogo H V ***	1	Agogo H V ***	1	Agogo H V ***	1																				
68	G# 3			Agogo L	1	Agogo L V ***	1	Agogo L V ***	1	Agogo L V ***	1	Agogo L V ***	1																				
69	A 3			Cabasa	1																												
70	A# 3			Maracas	1		Maracas 2 ****	1	Maracas 2 ****	1		Maracas Q ****	1																				
71	B 3		0	Samba Whistle H	1	Samba Whistle H V ***	1	Samba Whistle H V ***	1	Samba Whistle H V ***	1	Samba Whistle H V ***	1																				
72	C 4		0	Samba Whistle L	1	Samba Whistle L V ***	1	Samba Whistle L V ***	1	Samba Whistle L V ***	1	Samba Whistle L V ***	1																				
73	C# 4			Guiro Short	1																												
74	D 4		0	Guiro Long	1																												
75	D# 4			Claves	1		Claves 2 ****	1	Claves 2 ****	1																							
76	E 4			Wood Block H	1																												
77	F 4			Wood Block L	1																												
78	F# 4			Cuica Mute	1	Cuica Mute V ***	1	Scratch H 2 ****	1	Scratch H 2 ****	1	Cuica Mute V ***	1																				
79	G 4			Cuica Open	1	Cuica Open V ***	1	Scratch L 3 ****	1	Scratch L 3 ****	1	Cuica Open V ***	1																				
80	G# 4		2	Triangle Mute	1																												
81	A 4		2	Triangle Open	1																												
82	A# 4			Shaker	1																												
83	B 4			Jingle Bells	1																												
84	C 5			Bell Tree	1																												
85	C# 5																																
86	D 5																																
87	D# 5																																
88	E 5																																
89	F 5																																
90	F# 5																																
91	G 5																																

 : Standard Kitと同じ
 : 音はなりません
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 **** : MU100 Extension
 † : MU128 Extension
 E : エレメントナンバ

Bank Select MSB			127	127	127	127	
Bank Select LSB			0	0	0	0	
Program#			66	67	127	128	
Note#	Note	Key/Altera	Amber Kit ****	Coffin Kit ****	Standard Kit	Standard Kit	
		Off	Group	E	MU100 Native****	MU Basic	E
13	C#	-1	3	Surdo Mute V ***	1	Surdo Mute V ***	1
14	D	-1	3	Surdo Open V ***	1	Surdo Open V ***	1
15	D#	-1					
16	E	-1					
17	F	-1	4				
18	F#	-1	4				
19	G	-1					
20	G#	-1					
21	A	-1					
22	A#	-1					
23	B	-1					
24	C	0					
25	C#	0		Brush Tap V ***	1	Brush Tap V ***	1
26	D	0	0	Brush Swirl V ***	1	Brush Swirl V ***	1
27	D#	0		Brush Slap V ***	1	Brush Slap V ***	1
28	E	0	0	Brush Tap Swirl L ***	1	Brush Tap Swirl L ***	1
29	F	0	0	Snare Roll V ***	1	Snare Roll V ***	1
30	F#	0				Castanets****	1
31	G	0		Open Rim Shot 3 Soft ****	1	Rim Gate 4 ****	1
32	G#	0		Sticks Q ****	1	Sticks Q ****	1
33	A	0		KickDrySoft3 ****	1	Kick Cough L ****	1
34	A#	0		Open Rim Shot Dry ****	1	Rim Gate 5 ****	1
35	B	0		Kick Comp 1 L****	1	Kick Comp 2 L ****	1
36	C	1		Kick Comp 1 H****	1	Kick Comp 2 H ****	1
37	C#	1		Side Stick Dry L ****	1	Side Stick Dry L ****	1
38	D	1		Snare Dry Mute L ****	1	Snare Tin L ****	1
39	D#	1		Hand Clap Dark ****	1	Hand Clap Dark ****	1
40	E	1		Hip Snare Long ****	1	Snare Can L ****	1
41	F	1		Floor Tom Tech L ****	1	Floor Tom Tech L ****	1
42	F#	1	1	Hi-Hat Closed Tech ****	1	Hi-Hat Closed Tech ****	1
43	G	1		Floor Tom Tech H ****	1	Floor Tom Tech H ****	1
44	G#	1	1	Hi-Hat Pedal Tech ****	1	Hi-Hat Pedal Tech ****	1
45	A	1		Low Tom Tech ****	1	Low Tom Tech ****	1
46	A#	1	1	Hi-Hat Open 3 Dark ****	1	Hi-Hat Open 3 Dark ****	1
47	B	1		Mid Tom Tech L ****	1	Mid Tom Tech L ****	1
48	C	2		Mid Tom Tech H ****	1	Mid Tom Tech H ****	1
49	C#	2		Crash Cymbal Dark ****	1	Crash Cymbal Dark 2 ****	1
50	D	2		High Tom Tech ****	1	High Tom Tech ****	1
51	D#	2		Ride Cymbal 1 Dark ****	1	Ride Cymbal Hard 2 ****	1
52	E	2		Chinese Cymbal H2 ****	1	Chinese Cymbal Q ****	1
53	F	2		Ride Cymbal Cup Dark ****	1	Ride Cymbal Cup 5 ****	1
54	F#	2		Tambourine Dark ****	1	Tambourine Dark ****	1
55	G	2		Splash Cymbal L Q ****	1	Tech Splash Cymbal ****	1
56	G#	2		Cowbell Lo-Fi ****	1	Cowbell Lo-Fi ****	1
57	A	2		Crash Cymbal 2 Q ****	1	Crash Cymbal 2 Q ****	1
58	A#	2					
59	B	2		Ride Cymbal 2 V ***	1	Ride Cymbal 5 ****	1
60	C	3		Bongo H V ***	1	Bongo H V ***	1
61	C#	3		Bongo L V ***	1	Bongo L V ***	1
62	D	3		Conga H Mute V ***	1	Conga H Mute V ***	1
63	D#	3		Conga H Open V ***	1	Conga H Open V ***	1
64	E	3		Conga L 2 ****	1	Conga L 2 ****	1
65	F	3		Timbale H V ***	1	Timbale H V ***	1
66	F#	3		Timbale L V ***	1	Timbale L V ***	1
67	G	3		Agogo H V ***	1	Agogo H V ***	1
68	G#	3		Agogo L V ***	1	Agogo L V ***	1
69	A	3					
70	A#	3		Maracas Q ****	1	Maracas Q ****	1
71	B	3	0	Samba Whistle H V ***	1	Samba Whistle H V ***	1
72	C	4	0	Samba Whistle L V ***	1	Samba Whistle L V ***	1
73	C#	4					
74	D	4	0				
75	D#	4					
76	E	4					
77	F	4					
78	F#	4					
79	G	4		Cuica Open H ***	1	Cuica Open H ***	1
80	G#	4	2				
81	A	4	2				
82	A#	4					
83	B	4					
84	C	5					
85	C#	5					
86	D	5					
87	D#	5					
88	E	5					
89	F	5					
90	F#	5					
91	G	5					

XG Drum Map (ドラムボイス)

Bank Select MSB			126		126		126		126		126		126		126			
Bank Select LSB			0		0		0		0		0		0		0			
Program#			1		2		17		18		19		33		34			
Note#	Key	Group	SFX Kit 1	E	SFX Kit 2	E	Techno Kit K/S ****	E	Techno Kit Hi ****	E	Techno Kit Lo ****	E	Sakura Kit ****	E	Small Latin Kit ****	E	†† China Kit	E
13	C# -1	3																
14	D -1	3																
15	D# -1																	
16	E -1																	
17	F -1	4																
18	F# -1	4																
19	G -1																	
20	G# -1																	
21	A -1																	
22	A# -1																	
23	B -1																	
24	C 0																	
25	C# 0																	
26	D 0																	
27	D# 0																	
28	E 0	0	Insects ****	2														
29	F 0	0	Bacteria ****	2														
30	F# 0																	
31	G 0																	
32	G# 0																	
33	A 0																	
34	A# 0																	
35	B 0																	
36	C 1		Cutting Noise	1	Phone Call **	1	Heavy Techno Kick 1 ****	1	Hyper Tom H 1 ****	1	Hyper Tom L 1 ****	1	Dora ****	1	Latin Cymbal Short ****	1	†† Bangu	1
37	C# 1		Cutting Noise 2	2	Door Squeak	1	Heavy Techno Kick 2 ****	1	Asian Tom H ****	1	Asian Tom L ****	1	Tsuzumi Pon ****	1	Claves SL 1 ****	1	†† Dagu Mute	1
38	D 1		Distorted Cutting Noise **	2	Door Slam	1	Psychedelic Kick ****	1	Lo-Fi Tom H ****	1	Lo-Fi Tom L ****	1	Tsuzumi Pu ****	1	Claves SL 2 ****	1	†† Dagu Heavy	1
39	D# 1		String Slap	1	Scratch Cut	1	Gate Tekno Kick ****	1	Hyper Tom H 2 ****	1	Hyper Tom L 2 ****	1	Tsuzumi Ta ****	1	Claves SL 3 ****	1	†† Paigu High	1
40	E 1		Bass Slide **	2	Scratch H 3	2	Rap Kick ****	1	Flanged Tom H ****	1	Flanged Tom L ****	1	Tsuzumi Chon ****	1	Claves SL 4 ****	1	†† Paigu Middle	1
41	F 1		Pick Scrape **	1	Wind Chime	1	Heavy Techno Kick 3 ****	1	Minimal Tom H ****	1	Minimal Tom L ****	1	Tsuzumi Tsu ****	1	Claves SL 5 ****	1	†† Paigu Low	1
42	F# 1	1			Telephone Ring 2	1	Heavy Techno Kick 4 ****	1	Vox Drum H ****	1	Vox Drum L ****	1	Shimetaiko Ten ****	1	Muted Percussion SL 1 ****	1		
43	G 1								Android Walk 1 H ****	1	Android Walk 1 L ****	1	Shimetaiko Tsu ****	1	Muted Percussion SL 2 ****	1		
44	G# 1	1							Android Walk 2 H ****	1	Android Walk 2 L ****	1	Yagura Open ****	1	Muted Percussion SL 3 ****	1		
45	A 1								Imbalance Kick ****	1	Electro Blip H ****	1	Electro Blip L ****	1	Ondaiko Rim ****	1	Muted Percussion SL 4 ****	1
46	A# 1	1							Justice Kick ****	1	Wood Percussions H ****	1	Wood Percussions L ****	1	Oriental Tambourine ****	1		
47	B 1								Minimal Kick ****	1	Wood Door Open H ****	1	Wood Door Open L ****	1	Oriental Drum 1 ****	1	Surdo Mute SL 1 ****	1
48	C 2								Reso Noise Burst H ****	1	Reso Noise Burst L ****	1	Oriental Drum 2 ****	1	Surdo Mute SL 2 ****	1		
49	C# 2								LFO Metal Attack H ****	1	LFO Metal Attack L ****	1	Oriental Drum 3 ****	1	Surdo Open SL ****	1		
50	D 2								Steel Conga H ****	1	Steel Conga L ****	1	Oriental Rim 1 ****	1	Surdo Rim SL ****	1		
51	D# 2								Rate Down Snare H ****	1	Rate Down Snare L ****	1	Oriental Rim 2 ****	1	Tamborin Mute ****	1		
52	E 2		Flute Key Click	1	Car Engine Ignition	1	Radio Snare ****	1	Pop Ambient H ****	1	Pop Ambient L ****	1	Oriental Rim 3 ****	1	Tamborin Open ****	1	†† Zhongcha Mute	1
53	F 2				Car Tires Squeal	1	Cold Dry Snare 1 ****	1	Tunnel Ambient H ****	1	Tunnel Ambient L ****	1	Oriental Rim 4 ****	1	TimbaleL Drum ****	1	†† Zhongcha Open	1
54	F# 2				Car Passing	1	Slap Snare ****	1	Vibraslap H ****	1	Vibraslap L ****	1	Oriental Metal Rim 1 ****	1	TimbaleH Drum ****	1	†† Zhongluo Mute	1
55	G 2				Car Crash	1	Cold Dry Snare 2 ****	1	Gun Shot Slap H ****	1	Gun Shot Slap L ****	1	Oriental Metal Rim 2 ****	1	TimbaleL Rim ****	1	†† Zhongluo Open	1
56	G# 2				Siren	2	Cold Dry Snare 3 ****	1	Punch Snare H ****	1	Punch Snare L ****	1	Oriental Metal Rim 3 ****	1	TimbaleH Rim ****	1	†† Xiaoluo Open	1
57	A 2				Train	1	Lo-Fi Metal Snare ****	1	Bomb Snare H ****	1	Bomb Snare L ****	1	Oriental Metal Rim 4 ****	1	Timbale Paila 1 ****	1	†† Xiaocha Mute	1
58	A# 2				Jet Plane	2			Space Tambourine H ****	1	Space Tambourine L ****	1	Oriental Metal Rim 5 ****	1	Timbale Paila 2 ****	1	†† Xiaocha Open	1
59	B 2				Starship	2			Ambient Cow Bell H ****	1	Ambient Cow Bell L ****	1						
60	C 3				Burst	2			Chink Hat H ****	1	Chink Hat L ****	1						
61	C# 3				Roller Coaster	2			Coal Mine 1 H ****	1	Coal Mine 1 L ****	1						
62	D 3				Submarine	2			Coal Mine 2 H ****	1	Coal Mine 2 L ****	1						
63	D# 3				Connectivity ****	2			Hammer Hit 1 H ****	1	Hammer Hit 1 L ****	1						
64	E 3				Mystery ****	2			Hammer Hit 2 H ****	1	Hammer Hit 2 L ****	1						
65	F 3								Hammer Hit 3 H ****	1	Hammer Hit 3 L ****	1						
66	F# 3								Insensible Hah H ****	1	Insensible Hah L ****	1						
67	G 3								Robot 1 H ****	1	Robot 1 L ****	1						
68	G# 3		Shower	2	Laugh	1	Hi Pitch Slap H ****	1	Insensible Fuh H ****	1	Insensible Fuh L ****	1					†† Bangzi	1
69	A 3		Thunder	1	Scream	1	Hi Pitch Slap L ****	1	Robot 2 H ****	1	Robot 2 L ****	1					†† Muyu High	1
70	A# 3		Wind	1	Punch	1			Rude Loop Cymbal H ****	1	Rude Loop Cymbal L ****	1					†† Muyu Mid-High	1
71	B 3	0	Stream	2	Heart Beat	1			Noise Burst H ****	1	Noise Burst L ****	1					†† Muyu Mid	1
72	C 4	0	Bubble	2	Foot Steps	1			Fizzer H ****	1	Fizzer L ****	1					†† Muyu Mid-Low	1
73	C# 4		Feed **	2	Applause 2 **	1			Lo-Fi Shaker H ****	1	Lo-Fi Shaker L ****	1					†† Muyu Low	1
74	D 4	0	Cave ****	2					Temple Gong H ****	1	Temple Gong L ****	1						
75	D# 4																	
76	E 4																	
77	F 4																	
78	F# 4																	
79	G 4																	
80	G# 4	2																
81	A 4	2																
82	A# 4																	
83	B 4																	
84	C 5		Dog	1	Machine Gun	1												
85	C# 5		Horse	1	Laser Gun	2												
86	D 5		Bird Tweet 2	1	Explosion	2												
87	D# 5		Kitty **	1	Firework	2												
88	E 5		Growl **	1	Fireball ****	2												
89	F 5		Haunted **	2														
90	F# 5		Ghost	2														
91	G 5		Masu **	2														

Standard Kitと同じ

音はなりません

** : MU80 Extension

*** : MU90 Extension

**** : MU100 Extension

†† : MU128 Extension

E: エレメントナンバー

Performance List (プリセットパフォーマンスリスト MSB=001, LSB=000)

Pgm#	Category	Performance Name	Comment
1	FX	Heavens Door	ウォームなエフェクト音色。MWでフィルターコントロール。
2	PF	Stereo Grand	ステレオサンプリング感のあるグランド・ピアノ。
3	BR	Saw Classic	アナログノギリ波のプラス。ディレイエフェクト。
4	FX	Analog Age	暖かく透明感のある、アナログシンセパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
5	FX	VoxBell	シンセ・ボイスとベルが混ざったようなサウンド。
6	KS	Two Flutish	左手でパッド、右手でパンフルート。
7	BA	Super Bass	低音感と太さが絶妙なエレキ・ベース。
8	OR	70s Organ AT	70年代らしいオルガン。アフタータッチでロータリースピードをコントロール。
9	SL	Touch Line	ファズのかかったノギリ波。フィルターを動かして、テックノのデータに。
10	SC	Rave Mecca	コード弾き用ダンスサウンド。MWでフィルターコントロール。
11	EN	Superstrings	暖かいアナログシンセストリングス。MWでフィルターコントロール。
12	PF	Old EP	往年のヴァンテージ・エレクトリック・ピアノ。
13	LD	Sync SynQ	アナログ・シンセで代表的なシンク・サウンド。
14	PD	Fancy Pad	雰囲気のあるパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
15	SC	Dikk Tekk	硬いシーケンスフレーズに。MWでフィルターコントロール。
16	ST	Laser Harp	深くフェーザーのかかったシンセ。
17	GT	Feedback EG	フィードバック感がリアルなディストーション・ギター。
18	OR	Full Organ	明るいエレクトリックオルガン。MWでフィルターコントロール。
19	LD	Dyno Lead	クラシカルなアナログリード。ホルタメントが効果的。
20	PF	CP70 On Stage	あのヤマハエレクトリックグランド。
21	BR	Super Brass	まっすぐパワフルなブラスセクション。MWでフィルターコントロール。
22	FX	Ethnograph	ニューエイジ風の印象的なサウンドランド。
23	SL	Tecspiration	ファズのかかったアナログテック・サウンド。
24	CO	Vox Pop	タイトなシンセベース。プラス、速いパッド・セージに。
25	PD	Dark Pad	暗いシンセパッド。MWでフィルターコントロール。
26	FX	Sparkle Pad	きらめきのあるパッド。MWであどるきの変化が。
27	BR	Jump-off	伝説のシンセブラス。
28	OR	Overdrive OR	オーバードライブのかかったオルガン。
29	GT	Ricky Guitar	リードパート用のクリーンエレクトリックギター。
30	SC	Euro Hook	パーカッシブなシーケンスのための厚いアナログサウンド。
31	RD	Groovin' Baritone	バリトンサクソ。
32	FX	Alien Peace	全く違ったふたつのエレメントを使った、素敵なデジタルシンセ。
33	KS	Hit House	斬新なスプリット。4つのブラスショット。
34	GT	6-string Guitar	スティール弦のアコースティックギター。
35	EN	Phase Strings	フェーザーのかかったアナログシンセストリングス。MWでフィルターコントロール。
36	LD	Hyper Shaku8	プロウ感のこめくシンセ的尺八。
37	OR	Early Bird	シンク・オムックエフェクトのかかったオルガン。ダンス音楽に。
38	CO	Orchestral Suite	オーケストラ・ストリングス、ホルン、ベルのコンビネーション。
39	SC	Fat Hook	ユーロサウンド用、シンセの王道。
40	KS	R&B Gig	ピアノ/ストリングスとオルガンとのスプリット。
41	OR	Deep Harp	滑んだハーモニカ、ソロに最高。
42	FX	Almost Heaven	印象的なベルサウンドのパッド。
43	SL	Digi Bizzar	過激なデジタルシンセサウンド。電子音楽に。
44	OR	Euro Accordion	ヨーロッパ特有の響きを持ったアコーディオン。
45	EN	2 Octaves Strings	明るいアナログストリングス。2オクターブのレイヤー。
46	PF	New House Piano	新しい音楽シーンのためのピアノ。
47	OR	Crisp Organ	パーカッシブなエレクトリックオルガン。
48	GT	Warm Amp	ギターアンプのウォームな質感でも再現したエレクトリック・ギター。
49	BA	Flangi Baze	モノフォニックアナログベースのシミュレーション。MWでフィルターコントロール。
50	KS	1st Violin	ストリングアンサンブルとソロバイオリンとのスプリット。
51	EN	Deep Choir	長いリバーブのかかった、混成合唱。
52	PF	Old Clavi	ダイナミックなウウのかかったオールドクラビ。
53	SC	Dance Chord	ダンスミュージックのコードバックキックのための厚いアナログシンセ。
54	FX	White Train	催眠性のパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
55	BR	Power Synth Brass	パワフルなシンセブラス。
56	BA	Deep Port	サステインのきいた、厚みのあるシンセベース。ホルタメントがかかっている。
57	SC	Floor Tack	ダンスミュージックでのコードワーク向きシンセ。MWでフィルターコントロール。
58	GT	Rich Nylon Guitar	ナイロン弦の、リッチなアコースティックギター。
59	OR	Solemn Organ	荘重なパイオルガン。
60	CO	Piano & Strings	アコースティックピアノとステレオストリングスとのレイヤー。
61	RD	Rich Bass Clarinet	ソリストのための、表現力豊かなバスクラリネット。
62	BR	Slap Switch	ペロシテイスプリットされたスラップベース。
63	EN	Hi Strings	生とシンセを混ぜたハイブリッドなストリングス。
64	PD	Soft Sweep	広がり感のあるパッド。MWで音色が変化します。
65	OR	Draw Organ MW	ドローパーオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
66	SL	Porta Line MW	素朴な感じのシンセリード。MWでフィルターコントロール。
67	FX	Crypt	ホルタメントを効果的に使ったFX音色で、MWを上げるとさらに音が変化します。
68	PF	East Seven	クラシカルなFMエレクトリック・シンセストリングスレイヤー。
69	KS	Guitar & Sax	柔らかく暖かい感じのギターとサクソのストリングス音色。
70	PF	Gut EP	DXエレピとアコースティックギターのレイヤーで、MWでパッドが重なります。
71	BA	SQ2003 Wheel	強力なフィルターモジュレーションのかかるファズシンセ。MWでフィルターコントロール。
72	PD	Fanta Pad	シズル感のあるスペイシーなシンセ・パッド。
73	SC	Dance Comp	コードシンケンスに適したリズムシンセ音色。
74	ET	AfricanGrand	音程感のあるアフリカン・パーカッション。
75	BR	Trombonist	ソロに適した表現力のあるブラス音色。
76	FX	Orion	ミステリアスな効果音。MWでフィルターコントロール。
77	BR	Remix Brass	ストリングスブラスセクションとブラスフォルムがペロシテイスプリットされた音色。
78	PF	Specter EP	MWを動かすと色々なタイプの音色が弾けるエレピ。
79	SC	Tech Chord 1	短3度、5度の音を重ねたダンス音色。MWでフィルターコントロール。
80	KS	Bass + Piano/Brass	ピアノとブラスのペロシテイスプリットと、ベース音色のスプリット。
81	BA	SQ-Bass	テックノ/ダンスのシーケンスに適したシンセベース。
82	EN	Rich Strings	ペロシテイスプリットでアタックと厚みが変化するストリングス。
83	BR	Hybrid Brass	生とシンセを混ぜたパッチのあるブラスです。
84	PF	Phaze Clavi	アナログクラビ。MWでフェーザー・エフェクトをコントロール。
85	SC	Toy SQ	クロスディレイのかかった打ち込み用のアナログ音色。
86	SE	MUtopia	未来的な音色のパッド。アフタータッチでフィルターをコントロール。
87	PD	Float Pad	柔らかい感じのパッド。MWでフィルターコントロール。
88	OR	Tiny Pipe	小さいパイオルガン。
89	SC	Sweet Wine	電子音楽に適したシンセ音色。
90	PD	Pad Swell	フィルター変化の効果のある、明るい感じのシンセパッド。
91	FX	Aquarius 90	水中の音、ボイス、グラスをたたく音が重なった効果音。
92	ET	Perc Shamisen	パーカッシブな三味線。
93	PF	Clav-babe	オートウウが特徴のシンセクラビ。
94	FX	Sweepy Plant	スイープ感と変調が特徴的なアンビエント系サウンド。
95	CP	Door Bell	ベルの音のようなオルゴール。
96	SC	FAT*SQ	ちょっとだけホルタメントがかかった厚いシンセリード。
97	FX	Lo-Fi Loop	ローファイ感のあるパーカッシブ・シミュレーションサウンド。
98	KS	Volksmusik	アコースティックとブラス・ストリングスのスプリット音色。
99	KS	Junk Jammin	ソリッドなエレピとベースのスプリット音色。
100	KS	Alpen Echo	チューバとトランベットのスピリット音色。MWでディレイエフェクトをコントロール。

PF : piano CP : chromatic percussion OR : organ, accordion, harmonica GT : guitar BA : bass ST : strings EN : ensemble BR : brass
RD : reed PI : pipe LD : synth lead PD : synth pad FX : synth effects ET : ethnics PC : percussive SE : sound effects CO : combinations
KS : keyboard splits SC : synth comp

Performance List (インターナルパフォーマンスリスト MSB=002, LSB=000)

Pgm#	Category	Performance Name	Comment
1	PF	Concert Grand	共鳴感でも再現したリッチなフルコンサートグランドピアノ。
2	PF	Midi & Grand	グランド・ピアノ+エレクトリック・ピアノ。
3	PF	60s Piano	ディストーションエフェクトを少しかけた古いステージエレピ。
4	PF	CP Pad	ヤマハCP80の特徴を生かしたパッドとのレイヤー音色。
5	PF	Rhody Phaze	フェイズ・エフェクターの効いたエレクトリック・ピアノ。
6	PF	Rich DX EP	名機DX7のエレクトリックピアノ音色。
7	PD	Grand Pad	暖かく暗い感じのシンセパッド。2オクターブのレイヤー。
8	PD	Pictures II	ピッチの上昇感がユニークなスベイスーパー・パッド。
9	PD	Movie Pad II	ピッチアップ・シンセパッド。
10	PD	Hwy. Choifer	人音をフィーチャーしたシンセ・パッド。
11	PD	Poly pad	古き良きアナログシンセパッド。
12	PD	Blonk V	アナログ音とボイスパッドのコンビネーション。アフタータッチでフィルターコントロール。
13	PD	Dark Pad	ポップス系に適した暗い感じのパッド。
14	SC	Analog SQ 1	シーケンズフレーズに適した、余韻のあるアナログシンセ。
15	SC	Analog SQ 2	シーケンズフレーズに適した、ディケイの短いアナログシンセ。
16	SC	Xen	1キーでコードが鳴るユニークなヒット・サウンド。
17	SC	Short SQ	シーケンズフレーズに適した、極端にディケイの短いアナログシンセ。
18	SC	Fat Poly	ダンスに適した分厚いシンセ音色。
19	OR	Backyard Organ	バックギンに適したJazz系のオルガン。
20	OR	Rock Organ	歪み感とロータリースピーカーの効果が絶妙なロック系オルガン。
21	OR	Stereo Field Organ	ステレオ感のあるオルガン。
22	OR	Drawbars 1 AT	70年代風のドロワーオルガン。アフタータッチでロータリースピードが変化します。
23	OR	Drawbars 2 MW	センテメンタルなオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
24	OR	Old Church	教会風のバイオルガン。
25	OR	Old Rock Organ	60年代風エレクトリックオルガン。
26	OR	Progressive Organ	プログレッシブロックの代表的なオルガン。MWでロータリースピーカー効果。
27	GT	12-string Fantasy	12弦ギターの音色で、押し続けるとパッドが重なります。
28	GT	Wah Guitar	オートワウによるファンキーなエレクトリックギター。
29	GT	FM Jazz EG	FM音源で代表的なジャズギター。
30	GT	Rich 12-string Guitar	アコースティック12弦ギター。
31	GT	Pedal Steel Wheeler	ペダルスチールギター。ピッチベンドホイールを使ってください。
32	GT	Chorus Guitar	コーラスのかかったエレキギター。
33	BA	Hip Bass	ウウのかかったシンセベース。MWでフィルターコントロール。
34	BA	Rezy Bass	テクノシーケンズフレーズに適した、強いレゾナンスのシンセベース。
35	BA	Fuzzline	ディストーションのかかったシンセベース。MWでフィルターコントロール。
36	BA	Bassline 1	ダンスやテクノに適したシンセベース。
37	BA	Bassline 2	ディケイが短いシンセベース。
38	EN	Pink Bass MW	ディストーション、ホルタストがかかったシンセベース。
39	EN	Vienna Strings	アコースティックな感じのストリングスアンサンブル。
40	EN	Orchestra Plus	強いペロシティでティンパニに鳴るオーケストラ音色。
41	EN	Litened	ライトなイメージのシンセ・パッド。
42	EN	Mello Strings	伝説の楽器を使ってのストリングスサウンド。
43	EN	Ooh Choir	エフェクトで広がり感を持たせたコーラス。
44	EN	Compu Vox	シーケンズフレーズに、MWでオートパンのスピードをコントロール。
45	BR	Cutting Brass	鋭いブラスセクション。
46	BR	Tijuana Brass	60年代風のソフトなブラスセクション。
47	BR	CS80 Mind	ヤマハアナログシンセの名機CS80のブラス。
48	BR	Fat Ensemble	アナログシンセ風の暖かいパッド。
49	SC	Beat Hit	イントロで使うと効果的なヒット・サウンド。
50	BR	Analog Brass	アタック感の強いアナログ・ブラス。
51	LD	Mono Wire Lead	マイルドな感じのシンセリード。
52	LD	Vintage Lead	オールドスタイルのアナログシンセ。
53	LD	Sticky Lead	ペロシティによるアタックの音色変化が特徴的なシンセリード。
54	LD	Saww Lead	デューンのかかったパーカッシブなシンセリード。
55	LD	Fat Glide	分厚い音色のシンセリード。
56	LD	Early Lead	アタックのあるマイルドなシンセリード。MWでフィルターコントロール。
57	FX	Dreamer	アタックの緩やかなスイープ風のあるシンセサウンド。MWでフィルターコントロール。
58	FX	Slow Sweep	フィルターがゆっくりと変化していくシンセ音色。
59	FX	Flower	ハーブとコーラスのレイヤー音色。
60	FX	High Light	色々な音を重ねたシンセサウンド。
61	PF	DX Lover	DX系のおいしい音をブレンドさせたリッチなエレピ。
62	PF	Clav Western	古い感じのクラヴ音色。
63	PF	TX802 EP	FM音色風のエレピ。広いジャンルに使える便利な音色。
64	PF	Chorus DX EP	コーラスのかかったDXエレピ。
65	PF	EP Velo SW	ペロシティで音色が変わる古い感じのエレピ。
66	CP	Cool Vibes	リバーブのかかったパーカッシブなビブラフォン。
67	SC	Poly Syn	アナログポリシンセの王道。
68	SC	Tech Chord 2	短3度、5度の音を重ねたダンス音色。MWでフィルターコントロール。
69	SC	Hi Pass SQ 1	ハイパスフィルターを使ったシンセ音色。
70	SC	Eight Oasis	分厚い音色のシンセベース。
71	SC	HPF Flight	シーケンズフレーズに適した軽い感じのシンセリード。
72	SC	Acid Hook	パーカッシブなシンセ音色。シンセベースにも使える。
73	SC	Fat Comp	ブラス風にもリード風にも弾ける使い勝手の良いコンプ音色。
74	OR	70s Rock Organ	70年代風のロックオルガン。
75	OR	Click Organ MW	キークリック音のついた電子オルガン。MWでロータリースピードが変化します。
76	OR	Nice Organ	80年代風の明るく感じのオルガン。
77	OR	Sacral Organ	デジタルオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
78	OR	Baroque Feel	ストリングスを重ねた荘重なバイオルガン。
79	OR	Plain Pipe	素朴な感じのバイオルガン。
80	OR	French Accordion	フレンチタッチなアコーディオン。
81	OR	Lambada Accordion	タンゴ、ランパダに適したアコーディオン。
82	BA	Lately Bass	FM音源(4オペレータ)で代表的なシンセベース。
83	BA	FM Slap	FM音源で代表的なスラップベース。
84	BA	Frankfurt Bass	シーケンズフレーズに適した深いレゾナンス感のあるシンセベース。
85	KS	Pizza Time	アタックの強いストリングスとドラムセットのスプリット。
86	RD	Soprano Sax	息づかいまでも再現されたソプラノ・サクソ。
87	ET	Banjo Man	デキースタイルに適したバンジョーの音。
88	ET	Kanoonics	パーカッシブな感じのカヌーン(音色が琴に似ている楽器)。
89	SE	Devil's House	悪魔の家をイメージした効果音。C3を境にタッチを強く弾くと悪魔の声と悲鳴が。
90	SE	Alien	謎の宇宙生物出現。強いペロシティでうめき声が聞こえます。
91	SE	Sea View	深海に行く気分が弾いてください。
92	KS	Phat & Funky	ストリングスとワウギターのスプリット音色。
93	CO	Horn & Strings	ホルンの混じった使い勝手の良いストリングス。
94	CO	Clavorque	クラビとオルガンをブレンドさせた音色。
95	CO	1950's Jazz	古い年代風のウッドベースとピアノのスプリット音色。
96	ET	Asian Beat	音程感が不思議なアジアのパーカッション。強くひくと太鼓が鳴る。
97	FX	Sweepy Line	レゾナンス感があるパーカッシブシンセ。
98	FX	Blue & Blue	透明感のあるパッド。
99	FX	Going Up	上昇感がユニークなアンビエント系サウンド。
100	SE	MU Creation	多種多様な音で表現されたアバンギャルド系サウンド・エフェクト。

ファクトリーセットによってインターナルパフォーマンスに上記の音色がセットされます。

PF: piano CP: chromatic percussion OR: organ, accordion, harmonica GT: guitar BA: bass ST: strings EN: ensemble BR: brass
RD: reed PI: pipe LD: synth lead PD: synth pad FX: synth effects ET: ethnics PC: percussive SE: sound effects CO: combinations
KS: keyboard splits SC: synth comp

Hyper Groove DEMO

Produced by Idecs

ファイル名	ジャンル	コメント
HG_001.MID	Pop Rock	パート5のギター音色Hammer MIにさらにAMP SIMエフェクトをかけ歪ませる。音色をさらにひきたてるためにパート2のエレビにはAUTO PAN、パート8のOrgにはROTARY SPのエフェクトを贅沢に使用。
HG_002.MID	Funk Hard Rock	パート5は、SuperJzB音色にインサーションエフェクトAMP SIMをかけ、リードギターを再現。ドラムにFunk感を強調させるためGate Revを設定し、他のパートとの質感に差を付ける。
HG_003.MID	Ballade	パート6のアルペジオギターにFMChoGtrを設定したのが特徴。ドラムは生と打ち込みドラムを区別するため全く別のドラムキットを使用し、リバーブを深くかけ奥行きを出す。
HG_004.MID	Jazz	パート3のベースにアタックが気持ちいいBostonを設定。パート6のトランペットも新音色を使用。おまけエンディングにLO-FIエフェクトでラジオっぽくしたのがミソ。
HG_005.MID	Fusion	パート6は前半でRghcastMを、パート7はNaslGtStを設定しリアルなギターcuttingを再現。パート4のシンセリード(Sync B&L)にAUTO WAHをかけたのがミソ。
HG_006.MID	Fast Swing	ピアノは重厚感を出すため、DbIConGrを設定。ベースはBostnBrt、オルガンはRotaryOrにさらにエフェクトROTARY SPで音色を強調。
HG_007.MID	Swing(Brush)	パート5のVibes KにTREMOROエフェクトを掛け響きを強調。ギターはSuperJzB、ベースはCoolthを設定し、リアルサウンドを再現。
HG_008.MID	Funk	それぞれのパートに独立感を出すため、緻密にエフェクトを設定。ドラムのSDにはER2を、TomにはHallリバーブ。ギターにはAUTO WAH、ドラムを3パート (3Kit) 使用するなど、パートごとの音色の輪郭をはっきりさせる。
HG_009.MID	Trance	シーケンスフレーズにDistance。また、曲中ではNstOrSplでSE風にアレンジ。ドラムは2パート使用。メインは10パートのAnlgKit2。サブでDanceKitを使用しHHをプログラム。
HG_010.MID	TripHop	贅沢にもドラムを3パート使用。それぞれのKitをシーンで使い分ける。10と12は同じKitだがエフェクト設定や音色のエディット方が異なる。ローファイ感を出すため、COMP+DISTを設定。
HG_011.MID	HipHop	EPはTumpik1、BassはBostnBrtを設定。ドラムはメインでHipHopKitをシンプルに使用。ローファイ感を出すためにディステーションエフェクトをドラムに設定。
HG_012.MID	Techno	Techno独特のレゾナンスをベースFrcOscBaでシミュレート。サンプリング感などを出すためにドラム3パート使用。ドラムにCOMPをかける。
HG_013.MID	House	SD/BDは10パートAnlgKit2で強調させるためにCOMPをかけ、HHは11パートDanceKitで使い分ける。さらにフィルイン用に12パートDarkRKitのリバーブを深くし、サンプリングの独立感を出す。
HG_014.MID	House	ダンス系はドラムが重要。このHouseのドラムは10パートのApogeeKitがメイン。ラテン的要素を11パートで再現。エフェクト設定用のエクスクルーシブを曲中で入れし、サンプリングの切り貼り感をだす。
HG_015.MID	Jungle	このJungleも贅沢にドラムを3パート使用。10-JunglKit、11-TrampKit、12-TknoKitKS。さらにそれぞれ異なったエフェクト設定でもサンプリング感を強調。特にパート12が最高。
HG_016.MID	ClubJazz	イントロのBkstairsがミソ。贅沢にもこのパートのみにリバーブをかけることによってサンプリング感が出る。ドラムは2パートを使い分ける。メインは10パート。11パートはパーカッションパートとして用意。
HG_017.MID	AcidJazz	イントロとエンディングでパート10のCoffinKitを設定しローファイ感を出す。曲中は11パートのRogueKit。
HG_018.MID	Reggae	もともとJazzKitで鳴っていたドラムパートを、クラブ系を意識しCoffinKitでプログラム。サンプリング感を出すため、ドラムパートにCOMP+DISTのバリエーションエフェクトをかける。
HG_019.MID	Latin/bpm=121	サルサ、ボサノバなどラテン系をMix。全体のエフェクトはHall1を設定。Endingではドラムパートにバリエーションエフェクトを「LO-FI」に設定し別のシーンとしてを再現。
HG_020.MID	Latin/bpm=111	サンバを中心にラテン系ダンスアレンジ。パート1-FakeAltDとパート7-ManhtnNPのユニゾンが最高。また、11パートではBD、SDをAmberKitの音色を使用し独立感を出す。

Techno Demo

Produced by Hiroshi Mizuide

ファイル名	タイトル	コメント
Trance.mid	Elevation	最近定着した感のあるゴアトランス。フィルター、レゾナンスでこれだけの表情をつけることができる。
Jungle.mid	Hello? Is someone there?	DoorSlamの音を用いたジャングル。アイディア次第で音楽はどんどん膨らんでゆく。

CD-ROM デモソングリスト (MU128 シリーズ用)

ファイル名	タイトル	コメント	制作
pianocon.xws pianocon.mid	Piano Concerto	ベートーベン第5番「皇帝」・チャイコフスキー第一番・ラフマニノフ第5番の代表的なピアノ協奏曲のハイライトシーンをモデルにしました。発音数の制約にとらわれない、豪快なピアノの手弾演奏入力と重厚なフルオーケストラサウンドは128音ならではの曲データです。	編曲：萩田光雄 制作：大浜和史 ピアノ：浅野 清 Produced by XG Tokyo Office
rushhour.xws rushhour.mid	RUSHHOUR	UK Technoの神髄とも言えるこのSoundは、[BlineHrd]や[Lust]、[Rage]などのExclusive Voiceを多用して、今までのXG Soundからさらに大きく飛躍した世界を作り出しています。このような音世界も、感性の赴くまま、意のままに作るができます。	制作：Yamaha MusicSoft Europe Programmed by Sam Sketty Remixed by Graham Lee Produced by XG Tokyo Office (データ監修：小川 恭範)
sa-world.xws sa-world.mid	Secret of the another world	MU128では64パート使用可能となり、一つのトラックごとにパーカッションなど個々の楽器を割り当てることで、より細かな設定が可能となりました。このことは実際のレコーディングスタジオを想定した曲作りが可能となり、さらに同時発音数128音が実現したことにより、今までの曲作りで考慮しなければいけなかった発音数の制限にとらわれることなく、曲の制作ができました。“まさにCreation without Limitationですね。”	制作：株式会社 アイデックス 氏家克典
serenade.xws serenade.mid	弦楽セレナーデ	本機に搭載された、16種類の新ストリングス音色を全面的に使っています。原曲は、第1、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、の弦楽5部構成ですが、これらのリアル・ストリングスの特徴を生かすために各パートに3トラックずつ割り当て「ノーマル」「ソフト」「ハード」の3種の奏法を1音毎に振り分けています。従って、データは20トラックの構成となっています。	制作：宗川 博 出典：P.チャイコフスキー作曲、 弦楽セレナーデ 八長調 作品48 第2楽章「ワルツ」
mars.xws mars.mid	組曲「惑星」より	原曲は、ティンパニー奏者2人、ハープ2台、オルガン等を含むかなり大きな管弦楽編成です。この為に全部で40トラックの構成とし、スケールの大きな曲を作ることができました。	制作：宗川 博 出典：G.ホルスト作曲、 組曲「惑星」作品32より 第1曲《火星》
x dh.xws x dh.mid	小刀会	MU128デモ用に制作された、中国民族楽器をアピールしたオーケストラ曲です。MU128に新しく追加されたストリングアンサンブル音色および中国民族音色と中国打楽器、さらに54パートと128ボリを活用することで表現豊かで、かつ、大きなスケール感を表現できました。	制作：哈布尔 Produced by 中音公司 趙易天

ヤマハ株式会社