

# ピアノカ®

P-32E 32EP 32EO

## 取扱説明書

### 安全上のご注意

**△注意** 「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

演奏する際、パイプや吹き口の中に異物があると、吸い込んで事故につながる恐れがあります。中を確認してから演奏しましょう。演奏用パイプを抜き差しする際、クリップで怪我をしないよう、持ち方にご注意ください。


**◇注意** 「故障、損傷の発生が想定される」内容です。

- ・ ピアニカを分解しないでください。
- ・ 演奏用パイプを分解しないでください。

息もれの原因になります。元の状態に戻らない場合があります。



万一演奏用パイプのジョイント部分(黒い部分)をはずしてしまった場合は、必ず図のようにはめ込んでください。正しくはめられていない場合、ピアノカが使用できなくなります。



- ・ ピアニカやケースは水洗いしないでください。
- ・ 汚れたら水にしめらせかたくしぼった布でふき、次にかわいた布でからぶきしてください。
- ・ シンナーやベンジンでふかないでください。

- ・ 日ざしの強くあたるところに長くおかないようにしましょう。
- ・ ストープの近くにおかないようにしましょう。




ピアノカは使用頻度が高い場合や経年変化により、メンテナンス(調整)が必要な場合があります。メンテナンスをご希望の際は、お買い上げの販売店までご相談ください。

### 保護者の方へ

ピアノカの使用方法については、裏面に記載してあります。

ご使用前にお子様と一緒にご確認ください。


### 「ピアノカ®」の名称




※白鍵は白ではなく、アイボリー色を採用しています。

### ケース

根元①を押しながら②の方向へ指をスライドさせると軽くしめることができます。



### 「ピアノカ®」の音域



### ●ご相談窓口のご案内

#### ■製品のご相談

機能や取扱については、お買い上げの販売店または下記ご相談窓口をご利用ください。

お客様コミュニケーションセンター 管弦打楽器ご相談窓口

0570-013-808

全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。

上記番号でつながらない場合は

053-411-4744へおかけください。

営業時間：月曜日～金曜日 10:00～17:00

(土曜日・日曜日・祝日・センター指定休日を除く)

URL : <https://jp.yamaha.com/support/musical-instruments/pianica>

※「よくあるお問い合わせ」を掲載しています。

#### ■修理のご相談

お買い上げの販売店または下記ご相談窓口をご利用ください。

ヤマハ音楽器修理ご相談センター



0570-012-808

全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。

上記番号でつながらない場合は

053-460-4830へおかけください。

営業時間：月曜日～金曜日 10:00～17:00

(土曜日・日曜日・祝日・センター指定休日を除く)

※ 都合により、住所、電話番号、名称、営業時間などが変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

## ♪ ピアニカをうちのひと<sup>ひと</sup>と いっしょにつかってみましょう。


えんそうするまえに、手をあらって  
うがいをしましょう。

## じゅんぴをしてみよう



- ケースからのえんそうようパイプのはずしかた：  
ジョイント(やじるし)にゆびをかけてとり  
はずします。





- えんそうようパイプ・ふき口<sup>ぐち</sup>のつけかた：  
くろいぶぶんをもってさしこんでください。  
クリップでけがをしないよう、もちかたに  
ちゅういしましょう。



- ①パイプを上<sup>うえ</sup>にして  
さしこみ、
- ②おしながらてまえ  
にまわします。



- ①
- ②



## がつきをあつかうときのちゅうい


パイプやピアノカをふりまわさないでください。  
まわりの人<sup>ひと</sup>にあたるときけません。



## えんそうしてみよう

ピアノカは、いきをふきこみながらけんばんを  
おすと音<sup>おと</sup>が出るがつきです。


- すわってふくとき(たくそう)：  
左手<sup>ひだりて</sup>でパイプをかるくもつと  
らくにふけます。  
ふき口<sup>ぐち</sup>はかまないでね。



- 立<sup>た</sup>ってふくとき(りっそう)：  
ふき口<sup>ぐち</sup>はかるくくわえます。  
かんだりしないでね。




えんそうようパイプでりっそうするときは、  
クリップ(じ字<sup>じ</sup>ぶぶん)を下<sup>した</sup>にむけてパイプを  
はさんでながさをちょうせつできます。



## パイプでえんそうしないとき

ふかないときは、さしこみ  
口のクリップ(じ字<sup>じ</sup>ぶぶん)  
を上<sup>うえ</sup>にむけてパイプを  
はさんでおきましょう。



## 水<sup>みず</sup>ぬきのしかた

水<sup>みず</sup>てき<sup>てき</sup>がたまったら水ぬきボタンをおし、  
いきおいよくいきをおくって  
水<sup>みず</sup>てきをとりまします。





※ ふき口<sup>ぐち</sup>ははずしてから、いきをいれる  
ほうを下<sup>した</sup>にしてハンカチなどの上<sup>うえ</sup>で  
かるくトントンたたくことで、水<sup>みず</sup>てき  
をとることもできます。



## かたづけよう

- えんそうようパイプ・ふき口<sup>ぐち</sup>のはずしかた：  
つけたときとはんたいほうこうにまわします。  
くろいぶぶんをもってぬいでください。

- ①むこうがわにまわし
- ②パイプをぬきます。  
ます。



ピアノカとケース<sup>みず</sup>は水<sup>みず</sup>あらいしないでください。  
ふき口<sup>ぐち</sup>とパイプは水<sup>みず</sup>あらいしたあとにしっかり  
かわかしましよう。




みず  
水<sup>みず</sup>あらいきんし

みず  
水<sup>みず</sup>あらいしましよ

## ケースへのしまいかた

えんそうようパイプ      ふき口<sup>ぐち</sup>



くろいけんばん  
(こっけん)

しろいけんばん  
(はっけん)

けんばん

みず  
水<sup>みず</sup>ぬきボタン

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10番1号

VGZ7140 R0