

Nuage I/O Firmware 主なアップデート

内容

V1.18

修正された不具合

- ワードクロックソースとして Dante 以外が選択されている本体を起動したとき、まれに Dante の同期が取れなくなり、音声信号が止まってしまうことがある不具合を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

V1.17

修正された不具合

- Dante リダンダント接続の環境で、スイッチングハブと複数の Dante 機器の電源を同時に投入したとき、まれに Dante スレーブの Nuage I/O が内部クロック動作になってしまい、他の Dante 機器との同期がとれずに周期的にノイズが出続ける問題を修正しました。
- Nuendo または Cubase でプロジェクトのサンプリング周波数を設定して終了した後、Dante Controller で Nuage I/O のサンプリング周波数を変更すると、再び Nuendo または Cubase のプロジェクトを開いたときにプロジェクトのサンプリング周波数に戻らない不具合を修正しました。
- ワードクロックソースとして「BNC」を選択しているときに入カクロックが途絶えて同期が取れなくなり、[SAMPLE RATE]インジケータが点滅を開始した後、クロックを再接続しても、まれに同期できずに[SAMPLE RATE]インジケータが点滅したままになってしまう不具合を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

V1.16

修正された不具合

- NUAGE Workgroup Manager から Nuage I/O 16A または 8A8D の Input Trim/Output Trim を調整して電源をオフにした後、再び電源をオンにした際に設定値が正しく再現されない不具合を修正しました。

V1.15

改善点

- Dante がリダンダンシーネットワークで動作している時、主回線(プライマリー)接続または副回線(セカンダリー)接続に不具合があると、Dante [SYNC]インジケータ(橙色)が点滅するように変更しました。
主回線(プライマリー)の不具合:



副回線(セカンダリー)の不具合:



修正された不具合

- 軽微な不具合を修正しました。

V1.14

修正された不具合

- 使用環境によって、Dante の同期が外れ、数秒間音声ミュートされることがある問題を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

V1.13

修正された不具合

- Nuage I/O をリダンダンシーネットワークで使用中に、[PRIMARY]端子のケーブルを抜いて挿し直したときに、音声途切れることがある問題を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

V1.12

主な変更点

- Nuage I/O の通信処理能力を改善しました。

修正された不具合

- Nuage I/O の電源をオンにしたあと、Workgroup ではじめて Active になったとき、瞬間的にノイズが発生する問題を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

V1.11

修正した不具合

- ワードクロックソースに BNC や AES/EBU を選択し、クロックが正常に動き始めた後にそのクロックを抜き、再接続すると正常にロックしない不具合を修正しました。また、このような場合にフロントパネルの Sampling Rate LED が点滅しない不具合を併せて修正しました。
- 本体内部のチャンネル間や NUAGE 機器間でサンプルずれが発生することがある不具合を修正しました。

注意事項

- Dante Controller から Dante Accelerator のサンプリング周波数を変更すると、Nuendo のサンプリング周波数は変更されますが、NUAGE I/O のサンプリング周波数は変更されません。サンプリング周波数を切り替える場合は、Nuendo から変更してください。
- Nuage I/O のダイレクトモニタリング、サラウンドプロセッサー、SyncStation との System Link 機能を使用するためには、Nuage I/O と Dante Accelerator とのパッチングは必ずID順に、1 台目から順に 1-16、17-32、33-48 とパッチしてください。