

サイレントピアノ™アップグレードユニット VSH3シリーズ 取付可能品番リスト 【アップライトピアノ サイレントピアノ・後付け消音ユニット】

お持ちのピアノの品番によって、取付け可能なユニットが異なります。

下記対象品番リストにない品番は、取付けができません。

- ・ユニットを取付けるためにピアノを加工する場合があります。
- ・アップライトピアノへの取付け時には高音部側横に30cm程度、背面に15cm程度の作業スペースが必要です。スペース確保のためピアノを少し動かすことがあります。
- ・現在のユニット内に録音されている内蔵録音曲はお客様自身でバックアップを取ってください(ユニットごと交換するため)。
- ・自動演奏装置を装備しているピアノには取付けることはできません。
- ・ピアノの状態によっては、別途整調や調律が必要になる場合があります。
- ・ご購入の際は事前に特約店ピアノ技術者によるピアノの状態確認が必要となります。
- ・状態確認の結果、正常動作が確認できなかった場合、別途修理が必要になります。また、不具合の内容によってはユニットが取付けられない場合がございます。

取付け可能かは以下のフローにてご確認ください。

フレームスタンプ※1の印字が、以下のどちらかに該当するか？

- ・ フレーム印字品番名の後ろにサイレント名称 (SH,SG,Silent等) がついている
- ・ 製造番号の前に識別記号の英字1~2文字("J"以外の文字)が記載されている

※1 フレームスタンプの印字例は図を参照。

どちらかが該当する

どちらも該当しない



サイレントピアノ アップグレード
ユニット VSH3シリーズ 取付
可能品番リストで取付け可
否をご確認ください。

【フレームスタンプ例】

| フレーム印字 品番名 | 識別記号 | 出荷時点の状態 |
|---------------|------|------------------|
| YU11 | なし | 出荷時点でアコースティックピアノ |
| YU11SH | なし | 出荷時点でサイレントピアノ |
| YUS1Wn | なし | 出荷時点でアコースティックピアノ |
| YUS1Wn | SH | 出荷時点でサイレントピアノ |

ヤマハ製の消音ユニットであり、以下の両方に該当するか？

- ・ 自動演奏機能がついていない
- ・ SW-BOX下面の銘板内に“YAMAHA”の記載がある

どちらも
該当しない

残念ながら取付け対象
ではありません

どちらも該当する

後付け消音ユニット アップグレードユニット VSH3シ
リーズ 取付け対象の可否リストでご確認ください。
判別が難しい場合は、ヤマハ特約楽器店のピアノ技
術者に確認を依頼してください。

【サイレントピアノ アップグレードユニット VSH3シリーズ 取付け可能品番リスト】

2024/11/1現在

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|-----|-------------|---------------|
| B | b113SD | 2010年 VSH3-10 |
| | b113SG2 | 2013年 VSH3-10 |
| | b113SC2 | 2018年 VSH3-10 |
| | b113DMC-SG2 | 2016年 VSH3-10 |
| | b113DMC-SC2 | 2018年 VSH3-10 |
| | b113PWH-SG2 | 2016年 VSH3-10 |
| | b113PWH-SC2 | 2018年 VSH3-10 |
| | b121SD | 2010年 VSH3-10 |
| | b121SG2 | 2013年 VSH3-10 |
| | b121SC2 | 2018年 VSH3-10 |
| M | M2SDW-SG2 | 2014年 VSH3-10 |
| | MI102-SB | 2003年 VSH3-10 |
| | MI102-SG | 2006年 VSH3-10 |
| | MI201-SB | 2003年 VSH3-10 |
| | MI201-SG | 2006年 VSH3-10 |
| | MI301-SB | 2003年 VSH3-10 |
| U | U30AS | 1993年 VSH3-10 |
| | U300S | 1994年 VSH3-10 |
| | U100SX | 1995年 VSH3-10 |
| | U100Wn-SX | 1995年 VSH3-10 |
| | U300SX | 1995年 VSH3-10 |
| | U300MhC-SX | 1995年 VSH3-10 |
| | U300Wn-SX | 1995年 VSH3-10 |
| | U5AS | 1993年 VSH3-10 |
| | U50SX | 1995年 VSH3-10 |
| Y | YC1SG | 2009年 VSH3-10 |
| | YC1SH | 2013年 VSH3-10 |
| | YF101C-SB | 2003年 VSH3-10 |
| | YF101C-SG | 2006年 VSH3-10 |
| | YF101C-SH | 2013年 VSH3-10 |
| | YF101C-SH2 | 2018年 VSH3-10 |
| | YF101W-SB | 2003年 VSH3-10 |
| | YF101W-SG | 2006年 VSH3-10 |
| | YF101W-SH | 2013年 VSH3-10 |
| | YF101W-SH2 | 2018年 VSH3-10 |
| | YM10S | 1999年 VSH3-10 |
| | YM11SZ | 2001年 VSH3-10 |
| | YM11Sa-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YM11Wn-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YM5S | 2000年 VSH3-10 |
| | YM5SR | 2003年 VSH3-10 |
| | YM5SC | 2005年 VSH3-10 |
| | YM5SD | 2006年 VSH3-10 |
| | YS10 | 2003年 VSH3-10 |
| | YS30 | 2003年 VSH3-10 |
| | YS10SB | 2004年 VSH3-10 |
| | YS30SB | 2004年 VSH3-10 |

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|------------|---------------|---------------|
| Y | YU10SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU10WnC-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU10Wn-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU11SD | 2006年 VSH3-10 |
| | YU11SG | 2008年 VSH3-10 |
| | YU11SG2 | 2013年 VSH3-10 |
| | YU11SH2 | 2018年 VSH3-10 |
| | YU11W-SD | 2006年 VSH3-10 |
| | YU1S | 1997年 VSH3-10 |
| | YU1SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU1Wn-SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3S | 1997年 VSH3-10 |
| | YU3SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3CE-SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3MhC-SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3WnC-SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3Wn-SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU30SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU30LE-SB | 2002年 VSH3-10 |
| | YU30MhC-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU30WnC-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU30Wn-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU33SD | 2006年 VSH3-10 |
| | YU33SG | 2008年 VSH3-10 |
| | YU33SG2 | 2013年 VSH3-10 |
| | YU33SH2 | 2018年 VSH3-10 |
| | YU33W-SD | 2006年 VSH3-10 |
| | YU5SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU5Bb-SZ | 2001年 VSH3-10 |
| | YU5Wn-SZ | 1999年 VSH3-10 |
| | YU50SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU50MhC-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU50WnC-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YU50Wn-SB | 2001年 VSH3-10 |
| | YUS1SG | 2006年 VSH3-10 |
| | YUS1SD | 2013年 VSH3-10 |
| | YUS1SH | 2013年 VSH3-10 |
| | YUS1SH2 | 2018年 VSH3-10 |
| | YUS1ASG | 2007年 VSH3-10 |
| | YUS1MhC-SG | 2006年 VSH3-10 |
| | YUS1MhC-SH | 2013年 VSH3-10 |
| | YUS1MhC-SH2 | 2018年 VSH3-10 |
| YUS1Wn-SG | 2006年 VSH3-10 | |
| YUS1Wn-SH | 2013年 VSH3-10 | |
| YUS1Wn-SH2 | 2018年 VSH3-10 | |
| YUS3SG | 2006年 VSH3-10 | |
| YUS3SD | 2013年 VSH3-10 | |

2024/11/1現在

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|-------------|-------|---------|
| Y YUS3SH | 2013年 | VSH3-10 |
| YUS3SH2 | 2018年 | VSH3-10 |
| YUS3ASG | 2007年 | VSH3-10 |
| YUS3MhC-SG | 2006年 | VSH3-10 |
| YUS3MhC-SH | 2013年 | VSH3-10 |
| YUS3MhC-SH2 | 2018年 | VSH3-10 |
| YUS3Wn-SG | 2006年 | VSH3-10 |
| YUS3Wn-SH | 2013年 | VSH3-10 |
| YUS3Wn-SH2 | 2018年 | VSH3-10 |

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|-------------|-------|---------|
| Y YUS5SG | 2006年 | VSH3-10 |
| YUS5SH | 2013年 | VSH3-10 |
| YUS5SH2 | 2018年 | VSH3-20 |
| YUS5MhC-SG | 2006年 | VSH3-10 |
| YUS5MhC-SH | 2013年 | VSH3-10 |
| YUS5MhC-SH2 | 2018年 | VSH3-20 |
| YUS5Wn-SG | 2006年 | VSH3-10 |
| YUS5Wn-SH | 2013年 | VSH3-10 |
| YUS5Wn-SH2 | 2018年 | VSH3-20 |

【後付け消音ユニット アップグレードユニット VSH3シリーズ 取付け対象可否リスト】

2024/11/1現在

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|-----------|-------|---------|
| B b113 | 2010年 | VSH3-10 |
| b113DMC | 2016年 | VSH3-10 |
| b113MW | 2013年 | VSH3-10 |
| b113PWH | 2016年 | VSH3-10 |
| b121 | 2010年 | VSH3-10 |
| M MC1ABiC | 1990年 | VSH3-10 |
| MC1AWnC | 1990年 | VSH3-10 |
| MC10A | 1990年 | VSH3-10 |
| MC10BiC | 1988年 | VSH3-10 |
| MC10BL | 1988年 | VSH3-10 |
| MC10WnC | 1988年 | VSH3-10 |
| MC301 | 1985年 | VSH3-10 |
| MC90 | 1994年 | VSH3-10 |
| MC90WnC | 1994年 | VSH3-10 |
| MI101A | 2002年 | VSH3-10 |
| MI101B | 2002年 | VSH3-10 |
| MI102 | 2002年 | VSH3-10 |
| MI201 | 2003年 | VSH3-10 |
| MI301 | 2003年 | VSH3-10 |
| M2SDW | 2014年 | × |
| S SU7 | 2005年 | × |
| T T101C | 2002年 | × |
| T101W | 2002年 | × |
| U U1A | 1982年 | VSH3-10 |
| U1E | 1965年 | VSH3-10 |
| U1F | 1970年 | VSH3-10 |
| U1G | 1971年 | VSH3-10 |
| U1H | 1972年 | VSH3-10 |
| U1M | 1980年 | VSH3-10 |
| U10A | 1989年 | VSH3-10 |
| U10BiC | 1987年 | VSH3-10 |
| U10BL | 1987年 | VSH3-10 |
| U10Tk | 1987年 | VSH3-10 |
| U10Wn | 1987年 | VSH3-10 |
| U10WnC | 1987年 | VSH3-10 |

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|---------|-------|---------|
| U U100 | 1994年 | VSH3-10 |
| U100BiC | 1994年 | VSH3-10 |
| U100Sa | 1995年 | VSH3-10 |
| U100Wn | 1994年 | VSH3-10 |
| U2A | 1982年 | × |
| U3A | 1982年 | VSH3-10 |
| U3E | 1965年 | VSH3-10 |
| U3F | 1970年 | VSH3-10 |
| U3G | 1971年 | VSH3-10 |
| U3H | 1972年 | VSH3-10 |
| U3M | 1980年 | VSH3-10 |
| U30A | 1989年 | VSH3-10 |
| U30BiC | 1987年 | VSH3-10 |
| U30BL | 1987年 | VSH3-10 |
| U30ChC | 1987年 | VSH3-10 |
| U30MhC | 1987年 | VSH3-10 |
| U30Rw | 1987年 | VSH3-10 |
| U30Sa | 1987年 | VSH3-10 |
| U30Wn | 1987年 | VSH3-10 |
| U300 | 1994年 | VSH3-10 |
| U300MhC | 1994年 | VSH3-10 |
| U300Wn | 1994年 | VSH3-10 |
| U5B | 1966年 | VSH3-10 |
| U5C | 1970年 | VSH3-10 |
| U5D | 1971年 | VSH3-10 |
| U5H | 1972年 | VSH3-10 |
| U7A | 1966年 | VSH3-10 |
| U7B | 1970年 | × |
| U7C | 1971年 | × |
| U7H | 1972年 | VSH3-10 |
| UX | 1975年 | VSH3-10 |
| UX1 | 1982年 | VSH3-10 |
| UX10A | 1990年 | VSH3-10 |
| UX10BiC | 1988年 | VSH3-10 |
| UX10BL | 1988年 | VSH3-10 |

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|-----|----------|---------------|
| U | UX10Wn | 1988年 VSH3-10 |
| | UX10WnC | 1988年 VSH3-10 |
| | UX100 | 1994年 VSH3-10 |
| | UX2 | 1983年 × |
| | UX3 | 1982年 VSH3-10 |
| | UX30A | 1990年 VSH3-10 |
| | UX30BiC | 1988年 VSH3-10 |
| | UX30BL | 1988年 VSH3-10 |
| | UX30Wn | 1988年 VSH3-10 |
| | UX30WnC | 1988年 VSH3-10 |
| | UX300 | 1994年 VSH3-10 |
| | UX300BiC | 1994年 VSH3-10 |
| | UX300Wn | 1994年 VSH3-10 |
| | UX5 | 1982年 VSH3-20 |
| | UX50A | 1990年 VSH3-20 |
| | UX50BL | 1988年 VSH3-20 |
| | UX50Rw | 1988年 VSH3-20 |
| | UX50WnC | 1988年 VSH3-20 |
| | UX500 | 1994年 VSH3-20 |
| | UX500WnC | 1994年 VSH3-20 |
| W | W1ABiC | 1989年 VSH3-10 |
| | W1AWn | 1989年 VSH3-10 |
| | W100MC | 1993年 × |
| | W100MO | 1993年 × |
| | W100MW | 1993年 × |
| | W100Wn | 1991年 × |
| | W100WnC | 1991年 × |
| W | WX1AWn | 1990年 VSH3-10 |
| | WX1AWnC | 1990年 VSH3-10 |
| | WX102R | 1985年 VSH3-10 |
| | WX106W | 1985年 VSH3-10 |
| | WX3ABiC | 1990年 VSH3-10 |
| | WX3AWn | 1990年 VSH3-10 |
| | WX5AWnC | 1990年 × |
| Y | YF101C | 2003年 VSH3-10 |
| | YF101W | 2003年 VSH3-10 |
| | YM10 | 1997年 VSH3-10 |
| | YM11 | 2001年 VSH3-10 |
| | YM11Sa | 2001年 VSH3-10 |
| | YM11Wn | 2001年 VSH3-10 |
| | YM5 | 2001年 × |
| | YU1 | 1997年 VSH3-10 |
| | YU1Wn | 1997年 VSH3-10 |
| | YU10 | 2001年 VSH3-10 |
| | YU10MhC | 2001年 VSH3-10 |
| | YU10Wn | 2001年 VSH3-10 |
| | YU10WnC | 2001年 VSH3-10 |
| | YU11 | 2006年 VSH3-10 |
| | YU11W | 2006年 VSH3-10 |

| 品番名 | 販売年 | ユニット品番 |
|---------|---------------|---------------|
| Y | YU3 | 1997年 VSH3-10 |
| | YU3CE | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3MhC | 1999年 VSH3-10 |
| | YU3Sa | 1998年 VSH3-10 |
| | YU3Wn | 1997年 VSH3-10 |
| | YU3WnC | 1999年 VSH3-10 |
| | YU30 | 2001年 VSH3-10 |
| | YU30BM | 2003年 VSH3-10 |
| | YU30CE | 2004年 VSH3-10 |
| | YU30LE | 2002年 VSH3-10 |
| | YU30MhC | 2001年 VSH3-10 |
| | YU30Wn | 2001年 VSH3-10 |
| | YU30WnC | 2001年 VSH3-10 |
| | YU33 | 2006年 VSH3-10 |
| | YU33W | 2006年 VSH3-10 |
| | YU5 | 1997年 VSH3-10 |
| | YU5Bb | 2001年 VSH3-10 |
| | YU5CE | 2000年 VSH3-10 |
| | YU5Wn | 1997年 VSH3-10 |
| | YU50 | 2001年 VSH3-10 |
| | YU50MhC | 2001年 VSH3-10 |
| | YU50Wn | 2001年 VSH3-10 |
| | YU50WnC | 2001年 VSH3-10 |
| | YUA | 1978年 × |
| | YUS | 1980年 × |
| | YUS1 | 2006年 VSH3-10 |
| | YUS1DE | 2008年 VSH3-10 |
| | YUS1MhC | 2006年 VSH3-10 |
| | YUS1Wn | 2006年 VSH3-10 |
| | YUS3 | 2006年 VSH3-10 |
| | YUS3DE | 2008年 VSH3-10 |
| YUS3MhC | 2006年 VSH3-10 | |
| YUS3Wn | 2006年 VSH3-10 | |
| YUS5 | 2006年 VSH3-20 | |
| YUS5MhC | 2006年 VSH3-20 | |
| YUS5Wn | 2006年 VSH3-20 | |
| YUX | 1980年 × | |