



MX49/MX61ボイスリスト インストールガイド


【1】Cubaseを起動し、「デバイス」メニューから「MIDI デバイスマネージャー」を開きます。




【2】MIDI デバイスマネージャーの「設定の読み込み」をクリックします。



【3】ダウンロードした「MX49_61.xml」ファイルを開くと、以下のようなウィンドウが表示されるので、「OK」をクリックします。




【4】中央の「出力」をクリックして「Yamaha MX49/61-1」を選択し、ウィンドウを閉じます。



*以上の設定を行うと、リファレンスマニュアル P24「コンピューターと接続して使う」の「Cubase の設定 5(5-1～5-3)」は不要です。

- 【5】MIDIトラックを作成します。
プロジェクト画面で「プロジェクト」メニュー→「トラックを追加」→「MIDI」→ [トラックを追加]をクリックします。



【6】作成したMIDIトラックのインプットのルーティングを「All MIDI Inputs」に、アウトプットのルーティング欄を「Yamaha MX49/MX61 (Yamaha MX49/MX61-1)」に設定します。



【7】プログラムセクター欄をクリックしてMX49/MX61のボイスリストを表示させ、ボイスを選択します。カテゴリー名をクリックすると、そのカテゴリにあるプリセットボイスが表示されます。

