

入力選択メニュー (RX-A3060 のみ)

ウルトラロージッター PLL モードについて

入力選択メニュー (取扱説明書 118 ページ) にウルトラロージッター PLL モードの設定項目を追加いたします。

デジタル音声信号に含まれるジッターの除去レベルを入力ごとに調整でき、DA 変換の精度を高めることができます。

ウルトラロージッター PLL モード

ジッター除去機能を有効 / 無効にします。

対象の入力

AV1 ~ 7、V-AUX、AUDIO1 ~ 3 (デジタル音声入力端子が割り当てられている場合のみ設定可)、AirPlay、MusicCast Link、SERVER、NET RADIO、radiko.jp、Bluetooth、USB

設定値

オフ	ジッター除去機能を無効にする。
レベル 1 (初期値)、レベル 2、レベル 3	レベルを上げると、DA 変換の精度が向上しますが、再生機器によっては音声クロックの周波数や変動量により音が途切れることがあります。その場合はレベルを下げてご使用ください。

アドバンスドセットアップメニュー

DTS-HD、DTS:X の再生について

一部の BD プレーヤーでは、HDMI 接続された本機が DTS-HD、DTS:X 対応であることを認識せず、DTS 信号を正しく出力しない場合があります。その場合は、本機のアドバンスドセットアップメニューで、DTS MODE を設定してください。

DTS フォーマットの通知設定 (DTS MODE)

本機が対応する DTS フォーマットをプレーヤーに対して通知する設定を行います。

設定値

MODE 1 (初期値)	DTS:X 規格に準拠した設定です。 通常はこの設定でご使用ください。
MODE 2	プレーヤーで DTS-HD、DTS:X コンテンツを再生しているにもかかわらず、DTS 信号が正しく出力されない場合に設定してください。