


YAMAHA OUTER POWER SUPPLY UNIT

YOP-1

取扱説明書・保証書



ごあいさつ

YOP-1は、GT-2000/2000L専用の外部定電圧電源です。

GT-2000/2000Lへの直流定電圧の供給によりフォノモーターの回転をより安定させ、交流電源部をプレーヤー本体から離すことにより電源部から発生する不要なノイズや振動を減らします。

GT-2000/2000Lのプラッターは巨大な慣性モーメントをもっており、まわりだすとなかなか停止できません。YOP-1は、GT-2000/2000Lのフォノモーターの両方向サーボを電子ブレーキとして使用し速やかに停止させることができます。

出力コネクタにはキャノンタイプを使用し高い信頼性を得るとともに、ショート保護回路を内蔵し万一の場合にも万全を期しています。

■使用上の注意



設置場所について

次のような場所でご使用になりますと、音質が悪化したり故障などの原因となりますのでご注意ください。

- 窓際などの直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど極端に暑い場所
- 温度の特に低い場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 振動の多い場所



ケースを開けない

ケースを開けて内部に手などを入れますと、故障や感電事故を起こすことがあります。何か異物が入ったときには、すぐ電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。



セットの移動

セットを移動する場合には、接続コードのショートや断線を防ぐためにも必ず電源プラグを抜き、プレーヤー本体との接続コードを取りはずしてから移動してください。



電源コードも大切

コードの断線やショートを防ぐため、電源プラグをコンセントから抜くときは、コードでなく必ずプラグを持って抜いてください。旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源コードのプラグをコンセントからはずしてください。

※本機は国内仕様です。必ずAC100Vの電源コンセントにプラグを差し込んでお使いください。100V以外の〈例えば200V〉の電源コンセントには絶対に接続しないでください。



セットのお手入れには

セットをベンジンやシンナー系の液体で拭いたり近くでエアゾールタイプの殺虫剤を散布したりすることは避けてください。お手入れには、必ず柔らかい布でからぶきするようにしてください。

接続ならびに使用方法


(YOP-1 使用時はGT-2000/2000Lの電源プラグは抜いてください。)

YOP-1の出力用キャノンコネクターを、GT-2000/2000LのリアパネルのDC24VINに接続します。

GT-2000/2000LのSTART STOPスイッチがSTOP(■)の状態になっていることを確認してか

ら電源プラグをコンセントに差し込みます。

本機の電源プラグをコンセントに接続する際に、トランス巻き始めの極性表示されているプラグ付きの機器といっしょに使用する場合は、極性を合わせて差し込んでください。



※キャノンコネクターを接続するときには、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。YOP-1のPOWERスイッチを入れたら、フロントパネルのインジケーターが点灯し作動中である

ことを表示します。

GT-2000/2000Lの取り扱いとは従来と同じですが、プレーヤーを使用しないときに、必ずYOP-1の電源を切ってください。

保証書

サービスご依頼の際は、切り取ってご提示して下さい。

ヤマハオーディオ

お客様へ

保証書に所定事項が記入されていない場合は無効となりますので、必ずお買上げ店にて記入して頂いてください。

販売店様へお願い

保証書裏面にも貴店住所・店名をご記入頂き、お客様にお渡しください。

⊛ 日本楽器製造株式会社

ヤマハオーディオ保証書

此の度はヤマハオーディオをお買上げ頂きましてありがとうございます。本書は、裏面の保証規定により無料修理を行うことをご約束するものです。お買上げの日から右記期間中に万一故障が発生した場合は本書をご提示の上お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	YOP-1	製番	
お買上げ日	年 月 日		
保証期間	本体	お買上げの日から1ヶ年間	

〒 -

TEL

殿

販売店名

修理申出先

(名称)

(住所)

(電話)

〒430 浜松市中区町10番1号 TEL 0534-65-1111

⊛ 日本楽器製造株式会社

キ リ ト リ 線

保証規定

保証期間中、万一品質及び製造上の不備による故障が発生した場合には、お買上げの販売店(修理申出先)が責任を持って無料修理致します。

保証書のご使用法

- 保証期間内に万一本製品が故障した場合には、お買上げの販売店(修理申出先)にご依頼の上、修理に際して本書をサービスマンにご提出ください。
- 本書はサービスにお伺いした際、サービスマンがお預り致します。
- 本書は日本楽器製造㈱サービスセンターに送られ、諸手続き完了後10~15日後に直接お客様にご返送致します。

保証期間中でも次の場合は有料修理となります。

- 取扱い不適当による故障あるいは損傷の場合。
- 故障の原因が本製品以外の機器あるいは他の要因(アンテナ、電波、設置場所)により正常な動作をしない場合。
- 弊社関係のサービスマン以外の方が修理・改造された部分で、その修理改造が不適当であった場合。
- 部品の消耗、取扱いミスによる損傷の場合。(プレーヤーの針の折損、曲げ、カセットデッキ類のヘッドのよごれ等。)
- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災及び公害や電圧異常による故障、損傷の場合。
- 鼠害、塩害等で修理不能部が生じた場合。
- 一般家庭用以外に使用された場合の故障、損傷、消耗部品(ヘッド、ベルト類)を交換する場合
- 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書替えられた場合。
- 本書のない場合。又、ご提示のない場合。

転居の場合等

- 転居、ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店(修理申出先)に修理をご依頼できない場合には、最寄の日本楽器製造㈱お客様相談窓口にお問い合わせください。
- 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ヘルツ交換等の場合は別途交換料金を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan.
- 保証期間の1ヶ年を過ぎても、サービスは有料にて責任を持って実施させて頂きます。
- コンポーネントの修理は、お買上げの販売店(修理申出先)へお持ち頂きますと修理日数も短く、有料修理の場合は修理代も割安となります。
- 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくは日本楽器製造㈱お客様相談窓口にご相談ください。
*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の《サービスのご依頼について》の欄をご覧ください。

修理メモ	
・	・
・	・
・	・
・	・

住 所	TEL
	()
販売店名	担当者名

■参考仕様

外形寸法(W×H×D)

..... 137×90×360mm

重量..... 5.1kg

電源コードの長さ..... 1.8m

接続コードの長さ..... 1.5m

※仕様及び外観は予告なく変更されることが
ございます。

サービスの依頼について

- サービスのご依頼・お問い合わせは、お買い上げ店、またはYAMAHA電気音響製品サービス拠点へ
お願い致します。

■保証期間

お買い上げ日より1年間です。

■保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理致します。

詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのYAMAHA電気音響製品サービス拠点へお持ちください。(右欄サービス拠点の所在地と電話番号をご参照ください。)

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

お客様ご相談窓口・お預り修理窓口

東京電音サービスセンター	〒211 川崎市中原区木月1184 TEL (044) 434-3100
新潟電音サービスステーション	〒950 新潟市万代1-4-8 (シルバーホールビル2F) TEL (0252) 43-4321
大阪電音サービスセンター	〒565 吹田市新芦屋下1-16(千里丘センター内) TEL (06) 877-5262
四国電音サービスステーション	〒760 高松市丸亀町8-7(高松店内) TEL (0878) 51-7777 (0878) 22-3045
名古屋電音サービスセンター	〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2 (日本楽器名古屋流通センター) TEL (052) 652-2230
九州電音サービスセンター	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL (092) 472-2134
広島電音サービスステーション	〒731-01 広島市安佐南区紙園町西原2205-3 TEL (082) 874-3787
北海道電音サービスセンター	〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地 TEL (011) 781-3621
仙台電音サービスセンター	〒983 仙台市卸町5丁目-7(卸商共同配送センター内) TEL (0222) 96-0249
浜松電音サービスステーション	〒430 浜松市東伊場2-13-12 TEL (0534) 56-9211
本 社	
営業技術課電音サービスセンター	〒430 浜松市中沢町10-1 TEL (0534) 65-1111

■日本楽器製造株式会社

本社・工場	〒430 浜松市中沢町10-1 TEL(0534)65-1111
東京支店	〒104 東京都中央区銀座7-9-18/パールビル内 TEL(03)572-3111
銀座店	〒104 東京都中央区銀座7-9-14 TEL(03)572-3131
横浜店	〒220 横浜西区南幸2-15-13 TEL(045)311-1201
大阪支店	〒542 大阪市南区南船場3-12-9/心斎橋プラザビル東館8.9F TEL(06)251-1111
心斎橋店	〒542 大阪市南区心斎橋筋2-39 TEL(06)211-8331
神戸店	〒650 神戸市中央区元町通2-188 TEL(078)321-1191
高松店	〒760 高松市丸亀町8-7 TEL(0878)51-7777
名古屋支店	〒460 名古屋市中区錦1-18-28 TEL(052)201-5141
九州支店	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL(092)472-2151
小倉支店	〒802 北九州市小倉区魚町1-1-1 TEL(093)531-4331
北海道支店	〒064 札幌市中央区南十条西1丁目/ヤマハセンター TEL(011)512-6111
仙台支店	〒980 仙台市大町2丁目2番10号 TEL(0222)22-6141
広島支店	〒730 広島市中区基町13-13/平和生命広島ビル8F TEL(082)221-4122
浜松支店	〒433 浜松市幸3-5-8 TEL(0534)74-3356
浜松支店	〒430 浜松市銀治町321-6 TEL(0534)54-4077
海外支店	ロスアンゼルス・メキシコ・ハンブルグ・シンガポール・フィリピン

住所及び電話番号は変更になる場合があります。

■日本楽器製造株式会社

本社・工場 〒430 浜松市中沢町10-1 TEL(0534)65-1111

