

Speaker Enclosures

Guitar Enclosure

S412

Bass Enclosure

S115

Bass Enclosure

S215

取扱説明書


このたびは、YAMAHAスピーカーエンクロージャー S412/S115/S215 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

S412/S115/S215は大口徑スピーカーを使用した、パワフルで耐久性が高く、またアンプヘッドとエンクロージャーの組み合わせによって多彩な音づくりが可能です。

あなたのミュージックライフの中で S412/S115/S215 が常に活躍できるよう、この取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

接続

スピーカー背面のフォーンジャック端子とアンプヘッドのスピーカー出力端子を接続コードで接続します。このときアンプヘッドの電源は切っておいてください。




※ S412, S115のインピーダンスは8Ω、S215のインピーダンスは4Ωです。1台のアンプヘッドに2台以上のスピーカーを組み合わせて使う場合は、スピーカーの合成インピーダンスがアンプヘッドの指定のインピーダンスになるようにしてください。

※ 組み合わせるアンプヘッドは、出力がスピーカーの許容入力を越えないものをお使いください。


キャスターのはずし方

S412, S115, S215のキャスターは取りはずしが可能で、スピーカーを積み上げてセッティングするときや積載する場合に便利です。


スピーカーを横にして、キャスターを強く引き抜くと簡単に取りはずすことができます。取り付けの場合は強く押し込んでください。




S412



S215



S115



仕様 エンクロージャー

型名	S412	S115	S215
スピーカー	JA3066(30cm)×4	JA3807(38cm)×1	JA3807(38cm)×2
許容入力	240W	120W	240W
インピーダンス	8Ω	8Ω	4Ω
寸法(W×H×D)	707×820×380mm	707×820×380mm	707×1070×380mm
重量	42kg	41kg	56.5kg

※高さはキャスターを取り付けた寸法です。

スピーカー

型名	JA3066	JA3807
口径	30cm	38cm
インピーダンス	8Ω	8Ω
許容入力	60W	120W
最大入力	180W	360W
ボイスコイル口径	52.7mm	66.6mm
マグネット重量	2.03kg	5.91kg
磁束密度	11,500ガウス	12,700ガウス

※仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがございます。

サービスのご依頼について

■保証

ヤマハスピーカーシステムの保証は、ご購入日より(保証書による)満1ヶ年(現金・クレジット・月賦等による区別はございません。又保証は国内のみ有効)と致します。

■保証書

ヤマハスピーカーシステムには、保証書が添付されておりますので販売店の店頭にて諸事項をご記入の上、大切に保管ください。

■アフターサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店にご持参頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を頂たく場合もあります。又お買上げ店より遠方に移転される場合は、事前にお買上げ店あるいは日本楽器電音サービスステーションにご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引続き保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き致します。

■保証期間後のサービス

満1ヶ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引続き責任をもってサービスをさせていただきます。なお修理可能期間は10年、また補修用性能部品(製品本来の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は8年となっています。そのほかご不明の点などございましたらお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

日本楽器製造株式会社

- 本社・工場 〒430 浜松市中区町10-1
TEL. 0534(65)1111
- 東京支店 〒104 東京都中央区銀座7-9-18//パールビル内
TEL. 03(572)3111
- 銀座店 〒104 東京都中央区銀座7-9-14
TEL. 03(572)3131
- 渋谷店 〒150 東京都渋谷区道玄坂2-10-7//新大塚ビル内
TEL. 03(476)5441
- 池袋店 〒171 東京都豊島区南池袋1-24-2
TEL. 03(581)5271
- 池袋ショップ 〒170 東京都豊島区東池袋1-30-1
フランスウィックスポーツガーデン内
TEL. 03(983)9914
- ヤマハ
吉祥寺センター 〒180 東京都吉祥寺町1-10-1//いなりやビル内
TEL. 0422(21)7182
- 横浜店 〒220 横浜市中区本町6-61-1
TEL. 045(314)8251
- 大阪支店 〒542 大阪府南区南船場3-12-9
心斎橋プラザビル東館(8・9階)
TEL. 06(251)1111
- 心斎橋店 〒542 大阪府南区心斎橋筋2-39
TEL. 06(211)8331
- 梅田店 〒530 大阪府北区梅田1-3-1//大阪駅前1ビル内
TEL. 06(345)4731
- 神戸店 〒651 神戸市中央区元通町2-7-3
TEL. 078(321)1191
- 四国店 〒780 高松市丸亀町8-7
TEL. 0878(51)7777
- 名古屋支店 〒460 名古屋市中区錦1-10-28
TEL. 052(201)5141
- 九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL. 092(472)2151
- 福岡店 〒810 福岡市中央区天神1-11//福岡ビル内
TEL. 092(721)7621
- 小倉店 〒802 北九州市小倉北区魚町1-1-1
TEL. 093(531)4331
- 北海道支店 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目4番地
ヤマハセンター
TEL. 011(512)6111
- 札幌店 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目4番地
ヤマハセンター
TEL. 011(512)6111
- 仙台支店 〒980 仙台市大町2-2-10
TEL. 0222(22)6141
- 仙台店 〒980 仙台市一番町2-6-5
TEL. 0222(27)8512
- 広島支店 〒730 広島市中区基町13-13//平和生命広島ビル内
TEL. 082(221)4122
- 広島店 〒730 広島市中区紙屋町1-1-18
TEL. 082(248)4511
- 浜松支店 〒430 浜松市田町92//東京海上ビル内
TEL. 053(54)4118
- 浜松店 〒430 浜松市殿場町122
TEL. 0534(54)4111

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

- お客様ご相談窓口
東京電音サービスセンター 〒101 東京都千代田区神田神保町213 4(松古ビル4F)
TEL. (03) 255-2241
- 東京ステレオサービスステーション 〒101 東京都千代田区麹町田町3 4(松古ビル4F)
TEL. (03) 255-2241
- 東京電音サービスステーション 〒101 東京都千代田区神田神保町213 4(松古ビル4F)
TEL. (03) 255-2241
- 横浜電音サービスステーション 〒221 横浜市中区本町8-81-1
TEL. (045) 912-2223
- 新潟電音サービスステーション 〒950 新潟県万代1-4-8
(シルバークラウドビルヤマハ新潟センター2F)
TEL. (0252) 43-4321
- 大塚電音サービスセンター 〒564 吹田市東船場1-161 千屋ビルセンター内)
TEL. (06) 871-5262
- 東京ステレオサービスステーション 〒550 大阪市東淀川区岸1-1(北塚橋センター4F)
TEL. (06) 445-6421
- 大塚電音サービスステーション 〒564 吹田市東船場1-161 千屋ビルセンター内)
TEL. (06) 871-5262
- 田園電音サービスステーション 〒760 高松市南町4-1(関田ビル2F)
TEL. (0878) 33-2223
- 名古屋電音サービスセンター 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL. (052) 231-2432
- 名古屋駅前サービスステーション 〒460 名古屋市中区1丁目8-7
TEL. (052) 231-2432
- 北陸電音サービスステーション 〒921 金沢市東本町3-7
TEL. (0762) 43-5341
- 浜松電音サービスステーション 〒430 浜松市東伊場2-14-1
TEL. (0534) 56-9211
- 九州電音サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL. (092) 472-2134
- 九州電音サービスステーション 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL. (092) 472-2134
- 広島電音サービスステーション 〒731 01 広島市安佐南区基町西町2205 3
TEL. (082) 874-3787

- 北海道電音サービスセンター 〒065 札幌市東区本町1-8-9 3階)
TEL. (011) 781-3621
- 北海道電音サービスステーション 〒065 札幌市東区本町1-8-9 3階)
TEL. (011) 781-3621
- 仙台電音サービスセンター 〒980 仙台市大町2丁目10
(仙台市東区本町1-8-9)
TEL. (0222) 22-6144
- 仙台電音サービスステーション 〒983 仙台市10F5丁目)
(仙台市東区本町1-8-9)
TEL. (0222) 96-0249
- お預り品修理拠点
東京電音サービスステーション 〒171 東京都板橋区高井戸3-7 3階)
TEL. (03) 964-8051
- 大塚電音サービスステーション 〒564 吹田市東船場1-161 千屋ビルセンター内)
TEL. (06) 871-5262
- 名古屋電音サービスステーション 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL. (052) 231-2432
- 九州電音サービスステーション 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL. (092) 472-2134
- 北海道電音サービスステーション 〒065 札幌市東区本町1-8-9 3階)
TEL. (011) 781-3621
- 仙台電音サービスステーション 〒983 仙台市10F5丁目)
(仙台市東区本町1-8-9)
TEL. (0222) 96-0249
- 本社
富田技術開発電音サービスセンター 〒430 浜松市中区町10-1
TEL. (0534) 65-1111



YAMAHA

RW R R R R R R R R R R