

ファームウェアアップデートによる追加機能

DSP-Z11 のファームウェアをアップデートすることにより、以下の機能が新たに追加されます。

- ・ WMA 形式のインターネットラジオ局再生機能
- ・ Bluetooth 機器再生機能

Bluetooth 機器を使用する

ヤマハ製 Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバー YBA-10 (別売) を DOCK 端子に接続すれば、本機と Bluetooth 機器 (ポータブルオーディオプレーヤーなど) をケーブルで接続することなく、Bluetooth 機器に保存した音楽ファイルを再生できます。再生する前に、Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器を「ペアリング」してください。



本機は、Bluetooth プロファイルの A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応しています。

■ Bluetooth レシーバーを接続する

専用ケーブルを使い、本機背面にある DOCK 端子に Bluetooth レシーバーを接続します。詳しくは Bluetooth レシーバー付属の取扱説明書をご覧ください。

■ Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器をペアリングする

Bluetooth 機器を Bluetooth レシーバーを使って本機で再生する前に、「ペアリング」を行います。本機能をはじめて使う場合や、ペアリングしたデータが消去された場合は、必ず行ってください。「ペアリング」とは、Bluetooth で通信するために Bluetooth 機器を登録することです。



- ・ ペアリングは、Bluetooth 機器と Bluetooth レシーバーをはじめて使うときのみ必要です。
- ・ Bluetooth で通信できるようにするには、本機および Bluetooth 機器の両方でペアリングしてください。必要に応じて Bluetooth 機器の取扱説明書もご覧ください。

セキュリティ確保のため、ペアリングできる時間は 8 分に制限されています。以下の手順を一通り読んでから操作に移ることをおすすめします。

1 本機の **INPUT** セレクターを回して (またはリモコンの操作機器選択スイッチで **SOURCE** を選び、**DOCK** キーを押して)、**DOCK** を入力選択する。

2 ペアリングしたい Bluetooth 機器の電源をオンにし、ペアリングモードにする。
Bluetooth 機器の操作については、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

3 本機の **PROGRAM** キー (またはリモコンの **TITLE** キー) を、フロントパネルディスプレイに「Searching...」と表示されるまで押し続ける。



ペアリングをキャンセルするには、再度 **PROGRAM** キー (または **TITLE** キー) を押します。

4 Bluetooth 機器が Bluetooth レシーバーを認識していることを確認する。

Bluetooth 機器が Bluetooth レシーバーを認識している場合は、Bluetooth デバイスリストに「YBA-10 YAMAHA」(例) と表示されます。

5 Bluetooth デバイスリストから Bluetooth レシーバーを選び、Bluetooth 機器にパスキー「0000」を入力する。正しくペアリングされた場合は、フロントパネルディスプレイに「Completed」と表示されます。

ご注意

Bluetooth レシーバーは 8 台までの Bluetooth 機器とペアリングできます。9 台目の機器が正しくペアリングされ、ペアリングデータが登録された場合、最初にペアリングした機器のデータは消去されます。

■ Bluetooth 機器を再生する

1 本機の **INPUT** セレクターを回して (またはリモコンの操作機器選択スイッチで **SOURCE** を選び、**DOCK** キーを押して)、**DOCK** を入力選択する。

2 本機の **PROGRAM** キー (またはリモコンの **ENTER** キー) を押す。

Bluetooth レシーバーは最後に接続していた Bluetooth 機器を検索し、接続します。

Bluetooth レシーバーが Bluetooth 機器を認識すると、フロントパネルディスプレイに「BT Connected」と表示されます。

3 Bluetooth 機器の再生を開始する。



Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器の接続を解除するには、本機の **PROGRAM** キー (またはリモコンの **RETURN** キー) を押してください。

■ ステータスメッセージ

状態	メッセージ
Searching...	Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器がペアリングしています。 Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器が接続を確立しています。
Completed	ペアリングが完了しました。
Canceled	ペアリングがキャンセルされました。
Not found	ペアリングや接続しているときに、Bluetooth 機器が見つかりません。
BT Connected	Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器の接続が確立しました。
BT Disconnected	Bluetooth レシーバーと Bluetooth 機器の接続が切断されました。
BT receiver Not Connected	Bluetooth レシーバーが本機の DOCK 端子に接続されていません。本機の DOCK 端子に Bluetooth レシーバーを接続してください。
BT receiver Error	接続した Bluetooth レシーバーに何らかの問題が発生しています。本機を再起動してください。

Bluetooth

Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用しています。