

MIDIインプリメンテーションチャート

YAMAHA / Model: MDR-5

Date: 22-Apr-2011

Version: 1.00

ファンクション		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16 ×	1-3, 16 ×	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	モード3 × *****	モード3 × *****	
ノートナンバー	音域	0-127 *****	0-127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○ 9nH, v=0-127 ○ 8nH, v=0-127	○ 9nH, v=0-127 ○ 8nH, v=0-127	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	○ ○	○ ○	
ピッチベンド		○	○	
コントロールチェンジ	0-63 64-127	○ ○	○ ○	
プログラムチェンジ	設定可能	○ *****	○	
システムエクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソングポジション ソングセレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	○ ○	(FAH, FCH)
その他	オールサウンドオフ リセットオールコントロールズ ローカルオン/オフ オールノートオフ アクティブセンシング リセット	× × × × ○ ×	○ ○ ○ ○ ○ ×	
備考				

モード1：オムニ・オン、ポリ
モード3：オムニ・オフ、ポリ

モード2：オムニ・オン、モノ
モード4：オムニ・オフ、モノ

○：あり
×：なし

JA