


このたびは、YAMAHA エレクトリックギターをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。ごさいます。

優れた性能をフルに発揮させると共に、いつまでも支障なくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。また、取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

## ■ ご使用上の注意

- シールドコードの脱着時には、ギターアンプ等の電源をOFFにするか、またはギターアンプ等のボリュームを絞ってください。
- 物をぶつけたり、落としたりの乱暴な取り扱い、製品に悪い影響を与え、性能を劣化させますので、ていねいにお取り扱いください。
- スイッチやツマミなどに無理な力を加えないでください。
- 外装をベンジンやシンナー系の液体で拭かないでください。お手入れは、必ず柔らかい布で乾拭きするようにしてください。なお、近くでエアゾールタイプの殺虫剤を散布しないでください。
- 次のような場所でご使用になりますと、故障の原因となりますのでご注意ください。
  - ・直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど。
  - ・温度の特に低い場所、または高い場所。
  - ・湿気やホコリ、振動の多い場所。

## ■ ツマミおよびスイッチの働き ※P.U.はPickup(ピックアップ)の略です。



**【注意】**  
TRB-SII に採用されている P.U. は、ハムキャンセル機能のない P.U. です。アンプやその他の電源を持つ機材に近づく、ハム・ノイズ等を拾う可能性があります。充分にご注意ください。

## ■ 電池について

- **ご使用上の注意**
  - ・出力ジャックは標準 EIAJ 規格です。標準接続コードをご使用ください。規格外のものを使用された場合、正常に動作しないことがあります。
  - ・ギター本体に内蔵されたプリアンプは、出力ジャックにプラグを差し込むと電源が ON になります。ギターをお使いにならない時や生音だけでご使用になる場合は、必ずプラグを抜いてください。
  - ・プラグの抜き差しは、必ずコントロール部のボリュームおよびスピーカー(アンプ)側のボリュームを "0" にしてから行ってください。
  - ・長時間使用しない場合は、電池の液漏れの心配がありますので、ギターから電池を取り出しておいてください。

## ● 電池の交換

電池の寿命が近づくと、ギターの色が歪んだり、音量が上がらなくなったりします。そのような場合はギター裏面の電池カバーを外し、電池を新しいもの (DC9V 6F22 (S-006P)) と交換してください。

## ■ 保証とサービス

### ★ 保証期間

ヤマハエレクトリックギターの保証は、ご購入日(保証書による)より満一ヶ月と致します。

### ★ 保証書

ヤマハエレクトリックギターに添付されております保証書には、販売店の店頭にて諸事項をご記入の上、大切に保管してください。

### ★ アフターサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店または右記のヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点にご持参頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を頂く場合があります。但し、消耗品については有償サービスとなります。尚、改造品についての保証は致しかねる場合がございますのでご注意ください。

### ★ 保証期間後のサービス

サービス料金を頂きますが、責任を持って修理調整致します。

## ヤマハ株式会社

弦打楽器営業部 営業課

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1 ☎053-460-2433

### ヤマハ電気音響製品サービス拠点 (修理受付および修理品お持込み窓口)

北海道サービスセンター	〒064-8543	札幌市中央区南十条西1-1-50	ヤマハセンター内	TEL (011) 513-5036
仙台サービスセンター	〒984-0015	仙台市若林区卸町5-7	仙台卸商共同配送センター3F	TEL (022) 236-0249
首都圏サービスセンター	〒211-0025	川崎市中原区木月1184		TEL (044) 434-3100
東京サービスステーション	〒108-8568	東京都港区高輪2丁目17-11		TEL (03) 5488-6625
浜松サービスステーション	〒435-0048	浜松市上西町911	ヤマハ(株)宮竹工場内	TEL (053) 465-6711
名古屋サービスセンター	〒454-0058	名古屋市中川区玉川町2-1-2	ヤマハ(株)名古屋流通センター3F	TEL (052) 652-2230
大阪サービスセンター	〒565-0803	吹田市新芦屋下1-1-16	ヤマハ(株)千里丘センター内	TEL (06) 6877-5262
四国サービスステーション	〒760-0029	高松市丸亀町8-7	ヤマハミュージック神戸 高松店内	TEL (087) 822-3045
広島サービスセンター	〒731-0113	広島市安佐南区西原6-14-14		TEL (082) 874-3787
九州サービスセンター	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前2-11-4		TEL (092) 472-2134

### 【本社】

カスタマーサービス部 〒435-0048 浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内 TEL (053)465-1158

### YAMAHA

弦打楽器営業部	〒430-8650	浜松市中沢町10-1		TEL (053) 460-2433
EM北海道営業所	〒064-8543	札幌市中央区南10条西1丁目1-50 (ヤマハセンター)		TEL (011) 512-6113
EM仙台営業所	〒980-0804	仙台市青葉区大町2-2-10		TEL (022) 222-6147
EM東京事業所	〒108-8568	東京都港区高輪2-17-11		TEL (03) 5488-5471
EM関東営業所	〒108-8568	東京都港区高輪2-17-11		TEL (03) 5488-5447
EM名古屋営業所	〒460-8588	名古屋市中区錦1-18-28		TEL (052) 201-5199
EM大阪事業所	〒542-0081	大阪市中央区南船場3-12-9心齋橋プラザビル東館		TEL (06) 6252-5231
EM広島営業所	〒730-8628	広島市中区紙屋町1-1-18		TEL (082) 244-3749
EM九州営業所	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前2-11-4		TEL (092) 472-2130

●所在地・電話番号などは変更されることがあります。