

DVSライセンス取得方法変更のお知らせ


Dante-MY16-AUDのDVS(Dante Virtual Soundcard)のライセンスの取得方法が、下記のとおり変更になりました。

【2013年12月販売分以前の取得方法】

製品のシリアルナンバーを使用します。

【2013年12月販売分以降の取得方法】

製品に同梱されている「Download Your Software」と書かれたカードに記載されているDVSトークンのIDを使用します。



i Download Your Software

Dante Controller
Dante Controller is a free software application for Windows® and OS X® that allows you to set up and configure Dante audio networks and Dante devices.
You can download Dante Controller from: www.audinate.com/DownloadDC

Dante Virtual Soundcard
Dante Virtual Soundcard is a software application for Windows® and OS X® that converts your computer into a Dante-enabled device.
You can download Dante Virtual Soundcard from: www.audinate.com/DownloadDVS

The DVS Token below can be redeemed for 1 single-seat Dante Virtual Soundcard license. See over for how to redeem your DVS Token.

Your DVS Token: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Dante™ For technical support, please contact your device manufacturer directly.

このカードの裏にはDVSの取得手順について記載されています。

1. 次の URL にアクセスします：www.audinate.com/RedeemDVSToken
 - * アクセスに際してはログインが必要です。Audinate 社のウェブサイトにてアカウント登録が済んでいない場合は、別途登録が必要です。
2. **DVS トークン**の ID を入力します。
3. **Dante Virtual Soundcard** アプリケーションのライセンス画面に表示したい名前を入力します。(例: "John Smith", "Bondi Highschool"など)
4. **Next** をクリックします。

以上の手順を完了すると、ライセンスIDが表示されます。このライセンスIDは安全な場所に大切に保管してください。Audinate社のウェブサイトの**My Account > My Products**でも、このライセンスIDを確認することができます。

Dante Virtual Soundcardを起動するためには、アプリケーションを開始し、取得したライセンスIDをLicensingタブの入力欄に入力後、**Activate**をクリックします。



i Redeem Your DVS Token

To redeem your DVS Token:

1. Go to the following URL: www.audinate.com/RedeemDVSToken
You will need to log in, or register an Audinate website account if you don't have one already.
2. Type your token into the **DVS Token** text field.
3. Enter the text you would like to appear on the licensing screen of the Dante Virtual Soundcard application (for example, 'John Smith' or 'Bondi Highschool').
4. Click **Next**.

Your license ID will be displayed. Record your license ID and store it somewhere safe. You can however log into the Audinate website to view your license ID at any time (at **My Account > My Products**).

To activate Dante Virtual Soundcard, start the application, and type your license ID into the text field on the Licensing tab, then click **Activate**.

Dante™ For technical support, please contact your device manufacturer directly.