


このたびは、YAMAHA エレクトリックギターをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

優れた性能をフルに発揮させると共に、いつまでも支障なくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。また、取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

■ ご使用上の注意

- シールドコードの脱着時には、ギターアンプ等の電源をOFFにするか、またはギターアンプ等のボリュームを絞ってください。
- 物をぶつけたり、落としたりの乱暴な取り扱い、製品に悪い影響を与え、性能を劣化させますので、ていねいにお取り扱いください。
- スイッチやツマミなどに無理な力を加えないでください。
- 外装をベンジンやシンナー系の液体で拭かないでください。お手入れは、必ず柔らかい布で乾拭きするようにしてください。なお、近くでエアゾールタイプの殺虫剤を散布しないでください。
- 次のような場所でご使用になりますと、故障の原因となりますのでご注意ください。
 - ・ 直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど。
 - ・ 温度の特に低い場所、または高い場所。
 - ・ 湿気やホコリ、振動の多い場所。

■ ツマミおよびスイッチの働き ※P.U.はPickup(ピックアップ)の略です。



■ 保証とサービス

★ 保証期間

ヤマハエレクトリックギターの保証は、ご購入日(保証書による)より満一ヶ年(現金、ローン等による区別は一切ございません。又保証は日本国内のみ有効)と致します。

★ 保証書

ヤマハエレクトリックギターに添付されております保証書には、販売店の店頭にて諸事項をご記入の上、大切に保管してください。

★ アフターサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店または右記のヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点にご持参頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を頂く場合もあります。但し、消耗品については有償サービスとなります。尚、改造品についての保証は致しかねる場合がございますのでご注意ください。

★ 保証期間後のサービス

サービス料金を頂きますが、責任を持って修理調整致します。

ヤマハ株式会社

弦打楽器営業部 営業課

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1 ☎053-460-2433

ヤマハ電気音響製品サービス拠点 (修理受付および修理品お持ち込み窓口)

北海道サービスセンター	〒064-8543	札幌市中央区南十条西 1-1-50 ヤマハセンター内	TEL (011) 513-5036
仙台サービスセンター	〒984-0015	仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター3F	TEL (022) 236-0249
首都圏サービスセンター	〒211-0025	川崎市中原区木月 1184	TEL (044) 434-3100
東京サービスステーション	〒108-8568	東京都港区高輪 2丁目17-11	TEL (03) 5488-6625
浜松サービスステーション	〒435-0048	浜松市上西町 911 ヤマハ(株)宮竹工場内	TEL (053) 465-6711
名古屋サービスセンター	〒454-0058	名古屋市中川区玉川町 2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター3F	TEL (052) 652-2230
大阪サービスセンター	〒565-0803	吹田市新芦屋 1-1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内	TEL (06) 877-5262
四国サービスステーション	〒760-0029	高松市丸亀町 8-7 ヤマハミュージック神戸 高松店内	TEL (087) 822-3045
広島サービスセンター	〒731-0113	広島市安佐南区西原 6-14-14	TEL (082) 874-3787
九州サービスセンター	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前 2-11-4	TEL (092) 472-2134

【本社】

カスタマーサービス部 〒435-0048 浜松市上西町 911 ヤマハ(株)宮竹工場内 TEL (053)465-1158

YAMAHA

本 社	〒430-8650	浜松市中沢町 10-1	TEL 053 (460) 2433
東 京 支 店	〒108-8568	東京都港区高輪 2丁目17-11	TEL 03 (5488) 5476
関 東 支 店	〒108-8568	東京都港区高輪 2丁目 17-11	TEL 03 (5488) 1688
大 阪 支 店	〒542-0081	大阪市中央区南船場 3-12-9/心斎橋プラザビル東館	TEL 06 (252) 5231
名 古 屋 支 店	〒460-8588	名古屋市中区錦 1-18-28	TEL 052 (201) 5199
九 州 支 店	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前 2-11-4	TEL 092 (472) 2130
北 海 道 支 店	〒064-8543	札幌市中央区南十条西 1-1-50/ ヤマハセンター	TEL 011 (512) 6113
仙 台 支 店	〒980-0804	仙台市青葉区大町 2-2-10	TEL 022 (222) 6147
広 島 支 店	〒730-8628	広島市中区紙屋町 1-1-18	TEL 082 (244) 3749

●所在地・電話番号などは変更されることがあります。