



YAMAHA

MU100 MU100R TONE GENERATOR



サウンド リスト

目次

XG Voice Lis(ノーマルボイス).....	2 ~ 29
TG300B Voice Lis(ノーマルボイス).....	30 ~ 37
GM128音について	38 ~ 39
C/M Voice List	40
XG Drum Map(ドラムボイス).....	41 ~ 45
TG300B Drum Map(ドラムボイス).....	46
C/M Drum Map(ドラムボイス).....	47
Performance Lis(パフォーマンスリスト).....	48
デモ曲リスト	50

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Key Scale		Panning		Stereo		Single		Slow		Fast Decay	
Bank Select MSB	0	0		0		0		0		0		0	
Bank Select LSB	0	0		1		3		6		8		12	
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	MU100 Native	E		E		E		E		E
Piano	1	GrandPno	1	† GrandP #	1	GrndPnoK	1						
	2	BritePno	1	† BriteP #	1	BritPnoK	1	† StBrtPno	2				
	3	El.Grand	2			ElGrPnoK	2						
	4	HnkyTonk	2			HnkyTrnkK	2						
	5	E.Piano1	2	† EPiano1#	2	EL.Pno1K	1						
	6	E.Piano2	2	† EPiano2#	1	EL.Pno2K	1						† ChoEPDcy 2
	7	Harpsi.	1			Harpsi.K	1						
	8	Clavi	2	† Clavi #	2	Clavi K	1						
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1			Vibes K	1						
	13	Marimba	1			MarimbaK	1						
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1										
Organ	17	DrawOrgn	1	† DrawOrg#	2			† StDrawOr	2				
	18	PercOrgn	1	† PercOrg#	2								
	19	RockOrgn	2	† RockOrg#	2								
	20	ChrchOrg	2										
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1										
	24	TangoAcid	2	† TangoAc#	2								
Guitar	25	NylonGtr	1	† NylonGt#	1								
	26	SteelGtr	1	† SteelGt#	1								
	27	Jazz Gtr	1	† JazzGtr#	2								
	28	CleanGtr	1										
	29	Mute Gtr	1	† MuteGtr#	2								
	30	Ovrdrive	1	† Ovrdriv#	2								
	31	Dist.Gtr	1	† DistGtr#	1								DstRthmG ** 2
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1	† AcoBass#	1								
	34	FngrBass	1	† FngrBa #	1								
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1	† Frtless#	1								
	37	SlapBas1	1	† SlapBa1#	2								
	38	SlapBas2	1	† SlapBa2#	2								
	39	SynBass1	1										
	40	SynBass2	2						MelloSba	1			Seq Bass 2
Strings	41	Violin	1	† Violin #	1					Slow Vln	1		
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1	† TremStr#	2					SlwTrStr	1		
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1	† Strngs1#	1			S.Strngs	2		Slow Str	1	
	50	Strings2	1	† Strngs2#	1			S.SlwStr	2		LegatoSt	2	
	51	Syn Str1	2								† Memory	2	
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1					S.Choir	2				
	54	VoiceOoh	1										
	55	SynVoice	1										
	56	Orch.Hit	2										LoFi Hit *** 2
Brass	57	Trumpet	1	† Trumpet#	1								
	58	Trombone	1	† Trmbone#	1								
	59	Tuba	1										
	60	Mute Trp	1	† MuteTrp#	2								
	61	Fr. Horn	1							FrHrSolo 1			
	62	BrssSect	1	† BrssSec#	2			StBrssSec ***	2				
	63	SynBrss1	2										Quack Br 2
	64	SynBrss2	1										

↓ 16ページへ続く... ↓

□ : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

Double Attack Bright 1 Bright 2 Dark 1 Dark 2 Resonant LFO-Cutoff Freq

0 14	0 16	0 17	0 18	0 19	0 20	0 21	
E	E	E	E	E	E	E	E
			MelloGrP	1		† ResoBrTP	1
			MelloEP1	2			
	NylonGt2	1					
	SteelGt2	1		MelloGtr	1		
				FingrDrk	2		
						† CsmicSlp	2
	† BrtSlpSp	2		SynBa1Dk	1	FastResB	1
			CkSynBa	2	SynBa2Dk	1	† TL66
							2
	† SfzStrgs	1					
				† Zephyr	2		
	Ch.Aahs2	2					† TradeWnd
							2
	Trumpet2	1	BriteTrp	2			
				Trmbone2	2		
	Tuba 2	1					
	SfrzndBr **	2		MildBrss ***	2	RezSynBr	2
				Soft Brs	2		

▼ 17ページへ続く... ▼

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Vel-cutoff freq	Attack	Release	Sweep	Resonant Sweep		
Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0		
Bank Select LSB	0	22	24	25	26	27		
Instrument Group	Pgm # (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E		
Piano	1	GrandPno	1					
	2	BritePno	1					
	3	El.Grand	2					
	4	HnkyTonk	2					
	5	E.Piano1	2					
	6	E.Piano2	2					
	7	Harpsi.	1		Harpsi.2	2		
	8	Clavi	2			ClaviWah	2	
Chromatic Percussion	9	Celesta	1					
	10	Glocken	1					
	11	MusicBox	2					
	12	Vibes	1					
	13	Marimba	1					
	14	Xylophon	1					
	15	TubulBel	1					
	16	Dulcimer	1					
Organ	17	DrawOrgn	1					
	18	PercOrgn	1	70sPcOr1	2			
	19	RockOrgn	2					
	20	ChrchOrg	2					
	21	ReedOrgn	1					
	22	Acordion	2					
	23	Harmnica	1					
	24	TangoAcid	2					
Guitar	25	NylonGtr	1		NylonGt3	2		
	26	SteelGtr	1					
	27	Jazz Gtr	1					
	28	CleanGtr	1					
	29	Mute Gtr	1					
	30	Ovrdrive	1					
	31	Dist.Gtr	1	DistGtr2 **	2			
	32	GtrHarmo	1					
Bass	33	Aco.Bass	1					
	34	FngrBass	1			FlangeBa	2	
	35	PickBass	1					
	36	Fretless	1					
	37	SlapBas1	1			ResoSlap	1	
	38	SlapBas2	1	† Wah Slap	2			
	39	SynBass1	1		AcidBass	1	ResoBass ***	1
	40	SynBass2	2	† Zealot	2			
Strings	41	Violin	1					
	42	Viola	1					
	43	Cello	1					
	44	Contrabs	1					
	45	Trem.Str	1					
	46	Pizz.Str	1					
	47	Harp	1					
	48	Timpani	1					
Ensemble	49	Strings1	1	Arco Str	2			
	50	Strings2	1					
	51	Syn Str1	2			Reso Str	2	
	52	Syn Str2	2					
	53	ChoirAah	1					
	54	VoiceOoh	1					
	55	SynVoice	1					
	56	Orch.Hit	2					
Brass	57	Trumpet	1					
	58	Trombone	1					
	59	Tuba	1					
	60	Mute Trp	1					
	61	Fr. Horn	1					
	62	BrssSect	1					
	63	SynBrss1	2	PolyBrss	2		SynBrss3	2
	64	SynBrss2	1					

▼ 18ページへ続く... ▼

 : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

Muted	Complex-FEG	Detune 1	Detune 2	Detune 3	Octave 1	Octave 2
0	0	0	0	0	0	0
28	29	32	33	34	35	36
E	E	E	E	E	E	E
		† DtdBrtp	2			
		Det.CP80	2		† Synth CP	2
		Chor.EP1	2			
		Chor.EP2	2 DX Hard	2 DXLegend	2	
					Harpsi.3	2
					Dulcimr2	2
		DetDrwOr	2 60sDrOr1	2 60sDrOr2	2 70sDrOr1	2 DrawOrg2
		DetPrcOr	2 Lite Org	2		2
		ChurOrg3	2		ChurOrg2	2
		† ReedOrDt	2			
		Accordlt	2			
		Harmo. 2	2			
		† NylnGtdt	2			
		† SttGtdt	2		12StrGr	2
		Jazz Amp	2			
		ChorusGt	2 † ChoGtrLt	2		
		† OdrvGtdt	2			
					DistGtr3 **	2 PowerGt2 **
						2
		† FngrBaDt	2			
MutePkBa	1					
		Fretles2	2 Fretles3	2 Fretles4	2	
		PunchThm	2			
† MtdPulsB	1	† SlwAttck	1			
		SmthSynB	2			
					† Pizz Oct	2
					60sStrng	2
					Syn Str3 **	2
		MelChoir	2			
					OrchHit2	2
		Warm Trp	2			
		FrHorn 2	1			
					Tp&TbSec	2 Tp&TbSec2 ***
		† AnalgSfz	2 JumpBrss	2		2

▼ 19ページへ続く... ▼

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		5th 1	5th 2	Bend	Tutti 1	Tutti 2					
Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0					
Bank Select LSB	0	37	38	39	40	41					
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E					
Piano	1	GrandPno	1		PianoStr	2	Dream	2			
	2	BritePno	1		† SyPadPno	2					
	3	El.Grand	2		LayerCP1	2	LayerCP2	2			
	4	HnkyTonk	2								
	5	E.Piano1	2		HardEl.P	2					
	6	E.Piano2	2		DX Phase	2	DX+Analg	2			
	7	Harpsi.	1		† ElHarpsi	2					
	8	Clavi	2		† CsmcClav	2					
Chromatic Percussion	9	Celesta	1								
	10	Glocken	1								
	11	MusicBox	2								
	12	Vibes	1								
	13	Marimba	1								
	14	Xylophon	1								
	15	TubulBel	1								
	16	Dulcimer	1								
Organ	17	DrawOrgn	1	60sDrOr3	2	Even Bar	2	16+2"2/3	2		
	18	PercOrgn	1	PercOrg2	2						
	19	RockOrgn	2								
	20	ChrchOrg	2				NotreDam	2			
	21	ReedOrgn	1				Puff Org	2			
	22	Acordion	2								
	23	Harmnica	1								
	24	TangoAcid	2								
Guitar	25	NylonGtr	1				† Wayside	2			
	26	SteelGtr	1				Nyln&Stl	2	Stl&Body	2	
	27	Jazz Gtr	1				† OrganGtr	2	† OctPlate	2	
	28	CleanGtr	1								
	29	Mute Gtr	1				FunkGtr1	2	MuteStlG	2	
	30	Ovrdrive	1				† Parallel	2			
	31	Dist.Gtr	1	PowerGt1 **	2	Dst.5ths **	2	FeedbkGt	2	FeedbkG2	2
	32	GtrHarmo	1								
Bass	33	Aco.Bass	1				JazzRthm	2	† PckAcoBa	2	
	34	FngrBass	1				Ba&DstEG	2			
	35	PickBass	1				† PkB&MtGt	2			
	36	Fretless	1								
	37	SlapBas1	1								
	38	SlapBas2	1								
	39	SynBass1	1				TechnoBa	2	† Kik'n'Ba	2	
	40	SynBass2	2				ModulrBa	2	DX Bass	2	
Strings	41	Violin	1				† Unison	2			
	42	Viola	1				† VlaDoubl	2			
	43	Cello	1								
	44	Contrabs	1								
	45	Trem.Str	1				Susp.Str	2			
	46	Pizz.Str	1				† Sleep	2			
	47	Harp	1				YangChin	2			
	48	Timpani	1								
Ensemble	49	Strings1	1				Orchestr	2	Orchstr2	2	
	50	Strings2	1				Warm Str	2	Kingdom	2	
	51	Syn Str1	2				† Monarchy	2	GrandPad ***	2	
	52	Syn Str2	2				† WormHole	2	† SweepStr	2	
	53	ChoirAah	1				† Gasp	2	ChoirStr	2	
	54	VoiceOoh	1								
	55	SynVoice	1				SyVoice2	2	Choral	2	
	56	Orch.Hit	2				† Throne	2			
Brass	57	Trumpet	1								
	58	Trombone	1								
	59	Tuba	1								
	60	Mute Trp	1				† Backyard	2			
	61	Fr. Horn	1	HornOrch	2						
	62	BrssSect	1				BrssFall **	1	BrssSec2	2	
	63	SynBrss1	2					SyBrssSub ***	2		
	64	SynBrss2	1					SynBrss4	2	ChoirBrs	2

▼ 20ページへ続く... ▼

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

Tutti 3 Velocity Switch Velocity Cross Fade Detune 4 Tutti 4 Tutti 5 Tutti 6

0 42	0 43	0 45	0 48	0 52	0 53	0 54
E	E	E	E	E	E	E
		VX El.P1	2			
DXKotoEP	2	VX El.P2	2	† ChoEP K	2	† DXMallet
		HardVibe	2			
	VelGtHrm	2				
	FunkGtr2	2	Jazz Man	1		
	Gt.Pinch	2				
† TwinDist	2	RckRthm2 **	2	RckRthm1 **	2	
	† Blink Ba	2	VXUprght	2		
	FngrSlap	2	FngBass2	2		
	VeloSlap	2				
† NEP	2					
† DXBa Brt	2					
	† Roll&Hit	2				
TremOrch	2		Velo.Str	2	† Lento	2
† SwpStOct	2					
MelloBrs	2			† Bund	2	† FakeHorn
		AnVelBr1	2			† FkHmOct
† AnHrnRch	2	AnVelBr2	2			

▼ 21ページへ続く... ▼

XXG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 1 Other Waves 2 Other Waves 3 Other Waves 4 Other Waves 5

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB	0	64	65	66	67	68	
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E	E
Piano	1	GrandPno	1 † ConGrnd	1 † ConGndK	1 † DblConGr	2 † MIDIGrd1	2 † MIDIGrd2
	2	BritePno	1 † BrConGrd	1 † BrConGrK	1 † MIDIGrd3	2 † MIDIGrd4	2 † OldPiano
	3	El.Grand	2				
	4	HnkyTonk	2				
	5	E.Piano1	2 60sEl.P1	1 † Old EP	1 † Tribecca	1 † Diploid1	2 † Flops
	6	E.Piano2	2 † Shrakawa	2 † OldEP Tn	2 † Flips	1 † FlipsDtd	2 † Flicks
	7	Harpsi.	1 † SynHrpsi	2			
	8	Clavi	2 PulseClv	1 PierceCl	2 † ClrClavi	1 † SwpClavi	1 † SynClavi
Chromatic Percussion	9	Celesta	1 † FMCelsta	1			
	10	Glocken	1				
	11	MusicBox	2 Orgel	2 † SmalOrgl	2		
	12	Vibes	1				
	13	Marimba	1 SineMrb	2			
	14	Xylophon	1				
	15	TubulBel	1				
	16	Dulcimer	1				
Organ	17	DrawOrgn	1 Organ Ba	1 70sDrOr2	2 CheezOrg	2 DrawOrg3	2 StdiumOr ***
	18	PercOrgn	1 JazOrgan ***	1 WarmJzOr ***	2 ClrkOrgn ***	2 † Grace	2 † CrnGrace
	19	RockOrgn	2 RotaryOr	2 SloRotar	2 FstRotar	2 † GlacLRtr	2
	20	ChrchOrg	2 OrgFlute	2 TrmOrgFl	2		
	21	ReedOrgn	1 † SyReedDk	2			
	22	Acordion	2				
	23	Harmnica	1				
	24	TangoAcid	2 TrngoAcid2	2 † TightAcid	1 † TghtAcidD	2	
Guitar	25	NylonGtr	1 † EsGuitar	1 † EsGtrHrd	1 † EsGtMllo	1 † EsGtrDcy	1
	26	SteelGtr	1 † Nashville	1 † NashvilleR	1 † Nashville2	2	
	27	Jazz Gtr	1 † SuperJzM	1 † SuperJzB	1 † SuperJzD	2 † SuperJzR	1 † DX JzGtr
	28	CleanGtr	1 CleanGt2 **	1 MidT.Gtr ***	1 MidTGtSt ***	1 NasalGtr ***	1 NaslGtSt ***
	29	Mute Gtr	1 † Wrench	1 † WrenchHv	1 † WrmchDbl	2 † Tin	2
	30	Ovrdrive	1 † ManhttnM	1 † ManhttnB	1 † ManhttnD	2 † ManhttnP	2
	31	Dist.Gtr	1 † Bite	1 † Bite Res	1 † Bite Dtd	2 † Bite +	2 † Burnout
	32	GtrHarmo	1 AcoHarmo **	1 GtFeedbk	1 GtrHrmo2	1 † Shimla	2
Bass	33	Aco.Bass	1 † Boston	1 † BostnBrt	1 † Coolth	1 † Coolth B	1
	34	FngrBass	1 Jazzy Ba **	1 Mod.Bass	2 † Chase	1 † ChaseRes	1 † BlueBass
	35	PickBass	1 † HardPick	1 † HrdPikRs	2 † PkBass +	2	
	36	Fretless	1 † PwrFrtls	1 † PwrFrtIR	1 † TalkinBa	1 † NoizFrtl	2
	37	SlapBas1	1 Slapper ***	1 Thum&Slp ***	2 † GltzySlp	2 † FM Slap	1 † FMSlpDtd
	38	SlapBas2	1				
	39	SynBass1	1 Orbiter	2 Sqr.Bass	2 RubberBa	2 Fish ***	1 HardReso ***
	40	SynBass2	2 X WireBa	2 AtkPulse ***	1 CS Light ***	1 MetlBass ***	1 † FrcOscBa
Strings	41	Violin	1 † Cadenza	1 † CadenzDk	1		
	42	Viola	1 † Sonata	1			
	43	Cello	1				
	44	Contrabs	1				
	45	Trem.Str	1 † Fear	1 † Fear Dtd	2 † Apoclyps	2	
	46	Pizz.Str	1				
	47	Harp	1				
	48	Timpani	1				
Ensemble	49	Strings1	1 † SprStrng	1 † SprStrSt	2 † Triste	1 † Basso	2
	50	Strings2	1 70s Str	1 Strings3	1		
	51	Syn Str1	2 Syn Str4	2 Syn Str5	2 † Solitude	2 † Fate	1 † Thulium
	52	Syn Str2	2 † Hope	2 † Virgo	2 † Platinum	1 † OctavPWM	2 † Taurus
	53	ChoirAah	1 StrngAah **	1 Male Aah **	1 † Scroll	2 † Scroll +	2
	54	VoiceOoh	1 VoiceDoo **	1 † Hmn	1 † WrlChoir	2	
	55	SynVoice	1 AnaVoice	1 † Aspirate	1 † AsprateD	2 † Facula	2
	56	Orch.Hit	2 Impact	2 BrssStab **	2 DoublHit **	2 BrStab80 **	2 Bass Hit ***
Brass	57	Trumpet	1 Dark Trp ***	1 DrkTpSft ***	1 † Soft Trp	1 † Blow	1 † Blow Dbl
	58	Trombone	1 BrghtTrb ***	1 MellowTb ***	1 † JJJ	1	
	59	Tuba	1				
	60	Mute Trp	1 MuteTrp2 **	1 † Bkstairs	1		
	61	Fr. Horn	1 † Syn Horn	1			
	62	BrssSect	1 † SprBrass	2 † SprBrCut	1 † SprBrBlw	2 † PwrD Sfz	2 † PwrSfzBr
	63	SynBrss1	2 AnaBrss1	2 † SynthThn	1 † SyncBrss	1 † SyncBrSt	2 † AnaHorn1
	64	SynBrss2	1 AnaBrss2	2 † Soft Cut	1 † AnaHornS	2	

▼ 22ページへ続く... ▼

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

0 69	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74	0 75
E	E	E	E	E	E	E
† Soho	1 † FlopsDtd	2 † Diploid2	2 † Brooklyn	1 † Diploid3	2 PhunkyDX	2 † Nasal DX
† FliksDtd	† BrightDX	1 † BrtDXDtd	2 † Kitayama	2 † Tumpik1	2 Tumpik2	2 † Cerritos
† SprClavi	2 † GtrClavi	2 † HardyPlk	1 † HrdyPlk+	2 † FMClavDb	2	
StdiumO2 ***	2 GospelOr ***	1 ClkGspIO ***	2 ChapelOr ***	2 † DimChors	2 Dawn	1 † Mellorgn
† DimClick	2 † Dusk	2 † FM Click	1 † Spooky	1 † SprRotry	2 LoFiOrgn	2 † BeepOrgn
† DXJzGt D	2 † PulsJazz	1 † RghcastN	1 † RghcastM	1		
† Hammer M	1 † Hammer B	1 † Hammer D	2 † HammerSt	2 † FMChoGr	2 FMChoGtS	2 † PeskyGr
† Bombay	2 † Bombay S	2 † Jaipur	2			
† Wah Saw	1 † Pluto	1 † Pluto +	2 † Stimuli	1 † RunPulse	1 TalkPuls	1 † Node
† Cubit	1 † Cubit +	2 † Keel	1 † KeelPwr	2 † PlnPulse	2 PwrPuls	1 † PwrPulsB
† Brook	1 † Brook St	2				
† Frost	2 † Leo	2 † SolPlexs	2			
BassHit+ ***	2 6th Hit ***	1 6thHit + ***	2 Euro Hit ***	1 EuroHit+ ***	2 Blowout	2
† Alto&Trp	2 † Tnr&Trp	2 † BrssBros	2 † VagueBro	2		
† AnaHrn2	1 † AnHrnOct	2 † SawBrPwr	2			

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 13 Other Waves 14 Other Waves 15 Other Waves 16 Other Waves 17

Bank Select MSB	0		0		0		0		0		0		
Bank Select LSB	0		76		77		78		79		80		
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Piano	1	GrandPno	1										
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2										
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2	† NaslDXDt	2	† Din	2						
	6	E.Piano2	2	† Sunset	1	† Soft DX	2	† Reso DX	1	† PiercnDX	2	† ShvrngDX	1
	7	Harpsi.	1										
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1										
	13	Marimba	1										
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1										
Organ	17	DrawOrgn	1	† Fuzzorgn	2	† FMO	1						
	18	PercOrgn	1	† Belief	2	† SnapOrgn	1						
	19	RockOrgn	2										
	20	ChrchOrg	2										
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1										
	24	TangoAcid	2										
Guitar	25	NylonGtr	1										
	26	SteelGtr	1										
	27	Jazz Gtr	1										
	28	CleanGtr	1	† ClaviGtr	2								
	29	Mute Gtr	1										
	30	Ovrdrive	1										
	31	Dist.Gtr	1										
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Acc.Bass	1										
	34	FngrBass	1										
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1										
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1										
	39	SynBass1	1	† Stainer	1	† StainAtk	1	† SweepSqr	1	† SwpSqr +	2	† Stinks	1
	40	SynBass2	2	† Pwrdr Saw	1								
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1										
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1										
	50	Strings2	1										
	51	Syn Str1	2										
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1										
	54	VoiceOoh	1										
	55	SynVoice	1										
	56	Orch.Hit	2										
Brass	57	Trumpet	1										
	58	Trombone	1										
	59	Tuba	1										
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	1										
	62	BrssSect	1										
	63	SynBrss1	2										
	64	SynBrss2	1										

24ページへ続く...

Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 25 Other Instrument 1 Other Instrument 2 Other Instrument 3 Other Instrument 4

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB	0	88	96	97	98	99
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E
Piano	1	GrandPno	1			
	2	BritePno	1			
	3	El.Grand	2			
	4	HnkyTonk	2			
	5	E.Piano1	2			
	6	E.Piano2	2			
	7	Harpsi.	1			
	8	Clavi	2			
Chromatic Percussion	9	Celesta	1			
	10	Glocken	1			
	11	MusicBox	2			
	12	Vibes	1			
	13	Marimba	1	Balafon **	2	Balimba 2 Log Drum 2
	14	Xylophon	1			
	15	TubulBel	1	ChrchBel	2	Carillon 2
	16	Dulcimer	1	Cimbalom	2	Santur 2
Organ	17	DrawOrgn	1			
	18	PercOrgn	1			
	19	RockOrgn	2			
	20	ChrchOrg	2			
	21	ReedOrgn	1			
	22	Acordion	2			
	23	Harmnica	1			
	24	TangoAcid	2			
Guitar	25	NylonGtr	1	Ukulele	1	
	26	SteelGtr	1	Mandolin	2	† MndlnEns 2
	27	Jazz Gtr	1	PdlSteel **	1	
	28	CleanGtr	1			
	29	Mute Gtr	1	Mu.DstGt **	2	
	30	Ovrdrive	1			
	31	Dist.Gtr	1			
	32	GtrHarmo	1			
Bass	33	Acc.Bass	1	† WalkSyBa	1	† Dim&Cool 1
	34	FngrBass	1			
	35	PickBass	1			
	36	Fretless	1	SynFretl	2	SmthFrtl 2
	37	SlapBas1	1			
	38	SlapBas2	1			
	39	SynBass1	1	† Crook	2	Hammer 2
	40	SynBass2	2			
Strings	41	Violin	1			
	42	Viola	1			
	43	Cello	1			
	44	Contrabs	1			
	45	Trem.Str	1			
	46	Pizz.Str	1			
	47	Harp	1	† Vln Harp	1	† VlnHrpDt 2
	48	Timpani	1			
Ensemble	49	Strings1	1			
	50	Strings2	1			
	51	Syn Str1	2			
	52	Syn Str2	2			
	53	ChoirAah	1			
	54	VoiceOoh	1	VoiceHmn **	1	
	55	SynVoice	1			
	56	Orch.Hit	2			
Brass	57	Trumpet	1	FluglHrn **	1	† Cornet 2
	58	Trombone	1			
	59	Tuba	1			
	60	Mute Trp	1			
	61	Fr. Horn	1			
	62	BrssSect	1			
	63	SynBrss1	2			
	64	SynBrss2	1			

▼ 26ページへ続く... ▼

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

Other Instrument 5 Other Instrument 6 Capital Voices on MU100 Native Map Capital Voices on MU Basic Map

0 100	0 101	0 126	0 127
E	E	E	E
		† GrandP #	1
		† BriteP #	1
		† EPiano1#	2
		† EPiano2#	1
		† Clavi #	2
		† DrawOrg#	2
		† PercOrg#	2
		† RockOrg#	2
		† TangoAc#	2
		† NylonGt#	1
		† SteelGt#	1
		† JazzGtr#	2
		† MuteGtr#	2
		† Ovrdriv#	2
		† DistGtr#	1
		† AcoBass#	1
		† FngrBa #	1
		† Frtless#	1
		† SlapBa1#	2
		† SlapBa2#	2
		† Violin #	1
		† TremStr#	2
		† Strngs1#	1
		† Strngs2#	1
		† Trumpet#	1
		† Trmbone#	1
		† MuteTrp#	2
		† BrssSec#	2
↓ 27ページへ続く ↓			

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

MODEL EXCLUSIVE VOICE

		Timbre		Timbre, Poly		Timbre, Looped		Timbre, Looped, Poly		Phrase, Looped		Phrase, Looped, Poly		SFX, Timbre	
Bank Select MSB	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Bank Select LSB	0	0	8	16	24	48	56	64							
Instrument Group	Pgm # (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Piano	1	GrandPno	1 † MtdClavi	1 † Beeline	1 † Rage	1 † Fuss	1 † Reflex 1	2 † Insanity	2 † DstnFire	2					
	2	BritePno	1 † Orimba	2 † BlineHrd	2 † TnglCaos	1 † VanAllen	1 † Reflex 2	2 † Habakkuk	2 † BlowNoiz	1					
	3	El.Grand	2	† Dwarf	2 † Incontnc	1 † Divinity	2 † Prcesion	2	† Fall	1					
	4	HnkyTonk	2	† Byte	1 † IncntClk	1 † Paranoia	1 † RndmWalk	1	† Chaff	2					
	5	E.Piano1	2	† Ping	1 † CheapOsc	1 † Vexation	1 † RandmRun	1							
	6	E.Piano2	2	† NastyCut	1 † CheapOc+	2 † CalcOrg1	2								
	7	Harpsi.	1	† NstyClSt	2 † NstOrSpl	2 † CalcOrg2	2								
	8	Clavi	2	† Xe	1 † SprClick	1 † CalcOrg3	2								
Chromatic Percussion	9	Celesta	1	† OrganHit	1 † Boomout	2 † ChoCalcO	2								
	10	Glocken	1	† OrgnHit+	2 † ChoirSpl	2 † Sodium	2								
	11	MusicBox	2	† Soft Hit	1 † Veld	2									
	12	Vibes	1	† Vein	1 † VaporVox	1									
	13	Marimba	1	† Packet	1 † VoxShoot	2									
	14	Xylophon	1	† Jolly	1 † SemiacOr	2									
	15	TubulBel	1	† Jolly +	2										
	16	Dulcimer	1	† Envy	1										
Organ	17	DrawOrgn	1	† EnvyShrt	2										
	18	PercOrgn	1	† Cough	1										
	19	RockOrgn	2	† Remark	2										
	20	ChrchOrg	2	† Potala	2										
	21	ReedOrgn	1	† Fury	2										
	22	Acordion	2	† Glocken+	1										
	23	Harmnica	1												
	24	TangoAcid	2												
Guitar	25	NylonGtr	1												
	26	SteelGtr	1												
	27	Jazz Gtr	1												
	28	CleanGtr	1												
	29	Mute Gtr	1												
	30	Ovrdrive	1												
	31	Dist.Gtr	1												
	32	GtrHarmo	1												
Bass	33	Aco.Bass	1												
	34	FngrBass	1												
	35	PickBass	1												
	36	Fretless	1												
	37	SlapBas1	1												
	38	SlapBas2	1												
	39	SynBass1	1												
	40	SynBass2	2												
Strings	41	Violin	1												
	42	Viola	1												
	43	Cello	1												
	44	Contrabs	1												
	45	Trem.Str	1												
	46	Pizz.Str	1												
	47	Harp	1												
	48	Timpani	1												
Ensemble	49	Strings1	1												
	50	Strings2	1												
	51	Syn Str1	2												
	52	Syn Str2	2												
	53	ChoirAah	1												
	54	VoiceOoh	1												
	55	SynVoice	1												
	56	Orch.Hit	2												
Brass	57	Trumpet	1												
	58	Trombone	1												
	59	Tuba	1												
	60	Mute Trp	1												
	61	Fr. Horn	1												
	62	BrssSect	1												
	63	SynBrss1	2												
	64	SynBrss2	1												

▼ 28ページへ続く... ▼

: 音はなりません。
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension
 E: エLEMENTナンバー

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Key Scale Panning Stereo Single Slow Fast Decay

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB	0	0	1	3	6	8	12	
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	MU100 Native	E	E	E	E
↓ 2ページ続き... ↓								
Reed	65	SprnoSax	1					† VgSprnSx 1
	66	Alto Sax	1	† AltoSax# 2				
	67	TenorSax	1					
	68	Bari.Sax	1					
	69	Oboe	2	† Oboe # 1				
	70	Eng.Horn	1					
	71	Bassoon	1					
	72	Clarinet	1					
Pipe	73	Piccolo	1					
	74	Flute	1	† Flute # 1				
	75	Recorder	1					
	76	PanFlute	1	† PanFlut# 1				
	77	Bottle	2					
	78	Shakhchi	2					
	79	Whistle	1					
	80	Ocarina	1					
Synth Lead	81	SquareLd	2			SquarLd2 1	LMSquare 2	
	82	Saw Ld	2			Saw Ld 2 1	ThickSaw 2	
	83	CallioLd	2					
	84	Chiff Ld	2					
	85	CharanLd	2					
	86	Voice Ld	2					
	87	Fifth Ld	2				† FifthLdS 2	
	88	Bass&Ld	2					
Synth Pad	89	NewAgePd	2					
	90	Warm Pad	2					
	91	PolySyPd	2					
	92	ChoirPad	2					
	93	BowedPad	2					
	94	MetalPad	2					
	95	Halo Pad	2					
	96	SweepPad	2					
Synth Effects	97	Rain	2					
	98	SoundTrk	2					
	99	Crystal	2					SynDrCmp 2
	100	Atmosphr	2					
	101	Bright	2					
	102	Goblins	2					
	103	Echoes	2				Echoes 2 2	
	104	Sci-Fi	2					
Ethnic	105	Sitar	1					
	106	Banjo	1					
	107	Shamisen	1					
	108	Koto	1					
	109	Kalimba	1					
	110	Bagpipe	2					
	111	Fiddle	1					
	112	Shanai	1					
Percussive	113	TrnkBell	2					
	114	Agogo	2					
	115	SteelDrm	2					
	116	Woodblok	1					
	117	TaikoDrm	1					
	118	MelodTom	2					
	119	Syn Drum	1					
	120	RevCymb1	1					
Sound Effects	121	FretNoiz	2					
	122	BrthNoiz	2					
	123	Seashore	2					
	124	Tweet	2					
	125	Telephone	1					
	126	Helicptr	1					
	127	Applause	1					
	128	Gunshot	1					

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

		Vel-cutoff freq	Attack	Release	Sweep	Resonant Sweep					
Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0					
Bank Select LSB	0	22	24	25	26	27					
Instrument Group	Pgm# (1-128) MU100 Basic	E	E	E	E	E	E				
↓ 4ページ続き... ↓											
Reed	65 SprnoSax	1									
	66 Alto Sax	1									
	67 TenorSax	1									
	68 Bari.Sax	1									
	69 Oboe	2									
	70 Eng.Horn	1									
	71 Bassoon	1									
Pipe	72 Clarinet	1									
	73 Piccolo	1									
	74 Flute	1									
	75 Recorder	1									
	76 PanFlute	1									
	77 Bottle	2									
	78 Shakhchi	2									
	79 Whistle	1									
	80 Ocarina	1									
Synth Lead	81 SquareLd	2									
	82 Saw Ld	2		HeavySyn	2	WaspySyn	2	Mondo ***	1	RezySaw ***	1
	83 CaliopLd	2									
	84 Chiff Ld	2									
	85 CharanLd	2									
	86 Voice Ld	2		SynthAah	2						
	87 Fifth Ld	2									
	88 Bass&Ld	2									
Synth Pad	89 NewAgePd	2									
	90 Warm Pad	2									
	91 PolySyPd	2									
	92 ChoirPad	2									
	93 BowedPad	2									
	94 MetalPad	2									
	95 Halo Pad	2									
	96 SweepPad	2							Converge	2	
Synth Effects	97 Rain	2									
	98 SoundTrk	2							Prologue	2	
	99 Crystal	2									
	100 Atmosphr	2									
	101 Bright	2									
	102 Goblins	2									
	103 Echoes	2									
	104 Sci-Fi	2									
Ethnic	105 Sitar	1									
	106 Banjo	1									
	107 Shamisen	1									
	108 Koto	1									
	109 Kalimba	1									
	110 Bagpipe	2									
	111 Fiddle	1									
	112 Shanai	1									
Percussive	113 TrnklBell	2									
	114 Agogo	2									
	115 SteelDrm	2									
	116 Woodblok	1									
	117 TaikoDrm	1									
	118 MelodTom	2									
	119 Syn Drum	1									
	120 RevCymb	1									
Sound Effects	121 FretNoiz	2									
	122 BrthNoiz	2									
	123 Seashore	2									
	124 Tweet	2									
	125 Telephone	1									
	126 Helicptr	1									
	127 Applause	1									
	128 Gunshot	1									

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

			5th 1	5th 2	Bend	Tutti 1	Tutti 2		
Bank Select MSB	0		0	0	0	0	0		
Bank Select LSB	0		37	38	39	40	41		
Instrument Group	Prgm# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E	E	E	E
↓ 6ページ続き... ↓									
Reed	65	SprnoSax	1						
	66	Alto Sax	1				Sax Sect	2	
	67	TenorSax	1				BrthTnSx	2	SoftTennr 2
	68	Bari.Sax	1						
	69	Oboe	2						
	70	Eng.Horn	1						
	71	Bassoon	1						
	72	Clarinet	1				† Syn&Clr	2	
Pipe	73	Piccolo	1						
	74	Flute	1				† Brthy Fl	2	
	75	Recorder	1						
	76	PanFlute	1						
	77	Bottle	2						
	78	Shakhchi	2						
	79	Whistle	1						
	80	Ocarina	1						
Synth Lead	81	SquareLd	2						
	82	Saw Ld	2				PulseSaw	2	Dr.Lead 2
	83	CaliopLd	2				† Novice	2	
	84	Chiff Ld	2				† SaltLead	2	
	85	CharanLd	2						
	86	Voice Ld	2						
	87	Fifth Ld	2						
	88	Bass&Ld	2						
Synth Pad	89	NewAgePd	2						
	90	Warm Pad	2				† Vishnu	2	
	91	PolySyPd	2						
	92	ChoirPad	2						
	93	BowedPad	2						
	94	MetalPad	2						
	95	Halo Pad	2				† Tiu	2	
	96	SweepPad	2						
Synth Effects	97	Rain	2						
	98	SoundTrk	2						
	99	Crystal	2				GlockChi	2	ClearBel 2
	100	Atmosphr	2				Nylon EP	2	
	101	Bright	2						
	102	Goblins	2						
	103	Echoes	2						
	104	Sci-Fi	2						
Ethnic	105	Sitar	1				† Bhuj	2	
	106	Banjo	1						
	107	Shamisen	1						
	108	Koto	1						
	109	Kalimba	1						
	110	Bagpipe	2						
	111	Fiddle	1						
	112	Shanai	1						
Percussive	113	TrnkBell	2						
	114	Agogo	2						
	115	SteelDrm	2						
	116	Woodblok	1						
	117	TaikoDrm	1						
	118	MelodTom	2						
	119	Syn Drum	1						
	120	RevCymb1	1						
Sound Effects	121	FretNoiz	2						
	122	BrthNoiz	2						
	123	Seashore	2						
	124	Tweet	2						
	125	Telephone	1						
	126	Helicptr	1						
	127	Applause	1						
	128	Gunshot	1						

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

XXG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 1 Other Waves 2 Other Waves 3 Other Waves 4 Other Waves 5

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0		
Bank Select LSB	0	64	65	66	67	68		
Instrument Group	Pgm # (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E		
8ページ続き...								
Reed	65	SprnoSax	1	† Mdtation	1	† MdtatnRs	1	
	66	Alto Sax	1	† ASaxPwrd	1	† FakeAlto	1	
	67	TenorSax	1	TnrSax 2	1	† SprTenor	1	
	68	Bari.Sax	1					
	69	Oboe	2	† Heinz	1	† HeinzUni	2	
	70	Eng.Horn	1					
	71	Bassoon	1					
	72	Clarinet	1					
Pipe	73	Piccolo	1					
	74	Flute	1	† Boehm	1	† Boehm Br	2	
	75	Recorder	1	† Piplith	2	† Home	1	
	76	PanFlute	1	PanFlut2 **	1	† Meadow	1	
	77	Bottle	2	† BottLgt	2			
	78	Shakhchi	2					
	79	Whistle	1	† Reverie	2			
	80	Ocarina	1	† Opalina	1			
	Synth Lead	81	SquareLd	2	Mellow	2	SoloSine	2
		82	Saw Ld	2	Digger ***	1	† Dunce	2
83		CaliopLd	2	Vent Syn **	2	PureLead	2	
84		Chiff Ld	2	Rubby	2	HardSync ***	1	
85		CharanLd	2	DistLead	2	WireLead	2	
86		Voice Ld	2	Vox Lead	2	Br.Layer ***	2	
87		Fifth Ld	2					
88		Bass&Ld	2	Fat&Prky	2	Soft Wrl	2	
Synth Pad	89	NewAgePd	2	Fantasy	2	† Libra	2	
	90	Warm Pad	2	Horn Pad	2	RotarStr	2	
	91	PolySyPd	2	PolyPd80	2	ClickPad	2	
	92	ChoirPad	2	Heaven	2	Lite Pad **	2	
	93	BowedPad	2	Glacier	2	GlassPad	2	
	94	MetalPad	2	Tine Pad	2	Pan Pad	2	
	95	Halo Pad	2	† Aries	2			
	96	SweepPad	2	PolarPad	2	Sweepy **	2	
Synth Effects	97	Rain	2	HrmoRain	2	AfrcnWnd	2	
	98	SoundTrk	2	Ancestrl	2	Rave **	2	
	99	Crystal	2	SynMalet	1	SrtCryst	2	
	100	Atmosphr	2	NylnHarp	2	Harp Vox	2	
	101	Bright	2	FantaBel	2			
	102	Goblins	2	GobSynth	2	Creep	2	
	103	Echoes	2	EchoBell	2	Big Pan	2	
	104	Sci-Fi	2	Starz	2	Odin **	2	
Ethnic	105	Sitar	1	† Raga Syn	2			
	106	Banjo	1	† El Banjo	1			
	107	Shamisen	1					
	108	Koto	1	† FM Koto	2			
	109	Kalimba	1	BigKalim **	2			
	110	Bagpipe	2	† Thistle	2			
	111	Fiddle	1					
Percussive	112	Shanai	1	Shanai 2	1			
	113	TnklBell	2	† TcklBell	2			
	114	Agogo	2					
	115	SteelDrm	2					
	116	Woodblok	1					
	117	TaikoDrm	1					
	118	MelodTom	2	Mel Tom2	1	Real Tom	2	
	119	Syn Drum	1	Ana Tom	1	ElecPerc	2	
Sound Effects	120	RevCymb1	1	Rev Cym2 **	1			
	121	FretNoiz	2					
	122	BrthNoiz	2					
	123	Seashore	2					
	124	Tweet	2					
	125	Telephone	1					
	126	Helicptr	1					
	127	Applause	1					
	128	Gunshot	1					

□ : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー

** : MU80 Extension

*** : MU90 Extension

† : MU100 Extension

0 69	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74	0 75							
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E			
▼ 9ページ続き... ▼													
† ForcOsc	1	† Accent	1	† Brick	1	† Alum	2	† Query	2	† FMSlwSwp	2	† SyncLdDb	2
† Saw Trp	1	† Hue	1	† StrghtSw	1	† StrtPuls	1	† PWMania	1	† Mod Saw	1	† Toad	1
† SprCyphr	2												
† Sync B&L	1												
† Pixie	2	† Pisces	2	† Spiral	2								
DigiBell	2	AirBells	2	BellHarp	2	GameImba	2	† Bounce	2				
† Akasaka	2	† DgBermda	2										
MilkyWay **	2	Night	2	Glisten	2	Puffy **	2	† Mimicry	2	† Parasite	2	† Cicada	2
Reso&Pan	2												

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 13 Other Waves 14 Other Waves 15 Other Waves 16 Other Waves 17

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0
Bank Select LSB	0	76	77	78	79	80
Instrument Group	Pgm# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E
↓ 10ページ続き... ↓						
Reed	65	SprnoSax	1			
	66	Alto Sax	1			
	67	TenorSax	1			
	68	Bari.Sax	1			
	69	Oboe	2			
	70	Eng.Horn	1			
	71	Bassoon	1			
	72	Clarinet	1			
Pipe	73	Piccolo	1			
	74	Flute	1			
	75	Recorder	1			
	76	PanFlute	1			
	77	Bottle	2			
	78	Shakhchi	2			
	79	Whistle	1			
	80	Ocarina	1			
Synth Lead	81	SquareLd	2	† Curse	2	† OctvBeep 1
	82	Saw Ld	2	† FatOctav	1	† Overdose 2 † PWMDecay 1 † SawDecay 1
	83	CaliopLd	2			
	84	Chiff Ld	2			
	85	CharanLd	2			
	86	Voice Ld	2			
	87	Fifth Ld	2			
	88	Bass&Ld	2			
Synth Pad	89	NewAgePd	2			
	90	Warm Pad	2			
	91	PolySyPd	2			
	92	ChoirPad	2			
	93	BowedPad	2			
	94	MetalPad	2			
	95	Halo Pad	2			
	96	SweepPad	2			
Synth Effects	97	Rain	2			
	98	SoundTrk	2			
	99	Crystal	2			
	100	Atmosphr	2			
	101	Bright	2			
	102	Goblins	2	† Beacon	2	
	103	Echoes	2			
	104	Sci-Fi	2			
Ethnic	105	Sitar	1			
	106	Banjo	1			
	107	Shamisen	1			
	108	Koto	1			
	109	Kalimba	1			
	110	Bagpipe	2			
	111	Fiddle	1			
	112	Shanai	1			
Percussive	113	TrnkBell	2			
	114	Agogo	2			
	115	SteelDrum	2			
	116	Woodblok	1			
	117	TaikoDrum	1			
	118	MelodTom	2			
	119	Syn Drum	1			
	120	RevCymbal	1			
Sound Effects	121	FretNoiz	2			
	122	BrthNoiz	2			
	123	Seashore	2			
	124	Tweet	2			
	125	Telephone	1			
	126	Helicptr	1			
	127	Applause	1			
	128	Gunshot	1			

: Bank0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

Other Waves 25 Other Instrument 1 Other Instrument 2 Other Instrument 3 Other Instrument 4

Bank Select MSB	0	0	0	0	0	0						
Bank Select LSB	0	88	96	97	98	99						
Instrument Group	Pgm.# (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E	E					
↓ 12ページ続き... ↓												
Reed	65	SprnoSax	1									
	66	Alto Sax	1									
	67	TenorSax	1									
	68	Bari.Sax	1									
	69	Oboe	2									
	70	Eng.Horn	1									
	71	Bassoon	1									
Pipe	72	Clarinet	1		BassClar **	1						
	73	Piccolo	1									
	74	Flute	1									
	75	Recorder	1									
	76	PanFlute	1		Kawala **	2						
	77	Bottle	2									
	78	Shakhchi	2									
	79	Whistle	1									
	80	Ocarina	1									
	Synth Lead	81	SquareLd	2								
82		Saw Ld	2		Seq Ana.	2						
83		CaliopLd	2									
84		Chiff Ld	2									
85		CharanLd	2									
86		Voice Ld	2									
87		Fifth Ld	2									
88		Bass&Ld	2									
Synth Pad	89	NewAgePd	2									
	90	Warm Pad	2									
	91	PolySyPd	2									
	92	ChoirPad	2									
	93	BowedPad	2									
	94	MetalPad	2									
	95	Halo Pad	2									
	96	SweepPad	2									
Synth Effects	97	Rain	2									
	98	SoundTrk	2									
	99	Crystal	2									
	100	Atmosphr	2									
	101	Bright	2		Smokey	2						
	102	Goblins	2		BelChoir	2	Dharma ***	2				
	103	Echoes	2									
	104	Sci-Fi	2									
Ethnic	105	Sitar	1		Tambra	2	Tamboura	2				
	106	Banjo	1		Rabab	2	Gopichnt	2	Oud	2		
	107	Shamisen	1		Tsugaru **	2						
	108	Koto	1		Taisho-k	2	Kanoon	2				
	109	Kalimba	1									
	110	Bagpipe	2									
	111	Fiddle	1									
Percussive	112	Shanai	1		Pungi	1	Hichrki	2				
	113	TnklBell	2		Bonang	2	Altair	2	Gamelan	2	S.Gamlan	2
	114	Agogo	2		Atrigane **	2						
	115	SteelDrm	2		Tablas **	2	GlasPerc	2	ThaiBell	2		
	116	Woodblok	1		Castanet	1						
	117	TaikoDrm	1		Gr.Cassa	1						
	118	MelodTom	2									
	119	Syn Drum	1									
	120	RevCymb1	1		RevSnar1 **	1	RevSnar2 **	1	RevKick1 **	1	RevConBD **	1
	Sound Effects	121	FretNoiz	2								
		122	BrthNoiz	2								
123		Seashore	2									
124		Tweet	2									
125		Telephone	1									
126		Helicptr	1									
127		Applause	1									
128		Gunshot	1									

□ : Bank0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

XG Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select LSB= バンクナンバー

MODEL EXCLUSIVE VOICE

Timbre Timbre, Poly Timbre, Looped Timbre, Looped, Poly Phrase, Looped Phrase, Looped, Poly SFX, Timbre

Bank Select MSB	0	48	48	48	48	48	48	48	48
Bank Select LSB	0	0	8	16	24	48	56	64	
Instrument Group	Pgrn # (1-128)	MU100 Basic	E	E	E	E	E	E	E
↓ 14ページ続き... ↓									
Reed	65	SprnoSax	1						
	66	Alto Sax	1						
	67	TenorSax	1						
	68	Bari.Sax	1						
	69	Oboe	2						
	70	Eng.Horn	1						
	71	Bassoon	1						
Pipe	72	Clarinet	1						
	73	Piccolo	1						
	74	Flute	1						
	75	Recorder	1						
	76	PanFlute	1						
	77	Bottle	2						
	78	Shakhchi	2						
	79	Whistle	1						
	80	Ocarina	1						
Synth Lead	81	SquareLd	2						
	82	Saw Ld	2						
	83	CalliopLd	2						
	84	Chiff Ld	2						
	85	CharanLd	2						
	86	Voice Ld	2						
	87	Fifth Ld	2						
	88	Bass&Ld	2						
Synth Pad	89	NewAgePd	2						
	90	Warm Pad	2						
	91	PolySyPd	2						
	92	ChoirPad	2						
	93	BowedPad	2						
	94	MetalPad	2						
	95	Halo Pad	2						
	96	SweepPad	2						
Synth Effects	97	Rain	2						
	98	SoundTrk	2						
	99	Crystal	2						
	100	Atmosphr	2						
	101	Bright	2						
	102	Goblins	2						
	103	Echoes	2						
	104	Sci-Fi	2						
Ethnic	105	Sitar	1						
	106	Banjo	1						
	107	Shamisen	1						
	108	Koto	1						
	109	Kalimba	1						
	110	Bagpipe	2						
	111	Fiddle	1						
	112	Shanai	1						
Percussive	113	TnklBell	2						
	114	Agogo	2						
	115	SteelDrum	2						
	116	Woodblok	1						
	117	TaikoDrum	1						
	118	MelodTom	2						
	119	Syn Drum	1						
	120	RevCymbal	1						
	121	FretNoiz	2						
Sound Effects	122	BrthNoiz	2						
	123	Seashore	2						
	124	Tweet	2						
	125	Telephone	1						
	126	Helicptr	1						
	127	Applause	1						
	128	Gunshot	1						

■ : 音はなりません。
 ** : MU80 Extension
 *** : MU90 Extension
 † : MU100 Extension

E: エレメントナンバー

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000, LSB= バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 2	E	Bank 3	E	Bank 4	E	Bank 5	E	
Instrument Group	Pgm #												
Piano	1	GrandPno	1										
	2	BritePno	1										
	3	El.Grand	2	LayerCP1	2	LayerCP2	2						
	4	HnkyTonk	2										
	5	E.Piano1	2										
	6	E.Piano2	2										
	7	Harpsi.	1										
	8	Clavi	2										
Chromatic Percussion	9	Celesta	1										
	10	Glocken	1										
	11	MusicBox	2										
	12	Vibes	1	HardVibe	2								
	13	Marimba	1										
	14	Xylophon	1										
	15	TubulBel	1										
	16	Dulcimer	1	Dulcimer2	2								
Organ	17	DrawOrgn	1	70sDrOr1	2								
	18	PercOrgn	1	70sPcOr1	2								
	19	RockOrgn	2										
	20	ChrchOrg	2										
	21	ReedOrgn	1										
	22	Acordion	2										
	23	Harmnica	1	Harmo. 2	2								
	24	TangoAcid	2										
Guitar	25	NylonGtr	1										
	26	SteelGtr	1										
	27	Jazz Gtr	1	MelloGtr	1								
	28	CleanGtr	1										
	29	Mute Gtr	1	Mu.DstGt	2								
	30	Ovrdrive	1										
	31	Dist.Gtr	1	DistGtr2	2	DistGtr3	2						
	32	GtrHarmo	1										
Bass	33	Aco.Bass	1										
	34	FngrBass	1	FngBass2	2	Jazzy Ba	1						
	35	PickBass	1										
	36	Fretless	1	Fretles2	2	Fretles3	2	Fretles4	2	SynFretl	2	SmthFrtl	2
	37	SlapBas1	1										
	38	SlapBas2	1										
	39	SynBass1	1	SynBa1Dk	1								
	40	SynBass2	2	ClkSynBa	2	ModulrBa	2	Seq Bass	2				
Strings	41	Violin	1										
	42	Viola	1										
	43	Cello	1										
	44	Contrabs	1										
	45	Trem.Str	1										
	46	Pizz.Str	1										
	47	Harp	1										
	48	Timpani	1										
Ensemble	49	Strings1	1	Slow Str	1								
	50	Strings2	1	70s Str	1								
	51	Syn Str1	2	Syn Str4	2								
	52	Syn Str2	2										
	53	ChoirAah	1										
	54	VoiceDoo	1										
55	SynVoice	1											
Brass	56	Orch.Hit	2	OrchHit2	2								
	57	Trumpet	1	Trumpet2	1								
	58	Trombone	1	Trmbone2	2								
	59	Tuba	1	Tuba 2	1								
	60	Mute Trp	1										
	61	Fr. Horn	2	FrHorn 2	2								
	62	BrssSect	1										
	63	SynBrss1	2	PolyBrss	2								
	64	SynBrss2	1	Soft Brs	2								

▼ 34ページへ続く... ▼

Bank 0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー

Bank 6	E	Bank 7	E	Bank 8	E	Bank 9	E	Bank 10	E	Bank 11	E	Bank 16	E
				GrndPnoK	1							MelloGrP	1
				BritPnoK	1								
				EJGrPnoK	2								
				HnkyTnkK	2								
				Chor.EP1	2							VX El.P1	2
				Chor.EP2	2							VX El.P2	2
				Harpsi.3	2							Harpsi.K	1
				Clavi K	1								
				Vibes K	1								
				MarimbaK	1							Balafon	2
				ChrchBel	2	Carillon	2						
				Cimbalom	2								
				DetDrwOr	2	70sDrOr2	2					60sDrOr1	2
				DetPrcOr	2								
				RotaryOr	2							SloRotar	2
				ChurOrg2	2							ChurOrg3	2
				AccordIt	2								
				Ukulele	1							NylonGt3	2
				12StrGtr	2	Nyln&Stl	2					Mandolin	2
				PdlSteel	1								
				ChorusGt	2								
				FunkGtr1	2							FunkGtr2	2
				FeedbkGt	2	FeedbGt2	2					PowerGt1	2
				GtFeedbk	1							AcoHarmo	1
				MutePkBa	1								
				ResoSlap	1								
				AcidBass	1	FastResB	1	TechnoBa	2			ResoBass	1
				DX Bass	2	X WireBa	2					RubberBa	2
				Slow Vln	1								
				SlwTrStr	1	Susp.Str	2						
				Orchestr	2	Orchstr2	2	TremOrch	2	ChoirStr	2	S.Strngs	2
				LegatoSt	2	Warm Str	2	S.SlwStr	2				
				Syn Str3	2								
				S.Choir	2	MelChoir	2						
				SyVoice2	2								
				Impact	2	BrssStab	2	DoublHit **	2			LoFi Hit	2
				FluglHrn	1								
				FrHrSolo	1							HornOrch	2
				BrssSec2	2							BrssFall	1
				SynBrss3	2	Quack Br	2					AnaBrss1	2
				SynBrss4	2							AnaBrss2	2

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000, LSB= バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 17	E	Bank 18	E	Bank 19	E	Bank 24	E	Bank 25	E
Instrument Group	Pgm #											
Piano	1	GrandPno	1									
	2	BritePno	1									
	3	El.Grand	2									
	4	HnkyTonk	2									
	5	E.Piano1	2						60sEl.P1	1	HardEl.P	2
	6	E.Piano2	2						DX Hard	2		
	7	Harpsi.	1						Harpsi.2	2		
	8	Clavi	2									
Chromatic Percussion	9	Celesta	1									
	10	Glocken	1									
	11	MusicBox	2									
	12	Vibes	1									
	13	Marimba	1	Balimba	2				Log Drum	2		
	14	Xylophon	1									
	15	TubulBel	1									
	16	Dulcimer	1									
Organ	17	DrawOrgn	1	60sDrOr2	2	60sDrOr3	2		CheezOrg	2		
	18	PercOrgn	1									
	19	RockOrgn	2						FstRotar	2		
	20	ChrchOrg	2						OrgFlute	2		
	21	ReedOrgn	1									
	22	Acordion	2									
	23	Harmnica	1									
	24	TangoAcd	2									
Guitar	25	NylonGtr	1						VelGtHrm	2		
	26	SteelGtr	1									
	27	Jazz Gtr	1									
	28	CleanGtr	1									
	29	Mute Gtr	1									
	30	Ovrdrive	1									
	31	Dist.Gtr	1	PowerGt2	2	Dst.5ths	2		RckRthm1	2	RckRthm2	2
	32	GtrHarmo	1									
Bass	33	Aco.Bass	1									
	34	FngrBass	1									
	35	PickBass	1									
	36	Fretless	1									
	37	SlapBas1	1									
	38	SlapBas2	1									
	39	SynBass1	1									
	40	SynBass2	2	SynBa2Dk	1	MelloSB1	1	SmthSynB	2			
Strings	41	Violin	1									
	42	Viola	1									
	43	Cello	1									
	44	Contrabs	1									
	45	Trem.Str	1									
	46	Pizz.Str	1									
	47	Harp	1									
	48	Timpani	1									
Ensemble	49	Strings1	1						Velo.Str	2		
	50	Strings2	1									
	51	Syn Str1	2									
	52	Syn Str2	2									
	53	ChoirAah	1									
	54	VoiceOoh	1									
	55	SynVoice	1									
	56	Orch.Hit	2									
Brass	57	Trumpet	1						BriteTrp	2	Warm Trp	2
	58	Trombone	1									
	59	Tuba	1									
	60	Mute Trp	1									
	61	Fr. Horn	2									
	62	BrssSect	1									
	63	SynBrss1	2									
	64	SynBrss2	1	AnVelBr2	2							

▼ 36ページへ続く... ▼

Bank 0と同じ音色が入っています。 E: エLEMENTナンバー

Bank 26	E	Bank 32	E	Bank 33	E	Bank 40	E	Bank 126	E	Bank 127	E
								A-Piano1	2	a.piano1	1
								A-Piano2	2	a.piano2	1
								A-Piano3	2	a.piano3	1
								A-Piano4	2	e.piano1	1
MelloEP1	2	El.Pno1K	1					A-Piano5	1	e.piano2	1
		El.Pno2K	1					A-Piano6	1	e.piano3	1
								A-Piano7	1	e.piano4	1
								E-Piano1	2	hnkytnk	2
								E-Piano2	2	e.organ1	2
								E-Piano3	2	e.organ2	2
								A-Guitr1	1	e.organ3	1
								A-Guitr2	2	e.organ4	1
								A-Guitr3	2	pipeorg1	2
								E-Guitr1	2	pipeorg2	2
								E-Guitr2	1	pipeorg3	2
								Slap-1	2	acordion	2
		DrawOrg2	2	Even Bar	2	Organ Ba	1	Slap-2	2	harpsi1	1
		PercOrg2	2					Slap-3	2	harpsi2	2
								Slap-4	2	harpsi3	1
		TrmOrgFl	2					Slap-5	2	clavi1	1
								Slap-6	2	clavi2	1
								Slap-7	2	clavi3	1
								Slap-8	2	celesta1	1
								Finger-1	1	celesta2	1
		NylonGt2	1			Requinto	1	Finger-2	2	synbras1	2
		SteelGt2	1					Picked-1	1	synbras2	2
								Picked-2	2	synbras3	2
								FretlsBs	1	synbras4	2
								A-Bass	2	synbass1	1
								Choir-1	1	synbass2	1
								Choir-2	1	synbass3	2
								Choir-3	2	synbass4	1
								Choir-4	2	newagepd	2
								Strngs-1	2	synharmo	2
								Strngs-2	2	choir pd	2
								Strngs-3	2	bowed pd	2
								Strngs-4	2	soundtrk	2
								E-Organ1	2	atmosphr	2
								E-Organ2	2	syn warm	2
								E-Organ3	2	synfunny	1
								E-Organ4	2	synecho1	2
								E-Organ5	2	rain	2
								E-Organ6	2	synoboe	2
								E-Organ7	2	synecho2	2
								E-Organ8	2	synsolo	2
								E-Organ9	2	synrdorg	2
								SoftTP-1	1	synbell	1
								SoftTP-2	1	squareld	2
								TP/TRB-1	1	strsect1	2
								TP/TRB-2	1	strsect2	2
								TP/TRB-3	1	strsect3	2
								TP/TRB-4	1	pizz.str	1
		Ch.Aahs2	2					TP/TRB-5	2	violin 1	2
								TP/TRB-6	2	violin 2	1
								Sax-1	1	cello 1	1
								Sax-2	1	cello 2	1
								Sax-3	1	contrabs	1
								Sax-4	2	harp 1	1
								Brass-1	1	harp 2	1
								Brass-2	1	guitar 1	1
								Brass-3	2	guitar 2	1
								Brass-4	2	elecgr1	2
								Brass-5	2	elecgr2	2
								Orch-Hit	1	sitar	1

▼ 37ページへ続く ▼

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000, LSB= バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 1	E	Bank 2	E	Bank 3	E	Bank 4	E	Bank 5	E		
Instrument Group	Pgm #													
↓ 30ページ続き... ↓														
Reed	65	SprnoSax	1											
	66	Alto Sax	1											
	67	TnrSax 2	1											
	68	Bari.Sax	1											
	69	Oboe	2											
	70	Eng.Horn	1											
	71	Bassoon	1											
	72	Clarinet	1											
Pipe	73	Piccolo	1											
	74	Flute	1											
	75	Recorder	1											
	76	PanFlute	1											
	77	Bottle	2											
	78	Shakhchi	2											
	79	Whistle	1											
	80	Ocarina	1											
Synth Lead	81	SquareLd	2	SquarLd2	1	Hollow	1	Mellow	2	SoloSine	2	Shroud	2	
	82	Saw Ld	2	Saw Ld 2	1	PulseSaw	2	ThickSaw	2	Big Lead	2	VeloLead	2	
	83	CaliopLd	2	Vent Syn	2	PureLead	2							
	84	Chiff Ld	2											
	85	CharanLd	2											
	86	Voice Ld	2											
	87	Fifth Ld	2	Big Five	2									
	88	Bass&Ld	2	Big&Low	2	Fat&Prky	2							
Synth Pad	89	NewAgePd	2	Fantasy	2									
	90	Warm Pad	2	ThickPad	2	Horn Pad	2	RotarStr	2	Soft Pad	2			
	91	PolySyPd	2	PolyPd80	2									
	92	ChoirPad	2	Heaven	2									
	93	BowedPad	2											
	94	MetalPad	2	Tine Pad	2	Pan Pad	2							
	95	Halo Pad	2											
	96	SweepPad	2	PolarPad	2									
Synth Effects	97	Rain	2	HrmoRain	2	AfrnWnd	2							
	98	SoundTrk	2	Ancestrl	2	Prologue	2							
	99	Crystal	2	SynMalet	1	SftCryst	2	RndGlock	2	LoudGlok	2	GlockChi	2	
	100	Atmosphr	2	WarmAtms	2	NylnHarp	2	Harp Vox	2	HollwRls	2	Nylon EP	2	
	101	Bright	2											
	102	Goblins	2	GobSynth	2	Creeper	2							
	103	Echoes	2	EchoBell	2	Echo Pan	2	Echoes 2	2	Big Pan	2	Reso&Pan	2	
	104	Sci-Fi	2	Starz	2									
Ethnic	105	Sitar	1	Sitar 2	2	DetSitar	2							
	106	Banjo	1	MuteBrjo	1									
	107	Shamisen	1	Tsugaru	2									
	108	Koto	1											
	109	Kalimba	1											
	110	Bagpipe	2											
	111	Fiddle	1											
	112	Shanai	1	Shanai 2	1									
Percussive	113	TnkIBell	2											
	114	Agogo	2											
	115	SteelDrm	2											
	116	Woodblok	1											
	117	TaikoDrm	1											
	118	MelodTom	2	Real Tom	2									
	119	Syn Drum	1											
	120	RevCymb1	1	Rev Cym2	1									
Sound Effects	121	FretNoiz	2	CuttngNz	1	Str Slap	1	CtngNz2	2	DstCutNz	2	B.Slide	2	
	122	BrthNoiz	2	Fl.KClk	1									
	123	Seashore	2	Shower	1	Thunder	1	Wind	1	Stream	2	Bubble	2	
	124	Tweet	2	Dog	1	Horse	1	Tweet 2	1	Kitty	1	Growl	1	
	125	Telephone	1	PhonCall	1	DoorSqek	1	DoorSlam	1	ScratchC	1	WindChim	1	
	126	Helicptr	1	CarElgnt	1	CarTSqel	1	Car Pass	1	CarCrash	1	Siren	2	
	127	Applause	1	Laugh	1	Scream	1	Punch	1	Heart	1	Footstep	1	
	128	Gunshot	1	MchinGun	1	LaserGun	2	Xplosion	2					

Bank 0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー

Bank 6	E	Bank 7	E	Bank 8	E	Bank 9	E	Bank 10	E	Bank 11	E	Bank 16	E
▼ 31ページ続き... ▼													
				HyprAlto	2								
				BrthTnSx	2								
				BassClar	1								
				Kawala	2								
LMSquare	2			SineLead	1								
HeavySyn	2	Dyna Saw	1	Dr.Lead	2						WaspySyn	2	
				DistLead	2								
				Converge	2	Shwimmer	2	Celstial	2				
				ClaviPad	2								
				Rave	2								
ClearBel	2	ChrstBel	2	VibeBell	2	DigiBell	2				ChorBell	2	
AtmosPad	2												
SynPiano	2												
				Tambra	2						Tamboura	2	
				Rabab	2						Gopichnt	2	
				Taisho-k	2						Kanoon	2	
				Pungi	1						Hichriki	2	
				Bonang	2	Altair	2	Gamelan	2	S.Gamlan	2	Rama Cym	2
				Atrigane	2								
				Castanet	1								
				Gr.Cassa	1								
				Mel Tom2	1	Rock Tom	2						
				Ana Tom	1	ElecPerc	2						
				RevSnar1	1	RevSnar2	1				RevKick1	1	
P.Scrape	1												
				ScratchS	2								
Train	1	JetPlane	2	Starship	2	Burst	2				Coaster	2	

TG300B Voice List (ノーマルボイス)

Bank Select MSB=000, LSB= バンクナンバー

Bank Select LSB	Bank 0	E	Bank 17	E	Bank 18	E	Bank 19	E	Bank 24	E	Bank 25	E	
Instrument Group	Pgm #												
↓ 32ページ続き... ↓													
Reed	65	SprnoSax	1										
	66	Alto Sax	1										
	67	TnrSax 2	1										
	68	Bari.Sax	1										
	69	Oboe	2										
	70	Eng.Horn	1										
	71	Bassoon	1										
Pipe	72	Clarinet	1										
	73	Piccolo	1										
	74	Flute	1										
	75	Recorder	1										
	76	PanFlute 1											
	77	Bottle	2										
	78	Shakhchi	2										
	79	Whistle	1										
	80	Ocarina	1										
Synth Lead	81	SquareLd	2										
	82	Saw Ld	2										
	83	CaliopLd	2										
	84	Chiff Ld	2										
	85	CharanLd	2										
	86	Voice Ld	2										
	87	Fifth Ld	2										
	88	Bass&Ld	2										
Synth Pad	89	NewAgePd	2										
	90	Warm Pad	2										
	91	PolySyPd	2										
	92	ChoirPad	2										
	93	BowedPad	2										
	94	MetalPad	2										
	95	Halo Pad	2										
	96	SweepPad	2										
Synth Effects	97	Rain	2										
	98	SoundTrk	2										
	99	Crystal	2	AirBells	2	BellHarp	2	Gamelmba	2				
	100	Atmosphr	2										
	101	Bright	2										
	102	Goblins	2										
	103	Echoes	2										
	104	Sci-Fi	2										
Ethnic	105	Sitar	1										
	106	Banjo	1						Oud	2			
	107	Shamisen	1										
	108	Koto	1										
	109	Kalimba	1										
	110	Bagpipe	2										
	111	Fiddle	1										
	112	Shanai	1										
	Percussive	113	TnklBell	2									
114		Agogo	2										
115		SteelDrm	2										
116		Woodblok	1										
117		TaikoDrm	1										
118		MelodTom	2										
119		Syn Drum	1										
120		RevCymb1	1	RevConBD	1				Rev Tom1	1	Rev Tom2	1	
Sound Effects		121	FretNoiz	2									
		122	BrthNoiz	2									
	123	Seashore	2										
	124	Tweet	2										
	125	Telephone	1										
	126	Helicptr	1										
	127	Applause	1										
	128	Gunshot	1										

Bank 0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー

Bank 26	E	Bank 32	E	Bank 33	E	Bank 40	E	Bank 126	E	Bank 127	E
↓ 33ページ続き... ↓											
								Silence		a.bass 1	1
								Silence		a.bass 2	1
								Silence		e.bass 1	1
								Silence		e.bass 2	1
								Silence		slapbas1	1
								Silence		slapbas2	1
								Silence		fretles1	1
								Silence		fretles2	1
								Silence		flute1	1
								Silence		flute2	1
								Silence		piccolo1	1
								Silence		piccolo2	2
								Silence		recorder	1
								Silence		panpipes	2
								Silence		sax1	2
								Silence		sax2	1
								Silence		sax3	1
								Silence		sax4	1
								Silence		clarint1	1
								Silence		clarint2	1
								Silence		oboe	1
								Silence		eng.horn	1
								Silence		bassoon	1
								Silence		harmnica	1
								Silence		trumpet1	1
								Silence		trumpet2	1
								Silence		trmbone1	2
								Silence		trmbone2	2
								Silence		fr.horn1	1
								Silence		fr.horn2	2
								Silence		tuba	2
								Silence		brssect1	1
								Silence		brssect2	2
								Silence		vibe1	1
								Silence		vibe2	1
								Silence		symallet	1
								Silence		maletwin	2
								Silence		glocken	2
								Silence		tubulbel	1
								Silence		xylophen	1
								Silence		marimba	2
								Silence		koto	1
								Silence		sho	2
								Silence		shakhchi	2
								Silence		whistle1	2
								Silence		whistle2	1
								Silence		bottle	2
								Silence		breath	2
								Silence		timpani	1
								Silence		melotom	1
								Silence		deepsnar	1
								Silence		e.perc1	1
								Silence		e.perc2	1
								Silence		taiko	1
								Silence		taikorim	1
								Silence		cymbal	2
								Silence		castanet	1
								Silence		triangle	1
								Silence		orchehit	1
								Silence		telephone	1
								Silence		bird	1
								Silence		jam	1
								Silence		efctwatr	2
								Silence		efctjngl	2

GM128 音色について

グループ名	Pgm# (1-128)	楽器名	表示名	ボイス説明
Piano	1	Grand Piano	GrandPno	グランドピアノ
	2	Bright Piano	BritePno	明るく歯切れのよいグランドピアノ
	3	Electric Grand Piano	El.Grand	エレクトリック グランドピアノ (CP80)
	4	Honky-tonk Piano	HnkyTonk	ラグタイム系ピアノ
	5	Electric Piano 1	E.Piano1	エレクトリックピアノ
	6	Electric Piano 2	E.Piano2	金属的な響きのエレクトリックピアノ (DX)
	7	Harpsichord	Harpsi.	ハ - ブシコ - ド
	8	Clavi	Clavi	クラビ
Chromatic Percussion	9	Celesta	Celesta	チェレスタ
	10	Glockenspiel	Glocken	グロッケン (鉄琴)
	11	Music Box	MusicBox	オルゴ - ル
	12	Vibraphone	Vibes	ビブラフォン (共鳴筒のついた鉄琴)
	13	Marimba	Marimba	マリンバ (共鳴筒のついた木琴)
	14	Xylophone	Xylophon	シロフォン (木琴)
	15	Tubular Bells	TubulBel	「のど自慢」のベル
	16	Dulcimer	Dulcimer	ダルシマー (打弦型の楽器)
Organ	17	Drawbar Organ	DrawOrgn	ドローバーオルガン
	18	Percussive Organ	PercOrgn	アタックの強い電子オルガン
	19	Rock Organ	RockOrgn	ロック系オルガン
	20	Church Organ	ChrchOrg	パイプオルガン
	21	Reed Organ	ReedOrgn	明るく軽い音色のオルガン
	22	Accordion	Acordion	アコ - ディオン
	23	Hamonica	Harmnica	ハ - モニカ
	24	Tango Accordion	TangoAcdd	タンゴ・アコ - ディオン
Guitar	25	Nylon Guitar	NylonGtr	クラシックギター -
	26	Steel Guitar	SteelGtr	フォークギター -
	27	Jazz Guitar	Jazz Gtr	エレキギター - (ジャズ)
	28	Clean Guitar	CleanGtr	エレキギター -
	29	Muted Guitar	Mute Gtr	ミュートギター -
	30	Overdriven Guitar	Ovrdrive	オ - バ - ドライブ・ギター -
	31	Distortion Guitar	Dist.Gtr	ディストーション・ギター -
	32	Guitar Harmonics	GtrHarmo	ハ - モニクス
Bass	33	Acoustic Bass	Aco.Bass	ウッドベース
	34	Finger Bass	FngrBass	エレキベース (指弾き)
	35	Pick Bass	PickBass	エレキベース (ピック弾き)
	36	Fretless Bass	Fretless	フレットレスベース
	37	Slap Bass 1	SlapBas1	チョップパ - ベース
	38	Slap Bass 2	SlapBas2	アタックの弱いチョップパ - ベース
	39	Synth Bass 1	SynBass1	スィープ感のあるシンセベース
	40	Synth Bass 2	SynBass2	シンセベース
Strings	41	Violin	Violin	バイオリン
	42	Viola	Viola	ビオラ
	43	Cello	Cello	チェロ
	44	Contrabass	Contrabs	コントラバス
	45	Tremolo Strings	Trem.Str	トレモロ奏法のストリングス
	46	Pizzicato Strings	Pizz.Str	ピチカ - ト奏法のストリングス
	47	Orchestral Harp	Harp	ハ - ブ
	48	Timpani	Timpani	ティンパニ
Ensemble	49	Strings 1	Strings1	ストリングス
	50	Strings 2	Strings2	アタックの緩やかなストリングス
	51	Synth Strings 1	Syn Str1	シンセストリングス
	52	Synth Strings 2	Syn Str2	アタックの緩やかなシンセストリングス
	53	Choir Aahs	ChoirAah	コーラス「アー」
	54	Voice Oohs	VoiceOoh	コーラス「ウー」
	55	Synth Voice	SynVoice	ボコ - ダ - 系コーラス
	56	Orchestra Hit	Orch.Hit	オ - ケストラヒット
Brass	57	Trumpet	Trumpet	トランペット
	58	Trombone	Trombone	トロンボーン
	59	Tuba	Tuba	チューバ
	60	Muted Trumpet	Mute Trp	ミュートトランペット
	61	French Horn	Fr. Horn	ホルン
	62	Brass Section	BrssSect	ブラスセクション
	63	Synth Brass 1	SynBrss1	シンセブラス
	64	Synth Brass 2	SynBrss2	アタックの緩やかなシンセブラス

グループ名	Pgm# (1-128)	楽器名	表示名	ボイス説明
Reed	65	Soprano Sax	SprnoSax	ソプラノサククス
	66	Alto Sax	Alto Sax	アルトサククス
	67	Tenor Sax	TenorSax	テナ - サククス
	68	Baritone Sax	Bari.Sax	バリトンサククス
	69	Oboe	Oboe	オ - ボエ
	70	English Horn	Eng.Horn	イングリッシュホルン
	71	Bassoon	Bassoon	バス - ン
	72	Clarinet	Clarinet	クラリネット
Pipe	73	Piccolo	Piccolo	ピッコロ
	74	Flute	Flute	フル - ト
	75	Recorder	Recorder	リコ - ダ -
	76	Pan Flute	PanFlute	パンフル - ト
	77	Blown Bottle	Bottle	ボトル
	78	Shakuhachi	Shakhchi	尺八
	79	Whistle	Whistle	口笛
	80	Ocarina	Ocarina	オカリナ
Synth Lead	81	Square Lead	SquareLd	アナログシンセリード (矩形波)
	82	Sawtooth Lead	Saw Ld	アナログシンセリード (のこぎり波)
	83	Calliope Lead	CalliopLd	パンフルート風リード
	84	Chiff Lead	Chiff Ld	シンセプラス風リード
	85	Charang Lead	CharanLd	ディストーションギター風リード
	86	Voice Lead	Voice Ld	コーラスリード
	87	Fifths Lead	Fifth Ld	シンセリード + 完全 4 度下
	88	Bass & Lead	Bass&Ld	シンセベース + シンセリード
Synth Pad	89	New Age Pad	NewAgePd	ベル + コーラス
	90	Warm Pad	Warm Pad	アタックの緩やかなパッド
	91	Poly Synth Pad	PolySyPd	シンセプラス風のパッド
	92	Choir Pad	ChoirPad	コーラス・パッド
	93	Bowed Pad	BowedPad	グラスハープ風のパッド
	94	Metallic Pad	MetalPad	固いシンセストリングス風のパッド
	95	Halo Pad	Halo Pad	ブレスノイズの入ったパッド
	96	Sweep Pad	SweepPad	アタックの緩やかなスイープ・パッド
Synth Effects	97	Rain	Rain	暖かく、透明感のあるシンセ音
	98	Sound Track	SoundTrk	アナログシンセ・パッド + 完全 4 度上
	99	Crystal	Crystal	オルゴール、ベル
	100	Atmosphere	Atmosphr	ハープ + ストリングス
	101	Brightness	Bright	アタックが強く、減衰の速いシンセコーラス
	102	Goblins	Goblins	アタックの緩やかなスイープ音 + せせらぎ
	103	Echoes	Echoes	アタックのはっきりしたパッド + リリースエコー
	104	Sci-Fi	Sci-Fi	金属的なシンセパッド
Ethnic	105	Sitar	Sitar	シタ - ル
	106	Banjo	Banjo	バンジョ -
	107	Shamisen	Shamisen	三味線
	108	Koto	Koto	琴
	109	Kalimba	Kalimba	カリンバ
	110	Bagpipe	Bagpipe	バグパイプ
	111	Fiddle	Fiddle	フィドル (バイオリン)
	112	Shanai	Shanai	エスニックな木管楽器
Percussive	113	Tinkle Bell	TnklBell	ベル
	114	Agogo	Agogo	アゴゴ
	115	Steel Drums	SteelDrm	スティ - ルドラム
	116	Woodblock	WoodBlok	ウッドブロック
	117	Taiko Drum	TaikoDrm	和太鼓
	118	Melodic Tom	MelodTom	メロタム
	119	Synth Drum	Syn Drum	シンセドラム
	120	Reverse Cymbal	RevCymbI	リバ - スシンバル
Sound Effects	121	Fret Noise	FretNoiz	フレットノイズ
	122	Breath Noise	BrthNoiz	ブレスノイズ
	123	Seashore	Seashore	波
	124	Bird Tweet	Tweet	小鳥のさえずり
	125	Telephone Ring	Telephone	電話のベル
	126	Helicopter	Helicptr	ヘリコプタ -
	127	Applause	Applause	観衆の拍手
	128	Gunshot	Gunshot	拳銃

C/M Voice List

pgm# (1-128)	TYPE1 Part1 ~ 9			TYPE2 Part11 ~ 16		
	(full name)	(display)	E	(full name)	(display)	E
1	acoustic piano 1	a.piano1	1	Acoustic Piano 1	A-Piano1	2
2	acoustic piano 2	a.piano2	1	Acoustic Piano 2	A-Piano2	2
3	acoustic piano 3	a.piano3	1	Acoustic Piano 3	A-Piano3	2
4	electric piano 1	e.piano1	1	Acoustic Piano 4	A-Piano4	2
5	electric piano 2	e.piano2	1	Acoustic Piano 5	A-Piano5	1
6	electric piano 3	e.piano3	1	Acoustic Piano 6	A-Piano6	1
7	electric piano 4	e.piano4	1	Acoustic Piano 7	A-Piano7	1
8	honky-tonk piano	hnytkn	2	Electric Piano 1	E-Piano1	2
9	electric organ 1	e.organ1	2	Electric Piano 2	E-Piano2	2
10	electric organ 2	e.organ2	2	Electric Piano 3	E-Piano3	2
11	electric organ 3	e.organ3	1	Acoustic Guitar 1	A-Guitr1	1
12	electric organ 4	e.organ4	1	Acoustic Guitar 2	A-Guitr2	2
13	pipe organ 1	pipeorg1	2	Acoustic Guitar 3	A-Guitr3	2
14	pipe organ 2	pipeorg2	2	Electric Guitar 1	E-Guitr1	2
15	pipe organ 3	pipeorg3	2	Electric Guitar 2	E-Guitr2	1
16	accordion	acordion	2	Slap Bass 1	Slap-1	2
17	harpsichord 1	harpsi1	1	Slap Bass 2	Slap-2	2
18	harpsichord 2	harpsi2	2	Slap Bass 3	Slap-3	2
19	harpsichord 3	harpsi3	1	Slap Bass 4	Slap-4	2
20	clavi 1	clavi1	1	Slap Bass 5	Slap-5	2
21	clavi 2	clavi2	1	Slap Bass 6	Slap-6	2
22	clavi 3	clavi3	1	Slap Bass 7	Slap-7	2
23	celesta 1	celesta1	1	Slap Bass 8	Slap-8	2
24	celesta 2	celesta2	1	Finger Bass 1	Finger-1	1
25	synth brass 1	synbras1	2	Finger Bass 2	Finger-2	2
26	synth brass 2	synbras2	2	Picked Bass 1	Picked-1	1
27	synth brass 3	synbras3	2	Picked Bass 2	Picked-2	2
28	synth brass 4	synbras4	2	Fretless Bass	FretlsBs	1
29	synth bass 1	synbass1	1	Acoustic Bass	A-Bass	2
30	synth bass 2	synbass2	1	Choir 1	Choir-1	1
31	synth bass 3	synbass3	2	Choir 2	Choir-2	1
32	synth bass 4	synbass4	1	Choir 3	Choir-3	2
33	new age pad	newagepd	2	Choir 4	Choir-4	2
34	synth harmo	synharmo	2	Strings 1	Strngs-1	2
35	choir pad	choir pd	2	Strings 2	Strngs-2	2
36	bowed pad	bowed pd	2	Strings 3	Strngs-3	2
37	sound track	soundtrk	2	Strings 4	Strngs-4	2
38	atmosphere	atmosphr	2	Electric Organ 1	E-Organ1	2
39	synth warm	syn warm	2	Electric Organ 2	E-Organ2	2
40	synth funny	synfunny	1	Electric Organ 3	E-Organ3	2
41	synth echo 1	synecho1	2	Electric Organ 4	E-Organ4	2
42	rain	rain 2		Electric Organ 5	E-Organ5	2
43	synth oboe	synoboe	2	Electric Organ 6	E-Organ6	2
44	synth echo 2	synecho2	2	Electric Organ 7	E-Organ7	2
45	synth solo	synsolo	2	Electric Organ 8	E-Organ8	2
46	synth reed organ	synrdorg	2	Electric Organ 9	E-Organ9	2
47	synth bell	synbell	1	Soft Trumpet 1	SoftTP-1	1
48	square lead	squareld	2	Soft Trumpet 2	SoftTP-2	1
49	string section 1	strsect1	2	Trumpet/Trombone 1	TP/TRB-1	1
50	string section 2	strsect2	2	Trumpet/Trombone 2	TP/TRB-2	1
51	string section 3	strsect3	2	Trumpet/Trombone 3	TP/TRB-3	1
52	pizzicato strings	pizz.str	1	Trumpet/Trombone 4	TP/TRB-4	1
53	violin 1	violin 1	2	Trumpet/Trombone 5	TP/TRB-5	2
54	violin 2	violin 2	1	Trumpet/Trombone 6	TP/TRB-6	2
55	cello 1	cello 1	1	Sax 1	Sax-1	1
56	cello 2	cello 2	1	Sax 2	Sax-2	1
57	contrabass	contrabs	1	Sax 3	Sax-3	1
58	harp 1	harp 1	1	Sax 4	Sax-4	2
59	harp 2	harp 2	1	Brass 1	Brass-1	1
60	guitar 1	guitar 1	1	Brass 2	Brass-2	1
61	guitar 2	guitar 2	1	Brass 3	Brass-3	2
62	electric guitar 1	elecgr1	2	Brass 4	Brass-4	2
63	electric guitar 2	elecgr2	2	Brass 5	Brass-5	2
64	sitar	sitar	1	Orchestra Hit	Orch-Hit	1

pgm# (1-128)	TYPE1 Part1 ~ 9			TYPE2 Part11 ~ 16		
	(full name)	(display)	E	(full name)	(display)	E
65	acoustic bass 1	a.bass 1	1	Silence	Silence	
66	acoustic bass 2	a.bass 2	1	Silence	Silence	
67	electric bass 1	e.bass 1	1	Silence	Silence	
68	electric bass 2	e.bass 2	1	Silence	Silence	
69	slap bass 1	slapbas1	1	Silence	Silence	
70	slap bass 2	slapbas2	1	Silence	Silence	
71	fretless bass 1	fretles1	1	Silence	Silence	
72	fretless bass 2	fretles2	1	Silence	Silence	
73	flute 1	flute1	1	Silence	Silence	
74	flute 2	flute2	1	Silence	Silence	
75	piccolo 1	piccolo1	1	Silence	Silence	
76	piccolo 2	piccolo2	2	Silence	Silence	
77	recorder	recorder	1	Silence	Silence	
78	pan pipes	panpipes	2	Silence	Silence	
79	sax 1	sax1	2	Silence	Silence	
80	sax 2	sax2	1	Silence	Silence	
81	sax 3	sax3	1	Silence	Silence	
82	sax 4	sax4	1	Silence	Silence	
83	clarinet 1	clarint1	1	Silence	Silence	
84	clarinet 2	clarint2	1	Silence	Silence	
85	oboe	oboe	1	Silence	Silence	
86	english horn	eng.horn	1	Silence	Silence	
87	bassoon	bassoon	1	Silence	Silence	
88	harmonica	harmnica	1	Silence	Silence	
89	trumpet 1	trumpet1	1	Silence	Silence	
90	trumpet 2	trumpet2	1	Silence	Silence	
91	trombone 1	trmbone1	2	Silence	Silence	
92	trombone 2	trmbone2	2	Silence	Silence	
93	frugel horn 1	fr.horn1	1	Silence	Silence	
94	frugel horn 2	fr.horn2	2	Silence	Silence	
95	tuba	tuba	2	Silence	Silence	
96	brass section 1	brssect1	1	Silence	Silence	
97	brass section 2	brssect2	2	Silence	Silence	
98	vibraphone 1	vibe1	1	Silence	Silence	
99	vibraphone 2	vibe2	1	Silence	Silence	
100	synth mallet	symallet	1	Silence	Silence	
101	mallet windbell	maletwin	2	Silence	Silence	
102	glockenspiel	glocken	2	Silence	Silence	
103	tublar bells	tubulbel	1	Silence	Silence	
104	xylophone	xylophen	1	Silence	Silence	
105	marimba	marimba	2	Silence	Silence	
106	koto	koto	1	Silence	Silence	
107	sho	sho	2	Silence	Silence	
108	shakuhachi	shakhchi	2	Silence	Silence	
109	whistle 1	whistle1	2	Silence	Silence	
110	whistle 2	whistle2	1	Silence	Silence	
111	bottle	bottle	2	Silence	Silence	
112	breath pipe	breath	2	Silence	Silence	
113	timpani	timpani	1	Silence	Silence	
114	melodi tom	melotom	1	Silence	Silence	
115	deep snare	deepsnar	1	Silence	Silence	
116	electric percussion 1	e.perc1	1	Silence	Silence	
117	electric percussion 2	e.perc2	1	Silence	Silence	
118	taiko	taiko	1	Silence	Silence	
119	taiko rim	taikorim	1	Silence	Silence	
120	cymbal	cymbal	2	Silence	Silence	
121	castanet	castanet	1	Silence	Silence	
122	triangle	triangle	1	Silence	Silence	
123	orchestra hit	orchehit	1	Silence	Silence	
124	telephone	telephone	1	Silence	Silence	
125	bird tweet	bird	1	Silence	Silence	
126	one note jam	jam	1	Silence	Silence	
127	effect water	efctwatr	2	Silence	Silence	
128	effect jungle	efctjngl	2	Silence	Silence	

XG Drum Map (ドラムボイス)

Bank Select MSB	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Bank Select LSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program#	1	10	17	18	25	26	27	27	28	29	
Note#	Note	Off	Group								
13	C# -1	3	Surdo Mute	1	Surdo Mute V ***	1					
14	D -1	3	Surdo Open	1	Surdo Open V ***	1					
15	D# -1		Hi Q	1							
16	E -1		Whip Slap	1							
17	F -1	4	Scratch H	1							
18	F# -1	4	Scratch L	1							
19	G -1		Finger Snap	1							
20	G# -1		Click Noise	1							
21	A -1		Metronome Click	1							
22	A# -1		Metronome Bell	1							
23	B -1		Seq Click L	1							
24	C 0		Seq Click H	1							
25	C# 0		Brush Tap	1	Brush Tap V ***	1					
26	D 0		Brush Swirl	1	Brush Swirl V ***	1					
27	D# 0		Brush Slap	1	Brush Slap V ***	1					
28	E 0		Brush Tap Swirl	1	Brush Tap Swirl V ***	1					
29	F 0	0	Snare Roll	1	Snare Roll V ***	1					
30	F# 0		Castanet	1							
31	G 0		Snare Soft	1							
32	G# 0		Sticks	1							
33	A 0		Kick Soft	1							
34	A# 0		Open Rim Shot	1							
35	B 0		Kick Tight	1	Kick Dark ***	1	Kick 2	1	Kick 4 ***	1	Kick Gate
36	C 1		Kick	1	Kick Room Gate ***	1	Kick Gate	1	Kick Gate 2 ***	1	Kick Gate Heavy
37	C# 1		Side Stick	1							
38	D 1		Snare	1	Snare Snappy 2 ***	1	Snare Rock	1	Snare Rock 2 ***	1	Snare Noisy 2
39	D# 1		Hand Clap	1							
40	E 1		Snare Tight	1	Snare Tight Snappy 2 ***	1	Snare Rock Rim	1	Snare Rock Rim Q ***	1	Snare Noisy 3
41	F 1		Floor Tom L	1	Floor Tom L Q ***	1	Tom Room 1	1	Tom Room 1 Q ***	1	Tom Electro 1
42	F# 1	1	Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed Q ***	1					
43	G 1		Floor Tom H	1	Room Tom 2 Q ***	1	Tom Rock 2	1	Tom Rock 2 H ***	1	Tom Electro 2
44	G# 1	1	Kick Tight	1	Hi-Hat Pedal	1					
45	A 1		Low Tom	1	Room Tom 3 Q ***	1	Tom Rock 3	1	Tom Rock 3 L Short ***	1	Tom Electro 3
46	A# 1	1	Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open L ***	1					
47	B 1		Mid Tom L	1	Tom Room 4 Dark ***	1	Tom Rock 4	1	Tom Rock 4 L Short ***	1	Tom Electro 4
48	C 2		Mid Tom H	1	Tom Room 5 L Dark ***	1	Tom Rock 5	1	Tom Rock 5 L Short ***	1	Tom Electro 5
49	C# 2		Crash Cymbal 1	1							
50	D 2		High Tom	1	Tom Room 6 L Dark ***	1	Tom Rock 6	1	Tom Rock 6 L Short ***	1	Tom Electro 6
51	D# 2		Ride Cymbal 1	1	Ride Cymbal 1 V ***	1					
52	E 2		Chinese Cymbal	1	Chinese Cymbal V ***	1					
53	F 2		Ride Cymbal Cup	1							
54	F# 2		Tambourine	1							
55	G 2		Splash Cymbal	1	Splash Cymbal V ***	1					
56	G# 2		Cowbell	1							
57	A 2		Crash Cymbal 2	1	Crash Cymbal 2 V ***	1					
58	A# 2		Vibraslap	1							
59	B 2		Ride Cymbal 2	1	Ride Cymbal 2 V ***	1					
60	C 3		Bongo H	1	Bongo H V ***	1					
61	C# 3		Bongo L	1	Bongo L V ***	1					
62	D 3		Conga H Mute	1	Conga H Mute V ***	1					
63	D# 3		Conga H Open	1	Conga H Open V ***	1					
64	E 3		Conga L	1	Conga L V ***	1					
65	F 3		Timbale H	1	Timbale H V ***	1					
66	F# 3		Timbale L	1	Timbale L V ***	1					
67	G 3		Agogo H	1	Agogo H V ***	1					
68	G# 3		Agogo L	1	Agogo L V ***	1					
69	A 3		Cabasa	1							
70	A# 3		Maracas	1							
71	B 3	0	Samba Whistle H	1	Samba Whistle H V ***	1					
72	C 4	0	Samba Whistle L	1	Samba Whistle L V ***	1					
73	C# 4		Guiro Short	1							
74	D 4	0	Guiro Long	1							
75	D# 4		Claves	1							
76	E 4		Wood Block H	1							
77	F 4		Wood Block L	1							
78	F# 4		Cuica Mute	1	Cuica Mute V ***	1					
79	G 4		Cuica Open	1	Cuica Open V ***	1					
80	G# 4	2	Triangle Mute	1							
81	A 4	2	Triangle Open	1							
82	A# 4		Shaker	1							
83	B 4		Jingle Bells	1							
84	C 5		Bell Tree	1							
85	C# 5			1							
86	D 5			1							
87	D# 5			1							
88	E 5			1							
89	F 5			1							
90	F# 5			1							
91	G 5			1							

Standard Kitと同じ
音はなりません

**: MU80 Extension
***: MU90 Extension
****: MU100 Extension

E: エレメントナンバー

XG Drum Map (ドラムボイス)

Bank Select MSB	127		127		127		127	
Bank Select LSB	0		0		0		0	
Program#	1		67		127		128	
	Key	Alternate	Standard Kit		E	Standard Kit		E
Note#	Note	Off	Group	Standard Kit	E	Coffin Kit ****	Standard Kit	Standard Kit
						MU100 Native****	Standard Kit	MU Basic****
13	C#	-1	3	Surdo Mute	1	Surdo Mute V ***	1	
14	D	-1	3	Surdo Open	1	Surdo Open V ***	1	
15	D#	-1		Hi Q	1			
16	E	-1		Whip Slap	1			
17	F	-1	4	Scratch H	1			
18	F#	-1	4	Scratch L	1			
19	G	-1		Finger Snap	1			
20	G#	-1		Click Noise	1			
21	A	-1		Metronome Click	1			
22	A#	-1		Metronome Bell	1			
23	B	-1		Seq Click L	1			
24	C	0		Seq Click H	1			
25	C#	0		Brush Tap	1	Brush Tap V ***	1	
26	D	0	0	Brush Swirl	1	Brush Swirl V ***	1	
27	D#	0		Brush Slap	1	Brush Slap V ***	1	
28	E	0	0	Brush Tap Swirl	1	Brush Tap Swirl L ***	1	
29	F	0	0	Snare Roll	1	Snare Roll V ***	1	
30	F#	0		Castanet	1		Castanet#	1
31	G	0		Snare Soft	1	Rim Gate 4 ****	1	Snare Soft#
32	G#	0		Sticks	1	Sticks Q ****	1	
33	A	0		Kick Soft	1	Kick Cough L ****	1	
34	A#	0		Open Rim Shot	1	Rim Gate 5 ****	1	Open Rim Shot#
35	B	0		Kick Tight	1	Kick Comp 2 L ****	1	
36	C	1		Kick	1	Kick Comp 2 H ****	1	
37	C#	1		Side Stick	1	Side Stick Dry L ****	1	Side Stick#
38	D	1		Snare	1	Snare Tin L ****	1	Snare#
39	D#	1		Hand Clap	1	Hand Clap Dark ****	1	
40	E	1		Snare Tight	1	Snare Can L ****	1	Snare Tight#
41	F	1		Floor Tom L	1	Floor Tom Tech L ****	1	
42	F#	1	1	Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed Tech ****	1	Hi-Hat Closed#
43	G	1		Floor Tom H	1	Floor Tom Tech H ****	1	
44	G#	1	1	Hi-Hat Pedal	1	Hi-Hat Pedal Tech ****	1	Hi-Hat Pedal#
45	A	1		Low Tom	1	Low Tom Tech ****	1	
46	A#	1	1	Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open 3 Dark ****	1	Hi-Hat Open#
47	B	1		Mid Tom L	1	Mid Tom Tech L ****	1	
48	C	2		Mid Tom H	1	Mid Tom Tech H ****	1	
49	C#	2		Crash Cymbal 1	1	Crash Cymbal Dark 2 ****	1	Crash Cymbal 1#
50	D	2		High Tom	1	High Tom Tech ****	1	
51	D#	2		Ride Cymbal 1	1	Ride Cymbal Hard 2 ****	1	Ride Cymbal 1#
52	E	2		Chinese Cymbal	1	Chinese Cymbal Q ****	1	Chinese Cymbal#
53	F	2		Ride Cymbal Cup	1	Ride Cymbal Cup 5 ****	1	Ride Cymbal Cup#
54	F#	2		Tambourine	1	Tambourine Dark ****	1	
55	G	2		Splash Cymbal	1	Tech Splash Cymbal ****	1	
56	G#	2		Cowbell	1	Cowbell Lo-Fi ****	1	Cowbell#
57	A	2		Crash Cymbal 2	1	Crash Cymbal 2 Q ****	1	Crash Cymbal 2#
58	A#	2		Vibraslap	1			
59	B	2		Ride Cymbal 2	1	Ride Cymbal 5 ****	1	Ride Cymbal 2#
60	C	3		Bongo H	1	Bongo H V ***	1	
61	C#	3		Bongo L	1	Bongo L V ***	1	
62	D	3		Conga H Mute	1	Conga H Mute V ***	1	Conga H Mute#
63	D#	3		Conga H Open	1	Conga H Open V ***	1	Conga H Open#
64	E	3		Conga L	1	Conga L 2 ****	1	Conga L#
65	F	3		Timbale H	1	Timbale H V ***	1	
66	F#	3		Timbale L	1	Timbale L V ***	1	
67	G	3		Agogo H	1	Agogo H V ***	1	
68	G#	3		Agogo L	1	Agogo L V ***	1	
69	A	3		Cabasa	1			
70	A#	3		Maracas	1	Maracas Q ****	1	
71	B	3	0	Samba Whistle H	1	Samba Whistle H V ***	1	
72	C	4	0	Samba Whistle L	1	Samba Whistle L V ***	1	
73	C#	4		Guiro Short	1			
74	D	4	0	Guiro Long	1			
75	D#	4		Claves	1			
76	E	4		Wood Block H	1			
77	F	4		Wood Block L	1			
78	F#	4		Cuica Mute	1			
79	G	4		Cuica Open	1	Cuica Open H ***	1	
80	G#	4	2	Triangle Mute	1			
81	A	4	2	Triangle Open	1			
82	A#	4		Shaker	1			
83	B	4		Jingle Bells	1			
84	C	5		Bell Tree	1			
85	C#	5						
86	D	5						
87	D#	5						
88	E	5						
89	F	5						
90	F#	5						
91	G	5						

 : Standard Kitと同じ ** : MU80 Extension E: エレメントナンバー
 : 音はなりません *** : MU90 Extension
 : 音はなりません **** : MU100 Extension

C/M Drum Map (ドラムボイス)

Note#	Note	Alternate assign	C/M Kit	E	
35	B	0	Kick Tight CM	1	
36	C	1	Kick CM	1	
37	C#	1	Side Stick CM	1	
38	D	1	Snare CM	1	
39	D#	1	Hand Clap CM	1	
40	E	1	Snare Electro CM	1	
41	F	1	Floor Tom L CM	1	
42	F#	1	1	Hi-Hat Closed CM	1
43	G	1	Floor Tom H CM	1	
44	G#	1	1	Hi-Hat Open Short CM	1
45	A	1	Low Tom CM	1	
46	A#	1	1	Hi-Hat Open CM	1
47	B	1	Mid Tom L CM	1	
48	C	2	Mid Tom H CM	1	
49	C#	2	Crash Cymbal CM	1	
50	D	2	High Tom CM	1	
51	D#	2	Ride Cymbal CM	1	
52	E	2			
53	F	2			
54	F#	2	Tambourine CM	1	
55	G	2			
56	G#	2	Cowbell CM	1	
57	A	2			
58	A#	2			
59	B	2			
60	C	3	Bongo H CM	1	
61	C#	3	Bongo L CM	1	
62	D	3	Conga H Mute CM	1	
63	D#	3	Conga H Open CM	1	
64	E	3	Conga L CM	1	
65	F	3	Timbale H CM	1	
66	F#	3	Timbale L CM	1	
67	G	3	Agogo H CM	1	
68	G#	3	Agogo L CM	1	
69	A	3	Cabasa CM	1	
70	A#	3	Maracas CM	1	
71	B	3	2	Samba Whistle H TG CM	1
72	C	4	2	Samba Whistle L TG CM	1
73	C#	4	3	Vibraslap CM	1
74	D	4	3		
75	D#	4	Claves CM	1	
76	E	4	Laugh	1	
77	F	4	Scream	1	
78	F#	4	4	Punch	1
79	G	4	4	Heartbeat	1
80	G#	4	5	Footsteps	1
81	A	4	5	Footsteps	1
82	A#	4	Applause	1	
83	B	4	Door Squeak	1	
84	C	5	Door Slam	1	
85	C#	5	Scratch Cut	1	
86	D	5	6	Wind Chime	1
87	D#	5	6	Ignition	1
88	E	5	Squeal	1	
89	F	5	Exhaust	1	
90	F#	5	Crash	1	
91	G	5	Siren	2	
92	G#	5	Train	1	
93	A	5	Jet Plane	2	
94	A#	5	Helicopter	1	
95	B	5	Starship	2	
96	C	6	Gunshot	1	
97	C#	6	Machine Gun	1	
98	D	6	Laser Gun	2	
99	D#	6	Explosion	2	
100	E	6	Dog	1	
101	F	6	Horse	1	
102	F#	6	Bird Tweet	2	
103	G	6	Shower	2	
104	G#	6	Thunder	1	
105	A	6	Wind	1	
106	A#	6	Seashore	2	
107	B	6	Stream	2	
108	C	7	Bubble	2	

：音はなりません

Performance List (プリセットパフォーマンスリスト MSB=001, LSB=000)

Pgm#	Category	Performance Name	Comment
1	FX	Heavens Door	ウオーンなエフェクト音色。MWでフィルターコントロール。
2	FX	Stereo Grand	ステレオサンプリング風のあるグラウンド・ピアノ。
3	BR	Saw Classic	アナログノコギリ波のブラス。ディレイエフェクト。
4	FX	Analog Age	暖か透明感のある。アナログシンセパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
5	FX	VoxBell	シンセ・ボイスとベルが混ざったようなサウンド。
6	KS	Two Flutish	左手でパッド、右手でパンフルート。
7	BA	Super Bass	低音感と太さが絶妙なエレキ・ベース。
8	OR	70s Organ AT	70年代早いオルガン。アフタータッチでロータースピードをコントロール。
9	SL	Touch Line	ファスのかかったノコギリ波。フィルターを動かして、テクノのデータに。
10	SC	Rave Mecca	コード弾き用ダンスサウンド。MWでフィルターコントロール。
11	EN	Superstrings	暖かいアナログシンセストリングス。MWでフィルターコントロール。
12	PF	Old EP	往年のヴァンテージ・エレクトリック・ピアノ。
13	LD	Sync SynQ	アナログ・シンセで代表的なシク・サウンド。
14	PD	Fancy Pad	雰囲気のあるパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
15	SC	Dikk Tekk	硬いシーケンスベースに。MWでフィルターコントロール。
16	ST	Laser Harp	深くフェーザーのかかったシンセ。
17	GT	Feedback EG	フィードバック音がリアルなディストーション・ギター。
18	OR	Full Organ	明るいエレクトリックオルガン。MWでフィルターコントロール。
19	LD	Dyno Lead	クラシカルなアナログリード。ボルタメントが効果的。
20	PF	CP70 On Stage	あのヤマハエレクトリックグラウンド。
21	BR	Super Brass	まっすぐパワフルなブラスセクション。MWでフィルターコントロール。
22	FX	Ethnograph	ニューエイジ風の印象的なサウンドカラージュ。
23	SL	Tecspiration	ファスのかかった。アナログテクノサウンド。
24	CO	Vox Pop	タイトなシンセコーラス。速いバッセージに。
25	PD	Dark Pad	暗いシンセパッド。MWでフィルターコントロール。
26	FX	Sparkle Pad	きらめきのあるパッド。MWでおどろきの変化が。
27	BR	Jump-off	伝説のシンセブラス。
28	OR	Overdrive OR	オーバードライブのかかったオルガン。
29	GT	Ricky Guitar	リードパート用のクリーンエレクトリックギター。
30	SC	Euro Hook	パーカッシブなシーケンスのための厚いアナログサウンド。
31	RD	Groovin' Baritone	バリトンサクソ。
32	FX	Alien Peace	全く違ったふたつのエレメントを使った、素敵なデジタルシンセ。
33	KS	Hitt House	斬新なスプリット。4つのブラスジョイント。
34	GT	6-string Guitar	スティール弦のアコースティックギター。
35	EN	Phase Strings	フェーザーのかかったアナログシンセストリングス。MWでフィルターコントロール。
36	LD	Hyper Shaku8	プロウ感がユニークなシンセ的尺八。
37	OR	Early Bird	シンフォニックエフェクトのかかったオルガン。ダンス音楽に。
38	CO	Orchestral Suite	オーケストラ風。ストリングス、ホルン、ベルのコンビネーション。
39	SC	Fat Hook	ユーロサウンド用。シンセの王道。
40	KS	R&B Gig	ピアノ・ストリングスとオルガンとのスプリット。
41	OR	Deep Harp	澄んだハーモニカ。ソロに最高。
42	FX	Almost Heaven	印象的なベルサウンドのパッド。
43	SL	Digi Bizzar	過激なデジタルシンセサウンド。電子音楽に。
44	OR	Euro Accordion	ヨーロッパ特有の響きを持ったアコーディオン。
45	EN	2 Octaves Strings	明るいアナログストリングス。2オクターブのレイヤー。
46	PF	New House Piano	新しい音楽シーンのためのピアノ。
47	OR	Crisp Organ	パーカッシブなエレクトリックオルガン。
48	GT	Warm Amp	ギターアンプのウォームな質感でも再現したエレクトリック・ギター。
49	BA	Flangi Baze	モノフォニックアナログベースのデュレーション。MWでフィルターコントロール。
50	KS	1st Violin	ストリングアンサンブルとソロバイオリンとのスプリット。
51	EN	Deep Choir	長いリハーブのかかった。混成合唱。
52	PF	Old Clavi	ダイナミックなワウのかかったオールドクラビ。
53	SC	Dance Chord	ダンスミュージックのコードパッキングのための厚いアナログシンセ。
54	FX	White Train	催眠性のパッド。アフタータッチでフィルターコントロール。
55	BR	Power Synth Brass	パワフルなシンセブラス。
56	BA	Deep Port	サステインのきいた。厚みのあるシンセベース。ボルタメントがかかっている。
57	SC	Floor Tack	ダンスミュージックでのコードワーク向きシンセ。MWでフィルターコントロール。
58	GT	Rich Nylon Guitar	ナイロン弦の、リッチなアコースティックギター。
59	OR	Solemn Organ	荘重なバイブオルガン。
60	CO	Piano & Strings	アコースティックピアノとステレオストリングスとのレイヤー。
61	RD	Rich Bass Clarinet	ソリストのための。表現力豊かなバスクラリネット。
62	BR	Slap Switch	ペロシティスプリットされたスラップベース。
63	EN	Hit Strings	生とシンセを混ぜたハイブリットなストリングス。
64	PD	Soft Sweep	広がりのあるパッド。MWで音色が変化します。
65	OR	Draw Organ MW	ドロワーオルガン。MWでロータースピードが変化します。
66	SL	Porta Line MW	素朴な感じのシンセリード。MWでフィルターコントロール。
67	FX	Crypt	ボルタメントを効果的に使ったFX音色で、MWを上げるとときに音が変わります。
68	PF	Easy Seven	クラシカルなFMエレクトリックピアノ。シンセストリングスとレイヤー。
69	KS	Guitar & Sax	柔らかい感じのギターとプレスの効いたテナーサクソのダブル音色。
70	PF	Gut EP	DXエレビとアコースティックギターのレイヤーで、MWでパッドが重なります。
71	BA	SQ2003 Wheel	強力なアナログモジュレーションのかかるファズシンセ。MWでフィルターコントロール。
72	PD	Fanta Pad	シルシ感のあるスベージーなシンセ・パッド。
73	SC	Dance Comp	コードシーケンスに適したリズムシンセ音色。
74	ET	AfricanGrand	音程感のあるアフリカン・パーカッション。
75	BR	Trombonist	ソロに適した表現力のあるブラス音色。
76	FX	Orion	ミステリアスな効果音。MWでフィルターコントロール。
77	BR	Remix Brass	ストリングスブラスセクションとブラスフールがペロシティスプリットされた音色。
78	PF	Specter EP	MWを動かすと色々なタイプの音色が弾けるエレビ。
79	SC	Tech Chord 1	短3度、5度の音を重ねたダンス音色。MWでフィルターコントロール。
80	KS	Bass + Piano/Brass	ピアノとブラスのペロシティスプリットと、ベース音色のスプリット。
81	BA	SQ-Bass	テクノダンスのシーケンスに適したシンセベース。
82	EN	Rich Strings	ペロシティでアタックと厚みが変わるストリングス。
83	BR	Hybrid Brass	生とシンセを混ぜたパンチのあるブラスです。
84	PF	Phaze Clavi	アナログクラビ。MWでフェーザーエフェクトをコントロール。
85	SC	Toy SQ	クロスディレイのかかった打ち込み用のアナログ音色。
86	SE	MUtopia	未来的な音色のパッド。アフタータッチでフィルターをコントロール。
87	PD	Float Pad	柔らかい感じのパッド。MWでフィルターコントロール。
88	OR	Tiny Pipe	小さいバイブオルガン。
89	SC	Sweet Wine	電子音楽に適したシンセ音色。
90	PD	Pad Swell	フィルター変化の効果のある。明るい感じのシンセパッド。
91	FX	Aquarius 90	水中の音、ボイス、グラスをたたく音が重なった効果音。
92	ET	Perc Shamisen	パーカッシブな三味線。
93	PF	Cleatone	パートワウが特徴のシンセクラビ。
94	FX	Sweepy Plant	スイープ感と変調が特徴的なアンビエント系サウンド。
95	CP	Door Bell	ベルの音のようなオルゴール。
96	SC	FAT*SQ	ちょっとだけボルタメントがかかった厚いシンセリード。
97	FX	Lo-Fi Loop	ローファイ感のあるパーカッション・ループサウンド。
98	KS	Volksmusik	アコーディオンとブラスアンサンブルのスプリット音色。
99	KS	Junk Jammin	ソリッドなエレビとベースのスプリット音色。
100	KS	Alpen Echo	チューバとトランペットのスプリット音色。MWでディレイエフェクトをコントロール。

PF: piano CP: chromatic percussion OR: organ, accordion, harmonica GT: guitar BA: bass ST: strings EN: ensemble BR: brass
RD: reed PI: pipe LD: synth lead PD: synth pad FX: synth effects ET: ethnics PC: percussive SE: sound effects CO: combinations
KS: keyboard splits SC: synth comp

Performance List (インターナルパフォーマンスリスト MSB=002, LSB=000)

Pgm#	Category	Performance Name	Comment
1	PF	Concert Grand	共鳴感でも再現したリッチなフルコンサートグランドピアノ。
2	PF	Midi & Grand	グランド・ピアノ+エレクトリック・ピアノ。
3	PF	60s Piano	ディストーションエフェクトを少しかけた古いステジエレピ。
4	PF	CP Pad	ヤマハCP80の特徴を生かしたパッドとのレイヤー音色。
5	PF	Rhody Phaze	フェイズ・エフェクターの効いたエレクトリック・ピアノ。
6	PF	Rich DX EP	名機DX7のエレクトリックピアノ音色。
7	PD	Grand Pad	暖かく痛い感じのシンセパッド。2オクターブのレイヤー。
8	PD	Pictures II	ピッチの上昇感がユニークなスベイスーパーシンセ・パッド。
9	PD	Movie Pad II	ビーター・シンセ系パッド。
10	PD	Hmu Choirer	人声をフィーチャーしたシンセ・パッド。
11	PD	Poly pad	吉き良きアナログシンセパッド。
12	PD	Blonk Y	アナログ音とボイスパッドのコンビネーション。アフタータッチでフィルターコントロール。
13	PD	Dark Pad	ポップス系に適した痛い感じのパッド。
14	SC	Analog SQ 1	シーケンスフレーズに適した、余韻のあるアナログシンセ。
15	SC	Analog SQ 2	シーケンスフレーズに適した、ディケイの短いアナログシンセ。
16	SC	Xen	1キーでコードが鳴るユニークなヒット・サウンド。
17	SC	Short SQ	シーケンスフレーズに適した、極端にディケイの短いアナログシンセ。
18	SC	Fat Poly	ダンスに適した分厚いシンセ音色。
19	OR	Backyard Organ	バックギンに適したJazz系のオルガン。
20	OR	Rock Organ	華み感とロータリースピーカーの効果が絶妙なロック系オルガン。
21	OR	Stereo Field Organ	ステレオ感のあるオルガン。
22	OR	Drawbars 1 AT	70年代風のローバーオルガン。アフタータッチでロータリースピードが変化します。
23	OR	Drawbars 2 MW	シンセメンタルなオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
24	OR	Full Church	教会風のバイブオルガン。
25	OR	Old Rock Organ	60年代風エレクトリックオルガン。
26	OR	Progressive Organ	プログレッシブロックの代表的なオルガン。MWでロータリースピーカー効果。
27	GT	12-string Fantasy	12弦ギターの音色で、押し続けるとパッドが重なります。
28	GT	Wah Guitar	オートワウによるファンキーなエレクトリックギター。
29	GT	FM Jazz EG	FM音源で代表的なジャズギター。
30	GT	Rich 12-string Guitar	アコースティック12弦ギター。
31	GT	Pedal Steel Wheeler	ペダルスチールギター。ピッチベンドホイールを使ってください。
32	GT	Chorus Guitar	コーラスのかかったエレキギター。
33	BA	Hip Bais	ウウのかかったシンセベース。MWでフィルターコントロール。
34	BA	Rezyz Bass	テクノシーケンスフレーズに適した、強いレゾナンスのシンセベース。
35	BA	Fuzzline	ディストーションのかかったシンセベース。MWでフィルターコントロール。
36	BA	Bassline 1	ダンスやテクノに適したシンセベース。
37	BA	Bassline 2	ディケイが短いシンセベース。
38	EN	Pink Bass MW	ディストーション、ホルタメントがかかったシンセベース。
39	EN	Vienna Strings	アコースティックな感じのストリングスアンサンブル。
40	EN	Orchestra Plus	強いペロシティでインパクトが鳴るオーケストラ音色。
41	EN	Litepad	ライトなイメージのシンセ・パッド。
42	EN	Mello Strings	伝説の楽器を使ってのストリングスサウンド。
43	EN	Ooh Choir	エフェクトで広がり感を持たせたコーラス。
44	EN	Compu Vox	シーケンスフレーズに、MWでオートパンのスピードをコントロール。
45	BR	Cutting Brass	鋭いブラスセクション。
46	BR	Tijuana Brass	60年代風のソフトなブラスセクション。
47	BR	CS80 Mind	ヤマハアナログシンセの名機CS80のブラス。
48	BR	Fat Ensemble	アナログシンセ風の暖かいパッド。
49	SC	Beat Hit	イントロで使うと効果的なヒット・サウンド。
50	BR	Analog Brass	アタック感の強いアナログ・ブラス。
51	LD	Mono Wire Lead	マイルドな感じのシンセリード。
52	LD	Vintage Lead	オールドスタイルのアナログシンセ。
53	LD	Sticky Lead	ペロシティによるアタックの音色変化が特徴的なシンセリード。
54	LD	Saww Lead	ピッチのかかったパーカッシブなシンセリード。
55	LD	Fat Glide	分厚い音色のシンセリード。
56	LD	Early lead	アタックのあるマイルドなシンセリード。MWでフィルターコントロール。
57	FX	Dreamer	アタックの緩やかなスワイプ感のあるシンセサウンド。MWでフィルターコントロール。
58	FX	Slow Sweep	フィルターがゆっくりと変化していくシンセ音色。
59	FX	Flower	ハーブとコーラスのレイヤー音色。
60	FX	High Light	色々な音を重ねたシンセサウンド。
61	PF	DX Lover	DX系のおいしい音をブレンドさせたリッチなエレピ。
62	PF	Clav Western	古い感じのクラブ系音色。
63	PF	TX802 EP	FM音色風のエレピ。広いジャンルに使える便利な音色。
64	PF	Chorus DX EP	コーラスのかかったDXエレピ。
65	PF	EP Velo SW	ペロシティで音色が変わる古い感じのエレピ。
66	CP	Cool Vibes	リハーブのかかったパーカッシブなバイブフォン。
67	SC	Poly Syn	アナログポリシンセの王道。
68	SC	Tech Chord 2	短3度、5度の音を重ねたダンス音色。MWでフィルターコントロール。
69	SC	Hi Pass SQ 1	ハイパスフィルターを使ったシンセ音色。
70	SC	Hi Pass SQ 2	分厚い音色のシンセブラス。
71	SC	HPF Flight	シーケンスフレーズに適した軽い感じのシンセリード。
72	SC	Acid Hook	パーカッシブなシンセ音色。シンセベースにも使える。
73	SC	Fat Comp	ブラス風にもリード風にも弾ける使い勝手の良いコンパ音色。
74	OR	70s Rock Organ	70年代風のロックオルガン。
75	OR	Click Organ MW	キックリッパ音のついた電子オルガン。MWでロータリースピードが変化します。
76	OR	Nice Organ	80年代風の明るい感じのオルガン。
77	OR	Sacral Organ	フルデジタルオルガン。MWでロータリースピードが変化します。
78	OR	Baroque Feel	ストリングスを重ねた貴重なバイブオルガン。
79	OR	Plain Pipe	素朴な感じのバイブオルガン。
80	OR	French Accordion	フレンチタッチなアコーディオン。
81	OR	Lambada Accordion	タンゴ、ランバダに適したアコーディオン。
82	BA	Lately Bass	FM音源(4オペレータ)で代表的なシンセベース。
83	BA	FM Slap	FM音源で代表的なスラップベース。
84	BA	Frankfurt Bass	シーケンスフレーズに適した深いレゾナンス感のあるシンセベース。
85	KS	Pizza Tim	アンサンブルなストリングスとドラム・セットのスプリット。
86	RD	Soprano Sax	風づかいまでも再現されたソプラノ・サクソ。
87	ET	Banio Man	チキニスタスタイルに適したバンジョーの音。
88	ET	Kanoonics	パーカッシブな感じのカヌーン(音色が琴に似ている楽器)。
89	SE	Devil's House	悪魔の家をイメージした効果音。C3を境にタッチを強く強くとも悪魔の声と悲鳴が。
90	SE	Alien	謎の宇宙生物出現。強いペロシティでうめき音が聞こえます。
91	SE	Sea View	深海に行く気分が弾いてください。
92	KS	Phat & Funky	ストリングスとウウギターのスプリット音色。
93	CO	Horn & Strings	ホルンの混じった使い勝手の良いストリングス。
94	CO	Clavorque	クラビとオルガンをブレンドさせた音色。
95	CO	1950's Jazz	古い年代風のウッドベースとピアノのスプリット音色。
96	ET	Asian Beat	音程感が不思議なアジアのパーカッション。強くひくと太鼓が鳴る。
97	FX	Sweepy Line	レゾナンス感があるパーカッシブシンセ。
98	FX	Blue & Blue	透明感のあるパッド。
99	FX	Going UP	上昇感がユニークなアンビエントサウンド。
100	SE	MU Creation	多種多様な音で表現されたアバンギャルド系サウンド・エフェクト。

ファクトリーセットによってインターナルパフォーマンスに上記の音色がセットされます。

PF : piano CP : chromatic percussion OR : organ, accordion, harmonica GT : guitar BA : bass ST : strings EN : ensemble BR : brass
RD : reed PI : pipe LD : synth lead PD : synth pad FX : synth effects ET : ethnics PC : percussive SE : sound effects CO : combinations
KS : keyboard splits SC : synth comp

Hyper Groove DEMO

Produced by Idecs

No.	ファイル名	ジャンル	コメント
01	HG_001.MID	Pop Rock	パート5のギター音色Hammer MIにさらにAMP SIMエフェクトをかけ歪ませる。音色をさらにひきたてるためにパート2のエレビにはAUTO PAN、パート8のOrgにはROTARY SPのエフェクトを贅沢に使用。
02	HG_002.MID	Funk Hard Rock	パート5は、SuperJzB音色にインサーションエフェクトAMP SIMを掛け、リードギターを再現。ドラムにFunk感を強調させるためGate Revを設定し、他のパートとの質感に差を付ける。
03	HG_003.MID	Ballade	パート6のアルペジオギターにFMChoGrを設定したのが特徴。ドラムは生と打ち込みドラムを区別するため全く別のドラムキットを使用し、リバーブを深くかけ奥行きを出す。
04	HG_004.MID	Jazz	パート3のベースにアタックが気持ちいいBostonを設定。パート6のトランベットも新音色を使用。おまけエンディングにLO-Flエフェクトでラジオっぽくしたのがミソ。
05	HG_005.MID	Fusion	パート6は前半でRghcastMを、パート7はNasiGiStを設定しリアルなギターcuttingを再現。パート4のシンセリード(Sync B&L)にAUTO WAHをかけたのがミソ。
06	HG_006.MID	Fast Swing	ピアノは重厚感を出すため、DbiConGrを設定。ベースはBostnBrt、オルガンはRotaryOrlにさらにエフェクトROTARY SPで音色を強調。
07	HG_007.MID	Swing(Brush)	パート5のVibes KlにTREMOROエフェクトを掛け響きを強調。ギターはSuperJzB、ベースはCoolthを設定し、リアルサウンドを再現。
08	HG_008.MID	Funk	それぞれのパートに独立感を出すため、緻密にエフェクトを設定。ドラムのSDにはER2を、TomにはHallリバーブ。ギターにはAUTO WAH。ドラムを3パート(3Kit)使用するなど、パートごとの音色の輪郭をはっきりさせる。
09	HG_009.MID	Trance	シーケンスフレーズにDistance。また、曲中ではNstOrSplでSE風にアレンジ。ドラムは2パート使用。メインは10パートのAnlgKit2。サブでDanceKitを使用しHHをプログラム。
10	HG_010.MID	TripHop	贅沢にもドラムを3パート使用。それぞれのKitをシーンで使い分ける。10と12は同じKitだがエフェクト設定や音色のエディット方が異なる。ローファイ感を出すため、COMP+DISTを設定。
11	HG_011.MID	HipHop	EPはTurnpik1、BassはBostnBrtを設定。ドラムはメインでHipHopKitをシンプルに使用。ローファイ感を出すためにディストーションエフェクトをドラムに設定。
12	HG_012.MID	Techno	Techno独特のレゾナンスをベースFrcOscBaでシミュレート。サンプリング感などを出すためにドラム3パート使用。ドラムにCOMPをかける。
13	HG_013.MID	House	SD/BDは10パートAnlgKit2で強調させるためにCOMPを掛け、HHは11パートDanceKitで使い分ける。さらにフィルイン用に12パートDarkRKitのリバーブを深くし、サンプリングの独立感を出す。
14	HG_014.MID	House	ダンス系はドラムが重要。このHouseのドラムは10パートのApogeeKitがメイン。ラテンの要素を11パートで再現。エフェクト設定用のエクスクルーシブを曲中で入力し、サンプリングの切り貼り感をだす。
15	HG_015.MID	Jungle	このJungleも贅沢にドラムを3パート使用。10-JunglKit、11-TrampKit、12-TknoKIKS。さらにそれぞれ異なるエフェクト設定でもサンプリング感を強調。特にパート12が最高。
16	HG_016.MID	ClubJazz	イントロのBkstairsがミソ。贅沢にもこのパートのみにリバーブをかけることによってサンプリング感が出る。ドラムは2パートを使い分ける。メインは10パート。11パートはパーカッションパートとして用意。
17	HG_017.MID	AcidJazz	イントロとエンディングでパート10のCoffinKitを設定しローファイ感を出す。曲中は11パートのRogueKit。
18	HG_018.MID	Reggae	もともとJazzKitで鳴っていたドラムパートを、クラブ系を意識しCoffinKitでプログラム。サンプリング感を出すため、ドラムパートにCOMP+DISTのバリエーションエフェクトをかける。
19	HG_019.MID	Latin/bpm=121	サルサ、ボサノバなどラテン系をMix。全体のエフェクトはHall1を設定。Endingではドラムパートにバリエーションエフェクトを「LO-Fl」に設定し別のシーンとしてを再現。
20	HG_020.MID	Latin/bpm=111	サンバを中心にラテン系ダンスアレンジ。パート1-FakeAltDとパート7-ManhttnPのユニゾンが最高。また、11パートではBD、SDをAmberKitの音色を使用し独立感を出す。

Techno Demo

Produced by Hiroshi Mizuide

No.	ファイル名	タイトル	コメント
01	Trance.mid	Elevation	最近定着した感のあるゴアトランス。フィルター、レゾナンスでこれだけの表情をつけることができる。
02	Jungle.mid	Hello? Is someone there?	DoorSlamの音を用いたジャングル。アイディア次第で音楽はどんどん膨らんでゆく。

ヤマハ株式会社