

このたびはヤマハ・ギターアンプファイアー・GA-15をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

安全へのこころがけ

火災・感電・人身傷害の危険を防止するには ～以下の指示を必ず守ってください～


絵表示に
ついて

この「安全へのこころがけ」は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。
絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。

	注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
	禁止の行為を告げるものです。 例: → 分解禁止
	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 例: → 電源プラグをコンセントから抜く

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。
この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。	電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。電源コードに傷がつきます。火災、感電の原因となります。	この機器は、正常な通気が妨げられることのない所に設定して、使用してください。	機器を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手が届く状態でご使用ください。
この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災、感電の原因となります。	この機器を単独で、あるいはヘッドフォン、外部アンプ、外部スピーカーと組み合わせで使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快な程の音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。	電源コードをコンセントに抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。	長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のは、絶対にしないでください。必ずサービスセンターに相談してください。	次のような場所での使用や保存はしないでください。火災、感電の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">● 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)● 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所● ホコリの多い場所● 振動の多い場所 ※ 特に自動車内は直射日光などにより非常に高温となります。この機器を車内に放置しないでください。	本体を、故意に投げたり落としたりしないでください。本体の故障だけでなく、思わぬけがの原因となることがあります。	長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込んでください。100V以外では火災、感電の原因となります。	この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水やジュースなど)を絶対に入れないでください。火災、感電の原因となります。	次のような場合は、直ちに電源を切って、サービスセンターに修理を依頼してください。 <ul style="list-style-type: none">● 電源コードやプラグが破損したとき● 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたとき● 機器が(雨などで)濡れたとき● 機器に異常や故障が生じたとき	長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

..... コントロールパネル



- ① INPUT (インプット)
ギターを接続する端子です。
- ② DRIVE-GAIN (ドライブ・ゲイン)
ドライブチャンネルの歪みを調節するつまみです。時計方向に回すと歪み量が増加します。このつまみはDRIVE/CLEANスイッチ④を押し込んだ状態(DRIVE)の時に有効です。
- ③ DRIVE-VOLUME (ドライブ・ボリューム)
ドライブチャンネルの音量を調節するつまみです。このつまみはDRIVE/CLEANスイッチ④を押し込んだ状態(DRIVE)の時に有効です。
- ④ DRIVE/CLEAN (ドライブ/クリーン チャンネル選択スイッチ)
ドライブ/クリーンのチャンネル選択スイッチです。スイッチを押し込んだ状態(▲)にするとドライブチャンネルが選ばれ、ディストーション(歪み)サウンドが得られます。スイッチを押し込まない状態(■)にするとクリーンチャンネルが選ばれ、歪みのないサウンドが得られます。
- ⑤ CLEAN-VOLUME (クリーン・ボリューム)
クリーンチャンネルの音量を調節するつまみです。このつまみはDRIVE/CLEANスイッチ④を押し込まない状態(CLEAN)の時に有効です。
- ⑥ EQUALIZATION-TREBLE (イコライゼーション・トレブル)
高域のレベルを調節するつまみです。
- ⑦ EQUALIZATION-MIDDLE (イコライゼーション・ミドル)
中域のレベルを調節するつまみです。
- ⑧ EQUALIZATION-BASS (イコライゼーション・バス)
低域のレベルを調節するつまみです。
- ⑨ PHONES (フォーンズ)
ヘッドホンを接続する端子です。
* PHONES端子にプラグを差し込んでいるとき、本体スピーカーから音は出ません。
- ⑩ POWER (パワー)
電源スイッチです。
電源オン時、スイッチ左のインジケーターが点灯します。

..... 仕様

- ◆ 定格出力 : 15 W
- ◆ スピーカー : 16.5 cm × 1
- ◆ コントロール : DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, DRIVE/CLEAN, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, POWER
- ◆ 入出力端子 : INPUT, PHONES
- ◆ 電源 : 日本向けモデル: AC 100V, 50/60Hz
アメリカ合衆国及びカナダ向けモデル: AC120V, 60Hz
一般モデル: AC220-240V, 50Hz
- ◆ 寸法 : 295(W) × 300(H) × 190(D)mm
- ◆ 重量 : 5kg
- ※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ヤマハ電気音響製品サービス拠点（修理受付および修理品お持込み窓口）

◆修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

・ヤマハ電気音響製品修理受付センター

FAX (053) 463-1127

受付 月曜～金曜日 9:00～19:00 土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝祭日および弊社休業日を除く)


◆修理品お持込み窓口

受付 月曜～金曜日 9:00～17:45 (土曜、日曜、祝祭日および弊社休業日を除く)

※お電話は、電気音響製品修理受付センターでお受けします。

ナビダイヤル

(全国共通番号)



0570-012-808

※ 一般電話 / 公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

北海道サービスステーション	〒064-8543	札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内	FAX (011) 512-6109
首都圏サービスセンター	〒143-0006	東京都大田区平和島 2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F	FAX (03) 5762-2125
浜松サービスステーション	〒435-0016	浜松市東区和田町 200 ヤマハ(株)和田工場内	FAX (053) 462-9244
名古屋サービスセンター	〒454-0058	名古屋市中川区玉川町 2丁目1-2 ヤマハ(株)名古屋倉庫3F	FAX (052) 652-0043
大阪サービスセンター	〒564-0052	吹田市広芝町10-28 オーク江坂ビルディング2F	FAX (06) 6330-5535
九州サービスステーション	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前 2丁目11-4	FAX (092) 472-2137

ヤマハ株式会社 事業部/営業所（商品に関する問合せ先）			
管弦打楽器事業部	GDマーケティング部	〒438-0192	静岡県磐田市松之木島203
	LM東日本営業所	〒108-8568	東京都港区高輪 2-17-11
	LM名古屋営業所	〒460-8588	名古屋市中区錦 1-18-28
	LM西日本営業所	〒542-0081	大阪市中央区南船場 3-12-9 心斎橋プラザビル東館
※名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。			

■保証とアフターサービス

- 保証書
保証書は、販売店にて「販売店印、お買い上げ年月日」の押印、記入をしてお渡し致しますので、お買い上げの際にご確認の上、大切に保管ください。
- 保証期間
お買い上げ日から1年間です。
- 保証期間中の修理
保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理について
修理可能な部分は、ご要望により有料にて修理させて頂きます。但し、修理料金の金額や補修部品の保有期間の都合により、相当品の代替購入をおすすめする場合もございます。

ヤマハ株式会社

管弦打楽器事業部
GDマーケティング部 営業課
〒438-0192 静岡県磐田市松之木島203
0808 R4 Printed in China

保証書

この度はヤマハ・ギターアンプをお買上げ戴きましてありがとうございました。本書は、本書記載内容で修理を行なう事をお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

持込修理		ご販売店様へ ※印欄は必ずご記入の上お渡しください。	
品名／品番	ギターアンプ／GA-15	製番	
保証期間	本体：お買上げの日から1年間		
※お買上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 〒		
	お名前		
	電話 ()		
※店名	印		
住所			
店電話	()		

* この保証書にご記入いただきましたお客様のお名前、ご住所などの情報は、本保証規定に基づく無料修理に関する場合のみ使用いたします。

ヤマハ株式会社

管弦打楽器事業部
GDマーケティング部 営業課

無償修理規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理を致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店に商品と本書をご持参のうえ依頼ください。
3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げ販売店にご依頼できない場合には、最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (4) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - (6) 消耗部品の交換。
 - (7) お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
※この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、ヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。