



# ヤマハチューナー用マイクロフォン TM-40

## 取扱説明書

この度はヤマハチューナー用マイクロフォンTM-40をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ヤマハチューナー用マイクロフォンTM-40は、楽器に取り付ける事により振動を直接検知するクリップタイプのマイクロフォンです。

### 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。  
お客様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。  
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

	注意喚起を示す記号
	禁止を示す記号
	行為を指示する記号

	<b>警告</b> 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	本製品を首に巻き付けないでください。けがや窒息の原因になります。
	<b>注意</b> 「障害を負う可能性が想定される」内容です。
	本製品に幼児がいたずらなどしないようにしてください。足に巻き付いて転倒するなどけがの原因となります。使用後は幼児の手の届かない場所に保管してください。

### ご注意

- 故障、損傷や誤動作、データの損失の発生が想定される」内容です。
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。故障や損傷の原因となります。
  - 自動車内など温度が極端に高い場所
  - 風呂場など水気の多い場所
  - 埃の多い場所、振動の多い場所
- 使用や保管の際、次のような取り扱いをしないでください。断線の原因となります。
  - マイクのケーブルを強く引っ張る
  - マイクのケーブルをチューナーに巻き付ける
  - チューナーに繋げた状態で、本製品を持ってチューナーを持ち上げる
  - チューナーから取り外す際、プラグではなくケーブルを引っ張る
- ペンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。変色、変質の原因となります。
- この取扱説明書に使用されているイラストは、すべて説明のためのものです。

- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

### ■ 保証とアフターサービス

- **保証書**  
保証書は、販売店にて「販売店印、お買い上げ年月日」の押印、記入をしてお渡し致しますので、お買い上げの際にご確認の上、大切に保管ください。
- **保証期間**  
お買い上げ日から6ヶ月です。
- **保証期間中の修理**  
保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- **保証期間経過後の修理について**  
修理可能な部分は、ご要望により有料にて修理させていただきます。但し、修理料金の金額や補修部品の保有期間の都合により、相当品の代替購入をおすすめする場合がございます。

### 製品に関するご相談

製品の使用方法や取り扱いについては、お買い上げ店または下記ヤマハお客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

お客様コミュニケーションセンター  
管弦打楽器ご相談窓口

● **ナビダイヤル(全国共通番号)**  
 **0570-013-808**

固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。上記番号でつながらない場合は、053-411-4744へおかけください。

● **営業時間:**  
月曜日～金曜日10:00～17:00  
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

● **ホームページ:**  
<http://jp.yamaha.com/support/>





### 修理に関するご相談

お買い上げ販売店にご相談ください。

※名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。

## 使用例

※管楽器のベルに取り付ける場合は、クリップを奥まで差し込むとより安定します。楽器によっては装着しにくい場合や音が拾いにくい場合がありますので、クリップの装着位置や差し込み具合を調節してください。



※バイオリンやビオラなどの小さい胸に取り付ける場合は、胸が動いたり倒れたりしないようにご注意ください。

## 無償修理規定

- 保証期間において正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障した場合には無償修理を致します。
  - 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、商品と保証書をご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居後の修理について、お買上げの販売店にご依頼できない場合には、(株)ヤマハミュージックジャパンにお問い合わせください。
  - 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
    - 保証書のご提示がない場合
    - 保証書のお客様欄に記入がない場合、保証書または購入を証明する書類（レシート、売買契約書、納品書など）にお買上げの年月日および販売店の記入がない場合、ならびに字句を書き換えられた場合
    - 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷
    - お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障、損傷
    - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害などによる故障、損傷
    - お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金
  - この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- ☆ この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買上げの販売店にお問い合わせください。

© 2024 Yamaha Corporation  
2024年2月発行 MW0E-A0

VGX0470

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1