



SPM-K1

WALL MOUNT BRACKET

SUPPORT MURAL

サウンドプロジェクター壁掛け金具

Installation Manual

Manuel d'installation

Installationsanleitung

Instllationsanvisningar

Manuale d'installazione

Manual de instalación

Installatiehandleiding

取付説明書

English

Français

Deutsch

Svenska

Italiano

Español

Nederlands


日本語

DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
MATTSKISSER

DIMENSIONI
DIMENSIONES
AFMETINGEN
各部の寸法

Large wall mount bracket
Grand support mural
Große Wandhalterung
Stort väggmonteringsfäste

Staffa di installazione a muro grande
Soporte de montaje en pared grande
Grote wandbevestigingsbeugel
壁掛け金具 (大)





Small wall mount bracket
Petit support mural
Kleine Wandhalterung
Litet väggmonteringsfäste

Staffa di installazione a muro piccola
Soporte de montaje en pared pequeño
Kleine wandbevestigingsbeugel
壁掛け金具 (小)

Unit with bracket
Le système avec son support
Einheit mit Halterung
Ljudprojektorn med fästet

Unità con staffa
Unidad con ménsula
Toestel met de beugel
取付時の寸法



サウンドプロジェクター壁掛け金具

SPM-K1

取付説明書

ヤマハサウンドプロジェクター壁掛け金具 SPM-K1 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品を使用してデジタルサウンドプロジェクターの取り付けを行う際は専門の工事業者または販売店にご依頼ください。お客様による工事は、絶対にしないでください。不十分な取り付けを行った場合、デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。


取り扱い上のご注意

- ・本製品を使用してデジタルサウンドプロジェクターを設置する際は、必ず本書に基づいて行ってください。誤った設置や不十分な取り付けはデジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・取り付ける際はデジタルサウンドプロジェクターおよび壁掛け金具などの自重に長期間十分耐え、また地震にも十分耐える施行を行ってください。不十分な取り付けを行った場合、デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・安全確保のため、ネジ類は確実に締め付けてください。デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・設置するときは周囲から十分な間隔をあけてください。十分な間隔をあけないとデジタルサウンドプロジェクター内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。
- ・デジタルサウンドプロジェクターにぶら下がらないでください。デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・取り付け後は、定期的に安全点検をしてください。長期間使用すると経年変化や振動等により、ネジがゆるんだり、取り付け強度が低下することがあります。


同梱品一覧

設置する前に同梱部品をご確認ください。

壁掛け金具 (大)
(× 1)




壁掛け金具 (小)
(× 2)



M6 × 16 取付ネジ
(× 6)



落下防止用ワイヤー
(× 2)



長さ 300mm

M4 × 10 取付ネジ
(× 2)



ご注意

上記付属品のほかに市販のタッピングネジ (M5 ~ M6、長さ 25mm 以上) とワッシャーを 6 セット以上ご用意ください。

取り付け手順


取付場所に本壁掛け金具とデジタルサウンドプロジェクターを取り付けるのに十分なスペースがあることを確認し、以下の手順にしたがって取付け作業を行ってください。

1 壁掛け金具（大）を壁に取り付ける

壁の構造や材質にあわせ、十分に強度が得られる方法で壁掛け金具（大）を壁にしっかりと取り付けてください。取り付ける場所には、取付に適した、強度のある壁をお選びください。取付位置を決定する際には、巻頭に記載の「各部の寸法」を参考にしてください。

<取付例>

5～6mm タッピングネジ（市販品）
十分な取付強度を得るため、できるだけ外側の穴にタッピングネジを4ヶ所以上止めてください。




ご注意

ネジを止める場所には、しっかりとした壁または柱を選んでください。モルタルや化粧ベニヤ板など、はがれやすい材質の壁には取り付けしないでください。ネジが抜けてプロジェクターが落下するとけがの原因となります。


2 落下防止用ワイヤーを取り付ける

落下防止用ワイヤーの取り付けには下記の2通りの方法があります。Aの方法で取り付ける場合は、付属のM4取付ネジを使用して取り付けてください。（製造時期によってはサウンドプロジェクター本体にネジ穴がありません。）

A サウンドプロジェクター本体へ取り付ける場合



B 壁掛け金具（小）へ取り付ける場合




ご注意

誤って取付ネジを斜めに締めると本体内部に取り付けられているナットのネジ山を潰してしまうことがあります。特に電動工具を使用する場合はご注意ください。


3 壁掛け金具（小）をデジタルサウンドプロジェクターに取り付ける

付属の M6 ネジを使用して、壁掛け金具（小）2 個をデジタルサウンドプロジェクターの左右背面に取り付けてください。



4 デジタルサウンドプロジェクターを壁に取り付ける

デジタルサウンドプロジェクターに取り付けた壁掛け金具（小）のフックを、壁に取り付けた壁掛け金具（大）左右の取り付け穴に引っ掛け、右側にスライドさせてください。




ご注意

サウンドプロジェクターを壁に取り付けるとき、または取り外すときには、本体を両手でしっかり保持してください。
サウンドプロジェクターが落下するとケガの原因となります。


5 固定する

壁掛け金具（大）と壁掛け金具（小）の下側のネジ穴をあわせ、付属の M6 ネジを締め付けて固定してください。接続したケーブル類は手や足に引っかからないよう、固定してください。



6 落下防止用ワイヤーを壁に取り付ける

落下防止用ワイヤー先端の穴に市販のネジを通し、壁にしっかりと固定してください。ネジは万が一デジタルサウンドプロジェクターと壁掛け金具が落下した際にも、自重に十分耐えるものを使用してください。



ご注意

落下防止用ワイヤーはたるみがないように取り付けてください。

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。

<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

■ お客様ご相談センター



0570-01-1808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。

TEL (053) 460-3409

FAX (053) 460-3459

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

受付日：月～土曜日（祝日およびセンターの休業日を除く）

受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

■ ヤマハ電気音響製品修理受付センター



0570-012-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

FAX (053) 463-1127

受付日：月～土曜日（祝日およびセンターの休業日を除く）

受付時間：月～金曜日 9:00～19:00 土曜日 9:00～17:30

修理お持ち込み窓口

受付日：月～金曜日（祝日および弊社の休業日を除く）

受付時間：9:00～17:45

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50
ヤマハセンター内
FAX (011) 512-6109

仙台 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7
仙台卸商共同配送センター3F
FAX (022) 236-0007

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラクターミナル内14号棟A-5F
FAX (03) 5762-2125

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内
FAX (053) 462-9244

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2
ヤマハ(株)名古屋倉庫3F
FAX (052) 652-0043

大阪 〒564-0052 吹田市広芝町10-28
オーク江坂ビルディング2F
FAX (06) 6330-5535

四国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7
(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内
FAX (087) 822-7160

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4
FAX (092) 472-2137

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

Above information is applicable to customers who live in Japan only.
ヤマハホットラインサービスネットワークは、日本国内居住のお客様専用です。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1



© 2005 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.

YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELINGEN BEI HAMBURG, GERMANY
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY, LTD. 17-33 MARKET ST., SOUTH MELBOURNE, 3205 VIC., AUSTRALIA

ヤマハ株式会社

YAMAHA CORPORATION

Printed in Malaysia © WF53010-1