




ピックアップの選択

【ピックアップ切替スイッチ】



フロント
ピックアップ



リア
ピックアップ

ピックアップ切替 スイッチのポジション	機能するピックアップコイル
1	F1 + F2 (通常ハムバックング)
2	F1 + F2 (パラレル)
3	F1 + F2 + R1 + R2
4	F1 + R1
5	R1 + R2 (通常ハムバックング)

ON

OFF

ダイレクトスイッチ=ONの時、
ピックアップ切替スイッチのポジ
ションに関わらず、リアピック
アップのみが出力されます。
(マスターボリューム、マスタ
ートーンはバイパス)

【ダイレクトスイッチの機能】