


プロテクトソングを別のUSBフラッシュメモリーに移動したい ～MDR-5で操作する場合～

MDR-5ではUSBハブを使用すると2つのUSBを同時に接続することができます。

最初に認識されたUSBフラッシュメモリーは[U01]、次に認識されたUSBフラッシュメモリーは[U02]と表示されます。




* USBフラッシュメモリーは、USBデバイス動作確認済みリストに掲載されているものをご使用ください。

* 2つのUSBフラッシュメモリーを接続するにはセルフパワーのUSBハブが必要です。

* 動作確認済みUSB機器については、インターネット上のヤマハエレクトーンサイト<<http://jp.yamaha.com/electone/>>でご確認ください。

- ① 移動したいデータの入っているUSBフラッシュメモリーをUSBハブに挿入し、移動したいソングナンバーを選択する




- ② 移動先のソングナンバーを指定するために SHIFT + COPY を押す



* データを移動する前に再生確認を行った場合は、一度MDR-5の電源を入れ直してから再度操作してください。(直前に再生したプロテクトソングは移動できません。)

- ③ 移動先のUSBフラッシュメモリーをUSBハブに挿入してから、USBナンバーを切り替え、フォルダーナンバー、ソングナンバーを指定後、 RECORD を押して実行する



* USBフラッシュメモリーを切り替えるには？

SHIFT を押しながら COPY を何度か押すと、現在選ばれているUSBフラッシュメモリーが表示されますので、[SONG SELECT]ボタンで[U01]、[U02]を切り替えてください。

