YAMAHA

ハイハットアタッチメント

HSAT930 取扱説明書

ヤマハ株式会社
弦打楽器事業部 営業部 ギタードラム国内営業課
〒430-8650 浜松市中沢町10-1 TEL.(053)460-2433

このたびは、ヤマハ・ハイハットアタッチメントをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
製品の機能をよく理解していただき、末永くご愛用いただくために、本取扱説明書をよくお読みください。
尚、この商品はヤマハ・ハイハットスタンドHS1100、HS1000専用の商品です。



この商品は、ハイハットスタンド(HS1100、HS1000)にフットペダルを連結させ、フットペダルの安定性を向上させる為のものです。

〔セッティング手順〕

1) ボルト①、ウィングナットをゆるめます。
2) HSフレームに、ボルト②でアタッチメントを仮止めします。
（この時はまだ締め付けないでください。）
3) フットペダルをクランププレートに固定します。
4) フットペダルをお好みの位置にセットします。
5) フットペダルの位置が決まりましたら、ウィングナットを締め付けます。
6) 次にボルト①を締め付けます。
7) 最後に付属のL形ドラムキーでボルト②を締め付けます。

※ 製品の規格及び仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますので御了承ください。