YAMAHA

P-145, P-143 クイックオペレーションガイド

[GRAND PIANO / FUNCTION] ボタンを押したまま特定の鍵盤を押すことで、設定の変更や音色の選択、内蔵曲の再生ができます。



音色リスト

番号	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (グランドピアノ 1)	GRAND PIANO 1 (グランドピアノ 1)
2	GRAND PIANO 2 (グランドピアノ 2)	GRAND PIANO 2 (グランドピアノ 2)
3	E. PIANO 1 (エレクトリックピアノ 1)	E. PIANO 1 (エレクトリックピアノ 1)
4	E. PIANO 2 (エレクトリックピアノ 2)	E. PIANO 2 (エレクトリックピアノ 2)
5	PIPE ORGAN 1 (パイプオルガン 1)	PIPE ORGAN 1 (パイプオルガン 1)
6	PIPE ORGAN 2 (パイプオルガン 2)	PIPE ORGAN 2 (パイプオルガン 2)
7	HARPSICHORD (ハープシコード)	HARPSICHORD 1 (ハープシコード 1)
8	ACCORDION (アコーディオン)	HARPSICHORD 2 (ハープシコード 2)
9	DI ZI (ディズ)	VIBRAPHONE (ビブラフォン)
10	STRINGS (ストリングス)	STRINGS (ストリングス)

ピアノ曲リスト

番号	曲名	作曲者
1	メヌエット ト長調	J.S.バッハ
2	トルコ行進曲	W.A.モーツァルト
3	エリーゼのために	L.v.ベートーヴェン
4	小犬のワルツ	F.F.ショパン
5	トロイメライ	R.シューマン
6	人形の夢と目覚め	T.オースティン
7	アラベスク	J.F.ブルグミュラー
8	ユーモレスク	A.ドヴォルザーク
9	エンターテイナー	S.ジョプリン
10	亜麻色の髪の乙女	C.A.ドビュッシー

© 2023 Yamaha Corporation
2023年4月 発行
II-A0

JA